

Stand 04/2020 Version V1.1

Technisches Handbuch



MDT Bedienzentrale Smart

BE-GBZW.01 BE-GBZS.01 BE-BZS86.01

Weitere Dokumente :

Datenblätter : https://www.mdt.de/Downloads_Datenblaetter.html

Montageanleitung : https://www.mdt.de/Downloads_Bedienungsanleitung.html

Lösungsvorschläge für MDT Produkte : https://www.mdt.de/Downloads_Loesungen.html



1 Inhalt

1 Inhalt	2
2 Übersicht	5
2.1 Übersicht	5
2.2 Besondere Funktionen der Bedienzentrale Smart	5
2.3 Anschluss-Schema	10
2.4 Aufbau & Bedienung	10
2.5 Inbetriebnahme	
2.6 Symbole nachladen	
3 Kommunikationsobjekte	12
3.1 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte	12
4 Referenz ETS-Parameter	19
4.1 Allgemeine Einstellungen	19
4.2 Uhrzeit-/Astroeinstellungen	20
4.2.1 Erweiterte Sonnenauf-/untergangseinstellungen	21
4.3 Displayeinstellungen	22
4.3.1 Darstellung	22
4.3.2 Automatische Helligkeitsanpassung	23
4.3.3 Benutzerdefinierte Farben	
4.4 Info-/Standbyanzeige	27
4.4.1 Infoanzeige	27
4.4.2 Aktivierung Statuswerte 1-3	30
4.4.3 Meldungen/Alarme	
4.5 Funktionsebenen	
4.6 PIN-Code	35
4.6.1 Steuerung Alarmanlage	35
4.6.2 Gerätesperre	
4.6.3 Tastenfunktion mit PIN-Code	
4.6.4 Änderung der Schaltuhr sperren	
4.6.5 PIN-Code Eingabe am Gerät	
4.7 Logik	40
4.8 Temperatur/Lüftung	41
4.8.1 Temperaturmessung	41
4.8.2 Temperaturregler	44

Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart



4.8.3 Regelparameter	. 58
4.8.3.1 Stetige PI-Regelung	. 59
4.8.3.2 PWM (schaltende PI-Regelung)	. 61
4.8.3.3 Zwei-Punkt Regelung	. 63
4.8.3.4 Wirksinn	. 64
4.8.3.5 Zusätzliche Einstellungen bei Heiz- & Kühlbetrieb	. 65
4.8.4 Lüftungssteuerung	. 67
4.8.4.1 Stufenschalter bitcodiert	. 67
4.8.4.2 Stufenregler binärkodiert	. 73
4.8.4.3 Stufenregler einfach	. 74
4.8.4.4 Stufenregler als Byte	. 74
4.8.4.5 Externe Regelung (Slave)	. 75
4.8.5 Bedienung Heizen/Lüften	. 76
4.8.5.1 Betriebsartenumschaltung	. 76
4.8.5.2 Temperaturverschiebung	. 79
4.8.5.3 Heizen/Kühlen Umschaltung	. 80
4.8.5.4 Lüftungssteuerung Stufen	. 81
4.8.5.5 Lüftungssteuerung Auto/Manuell	. 83
4.9 Direkttasten	. 84
4.9.1 Schalten	. 86
4.9.2 Werte senden	. 90
4.9.3 Schalten/Werte senden kurz/lang (mit 2 Objekten)	. 98
4.9.4 Szene	101
4.9.5 Jalousie	104
4.9.6 Dimmen	107
4.9.7 Betriebsartenumschaltung	109
4.9.8 Temperaturverschiebung	112
4.10 Menü-/Schaltuhrfunktionen	116
4.10.1 Grundeinstellungen	116
4.10.2 Automatische Feiertagsberechnung	121
4.10.3 Auswahl der Funktionen / Funktionen 1 - 20	122
4.10.3.1 Identische Parameter/Anzeige am Gerät	122
4.10.3.2 Schalten	126
4.10.3.3 Werte senden	127
4.10.3.4 Temperaturverschiebung	133
4.10.3.5 Betriebsartenumschaltung	137
4.10.3.6 Jalousie/Rollladen	140

3

MDT TECHNOLOGIES

Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart

4.10.3.7 Dimmen
4.10.4 Schaltuhr
4.10.4.1 Änderungen am Gerät einschränken146
4.10.4.2 Schaltzeiten
4.10.4.3 Sperre/Freigabe
4.10.4.4 Urlaub
4.10.4.5 Verhalten bei Feiertag 152
4.11 Status LED
4.11.1 LED Grundeinstellung 153
4.11.2 LED 1-6/LED Direkttaste 1-4
4.11.2.1 Priorität
5 Index
5.1 Abbildungsverzeichnis
5.2 Tabellenverzeichnis
6 Anhang 164
6.1 Gesetzliche Bestimmungen
6.2 Entsorgungsroutine
6.3 Montage
6.4 History



2 Übersicht

2.1 Übersicht

Die Beschreibung bezieht sich auf nachfolgende Geräte(Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- BE-GBZx.01, Glas Bedienzentrale Smart weiß/schwarz
 - o Großes aktives Farbdisplay, 6 kapazitive Tastflächen, 6 RGB Status LED
 - o 4 Direkttasten
 - o 20 Schaltuhrfunktionen mit jeweils 6 Time-Slots
 - o 6 Logikblöcke
 - o integrierter Temperaturregler und FanCoil Ansteuerung
 - PIN-Code Funktionalität zum Sperren des Gerätes/Aktivierung der Alarmanlage oder unterbinden von Änderungen durch dritte
- BE-BZ86.01, Bedienzentrale Smart 86 weiß
 - Großes aktives Farbdisplay, 6 mechanische Tasten mit Fingermulden, 6 RGB Status LED
 - 4 Direkttasten
 - o 20 Schaltuhrfunktionen mit jeweils 6 Time-Slots
 - o 6 Logikblöcke
 - $\circ \quad \text{integrierter Temperaturregler und FanCoil Ansteuerung}$
 - PIN-Code Funktionalität zum Sperren des Gerätes/Aktivierung der Alarmanlage oder unterbinden von Änderungen durch dritte

2.2 Besondere Funktionen der Bedienzentrale Smart

Die Bedienzentrale Smart vereint eine Vielzahl an Funktionen in einem Gerät und ist gerade für das Smart Home als zentrales Bediengerät sehr geeignet. Zum Funktionsumfang gehört eine integrierte Zeitschaltuhr für bis zu 20 Kanäle mit Urlaubsfunktion und automatischer Feiertagsberechnung, eine Lüftungssteuerung, vier Direktbedienfunktionen für die wichtigsten Funktionen wie beispielsweise "Anwesend", "Zentral Aus", Licht oder Jalousie, sowie ein komfortabler Raumtemperaturregler mit Temperatursensor. Ein Codeschloss mit 4-6 Ziffern schützt die Bedienzentrale vor der Bedienung unbefugter Dritter, schützt eine einzelne Tastenfunktion, sperrt die Zeitschaltuhr oder ermöglicht ein sicheres Scharfschalten der Alarmfunktion. Mit den 6 Sensorflächen lassen sich alle Funktionen auf dem großen, aktiven Farbdisplay komfortabel bedienen. Angezeigt werden die Innen-/Außentemperatur, Sollwerte, Datum/Uhrzeit, Statusinformationen, bis zu 4 Alarmmeldungen, sowie 14 Byte Textnachrichten. Die 6 Status LEDs sind unabhängig ansteuerbar. Des Weiteren stehen 6 Logikfunktionen zur Verfügung, mit denen interne als auch externe Statusinformationen verarbeitet werden können. Die Glasbedienzentrale Smart ist im Design des Glastaster II Smart. Das Bedienkonzept der Glasbedienzentrale Smart ist jedoch komplett anders und ersetzt keinen Glastaster II Smart. Hier werden neben 4 Direktfunktionen, 20 weitere Funktionen über ein Bedienmenü gesteuert. Im Bedienmenü wird erst die Funktion ausgewählt und dann geschaltet. Des Weiteren können über das Bedienmenü die Einstellungen der Zeit, die Urlaubssteuerung, die Zeitschaltuhr, sowie eine manuelle Einstellung des Feiertags Modus vorgenommen werden.



Tages-/Wochenzeitschaltuhr mit Astroschaltfunktion, Urlaubsfunktion und automatischer Feiertagsberechnung

Mit der integrierten Zeitschaltuhr können bis zu 20 Funktionen/Kanäle geschaltet werden. Die Zeitschaltuhr ist eine Tages-/Wochenzeitschaltuhr und verfügt über eine Astroschaltfunktion, eine Urlaubsfunktion, sowie eine automatische Feiertagsberechnung. Grundsätzlich kann die Zeitschaltuhr als Master eingesetzt werden und versorgt alle anderen Teilnehmer mit Datum/Uhrzeit. Die automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung ist separat einstellbar, sodass im Falle der Abschaffung der Zeitumstellung die Normalzeit jederzeit wieder eingestellt werden kann. Ist bereits ein Zeitgeber im KNX System vorhanden, beispielsweise das IP Interface mit Zeitserverfunktion (SCN-IP000.03), kann die Zeitschaltuhr mit der zur Verfügung gestellten Systemzeit im Slave Modus arbeiten. Jede(r) Funktion/Kanal kann individuell benannt werden und ist über die Zeitschaltuhrfunktion steuerbar. Pro Funktion/Kanal sind 6 Schaltzeiten möglich. Diese können täglich oder innerhalb der Woche an verschiedenen Tagen ausgeführt werden.

Einstellungen am Gerät änderbar Onicht al							icht aktiv	/ 🔘 aktiv					
#	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Modus	Bedingung	ngung Std		Wert	Wert änderbar
1	~		~		~			Sonnenaufgang	Zeitverschiebung 🔹		0 -	O Aus C Ein	✓
2		~		✓				Sonnenaufgang	Zeitverschiebung -		+10min •	O Aus O Ein	✓
3						~	~	Sonnenaufgang	r frühestens um •	09 🗸	• • 00	O Aus C Ein	✓
4	~	~	✓	✓	~			Sonnenuntergang	spätestens um 🔻	22 -	• • 00	🔵 Aus 🔘 Ein	✓
5						~	~	Sonnenuntergang	Zeitverschiebung 🔹		0 -	🗌 Aus 🔘 Ein	 Image: A set of the set of the
6						~	~	Uhrzeit	•	10 •	00 •	O Aus O Ein	✓

Neben der Auswahl des Tages und der Zeit wann eine Funktion ausgeführt werden soll, können auch noch zusätzliche *Modus* Einstellungen und entsprechende *Bedingungen* festgelegt werden. Beim *Modus* stehen neben dem normalen Standardparameter *Uhrzeit* zusätzlich *Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Morgendämmerung, Abenddämmerung* und *Zufall* zur Verfügung. In Kombination mit den Bedingungen *Zeitverschiebung* (+/- bis zu 2 Std.), *spätestens um, frühestens um* oder bei *Zufall* +/- 10min bis zu einer Stunde lassen sich eine Vielzahl an sinnvollen Funktionen generieren. Beispiel siehe Beschreibung Astroschaltfunktion.

Astroschaltfunktion für komfortable Jalousie- / Beleuchtungssteuerung

Mittels Astrofunktion werden die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten berechnet. Benötigt wird der Standort, entweder als Ortsangabe oder durch Standort Koordinaten, und das Datum durch die Zeitschaltuhr. Anschließend ist folgendes Szenario möglich: Bei Sonnenuntergang wird die Außenbeleuchtung zur richtigen Zeit eingeschaltet, fahren die Jalousien zum Abend hin rechtzeitig nach unten, bevor Fremde ins Haus hinein schauen, und wird eine Stunde vor dem Schließen der Jalousie im Haus eine Anwesenheitsbeleuchtung eingeschaltet, damit das Haus auch in Abwesenheit bewohnt aussieht. Bei Sonnenaufgang wird die Außenbeleuchtung wieder frühzeitig ausgeschaltet und fährt die Jalousien am Morgen nach oben. Im Sommer, wenn die Sonne um 05.20 Uhr* aufgeht, wird über eine Zusatzbedingung frühestens um festgelegt, ab wann die Jalousie nach oben fahren darf, beispielsweise 07.30 Uhr. Im Winter, wenn die Sonne um 08.30 Uhr* aufgeht, kann über die Zusatzbedingung spätestens um festgelegt werden, das die Jalousie beispielsweise spätestens um 08.00 Uhr nach oben fahren. Zusätzlich wird die Anwesenheitsbeleuchtung eingeschaltet und um 10.00 Uhr, wenn es hell ist wieder ausgeschaltet. Dieses Szenario ist ohne externen Dämmerungsschalter und ohne Logikbaustein möglich. Diverses Feintuning der Schaltschwelle der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten ist über den Parameter Individuelle Einstellungen Sonnenauf-/Sonnenuntergang möglich. (* Zeitbeispiele aus Juni / Dezember eines Jahres)



Urlaubsfunktion mit Zeitraumaktivierung

Die Urlaubsfunktion führt gewünschte Aktionen bei längerer Abwesenheit aus, beispielsweise die Absenkung der Raumtemperatur, Beleuchtungsszenarien, die Abschaltung verschiedener Funktionen, etc. Die Aktivierung der Urlaubsfunktion erfolgt über ein 1-Bit Objekt (Ein/Aus) oder über ein 1-Byte Objekt. Mit dem 1 Bit Objekt wird die Urlaubsfunktion zu verschiedenen Zeitpunkten aktiv Ein oder Aus geschaltet, mit dem 1-Byte Objekt wird die Urlaubsfunktion für einen festen Zeitraum, beispielsweise 7 Tage aktiviert. Das Statusobjekt gibt die verbleibenden Rest Tage aus.

Mit der automatischen Feiertagsberechnung können Feiertage auch unter der Woche entspannt genossen werden

Die automatische Feiertagsberechnung kann für alle Länder individuell parametriert werden. Für Deutschland und Österreich sind die Feiertage aller Bundesländer vorkonfiguriert. Weitere individuelle Termine können hinzugefügt werden. Das Ereignis *Feiertag* kann aktiv in die Zeitschaltuhr einwirken. Einstellbar ist *keine Aktion* oder *Feiertag wie Sonntag*. Liegt nun der Feiertag unter der Woche und sind die Einstellungen *Feiertag wie Sonntag* gesetzt, fahren beispielsweise die Jalousien auch unter der Woche später rauf und man kann den Feiertag entspannt etwas später beginnen. (Spätere Uhrzeiteinstellung am Sonntag vorausgesetzt). Auch das Warmwasser stellt sich auf ein späteres Aufstehen ein, die Zeit der Zirkulationspumpe verschiebt sich ebenfalls nach hinten und liefert zu einem späteren Zeitpunkt Warmwasser, wenn es benötigt wird.

Zeitfunktion auf externen Anzeigedisplays

Die Zeitschaltuhr kann das Zeittelegramm im Minutentakt zyklisch senden. Hierdurch können Zeitanzeigen auf Displays realisiert werden, die über keine eigene Uhrenfunktion verfügen.

4 Direktbedienfunktionen

Auf der ersten Seite der Bedienzentrale stehen vier Direktbedienfunktionen zur Verfügung. Diese können sowohl einzeln, als auch gruppiert ausgeführt werden. Hier können wichtige Funktionen, wie Schalten, Dimmen, Wert, Szenen, Jalousie oder Betriebsartenumschaltung, direkt ausgeführt werden. Gerade Zentralfunktionen wie Zentral Aus, Anwesend, Standby oder Licht Flur lassen sich optimal umsetzen.

20 Bedienfunktionen über Menü / Schaltuhr

Generell können über die Bedienzentrale Smart <u>max. 24 Funktionen verwaltet</u> werden. Dabei stehen vier Direktbedienfunktionen zur Verfügung, wie oben beschrieben. Zwanzig Funktionen können über manuelle Bedientasten und/oder die Zeitschaltuhr gesteuert werden. Hierbei werden die zwanzig Funktionen einem Menü mit vier Funktionsebenen (Licht, Jalousie, Temperatur oder Sonstige) zugeordnet. Hieraus ergibt sich ein neues überschaubares Bedienkonzept der Bedienzentrale bestehend aus der oberen Ebene mit der Auswahl der Funktionsebene, aus der mittleren Ebene mit der Auswahl der Funktion. Gleich ob eine Bedienfunktion und/oder eine Zeitschaltuhrfunktion benötigt werden, belegt diese immer eine der zwanzig Funktionen. Über die 20 Bedienfunktionen lassen sich normale Schaltfunktionen, Jalousie/Rollladen, Heizung/Temperatursollwerte, Szenen, Werte und Betriebsarten steuern. Jede Schaltuhrfunktion verfügt über ein eigenes Sperrobjekt.



Komfortabler Raumtemperaturregler mit Temperatursensor

Der Funktionsumfang des Raumtemperaturreglers reicht von der einfachen Heizungssteuerung bis hin zur kompletten Klimatisierung eines Raumes. Hierfür stehen die Betriebsarten *Heizen, Kühlen* und *Heizen und Kühlen* zur Verfügung. Als Regelparameter kann die 2-Punkt-Regelung, eine schaltende PI-Regelung (PWM) oder die stetige PI-Regelung gewählt werden. Der Raumtemperaturregler unterstützt im Heiz-/Kühlbetrieb Ein- und Zwei-Kreis Systeme. Somit ist es möglich Klimaanlagen mit einem gemeinsamen Rohrsystem, sowie auch Anlagen mit zwei getrennten Rohrsystemen für Heizen / Kühlen, zu steuern. Die Temperaturmessung erfolgt durch einen im Außenrand verborgenen Temperatursensor der Bedienzentrale, welcher die genaue Raumtemperatur erfasst und auf den Bus sendet. Durch den Parameter *Sensor intern/extern* kann zusätzlich eine Messnebenstelle aktiviert werden. Soll z.B. in großen Räumen der Mittelwert aus zwei Temperaturen gebildet werden, so wir der Parameter auf *50% intern / 50% extern* eingestellt und es ergibt sich ein optimaler Raumtemperaturwert. Fällt der externe Sensor aus, wird eine Fehlermeldung generiert und der interne Sensor auf 100% gesetzt. Ebenso kann ein oberer und unterer Meldewert aktiviert werden, welcher bei Überschreiten/Unterschreiten eine 1 Bit Meldung ausgibt.

Lüftungssteuerung

Die integrierte Lüftungssteuerung ermöglicht die Ansteuerung von Lüftern manuell in bis zu 4 Stufen, über den Stellwert des Temperaturreglers oder mittels der Temperaturdifferenz aus Soll- und Istwert. Des Weiteren sorgt die Tag-/Nachtfunktion für die individuelle Einstellung der Lüftung nach der Tageszeit. Beispielsweise läuft die Lüftungssteuerung tagsüber je nach Anforderung in bis zu 4 Stufen, so stehen im Nachtbetrieb maximal zwei Stufen zur Verfügung um störende Geräuschpegel und Zugluft zu vermeiden. Eine Festsitzschutz-Funktion zum Schutz der Lüftungsanlage ist auswählbar. Das Verhalten der Sperrfunktion ist gezielt einstellbar.

Codeschloss

Die Bedienzentrale Smart verfügt über ein Codeschloss mit einer Ziffernlänge von 4-6 Ziffern. Die Codeschlossfunktion kann einer der vier möglichen Anwendungen zugeordnet werden. Entweder als Gerätesperre, hier wird der Zugriff auf die gesamte Bedienzentrale Smart geschützt und ist nur über PIN-Code oder ein ext. Objekte freizuschalten. Oder als Tastensperre, hier wird eine Direktbedientaste gesperrt und erst ausgeführt, wenn die Tastenaktion mit dem PIN-Code bestätigt wurde. Oder zur Steuerung der Alarmanlage, hier wird über eine Direktbedientaste, geschützt über PIN-Code, die Alarmanlage scharf geschaltet werden. Daraufhin ist die Bedienzentrale Smart komplett gesperrt. Nur über den PIN-Code kann diese wieder freigegeben und die Alarmanlage unscharf geschaltet werden. Und zum Schluss, zum Schutz der Zeitschaltuhr vor unbefugter Änderung.

Statusanzeigen

Im Standby-Modus der Bedienzentrale können bis zu 4 Statuselemente angezeigt werden. Diese Status-Elemente können beliebige Werte des KNX Bus, 14 Byte Status Texte, Datum/Uhrzeit, interne Raumtemperatur, Sonnenaufgang/Sonnenuntergang und vieles mehr sein. Über die 14 Byte Status Texte können beispielsweise Multimedia Infos wie Playlist, aktuelles Lied, usw. visualisiert und auch Lauftexte realisiert werden.



Textmeldungen

Zusätzlich zu den 4 Statusanzeigen können noch weitere 4 Textmeldungen mit maximal 14 Zeichen fest eingestellt werden. Diese 4 Textmeldungen werden auf dem Display angezeigt, sobald das dazugehörige Kommunikationsobjekt den Wert 1 empfängt. Die Meldung bleibt solange erhalten, bis diese per Taste quittiert wird oder eine definierte Zeit abgelaufen ist. Zusätzlich kann eine fünfte variable Textnachricht aktiviert werden. An dieses Objekt kann ein beliebiger Text mit der Länge von 14 Zeichen gesendet werden. Bei Empfang des Objektes wird dieser variable Text im Display angezeigt bis dieser per Taste quittiert wird oder ebenfalls eine definierte Zeit abgelaufen ist.

Aktives Farbdisplay

Die Bedienzentrale Smart verfügt über ein großes, aktives Farbdisplay. Dieses ist in 10 Helligkeitsstufen einstellbar und verfügt über eine automatische Anpassung durch einen Helligkeitssensor. Die Darstellung der Hintergrundfarbe kann je nach Kundenwunsch für den Tagoder Nachtbetrieb jeweils in Weiß oder Schwarz eingestellt werden.

Logikfunktionen

Die Applikation der Bedienzentrale stellt insgesamt 6 Logikfunktionen zur Verfügung, mit denen auch verschachtelte Funktionsaufrufe realisiert werden können, beispielsweise einen Szenenaufruf nur im Tag-Betrieb freizugeben. Die Logikfunktion kann sowohl interne als auch externe Statusinformationen verarbeiten. Dies ermöglicht beispielsweise das Auslösen eines zweiten Telegramms bei Tastendruck. Zur Verfügung stehen die Verknüpfungen Und, Oder und XOR. Bei Erfüllung der Bedingungen können am Ausgang 1 Bit / 1 Byte Werte gesendet oder Szenen aufrufen werden.

Device Configuration App

Die DCA App für die Bedienzentrale Smart steht im KNX Online Shop und auf der MDT Homepage zum kostenlosen Download zur Verfügung. DCA Apps werden ab der ETS 5 unterstützt. Die Datei der DCA App "MDT_DCA_Operation_Unit_Smart_v10 .etsapp" wird nach dem Download in der ETS 5.6.x als zusätzliche App installiert. Nach erfolgreicher Installation erscheint die DCA App mit in der Applikation der Bedienzentrale Smart. Mit dieser App können Bilder/Symbole in der Bedienzentrale Smart gegen eigene Symbole ausgetauscht werden. Die nachzuladenden Bilder müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Format: Bitmap
- Größe: 64x64 Pixel
- Farbe: Schwarz/Weiß

Bereits fertige Symbole/Icons finden Sie in einer guten Qualität und Auswahl im Internet beim KNX-User-Forum unter:

https://service.knx-user-forum.de/?comm=iconset

Die Symbole / Icons im KNX-User-Forum stehen in den Formaten *.hsm, *.png und *.bmp zur Verfügung.

Für die Bedienzentrale Smart wählen Sie bitte das *.bmp Format aus.

Montagehöhe

Die empfohlene Montagehöhe für die Glasbedienzentrale liegt bei 1,6 m.



2.3 Anschluss-Schema



Abbildung 1: Exemplarisches Anschluss Schema

2.4 Aufbau & Bedienung

Das nachfolgende Bild zeigt den Aufbau der Bedienzentrale Smart (hier BE-GBZW.01):





1, 2, 3, 4, 5, 6	=
7,8	=

9

10

Sensorflächen/Tasten zur Bedienung des Tasters

- = Gleichzeitig Drücken um in den Programmiermodus zu gelangen
- = RGB-Statusanzeige
- = Busanschlussklemme



2.5 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Programmierung der Applikation:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Busspannung zuschalten
- (3) Programmiermodus durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 7 und 8 am Gerät aktivieren (Status-LED's rechts und links an der Bedienzentrale Smart leuchten abwechselnd rot)
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle (rote LED's gehen aus sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (5) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung
- (6) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünschte Funktion geprüft werden (ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)

2.6 Symbole nachladen

Es können beliebige Symbole in die Bedienzentrale Smart nachgeladen werden. Dazu muss einmalig eine DCA App "MDT_DCA_Glass_Operation_Unit_Smart_v10.etsapp" von der MDT Website oder aus dem Shop von my.knx.org heruntergeladen und installiert werden. Die nachzuladenden Bilder müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Format: Bitmap
- Größe: 64x64 Pixel
- Farbe: Schwarz/Weiß
- Verwendung der ETS5 oder neuer



3 Kommunikationsobjekte

3.1 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

	Stan	dardeinstellungen pro Menü/S	chaltuhrf	unktion					
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	s	Ü	Α
0	Funktion 1	Jalousie Auf/Ab	1 Bit	Niedrig	Х			Х	
0	Funktion 1	Rollladen Auf/Ab/Stop	1 Bit	Niedrig	Х			Х	
0	Funktion 1	Dimmen Ein/Aus	1 Bit	Niedrig	Х			Х	
0	Funktion 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	Х			Х	
0	Funktion 1	Dezimalwert	1 Byte	Niedrig	Х			Х	
0	Funktion 1	Prozentwert	1 Byte	Niedrig	Х			Х	
0	Funktion 1	Temperaturwert	2 Byte	Niedrig	Х			Х	
0	Funktion 1	Farbtemperatur	2 Byte	Niedrig	Х			Х	
0	Funktion 1	Helligkeitswert	2 Byte	Niedrig	Х			Х	
0	Funktion 1	Szene	1 Byte	Niedrig	Х			Х	
0	Funktion 1	Zwangsführung	2 Bit	Niedrig	Х			Х	
0	Funktion 1	Sollwertverschiebung	1 Bit / 1 Byte/ 2 Byte	Niedrig	х			x	
0	Funktion 1	Basis Komfort Sollwert	2 Byte	Niedrig	Х			Х	
0	Funktion 1	Betriebsartvorwahl	1 Byte	Niedrig	Х			Х	
1	Funktion 1	Lamellen/Stop	1 Bit	Niedrig	Х			Х	
1	Funktion 1	Zentral Rollladen Auf/Ab/Stop	1 Bit	Niedrig	Х			Х	
1	Funktion 1	Status Prozentwert	1 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
1	Funktion 1	Status Dezimalwert	1 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
1	Funktion 1	Status Temperaturwert	2 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
1	Funktion 1	Status Farbtemperatur	2 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
1	Funktion 1	Status Helligkeitswert	2 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
1	Funktion 1	Dimmen	4 Bit	Niedrig	Х			Х	
1	Funktion 1	Status HVAC Mode/Status	1 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
2	Funktion 1	Status aktueller Sollwert	2 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	
2	Funktion 1	Absolute Position	1 Byte	Niedrig	Х			Х	
2	Funktion 1	Dimmen absolut	1 Byte	Niedrig	Х			Х	Х
3	Funktion 1	Status für Anzeige	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х
3	Funktion 1	Status für Anzeige	1 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
3	Funktion 1	Status Basis Komfort Sollwert	2 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
3	Funktion 1	Sollwertverschiebung	2 Byte	Niedrig	Х			Х	Х
3	Funktion 1	Status Sollwertverschiebung	1 Byte 2 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
3	Funktion 1	Status Dimmwert	1 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
3	Funktion 1	Status der Jalousie	1 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
4	Funktion 1	Sperre Zeitschaltuhr	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х
+5	nächste Taste								

Tabelle 1: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen pro Menü-/Schaltuhrfunktion



	Zentrale Objekte Zeitschaltuhr												
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	s	Ü	Α				
128	Zentrale Sperre Zeitschaltuhr	Sperre setzen	1 Bit	Niedrig	Х		Х						
129	Zentrale Sperre	Status	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х	Х				
	Zeitschaltuhr												
130	Urlaub	Aktivierung	1 Bit	Niedrig	Х		Х						
130	Urlaub	Anzahl Tage	1 Byte	Niedrig	Х		Х		Х				
131	Urlaub	Status	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х					
131	Urlaub	Status (Dauer in Tagen)	1 Byte	Niedrig	Х	Х		Х					
132	Feiertag	Aktivierung	1 Bit	Niedrig	Х		Х						
133	Feiertag	Status	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х					
134	Schaltzeiten intern	VisuControl Easy Interface (in Arbeit)	14 Byte	Niedrig	Х		Х	Х					

Tabelle 2: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen zentrale Objekte Zeitschaltuhr

	Standardeinstellungen Logikfunktion											
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	s	Ü	Α			
208	Logik A	Eingangslogik 1	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х			
209	Logik A	Eingangslogik 2	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х			
210	Logik A	Eingangslogik 3	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х			
211	Logik A	Eingangslogik 4	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х			
212	Logik A	Ausgang Schalten	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х				
		Ausgang Szene	1 Byte									
		Ausgang Wert	1 Byte									
		Ausgang Prozentwert	1 Byte									
+5	nächste Logik											

Tabelle 3: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen Logikfunktion

	Standardeinstellungen Status LEDs										
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α		
186	LED 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х		
+1	nächste LED		•								
192	LED Direkttaste 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х		
+1	nächste LED										
196	LED 1 Priorität	Schalten	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х		
+ 1	nächste LED Priorität										
202	LED Direkttaste 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х		
	Priorität										
+ 1	nächste LED Direkttaste	e Priorität									
206	LED	Sperrobjekt	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х		
207	LED	Blinkstatus	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х			

Tabelle 4: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen Status LEDs



	Standardeinstellungen Temperaturregler												
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	s	Ü	Α				
145	Temperaturmesswert	Messwert senden	2 Byte	Niedrig	Х	Х		Х					
146	max. Temperatur	Wert überschritten	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х					
147	min. Temperatur	Wert Überschritten	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х					
150	Externer	Messwert empfangen	2 Byte	Niedrig	Х		Х						
	Temperatursensor												
151	Komfort Sollwert	Sollwert vorgeben	2 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х					
152	Manuelle	Absenkung/Anhebung	2 Byte	Niedrig	Х		Х						
	Sollwertverschiebung												
153	Stellwert Heizen	Stellgröße senden	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х					
153	Stellwert Heizen	Stellgröße senden	1 Byte	Niedrig	Х	Х		Х					
153	Stellwert Heizen/Kühlen	Stellgröße senden	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х					
153	Stellwert Heizen/Kühlen	Stellgröße senden	1 Byte	Niedrig	Х	Х		Х					
155	Stellwert Kühlen	Stellgröße senden	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х					
155	Stellwert Kühlen	Stellgröße senden	1 Byte	Niedrig	Х	Х		Х					
155	Status Kühlen/Heizen	0=Kühlen 1=Heizen	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х					
156	Betriebsart Komfort	Betriebsart schalten	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х						
157	Betriebsart Nacht	Betriebsart schalten	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х						
158	Betriebsart	Betriebsart schalten	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х						
	Frost/Hitzeschutz												
159	Sperrobjekt Heizen	Heizen sperren	1 Bit	Niedrig	Х		Х						
160	Sperrobjekt Kühlen	Kühlen sperren	1 Bit	Niedrig	Х		Х						
161	Anforderung Heizen	Anforderung senden	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х					
162	Anforderung Kühlen	Anforderung senden	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х					
163	Umschalten	0=Kühlen /1=Heizen	1 Bit	Niedrig	Х		Х						
	Heizen/Kühlen												
165	Maximaler	Speicher auslesen	2 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х					
	Temperaturwert												
166	Minimaler	Speicher auslesen	2 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х					
	Temperaturwert												
167	Min/Max Werte Reset	Speicher rücksetzen	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х					
168	Rücksetzen der Sollwerte	Parameterwerte aufrufen	1 Bit	Niedrig	Х		Х						
169	DPT_HVAC Status	Reglerstatus senden	1 Byte	Niedrig	Х	Х		Х					
170	Fehler Ext. Sensor	Fehlermeldung	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х					
171	Aktueller Sollwert	Sollwert senden	2 Byte	Niedrig	Х	Х		Х					
172	DPT_RHCC	Reglerstatus senden	2 Byte	Niedrig	Х	Х		Х					
173	Betriebsartvorwahl	Betriebsart wählen	1 Byte	Niedrig	Х		Х	Х					
174	Manuelle	Anhebung/Absenkung	1 Bit	Niedrig	Х		Х						
	Sollwertverschiebung												
175	Vorlauftemperatur	Messwert empfangen	2 Byte	Niedrig	Х		Х	Х					

Tabelle 5: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen Temperaturregler

14



	Standardeinstellungen Lüftungssteuerung											
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α			
176	Lüftungssteuerung	Sperren	1 Bit	Niedrig	Х		Х					
177	Lüftungssteuerung	Stufe 1	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х				
177	Lüftungssteuerung	Bit 0	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х				
178	Lüftungssteuerung	Stufe 2	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х				
178	Lüftungssteuerung	Bit 1	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х				
178	Lüftungssteuerung	Stufe 1+2	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х				
179	Lüftungssteuerung	Stufe 3	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х				
179	Lüftungssteuerung	Bit 2	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х				
179	Lüftungssteuerung	Stufe 1+2+3	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х				
180	Lüftungssteuerung	Stufe 4	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х				
180	Lüftungssteuerung	Stufe 1+2+3+4	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х				
181	Lüftungssteuerung	Eingang: 1 Byte aktuelle Lüftungsstufe	1 Byte	Niedrig	Х		Х					
181	Lüftungssteuerung	1 Byte Status Lüftungsstufe	1 Byte	Niedrig	Х	Х		Х				
181	Lüftungssteuerung	Status Lüftung aktiv	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	Х				
182	Lüftungssteuerung	Stellwert	1 Byte	Niedrig	Х	Х		Х				
183	Lüftungssteuerung	Prioritätsobjekt	1 Bit	Niedrig	Х		Х					
184	Lüftungssteuerung	Automatik Schalten	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	Х				
184	Lüftungssteuerung	Eingang und Ausgang: Automatik schalten	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х				
185	Lüftungssteuerung	Stufen manuell ändern (+/-)	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х				
185	Lüftungssteuerung	Ausgang: Lüftungsstufen manuell wechseln (+/-)	1 Bit	Niedrig	Х			Х				

Tabelle 6: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen Lüftungssteuerung

	Standardeinstellungen PIN Code											
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α			
238	Alarmanlage mit PIN- Code	Scharf = 1, Unscharf = 0	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х				
238	Gerätesperre mit PIN- Code	gesperrt = 1, nicht gesperrt = 0	1 Bit	Niedrig	Х		Х					
238	Tastenfunktion mit PIN- Code	Eingang / Ausgang	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	Х				

Tabelle 7: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen PIN Code

15



	Standardeinstellungen pro Direkttaste								
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	s	Ü	Α
100	Taste 1 Taste 1/2	Jalousie Auf/Ab	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Taste 1 Taste 1/2	Dimmen Ein/Aus	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Taste 1 Tasten 1/2	Schalten Schalten Ein/Aus	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Taste 1	Umschalten	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Taste 1	Zustand senden	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Taste 1 Tasten 1/2	Dezimalwert	1 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Taste 1 Tasten 1/2	Prozentwert	1 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Taste 1 Tasten 1/2	Szene	1 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Taste 1 Tasten 1/2	Zwangsführung	2 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Taste 1 Tasten 1/2	Temperaturwert	2 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Taste 1 Tasten 1/2	Helligkeitswert	2 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Taste 1 Tasten 1/2	Farbtemperatur	2 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Taste 1 Tasten 1/2	RGB Wert	3 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	
100	Tasten 1/2	Sollwertverschiebung	1 Bit / 1 Byte/ 2 Byte	Niedrig	X	Х		Х	
100	Taste 1 Tasten 1/2	Betriebsartvorwahl	1 Byte	Niedrig	Х	Х		Х	
100	Taste 1/2 kurz	Rollladen Auf/Ab/Stop	1 Bit	Niedrig	X		х	х	
101	Tasten 1/2	Stop/Lamellen Auf/Zu	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	
101	Taste 1	Lamellen/Stop	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	
101	Taste 1 Taste 1 kurz	Wert für Umschaltung	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х
101	Taste 1 kurz	Status	1 Rit	Niedrig	x		x	x	x
101	Tasten 1/2 kurz	Status Status für Anzeige	I Dit	Meang	[^]				~
101	Taste 1 kurz	Status Prozentwert	1 Byte	Niedrig	Х		Х	х	Х
	Tasten 1/2 kurz								
101	Taste 1 kurz	Status Dezimalwert	1 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
	Tasten 1/2 KUrz								
101	Taste 1 kurz	Status Temperaturwert	2 Bvte	Niedrig	x		Х	Х	Х
	Tasten 1/2 kurz		,						
	Tasten 1/2								



Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart

101	Taste 1 kurz Tasten 1/2 kurz Tasten 1/2	Status Helligkeitswert	2 Byte	Niedrig	X	Х	Х	Х
101	Taste 1 kurz Tasten 1/2 kurz Tasten 1/2	Status Farbtemperatur	2 Byte	Niedrig	X	Х	Х	Х
101	Taste 1 Tasten 1/2	Dimmen relativ	4 Bit	Niedrig	х	Х	Х	
101	Tasten 1/2	Status Ist-Temperatur	2 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х
101	Taste 1	Status HVAC Mode/	1 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х
	Tasten 1/2	HVAC Status						
101	Tasten 1/2 lang	Zentral Rollladen Auf/Ab/Stop	1 Bit	Niedrig	Х		Х	
102	Taste 1 lang	Schalten	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	
102	Taste 1 lang	Umschalten	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	
102	Taste 1	Wert für Umschaltung	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	Х
102	Taste 1	Wert für Richtungswechsel	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	Х
102	Taste 1 lang Tasten 1/2 lang	Dezimalwert	1 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	
102	Taste 1 lang Tasten 1/2 lang	Prozentwert	1 Byte	Niedrig	х	Х	Х	
102	Taste 1 lang Tasten 1/2 lang	Szene	1 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	
102	Taste 1 lang	Zwangsführung	2 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	
102	Taste 1 lang	Temperaturwert	2 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	
102	Taste 1 lang	Helligkeitswert	2 Byte	Niedrig	х	Х	Х	
102	Taste 1 lang Tasten 1/2 lang	Farbtemperatur	2 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	
102	Taste 1 lang Tasten 1/2 lang	RGB Wert	3 Byte	Niedrig	х	Х	Х	
102	Tasten 1/2	Status aktuelle Sollwerttemperatur	2 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х
103	Taste 1 lang	Wert für Umschaltung	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	Х
103	Taste 1 lang	Status	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	Х
	Tasten 1/2 lang	Status für Anzeige						
103	Taste 1	Status für Anzeige	1 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х
103	Taste 1 Taste 1/2	Status Prozentwert	1 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	х
103	Taste 1 lang	Status Dezimalwert	1 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х
	Tasten 1/2 lang							
103	Taste 1 lang Tasten 1/2 lang	Status Temperaturwert	2 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	х
103	Taste 1 lang Tasten 1/2 lang	Status Helligkeitswert	2 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х
103	Taste 1 lang Tasten 1/2 lang	Status Farbtemperatur	2 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х
103	Taste 1 Tasten 1/2	Status Dimmwert für Anzeige	1 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х



Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart

103	Tasten 1/2	Status der Jalousie für Anzeige Status der Rollladen für Anzeige	1 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х
103	Tasten 1/2	Status Sollwertverschiebung	1 Byte/ 2 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х
103	Tasten 1/2	Status Basis Komfort Sollwert	2 Byte	Niedrig	Х	Х	Х	Х
104	Taste 1 Tasten 1/2	Sperrobjekt	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	Х
+5	nächste Taste	-						

Tabelle 8: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen Direkttasten

	Standardeinstellungen allgemeine Objekte								
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	s	Ü	Α
120	In Betrieb	Ausgang	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х	
121	Tag/Nacht	Tag = 1 / Nacht = 0 1 Bit Nie Tag = 0 / Nacht = 1 1 1 1		Niedrig	Х		Х	Х	Х
122	Präsenz	Eingang	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х
123	Tastenbetätigung	Ausgang	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х	
124	Display	Helligkeit	1 Byte	Niedrig	Х		Х		
125	Uhrzeit	Aktuellen Wert empfangen/senden	3 Byte	Niedrig	х		Х	Х	Х
126	Datum	Aktuellen Wert empfangen/senden	3 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
127	Uhrzeit/Datum	Aktuellen Wert empfangen/senden	8 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
135 -	Meldung 1-4 (Meldung 1 höchste	Eingang	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	Х
138	Priorität)								
139	Meldung Text (niedrigste Priorität)	Eingang	14 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
140 141	Statustext 1 Statustext 2	Eingang	14 Byte	Niedrig	Х		Х	Х	Х
142 144	Statuswert 1-3	Eingang	1 Bit 1 Byte 2 Byte	Niedrig	X		Х	Х	Х

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen allgemeine Objekte

Aus den obigen Tabellen können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Übertragen und A für Aktualisieren.



4 Referenz ETS-Parameter

4.1 Allgemeine Einstellungen

Im Menü allgemeine Einstellungen werden die grundsätzlichen Einstellungen für das Gerät definiert:

Hardware Auswahl	 BE-GBZx.01 Glas Bedienzentrale Smart BE-BZS86.01 Bedienzentrale Smart 86
"In Betrieb" zyklisch senden	nicht aktiv 💌
Geräteanlaufzeit	2 * s
Reaktionszeit bei Tastendruck	schnell 🔹
Zeit langer Tastendruck	0,4 s 🔹
Sprache	Deutsch Englisch
Wert für Tag/Nacht	Tag = 1 / Nacht = 0 Tag = 0 / Nacht = 1
Tag/Nacht Objekt bei Busspannungswiederkehr	🔵 nicht abfragen 🔘 abfragen
Putzfunktion	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv

Abbildung 3: Allgemeine Einstellungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
In Betrieb zyklisch senden	nicht aktiv	Aktivierung eines zyklischen "In-
	1 min – 24 h	Betrieb" Telegramms
Geräteanlaufzeit	2-240s	Definiert die Zeit zwischen der
	[2s]	Busspannungswiederkehr und dem
		funktionalen Start des Gerätes
Reaktionszeit bei	schnell	Definiert die Entprellzeit für einen
Tastendruck	 mittel 	Tastendruck
	 langsam 	
Zeit langer Tastendruck	0,1s-30s	Definiert die Zeit zur Erkennung
	[0,4s]	eines langen Tastendrucks
Sprache	 Deutsch 	Einstellung der Sprache auf dem
	 Englisch 	Display des Gerätes
Wert für Tag/Nacht	Tag = 1/Nacht = 0	Einstellung der Polarität des
	Tag = 0/Nacht = 1	Tag/Nacht Objektes
Tag/Nacht Objekt bei	 nicht abfragen 	Einstellung ob das Tag/Nacht Objekt
Busspannungswiederkehr	 abfragen 	bei einer Busspannungswiederkehr
		abgefragt werden soll
Putzfunktion	 nicht aktiv 	Aktivieren/Deaktivieren der
	 aktiv 	Putzfunktion

Tabelle 10: Allgemeine Einstellungen



Wert für Tag/Nacht:

Hier wird die Polarität für Tag/Nacht festgelegt. Unabhängig von dieser Polarität startet das Gerät nach einer Neuprogrammierung immer im Tag Betrieb.

Putzfunktion:

Die Putzfunktion wird durch gleichzeitiges Drücken von 3 oder mehr Tasten ausgelöst. Die Putzfunktion sperrt den Taster gegen weitere Bedienung, bzw. das Aussenden eines Telegramms für 10 Sekunden. Werden innerhalb dieser 10 Sekunden weitere Tasten gedrückt, z.B. beim Putzen des Gerätes, so bleibt das Gerät gesperrt. Eine aktive Putzfunktion wird durch weißes Blinken aller Status LEDs signalisiert.

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
120	In Betrieb	1 Bit	Aussenden eines zyklischen "In-	
			Betrieb" Telegramms	
121	Tag/Nacht	1 Bit	Empfang des Status für Tag/Nacht	
123	Tastenbetätigung	1 Bit	Aussenden einer 1 bei einer aktiven	
			Tastenbetätigung, z.B. für das Einschalten eines	
			Orientierungslichts	

Die Tabelle zeigt die allgemeinen Kommunikationsobjekte:

 Tabelle 11: Allgemeine Kommunikationsobjekte

4.2 Uhrzeit-/Astroeinstellungen

Die folgende Abbildung zeigt das Menü für die Uhrzeit-/Astroeinstellungen:

Systemzeit Betriebsart	Slave Master
Abfrage von Uhrzeit/Datum nach Reset	🔵 nein 🔘 ja
Automatische Umschaltung der Sommerzeit	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Standortbestimmung durch	🔿 Koordinaten 🔘 Ort
Land	Deutschland 🔻
Stadt	Engelskirchen 👻
Zeitdifferenz zur Weltzeit (UTC +)	(UTC +01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Wien 🔹
Sonnenauf-/untergang	standard individuelle Einstellung

Abbildung 4: Uhrzeit-/Astroeinstellungen



	manhfalaanda	Taballa		م مما الم الم م	
пле	nachtoigenne	Tanelle	7 PIPT CI	e moglienen	Finstellingen
Dic	nacinoigenae	rubene	LCINC OI	c mognerier	Enistenangen

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar		
	[Defaultwert]			
Systemzeit Betriebsart	 Slave 	Slave: Das Gerät erhält die		
	 Master 	Uhrzeit von einem anderen Gerät		
		Master: Das Gerät sendet die		
		Uhrzeit auf den Bus.		
Abfrage von	 nein 	Einstellung ob die Uhrzeit nach		
Uhrzeit/Datum nach Reset	■ ja	einem Neustart abgefragt wird.		
		Nur bei "Slave" Betrieb		
Systemzeit zyklisch senden	Nie, 1 min – 24 h	Einstellung des Sendeintervalls		
	[1h]	für das zyklische Senden.		
		Nur bei "Master" Betrieb		
Automatische	 nicht aktiv 	Einstellung ob das Gerät		
Umschaltung der	 aktiv 	automatisch zwischen Sommer-		
Sommerzeit		/Winterzeit umstellt		
Standortbestimmung	 Koordinaten 	Definiert wie der Standort des		
durch	 Ort 	Gerätes ermittelt werden soll		
Bei Standortbestimmung	Einstellung von Längen- und			
durch Koordinaten	Breitengrad			
Bei Standortbestimmung	Einstellung des Ortes			
durch Ort				
Zeitdifferenz zur Weltzeit	Einstellung der Zeitzone	Einstellung der Zeitzone für die		
(UTC+)		Berechnung der Uhrzeit		

Tabelle 12: Uhrzeit-/Astroeinstellungen

Die Tabelle zeigt die Datums-/Uhrzeitobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
125	Uhrzeit	3 Byte	Aussenden/Empfangen der Uhrzeit
126	Datum	3 Byte Aussenden/Empfangen des Datums	
127	Uhrzeit/Datum	8 Byte	Aussenden/Empfangen von Uhrzeit und Datum

Tabelle 13: Kommunikationsobjekte Uhrzeit/Datum

4.2.1 Erweiterte Sonnenaufgangs/-untergangs Einstellungen

In bestimmten Fällen ist es notwendig den Sonnenaufgang/-untergang anzupassen, beispielsweise in einer sehr bergigen Region wo die Sonne früher hinterm Berg schwindet bzw. später aufgeht. Dazu kann der Sonnenaufgang/-untergang sowie die Morgen-/Abenddämmerung mit folgenden Parametern spezifisch angepasst werden:

Sonnenauf-/untergang	🔵 standard 🔘 individuelle Einstellung
Höhenwinkel Sonnenaufgang	-0° 50' (-0,83°, Sonnenauf-/untergang) 🔹
Höhenwinkel Sonnenuntergang	-0° 50' (-0,83°, Sonnenauf-/untergang) 🔹
Höhenwinkel Morgendämmerung	-6° 00' (-6°, bürgerlicher Dämmerung) 🔹
Höhenwinkel Abenddämmerung	-6° 00' (-6°, bürgerlicher Dämmerung) 🔹

Abbildung 5: Erweiterte Sonnenauf-/untergangseinstellungen



4.3 Displayeinstellungen

4.3.1 Darstellung

Mit den folgenden Einstellungen können Sie das Erscheinungsbild der Anzeige anpassen:

Darstellung	
Hintergrundfarbe	Tag = Weiß; Nacht = Schwarz 💌
Schriftgröße für Funktionsname	groß 🔻
Schriftgröße für Tastenbeschriftung	groß 👻
Verhalten wenn Text zu lang	Text wird abgeschnitten

Abbildung 6: Einstellungen - Display Darstellung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text		Wertebereich	Kommentar
		[Defaultwert]	
Hintergrundfarbe		Tag = Schwarz; Nacht = Schwarz	Einstellung der
	-	Tag = Weiß; Nacht = Schwarz	Hintergrundfarbe des
	•	Tag = Schwarz; Nacht = Weiß	Displays
	•	Tag = Weiß; Nacht = Weiß	
Schriftgröße in	•	Klein	Einstellung der Schriftgröße
Funktionsname	•	mittel	für den Funktionsnamen
		groß	
Schriftgröße für		klein	Einstellung der Schriftgröße
Tastenbeschriftung	•	mittel	für die Tastenbeschriftung
		groß	
Verhalten wenn Text zu	•	Text wird abgeschnitten	Einstellung des Verhaltens
lang	•	Textgröße wird verkleinert	wenn der Text nicht komplett
			dargestellt werden kann

Tabelle 14: Einstellungen - Display Darstellung



4.3.2 Automatische Helligkeitsanpassung

Mit den nachfolgenden Einstellungen kann die Anpassung des Displays an die Umgebung beeinflusst werden:

Verhalten bei Präsenz	 Display wird eingeschaltet Display wird eingeschaltet und Standby verlass 	
Displayhelligkeit an Umgebung anpassen	🔵 Nein 🔘 Ja	
Helligkeit	Helligkeitsstufe 8 🔹	
Minimale Helligkeit bei Tag	10% 👻	
Minimale Helligkeit bei Nacht	3% 👻	
Nachtabschaltung im Standby	Schwelle 2 (dunkel) 👻	

Abbildung 7: Umgebungsanpassung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Verhalten bei Präsenz	 Display wird 	Einstellung was bei einem
	eingeschaltet	"1" Telegramm auf dem
	 Display wird 	Präsenz Objekt passieren soll
	eingeschaltet und	
	Standby verlassen	
Displayhelligkeit an Umgebung	 Nein 	Festlegung ob die Helligkeit
anpassen	■ Ja	dynamisch an die Umgebung
		angepasst werden soll
Displayhelligkeit an Umgebung a	inpassen: Nein	
Steuerung der Displayhelligkeit	 Master-Betrieb 	Synchronisierung der Helligkeit
über Bus	 Slave-Betrieb 	mehrerer Bedienzentralen über
		den Bus
Helligkeit bei Tag	0-100%	Einstellung eines festen
	[10%]	Helligkeitswertes im Tagbetrieb
Helligkeit bei Nacht	0-100%	Einstellung eines festen
	[3%]	Helligkeitswertes im
		Nachtbetrieb
Nachtabschaltung im Standby	 nicht aktiv 	Einstellung des Display
	 Schwelle 1 (mäßig 	Verhaltens für die
	dunkel)	Nachtabschaltung im Standby-
	 Schwelle 2 (dunkel) 	Modus
	 Schwelle 3 (sehr 	
	dunkel)	





Displayhelligkeit an Umgebung a	inpassen: Ja	
Helligkeit	Helligkeitsstufe 1-10	Einstellung der Grundhelligkeit
	[Helligkeitsstufe 8]	des Displays
Minimale Helligkeit bei Tag	0-100%	Einstellung der minimalen
	[10%]	Helligkeit des Displays;
		unterhalb dieses Wertes wird
		das Display im Tagbetrieb nicht
		abgedimmt
Minimale Helligkeit bei Nacht	0-100%	Einstellung der minimalen
	[3%]	Helligkeit des Displays;
		unterhalb dieses Wertes wird
		das Display im Nachtbetrieb
		nicht abgedimmt
Nachtabschaltung im Standby	 nicht aktiv 	Einstellung des Display
	 Schwelle 1 (mäßig 	Verhaltens für die
	dunkel)	Nachtabschaltung im Standby-
	 Schwelle 2 (dunkel) 	Modus
	 Schwelle 3 (sehr 	
	dunkel)	

Tabelle 15: Umgebungsanpassung



Die Glasbedienzentrale Smart verfügt über einen internen Helligkeitssensor und kann die Displayhelligkeit dynamisch an die Umgebung anpassen. Dabei beeinflusst der Parameter "Helligkeit" das Dimmverhalten und die Schwelle ab wann das Display abgedimmt wird. Der Parameter für die minimale Helligkeit definiert die absolut unterste Schwelle bis zu welcher das Display abgedimmt wird.

Im programmierten Zustand kann das Menü für die Helligkeitseinstellung durch gleichzeitiges Drücken der Sensorflächen 7 und 8 aufgerufen werden:



In diesem Menü hat der Endbenutzer die Möglichkeit die Helligkeitseinstellungen eigenständig (ohne ETS) anzupassen. Die vorgenommenen Einstellungen werden bis zum nächsten Übertragen der Datenbank fest im Gerät gespeichert.

Ist der Parameter **"Displayhelligkeit an Umgebung anpassen**" auf Ja gesetzt, so sind folgende Einstellungen verfügbar:

Helligkeit: Definiert die Grundhelligkeit des Displays und beeinflusst das Dimmverhalten des Displays gemäß dem gemessenen Wert für die Umgebungshelligkeit.

min. Helligkeit: Definiert die minimale Helligkeit bei Dunkelheit. Im Tagbetrieb wird die Einstellung für den Tagbetrieb eingestellt und im Nachtbetrieb die Einstellung für den Nachbetrieb.

Ist der Parameter **"Displayhelligkeit an Umgebung anpassen**" auf Nein gesetzt, so sind folgende Einstellungen verfügbar:

Helligkeit: Definiert die absolute, feste Helligkeit. Im Tagbetrieb wird die Einstellung für den Tagbetrieb eingestellt und im Nachtbetrieb die Einstellung für den Nachbetrieb.

Steuerung der Displayhelligkeit über Bus: Dabei kann eine Bedienzentrale als Master gesetzt werden und seinen Helligkeitswert auf den Bus senden. Die Bedienzentralen im Slave Betrieb empfangen dann die Uhrzeit und passen ihre Displayhelligkeit entsprechend an. Auch die Steuerung über einen anderen KNX Teilnehmer ist möglich.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
122	Präsenz	1 Bit	Eingang für Präsenz aktiv, z.B. von
			Präsenzmelder
124	Display Helligkeit	1 Byte	Empfangen/Senden der Helligkeit für das
			Display

Folgende Kommunikationsobjekte stehen zur Verfügung:

Tabelle 16: Master/Slave Betrieb Display Helligkeit

4.3.3 Benutzerdefinierte Farben

Benutzerdefinierte Farbe 1		
Rotanteil	0%	•
Grünanteil	0%	•
Blauanteil	0%	•
Benutzerdefinierte Farbe 2		
Rotanteil	0%	•
Grünanteil	0%	•
Blauanteil	0%	•
Benutzerdefinierte Farbe 3		
Rotanteil	0%	•
Grünanteil	0%	•
Blauanteil	0%	•

Es können bis zu 3 benutzerdefinierte Farben zusammengemischt werden:

Die benutzerdefinierte Farben können mit den entsprechenden Rot-/Grün-/Blauanteilen zusammengemischt werden und anschließend für die Symboldarstellung benutzt werden.

Abbildung 8: Benutzerdefinierte Farben



4.4 Info-/Standbyanzeige

4.4.1 Infoanzeige

Das nachfolgende Bild zeigt die Grundeinstellungen für die Info-/Standbyanzeige:

Zeit bis Display in Standby schaltet (0 = nie)	20	*	s
Standbyanzeige	 einzeln in Wechsel in 1 oder 2 Zeilen ohne Wechsel 		
Wechselzeit der Anzeige	5	*	s
Standbyanzeige bei Tag	Standby im oberen Drittel, Status-LEDs aktiv		•
Statuselement 1	Uhrzeit mit Sonnenauf-/untergang	8	•
Statuselement 2	interne Temperatur		•
Statuselement 3	nicht aktiv		•
Statuselement 4	nicht aktiv	-	•
Angezeigte Ebene im Standby	Direkttasten		•
Standbyanzeige bei Nacht	Verhalten wie bei Tag		•
Aktion bei Tastenbetätigung wenn Display ausgeschaltet	 Standby wird verlassen Standby wird angezeigt 		
Aktion bei Tastenbetätigung wenn Standby aktiv	 Funktion wird nicht ausgeführt Funktion wird ausgeführt 		

Abbildung 9: Info-/Standbyanzeige

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Grundeinstellungen für die Info- und Standbyanzeige:

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Zeit bis Display in Standby	0-60s	Einstellung der Zeit zwischen
schaltet (0 = nie)	[20s]	letzter Tastenberührung bis
		zum Schalten in den Standby
Standbyanzeige	 Einzeln im Wechsel 	Einstellung der Anzeige
	 In 1 oder 2 Zeilen ohne 	während Standby.
	Wechsel	
Standbyanzeige wechseln	1-60s	Einstellung der Wechselzeit
nach	[5s]	zwischen den aktivierten
		Statuselementen.
		Nur verfügbar bei
		"Standbyanzeige" ->
		"Einzeln im Wechsel"



Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart

Standbyanzeige bei Tag	kein Standby	Einstellung des
	 Standby im oberen 	Anzeigeverhaltens der
	Drittel, LEDs aktiv	Infoanzeige im Tagbetrieb
	 Standby über ganzen 	
	Bildschirm, LEDs aktiv	
	 Display und LEDs aus 	
	 Display aus und LEDs aktiv 	
Statuselement 1-4	 nicht aktiv 	Aktivierung und Einstellung von
	 Uhrzeit 	max. 4 Statuselementen.
	 Interne Temperatur 	
	 Statuswert 1 	Bei "Standbyanzeige" ->
	 Statuswert 2 	"In 1 oder 2 Zeilen ohne
	 Statuswert 3 	Wechsel" sind die
	 Statustext 1 (über Objekt 	Einstellungen
	140)	"nicht aktiv" (nur bei "2
	 Statustext 2 (über Objekt 	Elemente rechts/links"),
	141)	"Uhrzeit mit Sonnenaufgang/-
	 Datum 	untergang",
	 Uhrzeit mit Sonnenauf- 	"Uhrzeit mit Datum"
	/untergang	nicht verfügbar!
	 Uhrzeit mit Datum 	
Linie 1/2	 Nicht aktiv 	Nur sichtbar bei "In 1 oder 2
	 Ein Statuselement 	Zeilen ohne Wechsel".
	 Zwei Statuselemente 	Auswahl, was und wie viele
	 Zwei Statuselemente (rechts/links) 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt
	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen.
Schriftgröße für	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel" kann eine
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht Jalousie 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel" kann eine aktive Ebene während Standby
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht Jalousie Temperatur 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel…" kann eine aktive Ebene während Standby ausgewählt werden; Bei den
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht Jalousie Temperatur Sonstige 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel" kann eine aktive Ebene während Standby ausgewählt werden; Bei den anderen Standby Einstellungen
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht Jalousie Temperatur Sonstige Heizung/Lüfter 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel" kann eine aktive Ebene während Standby ausgewählt werden; Bei den anderen Standby Einstellungen eine Ebene nach Standby
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht Jalousie Temperatur Sonstige Heizung/Lüfter Zeitschaltuhr 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel" kann eine aktive Ebene während Standby ausgewählt werden; Bei den anderen Standby Einstellungen eine Ebene nach Standby
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby Standbyanzeige bei Nacht	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht Jalousie Temperatur Sonstige Heizung/Lüfter Zeitschaltuhr kein Standby 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel" kann eine aktive Ebene während Standby ausgewählt werden; Bei den anderen Standby Einstellungen eine Ebene nach Standby Einstellung des
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby Standbyanzeige bei Nacht	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht Jalousie Temperatur Sonstige Heizung/Lüfter Zeitschaltuhr kein Standby Standby im oberen Drittel, 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel" kann eine aktive Ebene während Standby ausgewählt werden; Bei den anderen Standby Einstellungen eine Ebene nach Standby Einstellung des Anzeigeverhaltens der
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby Standbyanzeige bei Nacht	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht Jalousie Temperatur Sonstige Heizung/Lüfter Zeitschaltuhr kein Standby Standby im oberen Drittel, LEDs aktiv 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel" kann eine aktive Ebene während Standby ausgewählt werden; Bei den anderen Standby Einstellungen eine Ebene nach Standby Einstellung des Anzeigeverhaltens der Infoanzeige im Nachtbetrieb;
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby Standbyanzeige bei Nacht	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht Jalousie Temperatur Sonstige Heizung/Lüfter Zeitschaltuhr kein Standby Standby im oberen Drittel, LEDs aktiv Verhalten wie bei Tag 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel" kann eine aktive Ebene während Standby ausgewählt werden; Bei den anderen Standby Einstellungen eine Ebene nach Standby Einstellung des Anzeigeverhaltens der Infoanzeige im Nachtbetrieb; Bei Einstellung "Verhalten wie
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby Standbyanzeige bei Nacht	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht Jalousie Temperatur Sonstige Heizung/Lüfter Zeitschaltuhr kein Standby Standby im oberen Drittel, LEDs aktiv Verhalten wie bei Tag Standby über ganzen 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel" kann eine aktive Ebene während Standby ausgewählt werden; Bei den anderen Standby Einstellungen eine Ebene nach Standby Einstellung des Anzeigeverhaltens der Infoanzeige im Nachtbetrieb; Bei Einstellung "Verhalten wie Tag" werden die Einstellungen
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby Standbyanzeige bei Nacht	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht Jalousie Temperatur Sonstige Heizung/Lüfter Zeitschaltuhr kein Standby Standby im oberen Drittel, LEDs aktiv Verhalten wie bei Tag Standby über ganzen Bildschirm, LEDs aktiv 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel" kann eine aktive Ebene während Standby ausgewählt werden; Bei den anderen Standby Einstellungen eine Ebene nach Standby Einstellung des Anzeigeverhaltens der Infoanzeige im Nachtbetrieb; Bei Einstellung "Verhalten wie Tag" werden die Einstellungen vom Tagbetrieb übernommen
Schriftgröße für erste/zweite Statuszeile Angezeigte Ebene im/nach Standby Standbyanzeige bei Nacht	 Zwei Statuselemente (rechts/links) Zwei Texte (oben/unten) Groß Klein Direkttasten Licht Jalousie Temperatur Sonstige Heizung/Lüfter Zeitschaltuhr kein Standby Standby im oberen Drittel, LEDs aktiv Verhalten wie bei Tag Standby über ganzen Bildschirm, LEDs aktiv Display und LEDs aus 	Auswahl, was und wie viele Elemente im Standby angezeigt werden sollen. Auswahl der Darstellung in der Anzeige Bei der Einstellung "Standby im oberen Drittel" kann eine aktive Ebene während Standby ausgewählt werden; Bei den anderen Standby Einstellungen eine Ebene nach Standby Einstellung des Anzeigeverhaltens der Infoanzeige im Nachtbetrieb; Bei Einstellung "Verhalten wie Tag" werden die Einstellungen vom Tagbetrieb übernommen und es gibt keine weiteren

28



Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart

Statuselement 1-4	 nicht aktiv 	Aktivierung und Einstellung von
	 Uhrzeit 	max. 4 Statuselementen.
	 Interne Temperatur 	
	 Statuswert 1 	Bei "Standbyanzeige" ->
	 Statuswert 2 	"In 1 oder 2 Zeilen ohne
	 Statuswert 3 	Wechsel" sind die
	 Statustext 1 (über Objekt 	Einstellungen
	120)	"nicht aktiv" (nur bei "2
	 Statustext 2 (über Objekt 	Elemente rechts/links"),
	121)	"Uhrzeit mit Sonnenaufgang/-
	 Datum 	untergang",
	 Uhrzeit mit Sonnenauf- 	"Uhrzeit mit Datum"
	/untergang	nicht verfügbar!
	 Uhrzeit mit Datum 	
Angezeigte Ebene	 Direkttasten 	Bei der Einstellung "Standby im
im/nach Standby	 Licht 	oberen Drittel" kann eine
	 Jalousie 	aktive Ebene während Standby
	 Temperatur 	ausgewählt werden; Bei den
	 Sonstige 	anderen Standby Einstellungen
	 Heizung/Lüfter 	eine Ebene nach Standby
	 Zeitschaltuhr 	
Aktion bei Tastenbetätigung	 Standby wird verlassen 	Einstellung des Verhaltens bei
wenn Display ausgeschaltet	 Standby wird angezeigt 	Tastenbetätigung wenn Display
		aus ist (z.B. über Präsenzobjekt)
Aktion bei Tastenbetätigung	 Funktion wird nicht 	Einstellung ob auch im Standby
wenn Standby aktiv	ausgeführt	die dahinterliegende Funktion
	 Funktion wird ausgeführt 	mit dem ersten Tastendruck
		ausgeführt werden soll

Tabelle 17: Grundeinstellungen Info-Anzeige



4.4.2 Aktivierung Statuswerte 1-3

Statuswert 1	Prozentwerte 0100% (DPT 5.001) 🔹
Text für die Einheit	%
Beschreibung für Messwert	Farbton
Statuswert 2	Werte 0255 (DPT 5.005) -
Text für die Einheit	Grad
Beschreibung für Messwert	Farbton
Statuswert 3	nicht aktiv 💌

Das folgende Bild zeigt die Einstellungen für die Aktivierung der Statuswerte 1-3:

Abbildung 10: Statuswerte 1-3

Kommunikationsobjekte

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte für das Infodisplay:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
140	Statustext 1	14 Byte	Empfangen eines Statustextes
141	Statustext 2	14 Byte	Empfangen eines Statustextes
142	Statuswert 1		Empfangen eines Statuswertes; DPT gemäß
			Parametereinstellung
143	Statuswert 2		Empfangen eines Statuswertes; DPT gemäß
			Parametereinstellung
144	Statuswert 3		Empfangen eines Statuswertes; DPT gemäß
			Parametereinstellung

Tabelle 18: Kommunikationsobjekte - Statuswerte/Statustexte

Über die Statuswerte können verschiedene Messwerte mit Einheit (bis zu 5 Zeichen) und Beschreibungen für den Messwert (bis zu 15 Zeichen) angezeigt werden. Mittels des Statustextes können beliebige Strings bis zu einer Länge von 14 Byte dargestellt werden.

30



4.4.3 Meldungen/Alarme

Meldung 1 (Bit Objekt) (höchste Priorität)	💿 nicht aktiv 🔵 aktiv
Meldung 2 (Bit Objekt)	nicht aktiv aktiv
Meldung 3 (Bit Objekt)	🔘 nicht aktiv 🔵 aktiv
Meldung 4 (Bit Objekt)	O nicht aktiv aktiv
Meldung Text (14Byte Objekt) (niedrigste Priorität)	o nicht aktiv o aktiv
Rücknahme der Meldung per Telegramm	 nicht aktiv Wert 0 Meldung (1-4) bzw. leeren Text (Textmel
Farbe des Meldung-Textes	Rot 👻
Meldung über LEDs signalisieren	🔿 nein 🔘 ja
Farben der LEDs	Weiss

Das folgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für Meldungen und Alarme:

Abbildung 11: Meldungen/Alarme

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellungen für die Meldungen und Alarme:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Meldung 1-4 (Bit Objekt)	 nicht aktiv 	Aktivierung der Meldung 1-4;
	 aktiv 	Meldung 1 (höchste Priorität)
Text	beliebiger Text	Angezeigter Text wenn die
	(max. 15 Zeichen)	Meldung ausgelöst wird
Anzeigedauer	 nicht aktiv 	Einstellung wie lange die
	 bis Taste gedrückt wird 	Meldung angezeigt werden soll
	■ 1s-8h	
Meldung Text (14 Byte Objekt)	 nicht aktiv 	Aktivierung der Meldung als
	 aktiv 	Text über 14 Byte Objekt;
		Meldungstext hat die
		niedrigste Priorität der
		Meldungen
Anzeigedauer	 nicht aktiv 	Einstellung wie lange die
	 bis Taste gedrückt wird 	Meldung angezeigt werden soll
	■ 1s-8h	
Rücknahme der Meldung per	 nicht aktiv 	Einstellung wann die Meldung
Telegramm	 Wert 0 Meldung (1-4) 	zurückgenommen werden soll
	bzw. leeren Text	
	(Textmeldung)	

Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart



Farbe des Meldung-Textes	beliebige Farbe	Einstellung der Farbe für den
	[rot]	Meldungstext
Meldung über LEDs	 Nein 	Einstellung ob die LEDs bei
signalisieren	■ Ja	einer aktiven Meldung blinken
		sollen.
Farben der LEDs	beliebige Farbe	Erscheint nur wenn "Meldung
	[weiß]	über LEDs signalisieren" aktiv

Tabelle 19: Meldungen/Alarme

Das Meldungsverhalten hängt von dem Parameter "Standbyanzeige bei Tag/Nacht" ab. Die verschiedenen Verhalten sind nachfolgend dargestellt:

Standbyanzeige	Eintreffende Meldung im Standby		
kein Standby	 Es wird keine Meldung angezeigt, jedoch gespeichert 		
Standby im oberen	 Meldung wird auf oberem Tastenpaar angezeigt und die oberen 		
Tastenfeld	LEDs wechseln zwischen parametrierter Farbe und Schwarz im		
	600ms Takt		
	 Gleichzeitig wird die parametrierte Farbe auf die doppelte 		
	Helligkeit gesetzt, um die Signalwirkung zu verstärken		
	 Die Meldung wird nur durch den Tastendruck einer der oberen 		
	Tasten quittiert		
	 Der Tastendruck auf den mittleren und unteren Tasten führt die 		
	angezeigten Schaltfunktionen durch		
Standby über ganzen	 Meldung wird mittig auf dem ganzen Bildschirm angezeigt und 		
Bildschirm	alle LEDs wechseln zwischen parametrierter Farbe und Schwarz		
	 Gleichzeitig wird die parametrierte Farbe auf die doppelte 		
	Helligkeit gesetzt, um die Signalwirkung zu verstärken.		
	 Die Meldung wird durch den Tastendruck einer beliebigen Taste 		
	quittiert		
Display aus	 Es wird keine Meldung während Standby angezeigt, jedoch 		
	gespeichert.		
	 Die Meldung mit der höchsten Priorität wird durch den ersten 		
	Tastendruck nach dem Standby angezeigt		
	 Durch weitere Tastendrücke werden die angezeigten Meldungen 		
	quittiert		
	 Die Meldung wird mittig auf dem ganzen Bildschirm angezeigt und 		
	alle LEDs wechseln zwischen parametrierter Farbe und Schwarz		
	 Gleichzeitig wird die parametrierte Farbe auf die doppelte 		
	Helligkeit gesetzt, um die Signalwirkung zu verstärken.		
Display aus und	 Meldung wird mittig auf dem ganzen Bildschirm angezeigt und 		
Orientierungs-LEDs an	alle LEDs wechseln zwischen parametrierter Farbe und Schwarz		
	 Gleichzeitig wird die parametrierte Farbe auf die doppelte 		
	Helligkeit gesetzt, um die Signalwirkung zu verstärken.		
	 Nach der "Zeit bis Display in Standby schaltet" hören die LEDs auf 		
	zu blinken und die Meldung wird ausgeblendet.		
	 Wird nachdem die LEDs nicht mehr blinken eine beliebige Taste 		
	gedrückt, wird die Meldung mit der höchsten Priorität wieder		
	angezeigt. Weitere Tastenbetätigungen quittieren die Meldungen		

Tabelle 20: Verhalten des Gerätes beim Eintreffen einer Meldung im Standby



Standbyanzeige	Eintreffende Meldung während Bedienung	
kein Standby	 Es wird keine Meldung angezeigt, jedoch gespeichert 	

Tabelle 21: Verhalten des Gerätes beim Eintreffen einer Meldung während der Bedienung

	Eintreffende Meldung im Standby + Displayhelligkeit "Aus" durch			
Standbyanzeige	Helligkeitssensor			
kein Standby	 Es wird keine Meldung angezeigt, jedoch gespeichert 			
Standby im oberen	 Das Display wird "aufgeweckt" (dunkle Hintergrundbeleuchtung) 			
Tastenfeld	 Nach der "Zeit bis Display in Standby schaltet" wird die 			
	Hintergrundbeleuchtung wieder ausgeschaltet.			
	 Ansonsten wie im Standby 			
Standby über ganzen	 Das Display wird "aufgeweckt" (dunkle Hintergrundbeleuchtung) 			
Bildschirm	 Nach der "Zeit bis Display in Standby schaltet" wird die 			
	Hintergrundbeleuchtung wieder ausgeschaltet.			
	 Ansonsten wie im Standby 			
Display aus	Wie im Standby			
Display aus und	 Das Display wird "aufgeweckt" (dunkle Hintergrundbeleuchtung) 			
Orientierungs-LEDs an	 Nach der "Zeit bis Display in Standby schaltet" wird die 			
	Hintergrundbeleuchtung wieder ausgeschaltet.			
	 Ansonsten wie im Standby 			

Tabelle 22: Verhalten beim Eintreffen einer Meldung im Standby bei ausgeschalteter Bedienung

Kommunikationsobjekte

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte für die Alarme/Meldungen:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
135	Meldung 1 (höchste Priorität)	1 Bit	Auslösen der Meldung
136	Meldung 2	1 Bit	Auslösen der Meldung
137	Meldung 3	1 Bit	Auslösen der Meldung
138	Meldung 4	1 Bit	Auslösen der Meldung
139	Meldung Text (niedrigste Priorität)	14 Byte	Auslösen der Meldung; Senden eines
			beliebigen Meldungstextes

Tabelle 23: Kommunikationsobjekte Alarme/Meldungen



4.5 Funktionsebenen

Im Menü Funktionsebenen können die Symbole und Namen für die Sortierung der Ebenen definiert werden.

Die Menü-/Schaltuhrfunktionen können anschließend den Funktionsebenen Licht, Jalousie, Temperatur oder Sonstige zugeteilt werden.

Darüber hinaus gibt es noch folgende Funktionsebenen:

- Heizung/Lüftung Zur Steuerung des internen Temperaturreglers/Lüftungsreglers.
- Direkttasten
 Zur Steuerung von bis zu 4 Funktionen, welche auf einer separaten Ebene dargestellt werden.
 Schaltuhr

Einstellung der Uhrzeit, der Urlaubsfunktion und der Schaltzeiten der aktivierten Funktionen.

Für jede Ebene sind folgende Einstellungen verfügbar:

Funktionsebene: Licht		
Seitenbeschriftung	Licht	
Symbolfarbe	Rot 👻	
Symbol	- Symbol 2	

Abbildung 12: Funktionsebenen Einstellung

Für jede Funktionseben kann der Name (= Seitenbeschriftung), das Symbol und die Symbolfarbe eingestellt werden.



4.6 PIN-Code

Die Bedienzentrale Smart verfügt über einen PIN-Code mit welchem das Gerät oder bestimmte Funktionen des Gerätes gesperrt werden können. Der PIN-Code kann 4-6 stellig sein und die Zahlen 0-9 umfassen. Die Aktivierung des Programmiermodus ist auch bei aktiver Gerätesperre möglich.

Es existieren insgesamt 4 verschiedene Modi:

4.6.1 Steuerung Alarmanlage

Diese Funktion ermöglicht das Aktivieren eines anderen Gewerkes, Alarmanlage, etc., über ein separates Objekt. So wird bei der Aktivierung der Alarmanlage eine "1" auf das entsprechende Objekt gesendet und bei der richtigen Eingabe des PIN-Codes eine "0" auf das Alarmobjekt.

Modus	Steuerung Alarmanlage 🔹 👻	
Alarmanlage scharf schalten	 Scharfschalten über ext. Objekt Scharfschalten intern oder über ext. Objekt 	
Alarmanlage unscharf schalten	PIN-Code	
Taste für PIN-Code Scharfschaltung	Direkttaste 1 (Mitte links)	
Das Gerät ist gesperrt, wenn die Alarm.	anlage aktiv ist. Das Objekt ist Status wie Steuerobjekt.	
Anzahl Stellen des PIN-Codes	4-stellig 🔹	
0 0 0 0		
Funktionsname	dynamischer Text nach Statuswert 🔹	
Text für "Aus"	unscharf	
Text für "Ein"	scharf	
Farbe des Symbols für "Aus"	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)	
Symbol für "Aus"	Symbol 14	
Farbe des Symbols für "Ein"	Sonnenorange 🔹	
Symbol für "Ein"	Symbol 15	

Abbildung 13: PIN-Code - Steuerung Alarmanlage



In diesem Modus kann die Alarmanlage entweder nur über ein externes Objekt scharf geschaltet werden oder über ein externes Objekt und eine interne Taste. Wird die Funktionalität "Scharfschalten intern oder über ext. Objekt" ausgewählt, so kann eine der 4 Direkttasten für die Scharfschaltung der Alarmanlage ausgewählt werden. Diese Taste steht somit nicht mehr zur Aktivierung bei den Direkttasten zur Verfügung.

Das Unscharf Schalten erfolgt durch die Eingabe des richtigen PIN-Codes am Gerät. Das ext. Objekt dient als Status als auch als Steuerobjekt, d.h. die Alarmanlage/Gerätesperre kann über dieses Objekt aktiviert/deaktiviert werden und das Gerät sendet eine "1" auf dieses Objekt wenn die Alarmanlage scharf geschaltet wird und eine 0 wenn der PIN Code erfolgreich eingegeben wurde und die Alarmanlage somit unscharf geschaltet wird.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
238	Alarmanlage mit PIN-	1 Bit	Aktivierung/Deaktivierung der Gerätesperre und
	Code		Statusobjekt zum Schalten einer Alarmanlage
Taballa 24. Kammunikatianaabiakt - DIN Cada / Stavanung Alanmanlaga			

Tabelle 24: Kommunikationsobjekt - PIN-Code / Steuerung Alarmanlage

4.6.2 Gerätesperre

Die Gerätesperre dient der Sperrung des Gerätes für unbefugte Bedienung. So kann die Gerätesperre über ein Objekt, eine Taste oder automatisch nach einer gewissen Zeit aktiviert werden. Erst nach Eingabe des PIN-Codes oder senden einer "0" auf das entsprechende Objekt wird das Gerät entsperrt und ist wieder bedienbar.

Modus	Gerätesperre 🔹
Aktivierung der Gerätesperre	über ext. Objekt und Zeit im Standby 🔹
Deaktivierung der Gerätesperre	über ext. Objekt und PIN-Code
Zeit	10 🇘 min
Anzahl Stellen des PIN-Codes	4-stellig 💌
1 5 0 8	

Abbildung 14: PIN-Code -> Gerätesperre

Die Gerätesperre kann über 3 verschiedene Optionen aktiviert werden:

- externes Objekt
- externes Objekt und Taste mit PIN Code (über eine der 4 Direkttasten)
- externes Objekt und Zeit im Standby

Die Gerätesperre kann anschließend wieder über das externe Objekt oder die Eingabe des richtigen PIN Codes aufgehoben werden.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
238	Gerätesperre mit PIN-Code	1 Bit	Aktivierung/Deaktivierung der Gerätesperre
Tabelle 25: Kommunikationsobjekt - PIN Code / Gerätesperre			


4.6.3 Tastenfunktion mit PIN-Code

Diese Funktion belegt die Ausführung einer einzelnen Taste mit einem PIN-Code. Möchte der Benutzer die 1 Bit Funktion dieser Taste ausführen, so kann er dies nur wenn er den richtigen PIN-Code eingegeben hat. So können sensible Funktionen für unbefugte Nutzer gesperrt werden.

Modus	Tastenfunktion mit PIN-Code 🔹			
Taste für PIN-Code Sperre	Direkttaste 1 (Mitte links)			
Jede Tastenaktion muss mit dem PIN-Code bestätigt werden.				
Anzahl Stellen des PIN-Codes	4-stellig 🔹			
1 5 0 8				
Funktionsname	über Texteingabe 🔹			
Text	Heizung Sperren			
Farbe des Symbols für "Aus"	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)			
Symbol für "Aus"	Symbol 14			
Farbe des Symbols für "Ein"	Sonnenorange 🔹			
Symbol für "Ein"	Symbol 15			

Abbildung 15: PIN Code -> Tastenfunktion mit PIN Code

Die Tastenfunktion mit PIN Code verlangt vor der Ausführung der Tastenfunktion immer die richtige Eingabe des PIN Codes. Nur dann wird die Funktion ausgeführt und das dazugehörige Kommunikationsobjekt umgeschaltet.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
238	Tastenfunktion mit PIN- Code	1 Bit	Schalt-/und Statusobjekt der Tastenfunktion, welche mit dem PIN Code belegt ist.

Tabelle 26: Kommunikationsobjekt - PIN Code / Tastenfunktion mit PIN Code



4.6.4 Änderung der Schaltuhr sperren

Diese Funktion sperrt alle Änderungen der Schaltuhr für unbefugte Benutzer sobald die "Schaltuhr Sperre" gesetzt wird.

Modus	Änderung der Schaltuhr sperren 🔹
Die Sperre kann über die Funktionseber	ne "Schaltuhr"=>"Setup" gesetzt werden.
Anzahl Stellen des PIN-Codes	4-stellig 👻
1 5 0 8	

Abbildung 16: PIN Code -> Änderung der Schaltuhr sperren

Die Sperre für das Ändern der Schaltuhren kann in diesem Modus im Menü Schaltuhr -> Setup über die Taste 6 gesetzt werden bzw. entsperrt werden. Die Änderung des Sperrstatus wird wirksam sobald der richtige PIN Code eingegeben wurde.

4.6.5 PIN-Code Eingabe am Gerät

Das folgende Bild zeigt die PIN-Code Eingabe vor der Sperrung bei den Funktionen "Steuerung Alarmanlage" / "Tastenfunktion mit PIN-Code":



1 = Die großen Zahlen zeigen die Aktion für den kurzen Tastendruck

2 = Die kleinen Zahlen zeigen die Aktion für den langen Tastendruck

3 = Mit der Taste 6 "Abbruch" wird das Eingabemenü für die PIN Code Eingabe verlassen und zum vorherigen Bildschirm zurückgekehrt.

Die weißen Tasten LEDs signalisieren den ungesperrten Zustand.



Das folgende Bild zeigt die PIN-Code Eingabe während der Sperrung bei den Funktionen "Steuerung Alarmanlage" / "Gerätesperre":



1 = Die großen Zahlen zeigen die Aktion für den kurzen Tastendruck
2 = Die kleinen Zahlen zeigen die Aktion für den langen Tastendruck
3 = Auf der Taste 6 wird das Symbol für den gesperrten Zustand angezeigt. Die Taste hat im gesperrten Zustand keine Funktion.

Die roten Tasten LEDs signalisieren den gesperrten Zustand.



4.7 Logik

Logikobjekte nach Reset abfragen	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Einstellung Logik A	ODER 👻
Objekttyp Logik Ausgang	Schalten 👻
Sendebedingung	Änderung Ausgang 🔹
Ausgang invertiert	🔘 nein 🔵 ja
Eingangslogik 1	aktiv normal 💌
Eingangslogik 2	aktiv normal 💌
Eingangslogik 3	aktiv normal 💌
Eingangslogik 4	aktiv normal 🔻

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für die Logikfunktionen:

Abbildung 17: Logik

Es stehen insgesamt 6 Logikblöcke zur Verfügung, welche jeweils mit 4 Eingangsobjekten belegt werden können. Diese können sowohl normal als auch invertiert ausgewertet werden. Bei Erfüllung der Logik kann das Ausgangsobjekt einen 1 Bit Wert, eine Szene oder einen 1 Byte Wert aussenden. Für das Ausgangsobjekt 1 Bit stehen darüber hinaus noch Filtermöglichkeiten und verschiedene Sendeoptionen zur Verfügung.

Es stehen 3 verschiedene logische Operationen zur Verfügung:

- Und Funktion
- Oder Funktion
- XOR Funktion

Der Parameter "Logikobjekte nach Reset abfragen" gilt für alle 6 Logikblöcke und definiert ob eine Leseanfrage für die Eingangslogiken beim Neustart des Gerätes ausgesendet wird.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
208	Eingangslogik 1	1 Bit	Eingangsobjekt 1 der Logik
209	Eingangslogik 2	1 Bit	Eingangsobjekt 2 der Logik
210	Eingangslogik 3	1 Bit	Eingangsobjekt 3 der Logik
211	Eingangslogik 4	1 Bit	Eingangsobjekt 4 der Logik
212	Ausgang Schalten/ Szene/ Wert/	1 Bit/	Ausgangsobjekt der Logik. DPT
	Prozentwert	1 Byte	entsprechend der Einstellung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Objekte, hier für Logik A:

Tabelle 27: Kommunikationsobjekte – Logik



4.8 Temperatur/Lüftung

4.8.1 Temperaturmessung

Das nachfolgende Bild zeigt das Menü für die Temperaturmessung:

Messwert senden bei Änderung von	nicht senden 👻
Messwert zyklisch senden	nicht senden 🔹
Min/Max Werte senden	nicht senden senden
Abgleichwert für internen Sensor (Wert * 0,1 K)	0
Sensor intern/extern	100 % intern 👻
Meldungen	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Meldung wenn Temperatur >	26 °C 🔹
Meldung wenn Temperatur <	13 ℃ 👻

Abbildung 18: Temperaturmessung

Die Tabelle zeigt die möglichen Parametrierungsmöglichkeiten für diesen Einstellbereich

ŭ		
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Messwert senden bei Änderung	nicht senden	Sendebedingung für den Messwert
	0,1 K - 2,0 K	
Messwert zyklisch senden	nicht senden	Zyklisches Senden des Messwertes
	1 min – 60 min	
Min/Max Werte senden	nicht senden	Sendebedingung für Min/Max-Werte
	senden	
Abgleichwert für internen Sensor	-50 — 50	Temperaturanpassung für internen
(Wert*0,1 K)	[0]	Sensor
Sensor intern/extern	100% intern	Einstellung der Gewichtung zwischen
	 90% intern/ 10% extern 	internen und externem Sensor
	80 % intern/ 20% extern	
	•	
	 100% extern 	
Meldungen	nicht aktiv	Aktivierung der Meldefunktion
	 aktiv 	
Meldung wenn Temperatur >	18 °C – 40 °C	Einstellbereich des oberen Meldewertes
	[26 °C]	Nur sichtbar wenn "Meldungen" aktiv
Meldung wenn Temperatur <	1 °C – 25 °C	Einstellbereich des unteren Meldewertes
	[13 °C]	Nur sichtbar wenn "Meldungen" aktiv

Tabelle 28: Parameter Temperaturmessung

41

Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart



Durch die Einstellung "Messwert senden bei Änderung" kann eingestellt werden bei welcher Änderung der Sensor seinen aktuellen Temperaturwert sendet. Ist diese Funktion deaktiviert, d.h., auf "nicht senden" eingestellt, so sendet der Sensor, egal wie groß die Änderung ist, keinen Wert. Durch die Einstellung "Messwert zyklisch senden" kann eingestellt werden in welchen Abständen der Sensor seinen aktuellen Temperaturwert sendet. Die zyklische Sendefunktion kann unabhängig von der Einstellung "Messwert senden bei Änderung" aktiviert oder deaktiviert werden. Es werden auch Messwerte gesendet, falls der Sensor keine Änderung erfasst hat.

Sind beide Werte deaktiviert, also auf "nicht senden" eingestellt, so sendet der Sensor nicht seinen aktuellen Wert.

Zusätzlich kann für den internen Sensor ein Korrekturwert unter der Einstellung "Abgleichwert für internen Sensor" parametriert werden. Dieser Korrekturwert dient der Anhebung/Absenkung des tatsächlich gemessenen Wertes. Der Einstellbereich reicht von -50 bis 50 * 0,1K, d.h. der gemessene Wert kann um -5 Kelvin abgesenkt werden und bis maximal 5 Kelvin angehoben werden. Wird zum Beispiel ein Wert von 10 eingestellt, so wird der gemessene Temperaturwert um 1 Kelvin angehoben. Diese Einstellung macht Sinn, wenn der Sensor an einem ungünstigen Ort eingebaut wurde, wie z.B. über einem Heizkörper oder im Zugluftbereich. Der Temperatursensor sendet, bei Aktivierung dieser Funktion, den korrigierten Temperaturwerte. Zusätzlich verfügen die Sensoren über einen werksseitigen Temperaturabgleich auf 0,1K, welcher vor der Auslieferung vorgenommen wird. Das zugehörige Kommunikationsobjekt ist in der Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
145	Temperaturmesswert	2 Byte	sendet aktuell gemessene Temperatur
Table 10, 20, Kennen alle Manager bit 14, Tanan and the same same			

 Tabelle 29: Kommunikationsobjekt Temperaturmessung

Die Funktion "Min/Max Werte senden" kann durch die Einstellung "nicht senden" deaktiviert werden und durch die Einstellung "senden" aktiviert werden. Ist diese Funktion deaktiviert so werden von dem Temperatursensor auch keine Minimal- und Maximal-Werte gespeichert. Durch Aktivierung dieser Funktion speichert der Sensor einmal erreichte Min/Max Werte. Sobald ein neuer Minimaloder Maximal-Wert registriert wurde sendet der Sensor diesen über das zugehörige Kommunikationsobjekt. Über das Kommunikationsobjekt "Min/Max Werte Reset" werden die gespeicherten Werte zurückgesetzt. Die Resetfunktion ist ein 1 Bit Objekt und kann, z.B. über ein Schaltobjekt eines Binäreingangs zurückgesetzt werden.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
165	Maximaler	2 Byte	sendet und speichert maximal gemessenen
	Temperaturwert		Temperaturwert
166	Minimaler	2 Byte	sendet und speichert minimal gemessenen
	Temperaturwert		Temperaturwert
167	Min/Max Werte Reset	1 Bit	setzt Min/Max Werte zurück

Die dazugehörigen Kommunikationsobjekte sind in der Tabelle dargestellt:

Tabelle 30: Kommunikationsobjekte Min/Max Werte



Über die Gewichtung "Sensor intern/extern" kann ein externer Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. Ist die Gewichtung auf 100% intern eingestellt, so ist kein externer Sensor aktiviert und es erscheinen auch keine Kommunikationsobjekte für den externen Sensor. Bei jeder anderen Gewichtung wird ein externer Sensor aktiviert und auch die dazugehörigen Kommunikationsobjekte eingeblendet. Das Kommunikationsobjekt "Externer Temperatursensor" sendet die aktuell gemessene Temperatur des Sensors. Das Kommunikationsobjekt "Fehler Ext. Sensor" dient der Rückmeldung falls der externe Sensor defekt ist. Sendet der externe Sensor 30 Minuten keinen Wert, dann wird dieses Kommunikationsobjekt aktiv.

Sobald der externe Sensor einen Fehler hat wird der interne Temperaturwert zur Regelung benutzt! Die dazugehörigen Kommunikationsobjekte sind in der Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
150	Externer	2 Byte	Empfängt die Temperatur des externen Sensors
	Temperatursensor		
170	Fehler Ext. Sensor	1 Bit	sendet Fehler, wenn der Sensor eine bestimmte
			Zeit keinen Wert sendet

Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Externer Sensor

Ist die Meldefunktion aktiviert, so können zwei Meldefunktionen parametriert werden. Zum einen die Meldefunktion für den unteren Ansprechwert, den "minimalen Meldungswert", und zum anderen den oberen Ansprechwert, den "maximalen Meldungswert". Die Meldefunktion verfügt über einen deutlich größeren Einstellbereich als die Alarmfunktion und es sind auch Überschneidungen möglich, sodass ein fließendes Umschalten zwischen der Meldung für den Minimalwert und dem Maximalwert zu realisieren ist. Die beiden Meldefunktionen besitzen jeweils ein separates Kommunikationsobjekt, welche auch individuell verknüpft werden können. Bei den Kommunikationsobjekten handelt es sich um 1 Bit Objekte.

Die dazugehörigen Kommunikationsobjekte sind in der Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
146	max. Temperatur – Wert	1 Bit	Sendet eine Meldung wenn der obere
	überschritten		Meldewert überschritten wird
147	min. Temperatur – Wert	1 Bit	Sendet eine Meldung wenn der untere
	unterschritten		Meldewert unterschritten wird

Tabelle 32: Kommunikationsobjekte Parameter Meldungen



4.8.2 Temperaturregler

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar		
	[Defaultwert]			
Reglerart	 Regler aus 	Einstellung der Regelungsart		
	Heizen	von der eingestellten Regelungsart hängen		
	 Kühlen 	die weiteren		
	Heizen und Kühlen	Parametrierungsmöglichkeiten ab		

Die Tabelle zeigt die möglichen Parametrierungsmöglichkeiten für die Reglerart:

Tabelle 33: Einstellung Reglerart

Wird bei Reglerart die Einstellung "Regler aus" eingestellt, so wird der Regler deaktiviert und es gibt keine weiteren Parametrierungsmöglichkeiten für den Regler. Sobald dem Regler eine bestimmte Funktion, je nach Anwendung Heizen, Kühlen oder Heizen & Kühlen, zugewiesen wurde, können weitere Einstellungen getroffen werden und auch der nächste Einstellbereich Pagelparameter" erscheint auf der lieken Seite

"Regelparameter" erscheint auf der linken Seite.

Aufgabe der Regelung ist es die Isttemperatur möglichst immer an den vorgegeben Sollwert anzugleichen. Um dies zu realisieren, stehen dem Anwender eine Reihe von Einstellmöglichkeiten zur Verfügung, so kann der Regler die Stellgröße über 3 verschiedene Regelungsarten(PI-Regelung, 2Punkt Regelung, PWM Regelung) beeinflussen. Zusätzlich kann dem Regler noch eine Zusatzstufe zugewiesen werden.

Außerdem verfügt der Regler über 4 verschiedene Betriebsarten (Frost/Hitzeschutz, Nacht, Komfort, Standby) zur differenzierten Steuerung verschiedener Anforderungsbereiche.

Weitere Funktionen des Reglers sind die manuelle Sollwertverschiebung, die dynamische Sollwertverschiebung, unter Berücksichtigung der gemessenen Außentemperatur, sowie die Betriebsartenanwahl nach Reset und Einbinden von Sperrobjekten.

Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart



Regelungsart	Heizen 🔻
Priorität	 Frost(Hitzeschutz)/Komfort/Nacht/Standby Frost(Hitzeschutz)/Nacht/Komfort/Standby
Basis-Komfortwert (in °C)	21,0 °C 🔹
Absenkung Standby (in K)	2,0 K 🔹
Absenkung Nacht (in K)	3,0 К 💌
Sollwert Frostschutz (in °C)	7℃ ▼
max. Sollwertverschiebung (in K)	3,0 К 👻
Sollwertverschiebung über 2Byte Objekt	🔘 nicht aktiv 🔵 aktiv
Sollwertverschiebung über 1Bit Objekt	🔘 nicht aktiv 🔵 aktiv
Sollwertverschiebung gilt für	O Komfort 🔿 Komfort / Nacht / Standby
Sollwertverschiebung löschen nach Betriebsartenwechsel	🔘 nein 🔵 ja
Sollwertänderungen senden	🔘 nein 🔵 ja
Vorlauftemperatur	🔘 nicht aktiv 🔵 aktiv
Betriebsart nach Reset	Komfort mit parametriertem Sollwert 🔹
Status auf Objekt 173 "Betriebsartvorwahl" senden	🔘 nein 🔵 ja
Sperrobjekt Heizen	O nicht aktiv O aktiv
Objekt für Anforderung Heizen anzeigen	🔘 nein 🔵 ja

Im folgenden Bild sind die Einstellmöglichkeiten im Menü Temperaturregler zu sehen:

Abbildung 19: Einstellungen Betriebsarten & Sollwerte



Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart

Betriebsart	Wertebereich Sollwert	Kommentar
	[Defaultwert]	
Basis-Komfortwert	18,0 °C – 25,0 °C	Der Basis-Komfortwert ist der Bezugspunkt
	[21,0 °C]	der Regelung.
Absenkung / Anhebung	0 K – 10,0 K	Absenkung/Anhebung der Temperatur bei
Standby	[2,0 K]	Anwahl der Betriebsart Standby wird relativ
		zum Basis-Komfortwert angegeben.
		Standby wird aktiviert wenn keine andere
		Betriebsart aktiv ist.
Absenkung / Anhebung	Absenkung/Anhebung in K	Absenkung/Anhebung der Temperatur bei
Nacht	0 K – 10,0 K	Anwahl der Betriebsart Nacht wird relativ zum
	[3,0 K]	Basis-Komfortwert angegeben
Sollwert Frostschutz	3 °C – 12 °C	Sollwert der Betriebsart Frostschutz wird als
	[7 °C]	Absolut wert parametriert.
		Sichtbar wenn "Heizen" aktiv ist
Sollwert Hitzeschutz	24 °C – 40 °C	Sollwert der Betriebsart Hitzeschutz wird als
	[35 °C]	Absolut wert parametriert.
		Sichtbar wenn "Kühlen" aktiv ist

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Betriebsarten und deren Einstellbereiche:

Tabelle 34: Betriebsarten & Sollwerte

Betriebsart Komfort

Die Betriebsart Komfort ist die Bezugsbetriebsart des Reglers. Hiernach richten sich die Werte in den Betriebsarten Nacht und Standby. Die Betriebsart Komfort sollte aktiviert werden, wenn der Raum genutzt wird. Als Sollwert wird der Basis-Komfortwert parametriert.

Ist die Reglerart auf Heizen & Kühlen eingestellt so gilt der Basis-Komfortwert für den Heizvorgang. Im Kühlbetrieb wird der Wert der Totzone zwischen Heizen und Kühlen addiert.

Das 1 Bit Kommunikationsobjekt für diese Betriebsart ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
156	Betriebsart Komfort	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Komfort
	and the second sec		

 Tabelle 35: Kommunikationsobjekt Betriebsart Komfort

Betriebsart Nacht

Die Betriebsart Nacht soll eine deutliche Temperatursenkung/-Anhebung bewirken, z.B. Nachts oder am Wochenende. Der Wert ist frei parametrierbar und bezieht sich auf den Basis-Komfortwert. Wenn also eine Absenkung von 5K parametriert wurde und ein Basis-Komfortwert von 21°C eingestellt wurde, so ist der Sollwert für die Betriebsart Nacht 16°C. Beim Kühlbetrieb ergibt sich eine entsprechende Anhebung des Wertes.

Das 1 Bit Kommunikationsobjekt für diese Betriebsart ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
157	Betriebsart Nacht	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Nacht	

Tabelle 36: Kommunikationsobjekt Betriebsart Nacht



Betriebsart Standby

Die Betriebsart Standby wird verwendet, wenn niemand den Raum benutzt. Sie soll eine geringe Absenkung/Anhebung der Temperatur bewirken. Dieser Wert sollte hier deutlich geringer eingestellt sein als der bei der Betriebsart Nacht um ein schnelleres Wiederaufheizen/Abkühlen des Raumes zu ermöglichen.

Der Wert ist frei parametrierbar und bezieht sich auf den Basis-Komfortwert. Wenn also eine Absenkung von 2K parametriert wurde und ein Basis-Komfortwert von 21°C eingestellt wurde, so ist der Sollwert für die Betriebsart Standby 19°C. Beim Kühlbetrieb ergibt sich eine entsprechende Anhebung des Wertes.

Die Betriebsart Standby wird dann aktiviert, sobald alle anderen Betriebsarten deaktiviert sind. Somit verfügt diese Betriebsart auch über kein Kommunikationsobjekt.

Betriebsart Frost-/Hitzeschutz

Die Betriebsart Frostschutz wird aktiviert, sobald dem Regler die Funktion Heizen zugewiesen wurde, die Betriebsart Hitzeschutz wird aktiviert, sobald dem Regler die Funktion Kühlen zugewiesen wurde. Wird dem Regler die Funktion Heizen & Kühlen zugewiesen, so wird eine kombinierte Betriebsart mit dem Namen Frost-/Hitzeschutz aktiviert.

Die Betriebsart Frost-/Hitzeschutz bewirkt ein automatisches Einschalten von Heizung bzw. Kühlung bei unter- bzw. überschreiten der parametrierten Temperatur. Die Temperatur wird hier als Absolut Wert parametriert. Darf z.B. während einer längeren Abwesenheit die Temperatur nicht unter einen bestimmten Wert sinken, so sollte die Betriebsart Frostschutz aktiviert werden.

	Das 1 Bit Kommunikationsob	jekt für diese Betriebsart ist in	nachfolgender Tabelle dargestellt:
--	----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Nummer	Name	Größe	Verwendung
158	Betriebsart Frostschutz	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Frostschutz
158	Betriebsart Hitzeschutz	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Hitzeschutz
158	Betriebsart Frost-/Hitzeschutz	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Frost-/Hitzeschutz

 Tabelle 37: Kommunikationsobjekt Betriebsart Frost/Hitzeschutz



Priorität der Betriebsarten

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Priorität	Frost/Komfort/Nacht/Standby	Einstellung der Prioritäten der
	Frost/Nacht/Komfort/Standby	Betriebsarten

Tabelle 38: Einstellbereich Parameter Priorität

Durch die Prioritätseinstellung der Betriebsarten kann eingestellt werden, welche Betriebsart vorrangig eingeschaltet wird, wenn mehrere Betriebsarten angewählt wurden. Ist bei der Priorität Frost/Komfort/Nacht/Standby z.B. Komfort und Nacht gleichzeitig eingeschaltet, so bleibt der Regler solange im Komfortbetrieb bis dieser ausgeschaltet wird. Anschließend wechselt der Regler automatisch in den Nachtbetrieb.

Betriebsartenumschaltung

Es gibt 2 Möglichkeiten der Betriebsartenumschaltung: Zum einen kann die Betriebsart über die dazugehörigen 1 Bit Kommunikationsobjekte angesteuert werden und zum anderen über ein 1 Byte Objekt.

Die Anwahl der Betriebsarten über 1 Bit geschieht über eine direkte Ansteuerung des individuellen Kommunikationsobjektes. Unter Berücksichtigung der eingestellten Priorität wird die über ihr Kommunikationsobjekt angesteuerte Betriebsart ein- oder ausgeschaltet. Um den Regler von einer Betriebsart höherer Priorität in eine mit niedriger Priorität zu schalten muss die vorherige Betriebsrat erst mit einer logischen 0 deaktiviert werden. Sind alle Betriebsarten ausgeschaltet, so schaltet sich der Regler in den Standby-Betrieb.

Beispiel (eingestellte Priorität:	Frost/Komfort/Nacht/Standby):
------------------------------------------	-------------------------------

Betriebsart			eingestellte Betriebsart
Komfort	Nacht	Frost-/Hitzeschutz	
1	0	0	Komfort
0	1	0	Nacht
0	0	1	Frost/Hitzeschutz
0	0	0	Standby
1	0	1	Frost/Hitzeschutz
1	1	0	Komfort

Tabelle 39: Beispiel Betriebsartenumschaltung 1 Bit

48

Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart



Die Betriebsartenumschaltung über 1 Byte geschieht über nur ein Objekt, dem DPT HVAC Mode 20.102 laut KNX-Spezifikation. Zusätzlich sind 2 Objekte zur Visualisierung vorhanden, zum einen das 1 Byte Objekt "DPT_HVAC Status" und zum anderen das 2 Byte Objekt "DPT_RHCC Status". Zur Betriebsartenanwahl wird ein Hex-Wert an das Objekt "Betriebsartvorwahl" gesendet. Das Objekt wertet den empfangen Hex-Wert aus und schaltet so die zugehörige Betriebsart ein und die davor aktive Betriebsart aus. Wenn alle Betriebsarten ausgeschaltet sind (Hex-Wert = 0), wird die Betriebsart Standby eingeschaltet.

Die Hex-Werte für die einzelnen Betriebsarten können aus folgender Tabelle entnommen werden:

0x01
0x02
0x03
0x04

Tabelle 40: Hex-Werte Betriebsarten

Das nachfolgende Beispiel soll verdeutlichen, wie der Regler empfangene Hex-Werte verarbeitet und damit Betriebsarten ein- oder ausschaltet. Die Tabelle baut von oben nach unten aufeinander auf. **Beispiel(eingestellte Priorität: Frost/Komfort/Nacht/Standby):**

1	 ······································	
empfangener Hex-	Verarbeitung	eingestellte
Wert		Betriebsart
0x01	Komfort = 1	Komfort
0x03	Komfort = 0	Nacht
	Nacht = 1	
0x02	Nacht = 0	Standby
	Standby = 1	
0x04	Standby = 0	Frost/Hitzeschutz
	Frost/Hitzeschutz = 1	

Tabelle 41: Beispiel Betriebsartenumschaltung 1 Byte

Das DPT HVAC Status Kommunikationsobjekt, DPT_HVAC Status (ohne Nummer) laut KNX-Spezifikation, sendet zur jeweils aktuell eingestellten Betriebsart den dazugehörigen Hex-Wert. Treffen mehrere Aussagen zu, so werden die Hex-Wert addiert und das Statussymbol gibt dann den addierten Hex-Wert aus. Die Hex-Werte könne anschließend von einer Visualisierung ausgelesen werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu den einzelnen Meldungen zugehörigen Hex-Werte:

Bit	DPT HVAC Status		Hex-Wert
0	Komfort	1=Komfort	0x01
1	Standby	1=Standby	0x02
2	Nacht	1=Nacht	0x04
3	Frost/Hitzeschutz	1=Frost/Hitzeschutz	0x08
4			
5	Heizen/Kühlen	0=Kühlen/1=Heizen	0x20
6			
7	Frostalarm	1=Frostalarm	0x80

Tabelle 42: Hex-Werte DPT HVAC Status (ab Version 1.2)

Wird zum Beispiel im Komfortbetrieb geheizt, so gibt das Kommunikationsobjekt den Wert 20 (für Heizen) + 1 (für den Komfortbetrieb) = 21 aus.



Das DPT RHCC Status Kommunikationsobjekt ist ein zusätzliches 2 Byte Statusobjekt. Es enthält zusätzliche Statusmeldungen. Auch hier werden wieder, wie beim HVAC Objekt, die Hex-Werte bei mehreren Meldungen addiert und der addierte Wert ausgegeben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu den einzelnen Meldungen zugehörigen Hex-Werte:

Bit	DPT RHCC Status		Hex-Wert
0	Fehler Messsensor	1=Fehler	0x01
7	Heizen/Kühlen	0=Kühlen/1=Heizen	0x80
13	Frostalarm	1=Frostalarm	0x2000
14	Hitzealarm	1=Hitzealarm	0x4000

Tabelle 43: Hex-Werte DPT RHCC Status (ab Version 1.2)

Der Regler reagiert immer auf den zuletzt gesendeten Wert. Wurde z.B. zuletzt eine Betriebsart über einen 1 Bit Befehl angewählt, so reagiert der Regler auf die Umschaltung über 1 Bit. Wurde zuletzt ein Hex-Wert über das 1 Byte-Objekt gesendet, so reagiert der Regler auf die Umschaltung über 1 Byte.

Die Kommunikationsobjekte für die Betriebsartenumschaltung sind in nachfolgender Tabelle dargestellt. Die ersten 3 Objekte sind für die 1 Bit Umschaltung, die letzten 3 Objekte für die 1 Byte Umschaltung:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
156	Betriebsart Komfort	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Komfort
157	Betriebsart Nacht	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Nacht
158	Betriebsart Frost-/Hitzeschutz	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Frost-/Hitzeschutz
169	DPT_HVAC Status	1 Byte	Visualisierung angewählter Betriebsart
172	DPT_RHCC Status	2 Byte	Visualisierung Messung/ Reglerstatus
173	Betriebsartvorwahl	1 Byte	Anwahl der Betriebsarten

Tabelle 44: Kommunikationsobjekte zur Betriebsartenumschaltung

50



Betriebsart nach Reset

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Betriebsart nach Reset	 Komfort mit parametriertem 	Einstellung welche Betriebsart oder
	Sollwert	Verhalten nach einer
	 Standby mit parametriertem Sollwert Alten Zustand und Sollwert halten 	Busspannungswiederkehr aktiviert werden soll

Tabelle 45: Einstellbereich Parameter Betriebsart nach Reset

• Komfort mit parametriertem Sollwert

Nach einer Busspannungswiederkehr wird der Komfort mit dem Sollwert aktiviert, der von der ETS vorgegeben wurde.

• Standby mit parametriertem Sollwert Nach einer Busspannungswiederkehr wird der Standby mit dem Sollwert aktiviert, der von der ETS vorgegeben wurde (Komfort-Sollwert - Standby-Reduktion).

Alten Zustand und Sollwert halten

Der Temperaturregler ruft den Sollwert und Modus auf, der vor dem Abschalten des Busses eingestellt wurde.

Achtung: Nach einer Neuprogrammierung des Gerätes ist der Speicher gelöscht und es gibt keine vorherigen Einstellungen. Damit ist der Regler in diesem besonderen Fall im Standby mit dem entsprechend parametrierten Sollwert!



Sollwertverschiebung

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
max. Sollwertverschiebung	0K – 10,0 K [3,0 K]	gibt die max. Sollwertverschiebung an
Sollwertverschiebung über 2 Byte Objekt	 aktiv nicht aktiv 	aktiviert die Sollwertverschiebung über ein 2 Byte Objekt; es wird eine Temperaturdifferenz in Kelvin gesendet
Sollwertverschiebung über 1 Bit Objekt	 aktiv nicht aktiv 	aktiviert die Sollwertverschiebung über ein 1 Bit Objekt; bei einer 1 wird der Sollwert um die eingestellte Schrittweite angehoben, bei einer 0 um die eingestellte abgesenkt Dieser Parameter ist auch die Referenz für die Sollwertverschiebung für die Verwendung der internen Tasten – Bedienung Heizen/Lüften -> Zwei- Tastenfunktion -> Temperaturverschiebung
Schrittweite	0,1 K – 1 K [0,5 K]	Einstellung der Schrittweite für die Sollwertverschiebung über 1 Bit Objekt
Sollwertverschiebung gilt für	 Komfort Komfort/Nacht/Standby 	Gültigkeitsbereich der Sollwertverschiebung
Sollwertverschiebung löschen nach Betriebsartenwechsel	 Nein Ja 	Einstellung, ob die Sollwertverschiebung nach Betriebsartenwechsel gelöscht werden soll
Sollwertänderung senden	 Nein Ja 	Einstellung, ob eine Änderung des Sollwertes gesendet werden soll

Tabelle 46: Einstellbereich Parameter Sollwertverschiebung

Der Basis Komfort Sollwert wird über die ETS fest parametriert. Eine Veränderung dieses Sollwertes ist mit zwei Vorgehensweisen möglich. Zum einen kann man dem Regler einen neuen absoluten Sollwert vorgeben, dies geschieht über das Kommunikationsobjekt "Komfort Sollwert" als 2 Byte Absolutwert und zum anderen kann man den voreingestellten Sollwert manuell anheben oder absenken, dies geschieht über das Kommunikationsobjekt "manuelle Sollwertverschiebung", wahlweise via 1 Bit oder 2 Byte.

Beim Einlesen eines neuen absoluten Komfort Sollwertes wird dem Regler ein neuer Basis Komfortwert vergeben. Dieser neue Komfortwert bewirkt auch automatisch eine Anpassung der abhängigen Sollwerte in den anderen Betriebsarten da diese sich relativ auf den Basis Komfortwert beziehen. Alle Einstellungen zur Sollwertverschiebung gelten hier nicht, da dem Regler ein komplett neuer Basiswert zugewiesen wird.

Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart



Die zweite Möglichkeit der Sollwertänderung ist die Verschiebung des aktuell eingestellten Sollwertes als Temperaturdifferenz. Dafür wird das Kommunikationsobjekt "manuelle Sollwertverschiebung" verwendet. Mit dem 2 Byte Objekt wird dem Regler ein positiver Kelvin-Wert zur Anhebung oder ein negativer Kelvin-Wert zur Absenkung gesendet wird. Bei der manuellen Sollwertverschiebung über das 1 Bit Objekt werden nur An/Aus- Befehle gesendet und der Regler hebt den Sollwert bei Empfang einer "1" um die eingestellte Schrittweite an und senkt den Sollwert bei Empfang einer "0" um die eingestellte Schrittweite ab.

Bei der Sollwertverschiebung wird der parametrierte Basis Komfortwert als Bezugswert für die anderen Betriebsarten nicht verändert!

Über die Einstellung "max. Sollwertverschiebung" kann die maximale manuelle Verschiebung des Sollwertes begrenzt werden. Ist der Regler zum Beispiel auf einen Basis-Komfortwert von 21°C und eine max. Sollwertverschiebung von 3K eingestellt, so kann der Basis Komfortwert nur in den Grenzen von 18°C bis 24°C manuell verschoben werden.

Über die Einstellung "Sollwertverschiebung gilt für" kann eingestellt werden, ob die Verschiebung nur für den Komfortbereich gilt oder ob die Einstellung auch für die Betriebsarten Nacht und Standby übernommen werden sollen. Die Betriebsarten Frost-/Hitzeschutz sind in jedem Fall von der Sollwertverschiebung unabhängig.

Durch die Einstellung "Sollwertverschiebung löschen nach Betriebsartenwechsel" kann eingestellt werden, ob der neue Sollwert nach einem Betriebsartenwechsel beibehalten werden soll oder ob der Regler nach einem Betriebsartenwechsel wieder zu dem in der ETS-Software parametrierten Wert zurückkehren soll.

Das Kommunikationsobjekt "aktueller Sollwert" dient der Abfrage des aktuell eingestellten Sollwertes(jeweils für die angewählte Betriebsart).

Nummer	Name	Größe	Verwendung
151	Komfort Sollwert	2 Byte	Vorgabe eines neuen absoluten Sollwertes
152	manuelle Sollwertverschiebung	2 Byte	Verschiebung des Sollwertes relativ zum
			voreingestellten Komfort-Sollwert
168	Rücksetzen der Sollwerte	1 Bit	Setzt die Sollwerte zurück auf die
			parametrierten Werte
171	aktueller Sollwert	2 Byte	gibt den aktuell eingestellten Sollwert aus
174	manuelle Sollwertverschiebung	1 Bit	Anhebung/Absenkung des aktuellen Sollwertes
			um die eingestellte Schrittweite

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für diesen Parameter relevanten Kommunikationsobjekte:

Tabelle 47: Kommunikationsobjekte Sollwertänderung



Sperrobjekte

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Sperrobjekt Heizen	nicht aktiv	aktiviert das Sperrobjekt für den
	 aktiv 	Heizvorgang
Sperrobjekt Kühlen	nicht aktiv	aktiviert das Sperrobjekt für den
	 aktiv 	Kühlvorgang

Tabelle 48: Einstellbereich Parameter Sperrobjekte

Durch die Aktivierung der Sperrobjekte stehen dem Anwender, je nach Einstellung der Reglerart, ein oder zwei Sperrobjekte zum Sperren der Stellgröße zur Verfügung. Diese Sperrobjekte dienen dazu die Aktoren (Heizvorrichtung oder Kühlvorrichtung) an einem ungewünschten Anlaufen zu hindern. Soll die Heizung zum Beispiel in bestimmten Situationen nicht anlaufen, z.B. bei geöffnetem Fenster, so kann das Sperrobjekt zum Sperren der Stellgröße verwendet werden. Eine weitere Anwendung des Sperrobjektes ist zum Beispiel das manuelle Sperren, z.B. über einen Taster, im Falle eines Reinigungsvorgangs. Das Sperrobjekt sperrt die Stellgröße, sobald dem zugehörigen 1Bit Kommunikationsobjekt eine 1 gesendet wird. Mit einer 0 wird die Sperre aufgehoben. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte für die Sperrobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
159	Sperrobjekt Heizen	1 Bit	sperren der Stellgröße Heizen
160	Sperrobjekt Kühlen	1 Bit	sperren der Stellgröße Heizen

 Tabelle 49: Kommunikationsobjekte Sperrobjekte

Objekt für Anforderung Heiz-/Kühlvorgang

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Objekt für Anforderung Heizen	Nein	aktiviert das Kommunikationsobjekt für
anzeigen	■ Ja	die manuelle Einschaltung
Objekt für Anforderung Kühlen	Nein	aktiviert das Kommunikationsobjekt für
anzeigen	■ Ja	die manuelle Einschaltung

Tabelle 50: Einstellbereich Parameter – Anforderung Heizen/Kühlen

Durch die Einstellung "Objekt für Anforderung Heizen/Kühlen anzeigen" können Objekte eingeblendet werden, welche einen beginnenden Heiz- oder Kühlvorgang anzeigen. Es handelt sich bei diesen Objekten um Statusobjekte.

Die Objekte können zur Visualisierung eines beginnenden, bzw. endenden, Heiz- oder Kühlvorganges eingesetzt werden. So könnte z.B. über eine rote LED ein andauernder Heizprozess angezeigt werden und über eine blaue LED ein andauernder Kühlprozess.

Eine weitere Möglichkeit der Anwendung ist die zentrale Einschaltung eines Heiz- oder Kühlvorganges. So kann z.B. über ein zusätzliches Logikgatter realisiert werden, dass sich alle Heizungen eines Gebäudes/Bereiches einschalten, sobald ein Regler die Anforderung Heizen ausgibt. Das 1 Bit Kommunikationsobjekt gibt solange eine 1 aus, wie der jeweilige Prozess andauert. Ist der Prozess beendet, wird eine 0 ausgegeben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
161	Anforderung Heizen	1 Bit	Zeigt einen aktiven/deaktiven Heizprozess an
162	Anforderung Kühlen	1 Bit	Zeigt einen aktiven/deaktiven Kühlprozess an
Taballa E1, Kommunikationsabiolita Anfordarung Haizan /Küblen			

Tabelle 51: Kommunikationsobjekte Anforderung Heizen/Kühlen



Totzone

Ist die Regelungsart auf Heizen und Kühlen eingestellt, so wird ein Parameter für die Totzone zwischen Heizen und Kühlen eingeblendet:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Totzone zwischen Heizen und	1,0 K — 10,0 K	Einstellbereich für die Totzone (Bereich
Kühlen (in K)	[2,0 K]	in dem der Regler weder den Heiz- noch
		den Kühlvorgang aktiviert)

Tabelle 52: Einstellbereich Parameter Totzone

Die Einstellungen für die Totzone sind nur möglich wenn die Reglerart auf Heizen und Kühlen eingestellt ist. Sobald diese Einstellung getroffen ist kann die Totzone parametriert werden. Als Totzone wird der Bereich beschrieben, in dem der Regler weder den Heiz- noch den Kühlvorgang aktiviert. Der Regler sendet der Stellgröße folglich in dem Bereich der Totzone keinen Wert und somit bleibt die Stellgröße ausgeschaltet. Bei der Einstellung der Totzone ist zu beachten, dass ein niedrig gewählter Wert zu einem häufigen Umschalten zwischen Heiz- und Kühlvorgang führt, ein hoch gewählter Wert jedoch zu einer großen Schwankung der tatsächlichen Raumtemperatur. Wenn der Regler auf Heizen und Kühlen gestellt ist, so bildet der Basis-Komfortwert immer den Sollwert für den Heizvorgang. Der Sollwert für den Kühlvorgang ergibt sich aus der Addition des Basis-Komfortwertes und der Totzone. Ist also der Basis-Komfortwert auf 21°C und die Totzone auf 3K eingestellt so ergibt sich für den Heizvorgang ein Sollwert von 21°C und für den Kühlvorgang ein Sollwert von 24°C.

Die abhängigen Sollwerte für Heizen und Kühlen, also die für die Betriebsarten Standby und Nacht, können in der Reglerart Heizen und Kühlen nochmal unabhängig voneinander parametriert werden. Die Sollwerte werden dann in Abhängigkeit des Basis-Komfortwertes, der Sollwert der Betriebsart Komfort, für den Heiz- und den Kühlvorgang berechnet.

Die Sollwerte für den Hitze- und den Frostschutz sind unabhängig von den Einstellungen für die Totzone und den anderen Sollwerten.

Nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenhänge zwischen Totzone und den Sollwerten für die einzelnen Betriebsarten:

Folgende Einstellungen wurden für dieses Beispiel gewählt:

Basis-Komfortwert: 21°C

55

Totzone zwischen Heizen und Kühlen: 3K

Anhebung und Absenkung Standby: 2K

Anhebung und Absenkung Nacht: 4K





Abbildung 20: Beispiel Totzone und resultierende Sollwerte



Vorlauftemperaturbegrenzung

Der folgende Parameter aktiviert die Vorlauftemperaturbegrenzung:

Vorlauftemperatur	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv		
Vorlauftemperatur begrenzen auf	40 °⊂	•	

Abbildung 21: Vorlauftemperaturbegrenzung

Sobald die Vorlauftemperatur aktiviert wurde, sind folgende Einstellungen möglich:

•	, 3	0 0
Unterfunktion	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Vorlauftemperatur begrenzen auf	10 °C – 60 °C	Einstellung des Wertes auf den die
	[40 °C]	Vorlauftemperatur begrenzt werden soll

Tabelle 53: Einstellmöglichkeiten Vorlauftemperaturbegrenzung

Durch die Vorlauftemperaturbegrenzung kann die aktuelle Vorlauftemperatur begrenzt werden. Dies ermöglicht eine Begrenzung der Heiztemperatur, wie sie in bestimmten Situationen erforderlich ist. Soll z.B. eine Fußbodenheizung nicht über einen bestimmten Wert heizen um die Bodenbeläge zu schützen, so kann die Heiztemperatur durch die Vorlauftemperaturbegrenzung begrenzt werden. Die Vorlauftemperaturbegrenzung benötigt einen zweiten Messfühler am Vorlauf selbst. Dieser Messfühler misst die aktuelle Vorlauftemperatur. Das Objekt, welches die Vorlauftemperatur erfasst, wird dann in einer Gruppenadresse mit dem Objekt für die Vorlauftemperatur des Temperaturreglers verbunden. Dieser begrenzt dann die Vorlauftemperatur nach den eingestellten Parametern.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
175	Vorlauftemperatur	2 Byte	Verarbeitung der gemessenen Vorlauftemperatur

Tabelle 54: Kommunikationsobjekt Vorlauftemperaturbegrenzung



4.8.3 Regelparameter

Mit der Einstellung der Stellgröße wird die Ausgabe des Stellwertes definiert. In Abhängigkeit dieser Einstellung werden die weiteren Einstellmöglichkeiten eingeblendet.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Stellgröße	stetige PI-Regelung	mit der Stellgröße wird die verwendete
	 PWM (schaltende PI-Regelung) 	Reglungsart festgelegt
	 2-Punkt Regelung 	

Tabelle 55: Einstellbereich Parameter Stellgröße

Der Regler verfügt über drei verschiedene Regler Typen, welche die Stellgröße steuern. Von dem verwendeten Regler Typen hängen die weiteren Parametrierungsmöglichkeiten ab. Folgende Regler können ausgewählt werden:

- stetige PI-Regelung
- PWM (schaltende PI-Regelung)
- 2-Punkt Regelung

Die Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte für die Stellgröße:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
153	Stellwert Heizen	1 Byte/	Steuern des Aktors für den Heizvorgang
		1 Bit	
153	Stellwert Heizen/Kühlen	1 Byte/	Steuern des kombinierten Aktors für den Heiz-
		1 Bit	und Kühlvorgang
155	Stellwert Kühlen	1 Byte/	Steuern des Aktors für den Kühlvorgang
		1 Bit	

Tabelle 56: Kommunikationsobjekte Stellgröße

Je nach eingestellter Reglerart steuert die Stellgröße den Heiz- und/oder den Kühlvorgang. Wird die Stellgröße als stetige PI-Regelung ausgewählt, so ist das Kommunikationsobjekt für die Stellgröße ein 1 Byte-Objekt, da die Stellgröße mehrere Zustände annehmen kann. Wenn die Stellgröße als 2-Punkt Regelung oder als PWM-Regelung ausgewählt wird, so ist das Kommunikationsobjekt ein 1 Bit Objekt, da die Stellgröße nur 2 Zustände (0; 1) annehmen kann.

58

4.8.3.1 Stetige PI-Regelung

Wird die Stellgröße als stetige PI-Regelung ausgewählt, so ergeben sich folgende Einstellmöglichkeiten (hier: Reglerart Heizen):

Stellgröße	stetige PI-Regelung 👻
Wirksinn bei steigender Temperatur	o normal invertiert
Wert der max. Stellgröße	100% 👻
Heizsystem	Fußbodenheizung (4K / 150min) 🔹
Stellwert zyklisch senden	nicht senden 👻

Abbildung 22: Einstellungen stetige PI-Regelung

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für die stetige PI-Regelung dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Wirksinn bei steigender	 normal 	gibt das Regelverhalten bei steigender
Temperatur	 invertiert 	Temperatur an
Wert der max. Stellgröße	100% ; 90%; 80%; 75%; 70%; 60%;	gibt die Ausgabeleistung der Stellgröße
	50%; 40%; 30%; 25%; 20%; 10%; 0%	im Maximalbetrieb an
Heizsystem	 Wasserheizung (4K / 120 min) 	Einstellung des verwendeten
	 Fußbodenheizung(4K /150 min) 	Heizsystems.
	 Split Unit (4K / 60min) 	individuelle Parametrierung über
	 Anpassung über 	Einstellung 4 möglich
	Regelparameter	
Kühlsystem	 Split Unit (4K / 60 min) 	Einstellung des verwendeten
	 Kühldecke (4K / 150 min) 	Kühlsystems.
	 Anpassung über 	individuelle Parametrierung über
	Regelparameter	Einstellung 3 möglich
Proportionalbereich (in K)	1 K - 8 K	Nur sichtbar bei Einstellung
	[4 K]	"Anpassung über Regelparameter".
		Hier kann der Proportionalbereich frei
		eingestellt werden
Nachstellzeit (in min)	15 min – 210 min	Nur sichtbar bei Einstellung
	[150 min]	"Anpassung über Regelparameter".
		Hier kann der Integralbereich frei
		eingestellt werden
Stellwert zyklisch senden	nicht senden, 1 min, 2 min, 3 min, 4	Aktivierung des zyklischen Sendens des
	min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30	Stellwerts mit Einstellung der Zyklus-Zeit
	min, 40 min, 50 min, 60 min	

Tabelle 57: Einstellmöglichkeiten stetige PI-Regelung



Die PI-Regelung ist eine stetige Regelung mit einem Proportionalanteil, dem P-Anteil, und einem integralem Anteil, dem I-Anteil. Die Größe des P-Anteils wird in K (Kelvin) angeben. Der I-Anteil wird als Nachstellzeit bezeichnet und in min (Minuten) angeben.

Die Stellgröße bei einer stetigen PI-Regelung wird in Stufen von 0% bis zum eingestellten max. Wert der Stellgröße gesteuert.

Wert max. Stellgröße

Durch die Einstellung "Wert der max. Stellgröße" kann eingestellt werden, welchen maximalen Wert die Stellgröße annehmen darf. Um Schaltvorgänge bei großen Stellgrößen zu unterbinden, kann der Parameter "Wert der max. Stellgröße" auf einen Wert eingestellt werden, so dass das Stellglied diesen maximalen Wert nicht überschreitet.

Heiz-/ Kühlsystem

Über die Einstellung des verwendeten Heiz-/Kühlsystems werden die einzelnen Regelparameter, P-Anteil und I-Anteil, eingestellt. Es ist möglich voreingestellte Werte zu benutzen, welche zu bestimmten Heiz- bzw. Kühlsystemen passen oder aber auch die Anteile des P-Reglers und des I-Reglers frei zu parametrieren. Die voreingestellten Werte bei dem jeweiligem Heiz- bzw. Kühlsystemen beruhen auf, aus der Praxis erprobten, Erfahrungswerten und führen meist zu guten Regelergebnissen.

Wird eine freie "Anpassung über Regelparameter" ausgewählt so können Proportionalbereich und Nachstellzeit frei parametriert werden. Diese Einstellung setzt ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Regelungstechnik voraus.

Proportionalbereich

Der Proportionalbereich steht für den P-Anteil einer Regelung. Der P-Anteil einer Regelung führt zu einem proportionalen Anstieg der Stellgröße zur Regeldifferenz.

Ein kleiner Proportionalbereich führt dabei zu einer schnellen Ausregelung der Regeldifferenz. Der Regler reagiert bei einem kleinen Proportionalbereich nahezu unvermittelt und stellt die Stellgröße schon bei kleinen Regeldifferenzen nahezu auf den max. Wert(100%). Wird der Proportionalbereich jedoch zu klein gewählt, so ist die Gefahr des Überschwingens sehr groß.

Ein Proportionalbereich von 4K setzt den Stellwert auf 100% bei einer Regelabweichung (Differenz zwischen Sollwert und aktueller Temperatur) von 4°C. Somit würde bei dieser Einstellung eine Regelabweichung von 1°C zu einem Stellwert von 25% führen.

Nachstellzeit

Die Nachstellzeit steht für den I-Anteil einer Regelung. Der I-Anteil einer Regelung führt zu einer integralen Annährung des Istwertes an den Sollwert. Eine kurze Nachstellzeit bedeutet, dass der Regler einen starken I-Anteil hat.

Eine kleine Nachstellzeit bewirkt dabei, dass die Stellgröße sich schnell der dem Proportionalbereich entsprechend eingestellten Stellgröße annähert. Eine große Nachstellzeit hingegen bewirkt eine langsame Annäherung an diesen Wert.

Bei der Einstellung ist zu beachten, dass eine zu klein eingestellte Nachstellzeit ein Überschwingen verursachen könnte. Grundsätzlich gilt: je träger das System desto größer die Nachstellzeit.

Stellwert zyklisch senden

Mit Hilfe des Parameters "Stellwert zyklisch senden" kann eingestellt werden, ob der Kanal seinen aktuellen Status in gewissen Zeitabständen senden soll. Die Zeitabstände zwischen zwei Sendungen können ebenfalls parametriert werden.



4.8.3.2 PWM (schaltende PI-Regelung)

Wird die Stellgröße als schaltende PI-Regelung (PWM), so ergeben sich folgende Einstellmöglichkeiten (hier: Reglerart Heizen):

Stellgröße	PWM (schaltende PI-Regelung)
Wirksinn bei steigender Temperatur	normal invertiert
Wert der max. Stellgröße	100% -
Heizsystem	Fußbodenheizung (4K / 150min) 🔹
PWM Zyklus (in min)	10 min 💌

Abbildung 23: Einstellungen PWM(schaltende PI-Regelung)

Die PWM-Regelung ist eine Weiterentwicklung zur PI-Regelung. Alle bei der PI-Regelung möglichen Einstellungen können auch hier vorgenommen werden. Zusätzlich kann noch die PWM-Zyklus Zeit eingestellt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellungen für die schaltende PI-Regelung dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Wirksinn bei steigender	normal	Gibt das Regelverhalten bei steigender
Temperatur	 invertiert 	Temperatur an
Wert der max. Stellgröße	100% ; 90%; 80%; 75%; 70%; 60%;	gibt die Ausgabeleistung der Stellgröße
	50%; 40%; 30%; 25%; 20%; 10%; 0%	im Maximalbetrieb an
Heizsystem	 Wasserheizung (4K / 120 min) 	Einstellung des verwendeten
	 Fußbodenheizung(4K /150 min) 	Heizsystems.
	 Split Unit (4K / 60min) 	individuelle Parametrierung über
	 Anpassung über 	Einstellung 4 möglich
	Regelparameter	
Kühlsystem	 Split Unit (4K / 60 min) 	Einstellung des verwendeten
	 Kühldecke (4K / 150 min) 	Kühlsystems.
	 Anpassung über 	individuelle Parametrierung über
	Regelparameter	Einstellung 3 möglich
Proportionalbereich (in K)	1 K - 8 K	Nur sichtbar bei Einstellung
	[4 K]	"Anpassung über Regelparameter".
		Hier kann der Proportionalbereich frei
		eingestellt werden
Nachstellzeit (in min)	15 min – 210 min	Nur sichtbar bei Einstellung
	[150 min]	"Anpassung über Regelparameter".
		Hier kann der Integralbereich frei
		eingestellt werden
PWM Zyklus	5min, 10min, 15min, 20min, 25min,	Einstellung der PWM Zykluszeit.
	30min	Umfasst die Gesamtzeit eines Ein- und
		Ausschaltimpulses

Tabelle 58: Einstellmöglichkeiten PWM(schaltende PI-Regelung)



Bei einer PWM-Regelung schaltet der Regler die Stellgröße entsprechend des bei der PI-Regelung berechneten Wertes unter Beachtung der Zykluszeit. Die Stellgröße wird somit in eine Puls-Weiten Modulation (PWM) umgewandelt.

PWM Zyklus

Die Zykluszeit "PWM Zyklus" dient der PWM-Regelung zur Berechnung des Ein- und Ausschaltimpulses der Stellgröße. Diese Berechnung geschieht auf Basis der berechneten Stellgröße. Ein PWM-Zyklus umfasst die Gesamtzeit die vom Einschaltpunkt bis zum erneuten Einschaltpunkt vergeht.

Beispiel:

Wird eine Stellgröße von 75% berechnet, bei einer eingestellten Zykluszeit von 10min, so wird die Stellgröße für 7,5min eingeschaltet und für 2,5min ausgeschaltet.

Grundsätzlich gilt für die Zykluszeit, je träger das Gesamtsystem, desto größer kann auch die Zykluszeit eingestellt werden.



4.8.3.3 Zwei-Punkt Regelung

Wird die Stellgröße als 2-Punkt Regelung ausgewählt, so ergeben sich folgende Einstellmöglichkeiten (hier: Reglerart Heizen):

Stellgröße	2-Punkt Regelung	•
Wirksinn bei steigender Temperatur	o normal invertiert	
Schalthysterese (in K)	2,0 К	•

Abbildung 24: Einstellungen 2-Punkt Regelung

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für die 2-Punkt Regelung dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
Wirksinn bei steigender	normal	Gibt das Regelverhalten bei steigender
Temperatur	 invertiert 	Temperatur an.
		Anpassung an stromlos geöffnete
		Ventile
Schalthysterese	0,5 K – 5,0 K	Einstellung für oberen und unteren Ein-
	[2,0 K]	und Ausschaltpunkt
Stellwert zyklisch senden		Sichtbar wenn nur Heizen oder nur
		Kühlen eingestellt ist.
oder:	Nicht senden, 1 min – 60 min	Einstellung ob und in welchem Intervall
	[nicht senden]	der Stellwert zyklisch gesendet wird
Stellwert für Heizen und		Sichtbar wenn Heizen und Kühlen
Kühlen zyklisch senden		eingestellt ist

Tabelle 59: Einstellmöglichkeiten 2-Punkt Regelung

Der 2-Punkt Regler ist die einfachste Art der Regelung. Der Stellgröße werden lediglich die beiden Zustände EIN oder AUS gesendet.

Der Regler schaltet die Stellgröße(z.B. Heizvorgang) bei unterschreiten einer gewissen

Richttemperatur ein und bei Überschreiten einer gewissen Richttemperatur wieder aus.

Die Ein- und Ausschaltpunkte, also dort wo die Richttemperatur liegt, hängen von dem aktuell eingestellten Sollwert sowie der eingestellten Schalthysterese ab.

Der 2-Punkt Regler findet seine Anwendung, wenn die Stellgröße nur zwei Zustände annehmen kann, wie z.B. ein elektrothermisches Ventil.

Schalthysterese

Die Einstellung der Schalthysterese dient dem Regler zur Berechnung des Ein- und Ausschaltpunktes. Dies geschieht unter Berücksichtigung des aktuell gültigen Sollwertes.

Beispiel: Im Regler, bei Reglerart Heizen, wurde ein Basis-Komfortwert von 21°C, sowie eine Hysterese von 2K eingestellt. In der Betriebsart Komfort ergibt sich somit eine

Einschalttemperatur von 20°C und eine Ausschalttemperatur von 22°C. Bei der Einstellung ist zu beachten, dass eine große Hysterese zu einer großen Schwankung der tatsächlichen Raumtemperatur führt. Eine kleine Hysterese kann jedoch ein permanentes Ein- und Ausschalten der Stellgröße bewirken, da Ein- und Ausschaltpunkt nah beieinander liegen.



4.8.3.4 Wirksinn

Der Wirksinn des Reglers beschreibt das Verhalten der Stellgröße auf eine Änderung der Regeldifferenz bei steigender Temperatur. Die Stellgröße kann normales Regelverhalten auf eine steigende Temperatur aufweisen oder invertiertes Regelverhalten. Der Wirksinn ist für alle Einstellungen der Stellgröße (PI-Regelung; PWM; 2 Punkt) verfügbar.

Eine invertierte Stellgröße dient bei der PWM- und der 2-Punkt-Regelung zur Anpassung an stromlos geöffnete Ventile.

Für die einzelnen Regler bedeutet eine invertierte Stellgröße, hier am Beispiel für Reglerart Heizen, folgendes:

• PI-Regler

Die Stellgröße nimmt bei zunehmender Regeldifferenz ab und bei abnehmender Regeldifferenz zu.

- PWM-Regler
 Das Verhältnis der Einschaltdauer zum gesamten PWM-Zyklus wird bei steigender Temperatur größer und bei fallender kleiner.
- 2-Punkt Regler
 Der Regler schaltet sich am eigentlichen Ausschaltpunkt an und am eigentlichen Einschaltpunkt aus.



4.8.3.5 Zusätzliche Einstellungen bei Heiz- & Kühlbetrieb

Das Bild zeigt die zusätzlichen Einstellungen im Heiz- & Kühlbetrieb

System	🔘 2 Rohr / 1 Kreis 🗌 4 Rohr / 2 Kreis
Umschalten Heizen/Kühlen	🔘 automatisch 🔵 über Objekt

Abbildung 25: Einstellungen Heizen & Kühlen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zusätzlichen Einstellungen, wenn sich der Regler im Heiz- & Kühlbetrieb befindet:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
System	2 Rohr / 1 Kreis	Einstellung für getrennte oder
	4 Rohr / 2 Kreis	kombinierte Heiz-/ Kühlkreisläufe
Umschalten Heizen/Kühlen	automatisch	Legt fest ob die Umschaltung
	 über Objekt 	automatisch über die Temperatur oder
		über ein separates Objekt erfolgt

Tabelle 60: Einstellmöglichkeiten Heiz- & Kühlbetrieb

Wird bei der Reglerart Heizen & Kühlen ausgewählt, so ergeben sich die oben angezeigten zusätzlichen Einstellmöglichkeiten.

Über die Einstellung System kann das verwendete System ausgewählt werden. Liegt ein gemeinsames System für den Kühl- & Heizvorgang vor, so ist die Einstellung 2 Rohr/1 Kreis auszuwählen. Werden Kühlvorgang und Heizvorgang von zwei individuellen Geräten gesteuert, so ist die Einstellung 4 Rohr/2 Kreis auszuwählen.

Außerdem ist es möglich zwischen einer manuellen Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlvorgang und einer automatischen Umschaltung auszuwählen.

65

Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart



2 Rohr/1 Kreis:

Bei einem gemeinsamen Rohrsystem für den Kühl- und den Heizvorgang existiert auch nur ein Kommunikationsobjekt welches die Stellgröße ansteuert. Der Wechsel von Heizen auf Kühlen oder von Kühlen auf Heizen erfolgt durch eine Umschaltung. Diese kann auch gleichzeitig für den Wechsel zwischen Heiz- und Kühlmedium im System benutzt werden. Dadurch ist sichergestellt das z.B. in einer Heiz-/Kühldecke während des Heizens warmes Wasser fließt und während des Kühlens kaltes Wasser. Für die Stellgröße kann in diesem Fall auch nur ein gemeinsamer Regler (PI, PWM oder 2-Punkt) ausgewählt werden. Auch der Wirksinn kann nur für beide Vorgänge identisch festgelegt werden. Jedoch können die einzelnen Regelparameter für den ausgewählten Regler unabhängig voneinander parametriert werden.

4 Rohr/ 2 Kreis:

Liegt ein getrenntes Rohrsystem für den Heiz- und Kühlvorgang vor, so können beide Vorgänge auch separat voneinander parametriert werden. Folglich existieren für beide Stellgrößen auch eigene Kommunikationsobjekte. Somit ist es möglich den Heizvorgang z.B. über eine PI-Regelung steuern zu lassen und den Kühlvorgang z.B. über eine 2-Punkt Regelung, da beide Vorgänge von unterschiedlichen Geräten angesteuert werden können. Für jeden der beiden Einzelvorgänge sind somit völlig individuelle Einstellungen für die Stellgröße sowie des Heiz-/Kühlsystems möglich.

Umschaltung Heizen/Kühlen

Über die Einstellung "Umschalten Heizen/Kühlen" ist es möglich einzustellen, ob der Regler automatisch zwischen Heizen und Kühlen umschaltet oder ob dieser Vorgang manuell über ein Kommunikationsobjekt geschehen soll. Bei der automatischen Umschaltung wertet der Regler die Sollwerte aus und weiß aufgrund der eingestellten Werte und der aktuellen Ist-Temperatur in welchem Modus er sich gerade befindet. Wenn z.B. vorher geheizt wurde, so schaltet der Regler um, sobald der Sollwert für den Kühlvorgang erreicht wird. Solange der Regler sich in de Totzone befindet, bleibt der Regler auf Heizen eingestellt, heizt jedoch nicht solange der Sollwert für den Heizvorgang nicht unterschritten wird.

Wird die Umschaltung "über Objekt" ausgewählt, so wird ein zusätzliches Kommunikationsobjekt eingeblendet, über welches die Umschaltung vorgenommen werden kann. Der Regler bleibt bei dieser Einstellung solange in dem angewählten Modus bis dieser ein Signal über das Kommunikationsobjekt erfährt. Solange der Regler sich beispielsweise im Heizbetrieb befindet, wird somit auch nur der Sollwert für den Heizvorgang betrachtet, auch wenn der Regler sich von den Sollwerten eigentlich schon im Kühlvorgang befindet. Ein Anlauf des Kühlvorgangs ist somit erst möglich, wenn der Regler ein Signal über das Kommunikationsobjekt bekommt, dass er auf den Kühlvorgang umschalten soll. Empfängt der Regler eine 1 über das Kommunikationsobjekt, so wird der Heizvorgang eingeschaltet, bei einer 0 der Kühlvorgang.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
163	Umschalten Heizen/Kühlen	1 Bit	Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb
			0 = Kühlen; 1 = Heizen

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Tabelle 61: Kommunikationsobjekt – Umschalten Heizen/ Kühlen



4.8.4 Lüftungssteuerung

4.8.4.1 Stufenschalter bitcodiert

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen im Menü Stufenschalter:

Lüftungssteuerung	Stufenschalter bit codiert (Wechselschalter)	•
Ausgänge zyklisch senden alle	nicht senden	•
Pause zwischen einzelnen Stufen [x100ms]	0	* *
Art der Schwellen	Stellwert	•
Gesamtanzahl der Stufen	4	•
Minimale Stufe bei Tag	Stufe 0	•
Maximale Stufe bei Tag	Stufe 4	•
Minimale Stufe bei Nacht	Stufe 0	•
Maximale Stufe bei Nacht	Stufe 4	•
Schwelle Stufe 1	10%	•
Schwelle Stufe 2	30%	•
Schwelle Stufe 3	50%	•
Schwelle Stufe 4	70%	•
Hysterese	5%	•
Verhalten hei Snerre	nicht verwenden	•
Verhalten im Init	Automatikmodus	•
Festsitzschutz (höchste Stufe anstoßen nach 24 Stunden bei Stufe 0)	nicht aktiv aktiv	
Priorität	nicht aktiv aktiv	
Statusobjekt 181 verwenden als	🔘 1 Bit Lüftung aktiv 🔵 1 Byte Ausgang	

Abbildung 26: Stufenschalter bit codiert

Min/Max Stufen bei Tag/Nacht

Die Einstellung zur Umschaltung für Tag/Nacht befindet sich im Menü "Allgemeine Einstellungen".

0	8	
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Minimale Stufe bei Tag	Stufe 0 – Stufe 4	definiert die minimale Stufe im
	[Stufe 0]	Tagbetrieb
Maximale Stufe bei Tag	Stufe 0 – Stufe 4	definiert die maximale Stufe im
	[Stufe 4]	Tagbetrieb
Minimale Stufe bei Nacht	Stufe 0 – Stufe 4	definiert die minimale Stufe im
	[Stufe 0]	Nachtbetrieb
Maximale Stufe bei Nacht	Stufe 0 – Stufe 4	definiert die maximale Stufe im
	[Stufe 4]	Nachtbetrieb

Folgende Parametereinstellungen sind verfügbar:

Tabelle 62: Min/Max Stufen bei Tag/Nacht

Mit der Tag/Nacht Umschaltung und der damit verbundenen Minimalen/Maximalen Ausgangsstufe kann die Lüftungssteuerung begrenzt werden. Soll z.B. der Lüfter im Nachtbetrieb nur auf Stufe 2 fahren um den Geräuschpegel der Lüftung gering zu halten oder Zugluft zu vermeiden, so kann dies mit diesem Parameter realisiert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte für die Tag/Nacht Umschaltung:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
121	Tag/Nacht	1 Bit	Umschaltung zwischen Tag/Nacht Betrieb

Tabelle 63: Kommunikationsobjekt Tag/Nacht Umschaltung

68



Art der Schwellen: Stellwert/Delta T

Die Lüftungssteuerung bezieht sich in der Einstellung "Art der Schwellen: Stellwert" auf den aktuellen Stellwert des Temperaturreglers. Ist der Temperaturregler im Heizbetrieb aktiv, so werden die Lüftungsstufen gemäß dem Objekt 153 – Stellwert Heizen geschaltet. Ist der Temperaturregler im Kühlmodus aktiv, so werden die Lüftungsstufen gemäß dem Objekt 155 – Stellwert Kühlen geschaltet. In der Reglungsart Heizen und Kühlen wird der Stellwert des aktuell aktiven Modes verwendet.

In der Einstellung "Art der Schwellen: Delta T" wird das Delta aus dem aktuell gemessenen Temperaturwert, welches auf Objekt 145 – Temperaturwert ausgegeben wird, und dem Sollwert, welcher auf Objekt 171 – aktueller Sollwert gesendet wird, gebildet.

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Schwelle Stufe 1	0%-100%	Schwellwert unterhalb welcher alle
(Art der Schwellen: Stellwert)	[10%]	Stufen ausgeschaltet sind, oberhalb
		wird Stufe 1 eingeschaltet.
Schwelle Stufe 1	1,0K-10,0K	Delta T unterhalb welcher alle Stufen
(Art der Schwellen: Delta T)	[2,0K]	ausgeschaltet sind, oberhalb wird Stufe
		1 eingeschaltet.
Schwelle Stufe 2	0% - 100%	Schwellwert unterhalb welcher Stufe 1
(Art der Schwellen: Stellwert)	[30%]	eingeschaltet ist und oberhalb welcher
		Stufe 2 eingeschaltet wird.
Schwelle Stufe 2	1,0K-10,0K	Delta T unterhalb welcher Stufe 1
(Art der Schwellen: Delta T)	[4,0K]	eingeschaltet ist und oberhalb welcher
		Stufe 2 eingeschaltet wird.
Schwelle Stufe 3	0% - 100%	Schwellwert unterhalb welcher Stufe 2
(Art der Schwellen: Stellwert)	[50%]	eingeschaltet ist und oberhalb welcher
		Stufe 3 eingeschaltet wird.
Schwelle Stufe 3	1,0K-10,0K	Delta T unterhalb welcher Stufe 2
(Art der Schwellen: Delta T)	[6,0K]	eingeschaltet ist und oberhalb welcher
		Stufe 3 eingeschaltet wird.
Schwelle Stufe 4	0% - 100%	Schwellwert unterhalb welcher Stufe 3
(Art der Schwellen: Stellwert)	[70%]	eingeschaltet ist und oberhalb welcher
		Stufe 4 eingeschaltet wird.
Schwelle Stufe 4	1,0K-10,0K	Delta T unterhalb welcher Stufe 3
(Art der Schwellen: Delta T)	[8,0K]	eingeschaltet ist und oberhalb welcher
		Stufe 4 eingeschaltet wird.
Hysterese	0%-20%	Hysterese für die Umschaltung der
(Art der Schwellen: Stellwert)	[5%]	Ausgangsstufen
Hysterese	0,1K-2,0K	Hysterese für die Umschaltung der
(Art der Schwellen: Delta T)	[0,5K]	Ausgangsstufen
Ausgänge zyklisch senden alle	nicht senden	Parameter aktiviert das zyklische
	1 min – 60 min	senden aller 4 Ausgangsobjekte

Folgende Parametereinstellungen sind verfügbar:

Tabelle 64: Parameter Ausgang Stufenregler



Das nachfolgende Bild zeigt das Schaltverhalten der Ausgänge in Abhängigkeit der Schwellwerte:



Abbildung 27: Schaltverhalten - Stufenregler

Hysterese

Die Hysterese dient dazu ein zu häufiges Umschalten zu vermeiden. So würde bei einer Hysterese von 5% und einer Schwelle von 50% bei 55% eingeschaltet und bei 45% ausgeschaltet. Werden die Schwellen über Delta T bestimmt so wird auch die Hysterese in Kelvin angegeben. Die Wirkung bleibt jedoch die gleiche.

Ausgänge zyklisch senden alle

Mit diesem Parameter kann das zyklische Senden des Ausgangs aktiviert werden. Dabei werden alle Ausgangszustände gemäß der eingestellten Zeit zyklisch gesendet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte für den Ausgang des Stufenschalters bitcodiert:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
177	Lüftungssteuerung - Stufe 1	1 Bit	Schalten der 1. Ausgangsstufe
178	Lüftungssteuerung - Stufe 2	1 Bit	Schalten der 2. Ausgangsstufe
179	Lüftungssteuerung - Stufe 3	1 Bit	Schalten der 3. Ausgangsstufe
180	Lüftungssteuerung - Stufe 4	1 Bit	Schalten der 4. Ausgangsstufe

Tabelle 65: Kommunikationsobjekte Ausgang Stufenregler bitcodiert



Art der Schwellen: nur manuell steuern

Ist der Parameter Art der Schwellen wie folgt gesetzt, so werden die Stufen nur manuell über ihre Kommunikationsobjekte aktiviert oder deaktiviert:

Art der Schwellen	nur manuelle Steuerung	•

Abbildung 28: Nur manuelle Steuerung

Durch diese Einstellung wird jegliche automatische Ansteuerung der Stufen deaktiviert. Die Lüfterstufen können somit nur noch über die Objekte oder über das Display angesteuert werden.

Verhalten beim Sperren

Folgende Parametereinstellungen sind verfügbar:

- nicht verwenden
 - Die Sperrfunktion wird deaktiviert und es wird kein Kommunikationsobjekt eingeblendet.
- Stufe halten
 Der Regler hält die aktuelle Stufe und die Lüftungssteuerung ist solange gegen weitere
 Bedienung gesperrt wie das Kommunikationsobjekt den Wert 1 innehat.
- eine bestimmte Stufe senden

Der Regler stellt die Lüftung auf die gewählte Stufe ein und sperrt die Lüftungssteuerung gegen weitere Bedienung solange wie das Kommunikationsobjekt den Wert 1 innehat.

Sobald die Sperrfunktion aktiviert wurde, kann auch das Verhalten für das Entsperren festgelegt werden:

• keine Aktion

Die Sperrfunktion wird deaktiviert und es wird kein Kommunikationsobjekt eingeblendet.

- einen bestimmten Wert senden Der Regler stellt die Lüftung auf die gewählte Stufe ein.
- Automatikbetrieb
 Der Regler schaltet in den Automatikbetrieb
 Dieses Verhalten steht nicht zur Verfügung bei "Stufenschalter bit codiert" und "Stufenschalter binär codiert" wenn "Art der Schwellen: Nun manuell steuern" aktiv ist.
- alten Zustand wiederherstellen Der Zustand den der Regler vor dem Sperren inne hatte wird wieder aufgerufen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekt für die Sperrfunktion:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
176	Sperren	1 Bit	sperrt die Lüftungssteuerung

Tabelle 66: Kommunikationsobjekt Lüftungssteuerung sperren



Verhalten im Init

Der nachfolgende Parameter bestimmt das Verhalten bei der Initialisierung:

Verhalten im Init	Stufe 0	•

Abbildung 29: Lüftungssteuerung - Initrun

Das Verhalten im Init definiert die Stufe die nach einem Reset aufgerufen werden soll wenn der Regler noch keinen Wert hat.

Festsitzschutz

Über den nachfolgenden Parameter kann ein Festsitzschutz aktiviert werden:

Festsitzschutz (höchste Stufe anstoßen nach Onicht aktiv Oaktiv 24 Stunden bei Stufe 0)			
Abbildung 30: Lüftungssteuerung – Festsitzschutz			

Um die Lüftung vor einem Festsitzen zu schützen kann ein Festsitzschutz aktiviert werden. Dieser lässt die Lüftung kurz auf höchster Stufe laufen insofern diese24 Stunden lang nicht bewegt wurde (=Stufe 0).

<u>Priorität</u>

Über die Priorität kann ein bestimmter Zustand aufgerufen werden:

Priorität	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv		
Priorität schalten mit	Stufe 0	•	

Abbildung 31: Lüftungssteuerung – Priorität

Bei setzen der Polarität (Wert = 1) wird der eingestellte Zustand aufgerufen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte für die Prioritätssteuerung:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
183	Prioritätsobjekt	1 Bit	Wert 1 schaltet die eingestellte Stufe für die
			Priorität ein

 Tabelle 67: Kommunikationsobjekt Lüftungssteuerung Priorität


Statusobjekt

Über folgenden Parameter kann ein Statusobjekt aktiviert werden:

Statusobjekt 181 verwenden als	🔘 1 Bit Lüftung aktiv 🗌 1 Byte Ausgang
--------------------------------	----------------------------------------

Abbildung 32: Lüftungssteuerung - Statusobjekt

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

• 1 Byte Ausgang

Ist das Statusobjekt als 1 Byte parametriert so sendet das Objekt die aktuelle Stufe als Wert, z.B. Wert 1 für Stufe 1, Wert 2 für Stufe 2...

Beim Stufenregler als Byte wird der aktuelle Stellwert ausgegeben.

 1 Bit Lüftung aktiv
 In diesem Fall wird der Wert 1 gesendet, wenn die Lüftung aktiv ist und der Wert 0 wenn die Lüftung inaktiv ist.

4.8.4.2 Stufenregler binärkodiert

Der Stufenregler binärkodiert ist von seiner Funktionalität identisch mit dem normalen Stufenregler wie unter "4.8.4.1 Stufenschalter bitcodiert" beschrieben. Lediglich die Ausgangstufe wird bereits binärkodiert übertragen. Dabei bildet das Objekt 177 das Bit 0, das Objekt 178 das Bit 1 und Objekt 179 das Bit 2.

normaler Stufenregler	Binärwert	binärkodierter Stufenregler
Stufe 0	000	Objekte 177, 178, 179 = 0
Stufe 1	001	Objekt 177 = 1, Objekte 178 & 179 = 0
Stufe 2	010	Objekt 178 = 1, Objekte 177 & 179 = 0
Stufe 3	011	Objekte 177 & 178 = 1, Objekt 179 = 0
Stufe 4	100	Objekt 179 = 1, Objekte 177 & 178 = 0

Das binärkodierte Schalten der Ausgangsstufe zeigt die folgende Tabelle:

Tabelle 68: Stufenregler binärkodiert

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte für die binärkodierte Stufenregelung:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
177	Lüftungssteuerung - Bit 0	1 Bit	Setzen des Bit 0
178	Lüftungssteuerung - Bit 1	1 Bit	Setzen des Bit 1
179	Lüftungssteuerung - Bit 2	1 Bit	Setzen des Bit 2

Tabelle 69: Kommunikationsobjekte Stufenregler binärkodiert



4.8.4.3 Stufenregler einfach

Der Stufenregler binärkodiert ist von seiner Funktionalität identisch mit dem normalen Stufenregler wie unter 4.8.4.1 Stufenschalter bitcodiert beschrieben. Lediglich die Ausgangstufe ist anders aufgebaut. Bei jeder Erhöhung der Stufe werden die vorherige und die neue eingeschaltet, was auch aus den Kommunikationsobjekten deutlich wird:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
177	Ausgang Stufe 1	1 Bit	Schalten der 1. Ausgangsstufe
178	Ausgang Stufe 1+2	1 Bit	Schalten der Ausgangsstufen 1 & 2
179	Ausgang Stufe 1+2+3	1 Bit	Schalten der Ausgangsstufen 1, 2 & 3
180	Ausgang Stufe 1+2+3+4	1 Bit	Schalten der Ausgangsstufen 1, 2, 3 & 4

Tabelle 70: Kommunikationsobjekte Stufenregler einfach

4.8.4.4 Stufenregler als Byte

Der "Stufenregler als Byte" verfügt über einen stetigen Ausgangswert. Es können 4 Stufen definiert werden für welche jeweils ein absoluter Prozentwert angegeben werden kann. Hinzu kommt der Zustand Aus als 5. Stufe.

Das nachfolgende Bild zeigt ein Beispiel für den Ausgang des Stufenreglers als Byte:



Abbildung 33: Beispiel Ausgang - Stufenregler als Byte



Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart

Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Einstellungen für den Minimal-/Maximal-Wert bei Tag/Nacht Betrieb vorrangig sind und die Einstellungen für den Ausgang begrenzen können.

Die nachfolgende	Tabelle zeigt die	Kommunikationsob	iekte für die Am	pelsteuerung:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
182	Ausgang Stellwert	1 Byte	Stellwert für Aktor
Tabelle 71: Kommunikationsobjekt Ausgang - Stufenregler als Bute			

lle 71: Kommunikationsobjekt Ausgang - Stutenregler als Byte

Alle weiteren Funktionen sind identisch zu denen unter 4.8.4.1 Stufenschalter bitcodiert beschrieben.

4.8.4.5 Externe Regelung (Slave)

Bei der externen Regelung arbeitet die Bedienzentrale als Slave, d.h. als Anzeige und Schaltstelle für die Lüftungssteuerung. Die Berechnung der aktuellen Lüfterstufe wird dabei von einem anderen KNX-Gerät vorgenommen.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Gesamtanzahl der Stufen	2 - 4 [4]	Definiert die Anzahl der Stufen (für die Display-Anzeige)

Tabelle 72: Einstellmöglichkeiten externe Regelung

Bei der Betriebsart "externe Regelung (Slave)" wird die aktuelle Stufe über das Objekt 181 vorgegeben. Die Bedienzentrale operiert in dieser Betriebsart lediglich als Schaltstelle und Anzeige für die FanCoil Steuerung.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte für die externe Regelung:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
181	Eingang: 1 Byte aktuelle Lüfterstufe	1 Byte	Eingang zum Einstellen der aktuellen Lüfterstufe
184	Eingang und Ausgang: Automatik schalten	1 Bit	Umschaltung und Anzeige Betriebsmode
185	Ausgang: Stufen manuell steuern (+/-)	1 Bit	Senden von Auf/Ab Kommandos für den Master

Tabelle 73: Kommunikationsobjekte – externe Regelung (Slave)



4.8.5 Bedienung Heizen/Lüften

Um den internen Temperaturregler/ die interne Lüftungssteuerung der Bedienzentrale Smart direkt am Gerät bedienen zu können, kann eine zusätzliche Ebene aktiviert werden. Diese Ebene kann über bis zu 4 Tasten verfügen und wird als Funktionsebene Heizung/Lüftung am Gerät angezeigt. Für diese Funktionen stehen keine Kommunikationsobjekte zur Verfügung und die Tastenfunktionen wirken sich nur auf den internen Temperaturregler bzw. die interne Lüftungssteuerung aus! Die Tasten können entweder als Ein-Tasten Funktion oder als Zwei-Tasten Funktion parametriert werden.

Nachfolgende Funktionen sind verfügbar:

4.8.5.1 Betriebsartenumschaltung

☑ Ein-Tasten Funktion ☑ Zwei-Tasten Funktion

Mit der Funktion Betriebsartenumschaltung kann die Betriebsart HVAC Mode umgeschaltet werden. Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen (hier für die Zwei-Tasten Funktion):

Interne Funktion	Betriebsartvorwahl 👻
Umschaltwerte	Komfort / Standby / Nacht / Frost 🔹
Lange Taste	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Linke Taste: Aktion bei langem Tastendruck	Nacht 👻
Rechte Taste: Aktion bei langem Tastendruck	Komfort 💌
Umschaltart	 Anschlag (Nach letztem Wert wird wieder letzter W Überlauf (Nach letztem Wert wird wieder der erste

Abbildung 34: Betriebsartenumschaltung



ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Umschaltwerte	 Komfort/Standby 	Einstellung zwischen welchen
	 Komfort/Nacht 	Betriebsarten umgeschaltet
	 Komfort/Standby/Nacht 	werden kann.
	 Komfort/Standby/ 	
	Nacht/Frost	
Lange Taste	 nicht aktiv 	Aktivierung einer Aktion für den
	 aktiv 	langen Tastendruck
Linke Taste: Aktion bei	 Komfort 	Einstellung welche Betriebsart
langem Tastendruck	 Standby 	bei einem langen Tastendruck
	 Nacht 	der linken Taste aufgerufen
	 Frost 	werden soll.
		nur verfügbar bei Zwei-
		Tastenfunktion!
Rechte Taste: Aktion bei	 Komfort 	Einstellung welche Betriebsart
langem Tastendruck	 Standby 	bei einem langen Tastendruck
	 Nacht 	der rechten Taste aufgerufen
	 Frost 	werden soll.
		nur verfügbar bei Zwei-
		Tastenfunktion!
Aktion bei langem	 Komfort 	Einstellung welche Betriebsart
Tastendruck	 Standby 	bei einem langen Tastendruck
	 Nacht 	aufgerufen werden soll.
	 Frost 	nur verfügbar bei Einzel-
		Tastenfunktion!
Umschaltart	 Anschlag 	Einstellung was beim Erreichen
	 Überlauf 	des letzten Umschaltwertes
		geschehen soll.
		nur verfügbar bei Zwei-Tasten
		Funktion!

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

Tabelle 74: Betriebsartenumschaltung

Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart



Funktionsprinzip:

Die Funktion Betriebsartenumschaltung kann bis zu 4 verschiedene Betriebsarten beim kurzen Druck einer Taste senden. Die Betriebsarten werden dabei nacheinander umgeschaltet. Abhängig von den eingestellten Parametern wird hierbei zum Beispiel beim Betätigen der Taste der 2. Umschaltwert gesendet wenn vorher der 1. Umschaltwert gesendet wurde und der 3. Umschaltwert wenn vorher der 2. Umschaltwert gesendet wurde...

Parameter Lange Taste:

Zusätzlich zur Umschaltung über einen kurzen Tastendruck kann eine feste Betriebsart bei einem langen Tastendruck ausgesendet werden. Hierbei kann fix einer der 4 Betriebsarten gesendet werden. Somit würde bei einem langen Tastendruck immer eine fixe Betriebsart (unabhängig vom letzten Umschaltwert) ausgesendet werden.

Parameter Umschaltart:

Anschlag: Bei der Umschaltart Anschlag wird nach dem Senden der 4. Betriebsart wiederum die 4. Betriebsart gesendet.

Überlauf: Bei der Umschaltart Überlauf wird nach der 4. Betriebsart wieder die 1. Betriebsart gesendet.

Bei der Einzel-Tastenfunktion ist dieser Parameter fix auf Überlauf eingestellt.

Darstellung:

☑ Ein-Tasten Funktion ☑ Zwei-Tasten Funktion

Jeder Betriebsart ist ein festes Symbol zugeordnet. Die Farbe des Symbols kann dabei für jede Betriebsart beliebig eingestellt werden:



Abbildung 35: Darstellung – Betriebsartenumschaltung



4.8.5.2 Temperaturverschiebung

Zwei-Tasten Funktion

Die Temperaturverschiebung kann zum Verschieben des Sollwertes der Heizungsregelung genutzt werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Interne Funktion	Temperaturverschiebung -		
Linke Taste runter und rechte Taste rauf verschieben			
Schrittweite	1K •		
Wiederholtes Senden bei gedrückter Taste	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv		
Wiederholungszeit	1s 💌		

Abbildung 36: Temperaturverschiebung

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Wiederholtes Senden bei	 nicht aktiv 	Einstellung ob die Verschiebung beim
gedrückter Taste	 aktiv 	Festhalten der Taste in festen
		Abständen wiederholt werden soll
Wiederholungszeit	200 ms – 3 s	Einstellung der Wiederholungszeit
	[1 s]	zwischen zwei Sendungen der
		Temperaturverschiebung

Tabelle 75: Temperaturverschiebung

Achtung: Der Parameter "Schrittweite" wird nur angezeigt wenn im Menü "Temperaturregler -> Sollwertverschiebung über 1 Bit" aktiv ist. Die Einstellung der Schrittweite im Regler und hier in der Tastenfunktion ist intern miteinander verbunden. Beispiel: Wird hier z.B. von 0,5 K auf 1 K verändert, so wird auch automatisch im Regler auf 1 K geändert. Änderung im Regler ändert den Wert auch hier.

Darstellung:

Zwei-Tasten Funktion

Die Temperaturverschiebung wird mit dem Symbol Temperatur dargestellt. Die Darstellung ist fix auf das Symbol 6 eingestellt. Zusätzlich kann der Ist- und der Soll-Wert beliebig beschriftet werden:

Text	Sollwert Küche
Farbe des Symbols	Rot 👻
	Symbol 6
Beschriftung der Ist-Temperatur	Ist
Beschriftung der Sollwert Temperatur	Soll

Abbildung 37: Darstellung Temperaturverschiebung



4.8.5.3 Heizen/Kühlen Umschaltung ☑ Ein-Tasten Funktion

Die Heizen/Kühlen Umschaltung ist nur verfügbar wenn der Regler auf Heizen und Kühlen steht und die Umschaltung über Objekt erfolgen soll. Die Tastenfunktion kann dann direkt auf den Regler wirken.

Interne Funktion	Heizen/Kühlen Umschaltung	•
Nur möglich bei "Umschaltung Heizen/Kühlen" = "über Objekt" !!!		

Abbildung 38: Heizen/Kühlen Umschaltung

Darstellung:

☑ Ein-Tasten Funktion

Für Heizen und Kühlen kann ein beliebiges Symbol gewählt werden. Zusätzlich kann die Funktion beschriftet werden, bzw. der Funktionsname dynamisch in Bezug auf den aktuellen Wert angepasst werden.

Funktionsname	dynamischer Text nach Statuswert 🔹
Text für "Aus"	Kühlen
Text für "Ein"	Heizen
Farbe des Symbols für "Kühlen"	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
Symbol für "Kühlen"	Symbol 12
Farbe des Symbols für "Heizen"	Sonnenorange 🔹
Symbol für "Heizen"	Symbol 13

Abbildung 39: Darstellung Heizen/Kühlen Umschaltung



4.8.5.4 Lüftungssteuerung Stufen

☑ Ein-Tasten Funktion

Zwei-Tasten Funktion

Die Funktion "Lüftungssteuerung Stufen" greift auf die interne Lüftungssteuerung zu und steuert die Stufenumschaltung.

Es sind folgende Einstellungen verfügbar (hier für Zwei-Tasten Funktion):

Interne Funktion	Lüftungssteuerung 🔹
Tastenbelegung	 Stufen erhöhen / verkleinern Stufen verkleinern / erhöhen
Auto-Betrieb ansteuern	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv

Abbildung 40: Lüftungssteuerung Stufen

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Tastenbelegung	 Stufen erhöhen/verkleinern 	Parameter definiert die
	 Stufen verkleinern/erhöhen 	Polarität der Tasten.
		Nur bei Zwei-Tasten Funktion
Auto-Betrieb ansteuern	nicht aktiv	Mit diesem Parameter wird
	• aktiv	definiert ob diese Funktion
		nach der höchsten Stufe, bzw.
		unter der niedrigsten Stufe die
		Lüftung in den
		Automatikmodus schaltet.

Tabelle 76: Lüftungssteuerung Stufen

Wird der Parameter "Auto-Betrieb ansteuern" auf aktiv gesetzt, so wird die Lüftung nach überschreiten der letzten Stufe, bzw. unterschreiten der letzten Stufe in den Automatikmodus geschaltet.



Darstellung:

☑ Ein-Tasten Funktion☑ Zwei-Tasten Funktion

Für die Stufenumschaltung der Lüftungssteuerung können 2 Symbole mit Farbe definiert werden. Dabei steht ein Symbol für die Stufe 0 und ein Symbol für die Stufen 1-4. Die aktuelle Stufe wird zusätzlich als Zahl unter dem Symbol angezeigt.

Die Einstellungen für die Tastenbeschriftung ist nur bei der Zwei-Tasten Funktion verfügbar.

Funktionsname	über Texteingabe 🔻	
Text	Lüftung	
Tastenbeschriftung linke Taste	Runter	
Tastenbeschriftung rechte Taste	Hoch	
Farbe des Symbols für Stufe 0	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)	
Symbol für Stufe 0	Symbol 16	
Farbe des Symbols für Stufe 14	Sonnenorange 🔹	
Symbol für Stufe 14	Symbol 16	

Abbildung 41: Darstellung Lüftungssteuerung Stufen



4.8.5.5 Lüftungssteuerung Auto/Manuell ☑ Ein-Tasten Funktion

Die Funktion "Lüftungssteuerung Auto/Manuell" greift auf die interne Lüftungssteuerung zu und steuert die Umschaltung zwischen Auto und Manuell. Es sind keine weiteren Einstellungen oder Verknüpfungen notwendig.

Interne Funktion

Lüftungssteuerung Auto/Manuell

Abbildung 42: Lüftungssteuerung Auto/Manuell

Darstellung:

☑ Ein-Tasten Funktion

Es kann ein separates Symbol und eine separate Farbe für den Auto-Modus als auch den manuellen Modus definiert werden:

Funktionsname	dynamischer Text nach Statuswert 🔹
Text für "Aus"	Manuell
Text für "Ein"	Auto
Farbe des Symbols für "Manuell"	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
Symbol für "Manuell"	Symbol 16
Farbe des Symbols für "Auto"	Sonnenorange 🔹
Symbol für "Auto"	Symbol 16





4.9 Direkttasten

Für jede Tastenfunktion kann sowohl ein Sperrobjekt als auch der Funktionsname definiert werden. Das Sperrobjekt sperrt die Bedienung der Taste beim Empfang einer logischen 1 und gibt diese wieder frei sobald eine logische 0 empfangen wird.

Der Funktionsname wird mittig über der jeweiligen Funktion angezeigt und kann wahlweise fest gesetzt ("über Texteingabe") oder dynamisch via Kommunikationsobjekt gesetzt werden. Wird das Statusobjekt für eine Funktion nicht verbunden so wird der Schaltzustand visualisiert, ansonsten der Wert das Statusobjekt.

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Funktionsname	 kein Text 	Einstellung der Datenquelle für
	 aus "Meldung-Text" 	den Funktionsnamen; bei der
	(14 Byte Objekt 139)	Einstellung "dynamischer
	 aus "Statusobjekt 1" 	Text" wird der Funktionsname in
	(14 Byte Objekt 140)	Abhängigkeit des Empfangenen
	 aus "Statusobjekt 2" 	Telegrams verändert, so kann z.B.
	(14 Byte Objekt 141)	"Anwesend/Abwesend" signalisiert
	 über Texteingabe 	werden.
	 dynamischer Text nach 	Dynamischer Text nur für
	Statuswert ()	Schaltfunktionen verfügbar
Text	freier Text mit bis zu 20 Zeichen	Eingabe des Funktionsnamen;
		Parameter wird eingeblendet
		wenn Funktionsname über
		Texteingabe eingestellt ist
Sperrobjekt	nicht aktiv	Aktivierung/Deaktivierung des
	aktiv	Sperrohiektes für diese
	untry	sperrosjences fur diese

Für alle Tastenfunktion identische Parameter sind:

Tabelle 77: Identische Parameter – Direkttasten Funktionen

Kommunikationsobjekte

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte für die identischen Objekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
104	Sperrobjekt	1 Bit	Sperren der Tastenfunktion	
+5	nächstes Sperrobjekt			
139	Meldung Text	14 Byte	Empfang von Statustexten/Lauftexten, etc.	
140	Statustext 1	14 Byte	Empfang von Statustexten/Lauftexten, etc.	
141	Status Text 2	14 Byte	Empfang von Statustexten/Lauftexten, etc.	

Tabelle 78: Identische Objekte - Tastenfunktionen



Anzeige der Direkttasten am Gerät:

2			3
I	Direkt1 4 💍	Direkt2 5 💍	I
	Direkt3 6 💍	Direkt4 7 💍	

Die Direkttasten werden als separate Funktionsebene zur direkten Bedienung angezeigt. Auch für diese Funktionsebene kann eine individuelle Beschriftung und ein individuelles Symbol ausgewählt werden.

- 1 = Angezeigte Funktionsebene: Direkttasten
- 2 = nach links in die nächste Funktionsebene scrollen
- 3 = nach rechts in die nächste Funktionsebene scrollen

4/5/6/7: Bedienung der Direkttasten Funktion, hier alle als Einzel-Tastenfunktion parametriert.



4.9.1 Schalten

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Tastenfunktion Schalten (hier bei der Zwei-Tasten Funktion):

Funktionsname	über Texteingabe 🔹
Text	Licht Küche
Tastenbeschriftung linke Taste	Ein
Tastenbeschriftung rechte Taste	Aus
Farbe des Symbols für "Aus"	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
Symbol für "Aus"	Symbol 1
Farbe des Symbols für "Ein"	Sonnenorange 🔹
Symbol für "Ein"	- Symbol 2 -
Sperrobjekt	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv

Für alle Unterfunktionen der Tastenfunktion "Schalten" sind folgende Parameter identisch:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Tastenbelegung	 Ein/Aus 	Einstellung nur verfügbar für
	 Aus/Ein 	die Zwei-Tastenfunktion;
		definiert das Sendeverhalten
		der linken und rechten Taste
Unterfunktion	 Schalten 	Einstellung nur verfügbar für
	 Umschalten 	die Einzel-Tastenfunktion;
	 Zustand senden 	definiert die Unterfunktion und
	 Zustand senden mit 	blendet ggf. weiter Parameter
	Ausschaltverzögerung	ein

Tabelle 79: identische Parameter - Schalten



Schalten bei der Zwei-Tasten Funktion

Zwei-Tasten Funktion

Bei der Zwei-Tastenfunktion kann der linken und der rechten Taste der jeweilige Wert (Ein/Aus) zugeordnet werden. Somit sendet die linke, bzw. die rechte Tasten den eingestellten, festen Wert. Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Zwei-Tastenfunktion Schalten:

Zwei-Tasten Funktion	Schalten	•
Tastenbelegung	🔵 Ein / Aus 🔘 Aus / Ein	

Abbildung 45: Zwei-Tastenfunktion Schalten

Tastenbelegung Ein/Aus: Die linke Taste sendet den Wert Ein und die rechte Taste den Wert Aus. Tastenbelegung Aus/Ein: Die linke Taste sendet den Wert Aus und die rechte Taste den Wert Ein.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Tasten 1/2 – Schalten	1 Bit	Schaltfunktion der Tasten
103	Tasten 1/2 – Status für	1 Bit	Status um Anzeige/Symbol auf der
	Anzeige		Bedienzentrale zu aktualisieren; muss mit dem
			Status des zu schaltenden Aktors verbunden
			werden

 Tabelle 80: Kommunikationsobjekte Zwei-Tasten Funktion Schalten

Unterfunktion: Schalten

☑ Ein-Tasten Funktion

Bei der Ein-Tasten Funktion Schalten – Unterfunktion: Schalten sendet die Taste bei Betätigung den jeweiligen fest eingestellten Wert.

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Einzel-Tastenfunktion	Schalten	•
Unterfunktion	Schalten	•
Wert für betätigte Taste	Aus O Ein	

Abbildung 46: Ein-Tasten Funktion Schalten - Schalten

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Taste 1 – Schalten	1 Bit	Schaltfunktion der Tasten
103	Taste 1 – Status für	1 Bit	Status um Anzeige/Symbol auf der
	Anzeige		Bedienzentrale zu aktualisieren; muss mit dem
			Status des zu schaltenden Aktors verbunden
			werden

Tabelle 81: Ein-Tasten Funktion Schalten - Schalten



Unterfunktion: Umschalten

☑ Ein-Tasten Funktion

Bei der Ein-Tasten Funktion Schalten – Unterfunktion: Umschalten sendet die Taste den jeweilig invertierten Wert in Bezug auf den zuletzt empfangenen Statuswert.

Dazu wird das Statusobjekt "Wert für Umschaltung" mit den Status des anzusteuernden Aktors verbunden. Wurde als letzter Wert ein Ein-Signal empfangen, so sendet die Bedienzentrale bei der nächsten Betätigung einen Aus-Befehl auf das Objekt "Schalten".

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Einzel-Tastenfunktion	Schalten	•
Unterfunktion	Umschalten	•

Abbildung 47: Einzel-Tastenfunktion Schalten - Umschalten

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Taste 1 – Schalten	1 Bit	Schaltfunktion der Tasten
101	Taste 1 – Wert für	1 Bit	Status um Anzeige/Symbol auf der
	Umschaltung		Bedienzentrale zu aktualisieren; muss mit dem
			Status des zu schaltenden Aktors verbunden
			werden damit immer der richtige (invertierte)
			Wert ausgesendet wird

Tabelle 82: Einzel-Tastenfunktion Schalten - Umschalten

Unterfunktion: Zustand senden

☑ Ein-Tasten Funktion

Bei der Einzel-Tastenfunktion Schalten – Unterfunktion: Zustand senden können feste Werte für eine betätigte Taste (steigende Flanke) und eine losgelassene Taste (fallende Flanke) gesendet werden. Mit dieser Funktion können tastende Anwendungen realisiert werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Einzel-Tastenfunktion	Schalten 👻
Unterfunktion	Zustand senden 🔹
Wert für betätigte Taste	🗌 Aus 🔘 Ein
Wert für losgelassene Taste	O Aus Ein

Abbildung 48: Einzel-Tastenfunktion Schalten - Zustand senden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Taste 1 – Zustand senden	1 Bit	Schaltfunktion der Tasten
103	Taste 1 – Status für	1 Bit	Status um Anzeige/Symbol auf der
	Anzeige		Bedienzentrale zu aktualisieren; muss mit dem
			Status des zu schaltenden Aktors verbunden
			werden

Tabelle 83: Einzel-Tastenfunktion Schalten - Zustand senden



Unterfunktion: Zustand sende mit Ausschaltverzögerung

☑ Ein-Tasten Funktion

Bei der Einzel-Tastenfunktion Schalten – Unterfunktion: Zustand senden mit Ausschaltverzögerung, sendet die Taste den Wert Ein für das Betätigen der Taste und den Wert Aus für das Loslassen der Taste. Dabei wird jedoch der Wert Aus um die eingestellte Zeit verzögert gesendet. Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Einzel-Tastenfunktion	Schalten	•
Unterfunktion	Zustand senden mit Ausschaltverzögerung	•
Zeitverzögerung	1 s	•

Abbildung 49: Einzel-Tastenfunktion Schalten - Zustand senden mit Ausschaltverzögerung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Taste 1 – Zustand senden	1 Bit	Schaltfunktion der Tasten
103	Taste 1 – Status für	1 Bit	Status um Anzeige/Symbol auf der
	Anzeige		Bedienzentrale zu aktualisieren; muss mit dem
			Status des zu schaltenden Aktors verbunden
			werden

Tabelle 84: Einzel-Tastenfunktion Schalten - Zustand senden mit Ausschaltverzögerung

Darstellung

☑ Ein-Tasten Funktion ☑ Zwei-Tasten Funktion

Die Schaltfunktion kann die beiden möglichen Zustände (Ein/Aus) durch frei wählbare Symbole mit frei wählbarer Farbe darstellen. Dabei wird jeweils der ausgewertete Status visualisiert:

Funktionsname	über Texteingabe 🔹
Text	Badezimmer
Farbe des Symbols für "Aus"	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss) 🔹
Symbol für "Aus"	Symbol 1
Farbe des Symbols für "Ein"	Sonnenorange 🔹
Symbol für "Ein"	- Symbol 2 -

Abbildung 50: Darstellung Schaltfunktion



4.9.2 Werte senden

Werte/Szenen umschalten (bis zu 4 Werte)

☑ Ein-Tasten Funktion

Zwei-Tasten Funktion

Mit der Funktion Werte senden – Werte/Szenen umschalten kann zwischen bis zu 4 verschiedenen Werten eines Datenpunkttyps umgeschaltet werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Zwei-Tasten Funktion	Werte senden 🔻
Unterfunktion	 Werte/Szenen umschalten (bis zu 4 Werte) Wert verschieben
Werte umschalten	🔘 vorheriger / nächster 🔵 nächster / vorheriger
Anzahl der Werte	4 🔹
Datenpunkttyp	1Byte DPT 5.001 Prozentwert (0100%)
1. Umschaltwert	0% -
2. Umschaltwert	40% 🔻
3. Umschaltwert	70% •
4. Umschaltwert	100% -
Lange Taste	O nicht aktiv O aktiv
Umschaltart	 Anschlag (Nach dem letzten Wert wird wiederum d Überlauf (Nach dem letzten Wert wird der erste W
Umschaltung berücksichtigt Statusobjekt	🔵 ja 🔘 nein

Abbildung 51: Werte Senden - Werte/Szenen umschalten



Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Werte umschalten	 vorheriger/nächster 	nur verfügbar bei Zwei-
	 nächster/vorheriger 	Tastenfunktion!
		Einstellung in welche Richtung
		beim Betätigen der
		linken/rechten Taste
		verschoben werden soll
Anzahl der Werte	• 2	Einstellung zwischen wie vielen
	• 3	Werten umgeschaltet werden
	• 4	soll
Datenpunkttyp	 DPT 2.001 Zwangsführung 	Einstellung des zu sendenden
	 DPT 5.001 Prozentwert 	Datenpunkttyps
	 DPT 5.005 Dezimalzahl 	
	 DPT 17.001 Szenennummer 	
	 DPT 7.600 Farbtemperatur 	
	(Kelvin)	
	 DPT 9.001 Temperatur 	
	 DPT 9.004 Helligkeit 	
	 DPT 232.600 RGB Wert 	
14. Umschaltwert	beliebiger Wert gemäß eingestelltem	Einstellung des jeweiligen
	Datenpunkttyp	Wertes für den Umschaltwert
Lange Taste	nicht aktiv	Aktivierung einer Funktion bei
	aktiv	langem Tastendruck
Linke Taste/Rechte: Aktion	• 14. Umschaltwert	nur verfügbar bei Zwei-
bei langem Tastendruck	 4. Umschaltwert wenn 	Tastenfunktion!
	vorher 1. Umschaltwert,	Einstellung der Aktion bei
	sonst 1. Umschaltwert	langem Tastendruck
	• 0 senden	
	 Aus auf zweites Objekt 	
	Ein auf zweites Objekt	
Aktion bei langem	• 14. Umschaltwert	nur verfügbar bei Einzel-
Tastendruck	 4. Umschaltwert wenn 	Tastenfunktion!
	vorher 1. Umschaltwert,	Einstellung der Aktion bei
	sonst 1. Umschaltwert	langem Tastendruck
	• 0 senden	
	 Aus auf zweites Objekt 	
	 Ein auf zweites Objekt 	
Umschaltart	Anschlag	nur verfügbar bei Zwei-
	 Überlauf 	Tastenfunktion!
		Einstellung was beim Erreichen
		des letzten Umschaltwertes
		geschehen soll
Umschaltung berücksichtig	• Ja	Einstellung ob die Umschaltung
Statusobjekt	Nein	den nächsten Umschaltwert
1		
		gemäß des aktuellen Status

Tabelle 85: Werte Senden - Werte/Szenen umschalten



Funktionsprinzip:

Die Funktion Werte/Szenen umschalten kann bis zu 4 verschiedene Werte beim kurzen Drücken einer Taste senden. Die Werte werden dabei nacheinander umgeschaltet. Abhängig von den eingestellten Parametern wird hierbei zum Beispiel beim Betätigen der Taste der 2. Umschaltwert gesendet wenn vorher der 1. Umschaltwert gesendet wurde und der 3. Umschaltwert wenn vorher der 2. Umschaltwert gesendet wurde...

Parameter Lange Taste:

Zusätzlich zur Umschaltung über einen kurzen Tastendruck kann ein fester Wert bei einem langen Tastendruck ausgesendet werden.

Hierbei kann zum einen fix der 1.-4. Umschaltwert gesendet werden. Somit würde bei einem langen Tastendruck immer ein fixer Umschaltwert (unabhängig vom letzten Umschaltwert) ausgesendet werden.

Die Einstellung "4. Umschaltwert wenn letzter 1. Umschaltwert, sonst 1. Umschaltwert" stellt eine Toggle Funktion dar, welche zwischen dem 1. und dem 4. Umschaltwert hin- und herschaltet. Wurde zuletzt der 1. Umschaltwert gesendet, so wird der 4. Umschaltwert gesendet, bei jedem anderen Wert wird der 1. Umschaltwert gesendet.

Die Einstellung "O senden" sendet den Wert O auf das Umschaltobjekt.

Die Einstellungen "Ein auf zweites Objekt", bzw. "Aus auf zweites Objekt" blendet ein weiteres Kommunikationsobjekt für den langen Tastendruck ein. Auf dieses Objekt der Größe 1 Bit wird dann der fixe Wert Ein bzw. Aus gesendet.

Parameter Umschaltart:

Anschlag: Bei der Umschaltart Anschlag wird nach dem Senden des 4. Umschaltwertes wiederum der 4. Umschaltwert gesendet.

Überlauf: Bei der Umschaltart Überlauf wird nach dem 4. Umschaltwert wieder der 1. Umschaltwert gesendet.

Bei der Einzel-Tastenfunktion ist dieser Parameter fix auf Überlauf eingestellt.

Parameter Umschaltung berücksichtig Statusobjekt:

Wird der **Statuswert** bei der Umschaltung **nicht berücksichtigt**, so merkt sich die Bedienzentrale den zuletzt gesendeten Wert und sendet bei der nächsten Betätigung den nächsten bzw. vorherigen Wert ohne zu beachten ob in der Zwischenzeit ein anderer Wert auf das Objekt gesendet wurde. Wird der **Statuswert** bei der Umschaltung **berücksichtigt**, so sendet die Bedienzentrale bei der nächsten Betätigung den nächst höheren bzw. den nächst niedrigerem Umschaltwert – in Bezug auf den zuletzt empfangenen Statuswert. Wurde zum Beispiel der 2. Umschaltwert zu 40% eingestellt und der 3. Umschaltwert zu 70%, so wird bei einem empfangenen Statuswert von 50% als nächstes der Wert 70% gesendet wenn der nächste Umschaltwert gesendet werden soll und der Wert 40% wenn der vorherige Umschaltwert gesendet werden soll.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Taste 1 / Tasten 1/2 –		Senden des Umschaltwerts; DPT abhängig
	Zwangsführung, Prozentwert		von der Parametereinstellung
101	Taste 1 / Tasten 1/2 – Status		Empfang des Status; DPT abhängig von
	Zwangsführung, Prozentwert		der Parametereinstellung
102	Taste 1 lang / Tasten 1/2 lang -	1 Bit	Schaltfunktion der langen Taste/n
	Schalten		

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Tabelle 86: Kommunikationsobjekte Werte Senden - Werte/Szenen umschalten



Wert verschieben

Zwei-Tasten Funktion

Mit der Funktion Werte Senden – Werte verschieben können Werte im Rahmen der eingestellten Grenzen nach oben bzw. unten verschoben werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Zwei-Tasten Funktion	Werte senden	•
Unterfunktion	 Werte/Szenen umschalten (bis zu 4 Werte) Wert verschieben 	
Datenpunkttyp	IByte (0100%) 1Byte (0255)	
Linke Taste runter und rechte Taste rauf verschie	ben	
Unterer Grenzwert	0%	•
Oberer Grenzwert	100%	•
Schrittweite	10%	•
Wiederholtes Senden bei gedrückter Taste	nicht aktiv 🔘 aktiv	
Wiederholungszeit	1 s	•
Umschaltung berücksichtigt Statusobjekt	🔘 ja 📄 nein	

Abbildung 52: Werte Senden – Wert verschieben

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Datenpunkttyp	 1 Byte (0100%) 	Einstellung des Datentpunkttyp
	 1 Byte (0255) 	für die Werteverschiebung
Unterer Grenzwert	0 - 100% / 0 - 255	Einstellung des unteren
	[0 / 0]	Grenzwertes für die
		Werteverschiebung
Oberer Grenzwert	0 - 100% / 0 - 255	Einstellung des oberen
	[100% / 255]	Grenzwertes für die
		Werteverschiebung
Schrittweite	0 - 100% / 0 - 255	Einstellung der Schrittweite
	[10% / 10]	zwischen zwei Sendebefehlen
Wiederholtes Senden bei	nicht aktiv	Aktivierung der
gedrückter Taste	 aktiv 	Sendewiederholung bei
		gedrückter Taste
Wiederholungszeit	200 ms -3 s	Wiederholungszeit zwischen
	[1 s]	zwei Telegrammen bei
		gedrückter Taste
Umschaltung berücksichtigt	• Ja	Einstellung ob der Wert gemäß
Statusobjekt	• Nein	des aktuellen Status
		verschoben werden soll

Tabelle 87: Werte Senden – Wert verschieben



Funktionsprinzip:

Die Funktion "Wert verschieben" verschiebt den eingestellten Datenpunkttyp innerhalb der eingestellten Grenzen. Beim Betätigen der Taste "Runter" wird dabei die eingestellte Schrittweite vom letzten Wert abgezogen gesendet und beim Betätigen der Taste "Rauf" die eingestellte Schrittweite auf den letzten Wert aufaddiert gesendet.

Unterer/Oberer Grenzwert:

Innerhalb dieser Grenzen wird der Wert verschoben. Die Funktion unterschreitet dabei nie den unteren Grenzwert und überschreitet nicht den oberen Grenzwert.

Schrittweite:

94

Die Schrittweite gibt den Abstand zwischen zwei gesendeten Telegrammen an. Wurde beim vorherigen Senden der Wert 10% gesendet, so wird beim nächsten "Rauf-Befehl" – bei einer eingestellten Schrittweite von 10% - der Wert 20% gesendet.

Wiederholtes Senden bei gedrückter Taste:

Das wiederholte Senden bei gedrückter Taste ermöglicht es, dass die Funktion den Wert so lange erhöht/erniedrigt bis der obere/untere Grenzwert erreicht wird.

Umschaltung berücksichtigt Statusobjekt:

Wenn der Statuswert berücksichtigt wird, sendet die Tastenfunktion den nächsten Wert in Abhängigkeit des zuletzt empfangenen Statuswerts. So würde bei einem Statuswert von 15% und einer Schrittweite von 10% als nächstes der Wert 25% (bei einem "Rauf-Befehl") gesendet. Wird der Statuswert nicht berücksichtigt, so merkt sich die Bedienzentrale den zuletzt gesendeten Wert und sendet unabhängig vom Statuswert den nächsten Wert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Tasten 1/2 –	1 Byte	Senden des zu verschiebenden Wertes; DPT
	Prozentwert/Dezimalzahl		abhängig von der Parametereinstellung
101	Tasten 1/2 – Status für	1 Byte	Empfang des Status; DPT abhängig von der
	Anzeige		Parametereinstellung

Tabelle 88: Kommunikationsobjekte Werte Senden – Wert verschieben



Wert senden

☑ Ein-Tasten Funktion

Die Funktion Werte senden – Wert senden kann bei einem Tastendruck einen fest eingestellten Wert gemäß dem eingestellten Datenpunkttyp senden.

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Einzel-Tastenfunktion	Werte senden	•
Unterfunktion	Wert senden	•
Datenpunkttyp	3Byte DPT 232.600 RGB Wert 3x(0255)	•
Farbsteuerung	RGB HSV	
RGB-Wert	#467C3E	

Abbildung 53: Werte Senden – Wert senden

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Datenpunkttyp	 DPT 2.001 Zwangsführung 	Einstellung des Datentpunkttyp
	 DPT 5.001 Prozentwert 	für den zu sendenden Wert
	 DPT 5.005 Dezimalzahl 	
	 DPT 17.001 Szenennummer 	
	 DPT 7.600 Farbtemperatur 	
	(Kelvin)	
	 DPT 9.001 Temperatur 	
	 DPT 9.004 Helligkeit 	
	 DPT 232.600 RGB Wert 	

Tabelle 89: Werte Senden – Wert senden

Der zu sendende Wert kann gemäß dem eingestellten Datenpunkttyp eingestellt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Taste 1 – Zwangsführung,		Senden des Wertes; DPT abhängig von der
	Prozentwert		Parametereinstellung
103	Taste 1 – Status für		Empfang des Status; DPT abhängig von der
	Anzeige		Parametereinstellung

Tabelle 90: Kommunikationsobjekte Werte Senden – Wert senden



Wert senden nach Zustand

☑ Ein-Tasten Funktion

Die Funktion "Werte senden – Wert senden nach Zustand" kann beim Betätigen der Taste einen fest eingestellten Wert gemäß dem eingestellten Datenpunkttyp und beim Loslassen der Taste einen fest eingestellten Wert gemäß dem eingestellten Datenpunkttyp senden. Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Einzel-Tastenfunktion	Werte senden	,
Unterfunktion	Wert senden nach Zustand	,
Datenpunkttyp	1Byte DPT 17.001 Szenen Nummer	,
Wert für betätigte Taste	2	,
Wert für losgelassene Taste	1	,

Abbildung 54: Werte Senden – Wert senden nach Zustand

Die nachfolgende	Tabelle zeigt	alle verfügbaren	Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Datenpunkttyp	 DPT 2.001 Zwangsführt 	Ing Einstellung des Datentpunkttyp
	 DPT 5.001 Prozentwer 	t für den zu sendenden Wert
	 DPT 5.005 Dezimalzahl 	
	 DPT 17.001 Szenennum 	nmer
	 DPT 7.600 Farbtemperation 	atur
	(Kelvin)	
	 DPT 9.001 Temperatur 	
	 DPT 9.004 Helligkeit 	
	 DPT 232.600 RGB Wert 	

Tabelle 91: Werte Senden – Wert senden nach Zustand

Der zu sendende Wert kann gemäß dem eingestellten Datenpunkttyp für das **Betätigen** als auch für das **Loslassen** der Taste eingestellt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Taste 1 – Zwangsführung,		Senden des Wertes; DPT abhängig von der
	Prozentwert		Parametereinstellung
3	Taste 1 – Status für		Empfang des Status; DPT abhängig von der
	Anzeige		Parametereinstellung

Tabelle 92: Kommunikationsobjekte Werte Senden – Wert senden nach Zustand



Darstellung

☑ Ein-Tasten Funktion☑ Zwei-Tasten Funktion

Die Darstellung der Funktion "Werte senden" ist abhängig vom gewählten Datenpunkttyp. Je nach gewähltem Datenpunkttyp können 1-4 verschiedene Symbole und deren Farbe ausgewählt werden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Einstellmöglichkeiten für die verschiedenen Datenpunkttypen:

Datenpunkttyp	einstellbare Symbole	Kommentar
2 Bit Zwangsführung, DPT 2.001	4 Symbole einstellbar: 1 Symbol für	
	jeden möglichen Zustand	
1 Byte Prozentwert, DPT 5.001	3 Symbole für die Bereiche 0, 1-229	Sonderdarstellung möglich!
	und 230-255 einstellbar: Die	Zusätzlich ist es möglich den
	Bedienzentrale wertet dabei die	Statuswert unter dem
	Informationen des Objekts "Status	Symbol anzuzeigen.
	für Anzeige" aus	
1 Byte Dezimalzahl, DPT 5.005	3 Symbole für die Bereiche 0%,	Sonderdarstellung möglich!
	1%-90% und >90% einstellbar: Die	Zusätzlich ist es möglich den
	Bedienzentrale wertet dabei die	Statuswert unter dem
	Informationen des Objekts "Status	Symbol anzuzeigen.
	für Anzeige" aus	
1 Byte Szenen Nummer,	1 festes Symbol einstellbar	
DPT 17.001		
2 Byte Farbtemperatur,	Bis zu 4 Symbole einstellbar: Eines	
DPT 7.600	für jeden Wert	
2 Byte Temperatur, DPT 9.001	1 festes Symbol einstellbar	Sonderdarstellung möglich!
2 Byte Helligkeit, DPT 9.004	1 festes Symbol einstellbar	
3 Byte RGB Wert, DPT 232.600	1 festes Symbol einstellbar	

Tabelle 93: Darstellung - Werte senden

Sonderdarstellung:

Bei gewissen Datenpunkttypen ist eine Sonderdarstellung (siehe oben stehende Tabelle) möglich. Bei der Sonderdarstellung wird der Status in größerer Darstellung auf dem Display dargestellt. Dabei sind folgende Darstellungen möglich:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Sonderdarstellung	 Wert als Text (0-100%) 	Bei den Einstellungen Wert als Text
(DPT 5.001, DPT 5.005)	 Wert als Text (0-255) 	wird der Text groß dargestellt.
	 Symbol mit Umschaltwert 	Symbol mit Umschaltwert ver-
	verknüpfen	knüpfen nur bei 2-Tasten Funktion
Sonderdarstellung	 Wert als Symbol + "°C" 	Bei den Einstellungen Wert als
(DPT 9.001)	 Wert als Symbol ohne 	Symbol wird der Text groß auf dem
	Einheit	Display dargestellt.
	 Wert als Symbol + "K" 	Symbol mit Umschaltwert ver-
	 Symbol mit Umschaltwert 	knüpfen nur bei 2-Tasten Funktion
	verknüpfen	

Tabelle 94: Darstellung Werte senden – Sondersymbole



4.9.3 Schalten/Werte senden kurz/lang (mit 2 Objekten)

Ein-Tasten Funktion

Zwei-Tasten Funktion

Mit der Funktion "Schalten/Werte senden kurz /lang (mit 2 Objekten)" können 2 verschiedene Werte für die kurze und lange Taste gesendet werden. Dabei haben die kurze und die lange Taste unterschiedliche Objekte wodurch es auch möglich ist unterschiedliche Datenpunkttypen zu senden. Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen (hier für die Zwei-Tasten Funktion):

Zwei-Tasten Funktion	Schalten/Werte senden kurz/lang (mit 2 Objekten)	•
Aktion kurze Taste	Schalten	•
Auswahl für Wert für linke Taste	O Aus Ein	
Auswahl für Wert für rechte Taste	🗌 Aus 🔘 Ein	
Aktion lange Taste	Werte senden	•
Datenpunkttyp	1Byte DPT 5.001 Prozentwert (0100%)	•
Linke Taste: Prozentwert (0100%)	10%	•
Rechte Taste: Prozentwert (0100%)	90%	•
Individuelle Zeit für langen Tastendruck	nicht aktiv	•

Abbildung 55: Schalten/Werte Senden kurz/lang

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Aktion kurze/lange Taste	 Schalten 	Einstellung der Funktion für die
	(Zwei-Tastenfunktion)	kurze/lange Taste
	 Schalten Ein 	
	(Einzel-Tastenfunktion)	
	 Schalten Aus 	
	(Einzel-Tastenfunktion)	
	 Umschalten 	
	 Werte senden 	
	 Nicht aktiv 	
Datenpunkttyp	 DPT 2.001 Zwangsführung 	Einstellung nur verfügbar
	 DPT 5.001 Prozentwert 	wenn "Aktion kurze/lange
	 DPT 5.005 Dezimalzahl 	Taste" auf "Werte
	 DPT 17.001 Szenennummer 	senden" steht
	 DPT 7.600 Farbtemperatur 	Einstellung des Datentpunkttyp
	(Kelvin)	für den zu sendenden Wert
	 DPT 9.001 Temperatur 	
	 DPT 9.004 Helligkeit 	
	 DPT 232.600 RGB Wert 	

Tabelle 95: Schalten/Werte Senden kurz/lang



Bei der Zwei-Tastenfunktion können jeweils (für die kurze als auch für die lange Taste) unterschiedliche Werte für die linke und die rechte Taste gesendet werden. Bei der Einzel-Tastenfunktion kann lediglich ein Wert für die kurze als auch für die lange Taste gesendet werden. Der Datenpunkttyp kann dabei jeweils für die kurze und die lange Taste separat festgelegt werden.

Darstellung der Funktion:

Da für die kurze und die lange Taste unterschiedliche Datenpunkttypen eingestellt werden können, kann entweder die Funktion für die lange Taste oder die Funktion für die kurze Taste dargestellt werden.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Taste 1 kurz –		Senden des Wertes für die kurze Taste; DPT
	Zwangsführung,		abhängig von der Parametereinstellung
	Prozentwert		
101	Taste 1 kurz –		Empfang des Status für die kurze Taste; DPT
	Status für Anzeige		abhängig von der Parametereinstellung
102	Taste 1 kurz –		Senden des Wertes für die lange Taste; DPT
	Zwangsführung,		abhängig von der Parametereinstellung
	Prozentwert		
103	Taste 1 kurz –		Empfang des Status für die lange Taste; DPT
	Status für Anzeige		abhängig von der Parametereinstellung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Tabelle 96: Kommunikationsobjekte Schalten/Werte Senden kurz/lang

Darstellung:

Bei der Tastenfunktion Schalten kurz/lang kann entweder die Funktion der kurzen Taste oder die Funktion der langen Taste dargestellt werden. Die eingeblendeten Einstellungen für die Darstellung hängen davon ab ob die darzustellende Funktion als Schalten (Schalten, Schalten Ein, Schalten Aus, Umschalten) oder als Werte senden parametriert wurde.

Wurde die **Funktion als Schalten parametriert** so sind folgende Einstellungen für die Darstellung möglich:

Die Schaltfunktion kann die beiden möglichen Zustände (Ein/Aus) durch frei wählbare Symbole mit frei wählbarer Farbe darstellen. Dabei wird jeweils der ausgewertete Status visualisiert:

Farbe des Symbols für "Aus"	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)	•
Symbol für "Aus"	Symbol 1	•
Farbe des Symbols für "Ein"	Sonnenorange	
Symbol für "Ein"	- Symbol 2	•

Abbildung 56: Darstellung Schaltfunktion



Wurde die **Funktion als Werte senden parametriert** so sind folgende Einstellungen für die Darstellung möglich:

Die Darstellung der Funktion Werte senden ist abhängig vom gewählten Datenpunkttyp. Je nach gewähltem Datenpunkttyp können 1-4 verschiedene Symbole und deren Farbe ausgewählt werden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Einstellmöglichkeiten für die verschiedenen Datenpunkttypen:

Datenpunkttyp	einstellbare Symbole	Kommentar
2 Bit Zwangsführung, DPT 2.001	4 Symbole einstellbar: 1 Symbol für	
	jeden möglichen Zustand	
1 Byte Prozentwert, DPT 5.001	3 Symbole für die Bereiche 0, 1-229	Sonderdarstellung möglich!
	und 230-255 einstellbar: Die	Zusätzlich ist es möglich den
	Bedienzentrale wertet dabei die	Statuswert unter dem
	Informationen des Objekts "Status	Symbol anzuzeigen.
	für Anzeige" aus	
1 Byte Dezimalzahl, DPT 5.005	3 Symbole für die Bereiche 0%,	Sonderdarstellung möglich!
	1%-90% und >90% einstellbar: Die	Zusätzlich ist es möglich den
	Bedienzentrale wertet dabei die	Statuswert unter dem
	Informationen des Objekts "Status	Symbol anzuzeigen.
	für Anzeige" aus	
1 Byte Szenen Nummer,	1 festes Symbol einstellbar	
DPT 17.001		
2 Byte Farbtemperatur,	1 oder 2 Symbole einstellbar: Eines	
DPT 7.600	für jeden Wert	
2 Byte Temperatur, DPT 9.001	1 festes Symbol einstellbar	Sonderdarstellung möglich!
2 Byte Helligkeit, DPT 9.004	1 festes Symbol einstellbar	
3 Byte RGB Wert, DPT 232.600	1 festes Symbol einstellbar	

Tabelle 97: Darstellung - Werte senden

Sonderdarstellung:

Bei gewissen Datenpunkttypen ist eine Sonderdarstellung (siehe oben stehende Tabelle) möglich. Bei der Sonderdarstellung wird der Status in größerer Darstellung auf dem Display dargestellt. Dabei sind folgende Darstellungen möglich:

<u> </u>		
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Sonderdarstellung	 Wert als Text (0-100%) 	Bei diesen Einstellungen wird
(DPT 5.001, DPT 5.005)	 Wert als Text (0-255) 	der Text groß auf dem Display
		dargestellt.
Sonderdarstellung	 Wert als Symbol + "°C" 	Bei diesen Einstellungen wird
(DPT 9.001)	 Wert als Symbol ohne 	der Text groß auf dem Display
	Einheit	dargestellt.
	 Wert als Symbol + "K" 	

Tabelle 98: Werte senden – Sondersymbole



4.9.4 Szene

☑ Ein-Tasten Funktion

Die Szenen-Funktion ermöglicht das Aufrufen und Abspeichern von Gewerke übergreifenden Szenen. Ist die Speicherfunktion aktiviert, so kann diese durch einen langen Tastendruck aktiviert werden. Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Einzel-Tastenfunktion	Szene	•
Szenen speichern	nicht speichern speichern	
Szenen Nummer	1	•

Abbildung 57: Szene

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Szenen speichern	nicht speichern	Freigabe des Speicherns der
	 speichern 	Szenen; das Abspeichern wird
		durch einen langen
		Tastendruck ausgeführt
Szenen Nummer	1 - 64	Einstellung der jeweiligen
	[1]	Szenennummer

Tabelle 99: Szene

Um eine Szene aufzurufen oder einen neuen Wert für die Szene zu speichern wird der entsprechende Code an das zugehörige Kommunikationsobjekt für die Szene gesendet:

Szene	Abri	ufen	Speid	hern
	Hex.	Dez.	Hex.	Dez.
1	0x00	0	0x80	128
2	0x01	1	0x81	129
3	0x02	2	0x82	130
4	0x03	3	0x83	131
5	0x04	4	0x84	132
6	0x05	5	0x85	133
7	0x06	6	0x86	134
8	0x07	7	0x87	135
9	0x08	8	0x88	136
10	0x09	9	0x89	137
11	0x0A	10	0x8A	138
12	0x0B	11	0x8B	139
13	0x0C	12	0x8C	140
14	0x0D	13	0x8D	141
15	0x0E	14	0x8E	142
16	0x0F	15	0x8F	143
17	0x10	16	0x90	144
18	0x11	17	0x91	145
19	0x12	18	0x92	146
20	0x13	19	0x93	147
21	0x14	20	0x94	148
22	0x15	21	0x95	149
23	0x16	22	0x96	150
24	0x17	23	0x97	151
25	0x18	24	0x98	152
26	0x19	25	0x99	153
27	0x1A	26	0x9A	154
28	Ox1B	27	0x9B	155
29	0x1C	28	0x9C	156
30	0x1D	29	0x9D	157
31	0x1E	30	0x9E	158
32	0x1F	31	0x9F	159
64	0x3f	63	OxBF	191

Tabelle 100: Szenenaufruf und Speichern

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
102	Direkt Taste 1 – Szene		Aufrufen/Speichern von Szenen

Tabelle 101: Kommunikationsobjekte Szene



Darstellung:

☑ Ein-Tasten Funktion

Die Szenenfunktion wird durch ein festes Symbol dargestellt. Da die Szenenfunktion keinen Status zurückbekommt wird die Funktion durch ein fixes Symbol dargestellt:

Farbe des Symbols	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)	
Symbol	Symbol 17	

Abbildung 58: Darstellung Szene



4.9.5 Jalousie

☑ Ein-Tasten Funktion☑ Zwei-Tasten Funktion

Die Jalousie Funktion dient der Ansteuerung von Jalousieaktoren, welche zur Verstellung und Steuerung von Jalousien verwendet werden können.

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen (hier Zwei-Taste Funktion):

Zwei-Tasten Funktion	Jalousie 👻
Tastenbelegung	🔵 Auf / Ab 🔘 Ab / Auf
Bedienfunktion	Lang=Fahren / Kurz=Stop/Lamellen Auf/Zu Kurz=Fahren / Lang=Stop/Lamellen Auf/Zu

Abbildung 59: Jalousie

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Tastenbelegung	 Auf/Ab 	nur verfügbar bei Zwei-
	 Ab/Auf 	Tastenfunktion!
		Einstellung der Tastenbelegung
		(linke/rechte Taste) für die Auf-
		/Ab-Funktion
Bedienfunktion	 Lang=Fahren/Kurz=Stop/ 	Einstellung ob mit einer langen
	Lamellen Auf/Zu	Taste oder mit einer kurzen
	 Kurz=Fahren/Lang=Stop/ 	Taste verfahren werden soll;
	Lamellen Auf/Zu	MDT Single Object Control ist
	 Kurz=Auf/Ab/Stop (MDT 	nur für die Zwei-
	Single Object Control)	Tastenfunktion verfügbar
	 Kurz=Auf/Ab/Stop / Lang = 	
	Zentralobjekt (MDT Single	
	Object Control)	

Tabelle 102: Jalousie

Für die Jalousiefunktion erscheinen 2 Kommunikationsobjekte, zum einen die Funktion für das Stop-/Schrittobjekt "Stop/Lamellen Auf/Zu" und zum anderen die Funktion für das Bewegobjekt "Jalousie Auf/Ab".

Das Bewegobjekt dient der Auf- und Abfahrt der Jalousien. Das Stop/Schrittobjekt dient der Verstellung der Lamellen. Zusätzlich stoppt diese Funktion die Auf- bzw. Abfahrt insofern die Endlage noch nicht erreicht wurde.

Bei der Zwei-Tastenfunktion kann die Tastenbelegung eingestellt werden, die Zusammenhänge zeigt folgende Tabelle:

	Funktion Auf/Ab			Funktion Ab/Auf	
Eingang	Taste links	Taste rechts		Taste links	Taste rechts
Bewegobjekt	Auf	Ab		Ab	Auf
Stop/Schrittobjekt	Stop/Lamellen Auf	Stop/Lamellen Zu		Stop/Lamellen Zu	Stop/Lamellen Auf

Tabelle 103: Zwei-Tastenfunktion - Jalousiefunktion

Bei der Ein-Tastenfunktion wird nach jedem Tastendruck zwischen Auf- und Abfahrt umgeschaltet.



Da Jalousieaktoren für die Abfahrt immer ein 1-Signal verwenden und für die Auffahrt ein 0-Signal verwenden, gibt die Bedienzentrale dies auch so aus.

Es ist zusätzlich möglich die Aktion für den langen und den kurzen Tastendruck zu tauschen. Somit kann ausgewählt werden, ob über einen langen oder einen kurzen Tastendruck verfahren werden soll. Das Stop-/Schrittobjekt nimmt dann das jeweils andere Bedienkonzept an. Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Taste 1	1 Bit	Auf/Ab Befehl für den Jalousieaktor
	Tasten 1/2 –		
	Jalousie Auf/Ab		
100	Tasten 1/2 kurz –	1 Bit	Auf/Ab/Stop Befehl für Rollladen im
	Rollladen Auf/Ab/Stop		"Single Object Control" Mode
101	Taste 1 – Lamellen/Stop	1 Bit	Lamellen öffnen/schließen; Stop-Befehl
101	Tasten 1/2 –	1 Bit	Lamellen öffnen/schließen; Stop-Befehl
	Stop/Lamellen Auf/Zu		
101	Tasten 1/2 lang –	1 Bit	nur bei Zwei-Tastenfunktion
	Zentral Rollladen Auf/Ab/Stop		Zusätzliches Verfahrobjekt im "Single
			Object Control Mode"
102	Taste 1 –	1 Bit	nur bei Einzel-Tastenfunktion
	Wert für Richtungswechsel		Empfang des Status mit aktueller
			Information über die Richtung des
			Jalousieaktors
102	Taste 1/2 –	1 Byte	nur bei Zwei-Tastenfunktion
	Status der Lamelle für Anzeige		Empfang des Status der aktuellen
			Lamellenposition
103	Taste 1 –	1 Byte	Empfang des Status der aktuellen
	Status der Jalousie für Anzeige		Jalousieposition
103	Tasten 1/2 –	1 Byte	Empfang des Status der aktuellen
	Status der Rollladen für Anzeige		Rollladenposition . Zusätzliches Objekt im
			"Single Object Control" Mode

Tabelle 104: Kommunikationsobjekte Jalousie

MDT Single Object Control:

Zwei-Tasten Funktion

MDT Single Object Control ermöglicht ein neues Bedienkonzept zum Steuern von Rollladen. Zur Verwendung muss im anzusteuernden MDT Jalousieaktor folgender Parameter auf aktiv gesetzt werden:

Auf/Ab kann stoppen (Single Object Control)	nicht aktiv	🔘 aktiv
---------------------------------------------	-------------	---------

Nun ist es möglich mit einem kurzen Tastendruck die Auf-/Abfahrt zu starten und auch eine aktive Auf-/Abfahrt mittels kurzen Tastendrucks zu stoppen.

Über die Einstellung "Kurz=Auf/Ab/Stop / Lang = Zentralobjekt" wird ein zusätzliches Objekt eingeblendet, welches mit einem langen Tastendruck die Auf-/Abfahrt starten kann und auch eine aktive Auf-/Abfahrt mittels langem Tastendruck stoppen kann. Diese Funktion kann z.B. verwendet werden um mit einem kurzen Tastendruck eine einzelne Rolllade eines Raums zu verfahren und mit einem langen Tastendruck den ganzen Raum zu verfahren.



Darstellung:

☑ Ein-Tasten Funktion☑ Zwei-Tasten Funktion

Die Jalousiefunktion kann mit 3 frei wählbaren Symbolen und frei wählbarer Farbe dargestellt werden. Die Bedienzentrale wertet dabei die Information des "Objektes 3 – Status der Jalousie für Anzeige" aus. Zusätzlich kann der aktuelle Status als Text unter dem Symbol angezeigt werden:

Farbe des Symbols oben (<10%)	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
Symbol oben (<10%)	Symbol 3
Farbe des Symbols mittig (10% - 90%)	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
Symbol mittig (10% - 90%)	Symbol 4
Farbe des Symbols unten (>90%)	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
Symbol unten (>90%)	Symbol 5
Statuswert als Text unter Symbol	🔵 nicht anzeigen 🔘 anzeigen in Prozent
Abbildung 60: Darstellung Jalousiefunktion	



4.9.6 Dimmen

Ein-Tasten Funktion

Zwei-Tasten Funktion

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:		
Zwei-Tasten Funktion	Dimmen	•
Tastenbelegung	heller / dunkler 🔘 dunkler / heller	

Abbildung 61: Dimmen

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

0	<u> </u>	
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Tastenbelegung	heller/dunkler	nur bei Zwei-Tasten Funktion!
	 dunkler/heller 	Einstellung der Tastenbelegung
		(linke/rechte Taste) für die
		Richtung (heller/dunkler)

Tabelle 105: Dimmen

Bei der Einzel-Tasten Funktion "Dimmen" erscheinen für diese Taste 2 Kommunikationsobjekte, zum einen die Funktion für den kurzen Tastendruck, das Schaltobjekt "Dimmen Ein/Aus", und zum anderen die Funktion für den langen Tastendruck, das Dimmobjekt "Dimmen relativ". Bei der Zwei-Tasten Funktion "Dimmen" kann die Polarität für Heller/Dunkler parametriert werden, die Zusammenhänge zeigt folgende Tabelle:

	Funktion Heller/Dunkler		Funktion Du	nkler/Heller
Eingang	Taste links	Taste rechts	Taste links	Taste rechts
Dimmfunktion	Heller	Dunkler	Dunkler	Heller
Schaltfunktion	EIN	AUS	AUS	EIN

Tabelle 106: Zwei-Tastenfunktion - Dimmen

Bei der Ein-Tastenfunktion-Dimmen wird die Richtung (heller/dunkler) in Abhängigkeit des Kommunikationsobjektes "Wert für Umschaltung" umgekehrt.

Es handelt sich bei der Dimmfunktion um ein Start-Stop Dimmen, d.h. sobald die Dimmfunktion aktiv wird, wird dem Eingang so lange ein heller oder dunkler Befehl zugewiesen bis dieser losgelassen wird. Nach dem loslassen wird ein Stop Telegramm gesendet, welches den Dimmvorgang beendet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Taste 1	1 Bit	Schaltbefehl für die Dimmfunktion
	Tasten 1/2 –		
	Dimmen Ein/Aus		
101	Taste 1	4 Bit	Befehl für relatives Dimmen
	Tasten 1/2 – Dimmen relativ		
102	Taste 1 –	1 Bit	nur bei Einzel-Tastenfunktion
	Wert für Umschaltung		Empfang des Status mit aktueller Information
			über den Status des anzusteuernden Aktor
103	Taste 1	1 Byte	Empfang des Status der aktuellen, absoluten
	Tasten 1/2 –		Helligkeit
	Status für Anzeige		

Tabelle 107: Kommunikationsobjekte Dimmen



Darstellung:

☑ Ein-Tasten Funktion☑ Zwei-Tasten Funktion

Der Parameter "Art der Darstellung" definiert ob die Dimmfunktion in der normalen Darstellung mit 3 Symbolen dargestellt werden soll oder durch ein Sondersymbol welches den Status in Prozent darstellt.

Normale Darstellung:

Die Dimmfunktion kann mit 3 frei wählbaren Symbolen und frei wählbarer Farbe dargestellt werden. Die Bedienzentrale wertet dabei die Information des "Objektes 3 – Status für Anzeige" aus. Zusätzlich kann der aktuelle Status als Text unter dem Symbol angezeigt werden:

Farbe des Symbols für 0%	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
Symbol für 0%	Symbol 1 -
Farbe des Symbols für 0% - 90%	Sonnenorange 🔹
Symbol für 0% - 90%	- Symbol 2 -
Farbe des Symbols für größer 90%	Sonnenorange 🔹
Symbol für größer 90%	- Symbol 2
Statuswert als Text unter Symbol	nicht anzeigen anzeigen in Prozent

Abbildung 62: Normale Darstellung Dimmen

Sonderdarstellung

Bei der Sonderdarstellung wird der Status in Prozent in größerer Darstellung auf dem Display dargestellt. Dabei sind folgende Darstellungen möglich:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Sondersymbole	 Wert als Text (0-100%) 	Bei den Einstellungen Wert als
	 Wert als Text (0-255) 	Text wird der Text groß auf dem
		Display dargestellt.

Tabelle 108: Darstellung: Sondersymbole Dimmen


4.9.7 Betriebsartenumschaltung

☑ Ein-Tasten Funktion

Zwei-Tasten Funktion

Mit der Funktion Betriebsartenumschaltung kann der HVAC Mode in Heizungsaktoren oder Temperaturreglern umgeschaltet werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen (hier als Zwei-Tasten Funktion):

Zwei-Tasten Funktion	Betriebsartvorwahl 🔻
Umschaltwerte	Komfort / Standby / Nacht / Frost 🔹
Lange Taste	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Linke Taste: Aktion bei langem Tastendruck	Komfort 👻
Rechte Taste: Aktion bei langem Tastendruck	Standby 🔹
Umschaltart	 Anschlag (Nach letztem Wert wird wieder letzter W Überlauf (Nach letztem Wert wird wieder der erste
Umschaltung berücksichtigt Statusobjekt	🔘 ja 🗌 nein
Statusobjekt	HVAC-Status 👻

Abbildung 63: Betriebsartenumschaltung

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar	
	[Defaultwert]		
Umschaltwerte	 Komfort/Standby 	Einstellung zwischen welchen	
	 Komfort/Nacht 	Betriebsarten umgeschaltet	
	 Komfort/Standby/ Nacht 	werden kann.	
	 Komfort/Standby/ 		
	Nacht/Frost		
Lange Taste	 nicht aktiv 	Aktivierung einer Aktion für den	
	 aktiv 	langen Tastendruck	
Linke Taste: Aktion bei	 Komfort 	Einstellung welche Betriebsart	
langem Tastendruck	 Standby 	bei einem langen Tastendruck	
	 Nacht 	der linken Taste aktiviert wird.	
	 Frost 	nur bei Zwei-Tasten Funktion!	
Rechte Taste: Aktion bei	 Komfort 	Einstellung welche Betriebsart	
langem Tastendruck	 Standby 	bei einem langen Tastendruck	
	 Nacht 	der rechten Taste aktiviert wird.	
	 Frost 	nur bei Zwei-Tasten Funktion!	
Aktion bei langem	 Komfort 	Einstellung welche Betriebsart	
Tastendruck	 Standby 	bei einem langen Tastendruck	
	 Nacht 	aufgerufen werden soll.	
	 Frost 	nur bei Einzel-Tastenfunktion!	

Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart



Umschaltart	 Anschlag Überlauf 	nur bei Zwei-Tasten Funktion! Einstellung was beim Erreichen des letzten Umschaltwertes geschehen soll
Umschaltung berücksichtigt Statusobjekt	■ Ja ■ Nein	Einstellung, ob die Umschaltung gemäß dem aktuellen Status den nächsten Schaltwert senden soll
Status Objekt	 Kein Status HVAC-Mode HVAC-Status 	Festlegung ob und wie der Status dargestellt wird

Tabelle 109: Betriebsartenumschaltung

Funktionsprinzip:

Die Funktion Betriebsartenumschaltung kann bis zu 4 verschiedene Betriebsarten beim kurzen Drücken einer Taste senden. Die Betriebsarten werden dabei nacheinander umgeschaltet. Abhängig von den eingestellten Parametern wird hierbei zum Beispiel beim Betätigen der Taste der 2. Umschaltwert gesendet wenn vorher der 1. Umschaltwert gesendet wurde und der 3. Umschaltwert wenn vorher der 2. Umschaltwert gesendet wurde...

Parameter Lange Taste:

Zusätzlich zur Umschaltung über einen kurzen Tastendruck kann eine feste Betriebsart bei einem langen Tastendruck ausgesendet werden.

Hierbei kann fix einer der 4 Betriebsarten gesendet werden. Somit wird bei einem langen Tastendruck immer eine fixe Betriebsart (unabhängig vom letzten Umschaltwert) ausgesendet werden.

Parameter Umschaltart:

Anschlag: Bei der Umschaltart Anschlag wird nach dem Senden der 4. Betriebsart wiederum die 4. Betriebsart gesendet.

Überlauf: Bei der Umschaltart Überlauf wird nach der 4. Betriebsart wieder die 1. Betriebsart gesendet.

Bei der Einzel-Tastenfunktion ist dieser Parameter fix auf Überlauf eingestellt.

Parameter Umschaltung berücksichtig Statusobjekt:

Wird der **Statuswert** bei der Umschaltung **nicht berücksichtigt**, so merkt sich die Bedienzentrale den zuletzt gesendeten Wert und sendet bei der nächsten Betätigung den nächsten bzw. vorherigen Wert ohne zu beachten ob in der Zwischenzeit ein anderer Wert auf das Objekt gesendet wurde. Wird der **Statuswert** bei der Umschaltung **berücksichtigt**, so sendet die Bedienzentrale bei der nächsten Betätigung den nächst höheren bzw. den nächst niedrigerem Umschaltwert – in Bezug auf den zuletzt empfangenen Statuswert.



Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Taste 1	1 Byte	Umschalten der Betriebsart
	Tasten 1/2 –		
	Betriebsartvorwahl (HVAC Mode)		
101	Taste 1	1 Byte	Empfang des Status vom
	Tasten 1/2 –		Heizungsaktor/Temperaturregler
	Status HVAC Mode		
101	Taste 1	1 Byte	Empfang des Status vom
	Tasten 1/2 –		Heizungsaktor/Temperaturregler
	Status HVAC Status		

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Tabelle 110: Kommunikationsobjekte - Betriebsartenumschaltung

Darstellung:

☑ Ein-Tasten Funktion☑ Zwei-Tasten Funktion

Jeder Betriebsart ist ein festes Symbol zugeordnet. Die Farbe des Symbols kann dabei für jede Betriebsart beliebig eingestellt werden:



Abbildung 64: Darstellung - Betriebsartenumschaltung



4.9.8 Temperaturverschiebung

☑ Zwei-Tasten Funktion

Die Temperaturverschiebung kann zum Verschieben des Sollwertes der Heizungsregelung genutzt werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Zwei-Tasten Funktion	Temperaturverschiebung			
Temperaturverschiebung	1Bit Temperaturverschiebung 🔹			
Internen Temperaturwert verwenden	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv			
Linke Taste runter und rechte Taste rauf verschieben				
Wiederholtes Senden bei gedrückter Taste	nicht aktiv 🔘 aktiv			
Wiederholungszeit	1 s 🔹			

Abbildung 65: Temperaturverschiebung

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Temperaturverschiebung	 1 Bit Temperatur- verschiebung 1 Byte Temperatur- verschiebung 2 Byte Temperatur- verschiebung 2 Byte Verschiebung des Basis Komfort Sollwertes 	Einstellung über welchen Wert die Temperatur verschoben werden soll
Internen Temperaturwert verwenden	 nicht aktiv aktiv 	Einstellung ob der intern gemessene Temperaturwert zur Anzeige des Ist-Wertes verwendet werden soll
Wiederholtes Senden bei gedrückter Taste	 nicht aktiv aktiv 	Einstellung ob die Verschiebung beim Festhalten der Taste in festen Abständen wiederholt werden soll
Wiederholungszeit	200ms – 3s [1s]	Einstellung der Wiederholungszeit zwischen zwei Sendungen der Temperaturverschiebung

Tabelle 111: Temperaturverschiebung



Die Temperaturverschiebung kann über 4 verschiedene Arten erfolgen:

1 Bit Temperaturverschiebung

Bei der 1 Bit Temperaturverschiebung sendet die Bedienzentrale lediglich den Befehl 1 für eine Verschiebung des Sollwertes nach oben und eine 0 für eine Verschiebung des Sollwertes nach unten. Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Tasten 1/2 –	1 Bit	Senden der Sollwertverschiebung
	Sollwertverschiebung		
101	Tasten 1/2 –	2 Byte	Empfang einer externen Temperatur für die
	Status Ist-Temperatur		eingeblendet wenn Parameter "Internen
			Temperaturwert verwenden" auf nicht aktiv
			steht
102	Tasten 1/2 –	2 Byte	Empfang der aktuellen Sollwerttemperatur
	Status aktuelle		des anzusteuernden Regler – zum Anzeigen
	Sollwerttemperatur		des Status

Tabelle 112: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über 1 Bit

1 Byte Temperaturverschiebung

Bei der 1 Byte Temperaturverschiebung sendet die Bedienzentrale einen 1 Byte Wert welcher mit der im Regler eingestellten Schrittweite multipliziert wird. Damit die Anzeige und der aktuelle Sollwert synchron sind müssen die Schrittweite und die Grenzen der Sollwertverschiebung in der Bedienzentrale angegeben werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Tasten 1/2 –	1 Byte	Senden der Sollwertverschiebung
	Sollwertverschiebung		
101	Tasten 1/2 –	2 Byte	Empfang einer externen Temperatur für die
	Status Ist-Temperatur		Anzeige der aktuellen Temperatur – wird nur
			eingeblendet wenn Parameter "Internen
			Temperaturwert verwenden" auf nicht aktiv
			steht
102	Tasten 1/2 –	2 Byte	Empfang der aktuellen Sollwerttemperatur des
	Status aktuelle		anzusteuernden Regler – zum Anzeigen des
	Sollwerttemperatur		Status
103	Tasten 1/2 –	1 Byte	Empfang der aktuellen Sollwertverschiebung;
	Status Sollwertverschiebung		muss mit allen 1 Byte Objekten verbunden
			werden die die Sollwertverschiebung an den
			anzusteuernden Regler senden um den
			aktuellen Stand der Sollwertverschiebung
			richtig auszuwerten

 Tabelle 113: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über 1 Byte



2 Byte Temperaturverschiebung

Bei der 2 Byte Temperaturverschiebung sendet die Bedienzentrale einen 2 Byte Temperaturwert welcher auf den eingestellten Basis Komfortwert aufaddiert bzw. abgezogen wird.

Die Bedienzentrale sendet bei jedem Tastendruck die Verschiebung um die eingestellte Schrittweite. Damit die Anzeige und der aktuelle Sollwert synchron sind müssen die Grenzen der Sollwertverschiebung in der Bedienzentrale angegeben werden und auf die gleichen Werte wie im anzusteuernden Regler eingestellt werden.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Tasten 1/2 –	2 Byte	Senden der Sollwertverschiebung
	Sollwertverschiebung		
101	Tasten 1/2 –	2 Byte	Empfang einer externen Temperatur für die
	Status Ist-Temperatur		Anzeige der aktuellen Temperatur – wird nur
			eingeblendet wenn Parameter "Internen
			Temperaturwert verwenden" auf nicht aktiv
			steht
102	Tasten 1/2 –	2 Byte	Empfang der aktuellen Sollwerttemperatur des
	Status aktuelle		anzusteuernden Regler – zum Anzeigen des
	Sollwerttemperatur		Status
103	Tasten 1/2 –	2 Byte	Empfang der aktuellen Sollwertverschiebung;
	Status		muss mit allen 2 Byte Objekten verbunden
	Sollwertverschiebung		werden die die Sollwertverschiebung an den
			anzusteuernden Regler senden um den
			aktuellen Stand der Sollwertverschiebung
			richtig auszuwerten

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Tabelle 114: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über 2 Byte



2 Byte Verschiebung des Basis Komfort Sollwertes

Bei der 2 Byte Verschiebung des Basis Komfort Sollwertes sendet die Bedienzentrale einen neuen Basis Komfort Sollwert an den anzusteuernden Regler. Dabei wertet er das Objekt "Status Basis Komfort Sollwert" aus und sendet den neuen Sollwert +/- die eingestellte Schrittweite an den anzusteuernden Regler.

Über die einzustellenden Grenzen der Sollwertverschiebung kann der Bereich für die Sollwertverschiebung eingegrenzt werden.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Tasten 1/2 –	2 Byte	Senden des neuen Basis Komfortwertes
	Basis Komfort Sollwert		
101	Tasten 1/2 –	2 Byte	Empfang einer externen Temperatur für die
	Status Ist-Temperatur		Anzeige der aktuellen Temperatur – wird nur
			eingeblendet wenn Parameter "Internen
			Temperaturwert verwenden" auf nicht aktiv
			steht
102	Tasten 1/2 –	2 Byte	Empfang der aktuellen Sollwerttemperatur des
	Status aktuelle		anzusteuernden Regler – zum Anzeigen des
	Sollwerttemperatur		Status
103	Tasten 1/2 –	2 Byte	Empfang der aktuellen Sollwertverschiebung;
	Status Basis Komfort		muss mit dem Status Basis Komfort Sollwert
	Sollwert		des anzusteuernden Reglers verbunden werden
			um den Basis Komfort Sollwert auch bei dem
			Wechsel in eine andere Betriebsart richtig
			verschieben zu können

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Tabelle 115: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über Basis Komfort-Sollwert

Darstellung:

Zwei-Tasten Funktion

Die Temperaturverschiebung wird mit dem Symbol Temperatur dargestellt. Die Darstellung ist fix auf das Symbol 9 eingestellt. Zusätzlich kann der Ist- und der Soll-Wert beliebig beschriftet werden:

Text	Sollwert Küche		
Farbe des Symbols	Rot 👻		
	Symbol 6		
Beschriftung der Ist-Temperatur	Ist		
Beschriftung der Sollwert Temperatur	Soll		

Abbildung 66: Darstellung Temperaturverschiebung



4.10 Menü-/Schaltuhrfunktionen

4.10.1 Grundeinstellungen

	manhfalaanda	Dild - aight dag		يصصر المخمصة ملمس	and dan N	Acad: /Caba	بمرجم منتخبا مربيكم ماريخا
Das	nachtoigenne	BIID ZEIGT DAS	ivienii (ar	Indeinsteilling	en nern	vienii/Scha	ITUNITUNKTIONEN.
Dus	nacinoigenae	Dha zeige aas		anachistenang		ficina/ Scina	itum i uniterorien.

Schaltzeiten im Gerät	🔘 werden übertragen 🔵 bleiben erhalten
Einstellung der Zeitschaltuhr	Handeingabe und Datenbank (Datenbank überschreibt alle Schaltzeiten)
Schaltzeiten bei Neustart nachholen	nicht aktiv aktiv
Schaltzeiten bei Zeitänderung nachholen	O nicht aktiv O aktiv
Schaltzeiten beim Entsperren nachholen	O nicht aktiv O aktiv
Urlaub	
Aktivierung über Bus mit	Urlaubsobjekt (1Bit) 💌
Statusausgabe	Resturlaub in Tagen (1Byte) 🔹
Feiertage	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Automatische Feiertagsberechnung	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Manuelle Steuerung über Objekt / Gerät	nicht aktiv 💌

Abbildung 67: Menü/Schaltuhrfunktionen -> Grundeinstellungen



	<u> </u>	
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Schaltzeiten im Gerät	werden übertragen bleiben erhalten fast über Datenbank (am	Einstellung ob der Parameterblock für die Schaltzeiten übertragen wird: werden übertragen: Der Parameterblock wird in Abhängigkeit des Parameters "Einstellung der Zeitschaltuhr" übertragen. bleiben erhalten: Der Speicherblock für die Schaltzeiten wird nicht durch die ETS geschrieben und der Parameter "Einstellung der Zeitschaltuhr" ausgeblendet
Einstellung der Zeitschaltuhr	 fest über Datenbank (am Gerät nicht änderbar) Handeingabe und Datenbank (Datenbank überschreibt alle Schaltzeiten) Handeingabe und Datenbank (Abbruch der Übertragung bei geänderten Schaltzeiten am Gerät) 	test über Datenbank: Die Schaltzeiten können nur in der Datenbank eingestellt werden und nicht im Gerät verändert werden. Handeingabe und Datenbank (Datenbank überschreibt alle Schaltzeiten): Die Schaltzeiten können in Datenbank und Gerät eingestellt werden. Bei jeder Übertragung werden die kompletten Werte aus der Datenbank in das Gerät geschrieben Handeingabe und Datenbank (Abbruch der Übertragung bei geänderten Schaltzeiten): Vor der Übertragung macht die ETS einen Abgleich zwischen den in der Datenbank eingestellten Schaltzeiten und denen im Gerät. Sind diese ungleich wird der Download abgebrochen

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart



Schaltzeiten bei Neustart	nicht aktiv	legt fest ob die Bedienzentrale
nachholen	 aktiv 	nach einem Neustart alle
haemolen		aktuell gültigen Schaltzustände
		raussendet
Schaltzaitan hai	nicht aktiv	logt fost ob dio Rodionzontralo
Zeitänderung nachholon		nach einer Ubrenverstellung
Zeitanderung nachholen	- aktiv	nach warno" die
		ubersprungenen
		Schaltzustande nachholt
Schaltzeiten beim	 nicht aktiv 	legt fest ob die Bedienzentrale
Entsperren nachholen	 aktiv 	nach einem Entsperrvorgang
		alle ausgelassenen
		Schaltzustände raussendet
Urlaub		
Aktivierung über Bus mit	 nicht aktiv 	Einstellung ob die
	 Urlaubsobjekt (1 Bit) 	Urlaubsfunktion über den Bus
	 Anzahl Tage (1 Byte) 	aktiviert werden kann.
Statusausgabe	 nicht aktiv 	Einstellung der Statusausgabe
	 Urlaub aktiv/nicht aktiv 	des Urlaubs auf den Bus
	 Verbleibender Urlaub in 	
	Tagen (1 Byte)	
Feiertage	 nicht aktiv 	Aktivierung der
	 aktiv 	Feiertagsfunktion
Automatische	nicht aktiv	Aktivierung der automatischen
Feiertagsberechnung	 aktiv 	Feiertagsberechnung
Manuelle Steuerung	nicht aktiv	Aktivierung der
über Objekt/Gerät	aktiv, Reset nach 1.	Feiertagsfunktion am Gerät
	Tageswechsel	
	 aktiv. Reset nach 2. 	
	Tageswechsel	
	 aktiv 	

Tabelle 116: Menü/Schaltuhrfunktionen -> Grundeinstellungen

Funktion: Schaltzeiten nachholen:

Das Nachholen der Schaltzeiten ermöglicht es einzustellen ob Schaltzustände, die aufgrund von nicht planmäßigen Ereignissen ausgelassen wurden, nachgeholt werden.

• Schaltzeiten bei Neustart nachholen

Nach einem Neustart werden die letzten Schaltzustände nachgeholt, d.h. die Schaltuhr stellt den Zustand her, welcher zu dieser Zeit gerade gelten sollte.

• Schaltzeiten bei Zeitänderung nachholen

Bei einem Zeitsprung nach vorne, also eine Zeitverstellung +..min/h, werden die Schaltvorgänge die aufgrund des Zeitsprungs ausgelassen wurden nachgeholt. Bei einem Zeitsprung bis zu +90min werden alle Schaltereignisse nachgeholt. Ab einem Zeitsprung von 90min nur der pro Funktion letzte.

• Schaltzeiten beim Entsperren nachholen

Nach einem Entsperren werden die Schaltzustände nachgeholt die während des Entsperrens ausgelassen wurden. So ist sichergestellt das sich alle Gewerke nach dem Entsperren im "richtigen" Zustand befinden.



Feiertagsfunktion

Das Gerät hat eine umfassende Logik integriert um Feiertage berechnen zu können. Diese Feiertagsberechnung kann über den Parameter "automatische Feiertagsberechnung" aktiviert werden.

Zusätzlich können Feiertage am Gerät manuell aktiviert werden wenn der Parameter "Manuelle Steuerung über Objekt/am Gerät" auf aktiv steht. Für diesen Parameter gibt es darüber hinaus die Funktion des automatischen Reset. Wird der Feiertag zum Beispiel am 1. Tageswechsel gelöscht, so kann die Funktion für den aktuellen Tag genutzt werden, da der Feiertag dann für das Gerät um 00:00 Uhr endet.

Soll beispielsweise das morgendliche Auffahren der Rollladen am nächsten Tag unterbunden werden, so darf der Reset erst am 2. Tageswechsel erfolgen, da in diesem Fall am Abend davor auf die Taste "Feiertag" gedrückt wird. Der automatische Reset erfolgt in diesem Fall am darauffolgenden Tag um 00:00Uhr.

Die Taste für die Feiertagsaktivierung befindet sich in der Ebene Schaltuhr -> Setup. Das Zusammenspiel zwischen automatischer Feiertagsberechnung und der manuellen Aktivierung über den Bus (via Objekt) beschreibt folgende Tabelle:

Feiertag	Wert von Objekt	Aktion auf Objekt	Ergebnis: Feiertag aktiv/nicht aktiv?
berechnet?	132	132	
Nein	Wert 0	Senden einer 0	Keine Aktion
Nein	Wert 0	Senden einer 1	Feiertag aktiv bis zu eingestelltem
			Rücksprung, Automatikmodus wird
			ab nächstem Tag wieder aktiv
Nein	Wert 1	Senden einer 0	Manuelle Deaktivierung,
			Automatikmodus wird ab nächstem
			Tag wieder aktiv
Nein	Wert 1	Senden einer 1	Feiertag aktiv bis zu eingestelltem
			Rücksprung, Automatikmodus wird
			ab nächstem Tag wieder aktiv
Ja	Wert 0	Senden einer 0	Manuelle Deaktivierung,
			Automatikmodus wird ab nächstem
			Tag wieder aktiv
Ja	Wert 0	Senden einer 1	Feiertag aktiv bis zu eingestelltem
			Rücksprung, Automatikmodus wird
			ab nächstem Tag wieder aktiv
Ja	Wert 1	Senden einer 0	Manuelle Deaktivierung,
			Automatikmodus wird ab nächstem
			Tag wieder aktiv
Ja	Wert 1	Senden einer 1	Feiertag aktiv bis zu eingestelltem
			Rücksprung, Automatikmodus wird
			ab nächstem Tag wieder aktiv

Tabelle 117: Feiertagsberechnung und manuelle Aktivierung



Technisches Handbuch – Bedienzentrale Smart

Nummer	Name	Größe	Verwendung
130	Urlaub – Aktivierung	1 Bit	Aktivierung der Urlaubsfunktion über 1 Bit (aktiv/nicht aktiv)
130	Urlaub – Anzahl Tage	1 Byte	Aktivierung der Urlaubsfunktion durch senden der Anzahl an Tagen wie lange sich die Schaltuhr im Urlaubsmodus befinde soll
131	Urlaub – Status	1 Bit	Statusanzeige ob Urlaubsfunktion aktiv oder nicht aktiv ist
131	Urlaub – Status (Dauer in Tagen)	1 Byte	Anzeige der verbleibenden Tage, wie lange die Urlaubsfunktion noch aktiv ist
132	Feiertag – Aktivierung	1 Bit	Aktivierung der Feiertagsfunktion über Bus, z.B. über Visu/Taster
133	Feiertag – Status	1 Bit	Anzeige ob sich das Gerät im Feiertagsmodus befindet; Sendet seinen Status bei Änderung und (ab R1.1) immer um 00:00Uhr aus
134	Schaltzeiten intern	14 Byte	Schnittstelle zur VisuControl Easy (in Vorbereitung, im VisuControl Easy noch nicht implementiert, für zukünftige Versionen vorbereitet)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Tabelle 118: Kommunikationsobjekte Schaltuhr -> Urlaub/Feiertage



4.10.2 Automatische Feiertagsberechnung

Das nachfolgende	Rild zaigt das	Monü für die	automatische	Faiartagsharachni	inσ·
Das nacinoigenue	Dilu Zeigi uas	wenu nu ule	automatische	releitagsberechin	ang.

Land		Deutschland				•	
Bundesland	ł	Nordrhein-W	/estfalen			-	
Feiertage	Modus		Feste Feiertage		Tag	Monat	Offset
1	Feiertag aus Liste	•	Neujahrsfest	•			
2	Feiertag aus Liste	•	Karfreitag	•			
3	Feiertag aus Liste	•	Ostermontag	•			
4	Feiertag aus Liste	-	Tag der Arbeit / 1. Mai	•			
5	Feiertag aus Liste	-	Christi Himmelfahrt / Auffahrt	•			
6	Feiertag aus Liste	•	Pfingstmontag	•			
7	Feiertag aus Liste	•	Fronleichnam	•			
8	Feiertag aus Liste	-	Tag der deutschen Einheit	•			
9	Feiertag aus Liste	•	Allerheiligen	•			
10	Feiertag aus Liste	•	1. Weihnachtstag	•			
11	Feiertag aus Liste	•	2. Weihnachtstag	•			
12	Feiertag aus Liste	•	nicht aktiv	•			
13	Feiertag aus Liste	•	nicht aktiv	•			
14	Feiertag aus Liste	•	nicht aktiv	•			
15	Feiertag aus Liste	•	nicht aktiv	•			
16	Feiertag aus Liste	•	nicht aktiv	•			
17	Feiertag aus Liste	•	nicht aktiv	•			
18	Feiertag aus Liste	•	nicht aktiv	•			
19	Feiertag aus Liste	•	nicht aktiv	•			
20	Feiertag aus Liste	•	nicht aktiv	•			

Abbildung 68: Automatische Feiertagsberechnung

Für alle Bundesländer in Deutschland sowie in Österreich sind die gesetzlichen Feiertage bereits vordefiniert und werden jedes Jahr über eine integrierte Logik berechnet. Auch für andere EU Länder sind zahlreiche Feiertage vordefiniert.

Darüber hinaus können weitere Feiertage über folgende Regeln eingebunden werden:

festes Datum

Die Regel "festes Datum" definiert Feiertage welche Jahr für Jahr am gleichen Tag stattfinden. Gängige Beispiele sind hierfür z.B. der Neujahrstag am 1. Januar oder der Tage der Arbeit am 1. Mai.

relativ zu Ostersonntag

Da sich im christlich geprägten Raum viele Feiertage am Osterfest orientieren können Feiertage relativ zu Ostersonntag definiert werden. Anschließend muss ein Offset von -100 bis +100 Tagen zu Ostersonntag definiert werden. So ist als einfachstes Beispiel der Ostermontag immer genau einen Tag nach Ostersonntag.

individuell

Darüber hinaus können individuelle Regeln erstellt werden mit denen "eigene Feiertage" berechnet werden können.

Wird diese Regel ausgewählt so kann ein Datum ausgewählt werden und der Feiertag in Abhängigkeit dieses Datums berechnet werden. Der berechnete Feiertag kann dabei maximal 1 Woche vor diesem Datum und 1 Woche nach diesem Datum liegen.



4.10.3 Auswahl der Funktionen / Funktionen 1 - 20

Im Untermenü "Auswahl der Funktionen" können bis zu 20 Funktionen aktiviert werden. Sobald eine Funktion aktiv ist, erscheint dafür ein eigenes Untermenü. Dort werden die entsprechenden Einstellungen vorgenommen.

Generell gilt für alle Funktionen:

Alle Funktionen sind nur in Zwei-Tasten Funktion möglich. Wird das Statusobjekt für eine Funktion nicht verbunden so wird der Schaltzustand visualisiert.

4.10.3.1 Identische Parameter/Anzeige am Gerät

olgende Parameter sind über alle Funktionen identisch:			
Beschreibung der Objekte	Funktion 1		
Manuelle Bedienung	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv		
Schaltuhr	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv		

Abbildung 69: Funktionen - identische Parameter

Der Parameter "Beschreibung der Objekte" dient der besseren Übersichtlichkeit in der ETS und hat keine Auswirkung auf die Anzeige am Gerät.

Über den Parameter "Manuelle Bedienung" kann definiert werden ob diese Funktion auf der Bedienzentrale Smart angezeigt werden soll oder nicht. Ist der Parameter auf "nicht aktiv" so wird die Funktion auf dem gerät nicht aktiv, die Schaltuhr kann jedoch trotzdem ausgeführt werden. Über den Parameter "Schaltuhr" wird ein Untermenü für die Schaltuhr ein-/ausgeblendet in welchem die Schaltzeiten für diese Funktion definiert werden können.

Die Sortierung der Funktion wird über folgenden Parameter vorgenommen:

Funktionsebene / Kategorie	Licht 👻
----------------------------	---------

Abbildung 70: Funktionen - Sortierung Funktionsebene

Jede Funktion der Schaltuhr kann in eine Kategorie/Funktionsebene einsortiert werden. In dieser Ebene wird diese Funktion anschließend am Gerät angezeigt.

Die Funktionsebenen werden mit dem Parameter "Funktionsebenen" definiert.

Eine Funktionsebene wird am Gerät angezeigt sobald mehr als 1 Funktion für diese Ebene aktiv ist. Die Bedienzentrale Smart zeigt die Funktion als Liste an wenn mehr als 3 Funktionen für 1 Funktionsebene aktiv sind.



Des Weiteren kann für jede Menü-/Schaltuhrfunktion ein Funktionsname definiert werden. Der Funktionsname wird mittig über der jeweiligen Funktion angezeigt und kann wahlweise fest gesetzt ("über Texteingabe") oder dynamisch via Kommunikationsobjekt gesetzt werden.

Anzeige am Gerät mit 2 Funktionen:



Sind einer Funktionsebene nur eine oder zwei Funktionen zugeordnet, so werden diese direkt untereinander zur direkten Bedienung angezeigt.

- 1 = Angezeigte Funktionsebene: Licht
- 2 = nach links in die nächste Funktionsebene scrollen
- 3 = nach rechts in die nächste Funktionsebene scrollen
- 4 = Funktion 1 dieser Funktionsebene, hier Küche
- 5 = Funktion 2 dieser Funktionsebene, hier Wohnzimmer



Anzeige am Gerät mit 2 oder mehr Funktionen:



Sind einer Funktionsebene nur zwei oder mehr Funktionen zugeordnet, so werden diese mit einer Auswahlliste angezeigt.

- 1 = Angezeigte Funktionsebene: Temperatur
- 2 = nach links in die nächste Funktionsebene scrollen
- 3 = nach rechts in die nächste Funktionsebene scrollen
- 4 = Auswahlliste mit allen Funktionen welche der Funktionsebene zugeordnet sind
- 5 = Ausgewählte Funktion zur Bedienung



ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Funktionsname	 kein Text aus "Meldung- Text" (14 Byte Objekt 139) aus "Statusobjekt 1" (14 Byte Objekt 140) aus "Statusobjekt 2" (14 Byte Objekt 141) über Texteingabe dynamischer Text nach Statuswert (nur für Schaltfunktionen verfügbar) 	Einstellung der Datenquelle für den Funktionsnamen; bei der Einstellung "dynamischer Text" wird der Funktionsname in Abhängigkeit des Empfangenen Telegrams verändert, so kann z.B. "Anwesend/Abwesend" signalisiert werden.
Text	freier Text mit bis zu 20 Zeichen	Eingabe des Funktionsnamen; Parameter wird eingeblendet wenn Funktionsname über Texteingabe eingestellt ist

Für alle Funktion identische Parameter sind:

Tabelle 119: Funktionen - Funktionsname



4.10.3.2 Schalten

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Funktion Schalten:

Zwei-Tasten Funktion	Schalten	•
Tastenbelegung	🔵 Ein / Aus 🔘 Aus / Ein	

Abbildung 71: Zwei-Tastenfunktion Schalten

Tastenbelegung Ein/Aus: Die linke Taste sendet den Wert Ein und die rechte Taste den Wert Aus. Tastenbelegung Aus/Ein: Die linke Taste sendet den Wert Aus und die rechte Taste den Wert Ein.

Die nachfolgende	Tabelle zeigt	die verfügbaren	Kommunikationsob	iekte:
Die naemoigenae	Tabelle Zeige	ale verrugbaren	Kommunikation30b	JUNIC.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Funktion 1 – Schalten	1 Bit	Schaltfunktion der Tasten
3	Funktion 1 – Status für Anzeige	1 Bit	Status um Anzeige/Symbol auf der Bedienzentrale zu aktualisieren; muss mit dem Status des zu schaltenden Aktors verbunden werden

Tabelle 120: Kommunikationsobjekte Zwei-Tastenfunktion Schalten

Die Schaltfunktion kann die beiden möglichen Zustände (Ein/Aus) durch frei wählbare Symbole mit frei wählbarer Farbe darstellen. Dabei wird jeweils der ausgewertete Status visualisiert:

Farbe des Symbols für "Aus"	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)	
Symbol für "Aus"	Symbol 1	•
Farbe des Symbols für "Ein"	Sonnenorange	•
Symbol für "Ein"	Symbol 2	•

Abbildung 72: Darstellung Schaltfunktion



4.10.3.3 Werte senden

Unterfunktion: Werte/Szenen umschalten (bis zu 4 Werte)

Mit der Funktion Werte senden – Werte/Szenen umschalten können zwischen 4 verschiedenen Werten eines Datenpunkttyps umgeschaltet werden. Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Zwei-Tasten Funktion	Werte senden 🔹		
Unterfunktion	 Werte/Szenen umschalten (bis zu 4 Werte) Wert verschieben 		
Werte umschalten	🔘 vorheriger / nächster 🔵 nächster / vorheriger		
Anzahl der Werte	4 🔹		
Datenpunkttyp	1Byte DPT 5.001 Prozentwert (0100%) -		
1. Umschaltwert	0% -		
2. Umschaltwert	40% 🔻		
3. Umschaltwert	70% •		
4. Umschaltwert	100% -		
Lange Taste	O nicht aktiv O aktiv		
Umschaltart	 Anschlag (Nach dem letzten Wert wird wiederum d Überlauf (Nach dem letzten Wert wird der erste W 		
Umschaltung berücksichtigt Statusobjekt	🔵 ja 🔘 nein		

Abbildung 73: Werte Senden - Werte/Szenen umschalten



Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Werte umschalten	 vorheriger/nächster nächster/vorheriger 	Einstellung in welche Richtung heim Betätigen der
	nachster/vornenger	linken/rechten Taste
		verschoben werden soll
Anzahl der Werte	• 2	Finstellung zwischen wie vielen
	• 3	Werten umgeschaltet werden
	• 4	soll
Datenpunkttyp	 DPT 2.001 	Einstellung des zu sendenden
	Zwangsführung	Datenpunkttyps
	 DPT 5.001 Prozentwert 	
	DPT 5.005 Dezimalzahl	
	DPT 17.001	
	Szenennummer	
	 DPT 7.600 Farb- 	
	temperatur (Kelvin)	
	 DPT 9.001 Temperatur 	
	 DPT 9.004 Helligkeit 	
14. Umschaltwert	beliebiger Wert gemäß	Einstellung des jeweiligen
	eingestelltem Datenpunkttyp	Wertes für den Umschaltwert
Lange Taste	 nicht aktiv 	Aktivierung einer Funktion bei
	 aktiv 	langem Tastendruck
Linke/Rechte Taste: Aktion bei	• 14. Umschaltwert	Einstellung der Aktion bei
langem Tastendruck	• 4. Umschaltwert wenn	langem Tastendruck
	vorher 1. Umschaltwert,	
	sonst 1. Umschaltwert	
	• 0 senden	
	 Aus auf zweites Objekt 	
	 Ein auf zweites Objekt 	
Umschaltart	Anschlag	Einstellung was beim Erreichen
	 Überlauf 	des letzten Umschaltwertes
		geschehen soll
Umschaltung berücksichtig	• Ja	Einstellung ob die Umschaltung
Statusobjekt	• Nein	den nächsten Umschaltwert
		gemäß des aktuellen Status
		senden soll

Tabelle 121: Werte Senden - Werte/Szenen umschalten



Funktionsprinzip:

Die Funktion Werte/Szenen umschalten kann bis zu 4 verschiedene Werte beim kurzen Drücken einer Taste senden. Die Werte werden dabei nacheinander umgeschaltet. Abhängig von den eingestellten Parametern wird hierbei zum Beispiel beim Betätigen der Taste der 2. Umschaltwert gesendet wenn vorher der 1. Umschaltwert gesendet wurde und der 3. Umschaltwert wenn vorher der 2. Umschaltwert gesendet wurde...

Parameter Lange Taste:

Zusätzlich zur Umschaltung über einen kurzen Tastendruck kann ein fester Wert bei einem langen Tastendruck ausgesendet werden.

Hierbei kann zum einen fix der 1.-4. Umschaltwert gesendet werden. Somit würde bei einem langen Tastendruck immer ein fixer Umschaltwert (unabhängig vom letzten Umschaltwert) ausgesendet werden.

Die Einstellung "4. Umschaltwert wenn letzter 1. Umschaltwert, sonst 1. Umschaltwert" stellt eine Toggle Funktion dar, welche zwischen dem 1. und dem 4. Umschaltwert hin- und herschaltet. Wurde zuletzt der 1. Umschaltwert gesendet, so wird der 4. Umschaltwert gesendet, bei jedem anderen Wert wird der 1. Umschaltwert gesendet.

Die Einstellung "O senden" sendet den Wert O auf das Umschaltobjekt.

Die Einstellungen "Ein auf zweites Objekt", bzw. "Aus auf zweites Objekt" blendet ein weiteres Kommunikationsobjekt für den langen Tastendruck ein. Auf dieses Objekt der Größe 1 Bit wird dann der fixe Wert Ein bzw. Aus gesendet.

Parameter Umschaltart:

Anschlag: Bei der Umschaltart Anschlag wird nach dem Senden des 4. Umschaltwertes wiederum der 4. Umschaltwert gesendet.

Überlauf: Bei der Umschaltart Überlauf wird nach dem 4. Umschaltwert wieder der 1. Umschaltwert gesendet.

Parameter Umschaltung berücksichtig Statusobjekt:

Wird der **Statuswert** bei der Umschaltung **nicht berücksichtigt**, so merkt sich die Bedienzentrale den zuletzt gesendeten Wert und sendet bei der nächsten Betätigung den nächsten bzw. vorherigen Wert ohne zu beachten ob in der Zwischenzeit ein anderer Wert auf das Objekt gesendet wurde. Wird der **Statuswert** bei der Umschaltung **berücksichtigt**, so sendet die Bedienzentrale bei der nächsten Betätigung den nächst höheren bzw. den nächst niedrigerem Umschaltwert – in Bezug auf den zuletzt empfangenen Statuswert. Wurde zum Beispiel der 2. Umschaltwert zu 40% eingestellt und der 3. Umschaltwert zu 70%, so wird bei einem empfangenen Statuswert von 50% als nächstes der Wert 70% gesendet wenn der nächste Umschaltwert gesendet werden soll und der Wert 40% wenn der vorherige Umschaltwert gesendet werden soll.

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
0	Funktion 1 –		Senden des Umschaltwerts; DPT abhängig von	
	Zwangsführung,		der Parametereinstellung	
	Prozentwert			
1	Funktion 1 – Status		Empfang des Status; DPT abhängig von der	
	Zwangsführung,		Parametereinstellung	
	Prozentwert			

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Tabelle 122: Kommunikationsobjekte Werte Senden - Werte/Szenen umschalten



Unterfunktion: Wert verschieben

Mit der Funktion Werte Senden – Werte verschieben können Werte im Rahmen der eingestellten Grenzen nach oben bzw. unten verschoben werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Zwei-Tasten Funktion	Werte senden	•
Unterfunktion	 Werte/Szenen umschalten (bis zu 4 Werte) Wert verschieben 	
Datenpunkttyp	O 1Byte (0100%) 1Byte (0255)	
Linke Taste runter und rechte Taste rauf verschie	ben	
Unterer Grenzwert	0%	•
Oberer Grenzwert	100%	•
Schrittweite	10%	•
Wiederholtes Senden bei gedrückter Taste	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv	
Wiederholungszeit	1 s	•
Umschaltung berücksichtigt Statusobjekt	🔘 ja 🔵 nein	

Abbildung 74: Werte Senden – Wert verschieben

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Datenpunkttyp	 1 Byte (0100%) 	Einstellung des Datentpunkttyp
	 1 Byte (0255) 	für die Werteverschiebung
Unterer Grenzwert	0 - 100% / 0 - 255	Einstellung des unteren
	[0 / 0]	Grenzwertes für die
		Werteverschiebung
Oberer Grenzwert	0 - 100% / 0 - 255	Einstellung des oberen
	[100% / 255]	Grenzwertes für die
		Werteverschiebung
Schrittweite	0 - 100% / 0 - 255	Einstellung der Schrittweite
	[10% / 10]	zwischen zwei Sendebefehlen
Wiederholtes Senden bei	nicht aktiv	Aktivierung der
gedrückter Taste	 aktiv 	Sendewiederholung bei
		gedrückter Taste
Wiederholungszeit	200 ms – 3 s	Wiederholungszeit zwischen
	[1 s]	zwei Telegrammen bei
		gedrückter Taste
Umschaltung berücksichtigt	• Ja	Einstellung ob der Wert gemäß
Statusobjekt	• Nein	des aktuellen Status
		verschoben werden soll

Tabelle 123: Werte Senden – Wert verschieben

130



Funktionsprinzip:

Die Funktion "Wert verschieben" verschiebt den eingestellten Datenpunkttyp innerhalb der eingestellten Grenzen. Beim Betätigen der Taste "Runter" wird dabei die eingestellte Schrittweite vom letzten Wert abgezogen gesendet und beim Betätigen der Taste "Rauf" die eingestellte Schrittweite auf den letzten Wert aufaddiert gesendet.

Unterer/Oberer Grenzwert:

Innerhalb dieser Grenzen wird der Wert verschoben. Die Funktion unterschreitet dabei nie den unteren Grenzwert und überschreitet nicht den oberen Grenzwert.

Schrittweite:

Die Schrittweite gibt den Abstand zwischen zwei gesendeten Telegrammen an. Wurde beim vorherigen Senden der Wert 10% gesendet, so wird beim nächsten "Rauf-Befehl" – bei einer eingestellten Schrittweite von 10% - der Wert 20% gesendet.

Wiederholtes Senden bei gedrückter Taste:

Das wiederholte Senden bei gedrückter Taste ermöglicht es, dass die Funktion den Wert so lange erhöht/erniedrigt bis der obere/untere Grenzwert erreicht wird.

Umschaltung berücksichtigt Statusobjekt:

Wenn der Statuswert berücksichtigt wird, sendet die Tastenfunktion den nächsten Wert in Abhängigkeit des zuletzt empfangenen Statuswerts. So würde bei einem Statuswert von 15% und einer Schrittweite von 10% als nächstes der Wert 25% (bei einem "Rauf-Befehl") gesendet. Wird der Statuswert nicht berücksichtigt, so merkt sich die Bedienzentrale den zuletzt gesendeten Wert und sendet unabhängig vom Statuswert den nächsten Wert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Funktion 1 –	1 Byte	Senden des zu verschiebenden Wertes; DPT
	Prozentwert/Dezimalzahl		abhängig von der Parametereinstellung
3	Funktion 1 – Status für	1 Byte	Empfang des Status; DPT abhängig von der
	Anzeige		Parametereinstellung

Tabelle 124: Kommunikationsobjekte Werte Senden – Wert verschieben



Darstellung

Die Darstellung der Funktion "Werte senden" ist abhängig vom gewählten Datenpunkttyp. Je nach gewähltem Datenpunkttyp können 1-4 verschiedene Symbole und deren Farbe ausgewählt werden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Einstellmöglichkeiten für die verschiedenen Datenpunkttypen:

Datenpunkttyp	einstellbare Symbole	Kommentar
2 Bit Zwangsführung, DPT 2.001	Es können 4 Symbole eingestellt	
	werden: 1 Symbol für jeden	
	möglichen Zustand	
1 Byte Prozentwert, DPT 5.001	Es können 3 Symbole für die	Sonderdarstellung möglich!
	Bereiche 0, 1 bis 229 und größer	Zusätzlich ist es möglich den
	229 eingestellt werden: Die	Statuswert unter dem Symbol
	Bedienzentrale wertet dabei die	anzuzeigen.
	Informationen des Objekts	
	"Status für Anzeige" aus	
1 Byte Dezimalzahl, DPT 5.005	Es können 3 Symbole für die	Sonderdarstellung möglich!
	Bereiche 0%, 1% bis 90% und	Zusätzlich ist es möglich den
	größer 90% eingestellt werden:	Statuswert unter dem Symbol
	Die Bedienzentrale wertet dabei	anzuzeigen.
	die Informationen des Objekts	
	"Status für Anzeige" aus	
1 Byte Szenen Nr, DPT 17.001	1 festes Symbol einstellbar	
2 Byte Farbtemperatur,	Bis zu 4 Symbole einstellbar:	
DPT 7.600	Eines für jeden Wert	
2 Byte Temperatur, DPT 9.001	1 festes Symbol einstellbar	Sonderdarstellung möglich!
2 Byte Helligkeit, DPT 9.004	1 festes Symbol einstellbar	

Tabelle 125: Darstellung - Werte senden

Sonderdarstellung:

Bei gewissen Datenpunkttypen ist eine Sonderdarstellung (siehe oben stehende Tabelle) möglich. Bei der Sonderdarstellung wird der Status in größerer Darstellung auf dem Display dargestellt. Dabei sind folgende Darstellungen möglich:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Sonderdarstellung	 Wert als Text (0-100%) 	Bei den Einstellungen Wert als
(DPT 5.001, DPT 5.005)	 Wert als Text (0-255) 	Text wird der Text groß
	 Symbol mit Umschaltwert 	dargestellt.
	verknüpfen	
Sonderdarstellung	 Wert als Symbol + "°C" 	Bei den Einstellungen Wert als
(DPT 9.001)	 Wert als Symbol ohne 	Symbol wird der Text groß auf
	Einheit	dem Display dargestellt.
	 Wert als Symbol + "K" 	
	 Symbol mit Umschaltwert 	
	verknüpfen	

Tabelle 126: Werte senden – Sondersymbole



4.10.3.4 Temperaturverschiebung

Die Temperaturverschiebung kann zum Verschieben des Sollwertes der Heizungsregelung genutzt werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Zwei-Tasten Funktion	Temperaturverschiebung •			
Temperaturverschiebung	1Bit Temperaturverschiebung 🔹			
Internen Temperaturwert verwenden	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv			
Linke Taste runter und rechte Taste rauf verschieben				
Wiederholtes Senden bei gedrückter Taste	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv			
Wiederholungszeit	1 s 🔹			

Abbildung 75: Temperaturverschiebung

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Temperaturverschiebung	 1 Bit Temperatur- verschiebung 1 Byte Temperatur- verschiebung 2 Byte Temperatur- verschiebung 2 Byte Verschiebung des Basis Komfort Sollwertes 	Einstellung über welchen Wert die Temperatur verschoben werden soll
Internen Temperaturwert	 nicht aktiv 	Einstellung ob der intern
verwenden	 aktiv 	gemessene Temperaturwert zur Anzeige des Ist-Wertes verwendet werden soll
Wiederholtes Senden bei	 nicht aktiv 	Einstellung ob die Verschiebung
gedrückter Taste	 aktiv 	beim Festhalten der Taste in
		festen Abständen wiederholt werden soll
Wiederholungszeit	200 ms – 3 s	Einstellung der
	[1 s]	Wiederholungszeit zwischen
		zwei Sendungen der
		Temperaturverschiebung

Tabelle 127: Temperaturverschiebung



Die Temperaturverschiebung kann über 4 verschiedene Arten erfolgen:

1 Bit Temperaturverschiebung

Bei der 1 Bit Temperaturverschiebung sendet die Bedienzentrale lediglich den Befehl 1 für eine Verschiebung des Sollwertes nach oben und eine 0 für eine Verschiebung des Sollwertes nach unten. Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Funktion 1 – Sollwertverschiebung	1 Bit	Senden der Sollwertverschiebung
2	Funktion 1 – Status aktueller	2 Byte	Objekt für den Statuswert des aktuellen
	Sollwert		Sollwert
3	Funktion 1 – Sollwertverschiebung	2 Byte	Senden einer 2 Byte
	(nur Schaltuhr)		Sollwertverschiebung über die Schaltuhr

Tabelle 128: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über 1 Bit

Um über die Zeitschaltuhr einen expliziten Sollwert zu einer Uhrzeit aussenden zu können, existiert hier zusätzlich zum 1 Bit Objekt eine 2 Byte Sollwertverschiebung. Im MDT Heizungsaktor muss hierfür die 1 Bit Sollwertverschiebung und die 2 Byte Sollwertverschiebung aktiviert werden, sowie die Sollwertänderung senden auf "Ja" gesetzt werden.

Für Kanal A des Heizungsaktors und Funktion 1 der Bedienzentrale Smart bedeutet das:

Bedienzentrale Smart (Funktion 1)	MDT Heizungsaktor (Kanal A)	
Objekt 0 - Sollwertverschiebung	Objekt 18 – Sollwertverschiebung (1 Bit)	
Objekt 2 – Status aktueller Sollwert	Objekt 9 – Aktueller Sollwert	
Objekt 3 – Sollwertverschiebung (Schaltuhr)	Objekt 8 – Sollwertverschiebung (2 Byte)	

Tabelle 129: Beispiel – 1 Bit Sollwertverschiebung mit MDT Heizungsaktor

1 Byte Temperaturverschiebung

134

Bei der 1 Byte Temperaturverschiebung sendet die Bedienzentrale einen 1 Byte Wert welcher mit der im Regler eingestellten Schrittweite multipliziert wird. Damit die Anzeige und der aktuelle Sollwert synchron sind müssen die Schrittweite und die Grenzen der Sollwertverschiebung in der Bedienzentrale angegeben werden. Der Heizungsaktor muss auch auf "1Byte Verschiebung" stehen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Funktion 1 – Sollwertverschiebung	1 Byte	Senden der Sollwertverschiebung
2	Funktion 1 – Status aktueller	2 Byte	Objekt für den Statuswert des aktuellen
	Sollwert		Sollwert
3	Funktion 1 – Status	1 Byte	Objekt für den Statuswert der
	Sollwertverschiebung		Sollwertverschiebung

 Tabelle 130: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über 1 Byte

Für Kanal A des Heizungsaktors und Funktion 1 der Bedienzentrale Smart bedeutet das:

Bedienzentrale Smart (Funktion 1)	Heizungsaktor (Kanal A)
Objekt 0 - Sollwertverschiebung	Objekt 8 – Sollwertverschiebung (1Byte)
Objekt 2 – Status aktueller Sollwert	Objekt 9 – Aktueller Sollwert
Objekt 3 – Status Sollwertverschiebung	Muss nur verbunden werden, wenn mehrere Stellen gleichzeitig eine Sollwertverschiebung ausführen. In diesem Fall wird dieses Objekt mit allen Objekten verbunden die auf die Sollwertverschiebung Einfluss nehmen (auch Objekt 0 der Bedienzentrale Smart)

Tabelle 131: Beispiel – 1 Byte Sollwertverschiebung mit MDT Heizungsaktor



2 Byte Temperaturverschiebung

Bei der 2 Byte Temperaturverschiebung sendet die Bedienzentrale einen 2 Byte Temperaturwert welcher auf den eingestellten Basis Komfortwert aufaddiert bzw. abgezogen wird.

Die Bedienzentrale sendet bei jedem Tastendruck die Verschiebung um die eingestellte Schrittweite. Damit die Anzeige und der aktuelle Sollwert synchron sind müssen die Grenzen der

Sollwertverschiebung in der Bedienzentrale angegeben werden und auf die gleichen Werte wie im anzusteuernden Regler eingestellt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Funktion 1 –	2 Byte	Senden der Sollwertverschiebung
	Sollwertverschiebung		
2	Funktion 1 – Status aktueller	2 Byte	Objekt für den Statuswert des aktuellen
	Sollwert		Sollwert
3	Funktion 1 – Status	2 Byte	Objekt für den Statuswert der
	Sollwertverschiebung		Sollwertverschiebung

Tabelle 132: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über 2 Byte

Für Kanal A des Heizungsaktors und Funktion 1 der Bedienzentrale Smart bedeutet das:

Bedienzentrale Smart (Funktion 1)	Heizungsaktor (Kanal A)
Objekt 0 - Sollwertverschiebung	Objekt 8 – Sollwertverschiebung (2 Byte)
Objekt 2 – Status aktueller Sollwert	Objekt 9 – Aktueller Sollwert
Objekt 3 – Status Sollwertverschiebung	Muss nur verbunden werden, wenn mehrere Stellen gleichzeitig eine Sollwertverschiebung ausführen. In diesem Fall wird dieses Objekt mit allen Objekten verbunden die auf die
	Sollwertverschiebung Einfluss nehmen (auch
	Objekt 0 der Bedienzentrale Smart)

Tabelle 133: Beispiel – 2 Byte Sollwertverschiebung mit MDT Heizungsaktor



2 Byte Verschiebung des Basis Komfort Sollwertes

Bei der 2 Byte Verschiebung des Basis Komfort Sollwertes sendet die Bedienzentrale einen neuen Basis Komfort Sollwert an den anzusteuernden Regler. Dabei wertet er das Objekt "Status Basis Komfort Sollwert" aus und sendet den neuen Sollwert +/- die eingestellte Schrittweite an den anzusteuernden Regler.

Über die einzustellenden Grenzen der Sollwertverschiebung kann der Bereich für die Sollwertverschiebung eingegrenzt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Funktion 1 – Basis	2 Byte	Aussenden eines neuen Basis Komfort
	Komfort Sollwert		Sollwertes
2	Funktion 1 – Status	2 Byte	Objekt für den Statuswert des aktuellen
	aktueller Sollwert		Sollwert
3	Funktion 1 – Status Basis	2 Byte	Objekt für den Statuswert des Basis Komfort
	Komfort Sollwert		Sollwertes

Tabelle 134: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über Basis Komfort-Sollwert

Für Kanal A des Heizungsaktors und Funktion 1 der Bedienzentrale Smart bedeutet das:

Bedienzentrale Smart (Funktion 1)	Heizungsaktor (Kanal A)
Objekt 0 – Basis Komfort Sollwert	Objekt 7 – Sollwert Komfort
Objekt 2 – Status aktueller Sollwert	Objekt 9 – Aktueller Sollwert
Objekt 3 – Status Basis Komfort Sollwert	Objekt 7 – Sollwert Komfort
	(Wird nur gebraucht wenn von anderer Stelle
	eine Sollwertverschiebung oder zusätzlich eine
	Betriebsartenumschaltung stattfindet)

Tabelle 135: Beispiel – 2 Byte Verschiebung über Sollwert Komfort mit MDT Heizungsaktor

Darstellung:

Die Temperaturverschiebung wird mit dem Symbol Temperatur dargestellt. Die Darstellung ist fix auf das Symbol 6 eingestellt. Zusätzlich kann der Ist- und der Soll-Wert beliebig beschriftet werden:

Text	Sollwert Küche
Farbe des Symbols	Rot 👻
	Symbol 6
Beschriftung der Ist-Temperatur	Ist
Beschriftung der Sollwert Temperatur	Soll

Abbildung 76: Darstellung Temperaturverschiebung



4.10.3.5 Betriebsartenumschaltung

Mit der Funktion Betriebsartenumschaltung kann der HVAC Mode in Heizungsaktoren oder Temperaturreglern umgeschaltet werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Zwei-Tasten Funktion	Betriebsartvorwahl 💌
Umschaltwerte	Komfort / Standby / Nacht / Frost 🔹
Lange Taste	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Linke Taste: Aktion bei langem Tastendruck	Komfort 👻
Rechte Taste: Aktion bei langem Tastendruck	Standby 💌
Umschaltart	 Anschlag (Nach letztem Wert wird wieder letzter W Überlauf (Nach letztem Wert wird wieder der erste
Umschaltung berücksichtigt Statusobjekt	🔘 ja 🗌 nein
Statusobjekt	HVAC-Status 💌

Abbildung 77: Betriebsartenumschaltung

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Umschaltwerte	 Komfort/Standby 	Einstellung zwischen welchen
	 Komfort/Nacht 	Betriebsarten umgeschaltet
	 Komfort/Standby/ Nacht 	werden kann.
	 Komfort/Standby/ 	
	Nacht/Frost	
Lange Taste	 nicht aktiv 	Aktivierung einer Aktion für den
	 aktiv 	langen Tastendruck
Linke Taste:	 Komfort 	Einstellung welche Betriebsart bei
Aktion bei langem	 Standby 	einem langen Tastendruck der
Tastendruck	 Nacht 	linken Taste aufgerufen werden
	 Frost 	soll
Rechte Taste:	 Komfort 	Einstellung welche Betriebsart bei
Aktion bei langem	 Standby 	einem langen Tastendruck der
Tastendruck	 Nacht 	rechten Taste aufgerufen werden
	 Frost 	soll
Umschaltart	 Anschlag 	Einstellung was beim Erreichen
	 Überlauf 	des letzten Umschaltwertes
		geschehen soll
Umschaltung berücksichtig	■ Ja	Einstellung ob der Status
Statusobjekt	 nein 	berücksichtig wird oder
		unabhängig umgeschaltet wird
Statusobjekt	kein Status	Einstellung des zu visualisierenden
	 HVAC-Mode 	Status
	 HVAC-Status 	

Tabelle 136: Betriebsartenumschaltung



Funktionsprinzip:

Die Funktion Betriebsartenumschaltung kann bis zu 4 verschiedene Betriebsarten beim kurzen Drücken einer Taste senden. Die Betriebsarten werden dabei nacheinander umgeschaltet. Abhängig von den eingestellten Parametern wird hierbei zum Beispiel beim Betätigen der Taste der 2. Umschaltwert gesendet wenn vorher der 1. Umschaltwert gesendet wurde und der 3. Umschaltwert wenn vorher der 2. Umschaltwert gesendet wurde...

Parameter Lange Taste:

Zusätzlich zur Umschaltung über einen kurzen Tastendruck kann eine feste Betriebsart bei einem langen Tastendruck ausgesendet werden.

Hierbei kann fix einer der 4 Betriebsarten gesendet werden. Somit würde bei einem langen Tastendruck immer eine fixe Betriebsart (unabhängig vom letzten Umschaltwert) ausgesendet werden.

Parameter Umschaltart:

Anschlag: Bei der Umschaltart Anschlag wird nach dem Senden der 4. Betriebsart wiederum die 4. Betriebsart gesendet.

Überlauf: Bei der Umschaltart Überlauf wird nach der 4. Betriebsart wieder die 1. Betriebsart gesendet.

Bei der Einzel-Tastenfunktion ist dieser Parameter fix auf Überlauf eingestellt.

Umschaltung berücksichtigt Statusobjekt:

Einstellung ob bei der Umschaltung das Statusobjekt berücksichtig werden soll. Wird das Statusobjekt nicht berücksichtigt, so schaltet die Bedienzentrale Smart zwischen den parametrierten Umschaltwerten gemäß dem eingestellten Funktionsprinzip automatisch um.

Statusobjekt:

Einstellung des vom Heizungsaktor/Temperaturregler ausgegebenen Status.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Funktion 1 –	1 Byte	Umschalten der Betriebsart
	Betriebsartvorwahl (HVAC		
	Mode)		
1	Funktion 1 – Status HVAC	1 Byte	Empfang des Status vom
	Mode		Heizungsaktor/Temperaturregler
1	Funktion 1 – HVAC Status	1 Byte	Empfang des Status vom
			Heizungsaktor/Temperaturregler

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Tabelle 137: Kommunikationsobjekte - Betriebsartenumschaltung



Darstellung:

Jeder Betriebsart ist ein festes Symbol zugeordnet. Die Farbe des Symbols kann dabei für jede Betriebsart beliebig eingestellt werden:

Farbe des Symbols für Betriebsart Komfort	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
	Symbol 7
Farbe des Symbols für Betriebsart Standby	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
	Symbol 8
Farbe des Symbols für Betriebsart Nacht	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
	Symbol 9
Farbe des Symbols für Betriebsart Frostschutz	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
	Symbol 10

Abbildung 78: Darstellung - Betriebsartenumschaltung



4.10.3.6 Jalousie/Rollladen

Die Jalousie/Rollladen Funktion dient der Ansteuerung von Jalousieaktoren. Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Zwei-Tasten Funktion	Jalousie/Rollladen	•
Tastenbelegung	🗌 Auf / Ab 🔘 Ab / Auf	
Bedienfunktion	Lang=Auf/Ab / Kurz=Stop/Lamellen Auf/Zu	•

Abbildung 79: Jalousie/Rollladen

Die nachfolgende	Tabelle zeigt all	e verfügbaren	Einstellungen:
------------------	-------------------	---------------	----------------

0	<u> </u>	
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Tastenbelegung	 Auf/Ab 	Einstellung der Tastenbelegung
	 Ab/Auf 	(linke/rechte Taste) für die Auf-
		/Ab-Funktion
Bedienfunktion	 Lang=Fahren/Kurz=Stop/ 	Einstellung ob mit einer langen
	Lamellen Auf/Zu	Taste oder mit einer kurzen
	 Kurz=Fahren/ Lang=Stop/ 	Taste verfahren werden soll
	Lamellen Auf/Zu	
	 Kurz=Auf/Ab/Stop (MDT 	
	Single Object Control)	
	 Kurz=Auf/Ab/Stop / Lang = 	
	Zentralobjekt (MDT Single	
	Object Control)	

Tabelle 138: Jalousie/Rollladen

Für die Jalousiefunktion erscheinen 2 Kommunikationsobjekte, zum einen die Funktion für das Stop-/Schrittobjekt "Stop/Lamellen Auf/Zu" und zum anderen die Funktion für das Bewegobjekt "Jalousie Auf/Ab".

Das Bewegobjekt dient der Auf- und Abfahrt der Jalousien. Das Stop/Schrittobjekt dient der Verstellung der Lamellen. Zusätzlich stoppt diese Funktion die Auf- bzw. Abfahrt insofern die Endlage noch nicht erreicht wurde.

Bei der Zwei-Tastenfunktion kann die Tastenbelegung eingestellt werden, die Zusammenhänge zeigt folgende Tabelle:

	Funktion Auf/Ab		Funktion Ab/Auf	
Eingang	Taste links	Taste rechts	Taste links	Taste rechts
Bewegobjekt	Auf	Ab	Ab	Auf
Stop/Schrittobjekt	objekt Stop/Lamellen Auf Stop/Lamellen Zu		Stop/Lamellen Zu	Stop/Lamellen Auf

Tabelle 139: Zwei-Tastenfunktion - Jalousiefunktion



Da Jalousieaktoren für die Abfahrt immer ein 1-Signal verwenden und für die Auffahrt ein 0-Signal verwenden, gibt die Bedienzentrale dies auch so aus.

Es ist zusätzlich möglich die Aktion für den langen und den kurzen Tastendruck zu tauschen. Somit kann ausgewählt werden, ob über einen langen oder einen kurzen Tastendruck verfahren werden soll. Das Stop-/Schrittobjekt nimmt dann das jeweils andere Bedienkonzept an. Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Funktion 1 lang	1 Bit	Auf/Ab Befehl für den Jalousieaktor.
	Funktion 1 kurz –		Bedienung für lang/kurz hängt von der
	Jalousie Auf/Ab		Polarität der Bedienfunktion ab
0	Funktion 1 kurz –	1 Bit	Zusätzliches Objekt im "Single Object
	Rollladen Auf/Ab/Stop		Control" Betrieb
1	Funktion 1 kurz	1 Bit	Lamellen öffnen/schließen; Stop-Befehl
	Funktion 1 lang –		Bedienung für lang/kurz hängt von der
	Stop/Lamellen Auf/Zu		Polarität der Bedienfunktion ab
1	Funktion 1 lang –	1 Bit	Zusätzliches Verfahrobjekt im "Single
	Zentral Rollladen Auf/Ab/Stop		Object Control" Betrieb
2	Funktion 1 – Absolute Position	1 Byte	Senden einer absoluten Position über die
	(nur Schaltuhr)		Zeitschaltuhr
3	Funktion 1 – Status der Jalousie	1 Byte	Empfang des Status der aktuellen
	für Anzeige		Jalousieposition

Tabelle 140: Kommunikationsobjekte Jalousie/Rollladen

MDT Single Object Control:

MDT Single Object Control ermöglicht ein neues Bedienkonzept zum Steuern von Rollladen. Zur Verwendung muss im anzusteuernden MDT Jalousieaktor folgender Parameter auf aktiv gesetzt werden:

Auf/Ab kann stoppen (Single Object Control) 🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv

Nun ist es möglich mit einem kurzen Tastendruck die Auf-/Abfahrt zu starten und auch eine aktive Auf-/Abfahrt mittels kurzen Tastendrucks zu stoppen.

Über die Einstellung "Kurz=Auf/Ab/Stop / Lang = Zentralobjekt" wird ein zusätzliches Objekt eingeblendet, welches mit einem langen Tastendruck die Auf-/Abfahrt starten kann und auch eine aktive Auf-/Abfahrt mittels langem Tastendruck stoppen kann. Diese Funktion kann z.B. verwendet werden um mit einem kurzen Tastendruck eine einzelne Rolllade eines Raums zu verfahren und mit einem langen Tastendruck den ganzen Raum zu verfahren.



Darstellung:

Die Jalousiefunktion kann mit 3 frei wählbaren Symbolen und frei wählbarer Farbe dargestellt werden. Die Bedienzentrale wertet dabei die Information des "Objektes 3 – Status der Jalousie für Anzeige" aus. Zusätzlich kann der aktuelle Status als Text unter dem Symbol angezeigt werden:

Farbe des Symbols oben (<10%)	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
Symbol oben (<10%)	Symbol 3
Farbe des Symbols mittig (10% - 90%)	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
Symbol mittig (10% - 90%)	Symbol 4
Farbe des Symbols unten (>90%)	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
Symbol unten (>90%)	Symbol 5
Statuswert als Text unter Symbol	🔵 nicht anzeigen 🤘 anzeigen in Prozent
Abbildung 80: Darstellung Jalousiefunktion	

4.10.3.7 Dimmen

Die Dimmfunktion kann zum Ansteuern von Dimmaktoren verwendet werden. Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Zwei-Tasten Funktion	Dimmen	•
Tastenbelegung	🔵 heller / dunkler 🥥 dunkler / heller	

Abbildung 81: Dimmen

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Tastenbelegung	heller/dunkler	Einstellung der Tastenbelegung
	 dunkler/heller 	(linke/rechte Taste) für die
		Richtung (heller/dunkler)

Tabelle 141: Dimmen

Wird die Funktion "Dimmen" parametriert, so erscheinen zwei Kommunikationsobjekte, zum einen die Funktion für den kurzen Tastendruck, das Schaltobjekt "Dimmen Ein/Aus", und zum anderen die Funktion für den langen Tastendruck, das Objekt "Dimmen relativ".

Die Zwei-Tastenfunktion-Dimmen kann entweder als Heller/Dunkler oder als Dunkler/Heller parametriert werden, die Zusammenhänge zeigt folgende Tabelle:

	Funktion Heller/Dunkler		Funktion Du	nkler/Heller
Eingang	Taste links	Taste rechts	Taste links	Taste rechts
Dimmfunktion	Heller	Dunkler	Dunkler	Heller
Schaltfunktion	EIN AUS		AUS	EIN

Tabelle 142: Zwei-Tastenfunktion - Dimmen

Es handelt sich bei der Dimmfunktion um ein Start-Stop Dimmen, d.h. sobald die Dimmfunktion aktiv wird, wird dem Eingang so lange ein heller oder dunkler Befehl zugewiesen bis dieser losgelassen wird. Nach dem loslassen wird ein Stop Telegramm gesendet, welches den Dimmvorgang beendet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Funktion 1 –	1 Bit	Schaltbefehl für die Dimmfunktion
	Dimmen Ein/Aus		
1	Funktion 1 –	4 Bit	Dimm Befehl
	Dimmen relativ		
2	Funktion 1 –	1 Byte	Senden eines absoluten Helligkeitswertes
	Dimmen absolut (nur Schaltuhr)		über die Schaltuhr
3	Funktion 1 –	1 Byte	Empfang des Status der aktuellen,
	Status Dimmwert für Anzeige		absoluten Helligkeit

Tabelle 143: Kommunikationsobjekte Dimmen



Darstellung:

Der Parameter "Art der Darstellung" definiert ob die Dimmfunktion in der normalen Darstellung mit 3 Symbolen dargestellt werden soll oder durch ein Sondersymbol welches den Status in Prozent darstellt.

Normale Darstellung:

Die Dimmfunktion kann mit 3 frei wählbaren Symbolen und frei wählbarer Farbe dargestellt werden. Die Bedienzentrale wertet dabei die Information des "Objektes 3 – Status für Anzeige" aus. Zusätzlich kann der aktuelle Status als Text unter dem Symbol angezeigt werden:

Art der Darstellung	onormale Darstellung Osondersymbole
Farbe des Symbols für 0%	Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
Symbol für 0%	Symbol 1
Farbe des Symbols für 0% - 90%	Sonnenorange 🔹
Symbol für 0% - 90%	- Symbol 2 -
Farbe des Symbols für größer 90%	Sonnenorange 🔹
Symbol für größer 90%	- Symbol 2 -
Statuswert als Text unter Symbol	🔵 nicht anzeigen 🔘 anzeigen in Prozent

Abbildung 82: Normale Darstellung Dimmen

Sonderdarstellung

Bei der Sonderdarstellung wird der Status in Prozent in größerer Darstellung auf dem Display dargestellt. Dabei sind folgende Darstellungen möglich:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Sonderdarstellung	 Wert als Text (0-100%) 	Bei den Einstellungen Wert als
	 Wert als Text (0-255) 	Text wird der Text groß auf
		dem Display dargestellt.

Tabelle 144: Sonderdarstellung Dimmen


4.10.4 Schaltuhr

Übergeordnet zu allen Schaltuhren der 20 Funktionen existiert eine zentrale Sperre für die Zeitschaltuhr. Das Verhalten auf diese zentrale Sperre kann für jeden der 20 Funktionen separat definiert werden.

Die nachfolgende	Tabelle zeigt	die verfügharen	Kommunikationsoh	iekte:
Die nachioigenue	Tabelle Zeigt	ule veriugbaren	Kommunikationsob	JENCE.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
128	Zentrale Sperre Zeitschaltuhr –	1 Bit	Aktivieren/Deaktivieren der zentralen
	Sperre setzen		Sperre für die Zeitschaltuhr
129	Zentrale Sperre Zeitschaltuhr –	1 Bit	Senden/Lesen des Status ob die zentrale
	Status		Sperre für die Zeitschaltuhr gesetzt ist

Tabelle 145: Kommunikationsobjekte Schaltuhr -> Zentrale Sperre

Das folgende Bild zeigt das Setup Menü für die Zeitschaltuhr, aufzurufen über Funktionsebene Zeitschaltuhr -> Setup:



- 1 = Einstellung der aktuellen Uhrzeit
- 2 = Reset der am Gerät eingestellten Schaltzeiten = Schaltzeiten werden zurück auf die von der Datenbank eingestellten Schaltzeiten gesetzt.
- 3 = Aktivierung der Urlaubsfunktion
- 4 = Verlassen des Menüs



4.10.4.1 Änderungen am Gerät einschränken

Über folgenden Parameter kann die Veränderung der Schaltzeiten am Gerät deaktiviert werden:

Einstellungen am Gerät änderbar

nicht aktiv aktiv

Abbildung 83: Schaltuhr -> Einstellungen am Gerät änderbar

Wird dieser Parameter auf nicht aktiv gesetzt, so können die Schaltzeiten für diese Funktion nur über die Datenbank geändert werden. Die Funktion wird im Menü Zeitschaltuhr auch nicht mehr aufgeführt, sondern nur noch in der entsprechend eingestellten Kategorie.

4.10.4.2 Schaltzeiten

Für jede Funktion sind 6 Schaltzeiten über ein Tabellenformat einstellbar:

#	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Modus	Bedingung	Std	Min	Wert	Wert änderbar
1	✓	✓	✓	~	✓			Sonnenaufgang 🔹	Zeitverschiebung 🔹		0 -	Ein 💌	✓
2						~	~	Sonnenaufgang 🔹	frühestens um 🔻	10 🔹	00 -	Ein 👻	✓
3	~	~	~	~	~			Sonnenuntergang 🔹	Zeitverschiebung 🔹		0 -	Aus 👻	✓
4						~	~	Sonnenuntergang 🔹	Zeitverschiebung 🔹		0 -	Aus 👻	✓
5					 Image: A set of the set of the			Uhrzeit 🔹		12 🔹	00 -	10% •	 Image: A set of the set of the
6							✓	Uhrzeit 🔻		08 -	00 -	Aus 👻	✓

Abbildung 84: Schaltuhr -> Schaltzeiten 1-6

Für jede der 6 Schaltuhren kann eingestellt werden an welchen Wochentagen diese aktiv sein sollen. Folgende Modi sind verfügbar:

Uhrzeit:

Die Aktion für diese Schaltuhr wird zu einer festen Uhrzeit ausgeführt.

Sonnenaufgang/Sonnenuntergang/Morgendämmerung/Abenddämmerung:

Die Aktion für diese Schaltuhr wird zum entsprechenden Ereignis ausgeführt. Zusätzlich können in diesem Modus noch Bedingungen definiert werden. So kann der Zeitpunkt über die Bedingung **"Zeitverschiebung**" um eine feste Zeit nach vorne/hinten verschoben werden.

Mit der Bedingung **"spätestens um"/ "frühestens um"** kann die Aktion der Zeitschaltuhr eingeschränkt werden. Hier ein Beispiel:

Modus		Bedingung	Std	Min
Sonnenaufgang	•	frühestens um 🔹	08 -	00 -

Diese Funktion würde beim Sonnenaufgang ausgeführt, jedoch niemals früher als 8 Uhr morgens.

Zufall:

Die Aktion für diese Schaltuhr wird in einem Zeitraum um eine angegebene Uhrzeit ausgeführt. Der Zufall wird dabei als Bedingung (z.B. +/- 60min) um diese Uhrzeit angegeben.

Der Parameter "Wert" gibt den auszusendenden Wert für diese Schaltuhr an. Über den Parameter "Wert änderbar" können einzelne Time-slots der Zeitschaltuhr für den Benutzer für die Veränderung gesperrt werden.



Die Priorität der Sperrfunktionen ist wie folgt Sperre->Urlaub->Feiertag.

4.10.4.3 Sperre/Freigabe

Für jede der 20 Funktionen kann eine Sperr-/Freigabefunktion aktiviert werden:

Sperre/Freigabe	Sperrobjekt	•
Wirkung des Sperrobjektes	Sperrt Schaltuhr	Ŧ
Verhalten bei Sperre	keine Aktion	Ŧ
Verhalten nach Busspannungswiederkehr	nicht sperren sperren	
Zentrale Sperre Zeitschaltuhr	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv	

Abbildung 85: Schaltuhr -> Sperre/Freigabe

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Sperre/Freigabe	 nicht aktiv Sperrobjekt Freigabeobjekt 	Einstellung der Art des Sperrobjekts: Sperrobjekt = Sperren mit 1, freigeben mit 0 Freigabeobjekt = freigeben mit 1, sperren mit 0
Wirkung der	keine Aktion	Einstellung was das Sperrobjekt
Sperre/Freigabe	 sperrt Tasten 	sperren soll
	 sperrt Schaltuhr 	
	 sperrt Schaltuhr/Tasten 	
Verhalten bei Sperre	keine Aktion	Einstellung des Verhaltens was
	 fester Wert (einmalig) 	bei der Aktivierung/während
	• fester Wert (zyklisch)	der Sperre ausgeführt werden soll
Wert für Sperre	Einstellbarer Wertebereich	Nur sichtbar wenn "Verhalten
	hängt von der ausgewählten	bei Sperre" auf "fester Wert".
	Funktion ab	Der eingestellte Wert wird
		beim Sperren gesendet.
Verhalten nach	 nicht sperren 	Einstellung des Verhaltens nach
Busspannungswiederkehr	 sperren 	der Busspannungswiederkehr
Zentrale Sperre	 nicht aktiv 	Einstellung ob die zentrale
Zeitschaltuhr	• aktiv	Sperre für diese Funktion aktiv
		ist

Tabelle 146: Schaltuhr -> Sperre/Freigabe



Wirkung der Sperre/Freigabe:

Über die Aktion Wirkung der Sperre/Freigabe kann eingestellt werden was das Sperrobjekt sperrt.

- sperrt Tasten sperrt die Ausführung der Tastenfunktionen am Gerät, die Schaltuhr wird weiterhin ausgeführt
- sperrt Schaltuhr sperrt die Ausführung der Schaltuhr, die Tasten am Gerät sind weiterhin ausführbar
- sperrt Tasten und Schaltuhr Sperrt beide.

Verhalten bei Sperre:

Definiert das Verhalten der Sperrfunktion.

- keine Aktion die Schaltuhr wird nur gesperrt
- fester Wert (einmalig) die Schaltuhr wird gesperrt und bei der Aktivierung wird einmalig ein fester Wert gesendet
- fester Wert (zyklisch) die Schaltuhr wird gesperrt und es wird zyklisch ein fester Wert gesendet. Die Einstellung der Zykluszeit erfolgt über einen gemeinsamen Parameter für "Sperre/Freigabe" sowie "Urlaub"

Z١	/kluszeit	für	Wert	während	Urlaub	/Sperre
-	in a de care			and the second	onaab	/ Spana

Wert für Sperre:

Der zu sendende Wert hängt von der ausgewählten Funktion ab. Es können beispielsweise bei "Schalten" nur EIN oder AUS gesendet werden. Bei Dimmen kann EIN/AUS oder auch ein fester Wert von 0% - 100% gesendet werden. Ein 1 Bit Wert würde über das 1 Bit Ausgansobjekt, z.B. Objekt 0 (für Funktion 1) "Dimmen ein/aus" gesendet, ein Absolutwert aber über das Objekt 2 "Dimmen absolut (nur Schaltuhr)".

10 min

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung		
4	Funktion 1 – Sperre Zeitschaltuhr	1 Bit	Sperren/ entsperren der Zeitschaltuhr		
Tabelle 147: Kommunikationsobiekte Schaltuhr -> Sperre/Freigabe					

Über die Flags des Sperrobjekts kann die Statusausgabe gesteuert werden:

- Standardmäßig ist das K-Flag und das S-Flag gesetzt -> Das Objekt kann nur beschrieben werden.
- Wird zusätzlich das L-Flag gesetzt, so kann der interne Sperrstatus auch ausgelesen werden.
- Wird zusätzlich das L-Flag und das Ü-Flag gesetzt, so sendet das Objekt seinen internen Sperrstatus aktiv aus. Zu beachten hierbei ist jedoch, dass wenn mehrere Sperrobjekte in einer Gruppenadresse liegen auch alle Sperren gesetzt werden wenn ein Sperrobjekt seinen Status aussendet!

Beim Auslesen/Aussenden des Sperrobjekts wird der interne Sperrstatus ausgegeben. Sowohl die Sperrfunktion als auch die Urlaubsfunktion können diesen setzen. Eine gesperrte Schaltuhr wird am Gerät rot angezeigt!



4.10.4.4 Urlaub

Für jede der 20 Funktionen kann ein Verhalten während einer aktiven Urlaubsfunktion definiert werden:

Urlaub	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Verhalten bei Urlaub aktiv	Schaltuhr ausführen 🔹
Verhalten bei Urlaub nicht aktiv	Schaltuhr sperren
Verhalten bei Sperre durch Urlaub	fester Wert (einmalig senden) 🔹
Wert für Sperre durch Urlaub	O Aus C Ein
Verhalten bei Entsperren / Urlaub zurücksetzen	Grundeinstellungen ausführen 👻

Abbildung 86: Schaltuhr -> Urlaubsfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Urlaub	 nicht aktiv 	Aktivierung/Deaktivierung der
	• aktiv	Urlaubsfunktion für diese
		Funktion
Verhalten bei Urlaub aktiv	 Schaltuhr sperren 	Einstellung der Aktion während
	 Schaltuhr ausführen 	Urlaub aktiv
	 Verhalten wie Sonntag 	
Verhalten bei Urlaub nicht	Schaltuhr sperren	Diese Einstellungen sind nicht
aktiv	Schaltuhr ausführen	wählbar sondern ergeben sich
		auch der Einstellung "Verhalten
		bei Urlaub aktiv".
Verhalten bei Sperre durch	keine Aktion	Einstellung der Aktion wenn
Urlaub	 fester Wert (einmalig) 	der Urlaub die Sperre setzt
	 fester Wert (zyklisch) 	
Wert für Sperre durch	Einstellbarer Wertebereich	Nur sichtbar wenn "Verhalten
Urlaub	hängt von der ausgewählten	bei Sperre durch Urlaub" auf
	Funktion ab	"fester Wert" steht.
		Der eingestellte Wert wird
		beim Sperren durch die
		Urlaubsfunktion gesendet
Verhalten bei Entsperren/	Grundeinstellung	Einstellung für die Aktion
Urlaub zurücksetzen	ausführen	"Sperrende"/"Urlaubsende"
	 Schaltzeiten nachholen 	
	 festen Wert senden 	
	keine Aktion	

Tabelle 148: Schaltuhr -> Urlaubsfunktion



Die Urlaubsfunktion kann entweder über ein Objekt, siehe 4.10.1 Grundeinstellungen, oder am Gerät im Menü Schaltuhr->Setup->Urlaub aktiviert werden.

Aktivierung am Gerät:

	uer
7 T	age
Urlau	bszeit
22.12.1	18 Sa +
28.12.1	18 Fr -
Speichern 5	Reset

- 1 = Erniedrigen der Urlaubsdauer
- 2 = Erhöhen der Urlaubsdauer
- 3 = Verschieben des Startzeitpunktes des Urlaubs nach hinten
- 4 = Verschieben des Startzeitpunktes des Urlaubs nach vorne
- 5 = Speichern des Urlaubs und Verlassen des Menüs

6 = Zurücksetzen des Urlaubs auf inaktiv (kein Verlassen des Menüs, dies geht anschließen über Speichern)



Mit der Urlaubsfunktion können folgende Szenarien realisiert werden:

- Schaltuhr sperren Die Urlaubsfunktion wirkt wie eine Sperrfunktion und sperrt diese Schaltuhr. Wenn kein Urlaub aktiv ist wird die Schaltuhr ganz normal ausgeführt.
- Schaltuhr ausführen Die Schaltuhr wird nur ausgeführt wenn der Urlaub aktiv ist und ist gesperrt wenn kein Urlaub aktiv ist, z.B. verwendbar für eine Anwesenheitssimulation.
- Verhalten wie Sonntag Die Schaltuhr führt nur die Schaltzeiten aus die ausschließlich für Sonntag aktiviert sind.

Verhalten bei Sperre durch Urlaub

Definiert das Verhalten welches ausgeführt wird wenn die Schaltuhr durch die Urlaubsfunktion gesperrt ist.

- keine Aktion
 Die Urlaubsfunktion setzt eine einfache Sperrfunktion und die Zeitschaltuhr ist gesperrt solange Urlaub aktiv ist.
- fester Wert (einmalig)
 Sendet bei der Aktivierung der Urlaubsfunktion einmalig den eingestellten Wert.
- fester Wert (zyklisch)
 Es kann ein Wert zyklisch gesendet werden um z.B. eine übergeordnete Logik zu übersteuern.
 Die Einstellung der Zykluszeit erfolgt über einen gemeinsamen Parameter für "Sperre/Freigabe" sowie "Urlaub"

Zykluszeit für Wert während Urlaub/Sperre

Verhalten bei Entsperren/ Urlaub zurücksetzen

Definiert das Verhalten für das Zurücksetzen der Sperrfunktion und das Ende der Urlaubsfunktion.

10 min

- Grundeinstellung ausführen Es wird die Einstellung wie im Menü "Grundeinstellungen, siehe 4.10.1 Grundeinstellungen, für den Parameter "Schaltzeiten beim Entsperren nachholen" ausgeführt.
- Schaltzeiten nachholen Nach einem Entsperren werden die Schaltzustände nachgeholt die während des Entsperrens ausgelassen wurden. So ist sichergestellt das sich alle Gewerke nach dem Entsperren im "richtigen" Zustand befinden.
- festen Wert senden
 Nach dem Entsperren/Urlaubsende wird der eingestellte Wert ausgesendet.
- keine Aktion
 Nach dem Entsperren/Urlaubsende wird keine Aktion ausgeführt und die Schaltuhr verharrt in ihrem aktuellen Zustand.



Beispiele für die Urlaubsfunktion:

• Während des Urlaubs soll die Heizung auf die Betriebsart Standby abgesenkt werden und nach dem Urlaub wieder auf Komfort gestellt werden:

Hier muss unterschieden werden ob die Heizung im normalen Betrieb eine Nachtabsenkung fährt oder nicht, d.h. ist eine Zeitschaltuhr für die Betriebsartenumschaltung aktiv oder nicht? Ist diese aktiv, so kann diese auch verwendet werden und das Verhalten bei Sperre durch Urlaub sollte auf fester Wert (zyklisch) eingestellt werden. So ist sichergestellt, dass die Bedienzentrale Smart den Heizungsregler/Heizungsaktor zyklisch in die gewünschte Betriebsart (z.B. Standby) schaltet.

Der Parameter Verhalten bei Entsperren/Urlaub zurücksetzen sollte auf Schaltzeiten nachholen gestellt werden. Damit wird immer das aktuell gültige Verhalten hergestellt. Wird der Urlaub um 0:00Uhr beendet, so wird beispielsweise die Betriebsart Nacht ausgesendet. Wird der Urlaub vorzeitig irgendwann am Tag beendet, so wird die Betriebsart Komfort ausgesendet.

Ist keine Nachtabschaltung parametriert so muss eine separate Funktion für die Urlaubsfunktion angelegt werden. Für diese müssen keine Schaltzeiten hinterlegt werden. Das Verhalten bei Sperre durch Urlaub sollte auf fester Wert (einmalig) eingestellt werden und beispielsweise auf die Betriebsart Standby schalten. Der Parameter Verhalten bei Entsperren/Urlaub zurücksetzen sollte auf fester Wert stehen und beispielsweise auf die Betriebsart Komfort zurückschalten. Zu beachten ist, dass bei einer Fußbodenheizung der Urlaub einen Tag vor dem eigentlichen Urlaubsende enden sollte, wegen der längeren Aufheizphase.

Natürlich kann diese Funktionalität auch mit der Funktion Temperaturverschiebung realisiert werden.

- Während des Urlaubs soll eine "Anwesenheitssimulation" für bestimmte Lichter laufen: Sollen bestimmte Lichter im Urlaub zufällig ein-/ausschalten, so wird der Parameter "Verhalten bei Urlaub aktiv" auf Schaltuhr ausführen gesetzt. Damit wird die Schaltuhr nur ausgeführt wenn ein Urlaub eingestellt wurde und ist gesperrt wenn kein Urlaub eingestellt ist. Die Schaltzeiten können auf den Modus Zufall gestellt werden.
- Während des Urlaubs sollen beispielsweise die Jalousie/Rollladen wie am Sonntag auffahren.

Sollen Jalousie/Rollladen während des Urlaubs beispielsweise später auffahren, also das Verhalten wie Sonntags ausführen, so muss der Parameter "Verhalten bei Urlaub aktiv" auf "Verhalten wie Sonntag" eingestellt werden. So werden während der Urlaub aktiv ist nur die Schaltuhren ausgeführt welche ausschließlich für den Sonntag definiert sind, z.B. Rollladen erst um 9 Uhr hochfahren statt um 7 Uhr.

4.10.4.5 Verhalten bei Feiertag

Verhalten bei Feiertag

Feiertag wie Sonntag 🔘 keine Aktion

Abbildung 87: Schaltuhr -> Verhalten bei Feiertag

Für jede Funktion kann eine der folgenden Aktionen für den Feiertag definiert werden:

- Feiertag wie Sonntag Die Schaltuhr führt nur die Schaltzeiten aus die ausschließlich für Sonntag aktiviert sind.
- keine Aktion Die Schaltuhr wird gesperrt wenn der Feiertag aktiv ist.



4.11 Status LED

4.11.1 LED Grundeinstellung

Die LED Grundeinstellungen wirken sich auf alle aktiven Status LEDs aus. Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

LED-Farbe bei Tastenbetätigung, nur bei Einstellung "Objekt und Tastenbetätigung"	Schwarz 👻
LEDs Verhalten im Standby	Status-LEDs 👻
Sperrobjekt für LEDs	O Aus C Ein
Verhalten der LED's bei Busspannungswiederkehr	 LED-Objekte nicht abfragen LED-Objekte abfragen
Synchronisierungsobjekt für Blinken von LEDs	nicht aktiv 👻
LEDs der Direkttasten separat ansteuern	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv

Abbildung 88: LED Grundeinstellungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
LED Farbe bei Tastenbetätigung, nur bei	beliebige Farbe	Parameter wird nur bei
Einstellung "Objekt und		Tastenbetätigung +
Tastenbetätigung"		internes/externes Objekt
LEDs Verhalten im Standby	 Aus 	Einstellung wie die LEDs im
	 Orientierungs-LEDs 	Standby verwendet werden
	 Status-LEDs 	sollen
Sperrobjekt für LEDs	 nicht aktiv 	Aktiviert ein Sperrobjekt,
	 aktiv 	welches alle LEDs sperren
		(=ausschalten) kann
Verhalten der LEDs bei	 LED-Objekt nicht 	Einstellung ob die Objekte nach
Busspannungswiederkehr	abfragen	einem Reset aktiv angefragt
	 LED-Objekte abfragen 	werden sollen; nur bei LED
		reagiert auf externes Objekt
		wirksam
Synchronisierungsobjekt für	nicht aktiv	Aktivierung eines
Blinken von LEDs	 aktiv als Master 	Synchronisierungsobjekts für
	 aktiv als Slave 	die LEDs
LEDs der Direkttasten separat	nicht aktiv	Einstellung ob das
ansteuern	 aktiv 	Anzeigeverhalten für die Ebene
		Direkttasten anders sein soll als
		für die anderen
		Funktionsebenen

Tabelle 149: LED Grundeinstellungen



Der Parameter "**LED Farbe bei Tastenbetätigung**" definiert den Farbwechsel aller Status LEDs beim Betätigen einer Taste, wenn diese durch die Einstellung LED reagiert auf "externes/internes Objekt **und** Tastenbetätigung" doppelt belegt sind. In diesem Fall beziehen sich die Einstellungen im Menü LED 1-6/Direkt Tasten 1-4 auf die Ansteuerung über das Objekt und der globale Parameter "LED Farbe bei Tastenbetätigung" definiert das Verhalten bei der Tastenbetätigung.

Über das Synchronisierungsobjekt für den Blinkstatus können blinkende Status LEDs synchronisiert werden. So kann erreicht werden dass alle LEDs in einem Raum im gleichen Rhythmus blinken. Dabei wird eine Bedienzentrale im Raum als Master definiert und alle anderen Bedienzentralen als Slaves. Die Objekte LED-Blinkstatus werden in einer Gruppenadresse miteinander verbunden. Das Ausführen der Aktion für den langen Tastendruck wird durch erlöschen der Status LED

signalisiert. Über den Parameter **"LEDs der Direkttasten separat ansteuern**" ist es möglich in der Ebene Direkttasten andere Zustände zu visualisieren als in den anderen Funktionsebenen. Ist dieser Parameter aktiv so werden 4 zusätzliche Untermenüs für das LED Verhalten der 4 Direkttasten eingeblendet. Das Verhalten der 6 LEDs in den anderen Funktionsebenen wird über die Untermenüs LED 1-6 eingestellt und gilt für alle Funktionsebenen außer den Direkttasten wenn diese separat angesteuert werden.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
206	LED – Sperrobjekt	1 Bit	Sperren aller LEDs
207	LED – Blinkstatus	1 Bit	Synchronisierung des Blinkstatus

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Tabelle 150: Kommunikationsobjekte Status LEDs



4.11.2 LED 1-6/LED Direkttaste 1-4

LED aktiv	🔵 nein 🔘 ja
LED reagiert auf:	externes Objekt und Tastenbetätigung 🔹
LED Anzeigeverhalten	
bei Tag (Wert EIN)	Weiss 🔹
bei Tag (Wert AUS)	Schwarz 🔹
Verhalten bei Tag (Wert EIN)	O Dauer O Blinken
bei Nacht (Wert EIN)	Weiss 💌
bei Nacht (Wert AUS)	Schwarz 🔹
Verhalten bei Nacht (Wert EIN)	O Dauer O Blinken
Objekt für Priorität	nicht aktiv 🔹

Das folgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für jede der aktiven LEDs:

Abbildung 89: LED 1-6/LED Direkttaste 1-4

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
LED reagiert auf	 externes Objekt 	Einstellung wie LED
	 internes Objekt 	angesteuert werden soll
	 Tastenbetätigung 	
	 externes Objekt und 	
	Tastenbetätigung	
	 internes Objekt und 	
	Tastenbetätigung	
Auswahl der Objektnummer	beliebiges Objekt	Parameter nur verfügbar wenn
		LED auf internes Objekt
		reagiert;
		Verknüpfung zu internem
		Objekt



LED Anzeigeverhalten		
bei Tag (Wert EIN)	beliebige Farbe	Farbe für den Objektwert
		Ein/betätigte Taste im Tag-
		Betrieb
bei Tag (Wert AUS)	beliebige Farbe	Farbe für den Objektwert
		Aus/nicht betätigte Taste im
		Tag-Betrieb
Verhalten bei Tag (Wert	 Dauer 	Einstellung des
EIN)	 Blinken 	Leuchtverhaltens wenn LED
		den Objektwert Ein hat oder
		die Taste betätigt ist
bei Nacht (Wert EIN)	beliebige Farbe	Farbe für den Objektwert
		Ein/betätigte Taste im Nacht-
		Betrieb
bei Nacht (Wert AUS)	beliebige Farbe	Farbe für den Objektwert
		Aus/nicht betätigte Taste im
		Nacht-Betrieb
Verhalten bei Nacht	 Dauer 	Einstellung des
(Wert EIN)	 Blinken 	Leuchtverhaltens wenn LED
		den Objektwert Ein hat oder
		die Taste betätigt ist

Tabelle 151: LED 1-6/LED Direkttasten 1-4

Jede LED kann entweder auf ein beliebiges externes Objekt, wie zum Beispiel den Status eines Aktors, ein internes Objekt oder die Tastenbetätigung reagieren. Darüber hinaus kann eine LED auch auf ein externes oder internes Objekt und die Tastenbetätigung reagieren. Bei dieser Einstellung beziehen sich die Einstellungen im Menü LED 1-6/LED Direkttasten 1-4 auf die Ansteuerung der LED über das Objekt. Das Verhalten der Tastenbetätigung wird in diesem Fall für alle LEDs global eingestellt und ist im Menü 4.11.1 LED Grundeinstellung beschrieben. Das Verhalten für die Tastenbetätigung ist dabei vorrangig.

Wird die Einstellung LED reagiert auf "internes Objekt" ausgewählt, so wird die Objektnummer ausgewählt mit der die LED verknüpft werden soll. Soll die LED schalten wenn das "Objekt 1 – Wert für Umschaltung" den Wert 1 hat, so ist die Objektnummer 1 einzutragen. In diesem Fall würde die Status LED eingeschaltet wenn das Objekt eine 1 hat und ausgeschaltet wenn das Objekt eine 0 hat. Wird die LED zu einem Objekt verknüpft, welches nicht die Größe 1 Bit hat, so wird die LED ausgeschaltet wenn das Objekt den Wert 0 hat und eingeschaltet wenn der Wert des Objektes ungleich 0 ist. Bei einem Objekt des DPT 5.001 – Prozent hieße das, das die LED bei 0% ausgeschaltet ist und bei allen anderen Werten eingeschaltet ist.

Jede LED kann unterschiedliche Farben und Verhalten für den Tag- und Nachtbetrieb annehmen und schaltet in Abhängigkeit des Objekts 121-Tag/Nacht.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
186 - 191	LED 1	1 Bit	Ansteuern der LED; Objekt wird nur eingeblendet
			wenn LED auf externes Objekt reagiert
192 195	LED Direkttaste 1 - 4	1 Bit	Ansteuern der LED der Direkt Tasten; Objekt wird
			nur eingeblendet wenn LED auf externes Objekt
			reagiert

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Tabelle 152: Kommunikationsobjekt LEDs



4.11.2.1 Priorität

Die LED Priorität kann die Status LED in eine definierten Zustand zwingen und somit die Ansteuerung über ein externes/internes Objekt oder die Tastenbetätigung übersteuern.

Das folgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für jede der aktiven LEDs:

Objekt für Priorität	aktiv, wenn Objekt LED Priorität Wert = 1
bei Tag	Rot 👻
Verhalten bei Tag (Wert EIN)	O Dauer O Blinken
bei Nacht	Rot 👻
Verhalten bei Nacht (Wert EIN)	O Dauer O Blinken

Abbildung 90: LED Priorität

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Objekt für Priorität	nicht aktiv	Einstellung der Polarität der
	 aktiv, wenn Objekt LED 	LED Priorität
	Priorität Wert = 1	
	 aktiv, wenn Objekt LED 	
	Priorität Wert = 0	
bei Tag	beliebige Farbe	Farbe für eine aktive LED
		Priorität im Tagbetrieb
Verhalten bei Tag (Wert	 Dauer 	Einstellung des
EIN)	 Blinken 	Leuchtverhaltens für eine
		aktive LED Priorität im
		Tagbetrieb
bei Nacht	beliebige Farbe	Farbe für eine aktive LED
		Priorität im Nachtbetrieb
Verhalten bei Nacht (Wert	 Dauer 	Einstellung des
EIN)	 Blinken 	Leuchtverhaltens für eine
		aktive LED Priorität im
		Nachtbetrieb

Tabelle 153: LED Priorität

Solange die LED Priorität aktiv ist wird der parametrierte Zustand für die LED Priorität gehalten und die LED reagiert nicht auf die "normale" Ansteuerung wie in 4.11.2 LED 1-6/LED Direkttaste 1-4 beschrieben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
196 – 201	LED 1 Priorität	1 Bit	Ansteuern der LED Priorität
202 – 205	LED Direkttaste 1-4 Priorität	1 Bit	Ansteuern der LED Priorität der Direkttasten
Tabella 154: Kommunikationsobiekt LED Brierität			

Tabelle 154: Kommunikationsobjekt LED Priorität



5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Exemplarisches Anschluss Schema	. 10
Abbildung 2: Aufbau & Bedienung	. 10
Abbildung 3: Allgemeine Einstellungen	. 19
Abbildung 4: Uhrzeit-/Astroeinstellungen	. 20
Abbildung 5: Erweiterte Sonnenauf-/untergangseinstellungen	. 21
Abbildung 6: Einstellungen - Display Darstellung	. 22
Abbildung 7: Umgebungsanpassung	. 23
Abbildung 8: Benutzerdefinierte Farben	. 26
Abbildung 9: Info-/Standbyanzeige	. 27
Abbildung 10: Statuswerte 1-3	. 30
Abbildung 11: Meldungen/Alarme	. 31
Abbildung 12: Funktionsebeneneinstellung	. 34
Abbildung 13: PIN-Code - Steuerung Alarmanlage	. 35
Abbildung 14: PIN-Code -> Gerätesperre	. 36
Abbildung 15: PIN Code -> Tastenfunktion mit PIN Code	. 37
Abbildung 16: PIN Code -> Änderung der Schaltuhr sperren	. 38
Abbildung 17: Logik	. 40
Abbildung 18: Temperaturmessung	. 41
Abbildung 19: Einstellungen Betriebsarten & Sollwerte	. 45
Abbildung 20: Beispiel Totzone und resultierende Sollwerte	56
Abbildung 21: Vorlauftemperaturbegrenzung	.57
Abbildung 27: Finstellungen stetige PI-Regelung	59
Abbildung 23: Finstellungen PWM(schaltende PI-Regelung)	61
Abbildung 24: Finstellungen 2-Punkt Regelung	63
Abbildung 25: Finstellungen Heizen & Kühlen	. 05
Abbildung 26: Stufenschalter bit codiert	67
Abbildung 27: Schaltverhalten - Stufenregler	70
Abbildung 28: Nur manuelle Steuerung	. 70
Abbildung 20: Lüftungssteuerung Initrun	. 7 1
Abbildung 20: Lüftungssteuerung – Fastsitzschutz	. 72
Abbildung 31: Lüftungssteuerung Priorität	. 72
Abbildung 22: Lüftungssteuerung Statuschielt	. / Z
Abbildung 32: Beispiel Ausgang Stufenragler als Bute	.75
Abbildung 24. Detrichentenumschaltung	. 74
Abbildung 54. Deutellung – Detrick sortenung sheltung	. 70
Abbildung 55: Darsteilung – Betriebsartenumschaltung.	. 78
Abbildung 30: Temperaturverschiedung	. 79
Abbildung 37: Darsteilung Temperaturverschiedung	. 79
Abbildung 38: Heizen/Kunlen Umschaltung	. 80
Abbildung 39: Darstellung Heizen/Kühlen Umschaltung	. 80
Abbildung 40: Lüftungssteuerung Stuten	. 81
Abbildung 41: Darstellung Lüftungssteuerung Stufen	. 82
Abbildung 42: Lüftungssteuerung Auto/Manuell	. 83
Abbildung 43: Darstellung Lüftungssteuerung Auto/Manuell	. 83
Abbildung 44: Tastenfunktion Schalten	. 86
Abbildung 45: Zwei-Tastenfunktion Schalten	. 87
Abbildung 46: Ein-Tasten Funktion Schalten - Schalten	. 87



Abbildung 47: Einzel-Tastenfunktion Schalten - Umschalten	. 88
Abbildung 48: Einzel-Tastenfunktion Schalten - Zustand senden	. 88
Abbildung 49: Einzel-Tastenfunktion Schalten - Zustand senden mit Ausschaltverzögerung	. 89
Abbildung 50: Darstellung Schaltfunktion	. 89
Abbildung 51: Werte Senden - Werte/Szenen umschalten	. 90
Abbildung 52: Werte Senden – Wert verschieben	. 93
Abbildung 53: Werte Senden – Wert senden	. 95
Abbildung 54: Werte Senden – Wert senden nach Zustand	. 96
Abbildung 55: Schalten/Werte Senden kurz/lang	. 98
Abbildung 56: Darstellung Schaltfunktion	. 99
Abbildung 57: Szene	101
Abbildung 58: Darstellung Szene	103
Abbildung 59: Jalousie	104
Abbildung 60: Darstellung Jalousiefunktion	106
Abbildung 61: Dimmen	107
Abbildung 62: Normale Darstellung Dimmen	108
Abbildung 63: Betriebsartenumschaltung	109
Abbildung 64: Darstellung - Betriebsartenumschaltung	111
Abbildung 65: Temperaturverschiebung	112
Abbildung 66: Darstellung Temperaturverschiebung	115
Abbildung 67: Menü/Schaltuhrfunktionen -> Grundeinstellungen	116
Abbildung 68: Automatische Feiertagsberechnung	121
Abbildung 69: Funktionen - identische Parameter	122
Abbildung 70: Funktionen - Sortierung Funktionsebene	122
Abbildung 71: Zwei-Tastenfunktion Schalten	126
Abbildung 72: Darstellung Schaltfunktion	126
Abbildung 73: Werte Senden - Werte/Szenen umschalten	127
Abbildung 74: Werte Senden – Wert verschieben	130
Abbildung 75: Temperaturverschiebung	133
Abbildung 76: Darstellung Temperaturverschiebung	136
Abbildung 77: Betriebsartenumschaltung	137
Abbildung 78: Darstellung - Betriebsartenumschaltung	139
Abbildung 79: Jalousie/Rollladen	140
Abbildung 80: Darstellung Jalousiefunktion	142
Abbildung 81: Dimmen	143
Abbildung 82: Normale Darstellung Dimmen	144
Abbildung 83: Schaltuhr -> Einstellungen am Gerät änderbar	146
Abbildung 84: Schaltuhr -> Schaltzeiten 1-6	146
Abbildung 85: Schaltuhr -> Sperre/Freigabe	147
Abbildung 86: Schaltuhr -> Urlaubsfunktion	149
Abbildung 87: Schaltuhr -> Verhalten bei Feiertag	152
Abbildung 88: LED Grundeinstellungen	153
Abbildung 89: LED 1-6/LED Direkttaste 1-4	155
Abbildung 90: LED Priorität	157



5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen pro Menü-/Schaltuhrfunktion	. 12
Tabelle 2: Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen zentrale Objekte Zeitschaltuhr	. 13
Tabelle 3: Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen Logikfunktion	. 13
Tabelle 4: Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen Status LEDs	. 13
Tabelle 5: Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen Temperaturregler	. 14
Tabelle 6: Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen Lüftungssteuerung	. 15
Tabelle 7: Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen PIN Code	. 15
Tabelle 8: Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen Direkttasten	. 18
Tabelle 9: Kommunikationsobjekte Standardeinstellungen allgemeine Objekte	. 18
Tabelle 10: Allgemeine Einstellungen	. 19
Tabelle 11: Allgemeine Kommunikationsobjekte	. 20
Tabelle 12: Uhrzeit-/Astroeinstellungen	. 21
Tabelle 13: Kommunikationsobjekte Uhrzeit/Datum	. 21
Tabelle 14: Einstellungen - Display Darstellung	. 22
Tabelle 15: Umgebungsanpassung	. 24
Tabelle 16: Master/Slave Betrieb Display Helligkeit	. 25
Tabelle 17: Grundeinstellungen Info-Anzeige	. 29
Tabelle 18: Kommunikationsobjekte - Statuswerte/Statustexte	. 30
Tabelle 19: Meldungen/Alarme	. 32
Tabelle 20: Verhalten des Gerätes beim Eintreffen einer Meldung im Standby	. 32
Tabelle 21: Verhalten des Gerätes beim Eintreffen einer Meldung während der Bedienung	. 33
Tabelle 22: Verhalten beim Eintreffen einer Meldung im Standby bei ausgeschalteter Bedienung	. 33
Tabelle 23: Kommunikationsobjekte Alarme/Meldungen	. 33
Tabelle 24: Kommunikationsobjekt - PIN-Code / Steuerung Alarmanlage	. 36
Tabelle 25: Kommunikationsobjekt - PIN Code / Gerätesperre	. 36
Tabelle 26: Kommunikationsobjekt - PIN Code / Tastenfunktion mit PIN Code	. 37
Tabelle 27: Kommunikationsobjekte – Logik	. 40
Tabelle 28: Parameter Temperaturmessung	. 41
Tabelle 29: Kommunikationsobjekt Temperaturmessung	. 42
Tabelle 30: Kommunikationsobjekte Min/Max Werte	. 42
Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Externer Sensor	. 43
Tabelle 32: Kommunikationsobjekte Parameter Meldungen	. 43
Tabelle 33: Einstellung Reglerart	. 44
Tabelle 34: Betriebsarten & Sollwerte	.46
Tabelle 35: Kommunikationsobjekt Betriebsart Komfort	46
Tabelle 36: Kommunikationsobjekt Betriebsart Nacht	. 46
Tabelle 37: Kommunikationsobjekt Betriebsart Frost/Hitzeschutz	. 47
Tabelle 38: Einstellbereich Parameter Priorität	. 48
Tabelle 39: Beispiel Betriebsartenumschaltung 1 Bit	. 48
Tabelle 40: Hex-Werte Betriebsarten	. 49
Tabelle 41: Beispiel Betriebsartenumschaltung I Byte	.49
Tabelle 42: Hex-werte DPT HVAC Status (ab Version 1.2) The H 42 H werte DPT DUCC Status (ab Version 1.2)	.49
Tabelle 43: Hex-werte DPT RHCC Status (ab version 1.2)	.50
Tabelle 45. Einstellhemisch Deutster Detrichenste Bestelle	.50
Tabelle 45: Einstellbereich Parameter Betriebsart nach Keset	51
I abelle 40: EInstellbereich Parameter Sollwertverschlebung Tabelle 47: Kommunikationschielte Sollwertönderung	.52
Tabelle 497. Kommunikationsobjekte Somwertanderung	.53
Tabelle 40: Emstendereich Parameter Sperrodjekte	.54
1 abene 49. Kommunikationsobjekte Sperrobjekte	. 54

160



Tabelle 50: Einstellbereich Parameter – Anforderung Heizen/Kühlen	. 54
Tabelle 51: Kommunikationsobjekte Anforderung Heizen/Kühlen	. 54
Tabelle 52: Einstellbereich Parameter Totzone	. 55
Tabelle 53: Einstellmöglichkeiten Vorlauftemperaturbegrenzung	. 57
Tabelle 54: Kommunikationsobiekt Vorlauftemperaturbegrenzung	. 57
Tabelle 55: Einstellbereich Parameter Stellgröße	. 58
Tabelle 56: Kommunikationsobiekte Stellgröße	. 58
Tabelle 57: Einstellmöglichkeiten stetige PI-Regelung	.59
Tabelle 58: Einstellmöglichkeiten PWM(schaltende PI-Regelung)	. 61
Tabelle 59: Einstellmöglichkeiten 2-Punkt Regelung	63
Tabelle 60: Einstellmöglichkeiten Heiz- & Kühlbetrieb	65
Tabelle 61: Kommunikationsobiekt – Umschalten Heizen/ Kühlen	66
Tabelle 62: Min/Max Stufen bei Tag/Nacht	68
Tabelle 63: Kommunikationsobiekt Tag/Nacht Umschaltung	68
Tabelle 64: Parameter Ausgang Stufenregler	69
Tabelle 65: Kommunikationsobiekte Ausgang Stufenregler bitcodiert	70
Tabelle 66: Kommunikationsobjekt Lüftungssteuerung sperren	70
Tabelle 67: Kommunikationsobjekt Lüftungssteuerung Priorität	71
Tabelle 68: Stufenregler binörkediert	72
Tabelle 60: Kommunikationschickte Stufenregler binörkodiert	. / 5
Tabelle 70: Kommunikationsobjekte Stufenregler offach	.73
Tabelle 70: Kommunikationsobjekte Stufenregter einfach	.74
Tabelle 71: Kommunikationsobjekt Ausgang - Stutenregter als Byte	. 75
Tabelle 72: Einsteinmöglichkeiten externe Regelung	. 75
Tabelle 73: Kommunikationsobjekte – externe Regelung (Slave)	. 75
Tabelle /4: Betriebsartenumschaltung Tabelle /4: Betriebsartenumschaltung	. //
Tabelle /5: Temperaturverschiebung	. 79
Tabelle /6: Luftungssteuerung Stufen	.81
Tabelle //: Identische Parameter – Direkttasten Funktionen	.84
Tabelle /8: Identische Objekte - Tastenfunktionen	. 84
Tabelle /9: identische Parameter - Schalten	86
Tabelle 80: Kommunikationsobjekte Zwei-Tasten Funktion Schalten	. 87
Tabelle 81: Ein-Tasten Funktion Schalten - Schalten	. 87
Tabelle 82: Einzel-Tastenfunktion Schalten - Umschalten	. 88
Tabelle 83: Einzel-Tastenfunktion Schalten - Zustand senden	. 88
Tabelle 84: Einzel-Tastenfunktion Schalten - Zustand senden mit Ausschaltverzögerung	. 89
Tabelle 85: Werte Senden - Werte/Szenen umschalten	. 91
Tabelle 86: Kommunikationsobjekte Werte Senden - Werte/Szenen umschalten	. 92
Tabelle 87: Werte Senden – Wert verschieben	. 93
Tabelle 88: Kommunikationsobjekte Werte Senden – Wert verschieben	. 94
Tabelle 89: Werte Senden – Wert senden	. 95
Tabelle 90: Kommunikationsobjekte Werte Senden – Wert senden	. 95
Tabelle 91: Werte Senden – Wert senden nach Zustand	. 96
Tabelle 92: Kommunikationsobjekte Werte Senden – Wert senden nach Zustand	. 96
Tabelle 93: Darstellung - Werte senden	. 97
Tabelle 94: Darstellung Werte senden – Sondersymbole	. 97
Tabelle 95: Schalten/Werte Senden kurz/lang	. 98
Tabelle 96: Kommunikationsobjekte Schalten/Werte Senden kurz/lang	. 99
Tabelle 97: Darstellung - Werte senden	100
Tabelle 98: Werte senden – Sondersymbole	100
Tabelle 99: Szene 1	101
Tabelle 100: Szenenaufruf und Speichern	102



Tabelle 101: Kommunikationsobiekte Szene	102
Tabelle 102: Jalousie	104
Tabelle 103: Zwei-Tastenfunktion - Jalousiefunktion	104
Tabelle 104: Kommunikationsobiekte Jalousie	105
Tabelle 105: Dimmen	107
Tabelle 106: Zwei-Tastenfunktion - Dimmen	107
Tabelle 100. Zwei-Tastenfunktion - Diminen	107
Tabelle 10%. Kommunikationsoojekte Dimmen	107
Tabelle 100. Datsiehung, Sondersymbole Diminen	110
Tabelle 109: Betriebsartenumschaltung	110
Tabelle 110: Kommunikationsobjekte - Betriebsartenumschaltung	111
Tabelle 111: Temperaturverschiebung	112
Tabelle 112: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiedung über T Bit	113
Tabelle 113: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über 1 Byte Tabelle 114: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über 1 Byte	113
Tabelle 114: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über 2 Byte	114
Tabelle 115: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über Basis Komfort-Sollwert	115
Tabelle 116: Menü/Schaltuhrfunktionen -> Grundeinstellungen	118
Tabelle 117: Feiertagsberechnung und manuelle Aktivierung	119
Tabelle 118: Kommunikationsobjekte Schaltuhr -> Urlaub/Feiertage	120
Tabelle 119: Funktionen - Funktionsname	125
Tabelle 120: Kommunikationsobjekte Zwei-Tastenfunktion Schalten	126
Tabelle 121: Werte Senden - Werte/Szenen umschalten	128
Tabelle 122: Kommunikationsobjekte Werte Senden - Werte/Szenen umschalten	129
Tabelle 123: Werte Senden – Wert verschieben	130
Tabelle 124: Kommunikationsobjekte Werte Senden – Wert verschieben	131
Tabelle 125: Darstellung - Werte senden	132
Tabelle 126: Werte senden – Sondersymbole	132
Tabelle 127: Temperaturverschiebung	133
Tabelle 128: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über 1 Bit	134
Tabelle 129: Beispiel – 1 Bit Sollwertverschiebung mit MDT Heizungsaktor	134
Tabelle 130: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über 1 Byte	134
Tabelle 131: Beispiel – 1 Byte Sollwertverschiebung mit MDT Heizungsaktor	134
Tabelle 132: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über 2 Byte	135
Tabelle 133: Beispiel – 2 Byte Sollwertverschiebung mit MDT Heizungsaktor	135
Tabelle 134: Kommunikationsobjekte Temperaturverschiebung über Basis Komfort-Sollwert	136
Tabelle 135: Beispiel – 2 Byte Verschiebung über Sollwert Komfort mit MDT Heizungsaktor	136
Tabelle 136: Betriebsartenumschaltung	137
Tabelle 137: Kommunikationsobiekte - Betriebsartenumschaltung	138
Tabelle 138: Jalousie/Rollladen	140
Tabelle 139: Zwei-Tastenfunktion - Jalousiefunktion	140
Tabelle 140: Kommunikationsobiekte Jalousie/Rollladen	141
Tabelle 141: Dimmen	143
Tabelle 147: Zwei-Tastenfunktion - Dimmen	1/13
Tabelle 142: Kommunikationschiekte Dimmen	1/13
Tabelle 144: Sonderdarstallung Dimmen	1//
Tabelle 145: Kommunikationschiekte Schaltuhr > Zentrale Sperre	1/5
Tabelle 146: Schaltuhr > Sperre/Fraigabe	147
Tabelle 147: Kommunikationschiekte Schaltuhr \geq Sparre/Freigebe	1/0
Tabello 149: Scholtubr > Urlaubefunktion	140 140
Taballa 140: I ED Crundoinstallungon	149 150
Tabelle 149. LED Gluidellistellungen	103
Tabelle 150': Kommunikationsopjekte Status LEDs Tabelle 151: LED 1 (/LED Disclates for 1.4)	154
Iabelle 151: LED 1-6/LED Direkttasten 1-4	120



Tabelle 152: Kommunikationsobjekt LEDs	156
Tabelle 153: LED Priorität	157
Tabelle 154: Kommunikationsobjekt LED Priorität	157



6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen ElB-Richtlinien sind zu beachten.

6.4 History

V1.0	Erste Version des Handbuches	DB V1.0	06/2019
V1.1	Handbuch angepasst/erweitert	DB V1.1	04/2020