

Stand 10/2015

Technisches Handbuch



MDT Helligkeitssensor/-regler

SCN-LSD01.01



1 Inhalt

1 Inhalt
2 Übersicht
2.1 Übersicht Geräte
2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten3
2.3 Anschluss-Schema
2.4 Aufbau & Montagehinweis
2.5 Funktionen
2.5.1 Übersicht Funktionen
2.6 Einstellungen in der ETS-Software7
2.7 Inbetriebnahme7
3 Kommunikationsobjekte
3.1 Überblick
3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte9
4 Referenz ETS-Parameter 10
4.1 Allgemein
4.2 Helligkeit
4.3 Kalibrierung Helligkeitswert
4.3.1 Vorgehensweise bei Teach-In16
4.4 Konstant Licht
4.4.1 Allgemeine Einstellungen/Prinzip Regelung17
4.4.2 Einstellmöglichkeiten
4.4.3 Szenen
4.4.4 Vorgehen bei Inbetriebnahme
5 Index
5.1 Abbildungsverzeichnis
5.2 Tabellenverzeichnis
6 Anhang
6.1 Gesetzliche Bestimmungen
6.2 Entsorgungsroutine
6.3 Montage
6.4 Datenblatt



2 Übersicht

2.1 Übersicht Geräte

Die Beschreibung bezieht sich auf die nachfolgenden Geräte, welche sich momentan in unserem Sortiment befinden (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- SCN-LSD01.01 Helligkeitssensor, 1 Pyro-Detektor, Konstantlichtregelung
 - 1 Pyro-Detektor, Unterscheidung Tag-/Nacht-Modus programmierbar, Sendefilter für Helligkeit parametrierbar, Schaltkriterien Beweglichkeit und Helligkeit, Master-/Slave-Funktion, 2-Zonen Betrieb, Konstantlichtregelung

2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten

Der MDT Helligkeitssensor dient der Helligkeitssteuerung und –überwachung im Raum. Durch die integrierte intelligente proportionale Konstantlichtzonenregelung kann das Licht im gesamten Raum trotz äußerer Störquellen konstant gehalten werden und dabei gleichzeitig Energie gespart werden. Die Konstantlichtregelung ermöglicht das Ansteuern von bis zu 3 Lichtbändern (Wand, Mitte, Fenster). Des Weitern kann der Helligkeitssensor zur detaillierten Anzeige der aktuellen Helligkeit, z.B. auf Visualisierungen, genutzt werden.

2.3 Anschluss-Schema



Abbildung 1: Anschluss-Schema



2.4 Aufbau & Montagehinweis

Auf dem nachfolgenden Bild ist das Hardwaremodul zu sehen.



Abbildung 2: Hardwaremodul

Die grüne LED dient der Statusanzeige der Konstantlichtregelung und zur Anzeige des Fortschrittes des TeachIn Verfahrens. Eine dauerhaft grün leuchtende LED zeigt an, dass die Reglung aktiv ist. Das Anzeigeverhalten während des TeachIn Verfahren ist unter 4.3.1 Vorgehensweise bei Teach-In näher beschrieben.

Die Sensorfläche des Helligkeitssensors/-reglers darf nicht verdeckt sein um beste Regelergebnisse, sowie Messergebnisse zu erreichen.

Der Sensor sollte an der Decke in der Mitte des Raums montiert werden sodass die Sensorfläche senkrecht zum Boden bzw. der Decke steht.

Um den Helligkeitssensor/Regler zu programmieren muss dieser aus der orangefarbenen Kaiserdose herausgenommen werden. Nun sind die Programmiertaste und die rote Programmier-LED an den Auslässen des Innengehäuses zu sehen.



2.5 Funktionen

Die Funktionen des Helligkeitssensors gliedern sich in die Bereiche allgemeine Einstellungen, die Sendebedingungen und die Kalibrierung für den Helligkeitswert und die Konstantlichtregelung. Folgende Menüs werden angezeigt und können dort weiter parametriert werden:

• Allgemein

Die allgemeinen Einstellungen dienen der grundlegenden Konfiguration des Helligkeitssensor/-reglers. Aktive Sensoren, Rückfallzeit, die Empfindlichkeit und die Verwendung des Tag/Nacht Objekts können hier eingestellt werden.

• Helligkeit

Einstellungen für das Senden des gemessenen Helligkeitswertes und ein Schwellwert können hier vorgenommen werden.

• Kalibrierung Helligkeitswert

Die Korrektur des gemessenen Helligkeitswertes kann fest über Parameter oder über ein Teach-In Objekt erfolgen.

Konstant Licht

In diesem Menü werden alle Einstellungen für die Regelung der Konstant Licht Funktion vorgenommen. So kann der Helligkeitssensor bis zu 3 Lichtbänder regeln, die sich auf Wand, Mitte und Fenster aufteilen. Durch eine intelligente Regelung wird erreicht, dass der Helligkeitssensor/-regler den kompletten Raum auf die gleiche Helligkeit regelt und somit äußere Einflüsse ausgleicht. Die Erstkonfiguration ist dabei vergleichsweise simpel und Bedarf lediglich einem einmaligen manuellen Abgleichens.



2.5.1 Übersicht Funktionen

Allgemeine	allgemein	 zyklisches In-Betrieb Telegramm
Einstellungen		 Tag-/Nacht-Objekt
Helligkeitswert	Sendebedingung	 bei Änderung
		 zyklisches Senden
		Schwellwert einstellbar
		Hysterese einstellbar
		Objektwert einstellbar
		Sendefilter aktivierbar
	Kalibrierung	über Parameter
		über Teach-In
Konstant Licht	Konstant Licht	 bis zu drei Lichtbänder regelbar
Funktion	Einstellungen	innovative proportionale Zonenregelung
		Regelparameter einstellbar
		Einschaltbedingungen einstellbar
		Umfangreiche individuelle Einstellungen
		möglich
	Sendebedingungen	 Zyklisches Senden aktivierbar

Tabelle 1: Übersicht Funktionen



2.6 Einstellungen in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

<u>Hersteller:</u> MDT Technologies <u>Produktfamilie:</u> Regelung <u>Produkttyp</u>: Helligkeitssensor <u>Medientyp:</u> Twisted Pair (TP) <u>Produktname:</u> SCN-LSD01.01 <u>Bestellnummer:</u> SCN-LSD01.01

2.7 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Busspannung zuschalten
- (3) Programmiertaste am Gerät drücken(rote Programmier-LED leuchtet)
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle(rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (5) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung
- (6) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünschte Funktion geprüft werden(ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)



3 Kommunikationsobjekte

3.1 Überblick

Die Kommunikationsobjekte teilen sich in die Kategorien wie sie von den einzelnen Untermenüs vorgegeben werden.

Das Objekt 0 dient der Tag/Nacht Umschaltung und kann in den allgemeinen Einstellungen aktiviert werden.

Die Objekte 1 und 2 beziehen sich auf das Menü Helligkeit in welchem auch die spezifischen Einstellungen für diese beiden Objekte vorgenommen werden können. Sie umfassen den aktuell erfassten Helligkeitswert und den Schwellwertschalter.

Nachfolgend schließen sich die Objekte für das Teach-In Verfahren an. Diese werden im Menü Kalibrierung Helligkeitswert aktiviert und dort parametriert. Das Teach-In Verfahren dient zum internen Helligkeitswertabgleich für die Konstant Licht Regelung.

Anschließend folgen mit den Objekten 5-14 die Objekte für die Konstant Licht Regelung. Das Objekt 15 – "In Betrieb" kann wieder in den allgemeinen Einstellungen parametriert werden.



3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Standardeinstellungen									
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α
0	Tag/Nacht Umschaltung	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
1	Schwellwertschalter Helligkeit	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		Х	
2	Helligkeitswert	Helligkeitswert	2 Byte	Niedrig	Х	х		х	
3	TeachIn	Abgleich starten	1 Bit	Niedrig	х		х		
4	TeachIn	Status absoluter Dimmwert	1 Byte	Niedrig	х		х		
5	Konstant Licht	Schalten Ein/Aus	1 Bit	Niedrig	х		х		
6	Konstant Licht	Zentral schalten Ein/Aus	1 Bit	Niedrig	х		х		
7	Konstant Licht	Dimmen relativ einstellen	4 Bit	Niedrig	х		х		
8	Konstant Licht	Dimmen absolut	1 Byte	Niedrig	х		х		
10	Konstant Licht	Sperrobjekt	1 Bit	Niedrig	х		х		
11	Konstant Licht	Szene	1 Byte	Niedrig	х		х		
12	Konstant Licht	Dimmen absolut Ausgang	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
13	Konstant Licht	Dimmen absolut Wandseite	1 Byte	Niedrig	х	х		Х	
14	Konstant Licht	Dimmen absolut Fensterseite	1 Byte	Niedrig	Х	х		Х	
15	In Betrieb	Status	1 Bit	Niedrig	х	Х		х	

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen für die Kommunikationsobjekte:

 Tabelle 2: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Überschreiben und A für Aktualisieren.

4 Referenz ETS-Parameter

4.1 Allgemein

Das nachfolgende Bild zeigt das Untermenü für die allgemeinen Einstellungen:

verwenden, nach Reset abfragen 🔹
Tag / Nacht 🔹
nicht verwenden 🔹

Abbildung 3: Allgemeine Einstellungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für dieses Menü:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar		
	[Defaultwert]			
Tag/Nacht Objekt	 nicht verwenden 	Festlegung, ob ein Tag/Nacht		
	 verwenden 	Objekt verwendet werden soll		
	• verwenden, bei Reset	und ob dieses im Rest-Fall		
	abfragen	abgefragt werden soll		
Tag/Nacht Objekt: Wert = 0/	 Tag/Nacht 	Polarität des Tag/Nacht		
Wert = 1	 Nacht/Tag 	Objektes		
Zyklisches Senden "In	• nicht senden	blendet Objekt zur zyklischen		
Betrieb" Telegramm	• 2min -24h	Überwachung des Betriebs ein		

Tabelle 3: Einstellmöglichkeiten allgemeine Einstellungen

Die einzelnen Funktionen werden auf der nachfolgenden Seite näher erläutert:



• Tag/Nacht Objekt

Durch das Tag/Nacht Objekt kann dem Helligkeitssensor/-regler vorgegeben werden, ob er sich im Tag- oder Nacht-Modus befindet.

Wird das Tag/Nacht Objekt aktiviert so stehen dem Anwender zusätzliche Einstellungen in den verschiedenen Menüs zur Verfügung um den Helligkeitssensor/-regler an den Tag- bzw. Nachtbetrieb anzupassen.

• Zyklisches Senden "In-Betrieb" Telegramm

Mit der Funktion "Zyklisches Senden "In-Betrieb" – Telegramm" kann ein Objekt eingeblendet werden, welches die Funktion des Helligkeitssensor/-reglers überwacht. Über einen Homeserver oder eine Visualisierung kann so ausgewertet werden, ob sich das Gerät noch am Bus befindet. In komplexen Anlagen kann die Fehlersuche so entscheiden vereinfacht und beschleunigt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Tag/Nacht Umschaltung	1 Bit	Umschaltung Tag/Nacht Modus
	and the second sec		

Tabelle 4: Kommunikationsobjekte Allgemein



4.2 Helligkeit

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Helligkeitsdetektion

	Helligkeit
Senden des Lichtwertes bei Änderung von	50 Lux
Zyklisches Senden des Lichtwerts	nicht senden
Wert für Schalten des Schwellwertschalters	300 Lux
Hysterese des Schwellwertschalters	30 Lux
Objektwert bei Tag für EIN	EIN
Objektwert bei Nacht für EIN	EIN
Objektwert für AUS	Aus
bei Tag melden	EIN und AUS
bei Nacht melden	EIN und AUS

Abbildung 4: Einstellungen Helligkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Senden des Lichtwertes bei	 nicht senden 	Minimale Änderungsrate
Änderung um	• 20 Lux – 1800 Lux	damit der aktuelle
	[50 Lux]	Helligkeitswert gesendet wird
Zyklisches Senden des	 nicht senden 	Festlegung einer festen
Lichtwertes	• 5s – 30min	Zeitspanne nach der der
		aktuelle Helligkeitswert
		gesendet wird
Wert für Schalten des	60Lux – 1000 Lux	Einstellung der Schwelle bei
Schwellwertschalters	[300 Lux]	der der Schwellwertschalter
		umschaltet
Hysterese	5 Lux– 200 Lux	Abstand zwischen Aus- und
	[30 Lux]	Einschaltpunkt
Objektwert bei Tag für EIN	• EIN	Einstellung der Polarität
	• AUS	
Objektwert bei Nacht für EIN	• EIN	Einstellung der Polarität
	• AUS	
Objektwert für AUS	• EIN	Einstellung der Polarität
	• AUS	

Technisches Handbuch – Helligkeitssensor SCN-LSD01.01



bei Tag melden	• weder Ein noch Aus	Sendefilter beim Tagbetrieb
	• nur EIN	
	• nur AUS	
	EIN und AUS	
bei Nacht melden	• weder Ein noch Aus	Sendefilter beim Nachtbetrieb
	• nur EIN	
	nur AUS	
	EIN und AUS	

Tabelle 5: Einstellungen Helligkeit

Im Menü Helligkeit können die Sendungsbedingungen für den gemessenen Helligkeitswert definiert werden. Der gemessene Helligkeitswert kann sowohl bei einer bestimmten Änderung als auch in bestimmten Abständen gesendet werden.

Zusätzlich kann ein Schwellwertschalter für eine bestimmte Helligkeit eingestellt werden. Dieser kann mit einer Hysterese, welche zu häufiges Umschalten vermeidet, eingestellt werden. Das

Zusammenspiel von Hysterese und Schwellwert soll die nachfolgende Grafik verdeutlichen:



Abbildung 5: Hysterese Schwellwertschalter

Die Polarität und die Sendebedingungen können mit den weiteren Parameter beliebig festgelegt werden. Es kann sowohl die Polarität als auch ein Sendefilter eingestellt werden.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
1	Schwellwertschalter Helligkeit	1 Bit	sendet den eingestellten Wert bei Über- /Unterschreitung
2	Helligkeitswert	2 Byte	gemessener Helligkeitswert

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte:

Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Helligkeit



4.3 Kalibrierung Helligkeitswert

Das folgende Bild zeigt die Einstzellmöglichkeiten für die Kalibrierung des Helligkeitswertes:

	Kalibrierung Helligkeitswert
Korrektur Luxwert [Lux]	0
Reflektionsfaktor	0,4 mittel
Luxwert für TeachIn [Lux]	450
TeachIn Wert beim Laden der Applikation	Werkseinstellung laden

Abbildung 6: Kalibrierung Helligkeitswert

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Korrektur Luxwert [Lux]	-100 - 100	Anhebung/Absenkung um den
	[0]	eingestellten Wert
Reflexionsfaktor	• 1	Reflexionsgrad der
	• 0,7 sehr hoch	Umgebung;
	• 0,5 hoch	gibt an wie viel Prozent des
	• 0,4 mittel	Lichts zurückreflektiert wird
	• 0,3 niedrig	(1=100%, 0 = 0%)
	• 0,25 niedrig	
	 0,2 sehr niedrig 	
Luxwert für TeachIn [Lux]	200-100	Abgleichwert für externes
	[450]	Einlesen
TeachIn Wert beim Laden der	 TeachIn Wert halten 	Festlegung ob der
Applikation	Werkseinstellung laden	Helligkeitssensor/-regler nach
		dem Download die TeachIn
		Werte halten soll oder die
		Werkseinstellungen laden soll

Tabelle 7: Kalibrierung Helligkeitswert

Nachfolgend sind die einzelnen Parameter näher beschrieben:

Korrektur Luxwert

Die Korrektur des Luxwertes ist eine einfache Verschiebung des gemessenen Luxwertes. So wird bei einem eingestellten Wert von -50 der gemessene Wert um 50 herabgesetzt. Somit würde der Helligkeitssensor/-regler bei einem gemessenen Wert von 450 und einem Korrekturwert von -50 den Wert 400 ausgeben

• Reflexionsfaktor

Der Reflexionsfaktor gibt an wie viel Prozent des ausgestrahlten Lichts von der Umgebung wieder zurückgeworfen wird. Der Wert 1 bedeutet dabei das 100% des ausgesandten Lichtes zurückgeworfen wird.

Die nachfolgende Tabelle dient als Orientierung um den Reflexionsfaktor an Ihren Raum anzupassen:

Metalle, Farbanstriche, Baustoffe	Reflexionsgrad
Aluminium, hochglänzend	0,80-0,85
Aluminium, mattiert	0,50-0,70
Stahl, poliert	0,50-0,60
Weiß	0,70-0,80
Hellgelb	0,60-0,70
Hellgrün, hellrot, hellblau, hellgrau	0,40-0,50
beige, ocker, orange, mittelgrau	0,25-0,35
Dunkelgrau, dunkelrot, dunkelblau	0,10-0,20
Putz, weiß	0,70-0,85
Gips	0,70-0,80
Beton	0,30-0,50
Ziegel, rot	0,10-0,20
Glas, klar	0,05-0,10

Tabelle 8: Standard Reflexionsfaktoren

Oft werden in der Lichtplanung folgende Standardwerte verwendet: Decke: 0,7 Wand: 0,5 Boden: 0,3

Das Einstellen über TeachIn ist insbesondere für die Konstant Licht Regelung von Bedeutung. Das Vorgehen ist im nachfolgenden Kapitel näher beschrieben.



4.3.1 Vorgehensweise bei Teach-In

Um die ganzen Vorteile der intelligenten Konstant Licht Regelung nutzen zu können sollte der Helligkeitssensor/-regler einmalig über das Teach-In Verfahren eingestellt werden. Dazu wird ein Luxmeter benötigt. Dabei sollte wie folgt vorgegangen werden:

- 1. Stellen Sie den Parameter "Luxwert für TeachIn" auf eine gut erreichbare Beleuchtungsstärke ein. Der Parameter bildet dabei den Sollwert für die Beleuchtungsstärke im Raum.
- 2. Stellen Sie den Parameter TeachIn Wert beim Laden der Applikation auf den gewünschten Wert.
- 3. Aktivieren Sie die Konstant Licht Regelung mit den gewünschten Einstellungen (siehe Kapitel 4.4)
- 4. Verbinden Sie die Ausgangsobjekte für die verschiedenen Lichtbänder mit den Objekten des dazugehörigen Dimmaktors
- 5. Verbinden Sie das Objekt "4-Status absoluter Dimmwert" mit dem Statusobjekt des verwendeten Dimmaktors für die Mittelgruppe
- 6. Legen Sie das Objekt "3-Abgleich starten" auf eine freie Gruppenadresse, falls der Abgleich über die ETS(Gruppenmonitor) aktiviert werden soll oder verbinden Sie das Objekt mit einem Taster.
- 7. Übertragen Sie die Applikation.
- 8. Verschatten Sie den Raum so das Fremdeinflüsse(z.B. durch Sonne oder Licht aus benachbarten Räumen) ausgeschlossen werden kann.
- 9. Aktivieren Sie das TeachIn Verfahren durch senden eines "O-Befehls" auf das Objekt 3 "Abgleich starten (grüne LED im Melder blinkt); ein nochmaliges Senden einer "O" führt wieder zur Deaktivierung des TeachIn Verfahrens
- 10. Verändern Sie die Beleuchtungsstärke solange durch senden von Dimmbefehlen (relativ oder absolut) bis das Luxmeter den eingestellten Wert (Luxwert für TeachIn) anzeigt.
- 11. Senden Sie nun einen 1-Befehl auf das Objekt 3 "Abgleich starten (rote und grüne Led blinken im Wechsel)
- 12. Der Helligkeitssensor/-regler regelt nun einmal das Licht herunter um intern seine Werte abzugleichen
- 13. Nach erfolgreicher Beendigung des TeachIn Prozesses blinkt die Grüne LED für 10sec im Takt 1:1

Die Leuchtcodes für die LEDs können aus der folgenden Tabelle entnommen werden:

LED Verhalten	Zustand
LED blinkt kurz an, lang aus	TeachIn ist aktiviert; Melder im TeachIn Modus
LED blinkt kurz an, lang aus	TeachIn Verfahren läuft
grüne LED blinkt für 10sec	TeachIn wurde erfolgreich beendet
im Rhythmus 1:1	
grüne LED blinkt schnell	TeachIn Verfahren ist fehlgeschlagen

Tabelle 9: LED Verhalten Teach-In

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
3	Abgleich starten	1 Bit	Startet den Abgleich über TeachIn
4	Status absoluter Dimmwert	1 Byte	gemessener Helligkeitswert

Tabelle 10: Kommunikationsobjekte Teach-In



4.4 Konstant Licht

Über die neue proportionale Konstant Licht Regelung ist es möglich das Licht im Raum intelligent zu regeln, sodass äußere Einflüsse nahezu komplett ausgeregelt werden können. Über die Ansteuerung von bis zu 3 Lichtbändern, Wand, Mitte, Fenster, kann das Licht im Raum konstant gehalten werden trotz Einfluss von Sonnenlicht und anderen Lichtquellen. Durch die intelligente Regelung hilft die Konstant Licht Regelung dabei Energie zu sparen.

Das nachfolgende Bild verdeutlicht das Prinzip der Konstant Licht Regelung:



Abbildung 7: Übersicht proportionale Zonenregelung

4.4.1 Allgemeine Einstellungen/Prinzip Regelung

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen für die allgemeinen Einstellungen der Konstant Licht Regelung:

	Konstant Licht
Konstantlichtregler	eingeschaltet
Sonnenlicht ausregeln	normal
Auswahl Lichtbänder	Lichtband Mitte + Wand + Fenster
Einfluss der proportionalen Zonenregelung - Wand	mittel (x 0,7)
Einfluss der proportionalen Zonenregelung - Fenster	mittel (x 1,6)

Abbildung 8: Allgemeine Einstellung Konstant Licht Regelung

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Konstantlichtregler	 ausgeschaltet 	Aktivierung/Deaktivierung der
	 eingeschaltet 	Konstant Licht Regelung
Sonnenlicht ausregeln	normal	definiert den Einfluss der
	• wenig	Sonneneinstrahlung auf die
	 sehr wenig 	Konstantlichtregelung
Auswahl Lichtbänder	 1 Lichtband 	Auswahl der anzusteuernden
	 Lichtband Mitte + Wand 	Lichtbänder durch die
	 Lichtband Mitte + Fenster 	Konstant Licht Regelung
	 Lichtband Mitte + Wand + 	
	Fenster	
Einfluss der proportionalen	 kein Einfluss (x 1) 	definiert den Einfluss der
Zonenregelung – Wand	 sehr gering (x 1,2) 	Lichtgruppe Wand auf die
	 gering (x 1,4) 	Konstant Licht Regelung
	• mittel (x 1,6)	
	 stark (x 1,8) 	
	 sehr stark (x 2) 	
Einfluss der proportionalen	 kein Einfluss (x 1) 	definiert den Einfluss der
Zonenregelung – Fenster	 sehr gering (x 0,9) 	Lichtgruppe Wand auf die
	 gering (x 0,8) 	Konstant Licht Regelung
	• mittel (x 0,7)	
	 stark (x 0,6) 	
	 sehr stark (x 0 5) 	

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen um die Konstant Licht Regelung zu parametrieren:

 Tabelle 11: Allgemeine Einstellungen Konstant Licht Regelung

Der Parameter "Einfluss der proportionalen Zonenregelung" gibt an wie stark der Einfluss der Lichtgruppe auf die Regelung sein soll. Die Einstellung "kein Einfluss"(x 1) schaltet dabei die Proportionalität der Regelung aus und alle Lichtgruppen leuchten stets mit dem gleichen Wert. Die Einstellung "sehr stark" (0,5 bei Fenster und 2 bei Wand) bedeutet das der Unterschied zwischen den absoluten Dimmwerten an Wand und Fenster sehr groß ist.

Soll ein Raum mittels der Konstant Licht Regelung geregelt werden, so empfiehlt es sich das TeachIn Verfahren anzuwenden, da nur so gute Ergebnisse erzielt werden können.

Die Einflüsse der Lichtgruppen Wand und Fenster müssen an die spezifischen Bedingungen angepasst werden. Vereinfacht lässt sich sagen je größer der Raum ist, je stärker muss der Regelfaktor sein, d.h. je stärker muss der Einfluss von 1 abweichen. Allerdings sollten die Parameter immer vor Ort kontrolliert werden und ggf. korrigiert werden.

Über den Parameter "Sonneneinstrahlung ausregeln" ist eine Justierung der Regelung möglich. Regelt der Helligkeitssensor/-regler das Licht im Raum bei Sonneneinstrahlung zu stark runter, so sollte der Wert für diesen Parameter auf wenig oder sehr wenig eingestellt werden. Alternativ kann auch der Helligkeitssensor/-regler weiter in die Raummitte versetzt werden.



Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht das Dimmverhalten für die 3 Lichtgruppen bei unterschiedlich starker Sonneneinstrahlung. Der TeachIn Wert wurde in diesem Beispiel bei einem absoluten Dimmwert von 80% erreicht, die Einflüsse wurden beide auf mittel eingestellt.



Abbildung 9: Verhalten proportionale Zonenregelung

Ersichtlich wird das bei starker Sonneneinstrahlung die Fensterseite bereits ausgeschaltet ist während die Wandseite noch auf einem absoluten Dimmwert von über 20% steht. Wenn die Sonneneinstrahlung komplett fehlt schalten alle Lichtgruppen auf den Wert der nötig ist um den eingestellten Wert für die Konstant Licht Regelung zu erreichen.



Wie sich die verschiedenen Regelfaktoren auf die Regelung auswirken kann aus dem folgenden Diagramm entnommen werden:

Abbildung 10: Einfluss Regelfaktoren

4.4.2 Einstellmöglichkeiten

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen spezifischen Einstellungen für die Konstant Licht Regelung:

Konstantlichtregler	eingeschaltet 🔹
Sonnenlicht ausregeln	wenig
Auswahl Lichtbänder	Lichtband Mitte + Wand + Fenster
Einfluss der proportionalen Zonenregelung - Wand	mittel (x 0,7) 🔹
Einfluss der proportionalen Zonenregelung - Fenster	mittel (x 1,6)
Zeit nach Einschalten bis Beginn der Regelung	5 s 🔹
Dimmer Einschaltwert über	Einschaltwert berechnen
Helligkeitswert (Lux) beim Einschalten	Parameter verwenden
Tag/Nacht Umschaltung verwenden	für nächsten Einschaltwert/Sollwert
Voreingestellter Sollwert bei Tag	450 lx •
Voreingestellter Sollwert bei Nacht	100 lx 🔹
Dimmwert zyklisch senden	15 s 🔹
Dimmwert senden bei Änderung von	1% •
Verhalten der KLR beim relativen Dimmen	neuen Dimmwert übernehmen 💌
Zeit für relatives Dimmen	20 s 🔹
Standby / Orientierungslicht	nicht verwenden 🔹
Sperrobjekt aktiv	Nein

Abbildung 11: Einstellmöglichkeiten Konstant Licht

	0						
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar					
	[Defaultwert]						
Einstellungen Schaltverhalten/Regelverhalten							
Zeit nach Einschalten bis	1s – 5min	Festlegung der Verzögerung					
Beginn der Regelung	[5s]	zwischen Aktivierung und					
		Beginn der Regelung					
Dimmer Einschaltwert über	 Parameter (eingestellter Wert) TeachIn (eingelernter Wert) Einschaltwert berechnen 	Festlegung mit welchem Wert die Konstant Licht Regelung eingeschaltet werden soll					
Helligkeitswert (Lux) beim	Letzten Sollwert	Einstellung ob der letzte					
Einschalten	verwenden	Sollwert vom relativen					
	Parameter verwenden	Dimmen oder den Szenen					
		der Sollwert aus den					
		Parameter geladen werden					
		soll					
Tag/Nacht Umschaltung	nicht verwenden	Aktiviert die Verwendung der					
verwenden	• für nächsten	Tag/Nacht Umschaltung.					
	Einschaltwert/Sollwert	Bei aktivierter Tag/Nacht					
	• für aktuellen und nächsten	Umschaltung werden 2					
	Einschaltwert/Sollwert	Sollwerte (für Tag und Nacht)					
		eingeblendet, ansonsten					
		existiert nur ein Sollwert					
Voreingestellter	100 – 750 Lux	Sollwert für Tagbetrieb					
Sollwert bei Tag	[450 Lux]						
Voreingestellter	100 – 750 Lux	Sollwert für Nachtbetrieb					
Sollwert bei Nacht	[100 Lux]						
Einstellungen für Dimmverhalte	en						
Dimmwert zyklisch senden	 nicht senden 	legt das zyklische Senden des					
	• 12 s -10 min	Dimmwertes fest					
Senden Dimmwert bei	0-20%	Festlegung der minimalen					
Änderung von	[2%]	Änderung für das Senden des Dimmwertes					
Verhalten der KLR beim	neuen Dimmwert	Einstellung ob Regelung beim					
relativen Dimmen	übernehmen	relativen Dimmen aktiv bleibt					
	Regelung abschalten						
Zeit für relatives Dimmen	5 — 60s	gibt die Zeit für das Dimmen					
	[20 s]	von 0 auf 100% an					

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten:

Tabelle 12: Einstellmöglichkeiten Konstant Licht Regelung-1

Technisches Handbuch – Helligkeitssensor SCN-LSD01.01



FTS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Einstellungen Standby/Orientie	erungslicht	•
Standby/Orientierungslicht	nicht verwendenverwenden	Einstellung, ob das Licht nach dem Abschalten noch nachlaufen soll
Standby Sollwert	100 – 750 Lux [100 Lux]	Wert für den Standby-Modus
Standby Zeit	 keine Verzögerung 1s – 60min [15s] 	Länge des Standby-Modus
Einstellungen Sperrobjekt		
Sperrobjekt aktiv	 Ja Nein 	aktiviert ein Sperrobjekt für die Zwangsführung
Bei Sperrobjekt Wert = 1	 aus ein (100%) keine Änderung (Wert halten) Wert einstellbar 	Einstellungen was bei Aktivierung des Sperrobjektes geschehene soll
Wert setzen (nur bei "Wert einstellbar")	0-100% [0%]	definiert Wert für eingeschaltetes Sperrobjekt
Bei Sperrobjekt Wert = 0	 aus ein (100%) keine Änderung (Wert halten) vorherigen Zustand wiederherstellen 	Einstellungen was bei Deaktivierung des Sperrobjektes geschehene soll

Tabelle 13: Einstellmöglichkeiten Konstant Licht Regelung-2

Die einzelnen Parameter sind nachfolgend näher beschrieben:

• Einstellungen Schaltverhalten/Regelverhalten

Hier werden die allgemeinen Einstellungen für die Konstant Licht Regelung vorgenommen. Durch den Parameter "Dimmer Einschaltwert über" kann dem Helligkeitssensor/-regler vorgegeben werden mit welchem Wert die Regelung initialisiert werden soll. Es ist sowohl möglich einen festen Wert zu definieren, als auch den beim TeachIn Verfahren abgeglichenen Wert zu nehmen oder aber den Einschaltwert direkt intern berechnen zu lassen. Auch die Zeit bis die Regelung nach dem Einschalten beginnt kann festgelegt werden. Der Parameter "Verhalten beim Einschalten" definiert ob die Regelung immer mit dem parametrisierten Wert arbeiten soll oder aber den letzten Sollwert, welcher z.B. über das absolute/relative Dimmen oder die Szenenfunktion eingelesen wurde, laden soll. Die Regelung kann hier außerdem auf verschiedene Werte für Tag und Nacht konfiguriert werden, was durch den Parameter "Tag/Nacht Umschaltung verwenden" festgelegt wird.

23



• Einstellungen für Dimmverhalten

Der Dimmwert kann sowohl zyklisch als auch bei einer bestimmten prozentualen Änderung weitergegeben werden.

Der Parameter "Verhalten beim relativen Dimmen" definiert außerdem ob die Regelung beim manuellen relativen Dimmen abgeschaltet werden soll oder aber mit dem neuen Wert weiter arbeiten soll.

• Einstellungen Standby/Orientierungslicht

Das Standby/Orientierungslicht definiert ein Abdunkeln nach dem Abschalten der Konstant Licht Regelung. Das heißt wenn dieser Parameter aktiviert wurde schaltet der Melder das Licht nicht sofort aus, sondern auf den eingestellten Wert für die angegebene Dauer.

• Einstellungen Sperrobjekt

Damit wird ein Sperrobjekt eingeblendet, welches bei Aktivierung die Konstantlichtregelung sperrt und eine bestimmet Zwangsstellung hervorruft.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

- $\circ~$ Aus: Der Ausgang wird ausgeschaltet(0%).
- An: Der Ausgang wir eingeschaltet(100%):
- o keine Änderung: Der aktuelle absolute Wert wird gehalten.
- Wert einstellbar(nur bei Sperren): Der eingestellte absolute Wert wird aufgerufen.
- vorherigen Zustand wiederherstellen(nur bei Entsperren): Der absolute Wert den die Konstantlichtregelung vor dem Sperren hatte wird wieder aufgerufen.

Bei den Einstellungen An/Aus für das Entsperren wird die Regelung nach dem Entsperrvorgang nicht wieder eingeschaltet. Bei den Einstellungen "keine Änderung" und "vorherigen Zustands wiederherstellen" wird die Regelung nach dem Entsperren wieder eingeschaltet.

KOMMUNIKa	communicationsobjecte:			
Nummer	Name	Größe	Verwendung	
5	Schalten Ein/Aus	1 Bit	externes Objekt um Regelung zu aktivieren	
6	Zentral schalten Ein/Aus	1 Bit	schaltet alle Lichtgruppen ein/aus	
7	Dimme relativ einstellen	4 Bit	manuelles verstellen der aktuellen Helligkeit	
8	Dimmen absolut einstellen	1 Byte	Verstellen der aktuellen Helligkeit auf neuen absolut Wert	
10	Sperrobjekt	1 Bit	Sperren der Regelung	
12	Dimmen absolut Ausgang	1 Byte	Ausgang für mittlere Gruppe	
13	Dimmen absolut Wandseite	1 Byte	Ausgang für Wandgruppe	
14	Dimmen absolut Fensterseite	1 Byte	Ausgang für Fenstergruppe	

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für die Konstant Licht Regelung relevanten Kommunikationsobjekte:

 Tabelle 14: Kommunikationsobjekte Konstant Licht Regelung

24



4.4.3 Szenen

• verwenden Szenen 500 lx • Szene 1 500 lx • Szene 2 500 lx ▼ Szene 3 500 lx • Szene 4 • 500 lx Szene 5 • 500 lx Szene 6 • Szene 7 550 lx Szene 8 600 lx ▼

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen für die Szenenfunktion der Konstant Licht Regelung:

Abbildung 12: Szenenfunktion Konstant Licht

Über die Szenenfunktion kann der Regelung ein neuer Sollwert vorgegeben werden. Dies geschieht durch Senden des Szenenwertes an das dazugehörige Kommunikationsobjekt. Die Regelung übernimmt dann den für die Szene hinterlegten Wert aus den Parametern.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Kommunikationsobjekt für die Szenenfunktion der Konstant Licht Regelung:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
11	Szene	1 Bit	Einlesen der gesendeten Szene

Tabelle 15: Kommunikationsobjekt Szenenfunktion Konstant Licht

4.4.4 Vorgehen bei Inbetriebnahme

Um die Konstant Licht Regelung in Betrieb zu nehmen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- 1. Helligkeitssensor/-regler wie gewünscht parametrieren inklusive TeachIn (im Menü Kalibrierung Helligkeitswert), Konstant Licht und Allgemein
- 2. Verbinden aller für die Konstant Licht Regelung verantwortlichen Objekte
- 3. TeachIn Verfahren wie unter 4.4.1 beschrieben durchführen
- 4. Anschließend ist die Konstant Licht Regelung komplett eingestellt



5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anschluss-Schema	3
Abbildung 2: Hardwaremodul	4
Abbildung 3: Allgemeine Einstellungen	10
Abbildung 4: Einstellungen Helligkeit	12
Abbildung 5: Hysterese Schwellwertschalter	13
Abbildung 6: Kalibrierung Helligkeitswert	14
Abbildung 7: Übersicht proportionale Zonenregelung	17
Abbildung 8: Allgemeine Einstellung Konstant Licht Regelung	17
Abbildung 9: Verhalten proportionale Zonenregelung	19
Abbildung 10: Einfluss Regelfaktoren	20
Abbildung 11: Einstellmöglichkeiten Konstant Licht	21
Abbildung 12: Szenenfunktion Konstant Licht	25



5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Funktionen	6
Tabelle 2: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte	9
Tabelle 3: Einstellmöglichkeiten allgemeine Einstellungen	10
Tabelle 4: Kommunikationsobjekte Allgemein	11
Tabelle 5: Einstellungen Helligkeit	13
Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Helligkeit	13
Tabelle 7: Kalibrierung Helligkeitswert	14
Tabelle 8: Standard Reflexionsfaktoren	15
Tabelle 9: LED Verhalten Teach-In	16
Tabelle 10: Kommunikationsobjekte Teach-In	16
Tabelle 11: Allgemeine Einstellungen Konstant Licht Regelung	18
Tabelle 12: Einstellmöglichkeiten Konstant Licht Regelung-1	22
Tabelle 13: Einstellmöglichkeiten Konstant Licht Regelung-2	23
Tabelle 14: Kommunikationsobjekte Konstant Licht Regelung	24
Tabelle 15: Kommunikationsobjekt Szenenfunktion Konstant Licht	25



6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage



Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.



6.4 Datenblatt