

Stand 06/2014

**Technisches Handbuch** 



# MDT LED-Anzeige

SCN-LED55.01 SCN-GLED1W.01 SCN-GLED1S.01



## 1 Inhalt

1 Inhalt
2 Übersicht 4
2.1 Übersicht
2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten LED-Anzeige 4
2.3 Aufbau und Lage der LEDs5
2.4 Anschluss-Schema
2.5 Inbetriebnahme
3 Kommunikationsobjekte
3.1 Übersicht und Verwendung7
3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte12
4 Referenz ETS-Parameter
4.1 Allgemeine Einstellungen
4.2 LED-Einstellungen
4.2.1 LED Ansteuerung
4.2.2 LED Anzeigeverhalten
4.2.3 LED Priorität
4.2.4 Überwachung
4.2.5 Verhalten nach Reset
4.3 Alarmfunktionen
4.4 Logik Modul 23
4.4.1 Verhalten bei Busspannungswiederkehr23
4.4.2 Einstellung Logik A-H 24
4.4.3 Untermenü Logik – Logikeingänge 25
4.5 Umsetzerfunktion
4.5.1 allgemeine Einstellungen 27
4.5.2 Umsetzer Byte->Bit
4.5.3 Umsetzer 2 Bit->Bit
4.5.4 Umsetzer Temperaturwert->Bit

# **Technisches Handbuch**

# MDT TECHNOLOGIES

## LED-Anzeige

# SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01

5 Index	32
5.1 Abbildungsverzeichnis	32
5.2 Tabellenverzeichnis	33
6 Anhang	34
6.1 Gesetzliche Bestimmungen	34
6.2 Entsorgungsroutine	34
6.3 Montage	34
6.4 Datenblatt	35

SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01



# 2 Übersicht

## 2.1 Übersicht

Die Beschreibung bezieht sich auf nachfolgende LED-Anzeigen(Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- SCN-LED55.01 LED-Anzeige für 55mm Schalterprogramme
  - 12 RGBW LEDs, Logik und Umsetzerfunktionen
- SCN-GLED1W.01 Glas LED-Anzeige, weiß

   12 RGBW LEDs, Logik und Umsetzerfunktionen
  - **SCN-GLED1S.01** Glas LED-Anzeige, schwarz
    - 12 RGBW LEDs, Logik und Umsetzerfunktionen

#### 2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten LED-Anzeige

Die LED-Anzeige dient als Anzeige von bestimmten Zuständen. Dabei kann jede der 12 LEDs in vier unterschiedlichen Farben(rot, grün, blau, weiß) wahlweise leuchtend oder blinkend einen beliebigen Zustand anzeigen. Die 6 Zeilenelemente sind sowohl bei der Glas-Ausgabe als auch bei der 55mm Ausgabe individuell beschriftbar.

Zusätzlich verfügt die Anzeige über 8 Logikblöcke sowie eine Alarm- und Umsetzerfunktion. Über die Logikfunktion können Zustände mittels Und- bzw. Oder-Funktion detailliert ausgewertet werden und in Abhängigkeit dessen Bit-Zustände, Byte-Werte oder Szenen-Nummern gesendet werden.

Durch die eingebaute Alarm-Funktion können mit dem Signalwechsel einer beliebigen LED Alarme ausgelöst werden. Hierzu stehen insgesamt 4 verschiedene Alarm-Objekte zur Verfügung. Mit der Umsetzerfunktion können Temperaturwerte, Byte-Werte und 2 Bit-Werte in einfache Bit-Werte konvertiert werden.



#### 2.3 Aufbau und Lage der LEDs

Das nachfolgende Bild zeigt die Lage der einzelnen LEDs. Zur Orientierung ist die Lage des Programmier-Tasters angegeben:



Abbildung 1: Aufbau und Lage der LEDs

## 2.4 Anschluss-Schema



Abbildung 2: Anschluss-Schema



#### 2.5 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Busspannung zuschalten
- (3) Programmiertaste am Gerät drücken(rote Programmier-LED leuchtet)
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle(rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (5) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung
- (6) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünschte Funktion geprüft werden(ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)



# 3 Kommunikationsobjekte

# 3.1 Übersicht und Verwendung

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info	Verwendung	Hinweis		
LED-Objekte:									
0	LED 1	Schalten	DPT 1.001	empfangen	Anzeige reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Status von Aktoren, Zustände von Binär- eingängen ,	Dieses Kommunikationsobjekt dient zum Ein-/Ausschalten der LEDs, bzw. zum Signalwechsel der LEDs.		
1	LED 1	Priorität 1	DPT 1.001	empfangen	Anzeige reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Status von Aktoren, Zustände von Binär- eingängen ,	Dieses Kommunikationsobjekt dient zum Ein-/Ausschalten der LED-Priorität, bzw. zum Signalwechsel der LED-Priorität.		
2	LED 1	Priorität 2	DPT 1.001	empfangen	Anzeige reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Status von Aktoren, Zustände von Binär- eingängen ,	Dieses Kommunikationsobjekt dient zum Ein-/Ausschalten der LED-Priorität, bzw. zum Signalwechsel der LED-Priorität.		
+3	nächste LED						·		

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Objekte und deren Verwendung:



global	e Objekte:						
36	Tag/Nacht	Schalten	DPT 1.001	empfangen	Anzeige reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu	Umschaltung der Tag/Nacht Funktion in dessen Folge bestimmte Funktionen aufgerufen werden können oder Helligkeiten angepasst werden können.
37	Alle LEDs	Sperrobjekt	DPT 1.001	empfangen	Anzeige reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu	Aufruf sperrt alle LEDs und schaltet diese aus.
38 Alarm	Abwesend Objekte:	Schalten	DPT 1.001	empfangen	Anzeige reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu	Mit Aktivierung der Abwesenheitsfunktion werden die Alarme auf aktiv gesetzt.
39	Alarm 1-4	Ausgang	DPT 1.001	senden	Anzeige sendet Alarm-Telegramm	Visu, Aktorik	Objekt kann dazu genutzt werden, Alarme an Visualisierung oder Aktoren zu sende, welche dann bestimmte Befehle auslösen.
+1	nächster Alarm						
43	Alarm	Überwachung	DPT 1.001	sende	Anzeige sendet Alarm-Telegramm	Visu, Aktorik	Anzeige sendet "1-Telegramm" wenn Signal ausbleibt.



Logik	Logik Objekte:						
44	Logik A	Eingangslogik 1-8	DPT 1.001	empfangen	Anzeige reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Status von Aktoren, Zustände von Binär- eingängen ,	Eingang der Logikfunktion.
52	Logik A	Ausgang Schalten	DPT 1.001	senden	Anzeige sendet Ausgangs- telegramm	Visu, Aktorik	Sendet Bit-Wert wenn die Logikfunktion erfüllt ist.
52	Logik A	Ausgang Szene	DPT 18.001	senden	Anzeige sendet Ausgangs- telegramm	Visu, Aktorik	Sendet eingestellte Szenennummer wenn die Logikfunktion erfüllt ist.
52	Logik A	Ausgang Wert	DPT 5.001	senden	Anzeige sendet Ausgangs- telegramm	Visu, Aktorik	Sendet eingestellten Byte-Wert wenn die Logikfunktion erfüllt ist.
+9	+9 nächste Logik						



Umset	tzer Objekte:						
116	Umsetzer Modul A	Eingangswert A1 (Byte>Bit)	DPT 5.001	empfangen	Anzeige reagiert auf Eingangs- telegramm	Aktor, Visu, Bedientasten	Eingang der Umsetzerfunktion.
116	Umsetzer Modul A	Eingangswert A1 (2 Bit>Bit)	DPT 2.001	empfangen	Anzeige reagiert auf Eingangs- telegramm	Präsenzmelder, Aktor, Vius	Eingang der Umsetzerfunktion.
116	Umsetzer Modul A	Eingangswert A1 (Temperatur>Bit)	DPT 9.001	empfangen	Anzeige reagiert auf Eingangs- telegramm	Temperatur- sensor/regler	Eingang der Umsetzerfunktion.
118	Umsetzer Modul A	Torsteuerung	DPT 1.009	empfangen	Anzeige reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu	Objekt dient zur Einstellung ob Eingangswert durchgelassen, bzw. umgewandelt werden soll. Bei geschlossenem Tor ist der Umsetzer deaktiviert.
119	Umsetzer Modul A	Ausgangswert A1	DPT 1.002	senden	Anzeige sendet Telegramm	Aktorik, Visu,	Sendet 0 oder 1 bei in Abhängigkeit des eingestellten Schwellwertes. Aktiv bei Byte>Bit und Temperatur>Bit
119	Umsetzer Modul A	A1: Zwangsführung EIN	DPT 1.002	senden	Anzeige sendet Telegramm	Aktorik, Visu,	Sendet 1, wenn Zwangsführung EIN, sonst 0 Aktiv bei Zwangsführung>Bit



120	Umsetzer Modul A	A2: Zwangsführung AUS	DPT 1.002	senden	Anzeige sendet Telegramm	Aktorik, Visu,	Sendet 1, wenn Zwangsführung AUS, sonst 0 Aktiv bei Zwangsführung>Bit
+5	-5 nächster Umsetzer						
136	In Betrieb	Status	DPT 1.001	senden	Anzeige sendet	Visu	Sendet zyklisch ein "In
					Betriebsstatus		Betrieb" Telegramm, wenn das
							Gerät am Bus ist

Tabelle 1: Kommunikationsobjekte



#### 3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

	Standardeinstellungen								
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α
0	LED 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	х		х	х	х
1	LED 1	Priorität 1	1 Bit	Niedrig	х		х	х	х
2	LED 1	Priorität 2	1 Bit	Niedrig	х		х	х	х
+3	nächste LED								
36	Tag/Nacht	Schalten	1 Bit	Niedrig	х		х		
37	Alle LEDs	Sperrobjekt	1 Bit	Niedrig	х		х		
38	Abwesend	Schalten	1 Bit	Niedrig	х		х		
39	Alarm 1	Ausgang	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
+1	nächster Alarm								
43	Alarm	Überwachung	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
44	Logik A	Eingangslogik1	1 Bit	Niedrig	х		х	х	
+1	nächste								
	Eingangslogik								
52	Logik A	Ausgang Schalten	1 Bit	Niedrig	Х	х		Х	
52	Logik A	Ausgang Szene	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
52	Logik A	Ausgang Wert	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
+9	nächste Logik								
116	Umsetzer Modul A	Eingangswert A1	2 Byte	Niedrig	х		Х		
116	Umsetzer Modul A	Eingangswert A1	1 Byte	Niedrig	х		х		
116	Umsetzer Modul A	Eingangswert A1	2 Bit	Niedrig	х		х		
118	Umsetzer Modul A	Torsteuereingang A	1 Bit	Niedrig	х		х		
119	Umsetzer Modul A	Ausgangswert A1	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
120	Umsetzer Modul A	Ausgangswert A2	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
+5	nächster Umsetzer			<u> </u>					
136	In Betrieb	Status	1 Bit	Niedrig	Х	х		х	

Tabelle 2: Standardeinstellungen Kommunikationsobjekte

Aus der auf der obigen Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Übertragen und A für Aktualisieren.



# **4 Referenz ETS-Parameter**

## 4.1 Allgemeine Einstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die allgemeinen Einstellungen für die LED-Anzeige:

Geräteanlaufzeit	1 s 🔹
In Betrieb Objekt zyklisch senden	10 min 🔻
Schalten Tag / Nacht	Tag = 1 / Nacht = 0
Verhalten bei Busspannungswiederkehr	LED-Objekte nicht abfragen 🔻
Alarme aktivieren	ja 🔹
Abwesenheit aktivieren	abwesend bei Objektwert 0
Alarm löschen	mit Anweisenheit löschen 🔹

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar			
	[Defaultwert]				
Geräteanlaufzeit	1s – 60s	Zeit, die zwischen dem Reset und dem			
	[1s]	funktionalen Anlauf des Gerätes vergeht.			
In Betrieb Objekt zyklisch	nicht senden	Festlegung, ob der Betriebsstatus über			
senden	<ul> <li>10min – 24h</li> </ul>	ein Objekt zyklisch gesendet werden soll.			
Schalten Tag/Nacht	Tag = 1/Nacht = 0	Festlegung mit welchem Wert in den Tag			
	<ul> <li>Tag = 0/Nacht = 1</li> </ul>	oder Nacht Modus umgeschaltet werden			
		soll.			
Verhalten bei	LED-Objekte	Einstellung, ob die LED-Objekte im Reset-			
Busspannungswiederkehr	nicht abfragen	Fall abgefragt werden sollen.			
	<ul> <li>LED-Objekte</li> </ul>				
	abfragen				
Alarme aktivieren	<ul> <li>Nein</li> </ul>	Aktivierung der Alarme			
	■ Ja				
Abwesenheit aktivieren	<ul> <li>abwesend bei</li> </ul>	Einstellung mit welchem Wert die			
	Objektwert 0	Abwesenheit aktiviert werden soll.			
	<ul> <li>abwesend bei</li> </ul>				
	Objektwert 1				

Abbildung 3: Allgemeine Einstellungen

## **Technisches Handbuch**

## LED-Anzeige

#### SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01



Alarm löschen	<ul> <li>automatisch</li> <li>mit Anwesenheit löschen</li> </ul>	Festlegung, wie der Alarm zurückgesetzt werden soll: Automatisch: Alarm wird sofort zurückgesetzt, wenn Alarm nicht mehr aktiv mit Anwesenheit löschen: Alarm wird erst gelöscht, wenn Abwesenheit ausgeschaltet wird
Überwachung für Objekte	<ul> <li>kein Alarm</li> <li>sendet Timeout- Alarm bei Objektauswahl</li> </ul>	Einstellung, ob ein Alarm ausgelöst werden soll, wenn zyklische Überwachung für eine LED ausbleibt.

Tabelle 3: Allgemein Einstellungen

Die für die allgemeinen Einstellungen relevanten Kommunikationsobjekte sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung		
36	Tag/Nacht	1 Bit	Umschaltung Tag/Nacht Betrieb		
37	Alle LEDs –	1 Bit	sperrt alle LEDs		
	Sperrobjekt				
38	Abwesend	1 Bit	Schaltet die Abwesenheitsfunktion und damit die		
			Alarme ein		
136	In Betrieb	1 Bit	Sendet im eingestellten Zeitintervall ein "1-		
			Telegramm", wenn sich das Gerät am Bus befindet		

Tabelle 4: allgemeine Kommunikationsobjekte



#### 4.2 LED-Einstellungen

Jede der 12 LEDs kann einzeln parametrisiert und angesteuert werden. Nachfolgend sind die Parameter für LED 1 beschrieben. LEDs 2-12 besitzen die identischen Parameter.

#### 4.2.1 LED Ansteuerung

Nachfolgend sind die Einstellungen zur LED-Ansteuerungen zu sehen:

LED 1	aktiv
LED reagiert auf	eigenes Objekt 🔹

Abbildung 4: LED-Ansteuerung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
LED 1	<ul> <li>aktiv</li> </ul>	Aktivierung/Deaktivierung der LED
	<ul> <li>nicht aktiv</li> </ul>	
LED reagiert auf	<ul> <li>eigenes Objekt</li> </ul>	Auswahl der Ansteuerung für die LED
	<ul> <li>internes</li> </ul>	
	Logikobjekt	
	<ul> <li>internes</li> </ul>	
	Umsetzerobjekt	

Tabelle 5: LED-Ansteuerung

Wird der Parameter "LED reagiert auf" auf den Wert "eigenes Objekt" eingestellt, so wird ein zusätzliches Objekt eingeblendet, welches beliebig verknüpft werden kann:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	LED 1	1 Bit	Ansteuerung LED 1

 Tabelle 6: LED Ansteuerung über eigenes Objekt

Des Weiteren kann die LED auf interne Objekte reagieren. Dabei stehen sowohl die internen Logikobjekte als auch die internen Umsetzerobjekte zur Verfügung. Um den Projektierungsaufwand zu verringern, wird in diesem Fall die Verbindung intern hergestellt. Dazu werden ein zusätzlicher Parameter eingeblendet indem die Verbindung gesetzt wird.

Für die Einstellung "LED reagiert auf internes Logikobjekt" sieht das wie folgt aus:

LED reagiert auf	internes Logikobjekt 🔹
Logikobjekt	Logik Modul A 🔹

Abbildung 5: LED-Ansteuerung über internes Logikobjekt

In diesem Beispiel wird die LED in Abhängigkeit des Ausgangs der 1.Logikfunktion geschaltet. Diese Ansteuerung ist natürlich darauf ausgelegt, dass der Ausgang des Logik Moduls ein Bit-Wert ist. Ist das Logik Modul jedoch als Byte-Wert oder Szene eingestellt, so wird die LED mit dem Wert 0 ausgeschaltet, alle anderen schalten die LED ein.

#### SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01



Für die Einstellung "LED reagiert auf internes Umsetzerobjekt" sieht das wie folgt aus:

LED reagiert auf	internes Umsetzerobjekt 🔹
Umsetzerobjekte	Umsetzer Modul A, Ausgang 1

Abbildung 6: LED-Ansteuerung über internes Umsetzerobjekt

In diesem Beispiel wird die LED in Abhängigkeit des 1. Ausgangs vom Umsetzer A geschaltet.

#### 4.2.2 LED Anzeigeverhalten

Nachfolgend sind die Einstellungen für das Anzeigeverhalten der LEDs zu sehen:

Einstellung für LED Objekt bei Wert 0	aktiv 🔹
Farbeinstellung	_rot  _
Anzeigeverhalten	normal leuchten
Anzeige bei Tag	hell
Anzeige bei Nacht	dunkel 🔹

Abbildung 7: Anzeigeverhalten LED

SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01



#### Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Farbeinstellung	■ rot	Einstellung in welcher Farbe die LED
	■ grün	leuchten soll
	<ul> <li>blau</li> </ul>	
	<ul> <li>weiß</li> </ul>	
Anzeigeverhalten	<ul> <li>normal leuchten</li> </ul>	Einstellung des Leuchtverhaltens.
	<ul> <li>blinken</li> </ul>	Normal leuchten = dauerhaft
	<ul> <li>aufblitzen</li> </ul>	eingeschaltet
		Blinken = Blinkrhythmus 1:1
		Aufblitzen = kurz an, lang aus
Anzeige bei Tag	aus	Einstellung des Leuchtverhaltens bei Tag.
	<ul> <li>dunkel</li> </ul>	Nur einstellbar wenn das Tag/Nacht
	■ hell	Objekt in den allgemeinen Einstellungen
		aktiviert wurde.
Anzeige bei Nacht	aus	Einstellung des Leuchtverhaltens bei
	<ul> <li>dunkel</li> </ul>	Nacht.
	hell	Nur einstellbar wenn das Tag/Nacht
		Objekt in den allgemeinen Einstellungen
		aktiviert wurde.

Tabelle 7: Anzeigeverhalten LED

Die Einstellungen für das LED-Anzeigeverhalten sind identisch für die Einstellung bei LED Objekt Wert 1, sowie bei den LED Prioritätseinstellungen.

#### 4.2.3 LED Priorität

Mit der LED-Priorität ist es möglich die LED vorrangig zu schalten, also den Wert der "normalen" LED-Ansteuerung, wie sie unter 4.2.1 LED Ansteuerung beschrieben ist, zu überschreiben. Hierfür stehen 2 LED Prioritäten zur Verfügung. Die Priorität der einzelnen Ansteuerungen ist dabei wie folgt gestaffelt(von höchster Priorität zu niedrigster Priorität): LED Priorität 1 → LED Priorität 2 → normale LED Ansteuerung.

Die Einstellungen für die LED Priorität 1 (Einstellungen für LED Priorität 2 sind identisch) sehen dabei wie folgt aus:

## SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01



Einstellung für Objekt Priorität 1 bei Wert 1 (Vorrang vor Prio2)	aktiv 🔹
Zuweisung eines Kommunikationsobjektes	internes Logikobjekt 🔹
Logikobjekt	Logik Modul A 🔹
Objekt invertieren	nein 🔹
Farbeinstellung	blau 🔹
Anzeigeverhalten	normal leuchten 🔹
Anzeige bei Tag	hell 🔹
Anzeige bei Nacht	dunkel 🔹

Abbildung 8: Einstellungen LED Priorität 1/2

Die Aktivierung der LED Priorität kann genau wie die LED Ansteuerung über ein eigenes Objekt, interne Umsetzerobjekte oder interne Logikobjekte vorgenommen werden. Eine Beschreibung der Ansteuerung finden Sie unter 4.2.1 LED Ansteuerung.

Standardmäßig wird die Priorität beim Wert 1 aktiviert. Über den Objekt "Objekt invertieren" kann die Priorität jedoch auch beim Wert 0 aktiviert werden.

Das Anzeigeverhalten für die LED, auch bei Aktivierung über die Prioritätsfunktion, ist in 4.2.2 LED Anzeigeverhalten beschrieben.

Wird der Parameter "Zuweisung eines Kommunikationsobjektes" auf den Wert "eigenes Objekt" eingestellt, so wird ein zusätzliches Objekt eingeblendet, welches beliebig verknüpft werden kann:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
1	LED Priorität 1	1 Bit	Ansteuerung der LED Priorität 1
2	LED Priorität 2	1 Bit	Ansteuerung der LED Priorität 2

Tabelle 8: Kommunikationsobjekte LED Priorität



#### 4.2.4 Überwachung

Durch die Überwachung der LEDs kann eine Überprüfung erfolgen, ob die LEDs in festgelegten Abständen ein Signal bekommen. Bleibt dieses Signal aus, so kann ein bestimmtes Anzeigeverhalten für die LED festgelegt werden, z.B. kurzes Aufblitzen in Rot.

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen für die Überwachung:

Überwachung aktivieren	ja 🔹
Überwachung für Objekt LED	30 min 🔻
Überwachung für Objekt Priorität 1	keine Überwachung 🔹
Farbeinstellung beim Signalausfall	blau 🔹
Anzeigeverhalten beim Signalausfall	aufblitzen
Anzeige bei Tag	hell
Anzeige bei Nacht	dunkel 🔹

Abbildung 9: Überwachung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für die Überwachung:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Überwachung für Objekt LED	keine	Einstellung in welchen Abständen ein
	Überwachung	Signal auf das Objekt "LED 1" kommen
	<ul> <li>1min – 240min</li> </ul>	muss. Keine Überwachung deaktiviert die
	[30min]	Überwachung für dieses Objekt.
Überwachung für Objekt	keine	Einstellung in welchen Abständen ein
Priorität 1	Überwachung	Signal auf das Objekt
	<ul> <li>1min – 240min</li> </ul>	"LED 1-Priorität 1" kommen muss. Keine
		Überwachung deaktiviert die
		Überwachung für dieses Objekt.

Tabelle 9: Überwachung

Das Anzeigeverhalten im Falle eines Signalausfalls ist identisch zum normalen Betrieb und ist unter 4.2.2 LED Anzeigeverhalten näher beschrieben.

Zu beachten ist, dass die Überwachung nur aktiviert werden kann, wenn die Einstellung "LED reagiert auf eigenes Objekt" eingestellt ist, da sich das Display nicht selbst überwachen kann. Zusätzlich kann bei einem ausfallenden Signal ein Objekt gesetzt werden, wenn dies in den allgemeinen Einstellungen wie folgt gesetzt wurde.

Überwachung für Objekte

sendet Timeout-Alarm bei Objektausfall

Abbildung 10: Überwachung für Objekte

SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01



Die nachfolgende Tabelle zeigt das Objekt, welches den Timeout-Alarm bei Objektauswahl meldet:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
43	Alarm - Überwachung	1 Bit	Sendet "1" Befehl, wenn ein Signal ausbleibt
Tabelle 10: Timeout Alarm			

Tabelle 10: Timeout Alarm

LED-Anzeige

Wird nun für eine LED, bei der die Überwachung eingeschaltet wurde, ein Ausbleiben des Signals für die eingestellte Dauer detektiert, so sendet dieses Objekt ein 1-Signal.

#### 4.2.5 Verhalten nach Reset

Nach einem Busspannungs-Reset, bzw. Download, haben die Objekte für die LED noch keinen Wert und daher keinen definierten Schaltzustand. Um für diesen Fall einen definierten Zustand zu erzeugen existiert die nachfolgend gezeigte Einstellung:

Einstellung nach Reset, solange Objekte nicht gültig	aktiv
Farbeinstellung	rot 🔹
Anzeigeverhalten	blinken 🔹
Anzeige bei Tag	hell 🔹
Anzeige bei Nacht	dunkel 🔹

Abbildung 11: Verhalten nach Reset



## 4.3 Alarmfunktionen

Die LED-Anzeige verfügt über eine umfangreiche Alarm Funktion mit der die LEDs im Abwesenheits-Modus überprüft werden können. Sobald eine LED nun einen bestimmten Wert annimmt kann dies durch Senden eines 1-Befehls auf eines von 4 frei einstellbaren Alarm-Objekten signalisiert werden. Es können sowohl die LEDs als auch die LED-Priorität 1 aller LEDs überwacht werden. Die Einstellungen für die LED1 sind in den nachfolgenden Bildern zu sehen:

Alarm bei Abwesentheit für LED 1	Alarm bei 0 🔹
Alarmobjekt zuweisen	Alarm 1

Abbildung 12: Alarmfunktion für LED 1

Alarm bei Abwesenheit für Priorität 1 LED 1	Alarm bei 1
Alarmobjekt zuweisen	Alarm 1 🔹

Abbildung 13: Alarmfunktion für Priorität 1 LED 1

#### Die möglichen Einstellungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Alarm bei Abwesenheit für	kein Alarm	Einstellung ob und wann ein Alarm für
LED 1	<ul> <li>Alarm bei 1</li> </ul>	LED 1 ausgelöst werden soll
	<ul> <li>Alarm bei 0</li> </ul>	Alarm bei 1 = Alarm wird ausgelöst, wenn
		LED eingeschaltet wird
		Alarm bei 0 = Alarm wird eingeschaltet
		wenn LED ausgeschaltet wird
Alarmobjekt zuweisen	<ul> <li>Alarm 1</li> </ul>	Einstellung, welches Objekt einen 1-
	<ul> <li>Alarm 2</li> </ul>	Befehl im Falle dieses Alarmes senden
	<ul> <li>Alarm 3</li> </ul>	soll
	<ul> <li>Alarm 4</li> </ul>	
Alarm bei Abwesenheit für	kein Alarm	Einstellung ob und wann ein Alarm für
Priorität 1 LED 1	<ul> <li>Alarm bei 1</li> </ul>	Priorität 1 LED 1 ausgelöst werden soll
	<ul> <li>Alarm bei 0</li> </ul>	Alarm bei 1 = Alarm wird ausgelöst, wenn
		LED Priorität 1 eingeschaltet wird
		Alarm bei 0 = Alarm wird eingeschaltet
		wenn LED Priorität 1 ausgeschaltet wird
Alarmobjekt zuweisen	<ul> <li>Alarm 1</li> </ul>	Einstellung, welches Objekt einen 1-
	<ul> <li>Alarm 2</li> </ul>	Befehl im Falle dieses Alarmes senden
	<ul> <li>Alarm 3</li> </ul>	soll
	<ul> <li>Alarm 4</li> </ul>	

**Tabelle 11: Alarmfunktion** 



Mit der Alarmfunktion kann z.B. überwacht werden ob alle Fenster geschlossen sind. Wenn z.B. LED 1 mittels einer Logikfunktion anzeigt ob alle Fenster geschlossen sind, so kann für die LED 1 ein Alarm aktiviert werden, der dann anzeigt das ein Fenster geöffnet ist oder geöffnet wurde, wenn auf Abwesend geschaltet wurde.

Die Aktivierung der Anwesend/Abwesend Funktion sowie das Zurücksetzen der Alarme wird in dem Menü "allgemeinen Einstellungen" eingestellt:

Alarme aktivieren	ja 🔹
Abwesenheit aktivieren	abwesend bei Objektwert 0
Alarm löschen	mit Anweisenheit löschen 🔹

Abbildung 14: Aktivierung Alarme-->Allgemeine Einstellungen

Durch die Einstellung "Alarm löschen" kann eingestellt werden, ob der Alarm **Automatisch** gelöscht wird= Alarm wird sofort zurückgesetzt, wenn Alarm nicht mehr aktiv oder erst gelöscht wird, wenn von Abwesend auf Anwesend umgeschaltet wird mit der Einstellung "**mit Anwesenheit löschen".** 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Alarm-Objekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
39	Alarm 1	1 Bit	1 = Alarm 1 aktiv, 0 = kein Alarm	
40	Alarm 2	1 Bit	1 = Alarm 2 aktiv, 0 = kein Alarm	
41	Alarm 3	1 Bit	1 = Alarm 3 aktiv, 0 = kein Alarm	
42	Alarm 4	1 Bit	1 = Alarm 4 aktiv, 0 = kein Alarm	
41 42	Alarm 3 Alarm 4	1 Bit 1 Bit	1 = Alarm 3 aktiv, 0 = kein Alarm 1 = Alarm 4 aktiv, 0 = kein Alarm	

Tabelle 12: Kommunikationsobjekte Alarmfunktion



#### 4.4 Logik Modul

Verhalten bei Busspannungswiederkehr	ext. Logikobjekte nicht abfragen 🔹
Einstellung Logik A	Und 🔹
Objekttyp Logik Ausgang	Szene 🔹
Szene Nummer	2
Einstellung Logik B	ausgeschaltet
Einstellung Logik C	ausgeschaltet
Einstellung Logik D	ausgeschaltet
Einstellung Logik E	ausgeschaltet
Einstellung Logik F	ausgeschaltet
Einstellung Logik G	ausgeschaltet
Einstellung Logik H	ausgeschaltet

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Logikeinstellungen:

Abbildung 15: Logik Modul

#### 4.4.1 Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Der Parameter "Verhalten bei Busspannungswiederkehr" gilt für alle 8 Logikblöcke und dient dazu das Abfragen der ext. Logikobjekte bei Busspannungswiederkehr zu definieren. Dabei bedeuten die beiden Einstellung:

- ext. Logikobjekte nicht abfragen Die Eingangsobjekte werden bei einer Busspannungswiederkehr nicht abgefragt und als unbetätigt, bzw. mit dem Wert "0", angenommen.
- ext. Logikobjekte abfragen Die Eingangsobjekte werden bei einer Busspannungswiederkehr abgefragt und mit dem aktuellen Wert übernommen.



#### 4.4.2 Einstellung Logik A-H

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Einstellung Logik A	<ul> <li>ausgeschaltet</li> </ul>	ausgeschaltet: deaktiviert das Logik
	Und	Modul A
	<ul> <li>Oder</li> </ul>	Und: Die Eingänge werden logisch und
		verknüpft
		Oder: Die Eingänge werden logisch oder
		verknüpft
Objekttyp Logik	<ul> <li>Schalten</li> </ul>	Die Wahl objekttyp Logik Ausgang
Ausgang	<ul> <li>Szene</li> </ul>	bestimmt den DPT des Ausgangobjekts
	<ul> <li>Byte-Wert</li> </ul>	und damit dessen Größe.

Tabelle 13: Einstellung Logik

Je nach ausgewähltem Logikobjekt werden die zusätzlichen Einstellungen eingeblendet. Für einen Bit Ausgang sehen die möglichen Einstellungen wie folgt aus:

	<u> </u>	<u> </u>
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Objekttyp Logik Ausgang	Schalten	gewähltes Ausgangsobjekt: 1 Bit
Sendebedingung	<ul> <li>Nicht automatisch</li> </ul>	Einstellung wann der Wert des
	<ul> <li>Änderung Eingang</li> </ul>	Ausgangs gesendet wird.
	<ul> <li>Änderung Ausgang</li> </ul>	Nicht automatisch: kein Senden, nur
		Abfrage
		Änderung Eingang: Senden bei jeder
		Eingangsänderung
		Änderung Ausgang: Senden nur bei
		Änderung des Ausgangs
Ausgang invertiert	<ul> <li>nein</li> </ul>	Kehrt den Ausgang bei Aktivierung um
	■ ja	(0→1, 1→0)

Tabelle 14: Einstellung Logikausgang Schalten

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Objekt für den Logik Ausgang, wenn dieser als Schaltausgang parametrisiert wurde:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
52	Ausgang Schalten	1 Bit	Ausgangsobjekt der Logik
	11 A A I II		

Tabelle 15: Logik Ausgang Schalten

#### Für einen Szenen Ausgang sehen die möglichen Einstellungen wie folgt aus:

		<u> </u>	
ETS-Text	Wertebereich		Kommentar
	[Defaultwert]		
Objekttyp Logik Ausgang	Szene		gewähltes Ausgangsobjekt: 1 Byte Szene
Szene Nummer	1-64		Einstellung welche Szene bei Erfüllen der
	[2]		Logikfunktion gesendet wird.

Tabelle 16: Einstellung Logikausgang Szene



Die nachfolgende Tabelle zeigt das Objekt für den Logik Ausgang, wenn dieser als Szenenausgang parametrisiert wurde:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
52	Ausgang Szene	1 Byte	Ausgangsobjekt der Logik
Tabelle 17: Logik Ausgang Szene			

elle 17: Logik Ausgang Szene

#### Für einen Byte-Wert Ausgang sehen die möglichen Einstellungen wie folgt aus:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Objekttyp Logik Ausgang	Byte-Wert	gewähltes Ausgangsobjekt: 1 Byte Wert
1 Byte-Wert	0-255	Einstellung welcher Wert bei Erfüllen der
	[0]	Logikfunktion gesendet wird.

Tabelle 18: Einstellung Logikausgang 1 Byte-Wert

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Objekt für den Logik Ausgang, wenn dieser als Byte-Wert parametrisiert wurde:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
52	Ausgang Wert	1 Byte	Ausgangsobjekt der Logik
Table U. (O) Loop Announce of Distance of the Mart			

Tabelle 19: Logik Ausgang 1 Byte Wert

#### 4.4.3 Untermenü Logik - Logikeingänge

Sobald ein Logikmodul aktiviert wurde wird für dieses Logik Modul ein Untermenü eingeblendet in welchem die Eingänge parametrisiert werden können. Das nachfolgende Bild zeigt dieses Menü:

Eingangslogik 1	normal eingeschaltet 🔹
Eingangslogik 2	normal eingeschaltet 🔹
Eingangslogik 3	normal eingeschaltet 🔹
Eingangslogik 4	normal eingeschaltet 🔹
Eingangslogik 5	normal eingeschaltet 🔹
Eingangslogik 6	normal eingeschaltet
Eingangslogik 7	normal eingeschaltet
Eingangslogik 8	normal eingeschaltet 🔹

Abbildung 16: Untermenü Logik

## Technisches Handbuch

# LED-Anzeige

## SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01



ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Eingangslogik 1-8	<ul> <li>ausgeschaltet</li> </ul>	Einstellung wie ein Eingang in die
	normal	Auswertung eingehen soll:
	eingeschaltet	ausgeschaltet: Objekt für diese
	<ul> <li>invertiert</li> </ul>	Eingangslogik deaktiviert
	eingeschaltet	normal eingeschaltet: Objekt wird
		normal ausgewertet
		invertiert eingeschaltet: Objekt wird erst
		umgekehrt (1 $\rightarrow$ 0, 0 $\rightarrow$ 1) und dann
		ausgewertet

Tabelle 20: Einstellung Logikausgang 1 Byte-Wert

#### Die nachfolgende Tabelle zeigt das Objekt für die Logik Eingänge Logik Modul A:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
44-51	Eingangslogik 1-8	1 Bit	Eingangsobjekte für das Logik Modul A
Table 11. 04. The second set of the			

Tabelle 21: Eingangslogik



#### 4.5 Umsetzerfunktion

Das nachfolgende Bild zeigt das Menü Umsetzerfunktion, in welchem die Umsetzer Module A-D aktiviert werden können.

Umsetzer Modul A	aktiv
Umsetzer Modul B	nicht aktiv
Umsetzer Modul C	nicht aktiv
Umsetzer Modul D	nicht aktiv

Abbildung 17: Umsetzerfunktion

#### 4.5.1 allgemeine Einstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die allgemeinen Einstellungen für das Umsetzer Modul:

Betriebsart	nicht aktiv 🔹
Sendeverhalten	Senden nach Ausgangsänderung 🔹
Verhalten nach Busspannungswiederkehr	Eingänge abfragen 🔹
Torsteuerung	1 = geschlossen, 0 = geöffnet •

Abbildung 18: Umsetzer Modul->allgemeine Einstellungen

#### Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Betriebsart	<ul> <li>nicht aktiv</li> </ul>	Einstellung der Betriebsart des
	Byte=>Bit	Umsetzers.
	<ul> <li>2 Bit=&gt;Bit</li> </ul>	nicht aktiv: Umsetzer Modul wird
	<ul> <li>Temperatur-</li> </ul>	deaktiviert
	wert=>Bit	andere Betriebsarten sind in den
		folgenden Kapiteln näher beschrieben
Sendeverhalten	Senden nach	Einstellung wann der Ausgang senden
	Ausgangsänderung	soll.
	<ul> <li>Senden nach</li> </ul>	Senden nach Ausgangsänderung: Es
	Eingangsänderung	wird nur gesendet, wenn sich der
		Ausgangswert ändert
		Senden nach Eingangsänderung: Es
		wird gesendet wenn sich ein Eingang
		oder der Ausgang ändert

#### SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01



Verhalten nach	keine Abfrage	Werden die Eingänge bei einer
Busspannungswiederkehr	<ul> <li>Eingänge abfragen</li> </ul>	Busspannungswiederkehr nicht
		abgefragt, so kann der Umsetzer erst
		wieder auswerten, wenn der
		Eingangswert sich geändert hat, da der
		Wert vorher unbekannt ist.
Torsteuerung	<ul> <li>Tor nicht</li> </ul>	Das Tor ist eine Art Sperrfunktion für
	verwenden	den Umsetzer. Ist das Tor geschlossen,
	<ul> <li>1=geschlossen,</li> </ul>	je nach Einstellung mit 0 oder 1, so wird
	0=geöffnet	kein Wert vom Eingang auf den Ausgang
	<ul> <li>0=geschlossen,</li> </ul>	durchgelassen und der Umsetzer somit
	<ul> <li>1=geöffnet</li> </ul>	gesperrt.

Tabelle 22: Umsetzer Modul->allgemeine Einstellungen

Die nachfolgende zeigt die Objekte des Umsetzers, die für alle Betriebsarten identisch sind(hier für das Umsetzer Modul A):

Nummer	Name	Größe	Verwendung
118	Torsteuereingang A	1 Bit	Öffnen/Schließen der Tor-Funktion
Taballa 22: Kommunikationsobiakta Umsatzar Madul allgamain			

Tabelle 23: Kommunikationsobjekte Umsetzer Modul allgemein

#### 4.5.2 Umsetzer Byte->Bit

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für Byte zu Bit:

Betriebsart	Byte => Bit
Umschaltwert	50
Ausgangspegel bei Eingangswert >= Umschaltwert	normal: Ausgangswert = 1

Abbildung 19: Umsetzer, Betriebsart: Byte=>Bit

#### SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01



#### Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diese Betriebsart:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Betriebsart	Byte=>Bit	eingestellte Betriebsart: Byte=>Bit
Umschaltwert	1-255	Einstellung ab wann der Ausgang
	[1]	umgeschaltet werden soll.
		Ist der Byte Eingangswert kleiner als der
		eingestellte Wert, so sendet der
		Ausgang bei normaler Einstellung ein 1-
		Signal.
Ausgangswert bei	normal:	Invertierung/normale Ausgabe des
Eingangspegel >= Umschaltwert	Ausgangswert = 1	Ausgangpegels.
	invertiert:	normal: Ausgangswert 1, wenn Eingang
	Ausgangswert = 0	größer/gleich Umschaltwert
		invertiert: Ausgangswert 1, wenn
		Eingang kleiner als Umschaltwert

Tabelle 24: Umsetzer, Betriebsart: Byte=>Bit

Die nachfolgende zeigt die Objekte des Umsetzers für die Betriebsart Byte=>Bit(hier für das Umsetzer Modul A):

Nummer	Name	Größe	Verwendung
116	Eingangswert A1	1 Byte	Zu wandelnder Wert der Größe 1 Byte
119	Ausgangswert A1	1 Bit	gewandelter Wert

Tabelle 25: Kommunikationsobjekte Umsetzer, Betriebsart: Byte=>Bit



•

4.5.3 Umsetzer 2 Bit->Bit

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für 2 Bit zu Bit:

Betriebsart

2 Bit => Bit

Abbildung 20: Umsetzer, Betriebsart: 2 Bit=>Bit

Die Betriebsart 2Bit->Bit wandelt eine 2 Bit Zwangsführung in 2 einzelne Bit-Werte. Dabei wird der DPT 2 Bit Zwangsführung in die Wert Zwangsführung EIN und Zwangsführung AUS zerlegt. Somit besitzt diese Betriebsart 1 Eingang und 2 Ausgänge.

Die nachfolgende zeigt die Objekte des Umsetzers für die Betriebsart 2 Bit=>Bit(hier für das Umsetzer Modul A):

Nummer	Name	Größe	Verwendung
116	Eingangswert A	2 Bit	Zu wandelnder Wert der Größe 2 Bit
	Zwangsführung		
119	A1: Zwangsführung	1 Bit	gewandelter Wert, 1 wenn Zwangsführung EIN aktiv
	EIN		
120	A2: Zwangsführung	1 Bit	gewandelter Wert, 1 wenn Zwangsführung AUS aktiv
	AUS		

Tabelle 26: Kommunikationsobjekte Umsetzer, Betriebsart: 2 Bit=>Bit



#### 4.5.4 Umsetzer Temperaturwert->Bit

l	Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellung	gen für Temperaturwert zu Bit:
	Betriebsart	Temperaturwert => Bit
	Umschaltwert in °C	20
	Ausgangspegel bei Eingangswert >= Umschaltwert	normal: Ausgangswert = 1

Abbildung 21: Umsetzer, Betriebsart: Temperaturwert=>Bit

#### Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diese Betriebsart:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Betriebsart	Temperaturwert=>Bit	eingestellte Betriebsart:
		Temperaturwert => Bit
Umschaltwert	0-100	Einstellung ab wann der Ausgang
	[0]	umgeschaltet werden soll.
		lst die Temperatur kleiner als der
		eingestellte Wert, so sendet der
		Ausgang bei normaler Einstellung ein 1-
		Signal.
Ausgangswert bei	normal:	Invertierung/normale Ausgabe des
Eingangspegel >= Umschaltwert	Ausgangswert = 1	Ausgangpegels.
	invertiert:	normal: Ausgangswert 1, wenn Eingang
	Ausgangswert = 0	größer/gleich Umschaltwert
		invertiert: Ausgangswert 1, wenn
		Eingang kleiner als Umschaltwert

Tabelle 27: Umsetzer, Betriebsart: Temperaturwert=>Bit

Die nachfolgende zeigt die Objekte des Umsetzers für die Betriebsart Temperaturwert=>Bit(hier für das Umsetzer Modul A):

Nummer	Name	Größe	Verwendung
116	Eingangswert A1	2 Byte	Zu wandelnder Temperaturwert
119	Ausgangswert A1	1 Bit	gewandelter Wert

 Tabelle 28: Kommunikationsobjekte Umsetzer Betriebsart: Temperaturwert=>Bit

SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01



# **5** Index

# 5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau und Lage der LEDs	5
Abbildung 2: Anschluss-Schema	5
Abbildung 3: Allgemeine Einstellungen	13
Abbildung 4: LED-Ansteuerung	15
Abbildung 5: LED-Ansteuerung über internes Logikobjekt	15
Abbildung 6: LED-Ansteuerung über internes Umsetzerobjekt	16
Abbildung 7: LED-Ansteuerung über internes Logikobjekt <b>Fehler! Textmarke nicht defin</b>	iert.
Abbildung 8: Anzeigeverhalten LED	16
Abbildung 9: Einstellungen LED Priorität 1/2	18
Abbildung 10: Überwachung	19
Abbildung 11: Überwachung für Objekte	19
Abbildung 12: Verhalten nach Reset	20
Abbildung 13: Alarmfunktion für LED 1	21
Abbildung 14: Alarmfunktion für Priorität 1 LED 1	21
Abbildung 15: Aktivierung Alarme>Allgemeine Einstellungen	22
Abbildung 16: Logik Modul	23
Abbildung 17: Untermenü Logik	25
Abbildung 18: Umsetzerfunktion	27
Abbildung 19: Umsetzer Modul->allgemeine Einstellungen	27
Abbildung 20: Umsetzer, Betriebsart: Byte=>Bit	28
Abbildung 21: Umsetzer, Betriebsart: 2 Bit=>Bit	30
Abbildung 22: Umsetzer, Betriebsart: Temperaturwert=>Bit	31

## SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01



## **5.2 Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1: Kommunikationsobjekte	11
Tabelle 2: Standardeinstellungen Kommunikationsobjekte	12
Tabelle 3: Allgemein Einstellungen	14
Tabelle 4: allgemeine Kommunikationsobjekte	14
Tabelle 5: LED-Ansteuerung	15
Tabelle 6: LED Ansteuerung über eigenes Objekt	15
Tabelle 7: Anzeigeverhalten LED	17
Tabelle 8: Kommunikationsobjekte LED Priorität	18
Tabelle 9: Überwachung	19
Tabelle 10: Timeout Alarm	20
Tabelle 11: Alarmfunktion	21
Tabelle 12: Kommunikationsobjekte Alarmfunktion	22
Tabelle 13: Einstellung Logik	24
Tabelle 14: Einstellung Logikausgang Schalten	24
Tabelle 15: Logik Ausgang Schalten	24
Tabelle 16: Einstellung Logikausgang Szene	24
Tabelle 17: Logik Ausgang Szene	25
Tabelle 18: Einstellung Logikausgang 1 Byte-Wert	25
Tabelle 19: Logik Ausgang 1 Byte Wert	25
Tabelle 20: Einstellung Logikausgang 1 Byte-Wert	26
Tabelle 21: Eingangslogik	26
Tabelle 22: Umsetzer Modul->allgemeine Einstellungen	28
Tabelle 23: Kommunikationsobjekte Umsetzer Modul allgemein	28
Tabelle 24: Umsetzer, Betriebsart: Byte=>Bit	29
Tabelle 25: Kommunikationsobjekte Umsetzer, Betriebsart: Byte=>Bit	29
Tabelle 26: Kommunikationsobjekte Umsetzer, Betriebsart: 2 Bit=>Bit	30
Tabelle 27: Umsetzer, Betriebsart: Temperaturwert=>Bit	31
Tabelle 28: Kommunikationsobjekte Umsetzer Betriebsart: Temperaturwert=>Bit	31



## 6 Anhang

## 6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

## **6.2 Entsorgungsroutine**

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

#### 6.3 Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen ElB-Richtlinien sind zu beachten.

SCN-LED55.01/SCN-GLED1x.01



6.4 Datenblatt