

Stand 01/2015

Technisches Handbuch



MDT Funk Steckdose KNX RF+ RF – AxK1ST.01

RF-AKK1ST.01 - RF+ Funk Steckdose

RF-AZK1ST.01 - RF+ Funk Steckdose mit Wirkleistungszähler



1 Inhalt

1	Inhalt	. 2
2	Überblick	. 4
	2.1 Übersicht Geräte	. 4
	2.2 Verwendung & Einsatzgebiete	. 4
	2.3 Aufbau &Bedienung	. 5
	2.4 Funktion	. 6
	2.5 Einstellung in der ETS-Software	. 7
	2.6 Inbetriebnahme	. 7
3	Kommunikationsobjekte	. 8
	3.1 Übersicht und Verwendung	. 8
	3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte	12
4	Parameter - Schaltkanal	13
	4.1 identische Parameter	13
	4.1.1 Relaisbetriebsart	13
	4.1.2 zentrale Schaltfunktion	14
	4.1.3 Verhalten bei Sperren/Entsperren	14
	4.2 Schaltausgang	16
	4.2.1 Ein-/Ausschaltverzögerung	18
	4.2.2 Logikfunktionen	19
	4.2.3 Szenenfunktion	21
	4.3 Treppenlicht	26
	4.3.1 Treppenlichtfunktion/ Treppenlichtzeit	28
	4.3.2 Vorwarnung und Warnung	29
	4.3.3 Manuelles Ausschalten	30
	4.3.4 Verlängern bei Treppenlicht	30
5	Parameter - Messung	31
	5.1 Wirkleistungsmessung	31
	5.2 Strommessung	34
	5.3 Spannungsmessung	36
	5.4 Zähler	38



Technisches Handbuch – Funk Steckdose RF-AxK1ST.01

6 Index	39
6.1 Abbildungsverzeichnis	
6.2 Tabellenverzeichnis	
7 Anhang	40
7.1 Gesetzliche Bestimmungen	40
7.2 Entsorgungsroutine	40
7.3 Montage	40
7.4 Datenblatt	40



2 Überblick

2.1 Übersicht Geräte

Die Beschreibung gilt für folgende Geräte (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- RF-AKK1ST.01 KNX RF+ Funk Steckdose
 - Nennspannung: 230VAC, maximale Belastung: 16A, Schalt- und Treppenlichtfunktion,
 Kommunikation mittels neuem KNX RF+ Protokoll im Systemmode
- RF-AZK1ST.01 KNX RF+ Funk Steckdose mit Wirkleistungszähler
 - Nennspannung: 230VAC, maximale Belastung: 16A, Schalt- und Treppenlichtfunktion,
 Strom-/Spannungs- und Leistungsmessung mit Lastüberwachung, Zählerfunktion,
 Kommunikation mittels neuem KNX RF+ Protokoll im Systemmode

2.2 Verwendung & Einsatzgebiete

Mit der Funksteckdose können nahezu alle elektrischen Endverbraucher geschaltet werden. Dabei können die Ausgänge sowohl als normaler Schaltausgang oder aber als Treppenlichtfunktion parametriert werden. In beiden Einstellungen stehen umfangreiche Einstellmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Funksteckdose mit Wirkleistungszähler verfügt zusätzlich über eine integrierte True-RMS Messung. Durch Messung von Strom und Spannung kann die tatsächliche Leistungsaufnahme eines Gerätes genau erfasst und analysiert werden. Des Weitern lassen sich gemessene Strom- und Spannungswerte ausgeben und in Abhängigkeit dieser Aktionen auslösen.

Die Kommunikation erfolgt über da neue KNX RF+ Protokoll. Durch Verwendung der Funksteckdose können normale Steckdosen über das KNX-System gesteuert werden.

Die Geräte kommunizieren über das KNX RF+ Protokoll. Details zur Inbetriebnahme und Betrieb von Funklinien mit dem KNX RF+ Protokoll entnehmen Sie bitte den allgemeinen Informationen zur Funkübertragung, welches unter <u>http://www.mdt.de/Downloads_Produkthandbuecher.html</u> heruntergeladen werden kann.



2.3 Aufbau &Bedienung

Das nachfolgende Bild zeigt die Bedienelemente der Funksteckdose:



Abbildung 1: Übersicht Hardwaremodul Funksteckdose

Über den Taster kann mittels eines kurzen Tastendrucks der Ausgang ein- und ausgeschaltet werden. Ein aktiver Ausgang wird durch die grüne Status-LED angezeigt. Mittels eines langen Tastendrucks wird der Programmiermodus aktiviert/deaktiviert. Ein aktiver Programmiermodus wird durch die rote Programmier-LED angezeigt.



2.4 Funktion

Für jeden Kanal können 3 verschiedene Zustände ausgewählt werden:

Nicht aktiv

Dem Kanal wird keine Funktion zugewiesen, damit wird er nicht als Kommunikationsobjekt aufgeführt.

Schaltausgang

Wir der Kanal als Schaltausgang gewählt so kann man dem Kanal verschiedene Schaltaktionen zuweisen

• Treppenlicht

Nun kann dem Ausgang eine Treppenlichtfunktion zugewiesen werden. Diese bewirkt ein automatisches Abschalten nach einer eingestellten Zeit.

Für die Funksteckdose mit Wirkleistungszähler sind zusätzlich folgende Menüs verfügbar:

Wirkleistungsmessung

Die Wirkleistungsmessung kann die aktuelle Leistung des angeschlossenen Verbrauchers ausgeben und in Abhängigkeit der gemessenen Wirkleistung bestimmte Aktionen, wie z.B. Telegramme senden und/oder den Ausgang abschalten, ausführen.

Strommessung

Die Strommessung kann die aktuelle Stromaufnahme des angeschlossenen Verbrauchers ausgeben und in Abhängigkeit der gemessenen Stromaufnahme bestimmte Aktionen, wie z.B. Telegramme senden und/oder den Ausgang abschalten, ausführen.

• Spannungsmessung

Die Spannungsmessung kann die aktuelle Spannung am angeschlossenen Verbraucher ausgeben und in Abhängigkeit der gemessenen Spannung bestimmte Aktionen, wie z.B. Telegramme senden und/oder den Ausgang abschalten, ausführen.

Zähler

2 Zähler, Haupt- und Zwischenzähler, stehen zur Verfügung. Mit diesen können verschiedene Leistungsmessungen für Tages-/Wochen-/Monats- oder Jahreswerte realisiert werden.



2.5 Einstellung in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

<u>Hersteller:</u> MDT technologies <u>Produktfamilie:</u> <u>Produkttyp</u>: Schalten, Treppenlicht <u>Medientyp:</u> Funk (RF) <u>Produktname:</u> vom verwendeten Typ abhängig, z.B.: RF-AZK1ST.01 <u>Bestellnummer:</u> vom verwendeten Typ abhängig, z.B.: RF-AZK1ST.01

2.6 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) RF+ Linienkoppler anschließen und parametrieren
- (3) Funksteckdose einstecken
- (4) Programmiertaste am Gerät drücken(rote Programmier-LED leuchtet)
- (5) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle(rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (6) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung
- (7) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünschte Funktion geprüft werden(ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)



3 Kommunikationsobjekte

3.1 Übersicht und Verwendung

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info	Verwendung	Hinweis
Objekt	e für den Schaltkan	al:					
0	Schaltkanal	Schalten	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs-telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint in der Betriebsart "Schalten" und ermöglicht die Ansteuerung des Kanals Ein/Aus welche in der Regel mit allen erwünschten Bedientasten verknüpft werden. (= Grundfunktion bei Schalten)
1	Schaltkanal	Treppenlicht	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs-telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint in der Betriebsart " Treppenlicht " und ermöglicht die Ansteuerung des Kanals Ein/Aus welche in der Regel mit allen erwünschten Bedientasten verknüpft werden. Der Kanal schaltet nach Ablauf der Treppenlichtzeit automatisch aus. (= Grundfunktion bei Treppenlicht)
2	Schaltkanal	Sperren	DPT 1.003	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs-telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der Sperrfunktion und dient als Sperrobjekt für den Kanal. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)



Technisches Handbuch – Funk Steckdose RF-AxK1ST.01

4	Schaltkanal	Szene	DPT 18.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedientasten,	Dieses Kommunikationsobjekt
					Eingangs-telegramm	Visu	erscheint nur nach Aktivierung
						zum	und ermöglicht den Abruf von im
						Szenenaufruf	Aktor abgelegten Szenen.
							(= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
5	Schaltkanal	Status	DPT 1.001	senden	Aktor sendet	Zur Anzeige an	Dieses Kommunikationsobjekt
					aktuellen Status	Visu, Tableau,	erscheint nur nach Aktivierung
						Display und	und entsprechender
						Verbindung zu	Auswahloption und dient als
						Tasterobjekt	Zustandsanzeige und gibt seinen
						"Wert für	aktuellen Status an die schaltenden
						Umschaltung"	Taster, damit diese in jedem Fall
							umschalten können.
6	Schaltkanal	Logik 1	DPT 1.002	empfangen	Aktor reagiert auf	externe	Kanal schaltet nur Ein, wenn
					Eingangs-telegramm	Schaltstelle,	Logikfunktion aus aktivierten
						Statusobjekte	Objekten und Schaltobjekt (Nr.85)
						anderer Geräte	erfüllt ist
							nur für Schaltausgang verfügbar
7	Schaltkanal	Logik 2	DPT 1.002	empfangen	Aktor reagiert auf	externe	Kanal schaltet nur Ein, wenn
					Eingangs-telegramm	Schaltstelle,	Logikfunktion aus aktivierten
						Statusobjekte	Objekten und Schaltobjekt (Nr.85)
						anderer Geräte	erfüllt ist
							nur für Schaltausgang verfügbar

Tabelle 1: Übersicht Kommunikationsobjekte - Schaltkanal



Die folgenden Objekte sind nur für das Gerät RF-AZK1ST.01 verfügbar:

10

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info Verwendung Hinweis		Hinweis
Objekt	e für den Wirkleistu	ingsmessung:					
8	Wirkleistungs- zähler	Wirkleistung	DPT 9.024/ DPT 14.056	senden	Steckdose sendet aktuelle Wirkleistung des angeschlossenen Verbraucher	Visu, Diagnostik, Aufzeichnung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktivierter Wirkleistungsmessung
9	Wirkleistungs- zähler	Stromwert	DPT 7.012/ DPT 9.021/ DPT 14.019	senden	Steckdose sendet aktuelle Stromaufnahme des angeschlossenen Verbraucher	Visu, Diagnostik, Aufzeichnung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktivierter Strommessung
10	Wirkleistungs- zähler	Spannungswert	DPT 14.027	senden	Steckdose sendet aktuelle Spannung am angeschlossenen Verbraucher	Visu, Diagnostik, Aufzeichnung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktivierter Spannungsmessung
11	Zwischenzähler	Elektrische Wirkarbeit	DPT 13.010/ DPT 13.013	senden	Steckdose sendet elektrische Wirkarbeit seit letztem Reset	Visu, Diagnostik, Aufzeichnung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktiviertem Haupt- und Zwischenzähler
12	Hauptzähler	Elektrische Wirkarbeit	DPT 13.013	senden	Steckdose sendet elektrische Wirkarbeit seit letztem Reset	Visu, Diagnostik, Aufzeichnung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktiviertem Haupt- und Zwischenzähler
13	Wirkleistungs- zähler	Lastüberschreitung	DPT 1.001	senden	Steckdose sendet Überschreiten der Last	Visu, Diagnostik, Aktor	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktivierter Wirkleistungsmessung und aktivierter Lastüberwachung



Technisches Handbuch – Funk Steckdose RF-AxK1ST.01

14	Wirkleistungs- zähler	Lastunterschreitung	DPT 1.001	senden	Steckdose sendet Unterschreiten der Last	Visu, Diagnostik, Aktor	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktivierter Wirkleistungsmessung und aktivierter Lastüberwachung
15	Wirkleistungs- zähler	Stromüberschreitung	DPT 1.001	senden	Steckdose sendet Überschreiten des Stroms	Visu, Diagnostik, Aktor	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktivierter Strommessung und aktivierter Lastüberwachung
16	Wirkleistungs- zähler	Stromunterschreitung	DPT 1.001	senden	Steckdose sendet Unterschreiten des Stroms	Visu, Diagnostik, Aktor	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktivierter Strommessung und aktivierter Lastüberwachung
17	Wirkleistungs- zähler	Spannungs- überschreitung	DPT 1.001	senden	Steckdose sendet Überschreiten der Spannung	Visu, Diagnostik, Aktor	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktivierter Spannungsmessung und aktivierter Lastüberwachung
18	Wirkleistungs- zähler	Spannungs- unterschreitung	DPT 1.001	senden	Steckdose sendet Unterschreiten der Spannung	Visu, Diagnostik, Aktor	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktivierter Spannungsmessung und aktivierter Lastüberwachung
19	Zwischenzähler	Reset	DPT 1.001	empfangen	Reset des Zwischenzähler	Visu, Taster	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktiviertem Haupt- und Zwischenzähler
20	Hauptzähler	Reset	DPT 1.001	empfangen	Reset des Hauptzähler	Visu, Taster	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint bei aktiviertem Haupt- und Zwischenzähler

Tabelle 2: Übersicht Kommunikationsobjekte - Wirkleistungsmessung



3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

		Standardeinstellun	igen						
Nr.	Kanal/Eingang	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α
Schaltkanal:									
0	Kanal A	Schalten Ein/Aus	1 Bit	Niedrig	х		х		
1	Kanal A	Treppenlicht	1 Bit	Niedrig	х		х		
2	Kanal A	Sperren	1 Bit	Niedrig	х		х		
4	Kanal A	Szene	1 Byte	Niedrig	х		х		
5	Kanal A	Status	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
6	Kanal A	Logik 1	1 Bit	Niedrig	х		х		
7	Kanal A	Logik 2	1 Bit	Niedrig	х		х		
Wirkleistungs	messung:								
8	Wirkleistungs- zähler	Wirkleistung	2 Byte/ 4 Byte	Niedrig	х	х		х	
9	Wirkleistungs- zähler	Stromwert	2 Byte/ 4 Byte	Niedrig	х	х		х	
10	Wirkleistungs- zähler	Spannungswert	4 Byte	Niedrig	х	х		Х	
11	Zwischenzähler	Elektrische Wirkarbeit	4 Byte	Niedrig	х	х		х	
12	Hauptzähler	Elektrische Wirkarbeit	4 Byte	Niedrig	х	Х		х	
13	Wirkleistungs- zähler	Lastüberschreitung	1 Bit	Niedrig	Х	х		х	
14	Wirkleistungs- zähler	Lastunterschreitung	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
15	Wirkleistungs- zähler	Stromüberschreitung	1 Bit	Niedrig	Х	х		х	
16	Wirkleistungs- zähler	Stromunterschreitung	1 Bit	Niedrig	Х	х		х	
17	Wirkleistungs- zähler	Spannungs- überschreitung	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
18	Wirkleistungs- zähler	Spannungs- unterschreitung	1 Bit	Niedrig	Х	х		Х	
19	Zwischenzähler	Reset	1 Bit	Niedrig	х		х		
20	Hauptzähler	Reset	1 Bit	Niedrig	х		х		

Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen für die Kommunikationsobjekte:

Tabelle 3: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Übertragen und A für Aktualisieren.



4 Parameter - Schaltkanal

4.1 identische Parameter

Die nachfolgenden Parameter sind sowohl bei der Funktion "Treppenlicht", als auch bei der Funktion "Schaltausgang" verfügbar.

4.1.1 Relaisbetriebsart

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Betrieb als	Schließer 🗸
	Schließer
	Öffner

Abbildung 2: Relaisbetriebsart

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auswahlmöglichkeiten für die Relaisbetriebsart:

<u> </u>	U	
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Betrieb als	 Schließer 	Relaisbetriebsart
	 Öffner 	des jeweiligen Kanals

Tabelle 4: Auswahlmöglichkeiten Relaisbetriebsart

Das nachfolgende Diagramm zeigt das Verhalten einer Relaisbetriebsart als Schließer und einer Relaisbetriebsart als Öffner auf ein KNX-Telegramm, welches beispielsweise von einem Binäreingang gesendet wurde:



MDT technologies GmbH • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1 Tel.: +49-2263-880 • Fax: +49-2263-4588 • knx@mdt.de • www.mdt.de



4.1.2 zentrale Schaltfunktion

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Zentrale Schaltfunktion	nicht aktiv 🔻
	nicht aktiv aktiv

Abbildung 3: Zentralfunktion

Die zentrale Schaltfunktion kann für jeden einzelnen Kanal ausgewählt werden, dazu muss in dem Parameter zentrale Schaltfunktion "aktiv" ausgewählt werden. Diese Funktion ermöglicht eine einfachere Programmierung von zentralen Schaltfunktionen. Wird nun das Kommunikationsobjekt der Zentralfunktion angesprochen, so werden alle Kanäle mit aktivierter Zentralfunktion eingeschaltet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung		
16	Zentralfunktion	1 Bit	zentrales Schalten der Kanäle		

Tabelle 5: Kommunikationsobjekte Zentralfunktion

4.1.3 Verhalten bei Sperren/Entsperren

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Verhalten bei Sperren	AUS
Verhalten bei Entsperren	EIN
	AUS
	EIN
	keine Änderung

Abbildung 4: Sperrfunktionen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auswahlmöglichkeiten für die Sperrfunktionen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Verhalten bei Sperren	EIN	Verhalten auf einen
	AUS	Sperrvorgang
	 keine Änderung 	
Verhalten bei Entsperren	EIN	Verhalten auf einen
	AUS	Enstperrvorgang
	 keine Änderung 	

Tabelle 6: Auswahlmöglichkeiten Sperren/Entsperren



Der Sperrvorgang wir aktiv, sobald dem zugehörigen Kommunikationsobjekt eine logische "1" zugewiesen wird. Wird dem Sperrobjekt anschließend eine logische "0" zugewiesen, so wird der Kanal wieder entsperrt.

Durch den Parameter "Verhalten bei Sperren" wird dem Ausgang eine Funktion bei aktiver Sperrfunktion zugewiesen. Dies kann sein, dass sich der Ausgang bei aktiver Sperrfunktion aus-bzw. einschaltet oder mit keiner Änderung auf den Sperrvorgang reagiert. Gleiche Einstellungen lassen sich auch für das Entsperren parametrieren. Das Verhalten bei Entsperren beschreibt die Reaktion auf die Aufhebung der Sperrfunktion.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
2	Sperren	1 Bit	Objekt für den Sperrvorgang
Taballa 7. Kanana milatiana akiala Caamfundaian			

Tabelle 7: Kommunikationsobjekt Sperrfunktion

Das nachfolgende Diagramm beschreibt den Sperrvorgang, wenn für das "Verhalten bei Sperren" EIN parametriert wurde und für das "Verhalten bei Entsperren" AUS parametriert wurde:



Das KNX-Telegramm zeigt, welche Wert dem Sperrobjekt gesendet wurden. Auf die Aktivierung (=Sendung einer logischen "1") reagiert der dazugehörige Kanal mit dem Einschalten dieses Kanals. Wird der Sperrvorgang deaktiviert (=Sendung einer logischen "0") so wird der dazugehörige Kanal wieder ausgeschaltet.



4.2 Schaltausgang

Wird ein Kanal als Schaltausgang ausgewählt, so erscheint dieser z.B. als Kanal A Schalten. Bei Aufruf dieses Kanals sind folgende Parametrierungsmöglichkeiten, welche für alle Kanäle identisch sind, vorhanden:

Betrieb als	Schließer 🔹
Einschaltverzögerung [s]	0
Ausschaltverzögerung [s]	0
Zyklisches Senden des aktuellen Istwertes [s]	0
Verhalten bei Sperren	EIN
Verhalten bei Entsperren	keine Änderung 🔹
Zentralfunktion	aktiv 🔹
Logikfunktionen	mit zwei Objekten 🔹
Logische Operation	ODER •
Szene	aktiv

Abbildung 5: Parameter Schaltausgang

8		8
ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Betriebsart als	SchließerÖffner	Betriebsart des jeweiligen Ausgangs
Einschaltverzögerung	030000 sek [0=keine Verzögerung]	Einschaltverzögerung in Sekunden
Ausschaltverzögerung	030000 sek [0=keine Verzögerung]	Ausschaltverzögerung in Sekunden
Zentrales Schalten	 nicht aktiv aktiv 	Zentralfunktion
Verhalten bei Sperren	 AUS EIN keine Änderung 	Verhalten auf Sperrvorgang
Verhalten bei Entsperren	 AUS EIN keine Änderung 	Verhalten auf Entsperrvorgang
Logikfunktion	 nicht aktiv mit einem Objekt mit zwei Objekten 	Verknüpfung mit Logikfunktion
Logikoperation	 Oder Und 	Auswahl der gewünschten Logikfunktion kann nur bei aktivierter Logik ausgewählt werden
Szene	 nicht aktiv aktiv 	Ansteuerung von Szenen Wird dieser Wert auf aktiv gesetzt, so wird eine zusätzliche Seite eingeblendet. (siehe 2.6.4)

Die Tabelle zeigt für den Zustand Schaltausgang alle möglichen Parametereinstellungen:

Tabelle 8: Parameter Schalten



Die nachfolgenden Parameter, mit der Überschrift 4.3.x, sind nur für die Funktion "Schaltausgang" verfügbar.

4.2.1 Ein-/Ausschaltverzögerung

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Einschaltverzögerung [s]	0	▲ ▼
Ausschaltverzögerung [s]	0	[030000]

Abbildung 6: Ein-/Ausschaltverzögerung

Durch die Einschaltverzögerung wird ein verzögertes Einschalten des Schaltausgang bewirkt. Damit schaltet der Ausgang erst zu einem bestimmten Zeitpunkt, nachdem der Einschalt-Befehl erfolgt ist. Die Ausschaltverzögerung arbeitet nach dem gleichen Prinzip, wie die Einschaltverzögerung. Sie bewirkt ein zeitverzögertes Ausschalten.

Ein- und Ausschaltverzögerung können kombiniert werden.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Kombination einer Ein- und Ausschaltverzögerung:



4.2.2 Logikfunktionen

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Logikfunktionen	mit zwei Objekten	•
Logische Operation	ODER	•
	ODER	
	UND	

Abbildung 7: Logikfunktionen

Bei der Logikfunktion kann ausgewählt werden zwischen einer Logikfunktion mit einem Objekt und einer Logikfunktion mit zwei Objekten. Des Weiteren kann die Logikfunktion als UND- oder als ODER-Funktion parametriert werden. Das nachfolgende Bild zeigt eine Übersicht über den prinzipiellen Logikaufbau mit 2 Objekten:

Kommunikationsobjekt Logik 1	>	&	
Kommunikationsobjekt Logik 2			 Relaisausgang
Kommunikationsobjekt Schalten Ein/Aus	>	>=1	

Abbildung 8: Übersicht Logikfunktion

Die Logikfunktion besteht somit aus den aktivierten Eingangsobjekten und dem Schaltobjekt für den jeweiligen Kanal. Der Ausgang der Logik ist der jeweilige Schalt-/Relaisausgang, also das physikalische Schalten des Kanals.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
6	Logik 1	1 Bit	Logikobjekt 1, dient zur Einbindung einer
			Logikfunktion
7	Logik 2	1 Bit	Logikobjekt 2, dient zur Einbindung einer
			Logikfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte Logik



UND-Verk	nüpfung		ODER-Verknüpfung					
Schalten	Logik 1	Logik 2	Kanal		Schalten	Logik 1	Logik 2	Kanal
Ein/Aus			geschaltet?		Ein/Aus			geschaltet?
0	0	0	Nein		0	0	0	Nein
0	0	1	Nein		0	0	1	Ja
0	1	0	Nein		0	1	0	Ja
0	1	1	Nein		0	1	1	Ja
1	0	0	Nein		1	0	0	Ja
1	0	1	Nein		1	0	1	Ja
1	1	0	Nein		1	1	0	Ja
1	1	1	Ja		1	1	1	Ja

Die nachfolgende Tabelle soll die beiden Logikfunktionen verdeutlichen:

Tabelle 10:Logikfunktionen



4.2.3 Szenenfunktion

Wenn Raumfunktionen unterschiedlicher Gewerke (z.B. Licht, Heizung, Rollladen) mit einem Tastendruck oder einem Bedienbefehl gleichzeitig verändert werden sollen, dann bietet sich dazu die Szenenfunktion an. Mit dem Aufruf einer Szene können Sie z. B. die Raumbeleuchtung auf einen gewünschten Wert schalten oder dimmen, die Jalousien in eine gewünschte Position fahren und die Lamellen drehen, die Heizungsregelung auf Tagesbetrieb einstellen und die Stromversorgung für die Steckdosen eines Raumes zuschalten. Die Telegramme dieser Funktionen können nicht nur unterschiedliche Formate, sondern auch Werte mit unterschiedlicher Bedeutung haben (z. B. "O" bei Beleuchtung AUS und bei Jalousie ÖFFNEN). Ohne die Szenenfunktionen müssten Sie jedem Aktor ein getrenntes Telegramm senden, um die gleiche Einstellung zu erhalten.

Mit Hilfe der Szenenfunktion des Schaltaktors können Sie die Kanäle in eine Szenensteuerung einbinden. Dazu muss dem entsprechenden Speicherplatz (Szene A..H) der Wert zugeordnet werden. Pro Schaltausgang ist die Programmierung von bis zu 8 Szenen möglich. Wird in dem Schaltausgang die Szenenfunktion aktiviert, so erscheint für diesen Schaltausgang die dazugehörige Szenenkarte. Hier können die einzelnen Szenen aktiviert werden und Werte, Szenennummern und die Speicherfunktion EIN/AUS gesetzt werden.

Szenen werden durch den Empfang ihrer Szenennummer auf dem Szenenobjekt aktiviert. Ist in der Szene die Speicherfunktion aktiviert, so erfolgt die Abspeicherung der aktuellen Kanalwerte mit dem Objektwert der Szene. Die Kommunikationsobjekte von Szenen besitzen grundsätzlich die Größe 1 Byte.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software, zur Aktivierung der Szenenfunktion:

Szene	aktiv 🔹
	nicht aktiv aktiv

Abbildung 9: Szenenfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
4	Szene	1 Byte	Aufruf der jeweiligen Szene

Tabelle 11: Kommunikationsobjekt Szene

Um eine bestimmte Szene aufzurufen, muss an das Kommunikationsobjekt für die Szenenfunktion der Wert der jeweiligen Szene gesendet werden. Der Wert zum Szenenaufruf ist dabei jedoch immer um eine Zahl geringer als die eingestellte Szenennummer. Soll z.B. die Szene 1 aufgerufen werden, so muss eine 0 gesendet werden. Die Szenennummern können also die Werte von 1-64 haben, die Werte zum Aufruf der Szene jedoch nur von 0-63.

Wird in einem Binäreingang der Szenenaufruf aktiviert so muss im Binäreingang die gleiche Szenennummer wie im Schaltaktor eingestellt werden. Der Binäreingang sendet dann automatisch den richtigen Wert für den Szenenaufruf.



Für jeden Kanal sind 8 Speichermöglichkeiten für Szenen vorhanden. Diese 8 Speichersätze können den 64 möglichen Szenennummern frei zugeordnet werden.

Szene speichern	gesperrt 🔹
Szene Nummer A	nicht verwenden 🔹
Szene A	EIN
Szene Nummer B	nicht verwenden 🔹
Szene B	AUS 🔹
Szene Nummer C	nicht verwenden 🔹
Szene C	AUS 🔹
Szene Nummer D	nicht verwenden 🔹
Szene D	AUS 🔹
Szene Nummer E	nicht verwenden 🔹
Szene E	AUS 🔹
Szene Nummer F	nicht verwenden 🔹
Szene F	AUS 🔹
Szene Nummer G	nicht verwenden 🔹
Szene G	AUS 🔹
Szene Nummer H	nicht verwenden 🔹
Szene H	AUS 🔹

Abbildung 10: Unterfunktion Szene

Die Tabelle zeigt die möglichen Szeneneinstellungen, welche für alle Kanäle identisch sind und bei aktivierter Szene im Schaltausgang möglich sind:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Szene speichern	gesperrt	Lernen von Szenarios; Speicherfunktion
	 freigegeben 	freigeben, sperren
Szene A	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer A	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[1]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene B	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer B	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[2]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene C	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer C	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[3]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene D	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer D	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[4]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene E	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer E	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[5]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene F	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer F	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[6]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene G	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer G	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[7]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene H	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer H	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[8]	Szenennummer um 1 herabgesetzt

Tabelle 12: Parameter Szene



Wird ein Kanal als Szene ausgewählt, so erscheint ein Unterpunkt Szene für diesen Kanal. In diesem Unterpunkt kann dem Kanal dann für den Aufruf der jeweiligen Szene (A-H) eine Reaktion, EIN oder AUS, zugewiesen werden (siehe Bild 14, Tabelle 17). Jeder Kanal kann auf 8 verschiedene Szenen reagieren. Durch Senden des Ansprechwertes, für die jeweilige Szene, wird die Szene aufgerufen und der Kanal nimmt seinen parametrierten Zustand an. Dabei wird auch die individuelle Parametrierung des jeweiligen Kanals berücksichtigt. Soll der Kanal zum Beispiel beim Aufruf der Szene A eingeschaltet werden und ist gleichzeitig bei diesem Kanal eine Einschaltverzögerung von 5s parametriert, so wird der Kanal 5s nach Aufruf der Szene A eingeschaltet.

Bei der Programmierung ist zu beachten, dass wenn 2 oder mehr Kanäle auf die gleiche Szenennummer reagieren sollen, die Kommunikationsobjekte für die Szenen in den gleichen Gruppenadressen untergebracht wurden. Durch Senden des Ansprechwertes für die Szene, werden dann alle Kanäle angesprochen. Bei der Programmierung der Szenenfunktion macht eine Aufteilung nach den Szenen Sinn, um die Programmierung übersichtlich zu gestalten. Falls ein Kanal nun auf 8 Szenen reagieren soll, so wird das zugehörige Kommunikationsobjekt auch in 8 Gruppenadressen eingebunden.

Hauptgruppen □ 1 Gebäude □ 2 0 Test	Objekt	Gerät	Senden	K	L	S	Ü	Α
	武식: Kanal A - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	K	-	S	-	-
	न्निद्री12: Kanal B - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	K	-	S	-	-
I Szene A	房忒 36: Kanal E - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	K	-	S	-	-
Z SZENE D			-			-		
	률목28: Kanal D - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	K	-	S	-	-
Bi Hauptgruppen	JAZ 28: Kanal D - Scene Objekt	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach Gerät	S Senden	ĸ	L	s	Ü	A
Hauptgruppen ⊟-⊠ 1 Gebäude	정경28: Kanal D - Scene Objekt 武길28: Kanal D - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach Gerät 1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S Senden	к к к	L	s s s	Ü	- A -
Hauptgruppen 	정말감 28: Kanal D - Scene Objekt 과국 28: Kanal D - Scene 과국 20: Kanal C - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach Gerät 1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach 1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S Senden S	K K K	L	s s s	Ü - -	A - -

Die folgenden Bilder sollen diese Aufteilung verdeutlichen:

Abbildung 11: Szenenprogrammierung

Da die Kanäle A und D auf den Aufruf der Szene A und der Szene B reagieren sollen, wurden diese in beide Gruppenadressen eingebunden.

Des Weiteren kann für jeden Kanal unter dem Menüpunkt "Szene speichern" ausgewählt werden, ob die Speicherfunktion freigegeben wird oder gesperrt wird. Durch die Speicherfunktion ist es über einen Binäreingang nicht nur möglich die Szene aufzurufen, sondern auch über einen langen Tastendruck, die aktuellen Werte des Schaltaktors (EIN oder AUS) für diese Szene abzuspeichern. Alte Werte der Szene werden durch diese Funktion überschrieben.

Szelle	Abruleii		Speichern		
	Hex.	Dez.	Hex.	Dez.	
1	0x00	0	0x80	128	
2	0x01	1	0x81	129	
3	0x02	2	0x82	130	
4	0x03	3	0x83	131	
5	0x04	4	0x84	132	
6	0x05	5	0x85	133	
7	0x06	6	0x86	134	
8	0x07	7	0x87	135	
9	0x08	8	0x88	136	
10	0x09	9	0x89	137	
11	0x0A	10	0x8A	138	
12	0x0B	11	0x8B	139	
13	0x0C	12	0x8C	140	
14	0x0D	13	0x8D	141	
15	0x0E	14	0x8E	142	
16	0x0F	15	0x8F	143	
17	0x10	16	0x90	144	
18	0x11	17	0x91	145	
19	0x12	18	0x92	146	
20	0x13	19	0x93	147	
21	0x14	20	0x94	148	
22	0x15	21	0x95	149	
23	0x16	22	0x96	150	
24	0x17	23	0x97	151	
25	0x18	24	0x98	152	
26	0x19	25	0x99	153	
27	0x1A	26	0x9A	154	
28	0x1B	27	0x9B	155	
29	0x1C	28	0x9C	156	
30	0x1D	29	0x9D	157	
31	0x1E	30	0x9E	158	
32	0x1F	31	0x9F	159	

Um eine Szene aufzurufen oder einen neuen Wert für die Szene zu speichern wird der entsprechende Code an das zugehörige Kommunikationsobjekt für die Szene gesendet:

Tabelle 13: Szenenaufruf und Speichern



4.3 Treppenlicht

Wird ein Kanal als Treppenlicht ausgewählt, so erscheint dieser z.B. als Kanal B Treppenlicht. Bei Aufruf dieses Kanals sind folgende Parametrierungsmöglichkeiten, welche für alle Kanäle identisch sind, vorhanden:

Schließer 🔹
120
aktiv 🔹
1
10
0
keine Änderung 🔹
keine Änderung 🔹
nicht aktiv 🔹

Abbildung 12: Parameter Treppenlicht

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Betriebsart als	 Schließer Öffner 	Betriebsart des jeweiligen Ausgangs
Treppenlichtzeit in [s]	065535 sek [120 sek]	Dauer des Einschaltvorgangs
Vorwarnung	 nicht aktiv aktiv 	aktiviert die Vorwarnfunktion
Warndauer in [s]	065535 sek [120 sek]	Dauer der Warnung
Vorwarnzeit in [s]	065535 sek [120 sek]	Einstellung wie lange das Licht nach der Warnung noch eingeschaltet bleiben soll Gesamtdauer des Schaltvorgangs ist die Summe aus Treppenlicht, Warndauer und Vorwarnzeit.
Verlängern bei Treppenlicht	 nicht aktiv aktiv 	Aktivierung einer möglichen Verlängerung des Treppenlichts
Zentrales Schalten	 nicht aktiv aktiv 	Aktivierung der Zentralfunktion
Verhalten bei Sperren	 AUS EIN keine Änderung 	Verhalten auf Sperrvorgang
Verhalten bei Entsperren	 AUS EIN keine Änderung 	Verhalten auf Entsperrvorgang

Die Tabelle zeigt, für den Zustand Treppenlicht, alle möglichen Parametereinstellungen:

Tabelle 14: Parameter Treppenlicht



Die nachfolgenden Parameter, mit der Überschrift 4.4.x, sind nur für die Funktion "Treppenlicht" verfügbar.

4.3.1 Treppenlichtfunktion/ Treppenlichtzeit

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Kanal A Treppenlicht		
Betrieb als	Schließer 🗸	
Treppenlichtzeit in [s]	120	
Vorwarnung	nicht aktiv 👻	

Abbildung 13: Treppenlichtzeit

Die Treppenlichtfunktion wird aktiviert, sobald einem Kanal der Zustand Treppenlicht, in der Kanalauswahl, zugewiesen wird. Die Treppenlichtfunktion ermöglicht ein automatisches Ausschalten des Schaltausgangs nach einer voreingestellten Zeit. Die Treppenlichtzeit ist frei parametrierbar. An die Treppenlichtfunktion schließen sich weitere Funktionsmöglichkeiten an, welche im folgenden beschrieben werden und einzeln aktiviert, bzw. deaktiviert werden können.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

	Nummer	Name	Größe	Verwendung
2 Treppenlicht 1 Bit Aufruf der Treppenlichtfunktion	2	Treppenlicht	1 Bit	Aufruf der Treppenlichtfunktion

Tabelle 15: Kommunikationsobjekt Treppenlicht

4.3.2 Vorwarnung und Warnung

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Vorwarnung	aktiv	•
Warndauer in [s]	1	[030000]
Vorwarnzeit in [s]	10	×

Abbildung 14: Warndauer & Vorwarnzeit

Die Warnfunktion wird aktiviert, sobald in dem als Treppenlicht ausgewählten Kanal der Parameter Vorwarnung auf aktiv gesetzt wird. Anschließend können die Warndauer und die Vorwarnzeit parametriert werden. Die Warnfunktion dient der Warnung, dass die Treppenlichtzeit fast abgelaufen ist und der Ausgang gleich abgeschaltet wird. Dies geschieht durch ein Abschalten des Ausgangs für den Zeitraum der parametrierten Warndauer. Hier empfiehlt sich ein relativ kleiner Wert von 1-3s. Nachdem diese Warnung abgeklungen ist, wird das Licht wieder für die eingestellte Vorwarnzeit eingeschaltet. Durch diese Vorwarnzeit bleibt so die Möglichkeit die Treppenlichtzeit zu verlängern, falls diese Funktion aktiviert wurde, oder das Treppenhaus zu verlassen. Hier empfiehlt sich eine dynamische Programmierung nach den vorliegenden Gegebenheiten (nächster Lichtaschalter, Länge des Treppenhauses, etc.). Die Gesamtschaltzeit des Schaltvorgangs ergibt sich somit aus der Addition der drei Zeiten, was die nachfolgende Grafik verdeutlichen soll:





4.3.3 Manuelles Ausschalten

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Manuelles Ausschalten	nicht aktiv
	nicht aktiv
	aktiv

Abbildung 15: manuelles Ausschalten

Ist diese Funktion aktiviert, so kann der Kanal auch vor Ablauf der eingestellten Treppenlichtzeit abgeschaltet werden. Dazu muss dem Kanal eine logische 0 gesendet werden. Ist diese Funktion nicht aktiviert, so schaltet der Kanal immer erst nach Ablauf der Treppenlichtzeit ab.

4.3.4 Verlängern bei Treppenlicht

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Verlängern bei Treppenlicht	nicht aktiv 👻
	nicht aktiv
	aktiv

Abbildung 16: Verlängern bei Treppenlicht

Durch Aktivieren dieser Funktion ist die Treppenlichtzeit nachtriggerbar. Das heißt sobald der Kanal aktiviert ist und die Treppenlichtzeit, bereits z.B. zu 2/3 abgelaufen ist, wird die Treppenlichtzeit bei erneutem Ansprechen des Kanals erneut von vorne gestartet.





5 Parameter - Messung

Die folgenden Parameter sind nur in der Funksteckdose mit Wirkleistungszähler, RF-AZK1ST.01, verfügbar.

5.1 Wirkleistungsmessung

Das folgende Bild zeigt das Menü Wirkleistungsmessung:

Wirkleistungsmessung aktivieren	ja 🔹
Objektauswahl	4Byte Gleitkommawert in W (DPT 14.056)
Wert bei Änderung senden	7%
Zykisch senden	nicht senden 🔹
Überwachung Lastüberschreitung	aktiv
Wert für Lastüberschreitung in W [03680]	100
Hysterese in %	10
Verhalten bei Überschreiten	AUS-Telegramm senden 🔹
Verhalten bei nicht Überschreiten	nichts senden 🔹
Zykisch senden	nicht senden 🔹
Verweilzeit in Überschreitung in sec.	0
Überwachung Lastunterschreitung	nicht aktiv

Abbildung 17: Menü Wirkleistungsmessung



Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar				
	[Defaultwert]					
Allgemeine Einstellungen:						
Objektauswahl	4 Byte Gleitkommawert in	definiert das Kommunikationsobjekt in				
	W (DPT14.056)	dem die gemessene Wirkleistung				
	 2 Byte Gleitkommawert in 	ausgegeben wird				
	kW (DPT9.024)					
Wert bei Änderung senden	nicht senden, 5%-75%	definiert die Sendebedingung für das				
	[nicht senden]	Senden der aktuell gemessenen				
		Wirkleistung				
Wert zyklisch senden	nicht senden, 5min-24h	definiert die Sendebedingung für das				
	[nicht senden]	Senden der aktuell gemessenen				
		Wirkleistung				
Einstellungen für Lastüberwachu	ng(einstellbar für Lastunter- & Lasti	überschreitung):				
Wert für Lastüberschreitung/	0 - 3680	definiert die Schwelle ab der eine				
Lastunterschreitung in W		bestimmte Aktion für das				
		Unterschreiten/Überschreiten				
		ausgeführt wird				
Hysterese	10-100%	definiert die Hysterese für die				
	[10%]	Sendeschwelle				
Verhalten bei Überschreiten/	nichts senden	definiert die Aktion für das				
Unterschreiten	 Ein-Telegramm senden 	Unterschreiten/Überschreiten der				
	 Aus-Telegramm senden 	eingestellten Schwelle:				
	 Ein-Telegramm senden und 	Ein-/Aus-Telegramm senden: Das				
	Kanal abschalten	dazugehörige Objekt sendet das				
	 Aus-Telegramm senden 	eingestellte Telegramm				
	und Kanal abschalten	Ein-/Aus-Telegramm senden und Kanal				
		abschalten: Das dazugehörige Objekt				
		sendet das eingestellte Telegramm und				
		zusätzlich wird der Ausgang				
		abgeschaltet				
Verhalten bei nicht	nichts senden	definiert die Aktion für das nicht				
Uberschreiten/ Unterschreiten	 Ein-Telegramm senden 	Unterschreiten/Uberschreiten der				
	 Aus-Telegramm senden 	eingestellten Schwelle; Beschreibung				
	Ein-Telegramm senden und	siehe oben				
	Kanal abschalten					
	Aus-Telegramm senden					
	und Kanal abschalten					
Zyklisch senden	nicht senden, 5min-24h	Das Telegramm für das Über-				
	[nicht senden]	/Unterschreiten wird zyklisch gesendet				
Verweilzeit in Überschreitung/	0-30000	definiert eine Verweilzeit die der				
Unterschreitung in sec.	[0]	Ausgang in der Uber-/Unterschreitung				
		vernarren muss bevor die jeweilige				
		Aktion für das über-/unterschreiten				
		ausgelöst wird				

Tabelle 16: Menü Wirkleistungsmessung



Die Wirkleistungsmessung ermöglicht durch gleichzeitige Messung von Strom und Spannung die Ausgabe der echten Wirkleistung. Es handelt sich bei dem ausgegebenen Wert somit nicht mehr um eine "theoretische" Leistung bei Nennspannung, sondern um die tatsächliche Leistung. Für die Wirkleistungsmessung kann eine Lastüberschreitung und eine Lastunterschreitung aktiviert werden und bei Erfüllen der Bedingung eine bestimmte Aktion ausgeführt werden. Die Hysterese bewirkt dabei eine Verschiebung der Abschaltschwelle. So bewirkt eine Hysterese von 10% und einem Wert für Lastüberschreitung von 100W, eine aktive Lastüberschreitung ab 100W, welche erst bei Unterschreiten von 90W wieder aufgehoben wird. Bei der Lastunterschreitung bewirkt eine Hysterese von 10% bei einem Wert für Lastunterschreitung von 100W, eine aktive Lastunterschreitung ab 100W, welche erst bei Überschreiten von 110W wieder aufgehoben wird. Die Verweilzeit in Überschreitung/Unterschreitung gibt an wie lange für den Ausgang eine Über-/Unterschreitung gemessen werden muss bevor die Aktion für Über-/Unterschreiten ausgelöst wird. So bewirkt eine Verweilzeit in Überschreitung von 10s bei einem Wert für Lastüberschreitung von 100W, dass für 10s ein Wert über 100W gemessen werden muss bevor die Aktion für das Überschreiten ausgelöst wurde. Dabei arbeitet die Verweilzeit mit dem Hysterese Ausgang. Wird also eine Überschreitung gemessen, so muss die Leistung unterhalb den Hysterese Wert fallen um die Verweilzeit zu stoppen.

Name	Größe	Verwendung
Wirkleistung	2 Byte/	Ausgabe der gemessenen Wirkleistung
	4 Byte	
Lastüberschreitung	1 Bit	Melden einer Lastüberschreitung
Lastunterschreitung	1 Bit	Melden einer Lastunterschreitung
	Name Wirkleistung Lastüberschreitung Lastunterschreitung	NameGrößeWirkleistung2 Byte/4 ByteLastüberschreitung1 BitLastunterschreitung1 Bit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zugehörigen Kommunikationsobjekte:

Tabelle 17: Kommunikationsobjekte Wirkleistungsmessung

5.2 Strommessung

Das folgende Bild zeigt das	Menü Strommessung:
-----------------------------	--------------------

Strommessung aktivieren	ja 🔹
Der gemessene Gesamtstrom setzt sich zusammen aus Wirkstrom und Blindstrom	<-Tip
Objektauswahl	Wert in mA (DPT 7.012)
Wert bei Änderung senden	8% 🔹
Zykisch senden	nicht senden 🔹
Überwachung Stromüberschreitung	aktiv
Wert für Stromüberschreitung in mA [316000]	100
Hysterese in %	10
Verhalten bei Überschreiten	AUS-Telegramm senden
Verhalten bei nicht Überschreiten	nichts senden 🔹
Zykisch senden	nicht senden 🔹
Verweilzeit in Überschreitung in sec.	0
Überwachung Stromunterschreitung	nicht aktiv

Abbildung 18: Menü Strommessung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Allgemeine Einstellungen:		
Objektauswahl	 Wert in mA (DPT7.012) 	definiert das Kommunikationsobjekt in
	 Gleitkommawert in mA 	dem der gemessene Strom ausgegeben
	(DPT9.021)	wird
	 Gleitkommawert in A 	
	(DPT14.019)	
Wert bei Änderung senden	nicht senden, 5%-75%	definiert die Sendebedingung für das
	[nicht senden]	Senden des aktuell gemessenen Stroms
Wert zyklisch senden	nicht senden, 5min-24h	definiert die Sendebedingung für das
	[nicht senden]	Senden des aktuell gemessenen Stroms



Einstellungen für Stromüberwac	hung(einstellbar für Stromunter- &	Stromüberschreitung):
Wert für Lastüberschreitung/	3 - 16000	definiert die Schwelle ab der eine
Lastunterschreitung in mA		bestimmte Aktion für das
		Unterschreiten/Überschreiten
		ausgeführt wird
Hysterese	10-100%	definiert die Hysterese für die
	[10%]	Sendeschwelle
Verhalten bei Überschreiten/	nichts senden	definiert die Aktion für das
Unterschreiten	 Ein-Telegramm senden 	Unterschreiten/Überschreiten der
	 Aus-Telegramm senden 	eingestellten Schwelle:
	Ein-Telegramm senden und	Ein-/Aus-Telegramm senden: Das
	Kanal abschalten	dazugehörige Objekt sendet das
	 Aus-Telegramm senden 	eingestellte Telegramm
	und Kanal abschalten	Ein-/Aus-Telegramm senden und Kanal
		abschalten: Das dazugehörige Objekt
		sendet das eingestellte Telegramm und
		zusätzlich wird der Ausgang
		abgeschaltet
Verhalten bei nicht	nichts senden	definiert die Aktion für das nicht
Überschreiten/ Unterschreiten	 Ein-Telegramm senden 	Unterschreiten/Überschreiten der
	 Aus-Telegramm senden 	eingestellten Schwelle; Beschreibung
	Ein-Telegramm senden und	siehe oben
	Kanal abschalten	
	 Aus-Telegramm senden 	
	und Kanal abschalten	
Zyklisch senden	nicht senden, 5min-24h	Das Telegramm für das Über-
	[nicht senden]	/Unterschreiten wird zyklisch gesendet
Verweilzeit in Überschreitung/	0-30000	definiert eine Verweilzeit die der
Unterschreitung in sec.	[0]	Ausgang in der Über-/Unterschreitung
		verharren muss bevor die jeweilige
		Aktion für das Über-/unterschreiten
		ausgelöst wird

Tabelle 18: Menü Strommessung

Das Verhalten für die Hysterese und die Verweilzeit ist genauso wie unter 5.1 Wirkleistungsmessung geschrieben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
9	Stromwert	2 Byte/	Ausgabe des gemessenen Stroms
		4 Byte	
15	Stromüberschreitung	1 Bit	Melden einer Lastüberschreitung
16	Stromunterschreitung	1 Bit	Melden einer Lastunterschreitung

Tabelle 19: Kommunikationsobjekte Strommessung



5.3 Spannungsmessung

Das folgende Bild zeigt das Menü Spannungsmessung:

Spannungsmessung aktivieren	ja 🔹
Wert bei Änderung senden	8%
Zykisch senden	nicht senden 🔹
Überwachung Spannungsüberschreitung	aktiv
Wert für Spannungsüberschreitung in V [180300]	240
Hysterese in %	10
Verhalten bei Überschreiten	nichts senden 🔹
Verhalten bei nicht Überschreiten	AUS-Telegramm senden 🔹
Zykisch senden	nicht senden 🔹
Verweilzeit in Überschreitung in sec.	0
Überwachung Spannungsunterschreitung	nicht aktiv

Abbildung 19: Menü Spannungsmessung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Allgemeine Einstellungen:		
Wert bei Änderung senden	nicht senden, 5%-75%	definiert die Sendebedingung für das
	[nicht senden]	Senden des aktuell gemessenen Stroms
Wert zyklisch senden	nicht senden, 5min-24h	definiert die Sendebedingung für das
	[nicht senden]	Senden des aktuell gemessenen Stroms



Einstellungen für Spannungsüberwachung(einstellbar für Spannungsunter- & Spannungsüberschreitung):			
Wert für Lastüberschreitung/	180 - 300	definiert die Schwelle ab der eine	
Lastunterschreitung in mA		bestimmte Aktion für das	
		Unterschreiten/Überschreiten	
		ausgeführt wird	
Hysterese	10-100%	definiert die Hysterese für die	
	[10%]	Sendeschwelle	
Verhalten bei Überschreiten/	nichts senden	definiert die Aktion für das	
Unterschreiten	 Ein-Telegramm senden 	Unterschreiten/Überschreiten der	
	 Aus-Telegramm senden 	eingestellten Schwelle:	
	 Ein-Telegramm senden und 	Ein-/Aus-Telegramm senden: Das	
	Kanal abschalten	dazugehörige Objekt sendet das	
	 Aus-Telegramm senden 	eingestellte Telegramm	
	und Kanal abschalten	Ein-/Aus-Telegramm senden und Kanal	
		abschalten: Das dazugehörige Objekt	
		sendet das eingestellte Telegramm und	
		zusätzlich wird der Ausgang	
		abgeschaltet	
Verhalten bei nicht	nichts senden	definiert die Aktion für das nicht	
Uberschreiten/ Unterschreiten	 Ein-Telegramm senden 	Unterschreiten/Uberschreiten der	
	 Aus-Telegramm senden 	eingestellten Schwelle; Beschreibung	
	 Ein-Telegramm senden und 	siehe oben	
	Kanal abschalten		
	 Aus-Telegramm senden 		
	und Kanal abschalten		
Zyklisch senden	nicht senden, 5min-24h	Das Telegramm für das Über-	
	[nicht senden]	/Unterschreiten wird zyklisch gesendet	
Verweilzeit in Uberschreitung/	0-30000	definiert eine Verweilzeit die der	
Unterschreitung in sec.	[0]	Ausgang in der Uber-/Unterschreitung	
		verharren muss bevor die jeweilige	
		Aktion für das Über-/unterschreiten	
		ausgelöst wird	

Tabelle 20: Menü Spannungsmessung

Das Verhalten für die Hysterese und die Verweilzeit ist genauso wie unter 5.1 Wirkleistungsmessung geschrieben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zugehörigen Kommunikationsobjekte:

10 Spannungswert	4 Byte	Ausgabe der gemessenen Spannung
15 Spannungsüberschreitung	1 Bit	Melden einer Lastüberschreitung
16 Spannungsunterschreitung	1 Bit	Melden einer Lastunterschreitung

Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Spannungsmessung

5.4 Zähler

Das folgende Bild zeigt das Menü Zähler:

Hauptzähler und Zwischenzähler aktivieren	ja 🔹
Objektauswahl für Zwischenzähler	Wert in Wh (DPT 13.010)
Zählerstand von Hauptzähler zykisch senden	10 min 🔹
Zählerstand von Zwischenzähler zykisch senden	5 min 🔹
Verhalten nach Busspannungswiederkehr	kein Reset

Abbildung 20: Menü Zähler

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Objektauswahl für	 Wert in Wh(DPT13.010) 	definiert ob der Zwischenzähler in
Zwischenzähler	 Wert in kWh(DPT13.013) 	Wattstunden oder Kilowattstunden
		ausgegeben wird
Zählerstand von Hauptzähler	nicht senden, 5min-24h	definiert die Sendebedingung für den
zyklisch senden	[nicht senden]	Hauptzähler
Zählerstand von	nicht senden, 5min-24h	definiert die Sendebedingung für den
Zwischenzähler zyklisch senden	[nicht senden]	Zwischenzähler
Verhalten nach	kein Reset	definiert das Verhalten nach
Busspannungswiederkehr	 Zwischenzähler Reset 	Busspannungswiederkehr für den
	Haupt- und Zwischenzähler	Haupt- und Zwischenzähler
	Reset	

Tabelle 22: Menü Zähler

Mit dem Zwischen- und dem Hauptzähler stehen 2 Zähler für das Zählen der verbrauchten Leistung zur Verfügung. Dabei kann der Zwischenzähler sowohl Wattstunden als auch Kilowattstunden zählen und kann somit für kleinere Zählperioden eingesetzt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
11	Zwischenzähler	4 Byte	Zählerstand des Zwischenzählers
12	Hauptzähler	4 Byte	Zählerstand des Hauptzählers
19	Zwischenzähler reset	1 Bit	Zurücksetzen des Zwischenzählers
20	Hauptzähler reset	1 Bit	Zurücksetzen des Hauptzählers

Tabelle 23: Kommunikationsobjekte Zähler



6 Index

6.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht Hardwaremodul Funksteckdose	5
Abbildung 2: Relaisbetriebsart	13
Abbildung 3: Zentralfunktion	14
Abbildung 4: Sperrfunktionen	14
Abbildung 5: Parameter Schaltausgang	16
Abbildung 6: Ein-/Ausschaltverzögerung	
Abbildung 7: Logikfunktionen	19
Abbildung 8: Übersicht Logikfunktion	19
Abbildung 9: Szenenfunktion	21
Abbildung 10: Unterfunktion Szene	22
Abbildung 11: Szenenprogrammierung	24
Abbildung 12: Parameter Treppenlicht	
Abbildung 13: Treppenlichtzeit	
Abbildung 14: Warndauer & Vorwarnzeit	
Abbildung 15: manuelles Ausschalten	30
Abbildung 16: Verlängern bei Treppenlicht	30
Abbildung 17: Menü Wirkleistungsmessung	31
Abbildung 18: Menü Strommessung	
Abbildung 19: Menü Spannungsmessung	
Abbildung 20: Menü Zähler	

6.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Kommunikationsobjekte - Schaltkanal	9
Tabelle 2: Übersicht Kommunikationsobjekte - Wirkleistungsmessung	. 11
Tabelle 3: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen	. 12
Tabelle 4: Auswahlmöglichkeiten Relaisbetriebsart	. 13
Tabelle 5: Kommunikationsobjekte Zentralfunktion	. 14
Tabelle 6: Auswahlmöglichkeiten Sperren/Entsperren	. 14
Tabelle 7: Kommunikationsobjekt Sperrfunktion	. 15
Tabelle 8: Parameter Schalten	. 17
Tabelle 9: Kommunikationsobjekte Logik	. 19
Tabelle 10:Logikfunktionen	. 20
Tabelle 11: Kommunikationsobjekt Szene	. 21
Tabelle 12: Parameter Szene	. 23
Tabelle 13: Szenenaufruf und Speichern	. 25
Tabelle 14: Parameter Treppenlicht	. 27
Tabelle 15: Kommunikationsobjekt Treppenlicht	. 28
Tabelle 16: Menü Wirkleistungsmessung	. 32
Tabelle 17: Kommunikationsobjekte Wirkleistungsmessung	. 33
Tabelle 18: Menü Strommessung	. 35
Tabelle 19: Kommunikationsobjekte Strommessung	. 35
Tabelle 20: Menü Spannungsmessung	. 37
Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Spannungsmessung	. 37
Tabelle 22: Menü Zähler	. 38
Tabelle 23: Kommunikationsobjekte Zähler	. 38



7 Anhang

7.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

7.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

7.3 Montage



Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen ElB-Richtlinien sind zu beachten.

7.4 Datenblatt