

Stand 8/2017

Technisches Handbuch



MDT KNX-Spannungsversorgungen mit Diagnosefunktion

STC-0640.01 STC-0960.01 STC-1280.01 STR-0640.01



1 Inhalt

1	nhalt	. 2
2	Überblick	. 3
	2.1 Übersicht Geräte	. 3
	2.2 Anschluss-Schema	. 3
	2.3 Verwendung & Einsatzgebiete	. 4
	2.4 Aufbau & Bedienung	. 5
	2.5 Einstellung in der ETS-Software	. 6
	2.6 Inbetriebnahme	. 6
3	Kommunikationsobjekte	. 7
	3.1 Übersicht und Verwendung	. 7
4	TS-Parameter	12
	4.1 Diagnosefunktionen	12
	4.1.1 Allgemeine Einstellungen	12
	4.1.2 Temperatur	13
	4.1.3 Busstrom	14
	4.1.4 Busspannung	16
	4.1.5 Busverkehr	18
	4.1.6 Statusausgabe	21
	4.2 Geräteüberwachung	25
	4.2.1 Allgemeine Einstellungen	25
	4.2.2 Einstellungen pro überwachtes Gerät	30
5	ndex	34
	5.1 Abbildungsverzeichnis	34
	5.2 Tabellenverzeichnis	34
6	Anhang	35
	6.1 Gesetzliche Bestimmungen	35
	6.2 Entsorgungsroutine	35
	6.3 Montage	35
	6.4 Datenblatt	35



2 Überblick

2.1 Übersicht Geräte

Die Beschreibung bezieht sich auf folgende Geräte:

- Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 4TE REG, 640mA
 - Busspannungsversorgung mit integrierte Drossel, überlastsicher, kurzschlußfest, zusätzlich unverdrosselter Ausgang, 230V AC Versorgungsspannung
 - Diagnosefunktion für Temperatur, Busstrom, Busspannung und Busverkehr
 - Geräteüberwachung von bis zu 100 Geräten in maximal 5 Gruppen
 - Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 6TE REG, 960mA
 - o gleiche Funktionalität wie oben
- Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 6TE REG, 1280mA
 - o gleiche Funktionalität wie oben
- Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, redundant, 6TE REG, 640mA
 - o gleiche Funktionalität wie oben
 - Erhöhte Ausfallsicherheit durch 2 redundante Spannungsversorgungen die von verschiedenen FI-Kreisen gespeist werden können

2.2 Anschluss-Schema







TECHNOLOGIES

Abbildung 2: Exemplarisches Anschlussdiagramm - STR

2.3 Verwendung & Einsatzgebiete

Die MDT Busspannungsversorgungen mit Diagnosefunktion finden Ihre Anwendung in allen KNX-Anlagen. Im Gegensatz zu normalen Busspannungsversorgungen liefert die Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion nicht nur die Busspannung, sondern kann auch detaillierte Infos bzgl. der Auslastung der Linie liefern. So kann die Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion Infos über den aktuellen Busverkehr, den aktuellen Busstrom, die aktuelle Temperatur und die aktuelle Busspannung liefern.

Darüber hinaus können bis zu 100 Geräte überwacht werden und somit ein Ausfall eines Gerätes frühzeitig erkannt und behoben werden.



2.4 Aufbau & Bedienung

Das nachfolgende Bild zeigt den Aufbau des Hardwaremoduls:



Abbildung 3: Aufbau Hardwaremodul - STC

1 = Anschlussklemmen 230V AC

2 = RUN(grüne LED) – leuchtet im Normalbetrieb des Netzteils

- 3 = I>I_{max}(rote LED) leuchtet rot wenn der Maximalstrom überschritten ist
- 4 = Reset(rote LED) leuchtet rot wenn der Reset aktiv ist
- 5 = Temperatur-Alarm(rote LED) leuchtet rot bei Detektion einer unüblich hohen Temperaturerhöhung

6 = Traffic > 60% (rote LED) – zeigt eine Überlastung des Übertragungsmediums an

7 = Bus Error (rote LED) – zeigt nicht bestätigte Telegramme im Bus an – Detektion von toten/nicht bestätigten Gruppenadressen und Kollisionen

8 = LED: Device missing (rote LED) – zeigt an das ein überwachtes Gerät fehlt/nicht antwortet

9 = Programmiertaste – Aktivieren des Programmiermodus

10 = Reset-Taste – Aktivieren eines Reset's

11 = Programmier-LED (rote LED) – Anzeigen eines aktiven Programmiervorgangs

12 = KNX-Klemme

13 = Anschlussklemmen unverdrosselter Ausgang (30V DC)



2.5 Einstellung in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

<u>Hersteller:</u> MDT technologies <u>Produktfamilie:</u> Busspannungsversorgung <u>Produkttyp</u>: Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion <u>Medientyp:</u> Twisted Pair (TP) <u>Produktname:</u> z.B. Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion STC-1280.01 <u>Bestellnummer:</u> z.B.: STC-1280.01

2.6 Inbetriebnahme

Um die Busspannung in Betrieb zu nehmen, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

- 1. Netzspannung freischalten
- 2. Busspannungsversorgung an die Netzspannung und den KNX-Bus anschließen
- 3. Netzspannung zuschalten
- 4. Gerät in der ETS parametrieren
- 5. Programmiertaste drücken
- 6. Physikalische Adresse und Applikationsprogramm übertragen

6



3 Kommunikationsobjekte

3.1 Übersicht und Verwendung

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info	Verwendung	Hinweis		
allgem	allgemeine Funktionen:								
0	In-Betrieb	Status senden	DPT 1.001	senden	Gerät sendet zyklisches In-Betrieb Telegramm	Diagnose	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald das "zyklische In-Betrieb Telegramm" aktiviert wurde.		
1	Bus Reset	Reset aktivieren	DPT 1.015	empfangen	Gerät reagiert auf Eingangs-Telegramm	Diagnose	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und aktiviert einen Bus-Reset		
2	Tageszeit	Wert empfangen	DPT 10.001	empfangen	Gerät reagiert auf Eingangs-Telegramm	Empfang der Uhrzeit	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und wird für die Statusausgabe verwendet		
3	Datum	Wert empfangen	DPT 11.001	empfangen	Gerät reagiert auf Eingangs-Telegramm	Empfang des Datums	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und wird für die Statusausgabe verwendet		
4	Datum und Uhrzeit	Wert empfangen	DPT 19.001	empfangen	Gerät reagiert auf Eingangs-Telegramm	Empfang des Datums und der Uhrzeit	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und wird für die Statusausgabe verwendet		
20	Alle Messwerte	Anfrage starten	DPT 1.010	empfangen	Gerät reagiert auf Eingangs-Telegramm	Taster, Visu, etc.	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und startet das Aussenden aller Messwerte		
21	Alle Min/Max Werte	Reset	DPT 1.015	empfangen	Gerät reagiert auf Eingangs-Telegramm	Taster, Visu, etc.	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und setzt alle Messwerte zurück		



Betrie	Betriebsstundenzähler:							
240	Betriebsstundenzähler	Betriebsstunden	DPT 7.007	senden	Gerät meldet Betriebsstunden	Diagnose, Visu, etc.	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn Betriebsstunden in den allgemeinen Einstellungen aktiviert ist	
241	Betriebsstundenzähler	Betriebsstunden seit letztem Neustart	DPT 7.007	senden	Gerät meldet Betriebsstunden seit Neustart	Diagnose, Visu, etc.	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn Betriebsstunden in den allgemeinen Einstellungen aktiviert ist	
242	Betriebsstundenzähler	Betriebsstunden Reset	DPT 1.015	empfangen	Gerät reagiert auf Eingangs-Telegramm	Taster, Visu, etc.	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn Betriebsstunden in den allgemeinen Einstellungen aktiviert ist	
245	Status Ausgang	Status Netzteil 1	DPT 1.011	senden	Gerät sendet Status	Diagnose, Visu, etc.	Nur bei STR-640.01 Gerät sendet Status, dass Netzteil 1 ok ist und mit 230V versorgt	
246	Status Ausgang	Status Netzteil 2	DPT 1.011	senden	Gerät sendet Status	Diagnose, Visu, etc.	Nur bei STR-640.01 Gerät sendet Status, dass Netzteil 2 ok ist und mit 230V versorgt	
Status	ausgabe:	1	1	1	1	1		
235	Statusausgabe	Statustext	DPT 16.001	senden	Gerät sendet Status	E-Mail Funktionalität IP- Interface, Diagnose	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und sendet Status als String bei einem Event	
236	Statusausgabe für Visualisierung	Statustext	DPT 16.001	senden	Gerät sendet Status	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und sendet Status als String bei Abfrage über Objekte 237/238	



237	Menünavigation für Statustext	Textnachrichten blättern	DPT 1.008	empfangen	Gerät reagiert auf Eingangs-Telegramm	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und dient zum Abrufen des Status über die Visu
238	Menünavigation für Statustext	Menüauswahl bestätigen	DPT 1.010	empfangen	Gerät reagiert auf Eingangs-Telegramm	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und dient zum Abrufen des Status über die Visu
239	Menünavigation für Statustext	Reset des Ereignisspeicher	DPT 1.015	empfangen	Gerät reagiert auf Eingangs-Telegramm	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und dient dem Rücksetzen des Status
Tempe	eraturüberwachung:						
11	Temperatur- überwachung	Alarm bei Überschreiten	DPT 1.005	senden	Gerät sendet Alarm	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt ist eingeblendet wenn Temperaturalarm aktiv und meldet einen Alarm
Strom	überwachung:		1		1	I	
5	Strommesswert	Messwert ausgeben	DPT 7.012 DPT 9.001 DPT 14.019	senden	Gerät sendet Messwert	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und sendet den aktuellen Stromwert
8	Stromüberschreitung	Alarmmeldung	DPT 1.005	senden	Gerät sendet Alarm	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt kann in den Parametern aktiviert werden und meldet eine Stromüberschreitung
14	Stromüberwachung	Maximaler Strom	DPT 7.012 DPT 9.001 DPT 14.019	senden	Gerät sendet Messwert	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt kann in den Parametern aktiviert werden und sendet einen Maximalwert
15	Stromüberwachung	Minimaler Strom	DPT 7.012 DPT 9.001 DPT 14.019	senden	Gerät sendet Messwert	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt kann in den Parametern aktiviert werden und sendet einen Minimalwert



Bussp	Busspannungsüberwachung:							
6	Spannungsmesswert	Messwert ausgeben	DPT 14.027 DPT 9.020	senden	Gerät sendet Messwert	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und sendet den aktuellen Spannungswert	
10	Spannungs- unterschreitung	Alarmmeldung	DPT 1.005	senden	Gerät sendet Alarm	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt kann in den Parametern aktiviert werden und meldet eine Spannungsüberschreitung	
16	Spannungs- überwachung	Maximaler Spannungswert	DPT 14.027 DPT 9.020	senden	Gerät sendet Messwert	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt kann in den Parametern aktiviert werden und sendet einen Maximalwert	
17	Spannungs- überwachung	Minimaler Spannungswert	DPT 14.027 DPT 9.020	senden	Gerät sendet Messwert	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt kann in den Parametern aktiviert werden und sendet einen Minimalwert	
Busve	rkehr:	•	·	·		·		
7	Busverkehr	Überwachung	DPT 5.001	senden	Gerät sendet Messwert	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und sendet die aktuelle Buslast	
13	Busverkehr- überschreitung	Alarmmeldung	DPT 1.005	senden	Gerät sendet Alarm	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt kann in den Parametern aktiviert werden und meldet einen Busverkehr von größer 60%	
18	Busverkehr	Maximaler Busverkehr	DPT 5.001	senden	Gerät sendet Messwert	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt kann in den Parametern aktiviert werden und sendet einen Maximalwert	
19	Busverkehr	Minimaler Busverkehr	DPT 5.001	senden	Gerät sendet Messwert	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt kann in den Parametern aktiviert werden und sendet einen Minimalwert	



Geräte	Geräteüberwachung:							
122	Gerät 1	Überwachung Ergebnis	DPT 1.005	senden	Gerät sendet Status	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt ist eingeblendet wenn Geräteüberwachung für Gerät 1 aktiv ist	
+1	nächstes Gerät	·		-				
222	Gerätegruppe 1	Überwachung Ergebnis	DPT 1.005	senden	Gerät sendet Status	Visu, Diagnose	Kommunikationsobjekt ist eingeblendet wenn Geräteüberwachung aktiv ist	
+1	nächste Gerätegruppe		-		-	•		
227	Gerätegruppe 1	Schalten	DPT 1.001	senden	Gerät sendet Schaltbefehl	Schaltaktor	Kommunikationsobjekt ist eingeblendet wenn Objekte zur Trennung von Busteilnehmern aktiviert wurde und wird mit einem Schaltaktor zur Bustrennung verbunden.	
+1	nächste Gerätegruppe	·						
232	Alle Gerätegruppen	Überwachung Ergebnis	DPT 1.005	senden	Gerät sendet Status	Diagnose, Visu	Kommunikationsobjekt ist eingeblendet wenn Geräteüberwachung aktiv ist und sendet Status über alle überwachten Geräte	
233	Geräteüberwachung	Sperren	DPT 1.003	empfangen	Gerät reagiert auf Eingangs-Telegramm	Diagnose, Visu, Taster	Kommunikationsobjekt ist eingeblendet wenn Geräteüberwachung aktiv ist und pausiert die Geräteüberwachung	
234	Geräteüberwachung	Status	DPT 1.011	senden	Gerät sendet Status	Diagnose, Visu, Taster	Kommunikationsobjekt ist eingeblendet wenn Geräteüberwachung aktiv ist und meldet ob Geräteüberwachung aktiv ist	

Tabelle 1: Übersicht Kommunikationsobjekte



4 ETS-Parameter

4.1 Diagnosefunktionen

4.1.1 Allgemeine Einstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die allgemeinen Einstellungen der Diagnosefunktion:

Geräteanlaufzeit	10	* * S
In Betrieb Zykluszeit	10 min	•
Sprachauswahl für Statusausgabe	O Deutsch O Englisch	
Betriebsstundenzähler	O nicht aktiv 💿 aktiv	
Zyklisch melden alle (0=nicht aktiv)	0	‡ h

Abbildung 4: Diagnosefunktion - allgemeine Einstellungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Geräteanlaufzeit	0-120s	Zeit zwischen einem Reset und
	[5s]	dem funktionalen Anlauf des
		Gerätes
Zyklisches "In-	nicht verwenden	Einstellung ob ein zyklisches
Betrieb" Telegramm	2 min – 24h	"In-Betrieb" Telegramm
		gesendet werden soll, wenn
		das Gerät am Bus aktiv ist.
Sprachauswahl für	 Deutsch 	Einstellung der Sprache für die
Statusausgabe	 Englisch 	Statusausgabe
Betriebsstundenzähler	nicht aktiv	Aktivieren des
	 aktiv 	Betriebsstundenzähler
Zyklisch melden alle	0-255	Festlegung des Intervalls in der
	[0]	die Betriebsstunden gesendet
		werden

Tabelle 2: Diagnosefunktion - allgemeine Einstellungen

Technisches Handbuch

Busspannungsversorgungen mit Diagnosefunktion



Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	In Betrieb	1 Bit	Senden eines zyklischen In-Betrieb Telegramms
240	Betriebsstunden	2 Bytes	Senden der Betriebsstunden
241	Betriebsstunden seit	2 Bytes	Senden der Betriebsstunden seit letztem
	letztem Neustart		Neustart
242	Betriebsstunden Reset	1 Bit	Zurücksetzen der Betriebsstunden

Tabelle 3: Kommunikationsobjekte – Allgemein

4.1.2 Temperatur

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für die Temperaturüberwachung der Diagnosefunktion:

Temperaturalarm	O nicht aktiv 🖸 aktiv
Aktion bei Temperaturalarm	Wert=1 auf Objekt senden 🔹
Aktion bei Rücknahme des Alarm	Wert=1 auf Objekt senden 🔹
Zyklisches Senden	10 min 💌

Abbildung 5: Diagnosefunktion - Temperaturüberwachung

Die nachfolgende Tabelle zeigt di	e verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Temperaturalarm	nicht aktiv	Aktivieren des Temperatur
	 aktiv 	Alarms
Aktion bei	nichts senden	Einstellung was bei einem
Temperaturalarm	 Wert = 1 auf Objekt 	Alarm gesendet werden soll
	senden	
	 Wert = 0 auf Objekt 	
	senden	
Aktion bei Rücknahme	nichts senden	Einstellung was bei der
des Alarm	 Wert = 1 auf Objekt 	Rücknahme des Alarms
	senden	gesendet werden soll
	 Wert = 0 auf Objekt 	
	senden	
Zyklisches Senden	nicht senden	Aktivieren des zyklischen
	1min-24h	Sendens des
		Temperaturalarms

Tabelle 4: Diagnosefunktion - Temperaturüberwachung



Der Temperaturalarm wird ausgelöst bei einer untypisch hohen Temperatur. Die Temperaturschwelle wird im Gerät abgehandelt und ist nicht veränderbar. Ist der Temperaturalarm aktiv, so leuchtet auch die dazugehörige LED rot.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das dazugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
11	Temperaturüberwachung	1 Bit	Senden eines Temperaturalarms	
Taballa El Kommunikationsobiokto – Tomporaturüberwachung				

Tabelle 5: Kommunikationsobjekte – Temperaturüberwachung

4.1.3 Busstrom

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Busstromüberwachung:

Auswahl des Objektes für die Busstrommessung	2Byte vorzeichenlos Wert in mA (DPT 7.012) 🔹			
Messwert senden nach Änderung von	nicht senden 👻			
Stromwert zyklisch senden	nicht senden 🔻			
Überstrom	O nicht aktiv 💿 aktiv			
Aktion bei Überschreitung	Wert=1 auf Objekt senden 🔹			
Aktion bei nicht Überschreitung (Normalbetrieb)	Wert=0 auf Objekt senden 🔹			
Zyklisches Senden	nicht senden 👻			
Reaktionsgeschwindigkeit	mittel 👻			
Min- / Maxwerte senden	O nicht aktiv 💿 aktiv			

Abbildung	6:	Diagnosefunktion -	-	Busstromüberwachung
-----------	----	--------------------	---	---------------------



Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Auswahl des Objektes für die	 2 Byte vorzeichenlos in 	Auswahl des Datentpunkttyp
Busstromüberwachung	mA (DPT 7.012)	für den Messwert
	 2 Byte Gleitkommawert 	
	in mA (DPT9.021)	
	 4 Byte Gleitkommawert 	
	in A (DPT 14.019)	
Messwert senden nach	nicht senden	Definiert die Änderung des
Änderung von	5%-50%	Messwertes ab der gesendet
		wird
Stromwert zyklisch senden	nicht senden	Aktivieren des zyklischen
	1min – 24h	Sendens des Messwertes
Überstrom	nicht aktiv	Aktiviert die
	 aktiv 	Überstromerkennung
Aktion bei	 nichts senden 	Definiert die Aktion bei einer
Überschreitung	 Wert = 1 auf Objekt 	Überschreitung des maximalen
	senden	Busstroms
	 Wert = 0 auf Objekt 	
	senden	
Aktion bei nicht	nichts senden	Definiert die Aktion bei einem
Überschreitung	 Wert = 1 auf Objekt 	Wechsel zurück in den
(Normalbetrieb)	senden	Normalbetrieb
	 Wert = 0 auf Objekt 	
	senden	
Zyklisches Senden	nicht senden	Aktiviert das zyklische Senden
	 1min – 24h 	der Überstromerkennung
Reaktionsgeschwindigkeit	 hoch 	Definiert die
	 mittel 	Reaktionsgeschwindigkeit der
	 gering 	Überstromerkennung -> für die
		LED am Gerät
Min/Max-Werte senden	 nicht aktiv 	Einstellung ob Min-/Max-
	 aktiv 	Werte gesendet werden

Tabelle 6: Diagnosefunktion - Busstromüberwachung

Ein Überstrom wird ausgelöst wenn der Strom größer als I_{max} ist. Für die einzelnen Geräte liegt der I_{max} bei folgenden Werten:

- STC-0640.01 = 900mA
- STC-0960.01 = 1300mA
- STC-1280.01 = 1600mA

Bei einem aktiven Überstrom leuchtet die LED am Gerät rot. Durch die Reaktionsgeschwindigkeit kann das Ansprechverhalten der LED eingestellt werden. Dabei haben die Einstellungen folgende Effekte:

- hoch -> LED leuchtet auch bei kurzzeitiger Überschreitung des maximalen Busstromes
- mittel -> Überstromerkennung wird leicht gefiltert und leuchtet erst wenn der Busstrom für 5sec zu hoch ist
- gering -> Überstromerkennung wird stärker gefiltert und leuchtet erst wenn der Busstrom für 10sec zu hoch ist



Nummer	Name	Größe	Verwendung
5	Strommesswert	2 Byte/	Senden des Strommesswertes
		4 Byte	
8	Stromüberschreitung	1 Bit	Aussenden eines Alarms wenn der I _{max} zu hoch
			ist
14	Maximaler Stromwert	2 Byte/	Aussenden eines neuen Maximalwertes für den
		4 Byte	Strom
15	Minimaler Stromwert	2 Byte/	Aussenden eines neuen Minimalwertes für den
		4 Byte	Strom

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Tabelle 7: Kommunikationsobjekte – Stromüberwachung

4.1.4 Busspannung

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Busstromüberwachung:

Auswahl des Objektes für die Busspannungsmessung	 4Byte Gleitkommawert in V (DPT 14.027) 2Byte Gleitkommawert in mV (DPT 9.020)
Messwert senden nach Änderung von	nicht senden 🔻
Spannungswert zyklisch senden	nicht senden 🔹
Unterspannung (U < 28V)	O nicht aktiv O aktiv
Aktion bei Unterschreitung	Wert=1 auf Objekt senden 🔹
Aktion bei nicht Unterschreitung (Normalbetrieb)	Wert=0 auf Objekt senden 🔹
Zyklisches Senden	nicht senden 🔹
Reaktionsgeschwindigkeit	mittel 🔹
Grenzwerte senden	O nicht aktiv 💿 aktiv

Abbildung 7: Diagnosefunktion - Busspannungsüberwachung



Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
Auswahl des Objektes für die Busstromüberwachung	 4 Byte Gleitkommawert in V (DPT 14.027) 2 Byte Gleitkommawert in mV (DPT9.020) 	Auswahl des Datentpunkttyp für den Messwert
Messwert senden nach Änderung von	 nicht senden 5%-50% 	Definiert die Änderung des Messwertes ab der gesendet wird
Spannungswert zyklisch senden	nicht senden1min – 24h	Aktivieren des zyklischen Sendens des Messwertes
Unterspannung (U <28V)	 nicht aktiv aktiv 	Aktiviert die Unterspannungserkennung
Aktion bei Überschreitung	 nichts senden Wert = 1 auf Objekt senden Wert = 0 auf Objekt senden 	Definiert die Aktion bei einer Unterschreitung der Busspannung
Aktion bei nicht Überschreitung (Normalbetrieb)	 nichts senden Wert = 1 auf Objekt senden Wert = 0 auf Objekt senden 	Definiert die Aktion bei einem Wechsel zurück in den Normalbetrieb
Zyklisches Senden	 nicht senden 1min – 24h 	Aktiviert das zyklische Senden der Unterspannungserkennung
Reaktionsgeschwindigkeit	 hoch mittel gering 	Definiert die Reaktionsgeschwindigkeit der Unterspannungserkennung
Min/Max-Werte senden	 nicht aktiv aktiv 	Einstellung ob Min-/Max- Werte gesendet werden

Tabelle 8: Diagnosefunktion - Spannungsüberwachung

Eine Unterspannung wird ausgelöst wenn die Spannung kleiner als 28V ist. Durch die Reaktionsgeschwindigkeit kann das Ansprechverhalten des Alarms eingestellt werden. Dabei haben die Einstellungen folgende Effekte:

- hoch -> Alarm wird auch bei kurzzeitiger Unterschreitung von 28V aktiv
- mittel -> Unterspannungserkennung wird leicht gefiltert und erst aktiv wenn die Busspannung f
 ür 5sec zu niedrig ist
- gering -> Unterspannungserkennung wird stärker gefiltert und erst aktiv wenn die Busspannung für 10sec zu niedrig ist



Nummer	Name	Größe	Verwendung
6	Spannungsmesswert	2 Byte/	Senden des Spannungsmesswertes
		4 Byte	
10	Spannungsunterschreitung	1 Bit	Aussenden eines Alarms wenn die
			Busspannung unter 28V ist
16	Maximaler Spannungswert	2 Byte/	Aussenden eines neuen Maximalwertes für die
		4 Byte	Spannung
17	Minimaler Spannungswert	2 Byte/	Aussenden eines neuen Minimalwertes für die
		4 Byte	Spannung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte – Spannungsüberwachung

4.1.5 Busverkehr

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Busstromüberwachung:

Messwert senden nach Änderung von	10% •				
Messwert Busverkehr zyklisch senden	nicht senden 👻				
Schwellenwerte für max. Busverkehr	O nicht aktiv 💿 aktiv				
Aktion bei Überschreitung	Wert=1 auf Objekt senden 🔹				
Aktion bei nicht Überschreitung (Normalbetrieb)	Wert=0 auf Objekt senden 🔹				
Zyklisches Senden	nicht senden 🔹				
Reaktionsgeschwindigkeit	hoch 💌				
Grenzwerte senden	O nicht aktiv 💿 aktiv				

Abbildung 8: Diagnosefunktion – Überwachung Busverkehr



Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Messwert senden bei Änderung	 nicht senden 5.50% 	Einstellung der Sendeschwelle
von	■ 5-50% [50%]	
Messwert Busverkehr zyklisch	 nicht senden 	Aktivieren des zyklischen
senden	1min – 24h	Sendens des Messwertes
Schwellenwerte für max.	 nicht aktiv 	Aktivieren der Schwellwerte
Busverkehr	 aktiv 	für den maximalen Busverkehr
Aktion bei	 nichts senden 	Definiert die Aktion bei einer
Überschreitung	 Wert = 1 auf Objekt 	Unterschreitung der
	senden	Busspannung
	 Wert = 0 auf Objekt 	
	senden	
Aktion bei nicht	 nichts senden 	Definiert die Aktion bei einem
Überschreitung	 Wert = 1 auf Objekt 	Wechsel zurück in den
(Normalbetrieb)	senden	Normalbetrieb
	 Wert = 0 auf Objekt 	
	senden	
Zyklisches Senden	 nicht senden 	Aktiviert das zyklische Senden
	1min – 24h	der Schwellwerte für den
		Busverkehr
Reaktionsgeschwindigkeit	hoch	Definiert die
	 mittel 	Reaktionsgeschwindigkeit der
	 gering 	Schwellwerte für den
		Busverkehr
Min/Max-Werte senden	 nicht aktiv 	Einstellung ob Min-/Max-
	 aktiv 	Werte gesendet werden

Tabelle 10: Diagnosefunktion – Überwachung Busverkehr

Hinweis: Der ermittelte Busverkehr berücksichtigt jedes Telegramm auf dem Bus. Es ist nicht mit der Angabe im ETS-Gruppenmonitor zu vergleichen, da dieser wiederholte und nicht bestätigte Telegramme nicht anzeigt.

Eine Warnung für einen zu hohen Busverkehr wird ausgelöst wenn der Busverkehr größer als 60% ist. Durch die Reaktionsgeschwindigkeit kann das Ansprechverhalten der Erkennung eingestellt werden. Dabei haben die Einstellungen folgende Effekte:

- hoch -> Alarm wird auch bei kurzzeitiger Überschreitung von 60% Busverkehr aktiv
- mittel -> Alarmerkennung wird leicht gefiltert und erst aktiv wenn der Busverkehr f
 ür 5sec über 60% ist
- gering -> Alarmerkennung wird stärker gefiltert und erst aktiv wenn der Busverkehr für 10sec über 60% ist



Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
7	Busverkehr	1 Byte	Senden des Messwertes für den Busverkehr
13	Busverkehrüberschreitung	1 Bit	Aussenden eines Alarms wenn der Busverkehr >60% ist
18	Maximaler Busverkehr	1 Byte	Aussenden eines neuen Maximalwertes für den Busverkehr
19	Minimaler Busverkehr	1 Byte	Aussenden eines neuen Minimalwertes für den Busverkehr

Tabelle 11: Kommunikationsobjekte – Überwachung Busverkehr



4.1.6 Statusausgabe

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Statusausgabe:

Ausgabemodus für Statusausgabe des letzten Events (Objekt 235)	0 0	einma einma	liges liges	Senden des Events Senden einer Stringfolge	
Statustext für Visualisierung (Objekt 236)					
Zyklische Ausgabe	nic	ht sen	den	•	
Umschaltzeit der verschiedenen Seiten	2			* *	
Anzahl der Wiederholungen	2			•	
Übertemperatur über Ausgabetexte versenden	0	nein	•	ja	
Überstrom über Ausgabetexte versenden	0	nein	0	ja	
Unterspannung über Ausgabetexte versenden	0	nein	0	ja	
Busverkehrüberschreitung über Ausgabetext versenden	0	nein	0	ja	
Geräteüberwachung der Gruppe 1 über Ausgabetexte versenden	0	nein	0	ja	
Geräteüberwachung der Gruppe 2 über Ausgabetexte versenden	0	nein	0	ja	
Geräteüberwachung der Gruppe 3 über Ausgabetexte versenden	0	nein	o	ja	
Geräteüberwachung der Gruppe 4 über Ausgabetexte versenden	0	nein	o	ja	
Geräteüberwachung der Gruppe 5 über Ausgabetexte versenden	0	nein	o	ja	

Abbildung 9: Diagnosefunktion – Statusausgabe



Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Ausgabemodus für	 einmaliges Senden des 	Definiert das Sendeverhalten
Statusausgabe des letzten	Events	des Statusobjektes
Events (Objekt 235)	 einmaliges Senden 	
	einer Stringfolge	
Statustext für Visualisierung (Ob	jekt 236)	
Zyklische Ausgabe	nicht senden	Aktivieren des zyklischen
	1min – 24h	Sendens der Statusausgabe
Umschaltzeit der verschiedenen	1-255s	Einstellung der Umschaltzeit
Seiten	[1 s]	für die einzelnen Stringfolgen
Anzahl der Wiederholungen	0-5	Einstellung der
	[2]	Wiederholungen für das
		Aussenden des Statustextes für
		Visualisierungen
Übertemperatur über	■ ja	Einstellung ob Übertemperatur
Ausgabetexte versenden	 nein 	im Status angezeigt wird
Überstrom über Ausgabetexte	■ ja	Einstellung ob Überstrom im
versenden	 nein 	Status angezeigt wird
Unterspannung über	■ ja	Einstellung ob Unterspannung
Ausgabetexte versenden	 nein 	im Status angezeigt wird
Busverkehrüberschreitung über	■ ja	Einstellung ob Busverkehr im
Ausgabetexte versenden	■ nein	Status angezeigt wird
Geräteüberwachung der	■ ja	Einstellung ob Geräte der
Gruppe 1-5 über Ausgabetext	 nein 	Gruppe 1-5 im Status angezeigt
versenden		wird

Tabelle 12: Diagnosefunktion – Überwachung Busverkehr

Es existieren 2 verschiedene Statusfunktionen.

Zum einen das Objekt 235, welches seinen Status unverzüglich bei einem neuen Event aussendet. Durch den Parameter "Ausgabemodus für Statusausgabe des letzten Events" kann eingestellt werden ob ein einzelner String oder eine detailliertere Stringfolge ausgesendet werden soll. Das Aussenden eines einzelnen Strings wird mit der Einstellung "einmaliges Senden des Events" erreicht und kann z.B. zum Anzeigen auf der MDT Bedienzentrale SCN-LCDGW.01/SCN-LCDGS.01 genutzt werden. Das Aussenden einer Stringfolge wird mit der Einstellung "einmaliges Senden einer Stringfolge" erreicht und kann z.B. zum E-Mail Versand mit dem MDT IP-Interface/IP-Router SCN-IP000.02/SCN-IP100.02 genutzt werden.

Zum anderen das Objekt 236, welches die letzten 9 Meldungen im Ringspeicher abspeichert. Diese können über die Objekte 237 und 238 auf einer Visualisierung aufgerufen und angezeigt werden und über das Objekt 239 gelöscht werden. Das Objekt 237 wird zur Navigation zwischen den Events im Eventspeicher genutzt und mit dem Objekt 238 können detaillierte Informationen über das Event aufgerufen werden. Das 14-Byte Objekt 236 fungiert als Visualisierungstext.



Folgende Meldungen werden angezeigt: "Meldung n/Meldung N: T > Tmax " - STC640 Grenzwert: Last ~800mA (~130%), T = 45°C => Tmess,max > 63°C STC1280/960 Grenzwert: Last ~1600mA (~130%), T = 45°C => Tmess,max > 60°C STR640 Grenzwert: - Last ~800mA (~130%), T = 45°C => Tmess,max > 67°C " Meldung n/Meldung N: I > Imax " STC640: Imax = 900mA -STR640: Imax = 900mA - STC960: Imax = 1300mA - STC640: Imax = 1600mA " Meldung n/Meldung N: U < Umin " - Umin = 28V " Meldung n/Meldung N: Busl. max" - Buslast > 60% " Meldung n/Meldung N: Busreset " Tastendruck auf "Busreset" am Netzteil -" Meldung n/Meldung N: L1 Error" - Keine Spannung/Fehler an Phase 1 " Meldung n/Meldung N: L2 Error" - Keine Spannung/Fehler an Phase 2 " Meldung n/Meldung N: L1 Ok" - Phase 1 in Betrieb " Meldung n/Meldung N: L2 Ok" - Phase 2 in Betrieb " Meldung n/Meldung N: Dev. Lost" Geräteüberwachung hat ein Gerät nicht detektieren können. -



Beispiel für die Bedienung des Statusausgabe für Visualisierung:

- aktueller Status der Statusausgabe für Visualisierung (Obj. 236): "Meldungen: 3"
- "Ein" / "Auf" an Objekt 237 -> Obj. 236: "1/3: I > I_{max}"
- "Ein" / "Auf" an Objekt 237 -> Obj. 236: "2/3: Dev. Lost"
- "Ein" / "Auf" an Objekt 237 -> Obj. 236: "3/3: Busl. max"
- "Aus" / "Ab" an Objekt 237 -> Obj. 236: "2/3: Dev. Lost"
- "Ein" an Objekt 238 ->
 - Für 2 Wiederholungen Obj. 236:
 - "2/3: 2.1.5"
 - Pause für Umschaltzeit
 - "2/3: 12:30 So"
 - Pause für Umschaltzeit
 - •
 - "2/3: Dev. Lost"
 - Pause für Umschaltzeit
 - "2/3: 2.1.5"
 - Pause für Umschaltzeit
 - "2/3: 12:30 So"
 - Pause für Umschaltzeit
 - •
 - "2/3: Dev. Lost"
 - Pause f
 ür Umschaltzeit
 - "2/3: 2.1.5"
 - Pause für Umschaltzeit
 - "2/3: 12:30 So"

Beispiel für die Statusausgabe (Objekt 235) bei eintreten eines Events:

- o einmaliges Senden des Events
 - "Dev. Lost"
- o einmaliges Senden einer Stringfolge
 - "Dev. Lost"
 - Pause f
 ür Umschaltzeit
 - "2.1.5"
 - Pause für Umschaltzeit
 - "12:30" (aktuelle Uhrzeit)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
235	Statusausgabe	14 Byte	Statusausgabe des letzten Events
236	Statusausgabe für	14 Byte	Statusausgabe der maximal letzten 9 Events für
	Visualisierung		Visualisierungen
237	Textnachricht blättern	1 Bit	Blättert in den Statusmeldungen
238	Menüauswahl bestätigen	1 Bit	Startet den Sendevorgang des aktuell
			ausgewählten Statustextes
239	Reset	1 Bit	Löscht die Statusmeldungen im Ringspeicher

Tabelle 13: Kommunikationsobjekte – Statusausgabe



4.2 Geräteüberwachung

Mit der Geräteüberwachung können bis zu 100 Geräte getestet werden ob sich diese am Bus befinden. Die Prüfung kann sowohl aktiv (aktive Abfrage von physikalischen Adressen oder Gruppenadressen) als auch passiv (Erkennung ob Gruppenadresse zyklisch gesendet wird) erfolgen. Bei einem Fehler können die Geräte kurzzeitig vom Bus getrennt werden (mithilfe eines zusätzlichen Schaltaktor) um einen Fehlalarm zu vermeiden. Die überwachten Geräte können in bis zu 5 Gruppen unterteilt werden. Diese Gruppen werden zusätzlich zum Generieren von Sammelmeldungen verwendet.

4.2.1 Allgemeine Einstellungen

Geräteüberwachung	O nicht aktiv 💿 aktiv
Polarität des Status	 als Fehlalarm (wenn erreichbar = "Aus") als "In Betrieb" Objekt (wenn erreichbar = "Ein")
Dauer der Sperrung der Geräteüberwachung bei Busspannungswiederkehr	10 min -
Dauer der Sperrung der Geräteüberwachung über Sperrobjekt	10 min 💌
Zyklisches Senden des Sammelmeldung "Alle Geräte"	2 min 👻
Zyklisches Senden des Sammelmeldung "Gruppe 1"	nicht senden 👻
Zyklisches Senden des Sammelmeldung "Gruppe 2"	nicht senden 🔻
Zyklisches Senden des Sammelmeldung "Gruppe 3"	nicht senden 👻
Zyklisches Senden des Sammelmeldung "Gruppe 4"	nicht senden 👻
Zyklisches Senden des Sammelmeldung "Gruppe 5"	nicht senden 🔻
Objekte für Trennung von KNX-Teilnehmern (alle Gruppen)	O nicht aktiv 💿 aktiv
Zeit des "Aus"-Signals	5 s 💌

Das nachfolgende Bild zeigt die allgemeinen Einstellungen für die Geräteüberwachung:

Abbildung 10: Geräteüberwachung – allgemeine Einstellungen

25



Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Geräteüberwachung	 nicht aktiv 	Aktivierung der
	 aktiv 	Geräteüberwachung
Polarität des Status	 als Alarm (wenn 	Einstellung der Polarität des
	erreichbar Aus)	Status
	 als "In-Betrieb" Objekt 	
	(wenn erreichbar Ein)	
Dauer der Sperrung der	10s – 8h	Einstellung der Dauer nach der
Geräteüberwachung bei	[10min]	die Geräteüberwachung nach
Busspannungswiederkehr		einer Busspannungswiederkehr
		anläuft
Dauer der Sperrung der	unbegrenzt – 8h	Einstellung ob die
Geräteüberwachung über	[unbegrenzt]	Geräteüberwachung nach
Sperrobjekt		einer Sperrung über das
		Kommunikationsobjekt
		automatisch wieder anläuft
Zyklisches Senden der	nicht senden – 24h	Einstellung ob die
Sammelmeldung "Alle Geräte"	[nicht senden]	Sammelmeldung für alle
		Geräte zyklisch gesendet wird
Zyklisches Sender der	nicht senden – 24h	Einstellung ob die
Sammelmeldung "Gruppe 1-5"	[nicht senden]	Sammelmeldung für die
		Gerätegruppen zyklisch
		gesendet wird
Objekte für Trennung von KNX-	 nicht aktiv 	Aktivieren der Objekte zum
Teilnehmern (alle Gruppen)	 aktiv 	Trennen der Gerätegruppen
		vom Bus
Zeit des Aus-Signals	5-240	Dauer der Trennung vom KNX-
	[5]	Bus

Tabelle 14: Geräteüberwachung – allgemeine Einstellungen



Dauer der Sperrung der Geräteüberwachung bei Busspannungswiederkehr:

Definiert die Dauer nach der die Geräteüberwachung nach einer Busspannungswiederkehr inaktiv ist:



Dauer der Sperrung der Geräteüberwachung über Sperrobjekt:

Definiert die Dauer nach der die Geräteüberwachung nach einem Sperrvorgang aktiv ist:





Objekte für Trennung von KNX-Teilnehmern (alle Gruppen):

Diese Einstellung ermöglicht es die Geräte in einem Fehlerfall automatisch vom Bus trennen zu können. Dies ist insbesondere da sinnvoll, wo ältere/fehlehrhafte Geräte eingesetzt werden, welche sich in einem Fehlerfall nur durch einen Busspannungs-Reset zurücksetzen lassen. Dazu ist folgender Aufbau in der Topologie notwendig:



Die KNX-Leitung muss über den Kontakt eines Schaltaktor geführt werden. Der Schaltaktor wird mit dem dazugehörigen Kommunikationsobjekt für diese Gruppe geschaltet. Bei einem Fehler wird der Schaltaktor nun für die eingestellte Dauer ausgeschaltet und danach wieder eingeschaltet. Bleibt der Fehler danach bestehen, so wird dieser Schaltvorgang nicht wiederholt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
222	Gerätegruppe 1 –	1 Bit	Sendet Wert wenn mindestens 1 Gerät in der
	Überwachung Ergebnis		Gerätegruppe 1 ausgefallen ist
223	Gerätegruppe 2 –	1 Bit	Sendet Wert wenn mindestens 1 Gerät in der
	Überwachung Ergebnis		Gerätegruppe 2 ausgefallen ist
224	Gerätegruppe 3 –	1 Bit	Sendet Wert wenn mindestens 1 Gerät in der
	Überwachung Ergebnis		Gerätegruppe 3 ausgefallen ist
225	Gerätegruppe 4 –	1 Bit	Sendet Wert wenn mindestens 1 Gerät in der
	Überwachung Ergebnis		Gerätegruppe 4 ausgefallen ist
226	Gerätegruppe 5 –	1 Bit	Sendet Wert wenn mindestens 1 Gerät in der
	Überwachung Ergebnis		Gerätegruppe 5 ausgefallen ist
227	Gerätegruppe 1 –	1 Bit	Schaltet Gerätegruppe 1 ein/aus
	Schalten		
228	Gerätegruppe 2 –	1 Bit	Schaltet Gerätegruppe 2 ein/aus
	Schalten		
229	Gerätegruppe 3 –	1 Bit	Schaltet Gerätegruppe 3 ein/aus
	Schalten		
230	Gerätegruppe 4 –	1 Bit	Schaltet Gerätegruppe 4 ein/aus
	Schalten		
231	Gerätegruppe 5 –	1 Bit	Schaltet Gerätegruppe 5 ein/aus
	Schalten		
232	Alle Gerätegruppen –	1 Bit	Sendet Wert wenn mindestens 1 Gerät in allen
	Überwachung Ergebnis		Gerätegruppen ausgefallen ist
233	Geräteüberwachung –	1 Bit	Schaltet die Geräteüberwachung inaktiv/aktiv
	Sperren		
234	Geräteüberwachung -	1 Bit	Sendet Status ob Geräteüberwachung aktiv ist
	Status		

Tabelle 15: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung allgemein



4.2.2 Einstellungen pro überwachtes Gerät

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für die Geräteüberwachung pro Gerät:

Gerät 1 überwachen	über physikalische Adresse (aktive Abfrage)	
Physikalische Adresse:		
Adressenauswahl	 individuelle Einstellung Gleiche Bereich und Linie wie Netzteil 	
Bereich	1	•
Linie	8	•
Gerät	5	*
Uberwachungsintervall	30 s	•
Gruppenzuordnung	Gruppe 1	•

Abbildung 11: Geräteüberwachung –Einstellungen pro Gerät

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Gerät 1 überwachen	 nicht aktiv 	Aktiviert die
	 über physikalische 	Geräteüberwachung und
	Adresse (aktive	definiert die Art der Abfrage
	Abfrage)	
	 über Gruppenadresse 	
	(aktive Abfrage)	
	 über Gruppenadresse 	
	(passives Empfangen	

Tabelle 16: Geräteüberwachung – Einstellung pro Gerät

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte für Gerät 1:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
122	Gerät 1 – Überwachung Ergebnis	1 Bit	Sendet Wert wenn Gerät 1 ausgefallen ist

 Tabelle 17: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung pro Gerät



Die Einstellmöglichkeiten und die Funktion hängen von der Art der Abfrage ab. Insofern es möglich ist, sollte immer die passive Abfrage über Gruppenadresse eingesetzt werden um die Buslast so gering wie möglich zu halten. Diese Art der Abfrage ist insbesondere dort gut einsetzbar, wo Werte bereits zyklisch gesendet werden (In-Betrieb, Temperatur, etc.).

Über physikalische Adresse(aktive Abfrage):

Bei der aktiven Abfrage über physikalische Adressen werden die zu überwachenden Geräte anhand ihrer physikalischen Adresse eingegeben. Die Busspannungsversorgung fragt diese Geräte im eingestellten Überwachungsintervall aktiv an.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Adressenauswahl	 individuelle Einstellung 	Einstellung ob Gerät in gleicher
	 Gleicher Bereich und 	Linie wie das Netzteil liegt
	Linie wie Netzteil	
Bereich	0-15	Einstellung des Bereichs, wenn
		Bereich zu Bereich des
		Netzteils unterschiedlich
Linie	0-15	Einstellung der Linie, wenn
		Linie zu Linie des Netzteils
		unterschiedlich
Gerät	0-255	Einstellung des Gerätes,
		welches überwacht werden soll
Überwachungsintervall	20s-24h	Einstellung des Intervalls in der
		das Gerät abgefragt wird
Gruppenzuordnung	Gruppe 1-5	Zuordnung des Gerätes zu
		einer Gerätegruppe

Tabelle 18: Geräteüberwachung – physikalische Adresse



Über Gruppenadresse (aktive Abfrage):

Bei der aktiven Abfrage über Gruppenadressen wird für jedes zu überwachende Objekt ein Kommunikationsobjekt eingeblendet, welches mit der zu überwachenden Gruppenadresse verbunden werden muss. Die Busspannungsversorgung fragt die Gruppenadresse im eingestellten Überwachungsintervall aktiv an und wertet den Objektwert ggf. aus. Folgende Einstellungen sind verfügbar:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Objekt Größe	 1 Bit 	Einstellung der Größe der zu
	 1 Byte 	überwachenden
	 2 Byte 	Gruppenadresse
	 4 Byte 	
Überwachungsintervall	20s-24h	Einstellung des Intervalls in der
		das Gerät abgefragt wird
Gruppenzuordnung	Gruppe 1-5	Zuordnung des Gerätes zu
		einer Gerätegruppe
Erwarteter Objektwert	 Gerät gültig bei Aus 	Einstellung welcher Objektwert
	 Gerät gültig bei Ein 	erwartet wird; Einstellung nur
	 Gerät gültig bei jedem 	bei Objektgröße 1 Bit verfügbar
	Wert	

Tabelle 19: Geräteüberwachung – Gruppenadresse aktiv

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte für Gerät 1:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
22	Gerät 1 – Überwachung	1 Bit	Objekt muss mit der zu überwachenden
	über Gruppenadresse		Gruppenadresse verbunden werden

Tabelle 20: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung über Gruppenadresse



Über Gruppenadresse (passives Empfangen):

Beim passiven Empfangen über Gruppenadressen wird für jedes zu überwachende Objekt ein Kommunikationsobjekt eingeblendet, welches mit der zu überwachenden Gruppenadresse verbunden werden muss. Die Busspannungsversorgung fragt die Gruppenadresse nicht an, sondern wertet lediglich aus ob im eingestellten Überwachungsintervall ein Wert auf diese Gruppenadresse gesendet wird. Bei der Objektgröße 1 Bit kann auch der Objektwert überwacht werden. Folgende Einstellungen sind verfügbar:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Objekt Größe	 1 Bit 	Einstellung der Größe der zu
	 1 Byte 	überwachenden
	 2 Byte 	Gruppenadresse
	 4 Byte 	
Überwachungsintervall	20s-24h	Einstellung des Intervalls in der
		das Gerät abgefragt wird
Gruppenzuordnung	Gruppe 1-5	Zuordnung des Gerätes zu
		einer Gerätegruppe
Erwarteter Objektwert	 Gerät gültig bei Aus 	Einstellung welcher Objektwert
	 Gerät gültig bei Ein 	erwartet wird; Einstellung nur
	 Gerät gültig bei jedem 	bei Objektgröße 1 Bit verfügbar
	Wert	

 Tabelle 21: Geräteüberwachung – Gruppenadresse aktiv

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte für Gerät 1:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
22	Gerät 1 – Überwachung	1 Bit	Objekt muss mit der zu überwachenden
	über Gruppenadresse		Gruppenadresse verbunden werden

 Tabelle 22: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung über Gruppenadresse



5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Exemplarisches Anschlussdiagramm	3
Abbildung 2: Aufbau Hardwaremodul	5
Abbildung 3: Diagnosefunktion - allgemeine Einstellungen	12
Abbildung 4: Diagnosefunktion - Temperaturüberwachung	13
Abbildung 5: Diagnosefunktion - Busstromüberwachung	14
Abbildung 6: Diagnosefunktion - Busspannungsüberwachung	16
Abbildung 7: Diagnosefunktion – Überwachung Busverkehr	18
Abbildung 8: Diagnosefunktion – Statusausgabe	21
Abbildung 9: Geräteüberwachung – allgemeine Einstellungen	25
Abbildung 10: Geräteüberwachung – Einstellungen pro Gerät	30

5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Kommunikationsobjekte	11
Tabelle 2: Diagnosefunktion - allgemeine Einstellungen	12
Tabelle 3: Kommunikationsobjekte – Allgemein	13
Tabelle 4: Diagnosefunktion - Temperaturüberwachung	13
Tabelle 5: Kommunikationsobjekte – Temperaturüberwachung	14
Tabelle 6: Diagnosefunktion - Busstromüberwachung	15
Tabelle 7: Kommunikationsobjekte – Stromüberwachung	16
Tabelle 8: Diagnosefunktion - Spannungsüberwachung	17
Tabelle 9: Kommunikationsobjekte – Spannungsüberwachung	18
Tabelle 10: Diagnosefunktion – Überwachung Busverkehr	19
Tabelle 11: Kommunikationsobjekte – Überwachung Busverkehr	20
Tabelle 12: Diagnosefunktion – Überwachung Busverkehr	22
Tabelle 13: Kommunikationsobjekte – Statusausgabe	24
Tabelle 14: Geräteüberwachung – allgemeine Einstellungen	26
Tabelle 15: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung allgemein	29
Tabelle 16: Geräteüberwachung – Einstellung pro Gerät	30
Tabelle 17: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung pro Gerät	30
Tabelle 18: Geräteüberwachung – physikalische Adresse	31
Tabelle 19: Geräteüberwachung – Gruppenadresse aktiv	32
Tabelle 20: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung über Gruppenadresse	32
Tabelle 21: Geräteüberwachung – Gruppenadresse aktiv	33
Tabelle 22: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung über Gruppenadresse	33



6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom: Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen

Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.

6.4 Datenblatt