

EIJ

**KNX**®

Stand 6/2017

Technisches Handbuch MDT IP Interface

SCN-IP000.02







# 1 Inhalt

1 Inhalt
2 Übersicht
2.1 Anwendungsmöglichkeiten IP-Interface 4
2.2 Anwendungsmöglichkeiten E-Mail Client4
2.3 Anwendungsmöglichkeiten Zeitserver 4
2.3 Übersicht LEDS & Bedienung5
2.4 Inbetriebnahme
3 Parameter -> IP-Interface
3.1 Allgemein7
3.2 IP –Konfiguration
3.2.1 Beispiel zur Vergabe von IP-Adressen9
3.3 Kommunikationseinstellungen10
3.3.1 Vorgehen ETS 4
3.3.2 Vorgehen ETS 5
3.3.3 Mehrere Verbindungen herstellen13
4 Parameter -> E-Mail Client
4.1 Allgemeine Einstellungen
4.1.1 Allgemein
4.1.2 Web-Interface
4.1.3 Uhrzeit/Datum
4.2 E-Mail Funktionen
4.2.1 Statuselemente
4.2.2 Bit Alarme
Makros
4.2.3 Text Alarme
4.2.4 Status Berichte
4.2.5 spezielles Verhalten und Fehlerbehandlung23
4.3 Übersicht Kommunikationsobjekte 24



# Technisches Handbuch IP Interface – SCN-IP000.02



5 Web-Interface
5.1 Aufruf des Web-Interface
5.2 Übersicht Web-Interface
5.3 Einstellen der E-Mail Funktionalität
5.4 E-Mail – Error Codes & Behebung
5.5 E-Mails als Push-Nachricht empfangen
5.6 E-Mail als SMS empfangen
6 Index
6.1 Abbildungsverzeichnis
6.2 Tabellenverzeichnis
7 Anhang
7.1 Gesetzliche Bestimmungen
7.2 Entsorgungsroutine
7.3 Montage
7.4 Datenblatt





# 2 Übersicht

Das MDT IP Interface, SCN-IP000.02, verfügt über 2 parallel laufende Applikationen. Zum einen über die Applikation für das IP Interface, welche den Zugriff auf den Bus über Ethernet ermöglicht.

Die zweite Applikation liegt auf der TP-Seite und kann vom KNX getriggerte E-Mails senden, als Zeitserver dienen und ermöglicht den Zugriff auf das Gerät via Web-Interface.

Wichtig: Da es sich um 2 verschiedene Applikationen handelt müssen beide Applikationen unabhängig voneinander programmiert werden und dem IP-Interface müssen 2 physikalische Adressen zugewiesen werden!

Besonderheiten:

- Einsatz als Zeit-Server
- umfangreiche E-Mail Funktionalität mit Statusinformationen aus dem KNX-Bus
- Versorgung komplett aus dem KNX-Bus, keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig!

# 2.1 Anwendungsmöglichkeiten IP-Interface

Das MDT IP-Interface verbindet den KNX-Bus mit einem Ethernet-Netzwerk. Über das Netzwerk können KNX-Telegramme an andere Geräte gesendet oder von diesen empfangen werden. Das Gerät verwendet zur Kommunikation das KNXnet/IP-Protokoll der KNX-Association. Er arbeitet somit als Programmierschnittstelle und ersetzt dadurch eine RS232 bzw. USB Schnittstelle. Das IP-Interface beinhaltet eine Tunneling Funktion zur Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX-Bus.

# 2.2 Anwendungsmöglichkeiten E-Mail Client

Der E-Mail Client kann Status-Berichte, Bit-Alarme und Text-Alarme aussenden. Alle E-Mail Events können via KNX-Telegramme ausgelöst werden. Darüber hinaus können Status-Berichte auch zu festen Zeitpunkten gesendet werden – der E-Mail Client verfügt hierfür über die Funktionalität als Uhren-Master. Alle E-Mails können an bis zu 3 Adressen gleichzeitig gesendet werden. Die Einstellung der E-Mail Funktionalität erfolgt bequem im Web-Interface.

# 2.3 Anwendungsmöglichkeiten Zeitserver

Das IP-Interface empfängt Datum und Uhrzeit vom NTP Server und kann diese als "Master" an weitere KNX-Geräte über den Bus verteilen.





# 2.3 Übersicht LEDS & Bedienung

Das nachfolgende Bild zeigt den Aufbau des Gerätes und die Lage der LEDs:

SCN-II IP Rot	P100.0 Iter	2 K	NX
		MI www.m	dt.d
BusStat	e 🌑	•	2
2	IP	TP	л
5 Tram	c		-
J G		A 7	0
	uncuon	(	

Abbildung 1: Aufbau Hardwaremodul

- 1. LED Bus Status LAN
- 2. LED Bus Status KNX
- 3. LED Traffic LAN
- 4. LED Traffic KNX
- 5. keine Funktion
- 6. keine Funktion
- 7. Funktionsknopf
- 8. Programmier LED
- 9. Programmingier Knopf

#### Funktion Programmier-Knopf:

Kurzes Drücken: Programmier LED leuchtet dauerhaft rot -> IP Interface ist im Programmiermodus Langes Drücken: Programmier LED blinkt rot -> E-Mail Client ist im Programmiermodus

#### Gerät zurücksetzen:

Drücken des Knopfes für Funktionsknopf für 15sec, die LEDs 1,2,5 und 6 leuchten rot. Nun lassen Sie den Funktionsknopf los und drücken ihn anschließend noch einmal bis alle LEDs ausgehen. Das Gerät führt einen Neustart durch.

Nun ist das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt.





	Grün	Rot
LED 1	Aus: LAN Error	
Bus Status - LAN	An: LAN OK	
LED 2	Aus: KNX Bus: Error oder nicht	
Bus Status - KNX	verbunden	
	An: KNX Bus OK	
LED 3	Blinkend: Bus Last auf LAN-Seite	Blinkend: Übertragungsfehler auf LAN
Traffic - LAN	Aus: Keine Bus Last auf LAN-Seite	Seite
	Geschwindigkeit bis zu 10 Mbit/s	
LED 4	Blinkend: Bus Last auf KNX Seite	Blinkend: Übertragungsfehler auf KNX
Traffic - KNX	Aus: Keine Bus Last auf KNX Seite	Seite

Tabelle 1: Übersicht LEDs

# 2.4 Inbetriebnahme

Folgendes Vorgehen wird für die Inbetriebnahme des SCN-IP000.02 empfohlen:

- 1. Konfigurieren des IP-Interface
- 2. Übertragen der physikalischen Adresse und der Applikation des IP-Interface. Hierzu muss die Programmiertaste kurz gedrückt werden. Die Programmier-LED leuchtet daraufhin dauerhaft rot.
- 3. Nach erfolgreicher Übertragung der physikalischen Adresse und der Applikation erlöscht die rote LED wieder.
- 4. Konfigurieren des E-Mail Clients
- 5. Übertragen der physikalischen Adresse und der Applikation des E-Mail Clients. Hierzu muss die Programmiertaste lange gedrückt werden. Die Programmier-LED blinkt daraufhin rot.
- 6. Nach erfolgreicher Übertragung der physikalischen Adresse und der Applikation erlöscht die rote LED wieder.
- Aufrufen des Web-Clients zur Konfiguration der E-Mail Adressen durch öffnen eines Internet-Browsers und Aufruf der Adresse: http://IP-Adresse:Port, z.B.: http://192.168.1.178:8080 für die IP-Adresse 192.168.1.178 und den http-Port 8080

**Wichtig:** Wird die IP-Adresse des IP-Interfaces nachträglich geändert, so muss das Gerät einen Neustart durchführen. Dieser Neustart wird nach der Applikationsprogrammierung in der ETS3/4 nicht automatisch ausgeführt. Hier muss ein manueller Neustart ausgeführt werden, welcher wahlweise über einen Rechtsklick auf das Gerät und anschließende Auswahl "Gerät zurücksetzen" ausgeführt wird oder durch ein kurzes Abziehen des Bussteckers.





# 3 Parameter -> IP-Interface

### **3.1 Allgemein**

Die folgenden Parameter können im Untermenü "Allgemein" eingestellt werden:

Gerätename (30 Zeichen)

KNX IP Interface

Abbildung 2: Allgemeine Einstellungen

#### Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für dieses Untermenü:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Gerätename	beliebig	Hier kann ein beliebiger, möglichst
	[KNX IP Interface]	aussagekräftiger, Name gewählt
		werden

Tabelle 2: Parameter - Allgemein





# **3.2 IP - Konfiguration**

D:-		Dawa wa at aw	1.2	1 Look a survey a set 25	ID Kanftannatian(	( _ !
IJIP	tolgenden	Parameter	Konnen im	Untermenii	IP-KONTIGUITATION	eingestellt werden.
DIC	Torgenaen	i urunicter	Konnen mi	Onternena	"II KOIIISalation	chigestent werden.

HTTP Port	C 80 🖲 8080
DHCP	<ul> <li>nicht benutzen</li> <li>O benutzen</li> </ul>
IP Adresse	192.168.1.178
Netzmaske	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.3
DNS	192.168.1.3

Abbildung 3: IP Konfiguration 1

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für die beiden Untermenüs:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
HTTP Port	• 80	Angabe des http Ports
	• 8080	
DHCP	• benutzen	Einstellung, ob die IP-Adresse automatisch
	<ul> <li>nicht benutzen</li> </ul>	über DHCP vergeben werden soll oder
		manuell in weiteren Untermenüs eingestellt
		werden soll
IP-Adresse	(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)	IP-Adresse des Routers
	0.0.0	nur bei manueller IP-
		Adresszuweisung
Netzmaske	(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)	Subnetz-Maske des Netzwerks
	0.0.0	nur bei manueller IP-
		Adresszuweisung
Gateway	(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)	Gateway-Adresse des Netzwerks
	0.0.0	nur bei manueller IP-
		Adresszuweisung
DNS	(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)	Domain Name Server des Netzwerks
	0.0.0	nur bei manueller IP-
		Adresszuweisung

**Tabelle 3: IP-Konfiguration** 





Die Zuweisung der IP-Adresse des Gerätes kann entweder manuell oder durch einen DHCP Server, dieser ist oft in DSL-Routern vorhanden, erfolgen.

Bei der Einstellung DHCP nicht benutzen kann die IP-Konfiguration manuell eingestellt werden. Bei der Einstellung "automatisch (DHCP)" muss ein DHCP Server dem KNX/IP-Router eine gültige IP-Adresse zuteilen. Steht bei dieser Einstellung kein DHCP-Server zur Verfügung, so fährt der Router nach einer gewissen Wartezeit mit einer AutoIP-Adresse hoch (Adressbereich von 169.254.1.0 bis 169.254.254.255). Sobald ein DHCP Server zur Verfügung steht wird dem Gerät automatisch eine neue IP-Adresse zugewiesen.

#### **IP-Adresse**

Die IP-Adresse muss so vergeben werden, dass die Bytes 1-3 gleich denen des kommunizierenden PCs sind. So ist die Zugehörigkeit im Netzwerk gegeben. Das 4.Byte muss irgendeine freie IP-Adresse(0-255) im Netzwerk sein, damit es nicht zu Adressierungskonflikten kommt.

Die Netzmaske dient dem Gerät festzustellen, ob ein Kommunikationspartner sich im lokalen Netz befindet. Sollte sich ein Partner nicht im lokalen Netz befinden, sendet das Gerät die Telegramme nicht direkt an den Partner, sondern an das Gateway, das die Weiterleitung übernimmt. Die Einstellung des Gateways ermöglicht es, dass Netzwerke, welche auf unterschiedlichen Protokollen basieren miteinander kommunizieren können.

Hinweis: Soll das KNX IP Interface nur im lokalen LAN verwendet werden, kann der Eintrag 0.0.0.0 bestehen bleiben.

Die Netzwerkeinstellungen des kommunizierenden PCs können in den Netzwerkeinstellungen des PCs abgelesen werden.

#### 3.2.1 Beispiel zur Vergabe von IP-Adressen

Mit einem PC soll auf das KNX IP Interface zugegriffen werden. Der PC hat folgende IP-Einstellungen:IP-Adresse des PCs:192.168.1.30Subnetz des PCs:255.255.255.0

Das KNX IP Interface befindet sich im selben lokalen LAN, d.h. er verwendet das gleiche Subnetz. Durch das Subnetz ist die Vergabe der IP-Adresse eingeschränkt, d.h. in diesem Beispiel muss die IP-Adresse des IP Routers 192.168.1.xx betragen, xx kann eine Zahl von 1 bis 254 sein (mit Ausnahme von 30, die schon verwendet wurde). Es ist darauf zu achten, keine Adressen doppelt zu vergeben. Folgende Einstellungen können also im IP-Interface gemacht werden:

IP-Adresse des IP Interface:192.168.1.31Subnetz des IP Interface:255.255.255.0





# 3.3 Kommunikationseinstellungen

Wenn die IP-Konfiguration vom KNX Router gültig ist, kann der Router als Schnittstelle zu KNX/EIB benutzt werden. Verbinden Sie dazu den IP-Router/das IP-Interface mit dem KNX Bus und dem Netzwerk.

### 3.3.1 Vorgehen ETS 4

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Reiter Kommunikation:

				0	
Übersicht	Projekte	Kataloge	Datenbank	Einstellungen	
Ansicht		6			
Sprache					
Kommunikation		V Autom	atische Suche nach serie	llen Verbindungen aktivieren	
Datenbank		Standa	Standard-Projektverbindung benutzen, falls verfügbar		
Updates		Direkte	KNX-IP Verbindung nut	zen, falls verfügbar	
Problembehebung		Momentan ausgewählt:			
Import / Export		KNX I	P Interface MI	DT	
Tastaturkürzel		Konfiguri	ierte Verbindungen		
ETS Apps			4 ?MDT_Labor - 192.168.1.166		
Etiketten		📥 KN	IX IP Interface - 192.168	3.1.184	
Online-Katalog		📥 KN	IX IP Interface MDT - 19	2.168.1.177	
		мер ма	OT technologies GmbH		

Hier sollte der IP-Router/das IP-Interface in den gefundenen Verbindungen aufgelistet sein:

rundene verbindung	en
Realtek PCIe GBE	Family Controller (1) - 239.0.0.0
KNX IP Router - 1	92.168.1.178 (MAC: CC:1B:E0:80:00:03)
Physikalische Adresse:	15.15.241
IP-Adresse:	192.168.1.178
MAC Adresse:	CC:1B:E0:80:00:03

Die Verbindung kann nun durch einen Klick auf "Auswählen" als aktiv gewählt werden. Nun können die Einstellungen für diese Schnittstelle durch selektieren und Anwahl des Buttons "Einstellungen" aufgerufen werden:



# Technisches Handbuch IP Interface – SCN-IP000.02



Maskenversion:	\$091A	
Physikalische Adresse:	15.15.241	Adresse frei

Hier kann nun die erste Tunneling Adresse vergeben werden.

### 3.3.2 Vorgehen ETS 5

Wählen Sie im Menü Bus den Reiter Schnittstellen:

Übersicht Bus	Kataloge E
– Verbindungen	
Schnittstellen	
Optionen	
- Monitor	



Der IP-Router/das IP-Interface ist nun in den gefundenen Verbindungen aufgelistet:

<ul> <li>Gefundene Schnittstellen</li> </ul>					
5	<b>-</b>	1.0.2 KNX IP Router (192.168.1.178:3671)	192.168.1.178:3671	CC:1B:E0:80:00:03	
1	÷	MDT KNX_USB_Interface (MDT technologies)			

Nach dem der IP-Router/das IP-Interface selektiert wurde kann dieses durch einen Button auf der rechten Seite ausgewählt werden.

Für den ausgewählten IP-Router/IP-Interface kann anschließend die erste Tunneling Verbindung eingestellt werden:

🕹 IP	Tunnelin	g	
Name			
KNX IP Ro	uter		
Host Phys	ikalische Adı	resse	
1.0.2			
Physikalis	che Adresse		
15.15.241		Adresse frei?	
IP-Adresse	e		
192.168.1	.178		
Port			
3671			
MAC Adre	esse		
CC:1B:E0:	80:00:03		



12



#### 3.3.3 Mehrere Verbindungen herstellen

Der KNX IP Router/das KNX IP-Interface unterstützt bis zu 4 Verbindungen gleichzeitig. Die erste physikalische Adresse wird dabei in den ETS-Verbindungen eingestellt wie unter 3.3 beschrieben. Die weiteren physikalischen Adressen können im Web-Interface im Menü Prog.-Mode durch Drücken des Buttons "Set" automatisch vergeben werden:

KNX IP-Router	
Status Programming Mode:	Off
Change Programming Mode	ON OFF
Individual Address	1. 0. 2 15.15.241 15.15.242 15.15.243 15.15.244
Set Tunneling Addresses	Set
Routing Multicast Address	239.0.0.0
Serial Number	0104-262F000B
TP Device	
Status Programming Mode:	Off
Change Programming Mode	ON OFF
Individual Address	15.15.254
Serial Number	0072-FFFF07B0

Dabei werden die 3 nachfolgenden physikalischen Adressen vergeben. Wurde zum Beispiel für den IP-Router als erste Tunneling Adresse die physikalische Adresse 15.15.241 vergeben, so stellt das Gerät die weiteren Tunneling Adressen automatisch zu 15.15.242, 15.15.243 und 15.15.244 ein. Wurde als erste Adresse die x.x.255 vergeben, so werden die weiteren Tunneling Adressen nicht automatisch zugewiesen!





# 4 Parameter -> E-Mail Client

# 4.1 Allgemeine Einstellungen

#### 4.1.1 Allgemein

Das nachfolgende Bild zeigt die allgemeinen Einstellungen:

Geräteanlaufzeit	10	÷
In Betrieb Telegramm	10 min	•
Gerätename	MDT IP Interface mit IPRouting	

Abbildung 4: Allgemeine Einstellungen

#### Geräteanlaufzeit

Die Geräteanlaufzeit bestimmt die Zeit zwischen einer Busspannungswiederkehr und einem funktionellen Anlauf des Gerätes.

#### In-Betrieb Telegramm

Mit Hilfe des zyklischen In-Betrieb Telegramms kann eine Ausfallerkennung für dieses Produkt realisiert werden.

#### Gerätename

Der Gerätename wird im Betreff der E-Mail angezeigt und kann über Makros in die E-Mail integriert werden. Es empfiehlt sich hier einen aussagekräftigen Namen des Objektes, in welchem das IP-Interface eingesetzt ist, zu vergeben.





### 4.1.2 Web-Interface

#### Folgende Einstellungen sind für die Einrichtung des Web-Interfaces verfügbar:

Passwort	admin	
Zeitüberschreitung für gültige Login	keine zeitliche Begrenzung	•
Zeit bis Deaktivierung des Webinterfaces nach Reset	keine zeitliche Deaktivierung	•
Temporäre Aktivierung des Webinterfaces nach Email-Event	30 min	•
Aktivierung / Deaktivierung des Webinterfaces über Objekt	nicht aktiv     O aktiv	

Abbildung 5: Einstellungen Web-Interface#

#### Passwort

Das Passwort wird zur Zugriffskontrolle für das Web-Interface benutzt. Es sollte immer ein Passwort angegeben werden!

Erlaubte Zeichen: Alle Zeichen aus Codepage ISO 8859-1 exklusive Leerzeichen und "&'`´€ŠšŽžŒœŸ.

#### Zeitüberschreitung für gültige Login

Der Parameter gibt die Zeit an die das Web-Interface nach einem Login erreichbar ist. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Web-Interface automatisch gesperrt.

#### Zeit bis Deaktivierung des Webinterfaces nach Reset

Der Parameter gibt die Zeit an die das Web-Interface nach einem Neustart (Zuschalten der Busspannung oder Reset über ETS) erreichbar ist. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ist das Web-Interface nicht mehr erreichbar und kann auch erst wieder nach einem Neustart oder nach einer Aktivierung des Webinterfaces über Objekt erreicht werden.

#### Temporäre Aktivierung des Webinterfaces nach Email-Event

Der Parameter ermöglicht die zeitliche Aktivierung des Webinterfaces nach dem Aussenden einer E-Mail.

#### Aktivierung/Deaktivierung des Webinterfaces über Objekt

Um das via Bus, unabhängig von sonstigen Einstellungen, aktivieren zu können, kann ein Kommunikationsobjekt eingeblendet werden um das Web-Interface via Objekt aktivieren zu können. Folgendes Kommunikationsobjekt wird hierzu eingeblendet:

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
55	Webinterface	1 Bit	Sperren und freigeben des Web-Interfaces	
Taballa 4: Kammunikatiansabiakt. Sporran/fraigaban Wab Interface				

Tabelle 4: Kommunikationsobjekt- Sperren/freigeben Web-Interface

**Achtung:** Es wird empfohlen das Web-Interface aus Sicherheitsgründen nach einer gewissen Zeit über den Parameter "Zeit bis Deaktivierung des Webinterfaces nach Reset" zu deaktivieren oder das Web-Interface nur über Objekt zu aktivieren und bei Nichtbenutzung zu deaktivieren!





#### 4.1.3 Uhrzeit/Datum

Folgende Einstellungen sind für die Uhrzeit und das Datum verfügbar:

Systemzeit zyklisch senden jede	10 min 🝷
Sommer/Winterzeit Zeitumstellung	O nicht aktiv 💿 aktiv
Zeitdifferenz zur Weltzeit (UTC +)	(UTC +01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Wien 🔹

Abbildung 6: Einstellungen Zeit/Datum

#### Systemzeit zyklisch senden jede...

Einstellung ob die Systemzeit zyklisch gesendet werden soll.

#### Sommer/Winterzeit Zeitumstellung

Einstellung ob die Zeit automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit umgestellt wird.

#### Zeitdifferenz zur Weltzeit (UTC+...)

Einstellung der Zeitzone.

#### Folgende Kommunikationsobjekte werden eingeblendet:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
2	Uhrzeit	3 Byte	Senden der Uhrzeit
3	Datum	3 Byte	Senden des Datums
4	Datum / Uhrzeit	8 Byte	Senden von Datum und Uhrzeit

Tabelle 5: Kommunikationsobjekte- Uhrzeit/Datum



16



# 4.2 E-Mail Funktionen

Das IP-Interface unterstützt umfangreiche E-Mail Funktionalität. So stehen bis zu 30 Statuselemente zur Verfügung, wessen Namen und Werte in den E-Mails angezeigt werden können. Die E-Mails können über Bit-Telegramme (Bit-Alarme) ausgelöst werden oder über das Senden von Text-Strings (Text Alarme).

Des Weiteren können bis zu 3 Status Berichte gesendet werden, in welchen die 30 Statuselemente angezeigt werden können. Diese Status-Berichte können sowohl über Objekte als auch zu festen Zeitpunkten ausgesendet werden.

Die Konfiguration der E-Mail Funktionalität, wie sendende E-Mail Adresse, E-Mail Empfänger, etc., wird im Web-Interface vorgenommen, siehe 5 Web-Interface.

#### 4.2.1 Statuselemente

Für das Statuselement 1 stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

Statuselement 1	O nicht aktiv 💿 aktiv	
Beschreibung des Statuselements	Wasser	
Datenpunkttyp	1Bit Schalten (Ein=1; Aus=0)	•

Abbildung 7: Einstellungen Statuselement 1

Jedem Statuselement kann ein Anzeige-Name und ein Datenpunkttyp zugewiesen werden. Der Anzeige-Name kann anschließend in den E-Mails dargestellt werden.

Folgende Datenpunkttypen mit den dazugehörigen Werten können eingestellt werden:

### Größe: 1 Bit

Datenpunkttyp	Wert für 1	Wert für 0
1 Bit Schalten	Ein	Aus
1 Bit Sperren	gesperrt	nicht gesperrt
1 Bit Oben/Unten	Unten	Oben
1 Bit Offen/Geschlossen	Geschlossen	Offen
1 Bit Heizen/Kühlen	Heizen	Kühlen
1 Bit Ja/Nein	Ja	Nein
1 Bit Anwesend/Abwesend	Anwesend	Abwesend
1 Bit Tag	Tag	Nacht
1 Bit Nacht	Nacht	Tag

Tabelle 6: Statuselemente - 1 Bit





### Größe 1 Byte

Datenpunkttyp	Wertebereich
1 Byte Wert	0-255
1 Byte Prozentwert	0-100%
1 Byte HVAC Status	0x01 -> Komfort
	0x02 -> Standby
	0x03 -> Nacht
	0x04 -> Frost-/Hitzeschutz
1 Byte HVAC Modus	Der HVAC-Mode wird bitweise
	ausgewertet und angezeigt:
	Bit 0 -> 1= Komfort
	Bit 1 -> 1 = Standby
	Bit 2 -> 1 = Nacht
	Bit 3 -> 1 = Frost-/Hitzeschutz
	Bit 5 -> 0 = Kühlen/ 1= Heizen
	Bit 7 -> 1 = Frostalarm

Tabelle 7: Statuselemente - 1 Byte

#### Größe 2 Byte

•	
Datenpunkttyp	Wertebereich
2 Byte Wert vorzeichenlos	0 – 65535
2 Byte Wert vorzeichenbehaftet	-32768 – 32767
2 Byte Gleitkommawert	-670760 - 670760
Taballa 9. Statucalamenta - 2 Buta	

Tabelle 8: Statuselemente - 2 Byte

#### Größe 4 Byte

Datenpunkttyp	Wertebereich
4 Byte Wert vorzeichenlos	0 – 4 294 967 295
4 Byte Wert vorzeichenbehaftet	-2 147 483 648 – 2 147 483 647
4 Byte Gleitkommawert	Gleitkomma gemäß IEEE 754

 Tabelle 9: Statuselemente - 2 Byte

#### Größe 14 Byte Zeichen

Datenpunkttyp	Wertebereich
14 Byte Zeichen (ISO 8859-1)	beliebiger String mit max. 14 Zeichen
Taballa 40. Chatuaglamanta - 44 Duta	

Tabelle 10: Statuselemente - 14 Byte

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
21	Statuselement 1	1 Bit	Setzen des Wertes für das Statuselement
		1 Byte	
		2 Byte	
		4 Byte	
		14 Byte	
+1	nächstes Statuselement		

Tabelle 11: Kommunikationsobjekte- Statuselemente





#### 4.2.2 Bit Alarme

Das nachfalganda	Dild - aigt dia	vorfügharan	Finstellungen	fürden	arctan Dit Alarma
Das nacifioigende	Dilu zeigt die	venugbaren	Emstenungen	iui uen	ersten bit-Aldriff.

Bit Alarm 1	C nicht aktiv 💿 aktiv	
Text für Email	Test	
Sendeverhalten	senden bei Ein	•
Email an Empfänger Adresse 1 senden	O nein O ja	
Email an Empfänger Adresse 2 senden	⊙ nein O ja	
Email an Empfänger Adresse 3 senden	⊙ nein O ja	

Abbildung 8: Einstellungen Bit-Alarm 1

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen für einen aktivierten Bit-Alarm:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Text für E-Mail	beliebiger Text, alternativ	Einstellung des Textes der in
	Verwendung von Makros (siehe	der E-Mail angezeigt werden
	Makros)	soll
Sendeverhalten	senden bei Ein	Einstellung wann die E-Mail
	senden bei Aus	ausgesendet werden soll
	<ul> <li>senden bei Änderung auf Aus</li> </ul>	
	oder Ein	
	<ul> <li>senden bei Änderung auf Ein</li> </ul>	
	<ul> <li>senden bei Änderung auf Aus</li> </ul>	
E-Mail an Empfänger	■ ja	Einstellung ob an Empfänger 1
Adresse 1 senden	■ nein	gesendet werden soll
E-Mail an Empfänger	■ ja	Einstellung ob an Empfänger 2
Adresse 2 senden	■ nein	gesendet werden soll
E-Mail an Empfänger	■ ja	Einstellung ob an Empfänger 3
Adresse 3 senden	■ nein	gesendet werden soll

Tabelle 12: Einstellmöglichkeiten - Bit Alarme

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
11	Bit Alarm 1	1 Bit	Auslösen des ersten Bit Alarms
+1	nächster Bit Alarm		

Tabelle 13: Kommunikationsobjekte- Bit Alarm





#### **Makros**

Um in E-Mails auch Werte anzeigen zu können, können Makros verwendet werden. Folgende Makros sind verfügbar:

- \$D\$ -> Wird dieses Makro in den Text eingesetzt, so ersetzt das IP-Interface dieses durch den Gerätenamen.
- \$T\$ -> Wird dieses Makro in den Text eingesetzt, so ersetzt das IP-Interface dieses durch das Datum und die Uhrzeit zu dem das E-Mail Event ausgelöst wurde.
- \$Nxx\$ -> Wird dieses Makro in den Text eingesetzt, so ersetzt das IP-Interface dieses durch den Namen des Statuselements "xx". Soll z.B. der Name des Statuselements 11 angezeigt werden, so muss \$N11\$ eingegeben werden. Für das Statuselement 1 reicht \$N1\$.
- \$Vxx\$ -> Wird dieses Makro in den Text eingesetzt, so ersetzt das IP-Interface dieses durch den Wert des Statuselements "xx". Soll z.B. der Wert des Statuselements 11 angezeigt werden, so muss \$V11\$ eingegeben werden. Für das Statuselement 1 reicht \$V1\$.
- Ein Semikolon erzeugt einen Zeilenumbruch, bzw. schreibt den ersten Teil vor dem Semikolon in den Betreff der E-Mail.

#### **Beispiele:**

Für nachfolgende Beispiele wurde der Gerätename MDT vergeben. Das Statuselement 1 hat den Namen "Licht Küche" und den Datenpunkttyp 1 Bit Schalten.

1) Text für E-Mail: \$D\$ \$T\$ \$N1\$ \$V1\$

Es wird eine E-Mail mit dem Betreff Bit Alarm: MDT gesendet. Im Text der E-Mail steht: MDT Datum-Uhrzeit Licht Küche Aus

Da nichts mit Semikolon abgetrennt wird, wird der gesamte Text in das Textfeld der E-Mail gesetzt und für den Betreff der Standard-Betreff verwendet. Die Makros im Textfeld werden durch das IP-Interface ersetzt und aneinander gereiht.

2) Text für E-Mail: \$D\$; \$T\$; \$N1\$: \$V1\$

Es wird eine E-Mail mit dem Betreff MDT gesendet. Im Text der E-Mail steht: Datum –Uhrzeit

Licht Küche: Aus (je nach aktuellem Wert)

Die Semikolons trennen den Name des Gerätes als Betreff und den Text der E-Mail ab. Nach dem Datum wird ein weiterer Zeilenumbruch erzeugt.





#### 4.2.3 Text Alarme

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für den ersten Text-Alarm:

Text Alarm 1	0	nicht	aktiv	e aktiv		
Wartezeit bis gesammelte 14 Byte Telegramme gemeinsam ausgesendet werder	10	)			× v	s
Email an Empfänger Adresse 1 senden	•	nein	0	ja		
Email an Empfänger Adresse 2 senden	•	nein	0	ja		
Email an Empfänger Adresse 3 senden	0	nein	o	ja		

Abbildung 9: Einstellungen Text-Alarm 1

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen für einen aktivierten Text-Alarm:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Wartezeit bis	1-120s	Einstellung des Zeitfensters in
gesammelte 14 Byte	[10s]	denen Textnachrichten zu
Telegramme gemeinsam		einer E-Mail zusammengefasst
ausgesendet werden		werden.
E-Mail an Empfänger	■ ja	Einstellung ob an Empfänger 1
Adresse 1 senden	■ nein	gesendet werden soll
E-Mail an Empfänger	■ ja	Einstellung ob an Empfänger 2
Adresse 2 senden	■ nein	gesendet werden soll
E-Mail an Empfänger	■ ja	Einstellung ob an Empfänger 3
Adresse 3 senden	■ nein	gesendet werden soll

Tabelle 14: Einstellmöglichkeiten - Text Alarme

Ein Text-Alarm wird ausgelöst sobald ein Wert auf das dazugehörige Kommunikationsobjekt geschrieben wird. Um jedoch auch längere Texte als 14 Zeichen senden zu können wartet das IP-Interface nach dem Senden eines Wertes auf das dazugehörige Kommunikationsobjekt die eingestellte Wartezeit ab. Wird nun innerhalb der eingestellten Wartezeit ein weiterer String an das Kommunikationsobjekt gesendet, so werden in der E-Mail die aneinandergereihten Strings gesendet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
8	Text Alarm 1	1 Bit	Setzen des Wertes für den Text Alarm
+1	nächster Text Alarm		

Tabelle 15: Kommunikationsobjekte- Text Alarme





#### 4.2.4 Status Berichte

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für den ersten Statusbericht:

Statusbericht 1	O nicht aktiv 💿 aktiv
Sendebedingung	Objekt "Statusbericht senden" 🔹
Email an Empfänger Adresse 1 senden	O nein 💿 ja
Email an Empfänger Adresse 2 senden	⊙ nein O ja
Email an Empfänger Adresse 3 senden	💿 nein 🔿 ja
Statuselement 1	O in Email nicht enthalten O in Email enthalten

Abbildung 10: Einstellungen Statusbericht 1

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen für einen aktivierten Statusbericht:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Sendebedingung	<ul> <li>fester Tag in der Woche</li> </ul>	Einstellung wann der
	<ul> <li>festes Datum im Monat</li> </ul>	Statusbericht gesendet werden
	<ul> <li>Objekt "Statusbericht</li> </ul>	soll.
	senden"	
E-Mail an Empfänger	■ ja	Einstellung ob an Empfänger 1
Adresse 1 senden	■ nein	gesendet werden soll
E-Mail an Empfänger	■ ja	Einstellung ob an Empfänger 2
Adresse 2 senden	■ nein	gesendet werden soll
E-Mail an Empfänger	■ ja	Einstellung ob an Empfänger 3
Adresse 3 senden	■ nein	gesendet werden soll
Statuselement 1-30	in E-Mail nicht enthalten	Einstellung ob das
	<ul> <li>in E-Mail enthalten</li> </ul>	Statuselement in der E-Mail
		angezeigt werden soll

Tabelle 16: Einstellmöglichkeiten - Statusberichte

Der Statusbericht kann sowohl zyklisch, einmal wöchentlich oder einmal im Monat, als auch über Objekt ausgesendet werden.

Jedes aktivierte Statuselement kann in den Statusbericht integriert werden. Die aktivierten Statuselement werden in dem Statusbericht wie folgt angezeigt: Name des Statuselements: Wert des Statuselements

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
8	Statusbericht 1	1 Bit	Aussenden des Statusberichts; wird nur angezeigt wenn die Sendebedingung auf Objekt steht
+1	nächster Statusbericht		

Tabelle 17: Kommunikationsobjekte- Statusbericht





#### 4.2.5 spezielles Verhalten und Fehlerbehandlung

Bei der E-Mail Funktionalität sind folgende Punkte zu beachten:

- Zwischen zwei Emails wird bei einer fehlerfreien Abarbeitung aus technischen Gründen eine Pause von 5 Sekunden vorgesehen.
- E-Mails werden nur mit aktueller Uhrzeit ausgesendet. Daher wird geprüft ob jemals eine Uhrzeit über NTP empfangen wurde. Wenn nicht werden die Emails nach 5 Minuten mit dem Startdatum 00:00 01.01.1970 ausgesendet.

#### Fehlercode-Objekt:

Das Fehlercode-Objekt wird gesetzt und ausgesendet, wenn...

- die E-Mail 4mal versucht wurde zu übertragen und dies jedes Mal fehlschlug und der vorherige Email-Versand ohne Fehler war oder es die erste Email nach einem Neustart ist. Zwischen den Versuchen werden die nachfolgenden Verzögerungen eingehalten:
  - Verzögerung vor der ersten Wiederholung: 10 Sekunden
  - Verzögerung vor der zweiten Wiederholung: 1 Minute
  - Verzögerung vor der dritten Wiederholung: 10 Minuten
- die E-Mail 1mal versucht wurde zu übertragen und dies fehl schlug und der vorherige E-Mail Versand ebenfalls fehlerhaft war.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das dazugehörige Kommunikationsobjekt:

		0.0.00	
52 E-Mail – Feh	lercode	1 Bit	Aussenden eines Fehlers

 Tabelle 18: Kommunikationsobjekt E-Mail Fehlercode

#### **E-Mail Puffer:**

Es können 10Emails gepuffert werden.

- Ab der 8. Email im Puffer wird ein Alarm auf den Bus gesendet.
- Ist der Puffer voll, werden weitere Email-Requests verworfen
- Alle Werte die in Bit-Alarm-Emails bzw. Status-Emails abgebildet werden, können nur den Wert ausgeben der zum Zeitpunkt des Versands herrscht.

#### **Beispiel:**

- T=0: Statuselement 3 = Aus
- T=10: Statuselement 3 = An
- Wenn zum Zeitpunkt t=0 der Emailversand ausgelöst wird (z.B. über Objekt), die E-Mail jedoch erst zum Zeitpunkt t = 10s ausgesendet wird, wird der Wert "An" in der Email eingefügt.

#### Die nachfolgende Tabelle zeigt das dazugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
52	E-Mail Pufferspeicher – Überlauf	1 Bit	Zeigt einen Überlauf des E-Mail Puffers an

Tabelle 19: Kommunikationsobjekt E-Mail Pufferspeicher





# 4.3 Übersicht Kommunikationsobjekte

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info	Verwendung	Hinweis
allgem	allgemeine Objekte:						
1	In-Betrieb	Status senden	DPT 1.011	senden	Gerät sendet zyklisches In-Betrieb Telegramm	Diagnose	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald das "zyklische In-Betrieb Telegramm" aktiviert
							wurde.
2	Uhrzeit	Aktuelle Zeit senden	DPT 10.001	senden	Gerät sendet Uhrzeit	Uhrzeit Synchronisierung	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet.
3	Datum	Aktuelles Datum senden	DPT 11.001	senden	Gerät sendet Datum	Uhrzeit Synchronisierung	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet.
4	Datum/Uhrzeit	Aktuelles Datum und Zeit senden	DPT 19.001	senden	Gerät sendet Datum und Uhrzeit	Uhrzeit Synchronisierung	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet.
51	E-Mail Pufferspeicher	Überlauf	DPT 1.005	senden	Gerät meldet Fehler	Diagnose	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und zeigt einen E-Mail Überlauf an.
52	E-Mail	Fehlercode	DPT 1.005	senden	Gerät meldet Fehler	Diagnose	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und zeigt einen E-Mail Sendefehler an.
53	NTP Zeitserver	Fehler	DPT 1.005	senden	Gerät meldet Fehler	Diagnose	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und zeigt einen an, dass keine Uhrzeit vom NTP-Server empfangen werden konnte.
54	Webinterface	Sperrstatus	DPT 1.003	senden	Gerät sendet Status	Diagnose, Visualisierung	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und zeigt an ob das Web-Interface zugänglich ist.



### Technisches Handbuch IP Interface – SCN-IP100.02

55	Webinterface	Sperren	DPT 1.003	empfangen	Gerät empfängt	Diagnose,	Kommunikationsobjekt muss in den
					Eingangs-Telegramm	Inbetriebnahme	Parametern aktiviert werden; gibt
							das Web-Interface frei.
E-Mail	Funktionen:			·			
5	Statusbericht 1	E-Mail senden	DPT 1.010	empfangen	Gerät empfängt	Auslösen des	Kommunikationsobjekt wird
					Eingangs-Telegramm	Statusberichts	eingeblendet sobald der
							Statusbericht aktiv ist und die
							Sendebedingung auf Objekt steht
+1	nächster Statusbe	richt					
8	Text Alarm 1	E-Mail senden	DPT 16.001	empfangen	Gerät empfängt	Auslösen des	Kommunikationsobjekt wird
					Eingangs-Telegramm	Text-Alarms	eingeblendet sobald der Text-Alarm
							aktiv ist
+1	nächster Text Ala	rm					
11	Bit Alarm 1	E-Mail senden	DPT 1.005	empfangen	Gerät empfängt	Auslösen des Bit-	Kommunikationsobjekt wird
					Eingangs-Telegramm	Alarms	eingeblendet sobald der Bit-Alarm
							aktiv ist
+1	nächster Bit Alarm						
21	Statuselement 1	gemäß Parameter	DPT xxx	empfangen	Gerät empfängt	Status anderer	Kommunikationsobjekt wird
					Status	Geräte im KNX-	eingeblendet sobald das
						Bus	Statuselement aktiv ist; DPT wird
							gemäß der Parametereinstellung
							eingestellt
+1	nächstes Statusele	ement					

Tabelle 20: Übersicht Kommunikationsobjekte



# **5 Web-Interface**

# 5.1 Aufruf des Web-Interface

Das Web-Interface kann auf 2 arten aufgerufen werden:

1.) Über den Browse:

Dazu öffnen Sie Ihren Standard-Browser und geben in die Adresszeile folgendes ein: http://ip-adresse:Port

**Beispiel:** Folgende Einstellungen wurden für das IP-Interface vorgenommen:

DHCP	nicht benutzen C benutzen
IP Adresse	192.168.1.178
Netzmaske	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.3
dns	192.168.1.3
HTTP Port	C 80 💿 8080

Abbildung 11: Beipiel IP-Konfiguration

Dann geben Sie in die Adresszeile <u>http://192.168.1.178:8080</u> ein.

2.) Gehen Sie in den Windows Explorer und öffnen Sie den Reiter Netzwerk. Hier sollte Ihr IP-Interface mit den angegebenen Host-Name auftauchen. Durch einen Doppelklick auf das Interface wird Ihr Standard-Browser mit der richtigen Adresse aufgerufen.



26



# 5.2 Übersicht Web-Interface

Nach Aufruf des Web-Interface erscheint das Login-Fenster:

	es		KNX-IP Router
Device Info Prog. Mode Email Time	You have to login to s Password	see this page!	
Firmware Update			

Abbildung 12: Login-Fenster

Nach erfolgreichem Login können die Menüs auf der linken Seite angewählt werden. Die Menüs haben die folgende Funktionalität:

• Device Info

Im Menü Device Info stehen Infos und Einstellungen des IP-Interfaces, wie MAC-Adresse, IP-Adresse, Netzwerkeinstellungen, Software-Stand, etc.

• Prog. Mode

Im Menü Prog. Mode können die Programmier-LEDs für die TP- und die IP-Seite an- und ausgeschaltet werden. Des Weiteren können die vergebenen physikalischen Adressen, die Tunneling Adressen und die Seriennummer eingesehen werden.

• Email

Hier wird die E-Mail Funktionalität eingestellt, siehe hierzu 5.3 Einstellen der E-Mail Funktionalität.

• Time

Hier können Infos bzgl. des Zeitservers eingesehen werden.

• Firmware Update

Es ist möglich ein Update für das IP-Interface zu fahren. Wenden Sie sich diesbezüglich an den MDT Support ob ein Update für Ihr Gerät sinnvoll ist. Der MDT Support teilt Ihnen die erforderlichen Schritte mit.





# 5.3 Einstellen der E-Mail Funktionalität

Um die E-Mail Funktionalität einzurichten, öffnen Sie das Menü E-Mail und klicken Sie auf "Settings":

<b>Destination E-Mail Test:</b>		
E-Mail Address 1: knx@mdt.de	Test	
E-Mail Address 2:	Test	
E-Mail Address 3:	Test	
Status:	no error	
Server Response:		
Settings		

Anschließend öffnet sich das folgende Menü:

Email settings	
Outgoing (SMTP) settings:	
SMTP server address	smtp.web.de
SMTP server port	587
E-Mail Address	test@web.de
Username	test@web.de
Password	•••••
Destination E-Mail Address:	
E-Mail Address 1	knx@mdt.de
E-Mail Address 2	
E-Mail Address 3	
ОК	





Hier können nun die E-Mail Adresse von der gesendet wird und die Zieladressen (bis zu 3) eingestellt werden.

Für die sendende E-Mail Adresse sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

- SMTP server address Hier muss der Postausgangsserver angegeben werden.
- SMTP server port Hier wird der Port für den Postausgang angegeben.
- E-Mail Address Angabe der sendenden E-Mail Adresse.
- Username

Hier wird der Name eingegeben mit dem Sie sich an Ihrer E-Mail Adresse anmelden. Dies kann je nach Anbieter variieren und z.B. die komplette E-Mail Adresse, ein User-Name oder eine ID sein.

• **Password** Angabe des Passwort mit dem Sie sich an Ihrer E-Mail Adresse anmelden.

#### Sucht man bei z.B. bei web.de nach Serverdaten, so sind folgende Daten angegeben:

Serverdaten
POP3 steht für die englische Abkürzung "Post Office Protocol Version 3". Per POP3 werden E-Mails von einem Server in ein E-Mail-Programm übertragen und gleichzeitig vom jeweiligen Server gelöscht.
Posteingang:
Server: pop3.web.de
Port: 995
Verschlüsselung: SSL-Verschlüsselung
(Steht in einem Programm "SSL" nicht zur Verfügung, genügt es, die Option "Verschlüsselung" zu aktivieren.)
Postausgang:
Server: smtp.web.de
Port: 587
Verschlüsselung: STARTTLS
(Steht in einem Programm "STARTTLS" nicht zur Verfügung, nutzen Sie bitte das Protokoll "TLS". Existiert auch
hierfür keine Option, genügt es, die Option "Verschlüsselung" zu aktivieren.)

Welche Ordner werden per POP3 abgerufen?

# Damit kann im Feld smtp server address der Wert smtp.web.de eingetragen werden und im Feld smtp server port der Wert 587.

Bei dem Anbieter web.de ist es des Weiteren erforderlich, dass der Versand von E-Mails über externe Programme in den Einstellungen freigeschaltet wird:

#### WEB.DE Mail über POP3 & IMAP

Wenn Sie Ihre E-Mails mit Outlook oder einem anderen E-Mail-Programm abrufen möchten, müssen Sie dazu POP3 und IMAP aktivieren. Bitte verwenden Sie die angezeigten Zugangsdaten.

E-Mails per externem Programm (Outlook, Thunderbird) versenden und empfangen

Für die wichtigsten E-Mail-Programme bieten wir Ihnen Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.

ROP3

#### Serverdaten für den POP3 Abruf:

POP3-Server SMTP-Server pop3.web.de smtp.web.de





Neben dem oben beschriebenen Anbieter, **web.de**, sind folgende Anbieter getestet und die Einstellungen nachfolgend aufgelistet:

#### gmx.de

SMTP server adress:	mail.gmx.net
SMTP server port:	587
1&1	
SMTP server adress:	smtp.1und1.de
SMTP server port:	587
Telekom	
SMTP server adress:	smtpmail.t-online.de
SMTP server port:	465
HotMail, jetzt outlook.	com/de
SMTP server adress:	smtpmail.live.com
SMTP server port:	587
Strato	
SMTP server adress:	smtp.strato.de
SMTP server port:	587

Alle Daten der E-Mail Provider sind auf dem Stand des Handbuches, siehe Titelseite, und sind ohne Gewähr.

Als Destination Address tragen Sie dann alle E-Mail Adressen (max. 3) ein an die Sie eine E-Mail verschicken wollen.

Anschließend schließen Sie das Menü durch den Button OK.

Nun kann in folgendem Menü die E-Mail Konfiguration getestet werden:

Destination E-Mail Test:				
E-Mail Address 1: dahl@mdt.de	Test E-Mail Adresse 1			
E-Mail Address 2:	Test			
E-Mail Address 3:	Test			
Status:	no error Status			
Server Response:	250 Requested mail action okay, completed: id=0LIWGZ-1aOQqt0hWR-00bJ7A			
Settings				

Nach erfolgreicher Konfiguration kann eine Test E-Mail an die eingestellten Ziel-Adressen ausgelöst werden.

Der Status wird anschließend angezeigt und ggf. ein Error angezeigt. Die Bedeutung der Error-Codes ist in 5.4 E-Mail – Error Codes & Behebung dargestellt.





# 5.4 E-Mail – Error Codes & Behebung

Der Status im Web-Interface gibt immer den Status der letzten E-Mail Versendung wieder. Falls ein Error auftritt, haben die Error-Codes die folgende Bedeutung:

- Error 0: No error (250 Requested mail action okay, completed: id=0LgK3g-1alfqB1ZsS-00nhnX)
  - o letzte Email wurde ohne Probleme ausgesendet.
- Error 4: unable to connect to server
  - Falscher Port angegeben
    - Port überprüfen
- Error 6: invalid sending Email address
  - Sende-Emailadresse ist ungültig
    - Sende-Emailadresse wird vom Server nicht akzeptiert
      - Einstellungen für die E-Mail Adresse überprüfen
- Error 8: invalid receiving Email address
  - Ziel-Emailadresse ist ungültig
    - Ziel E-Mai Adresse überprüfen
- Error 9: Socket unexpectedly closed
  - > Gerät neustarten und ggf. neu programmieren
- Error 12: Unknown/unsupported server authentication request (535 Authentication credentials invalid)
  - Ungültiger Benutzername oder Passwort
    - Benutzername und Passwort überprüfen

# 5.5 E-Mails als Push-Nachricht empfangen

E-Mails können als Push-Nachricht auf dem Handy empfangen werden. Dazu müssen bestimmte Dienste verwendet werden. So kann z.B. für Apple-Geräte der Dienst Prowl verwendet werden: <u>http://www.prowlapp.com/</u>.

Durch das Verwenden von Push-Nachrichten werden E-Mails sofort als "Notification" auf dem Gerät angezeigt.

### 5.6 E-Mail als SMS empfangen

Um E-Mails in SMS umzuwandeln und diese zu versenden, bieten diverse Anbieter diesen Service in gewissen Paketen an, z.B. Telekom. Unterstütz Ihr E-Mail Provider keinen SMS-Service für E-Mails, so können Drittanbieter wie sms77 - <u>https://www.sms77.de/</u> - verwendet werden.





# 6 Index

# 6.1 Abbildungsverzeichnis

5
7
8
14
15
. 16
. 17
19
21
22
26
. 27





# 6.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht LEDs	6
Tabelle 2: Parameter - Allgemein	7
Tabelle 3: IP-Konfiguration	8
Tabelle 4: Kommunikationsobjekt- Sperren/freigeben Web-Interface	15
Tabelle 5: Kommunikationsobjekte- Uhrzeit/Datum	16
Tabelle 6: Statuselemente - 1 Bit	17
Tabelle 7: Statuselemente - 1 Byte	18
Tabelle 8: Statuselemente - 2 Byte	18
Tabelle 9: Statuselemente - 2 Byte	18
Tabelle 10: Statuselemente - 14 Byte	18
Tabelle 11: Kommunikationsobjekte- Statuselemente	18
Tabelle 12: Einstellmöglichkeiten - Bit Alarme	19
Tabelle 13: Kommunikationsobjekte- Bit Alarm	19
Tabelle 14: Einstellmöglichkeiten - Text Alarme	21
Tabelle 15: Kommunikationsobjekte- Text Alarme	21
Tabelle 16: Einstellmöglichkeiten - Statusberichte	22
Tabelle 17: Kommunikationsobjekte- Statusbericht	22
Tabelle 18: Kommunikationsobjekt E-Mail Fehlercode	23
Tabelle 19: Kommunikationsobjekt E-Mail Pufferspeicher	23
Tabelle 20: Übersicht Kommunikationsobjekte	25





# 7 Anhang

### 7.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

# 7.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

#### 7.3 Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom: Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.

# 7.4 Datenblatt







#### **MDT** Interface Reiheneinbaugerät

Ausführungen		
SCN-USBR.01	USB Interface	2TE REG
SCN-IP000.02	IP Interface	2TE REG
SCN-IP100.02	IP Interface mit Routing	2TE REG
SCN-LK001.01	Linienkoppler	2TE REG

MDT technologies bietet vier KNX Interfaces zur Kommunikation zwischen ETS und EIB/KNX Bus an:

**KNX USB Interface:** Schnittstelle zur bidirektionalen Verbindung zwischen EIB/KNX Bus und der USB Schnittstelle am PC. Das USB Interface verfügt über eine galvanische Trennung zwischen USB Anschluß und EIB/KNX Bus.

**KNX IP Interface:** Schnittstelle zur bidirektionalen Verbindung zwischen EIB/KNX Bus und dem PC über LAN. Mit dem KNX IP Interface wird die Busprogrammierung über TCP/IP ermöglicht. 4 gleichzeitige Verbindungen möglich.

**KNX IP Interface mit IP Routing:** Wie KNX IP Interface, jedoch mit EIB/KNX Linien-/Bereichskoppler Funktionalität. Die Schnittstelle ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über TCP/IP.

**KNX Linienkoppler:** Zur Verbindung zweier KNX Bussegmente. Erhöht die Ausfallsicherheit durch elektrische Trennung der Bussegmente, integrierte Filterfunktionen.

Die MDT KNX Interfaces sind zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Verteilungen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung der MDT KNX Interfaces benötigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html

#### SCN-USBR.01



SCN-IP100.02



#### SCN-LK001.01



Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001

USB Interface:

- Zur bidirektionalen Verbindung zwischen PC und KNX via USB
- Vollkompatibel zur ETS3/4/5
- Long frame support für ETS5

IP Interface:

- Zur bidirektionalen Verbindung zwischen PC und KNX via TCP/IP
- 4 gleichzeitige Verbindungen möglich
- Busprogrammierung über TCP/IP möglich
- Spannungsversorgung über KNX Bus, keine externe Spannungsversorgung notwendig
- Verschlüsselte Übertragung beim Versenden von Emails
- Zeitserverfunktion um Datum und Uhrzeit auf den KNX Bus zu senden
- Updatefunktion für Firmware
- Long frame support für ETS5
- 3 Jahre Produktgarantie

**MDT technologies GmbH** • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1

Tel.: +49-2263-880 • Fax: +49-2263-4588 • knx@mdt.de • www.mdt.de

Stand: 0217





# **MDT USB/IP Interface**



Technical Daten	SCN-USBR.01	SCN-IP000.02	SCN-IP100.02	SCN-LK001.01	
Schnittstelle	USB	Ethernet	Ethernet	KNX	
Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256 mit Long frame Unterstützung für ETS5				
Verfügbare Produktdatenbanken	ETS 3/4/5	ETS 4/5	ETS 4/5	ETS 3/4/5	
Max. Kabelquerschnitt					
Schraubklemme		0,5 - 4,0mm² eindrähtig 0,5 - 2,5mm² feindrähtig			
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter	
Versorgungsspannung	KNX Bus	KNX Bus	KNX Bus	KNX Bus	
Leistungsaufnahme	< 0,3W	< 0,8W	< 0,8W	< 0,3W je Linie	
Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C	0 bis + 45°C	0 bis + 45°C	0 bis +45°C	
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	
Abmessungen REG (Teilungseinheiten)	2TE	2TE	2TE	2TE	

