

Technisches Handbuch MDT Präsenzmelder



SCN-P360D3.02 SCN-P360K3.02 SCN-G360D3.02 SCN-G360K3.02 SCN-P360D4.02 SCN-P360K4.02

Weitere Dokumente :

Datenblätter : https://www.mdt.de/download/MDT_DB_Praesenzmelder_02.pdf

Montageanleitung :

https://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Presence_Detector_3_sensors_02.pdf https://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Glass_Presence_Detector_3_sensors_02.pdf https://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Presence_Detector_4_sensors_02.pdf

History : https://www.mdt.de/download/MDT_CL_SCN_02_Presence_Detector_3_4_Sensor.pdf

Lösungsvorschläge für MDT Produkte: https://www.mdt.de/Downloads_Loesungen.html





1 Inhalt

1 Inhalt	. 2
2 Übersicht	. 4
2.1 Übersicht Geräte	. 4
2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten	. 4
2.3 Anschluss-Schema	. 5
2.4 Aufbau & Montagehinweis	. 5
2.5 Funktionen	. 8
2.6 Einstellungen in der ETS-Software	. 9
2.7 Inbetriebnahme	. 9
3 Kommunikationsobjekte	10
3.1 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte	10
4 Referenz ETS-Parameter	12
4.1 Allgemeine Einstellungen	12
4.2 Lichtkanal/HLK	15
4.2.1 Grundeinstellungen	15
4.2.2 Betriebsart	16
4.2.3 Nachlaufzeit	17
4.2.4 Zwangsführungsobjekt/Sperrobjekt	18
4.2.5 Ausgangsobjekt	19
4.2.6 Externer Taster Eingang	22
4.2.7 Totzeit nach Ausschalten	22
4.2.8 Ablaufdiagramm	23
4.2.9 Master/Slave Betrieb	28
4.2.9.1 Lichtkanäle	28
4.2.9.2 HLK / Alarm	28
4.3 Alarm	29
4.4 LED	32
4.5 Szenen	33
4.6 Helligkeit	34
4.7 Kalibrierung Helligkeitswert	36
4.7.1 Vorgehensweise bei Teach-In mit Konstantlichtregelung	38
4.7.2 Vorgehensweise bei Teach-In ohne Konstantlichtregelung	39
4.8 Konstantlicht	40
4.5.1 Allgemeine Einstellungen/Prinzip Regelung	40
4.5.2 Einstellmöglichkeiten	44





4.9 Logik	
4.9.1 Aktivierung der Logikfunktion	
4.9.2 Logik 1-4	
4.10 Temperatur	
4.11 Sonstiges/Anwendungsbeispiele	52
4.11.1 Tafellicht über 2. Schaltgruppe	52
5 Index	53
5.1 Abbildungsverzeichnis	53
5.2 Tabellenverzeichnis	54
6 Anhang	55
6.1 Gesetzliche Bestimmungen	55
6.2 Entsorgungsroutine	55
6.3 Montage	55
6.4 History	





2 Übersicht

2.1 Übersicht Geräte

Die Beschreibung bezieht sich auf die nachfolgenden Geräte, (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- SCN-P360D4.02 Präsenzmelder, 4 Pyro Detektoren
 - 4 Pyro-Detektoren, getrennt programmierbare Erfassungsempfindlichkeit für Bereitschaft Tag, Bereitschaft Nacht und Präsenz, Schaltkriterien Beweglichkeit und Helligkeit, eigenes Meldeobjekt für Nacht, Master-/Slave-Funktion, Standby/Orientierungslicht, 4-Zonen Betrieb
- SCN-P360K4.02 Präsenzmelder, 4 Pyro Detektoren, Konstantlichtregelung
 - 4 Pyro-Detektoren, getrennt programmierbare Erfassungsempfindlichkeit für Bereitschaft Tag, Bereitschaft Nacht und Präsenz, Schaltkriterien Beweglichkeit und Helligkeit, eigenes Meldeobjekt für Nacht, Master-/Slave-Funktion, Standby/Orientierungslicht, 4-Zonen Betrieb, erweiterte Konstantlichtregelung mit proportionaler Master/Slave Funktion für bis zu 3 Lichtbänder
- SCN-P360D3.02/ SCN-G360D3.02 Präsenzmelder, 3 Pyro Detektoren
 - 3 Pyro-Detektoren, getrennt programmierbare Erfassungsempfindlichkeit für Bereitschaft Tag, Bereitschaft Nacht und Präsenz, Schaltkriterien Beweglichkeit und Helligkeit, eigenes Meldeobjekt für Nacht, Master-/Slave-Funktion Standby/Orientierungslicht, 3-Zonen Betrieb
- SCN-P360K3.02/ SCN-G360K3.02 Präsenzmelder, 3 Pyro Detektoren, Konstantlichtregelung
 - 3 Pyro-Detektoren, getrennt programmierbare Erfassungsempfindlichkeit für Bereitschaft Tag, Bereitschaft Nacht und Präsenz Schaltkriterien Beweglichkeit und Helligkeit, eigenes Meldeobjekt für Nacht, Master-/Slave-Funktion, Standby/Orientierungslicht, 3-Zonen Betrieb, erweiterte Konstantlichtregelung mit proportionaler Master/Slave Funktion für bis zu 3 Lichtbänder

2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten

Der MDT Präsenzmelder schaltet in Abhängigkeit der umgebenden Helligkeit und Anwesenheit. Er kann zum bedarfsabhängigen Schalten eingesetzt werden um wirtschaftlich und Bedarf abhängig zu schalten. Speziell im Objektbereich, aber auch in selten genutzten Räumen wie Bad und WC, kann der Präsenzmelder somit dazu beitragen unnötige Schaltzeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Ein zusätzlicher Kanal übermittelt die Anwesenheitsinformation im Raum an weitere Gewerke wie Heizungs-, Lüftungs-, Klima- oder Jalousiesteuerungen. Somit ist der Präsenzmelder auch Gewerke übergreifend einsetzbar.

Die Präsenzmelder SCN-P360K3.02/SCN-G360K3.02 und SCN-P360K4.02 verfügen über eine zusätzliche intelligente Konstantlichtregelung. Diese kann bis zu drei Lichtbänder so regeln, dass die Helligkeit im kompletten Raum dauerhaft konstant gehalten wird.





2.3 Anschluss-Schema



Abbildung 1: Anschluss-Schema

2.4 Aufbau & Montagehinweis

Auf dem nachfolgenden Bild ist die Anordnung der einzelnen Sensoren, bezeichnet mit S1=Sensor 1 bis S4, für den 4-fachen Präsenzmelder zu sehen. Die LEDs sind mit R, für die rote LED, und G, für die grüne LED, eingezeichnet. Die Busklemme ist zur Orientierung mit BC gekennzeichnet:



Abbildung 2: Anordnung der Sensoren und Leuchtdioden SCN-P360X4.02





Auf dem nachfolgenden Bild ist die Anordnung der einzelnen Sensoren, bezeichnet mit 1=Sensor 1 bis S3, für den 3-fachen Präsenzmelder zu sehen. Die LEDs sind mit R, für die rote LED, und G, für die grüne LED, eingezeichnet. Die Busklemme ist zur Orientierung mit BC gekennzeichnet:



Abbildung 3: Anordnung der Sensoren und Leuchtdioden SCN-P/G360X3.02

Der Präsenzmelder sollte möglichst in der Mitte des Raums platziert werden. Für die Konstant Licht Regelung ist es wichtig, dass der Melder mindestens 60cm von der nächsten Leuchte entfernt montiert wird und in der Linie der mittleren Leuchten Gruppe platziert wird. Das nachfolgende Bild zeigt den Erfassungsbereich des Präsenzmelders:











Abbildung 5: Erfassungsbereich SCN-P360x3.02





2.5 Funktionen

Die Funktionen des Präsenzmelders gliedern sich in die Bereiche allgemeine Einstellungen, Einstellungen für die Lichtsteuerung, die Sendebedingungen und die Kalibrierung für den Helligkeitswert, Logikeinstellungen, LED Aktivierung, Szeneneinstellungen und je nach Hardwareausführung, die Konstantlichtregelung.

Folgende Menüs werden angezeigt und können dort weiter parametriert werden:

Allgemeine Einstellungen

Die allgemeinen Einstellungen dienen der grundlegenden Konfiguration des Präsenzmelders. Hier werden die Verwendung des Tag/Nacht Objekts (getrennte Schaltobjekte für Tag/Nacht), Grundeistellungen der Empfindlichkeit und der Helligkeit, Zwangsführung sowie Rückfall externer Tastereingang eingestellt.

• Auswahl der Kanäle

Hier können bis zu vier Lichtgruppen, ein HLK- und ein Alarm Kanal aktiviert werden.

• Lichtkanal 1/2/3/4 (bei Präsenzmeldern mit nur 3 Sensoren können nur 3 Lichtgruppen aktiviert werden)

Einstellungen für den Präsenzbetrieb können hier vorgenommen werden. So können in diesem Menü aktive Sensoren, die Betriebsart des Melders, Zwangsführungs- oder Sperrobjekt, die Sendebedingungen, die Nachlaufzeit sowie externe Tastereingänge definiert werden.

• HLK

Der Heizungs-, Lüftungs-, Klimakanal ist die Schnittstelle des Bewegungsmelders zu anderen Gewerken. Der HLK Kanal verfügt im Unterschied zu den Lichtkanälen über einstellbare Beobachtungsfenster mit denen die Anwesenheit im Raum überwacht werden kann. Durch Verwendung dieses Kanals kann man z.B. die Lüftung eines Raums bedarfsgerecht steuern oder andere HLK Funktionen bei Anwesenheit/Abwesenheit schalten.

o Alarm

Der Alarmkanal dient der Erkennung und Detektion von Bewegungen bei Abwesenheit. Dafür verfügt der Kanal über eine separate Empfindlichkeitseinstellung und ein eigenes Freigabe-/Sperrobjekt mit welchem die Überwachung gestartet werden kann. Wie der HLK Kanal verfügt auch der Alarmkanal über einstellbare Beobachtungsfenster.

• LED

Hier kann eingestellt werden ob und für welchen Lichtkanal die grüne LED bei Bewegung aktiv ist.

• Szenen

Es können bis zu 8 Szenen mit verschiedenen Einstellungen für die Lichtkanäle 1–4 aktiviert werden.

• Helligkeit

Die Sendebedingungen des gemessenen Helligkeitswertes und ein Schwellwert mit Hysterese können hier vorgenommen werden.





• Kalibrierung Helligkeitswert

Hier können Einstellungen wie Korrekturwert oder Raum-Reflexionsfaktor getroffen werden. Die Korrektur des gemessenen Helligkeitswertes kann fest über Parameter oder über ein Teach-In Objekt erfolgen.

• Konstant Licht (nur bei SCN-x360Kx.02)

In diesem Menü werden alle Einstellungen für die Regelung der Konstant Licht Funktion vorgenommen. So kann der Präsenzmelder bis zu 3 Lichtbänder regeln, die sich auf Wand, Mitte und Fenster aufteilen. Durch eine intelligente proportionale Master/Slave Regelung wird erreicht, dass der Präsenzmelder den kompletten Raum auf die gleiche Helligkeit regelt und somit äußere Einflüsse wie Sonnenlicht ausgleicht.

• **Logik** In diesem Menü können bis zu 4 Logikblöcke aktiviert werden. Innerhalb eines Blockes können Einstellungen zwischen den Funktionen UND/ODER/XOR, verschiedenen Ausgangsobjekten, Sendebedingungen und bis zu zwei internen Eingängen bzw. vier externen Eingängen getroffen werden

2.6 Einstellungen in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

<u>Hersteller:</u> MDT Technologies <u>Produktfamilie:</u> Präsenzmelder <u>Produkttyp</u>: Deckenmontage <u>Medientyp:</u> Twisted Pair (TP) <u>Produktname:</u> abhängig vom verwendeten Typ, z.B. SCN-P360K4.02 <u>Bestellnummer:</u> abhängig vom verwendeten Typ, z.B. SCN-P360K4.02

2.7 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Busspannung zuschalten
- (3) Programmiertaste am Gerät drücken(rote Programmier-LED leuchtet)
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle(rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (5) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung
- (6) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünschte Funktion geprüft werden(ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)





3 Kommunikationsobjekte

3.1 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen für die Kommunikationsobjekte:

	Standardeinstellungen								
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α
0	Lichtkanal 1 – Ausgang 1 (Tag)	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
0	Lichtkanal 1 – Ausgang 1	Dimmen absolut	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
0	Lichtkanal 1 – Ausgang 1	Szene	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
1	Lichtkanal 1 – Ausgang 1 (Nacht)	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	Х		х	
2	Lichtkanal 1 – Ausgang 1 (Zusatz)	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	Х		х	
3	Lichtkanal 1 – Eingang	Externer Taster kurz	1 Bit	Niedrig	х		х		
4	Lichtkanal 1 – Eingang	Externer Taster lang	1 Bit	Niedrig	х		х		
5	Lichtkanal 1 – Eingang	Externe Bewegung (Slave)	1 Bit	Niedrig	х		х		
6	Lichtkanal 1 – Eingang	Zwangsführung	2 Bit	Niedrig	х		х		
6	Lichtkanal 1 – Eingang	Sperrobjekt	1 Bit	Niedrig	х		х		
7	Lichtkanal 1 – Eingang	Sperrobjekt EIN	1 Bit	Niedrig	х		х		
8	Lichtkanal 1 – Status	Status Automatikbetrieb	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
+10	+10 Lichtkanal 2								
40	HLK – Ausgang 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
40	HLK – Ausgang 1	Dimmen absolut	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
40	HLK – Ausgang 1	Szene	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
43	HLK – Eingang	Externer Taster kurz	1 Bit	Niedrig	х		х		
44	HLK – Eingang	Externer Taster lang	1 Bit	Niedrig	х		х		
45	HLK – Eingang	Externe Bewegung	1 Bit	Niedrig	х		х		
46	HLK – Eingang	Zwangsführung	2 Bit	Niedrig	х		х		
46	HLK – Eingang	Sperrobjekt	1 Bit	Niedrig	х		х		
47	HLK – Eingang	Sperrobjekt EIN	1 Bit	Niedrig	х		х		
48	HLK – Status	Status Automatikbetrieb	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
50	Alarm – Ausgang 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
51	Alarm – Nachtbetrieb	Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
56	Alarm – Eingang	Sperren	1 Bit	Niedrig	х		х		
56	Alarm – Eingang	Freigeben	1 Bit	Niedrig	х		х		
60	Tag/Nacht Umschaltung	Tag = 0 / Nacht = 1	1 Bit	Niedrig	х		Х	х	х
60	Tag/Nacht Umschaltung	Tag = 1 / Nacht = 0	1 Bit	Niedrig	х		х	х	х
64	Szene	Eingang	1 Bit	Niedrig	х		х		



Technisches Handbuch Präsenzmelder SCN-P/G360XX.02



65	In Betrieb	Status	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
66	Helligkeitssensor	Schwellwertschalter	1 Bit	Niedrig	х	х		Х	
67	Helligkeitssensor	Status Helligkeitswert	2 Byte	Niedrig	х	х		х	
68	TeachIn	Abgleich starten	1 Bit	Niedrig	х		х		
69	TeachIn	Status abs. Dimmwert	1 Byte	Niedrig	х		х		
80- 83	Logik 1	Eingang C-F	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	х
84	Logik 1	Ausgang 1	1 Bit/ 1 Byte/	Niedrig	Х	Х		Х	
			2 Bit						
	+5 nächste Logik	Γ	I						
100	Konstant Licht	Schalten Ein/Aus	1 Bit	Niedrig	х		х		
101	Konstant Licht	Dimmen relativ einstellen	4 Bit	Niedrig	х		х		
102	Konstant Licht	Dimmen absolut einstellen	1 Byte	Niedrig	х		х		
104	Konstant Licht	Sperrobjekt	1 Bit	Niedrig	х		х		
105	Konstant Licht	Szene	1 Byte	Niedrig	х		х		
106	Konstant Licht	Dimmen absolut Ausgang	1 Byte	Niedrig	х	х		Х	
107	Konstant Licht	Dimmen absolut Ausgang Wandseite	1 Byte	Niedrig	х	х		Х	
108	Konstant Licht	Dimmen absolut Ausgang Fensterseite	1 Byte	Niedrig	х	х		Х	

Tabelle 1: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Überschreiben und A für Aktualisieren.



Das nachfolgende Bild zeigt das Untermenü für die allgemeinen Einstellungen:



4 Referenz ETS-Parameter

4.1 Allgemeine Einstellungen

Tag/Nacht Objekt	verwenden, nach Reset abfragen 🔹
Wert für Tag/Nacht	Tag = 0 / Nacht = 1
Tag/Nacht umschalten	🔵 bei nächster Präsenz 🔘 direkt bei Umschaltung
Grundeinstellung der Empfindlichkeit	
Auslöseempfindlichkeit Tag	б 👻
Auslöseempfindlichkeit Nacht	3 (niedrig) 🔹
Präsenzempfindlichkeit	8 (hoch) -
Grundeinstellung der Helligkeit	
Einschaltschwelle Tag	700 🗘 Lux
Einschaltschwelle Nacht	10 [*]
Abschaltung bei Überschreitung von	nicht aktiv 👻
Rückfall Zwangsführung	nach Präsenz und Nachlaufzeit 🔹
Nachlaufzeit für Zwangsführung	3 min 💌
Rückfall externer Taster lang (Hand => Auto)	🔵 nach Präsenz und Nachlaufzeit 🔘 nach fester Zeit
Rückfallzeit für Taster	10 min 👻
Zyklisches Senden "In Betrieb" - Telegramm	1 min 💌

Abbildung 6: Allgemeine Einstellungen





Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für dieses Menü:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Tag/Nacht Objekt	 nicht verwenden verwenden verwenden, nach Reset abfragen 	Festlegung, ob ein Tag/Nacht Objekt verwendet werden soll und ob dieses im Reset-Fall abgefragt werden soll
Wert für Tag/Nacht	 Tag = 0 /Nacht = 1 Tag = 1 /Nacht = 0 	Polarität des Tag/Nacht Objektes
Tag/Nacht umschalten	 bei nächster Präsenz direkt bei Umschaltung 	Festlegung, wann die Tag/Nacht Umschaltung erfolgt
Grundeinstellung der Empfindlic	hkeit	
Auslöseempfindlichkeit Tag	1-8 [6]	Einstellung der Auslöseempfindlichkeit im Tagbetrieb
Auslöseempfindlichkeit Nacht	1-8 [3]	Einstellung der Auslöseempfindlichkeit im Nachtbetrieb
Präsenzempfindlichkeit	1-8 [8]	Einstellung der Empfindlichkeit wenn Präsenz erkannt wurde
Grundeinstellung der Helligkeit		
Einschaltschwelle Tag	5-2000Lux [200]	Einstellung der Helligkeitsschwelle unterhalb welcher der Sensor im Tagbetrieb aktiv ist
Einschaltschwelle Nacht	5-2000Lux [10]	Einstellung der Helligkeitsschwelle unterhalb welcher der Sensor im Nachtbetrieb aktiv ist
Abschaltung bei Überschreitung von	nicht aktiv10-2000Lux	Einstellung der Helligkeitsschwelle ab welcher der Sensor deaktiviert wird
Rückfall Zwangsführung	 nicht aktiv nach Präsenz und Nachlaufzeit nach fester Zeit 	Aktivierung einer Rückfallzeit aus der Zwangsführung
Nachlaufzeit/Rückfallzeit für Zwangsführung	1s-12h [3 min / 10 min]	Einstellung der Nachlaufzeit bzw. Rückfallzeit
Rückfall externer Taster lang (Hand => Auto)	 nach Präsenz und Nachlaufzeit nach fester Zeit 	Aktivierung einer Rückfallzeit aus der Übersteuerung durch einen externen Taster
Nachlaufzeit/ Rückfallzeit für Taster	1s-12h [3 min / 10 min]	Einstellung der Nachlaufzeit bzw. Rückfallzeit
Zyklisches Senden "In-Betrieb" - Telegramm	nicht aktiv1min – 24h	Aktivierung eines zyklischen "In- Betrieb" Telegrammes

Tabelle 2: Einstellmöglichkeiten allgemeine Einstellungen





Die nachtolgende Tabelle zeigt die allgemeinen Kommunikationsobjekte.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
60	Tag/Nacht Umschaltung	1 Bit	Umschalten zwischen Tag/Nacht
65	In Betrieb	1 Bit	Senden eines zyklischen In-Betrieb Telegrams

Tabelle 3: Allgemeine Kommunikationsobjekte





4.2 Lichtkanal/HLK

Es können bis zu 4 Lichtgruppen bei Meldern mit 4 Sensoren, bis zu 3 Lichtgruppen bei Meldern mit 3 Sensoren und je ein HLK Kanal und ein Alarmkanal (Alarm siehe 4.3 Alarm) aktiviert werden.

4.2.1 Grundeinstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die Grundeinstellungen für einen Lichtkanal:

Aktive Sensoren	1234 👻
Empfindlichkeit	 Grundeinstellung (Allgemeine Einstellung) individuell
Helligkeit	Grundeinstellung (Allgemeine Einstellung)
Betriebsart des Kanals	Vollautomat
	Halbautomat (manuelles Einschalten)
Bewegungsfilter bei Bereitschaft	 nicht aktiv, keine Filterung aktiv, kurze Bewegungen filtern

Abbildung 7: Grundeinstellungen Lichtkanal/HLK

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diese Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Aktive Sensoren	•	Einstellung welche Sensoren für diesen
	• 1	Kanal aktiv sind
	bis	Anzahl der Sensoren je Typ (3 oder 4)!
	• 1234	
Empfindlichkeit	Grundeinstellung	Grundeinstellung: Es werden die
	(Allgemeine Einstellung)	eingestellten Werte für die
	 individuell 	Empfindlichkeit aus dem Menü
		allgemeine Einstellungen verwendet.
		individuell: Es können individuelle
		Werte für die Empfindlichkeit für
		diesen Lichtkanal eingestellt werden.
Helligkeit	Grundeinstellung	Grundeinstellung: Der Lichtkanal
(nur bei Lichtkanälen)	(Allgemeine Einstellung)	verwendet die Helligkeitseinstellungen
	 Grundeinstellung oder 	der allgemeinen Einstellungen.
	Objekt "Dunkel" aktiv	Grundeinstellung oder Objekt
	 Helligkeitsunabhängig 	"Dunkel" aktiv: Der Lichtkanal
		verwendet die Helligkeitseinstellungen
		der allgemeinen Einstellungen kann
		jedoch mit einer "1" auf dem Objekt
		Dunkel helligkeitsunabhängig
		geschaltet werden.
		Helligkeitsunabhängig: Der Lichtkanal
		schaltet unabhängig von der
		gemessenen Helligkeit.



Technisches Handbuch Präsenzmelder SCN-P/G360XX.02



Bewegungsfilter bei Bereitschaft	 nicht aktiv, keine Filterung aktiv, kurze Bewegung filtern 	Nur in Betriebsart Vollautomat! Aktivierung eines Bewegungsmelders bei Bereitschaft (= Ausgang ist ausgeschaltet)
Anzahl der Beobachtungsfenster (nur HLK)	1-30 [3]	Definition wie viele Bewegungen vor dem Einschalten detektiert werden müssen
Länge der Beobachtungsfenster (nur HLK)	0-30000s [30s]	Festlegung der Länge für ein Beobachtungszeitfenster

Tabelle 4: Grundeinstellungen Lichtkanal/HLK

Nachfolgend sind die Parameter Helligkeit und Beobachtungsfenster näher erläutert:

• Helligkeit (nur Lichtkanäle)

Die Sensoraktivierung/-deaktivierung ist nur für die Lichtgruppe verfügbar. Damit kann dem Präsenzmelder ein bestimmter Arbeitsbereich vorgegeben werden. Der Parameter "Sensor Aktivierung unterhalb von" definiert dabei die Helligkeitsschwelle unterhalb welcher der Melder Präsenz detektiert. Über dieser Schwelle wird keine Bewegung mehr detektiert, der Melder schaltet das Licht jedoch nicht ab sobald die Helligkeit überschritten wird. Dies kann mit dem Parameter "Abschaltung bei" erreicht werden. Dieser Wert sollte jedoch nicht zu niedrig eingestellt werden, da dies sonst in einem andauerndes Ein-/Ausschalten resultieren kann.

• Beobachtungszeitfenster (nur HLK)

Das Beobachtungszeitfenster ist für den HLK verfügbar. Dies bewirkt dass für das Einschalten eine längere Detektion erforderlich ist. Um den Kanal einzuschalten muss in jedem der eingestellten Beobachtungszeitfenster mindestens eine Detektion stattgefunden haben.

4.2.2 Betriebsart

Es kann zwischen zwei Betriebsarten unterschieden werden: Vollautomat und Halbautomat:

• Vollautomat

Ist der Bewegungsmelder als Vollautomat eingestellt, so führt jede detektierte Präsenz zum Einschalten des Ausgangs und wird nach Ablauf der Nachlaufzeit wieder ausgeschaltet.

Halbautomat

16

Im Halbautomat Modus wird der Ausgang über das Objekt "Externer Taster kurz" eingeschaltet und nach Ablauf der Nachlaufzeit automatisch wieder ausgeschaltet.





4.2.3 Nachlaufzeit

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Nachlaufzeit:

Verkürzung der Nachlaufzeit	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv	
Maximale Dauer für Kurzzeit-Präsenz	20 s	•
Nachlaufzeit für Kurzzeit-Präsenz	90 s	•
Nachlaufzeit	3 min	•

Abbildung 8: Nachlaufzeit

Die Nachlaufzeit beschreibt die Zeit die nach der letzten Detektion einer Bewegung bis zum Ausschalten des Ausgangs abläuft. So würde bei einer Nachlaufzeit von 3min das Licht bei einer Bewegungsdetektion für mindestens 3min eingeschaltet werden. Jede Neudetektion führt zu einem Nachtriggern und somit Neustart der Nachlaufzeit.

Zusätzlich kann eine "Verkürzung der Nachlaufzeit" aktiviert werden. In diesem Fall werden zwei weitere Parameter eingeblendet:

Maximale Dauer für Kurzzeit Präsenz: Gibt die Dauer zwischen der ersten und der letzten Bewegungsdetektion zur Aktivierung der Kurzzeit-Präsenz an.

Nachlaufzeit für Kurzzeit-Präsenz: Gibt die Dauer der Nachlaufzeit an wenn die Kurzzeit-Präsenz aktiviert wurde.

Wurde somit bei aktivierter Kurzzeit-Präsenz die erste und letzte Bewegung innerhalb der eingestellten Dauer für Kurzzeit-Präsenz detektiert, so wird der Ausgang nicht für die reguläre Nachlaufzeit eingeschaltet, sondern nur für die Nachlaufzeit der Kurzzeit-Präsenz.





4.2.4 Zwangsführungsobjekt/Sperrobjekt

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für das Sperrobjekt/die Zwangsführung:

Zwangsführungsobjekt oder Sperrobjekt	Sperrobjekt und Sperrobjekt EIN	•
Aktion beim Sperren	verriegeln (aktueller Zustand)	•

Abbildung 9: Zwangsführung/Sperrobjekt

Die nachfolgende	Tabelle zeigt	die möglichen	Einstellungen	für diese	Parameter:
------------------	---------------	---------------	---------------	-----------	------------

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Zwangsführungsobjekt	 Zwangsführungsobjekt 	Auswahl ob ein
oder Sperrobjekt	 Sperrobjekt 	Zwangsführungsobjekt oder ein
	 Sperrobjekt und 	Sperrobjekt verwendet werden soll
	Sperrobjekt EIN	
Aktion beim	schaltet Ein	Parameter nur verfügbar bei
Sperren	 schaltet Aus 	Sperrobjekt;
	 verriegeln (aktueller 	definiert den Zustand welcher beim
	Zustand)	Sperren gesendet werden soll

Tabelle 5: Zwangsführung/Sperrobjekt

Mit dem Zwangsführungs- oder Sperrobjekt kann der Bewegungsmelder übersteuert werden und eine bestimmten Zustand aufrufen.

Das Zwangsführungsobjekt kennt 3 mögliche Zustände:

• Zwangsführung EIN (control = 1, value = 1)

Dabei wird bedingungslos auf dem Ausgangsobjekt der Befehl für "EIN" gesendet. Die Auswertung wird danach unterbunden und die Rückfallzeit Zwangsführung beginnt. Sollte nach Ablauf der Rückfallzeit auf dem Zwangsführungsobjekt nichts empfangen werden, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.

• Zwangsführung AUS (control = 1, value = 0)

Dabei wird bedingungslos auf dem Ausgangsobjekt der Befehl für "AUS" gesendet. Die Auswertung wird danach unterbunden und die Rückfallzeit Zwangsführung beginnt. Sollte nach Ablauf der Rückfallzeit auf dem Zwangsführungsobjekt nichts empfangen werden, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.

Zwangsführung AUTO (control = 0 value = 0)

Danach wir der normale Betrieb des Melders wieder aufgenommen

Alternativ zum Zwangsführungsobjekt können 1 oder 2 Sperrobjekte der Größe 1 Bit eingeblendet werden. Für das einfache Sperrobjekt können 3 verschiedene Zustände parametriert werden:

schaltet EIN

Der Lichtkanal sendet den Ausgangswert für EIN und bleibt in dem Zustand EIN bis der Sperrvorgang deaktiviert wird.

• schaltet AUS

Der Lichtkanal sendet den Ausgangswert für AUS und bleibt in dem Zustand AUS bis der Sperrvorgang deaktiviert wird.

• verriegeln (aktueller Zustand)

Der Lichtkanal wird im aktuellen Zustand verriegelt und bleibt in diesem solange bis der Sperrvorgang deaktiviert wird.





Durch Aktivierung des Sperrobjekts EIN sendet der Lichtkanal den Ausgangswert für EIN und bleibt in dem Zustand EIN bis der Sperrvorgang deaktiviert wird.

Die nachfolgendet	Tabelle zeigt	die dazuge	hörigen Kon	nmunikationsob	oiekte:
Bie naeinoigenaet		and databe	nongen kon		Jencer

Nummer	Name	Größe	Verwendung
6	Sperrobjekt	1 Bit	Sperren des Lichtkanals
6	Zwangsführungsobjekt	2 Bit	Zwangsführung aktivieren/deaktivieren
7	Sperrobjekt EIN	1 Bit	Einschalten des Lichtkanals und sperren des Lichtkanals im Zustand EIN

Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Zwangsführung/Sperrobjekt

<u>Achtung:</u> Sobald der Wert beim Sperren des Ausgangs "Ein" ist, läuft bei Rücknahme der Sperre nochmals die eingestellte Nachlaufzeit ab bevor der Kanal ausschaltet!

4.2.5 Ausgangsobjekt

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen

Objekttyp für Ausgang - Licht	Schalten	•
Separates Schaltobjekt für Nacht	nicht aktiv aktiv	
Ausgangsobjekt 1 sendet bei	O nur EIN O EIN und AUS	
Ausgangsobjekt 1 sendet zyklisch bei EIN	8 min	•
Ausgang 2 (Zusätzliches Schaltobjekt)	nicht aktiv O EIN und AUS	
Hinweis: Ausgang 2 sendet zyklisch EIN und	AUS	



Abbildung 10: Ausgangsobjekt

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diese Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar	
	[Defaultwert]		
Objekttyp für Ausgang	Schalten	Auswahl des Objekttyps welcher bei	
– Licht	• Dimmen	Detektierung einer Bewegung gesendet	
	• Szene	wird.	

Tabelle 7: Ausgangsobjekt

Der Parameter "Objekttyp für Ausgang" definiert den Datenpunkttyp des Ausgangsobjektes.

Ausgangsobjekt: Schalten

Wird der Objekttyp Schalten ausgewählt so kann ein separates Objekt für den Nachtbetrieb eingeblendet werden. So kann z.B. das Hauptlicht im Tagbetrieb eingeschaltet werden und im Nachtbetrieb ein kleines Orientierungslicht eingeschaltet werden.



Technisches Handbuch Präsenzmelder SCN-P/G360XX.02



Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Lichtkanal 1 – Ausgang 1	1 Bit	Schaltfunktion des Lichtkanals für den Tagbetrieb
	(Tag)		
1	Lichtkanal 1 – Ausgangs 1	1 Bit	Schaltfunktion des Lichtkanals für den
	(Nacht)		Nachtbetrieb
2	Lichtkanal 1 – Ausgang 2	1 Bit	Zweite Schaltfunktion des Lichtkanals

Die nachfolgendet Tabelle zeigt die allgemeinen Kommunikationsobjekte:

Tabelle 8: Kommunikationsobjekte Ausgangsobjekt Schalten

Ausgangsobjekt: Dimmen

Wird das Ausgangsobjekt auf Dimmen gesetzt so können verschiedene Dimm Werte für Tag und Nacht definiert werden:

Objekttyp für Ausgang - Licht	Dimmen absolut
Dimmwert bei Tag für EIN	100% -
Dimmwert bei Tag für AUS	0% -
Dimmwert bei Nacht für EIN	30% -
Dimmwert bei Nacht für AUS	0% -
Orientierungslicht zum Verlassen	🔵 sofort ausschalten
	O anderer Dimmwert und neue Nachlaufzeit
Ausschaltverzögerung für Tag	 anderer Dimmwert und neue Nachlaufzeit 2 min
Ausschaltverzögerung für Tag Ausschaltdimmwert für Tag	 anderer Dimmwert und neue Nachlaufzeit 2 min 30%
Ausschaltverzögerung für Tag Ausschaltdimmwert für Tag Ausschaltverzögerung für Nacht	 anderer Dimmwert und neue Nachlaufzeit 2 min 30% 2 min 2 min

Abbildung 11: Ausgangsobjekt Dimmen

Zusätzlich kann ein Orientierungslicht zum Verlassen des Raums aktiviert werden. Das Orientierungslicht wird aufgerufen wenn die Nachlaufzeit des Lichtkanals abgelaufen ist. Ohne Orientierungslicht würde der Kanal nun unverzögert ausgeschaltet werden. Das Orientierungslicht bewirkt nun das der Ausgang den parametrierten Wert für die Ausschaltverzögerung Tag/Nacht aufruft und der Lichtkanal wird erst abgeschaltet wenn die Ausschaltverzögerung für Tag/Nacht abgelaufen ist.

Zusätzlich zum Ausgangsobjekt Dimmen wird ein zweites Ausgangsobjekt Schalten eingeblendet. Die nachfolgendet Tabelle zeigt die allgemeinen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Lichtkanal 1 – Ausgang 1 –	1 Byte	Dimmfunktion des Lichtkanals
	Dimmen absolut		
2	Lichtkanal 1 – Ausgang 2 –	1 Bit	Zweite Schaltfunktion des Lichtkanals
	Schalten		

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte Ausgangsobjekt Dimmen absolut





Ausgangsobjekt: Szene

Wird der Objekttyp Szene ausgewählt so können Szenennummern für den Wert Ein/Aus für den Tag-/Nachtbetrieb gesendet werden.

Zusätzlich zum Ausgangsobjekt Szene wird ein zweites Ausgangsobjekt Schalten eingeblendet. Die nachfolgendet Tabelle zeigt die allgemeinen Kommunikationsobjekte:

 Nummer
 Name
 Größe
 Verwendung

 0
 Lichtkanal 1 – Ausgang 1 – Szene
 1 Byte
 Szenenfunktion des Lichtkanals

 2
 Lichtkanal 1 – Ausgang 2 – Schalten
 1 Bit
 Zweite Schaltfunktion des Lichtkanals

Tabelle 10: Kommunikationsobjekte Ausgangsobjekt Szene

zyklisches Senden

Das Ausgangsobjekt 1 (je nach Parametrierung Schalten, Dimmen absolut oder Szene) kann den parametrierten Wert für Ein zyklisch senden. Zusätzlich kann das zweite Schaltobjekt seinen Wert zyklisch senden.





4.2.6 Externer Taster Eingang

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für den externen Taster Eingang:

Externer Taster kurz reagiert auf	EIN und AUS	•
Externer Taster lang reagiert auf	EIN und AUS	•
Externer Taster kurz 2x betätigen	 bleibt im Automatikbetrieb schaltet auf Handbetrieb 	

Abbildung 12: Externer Taster Eingang

Die nachfolgende	Tabelle zeigt	die möglichen	Finstellungen	für diese	Parameter:
Die nachtoigenae	TUDCIIC ZCIGL	ule mognenen	LINGCHUNGCH	iui uicsc	i arameter.

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Externer Taster	• nur EIN	Auswahl welche Telegramme für den
kurz/lang reagiert auf	• nur Aus	externen Taster gültig sind
	EIN und AUS	
Externer Taster kurz	 bleibt im 	Einstellung was passieren soll wenn das
2x betätigen	Automatikbetrieb	Objekt "Externer Taster –
	• schaltet auf Handbetrieb	kurz" zweimal kurz hintereinander
		einen Aus-Befehl empfängt.

Tabelle 11: Einstellungen – Externer Taster Eingang

Mit dem externen Taster Eingang kann der Präsenzmelder unabhängig von einer Bewegungsdetektion eingeschaltet werden.

Dabei schaltet das Objekt für den "externen Taster kurz" den Präsenzmelder in den nächsten Zustand (siehe dazu auch 4.2.8 Ablaufdiagramm).

Das Objekt "externer Taster lang" schaltet dahingegen den Präsenzmelder immer direkt Ein bzw. Aus. Die nachfolgendet Tabelle zeigt die allgemeinen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
3	Lichtkanal 1 – Eingang –	1 Bit	Objekt für den Ausgang eines externen Tasters;
	Externer Taster kurz		dient dem manuellen Umschalten zwischen den
			Zuständen des Lichtkanals, bzw. dem Einschalten
			des Lichtkanals in der Betriebsart Halbautomat
4	Lichtkanal 1 – Eingang –	1 Bit	Objekt für den Ausgang eines externen Tasters;
	Externer Taster lang		dient dem manuellen Ein-/Ausschalten des
			Lichtkanals

Tabelle 12: Kommunikationsobjekte - externer Taster Eingang

4.2.7 Totzeit nach Ausschalten

Die Totzeit nach Ausschalten definiert die Zeit die der Präsenzmelder nach dem Ablaufen der Nachlaufzeit für eine weitere Detektion gesperrt ist.





4.2.8 Ablaufdiagramm



Vollautomat ohne Orientierungslicht:

Abbildung 13: Vollautomat ohne Orientierungslicht

In der Betriebsart "Vollautomat" schaltet sich der Bewegungsmelder automatisch bei Bewegung ein. Über das Objekt "externer Taster – kurz" kann der Automatikmodus des Bewegungsmelders übersteuert werden und der Bewegungsmelder in den Handmodus gezwungen werden. Aus diesem Modus fällt der Melder automatisch zurück in den Automodus entsprechend der Einstellungen im Menü allgemeine Einstellungen – Rückfall Taster Eingang.

Ist der Ausgang des Lichtkanals eingeschaltet (Zustand Automodus – Ein oder Handmodus – Ein) und der Lichtkanal wird über das Objekt "externer Taster – kurz" ausgeschaltet, so ist der Lichtkanal 10s für die Bewegungsdetektion gesperrt, um den Raum zu verlassen und ein kurzzeitiges Wiedereinschalten zu unterbinden.

Über das Objekt "externer Taster – lang" kann der Melder in den Handmodus geschaltet werden. Aus diesem Modus fällt der Melder automatisch zurück in den Automodus entsprechend der Einstellungen im Menü allgemeine Einstellungen – Rückfall Taster Eingang.



23



erweitertes Anwendungsbeispiel 1:

Der Raum wird betreten, der Melder detektiert Präsenz und schaltet die Lichtgruppe ein. Das Licht soll jedoch für den Zeitraum der Anwesenheit ausgeschaltet werden und bei einem erneuten Betreten des Raumes automatisch wieder eingeschaltet werden.

Zur Realisierung dieses Szenarios muss der Parameter "Rückfall externer Taster lang" in den allgemeinen Einstellungen wie folgt gesetzt werden:

Rückfall externer Taster lang (Hand => Auto)	🔘 nach Präsenz und Nachlaufzeit 🔵 nach fester Zeit	
Nachlaufzeit für Taster	3 min 💌	

Die Nachlaufzeit für den Taster kann dabei beliebig nach den eigenen Wünschen eingestellt werden. Nun wird das Objekt 4 – externer Taster lang (Lichtkanal 1) mit dem Taster verbunden, welcher das Licht ausschalten soll.

Das Licht bleibt nach Betätigung des Tasters nun solange aus (Zustand Handmodus, Aus) wie der Melder Präsenz detektiert und anschließend noch für die eingestellte Nachlaufzeit für den externen Taster. Anschließend wird das Licht ausgeschaltet und der Lichtkanal wechselt in den Zustand "Automodus, Bereit".

erweitertes Anwendungsbeispiel 2:

Der Raum wird betreten, der Melder detektiert Präsenz, jedoch wir das Licht nicht eingeschaltet weil die eingestellte Helligkeitsschwelle nicht überschritten ist. Das Licht soll jedoch für den Zeitraum der Anwesenheit eingeschaltet werden und nach Verlassen des Raumes wieder automatisch ausgeschaltet werden.

Zur Realisierung dieses Szenarios muss der Parameter "Rückfall externer Taster lang" in den allgemeinen Einstellungen wie folgt gesetzt werden:

Rückfall externer Taster lang (Hand => Auto)	🔘 nach Präsenz und Nachlaufzeit 🔵 nach fester Zeit
Nachlaufzeit für Taster	3 min 💌

Die Nachlaufzeit für den Taster kann dabei beliebig nach den eigenen Wünschen eingestellt werden. Nun wird das Objekt 4 – externer Taster lang (Lichtkanal 1) mit dem Taster verbunden, welcher das Licht einschalten soll.

Das Licht bleibt nach Betätigung des Tasters nun solange ein (Zustand Handmodus, Ein) wie der Melder Präsenz detektiert und anschließend noch für die eingestellte Nachlaufzeit für den externen Taster. Anschließend wird das Licht ausgeschaltet und der Lichtkanal wechselt in den Zustand "Automodus, Bereit".







Vollautomat mit Orientierungslicht:

Abbildung 14: Vollautomat mit Orientierungslicht

Die Betriebsart Vollautomat mit Orientierungslicht erweitert die Betriebsart Vollautomat um den Zustand Orientierungslicht. Das Orientierungslicht kann aktiviert werden sobald der Parameter "Objekttyp für Ausgang – Licht" auf Dimmen absolut steht.

Das Orientierungslicht wird eingeschaltet sobald die Nachlaufzeit des Lichtkanals abgelaufen ist. Der Ausgang wird anschließend in den Zustand Orientierungslicht geschaltet und kann somit das Licht auf eine dunklere Stufe dimmen um den Raum sicher verlassen zu können.



25



Halbautomat ohne Orientierungslicht:



In der Betriebsart "Halbautomat" muss der Bewegungsmelder manuell über das Objekt "externer Taster – kurz" eingeschaltet werden. Der Lichtkanal wird nach Ablauf der Nachlaufzeit (=keine Bewegungsdetektion für die eingestellte Nachlaufzeit) wieder automatisch ausgeschaltet. Über das Objekt "externer Taster – kurz" kann der Lichtkanal zusätzlich übersteuert werden. So kann der Bewegungsmelder durch zweimaliges Drücken in den Handmodus gebracht werden.





Halbautomat mit Orientierungslicht:



Abbildung 16: Halbautomat mit Orientierungslicht

Die Betriebsart Halbautomat mit Orientierungslicht erweitert die Betriebsart Halbautomat um den Zustand Orientierungslicht. Das Orientierungslicht kann aktiviert werden sobald der Parameter "Objekttyp für Ausgang – Licht" auf Dimmen absolut steht.

Das Orientierungslicht wird eingeschaltet sobald die Nachlaufzeit des Lichtkanals abgelaufen ist. Der Ausgang wird anschließend in den Zustand Orientierungslicht geschaltet und kann somit das Licht auf eine dunklere Stufe dimmen um den Raum sicher verlassen zu können.





4.2.9 Master/Slave Betrieb

4.2.9.1 Lichtkanäle

In größeren Räumen reicht die Verwendung eines einzelnen Bewegungsmelders oft nicht aus. Um in jeder Ecke des Raums Bewegung zu detektieren müssen mehrere Melder über den gesamten Raum verwendet werden. Hier soll eine detektierte Bewegung jedoch immer zu den gleichen Einstellungen führen unabhängig davon in welcher Ecke des Raums die Präsenz detektiert wurde. Dazu wird ein Melder als Master geschaltet und beliebig viele weitere als Slave.

Die Einstellungen für die Master/Slave Regelung werden im Menü "Lichtkanal 1-4, vorgenommen. Um dies zu erreichen müssen die Slaves wie folgt eingestellt werden:

- Parameter Helligkeit auf helligkeitsunabhängig stellen
- Einstellung auf Vollautomat (damit die Bewegung immer gesendet wird)
- Nachlaufzeit auf 1/3 kleineren Wert wie die Nachlaufzeit im Master einstellen
- Objekttyp für Ausgang Licht auf Schalten setzen
- Zyklisches Senden für das Ausgangsobjekt aktivieren
 - Parameter: Ausgangsobjekt 1 sendet nur EIN
 - Parameter: Ausgangsobjekt 1 sendet zyklisch EIN so einstellen das die Zeit für das zyklische Senden größer ist als die Nachlaufzeit.

Der Master wird ganz normal wie gewünscht als Voll- oder Halbautomat parametriert. Als gemeinsame Nachlaufzeit empfiehlt sich ein Wert von 10min.

Die Verbindung der Objekte muss wie folgt vorgenommen werden

• Die entsprechenden Ausgangsobjekte der Slaves (Objekte 0, 10, 20, 30, 40, 50) müssen mit dem Objekt 5 "externe Bewegung (Slave)" des Masters verbunden werden.

Der Master wertet nun jede selbst detektierte und von den Slaves detektiere Bewegung aus. Anschließend schaltet der Master die Lichtgruppen gemäß den eigenen Einstellungen, unabhängig davon wer die Bewegung detektiert hat.

4.2.9.2 HLK / Alarm

Die Master/Slave Schaltung können auch auf die HLK/Alarm Kanäle angewendet werden. Die Einstellungen für den Slave sind dabei die gleichen wie bei den Slaves für die Lichtgruppen. Jedoch entfallen bei HLK/Alarm-Kanal die Einstellungen für die Helligkeitswerte. Die Beobachtungsfenster sind nach den individuellen Anforderungen einzustellen.

Die Verbindung der Objekte muss dann wie folgt vorgenommen werden:

• alle Ausgangsobjekte der Slaves - Objekt 40 (HLK) bzw. Objekt 50 (Alarm) müssen mit dem Objekt externe Bewegung (Objekt 45) des Masters verbunden werden.

Achtung: Solange der Slave in seiner Nachlaufzeit ist, sendet er zyklisch eine "1" an den Master. Nach der letzten gesendeten "1" an den Master läuft dessen Nachlaufzeit ab bevor dieser seinen Ausgang ausschaltet. Damit addiert sich in diesem Falle die Nachlaufzeit aus Master und Slave.





4.3 Alarm

Aktive Sensoren	123 🔹
Auslöseempfindlichkeit Tag	3 (niedrig) 👻
Auslöseempfindlichkeit Nacht	2 🔹
Präsenzempfindlichkeit	б
Bewegungsfilter bei Bereitschaft	 nicht aktiv, keine Filterung aktiv, kurze Bewegungen filtern
Länge des Beobachtungsfensters	2 s 🔹
Anzahl der Beobachtungsfenster	3 🔹
Nachlaufzeit	5 min 💌
Sperrobjekt oder Freigabeobjekt	O Sperrobjekt Freigabeobjekt
Separates Schaltobjekt für Nacht	🔘 nicht aktiv 🔵 aktiv
Ausgangsobjekt sendet bei	O nur EIN () EIN und AUS
Ausgangsobjekt sendet zyklisch	nicht aktiv 👻

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für die Alarmfunktion:

Abbildung 17: Alarmfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Parametereinstellungen für die Alarmdetektion:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Aktive Sensoren	• • <u>1</u> • -2—	Einstellung welche Sensoren für diesen Kanal aktiv sind Anzahl der Sensoren je Typ (3 oder 4)!
	• -234	
Auslöseempfindlichkeit Tag/Nacht	1-6 [3 (Tag), 2 (Nacht)]	Einstellung der Empfindlichkeit für eine Auslösung des Alarms im Bereitschaftsmodus (keine Bewegung detektiert)



Technisches Handbuch Präsenzmelder SCN-P/G360XX.02



Prasenzempfindlichkeit	1-8	Einstellung der Empfindlichkeit
	[6]	nachdem eine erste Bewegung
		detektiert wurde
Bewegungsfilter bei	 nicht aktiv, keine 	Aktivierung eines
Bereitschaft	Filterung	Bewegungsmelders bei
	 aktiv, kurze Bewegung 	Bereitschaft (= Ausgang ist
	filtern	ausgeschaltet)
Länge des	1-5s	Nur sichtbar wenn
Beobachtungsfensters	[2s]	Bewegungsfilter bei Bereitschaft
Anzahl der	2-5	auf "aktiv, kurze Bewegungen
Beobachtungsfensters	[3]	filtern" steht
Nachlaufzeit	1s-4h	Einstellung der Nachlaufzeit
	[5min]	
Sperrobjekt oder	 Sperrobjekt universal 	Einstellung ob ein Freigabe- oder
Freigabeobjekt	 Freigabeobjekt 	ein Sperrobjekt verwendet
		werden soll
Separates Schaltobjekt für	 nicht aktiv 	Blendet ein separates Objekt für
Nacht	 aktiv 	den Nachtbetrieb ein
Ausgangsobjekt sendet bei	• nur Ein	Ausgangsfilter für das erste
	• Ein und Aus	Ausgangsobjekt
Ausgangsobjekt sendet	nicht aktiv	Aktivierung des zyklischen
zyklisch	• 10s-60min	Sendens für das erste
		Ausgangsobjekt

Tabelle 13: Alarmfunktion

Die Alarmfunktion kann dazu verwendet werden einen Raum bei Abwesenheit zu überwachen und bei Bewegungsdetektion bestimmte Aktionen im KNX System aufzurufen.

Nachfolgend sind die einzelnen Parameter näher beschrieben:

Auslöseempfindlichkeit Tag/Nacht

Die Auslöseempfindlichkeit beschreibt die Empfindlichkeit im Bereitschaftsbetrieb (der Ausgang ist ausgeschaltet, es wurde keine Bewegung detektiert).

Präsenzempfindlichkeit

Die Präsenzempfindlichkeit beschreibt die Empfindlichkeit im Präsenzbetrieb (der Ausgang ist eingeschaltet, es wurde eine Bewegung detektiert).

Bewegungsfilter bei Bereitschaft

Um Fehldetektionen zu vermeiden kann ein Bewegungsfilter aktiviert werden der sehr kurze Bewegungen z.B. durch Zugluft herausfiltert. Wird dieser Filter aktiviert, so erscheinen 2 weitere Parameter: "Länge des Beobachtungsfensters" und "Anzahl der Beobachtungsfenster.

Dies bewirkt dass für das Einschalten eine längere Detektion erforderlich ist. Um den Kanal einzuschalten muss in jedem der eingestellten Beobachtungsfenster mindestens eine Detektion stattgefunden haben.

So müsste z.B. bei 3 Beobachtungsfenstern und einer Länge von 2s für ein Beobachtungsfenster mindestens eine Detektion in den ersten 2s erfolgen, mindestens eine Detektion in den zweiten 2s und mindestens eine Detektion in den dritten 2s. Somit dauert es mindestens 6s bis der Alarmkanal auslöst.

Wird der Bewegungsfilter nicht aktiviert so erfolgt die Detektion bei nur einer Bewegung bei entsprechend eingestellter Empfindlichkeit.





Nachlaufzeit

Die Nachlaufzeit beschreibt die Zeit die nach der letzten Detektion einer Bewegung bis zum Ausschalten des Ausgangs abläuft. So würde bei einer Nachlaufzeit von 3min das Licht bei einer Bewegungsdetektion für mindestens 3min eingeschaltet werden. Jede Neudetektion führt zu einem Nachtriggern und somit Neustart der Nachlaufzeit.

Sperrobjekt oder Freigabeobjekt

Um den Alarmkanal zu sperren bzw. freizugeben kann ein Sperr- oder Freigabeobjekt aktiviert werden. Das Sperrobjekt schaltet den Kanal mit einer 1 ab, das Freigabeobjekt aktiviert den Alarmkanal mit einer 1.

Separates Schaltobjekt für Nacht

Dieser Parameter blendet ein separates Schaltobjekt für den Nachtbetrieb ein.

Ausgangsobjekt sendet bei

Mit diesem Parameter kann ein Sendefilter für den Ausgang aktiviert werden. Soll der Ausgang nur Ein-Befehle senden, so kann man die Einstellung "nur Ein" verwenden.

Ausgangsobjekt sendet zyklisch

Aktivierung des zyklischen Sendens für das Objekt 50 "Alarm – Ausgang 1".

Die nachfolgendet	Tabelle zeigt die	dazugehörigen	Kommunikationsobjekte:
0	0	0 0	,

Nummer	Name	Größe	Verwendung
50	Alarm – Ausgang 1	1 Bit	Ausgang der Alarmfunktion
51	Alarm – Nachtbetrieb	1 Bit	Ausgang der Alarmfunktion für den Nachtbetrieb
56	Alarm Eingang – Sperren	1 Bit	Sperren der Alarmfunktion
56	Alarm Eingang – Freigeben	1 Bit	Freigeben der Alarmfunktion

Tabelle 14: Kommunikationsobjekte Alarmfunktion





4.4 LED

Das nachfolgende Bild zeigt das Untermenü LED:

LED grün	aktiv bei Bewegung 👻
Lichtkanal 1	nicht aktiv aktiv
Lichtkanal 2	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Lichtkanal 3	nicht aktiv aktiv
Lichtkanal 4	nicht aktiv aktiv

Abbildung 18: Untermenü LED

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Parametereinstellungen für die Alarmdetektion:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
LED grün	 nicht aktiv 	Einstellung des Leuchtverhaltens der
	 aktiv bei Bewegung 	grünen LEDs
	 aktiv bei Bewegung, nur 	
	tagsüber	
Lichtkanal 1-4	 nicht aktiv 	Einstellung ob die grüne LED für diesen
	• aktiv	Kanal eine detektierte Bewegung
		signalisieren soll

Tabelle 15: Untermenü LED





4.5 Szenen

Das nachfolgende Bild zeigt das Untermenü Szenen:

Szene A Nummer	4 🔹
Szene A Lichtkanal 1	Sperre aktiv AUS 🔹
Szene A Lichtkanal 2	Externen Tastereingang auf Wert 1 setzen 🔹
Szene B Nummer	16 🔹
Szene B Lichtkanal 1	Sperre aktiv, verriegeln 🔹
Szene B Lichtkanal 2	nicht aktiv 👻

Abbildung 19: Untermenü Szene

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Parametereinstellungen für die Alarmdetektion:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Szene A-H Nummer	1-63	Einstellung der Szenennummer
	[nicht aktiv]	
Szene A-H Lichtkanal	nicht aktiv	Einstellung der Aktion für die
1-3 bzw. 1-4	 Sperre aktiv EIN 	Lichtkanäle 1-4 für den Aufruf der
	 Sperre aktiv AUS 	Szene.
	 Sperre aktiv, verriegeln 	1-3 bei Meldern mit 3 Sensoren,
	Sperre deaktivieren	1-4 bei Meldern mit 4 Sensoren
	 Externen Taster Eingang auf 	
	Wert 1 setzen	
	 Externen Taster Eingang auf 	
	Wert 0 setzen	
	 Objekt Tag/Nacht auf Tag 	
	setzen (für alle Kanäle)	
	 Objekt Tag/Nacht auf Nacht 	
	setzen (für alle Kanäle)	

Tabelle 16: Untermenü Szene

Mit der Szenenfunktion können durch Senden der entsprechenden Szenennummern Aktionen für die Lichtkanäle 1-3/4 ausgelöst werden. So kann z.B. der Wert der Sperrfunktion verändert werden oder der Wert des externen Taster Eingangs.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
64	Szene – Eingang	1 Byte	Aufruf der Szene	
Taballa 47. Kannan thata sabiala Casa afaalataa				

Tabelle 17: Kommunikationsobjekte Szenenfunktion





4.6 Helligkeit

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Helligkeitsdetektion

Senden des Lichtwertes bei Änderung von	50 Lux 👻
Zyklisches Senden des Lichtwerts	nicht verwenden 🔹
Schwellwertschalter schaltet bei	300 Lux 👻
Hysterese des Schwellwertschalters	30 Lux 👻
Objektwert bei Tag und Überschreitung	O AUS O EIN
Objektwert bei Nacht und Überschreitung	O AUS O EIN
Objektwert bei Unterschreitung	O AUS O EIN
Senden bei Tag	EIN und AUS
Senden bei Nacht	EIN und AUS

Abbildung 20: Einstellungen Helligkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Senden des Lichtwertes bei	 nicht senden 	Minimale Änderungsrate
Änderung von	• 10 Lux – 1200 Lux	damit der aktuelle
	[50 Lux]	Helligkeitswert gesendet wird
Zyklisches Senden des	 nicht senden 	Festlegung einer festen
Lichtwertes	• 5s – 30min	Zeitspanne nach der der
		aktuelle Helligkeitswert
		gesendet wird
Wert für Schalten des	60Lux – 1000 Lux	Einstellung der Schwelle bei
Schwellwertschalters	[300 Lux]	der der Schwellwertschalter
		umschaltet = definierter
		Einschaltpunkt
Hysterese	5 Lux– 200 Lux	Abstand zwischen Aus- und
	[30 Lux]	Einschaltpunkt
		Ausschaltpunkt = Wert für
		Schalten des
		Schwellwertschalters -
		Hysterese
Objektwert bei Tag für EIN	• EIN	Einstellung der Polarität
	• AUS	
Objektwert bei Nacht für EIN	• EIN	Einstellung der Polarität
	• AUS	



Technisches Handbuch Präsenzmelder SCN-P/G360XX.02



Objektwert für AUS	• EIN	Einstellung der Polarität
	• AUS	
Senden bei Tag	• weder Ein noch Aus	Sendefilter beim Tagbetrieb
	• nur EIN	
	• nur AUS	
	EIN und AUS	
Senden bei Nacht	• weder Ein noch Aus	Sendefilter beim Nachtbetrieb
	• nur EIN	
	• nur AUS	
	EIN und AUS	

Tabelle 18: Einstellungen Helligkeit

Im Menü Helligkeit können die Sendungsbedingungen für den gemessenen Helligkeitswert definiert werden. Der gemessene Helligkeitswert kann sowohl bei einer bestimmten Änderung als auch in bestimmten Abständen gesendet werden.

Zusätzlich kann ein Schwellwertschalter für eine bestimmte Helligkeit eingestellt werden. Dieser kann mit einer Hysterese, welche zu häufiges Umschalten vermeidet, eingestellt werden. Das Zusammenspiel von Hysterese und Schwellwert soll die nachfolgende Grafik verdeutlichen:



Abbildung 21: Hysterese Schwellwertschalter

Die Polarität und die Sendebedingungen können mit den weiteren Parameter beliebig festgelegt werden. Es kann sowohl die Polarität als auch ein Sendefilter eingestellt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
66	Schwellwertschalter	1 Bit	sendet den eingestellten Wert bei Über-
	Helligkeit		/Unterschreitung
67	Helligkeitswert	2 Byte	gemessener Helligkeitswert
Tabelle 19: Ko	mmunikationsobjekte Helligkeit		

Tabelle 19: Kommunikationsobjekte Helligkeit





4.7 Kalibrierung Helligkeitswert

Das folgende Bild zeigt die Einstzellmöglichkeiten für die Kalibrierung des Helligkeitswertes:

TeachIn Wert beim Laden der Applikation	🔵 TeachIn Wert halten 🔘 Default Wert ve	erwenden
Luxwert für TeachIn	450	‡ Lux
Raum-Reflektionsfaktor	0,4 medium	•
Korrektur Luxwert	0%	•

Abbildung 22: Kalibrierung Helligkeitswert

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Korrektur Luxwert	-50% to 70%	Anhebung/Absenkung um den
	[0%]	eingestellten Wert
Reflexionsfaktor	• 1	Reflexionsgrad der
	• 0,7 sehr hoch	Umgebung;
	• 0,5 hoch	gibt an wie viel Prozent des
	• 0,4 mittel	Lichts reflektiert wird
	• 0,3 niedrig	(1=100%, 0 = 0%)
	• 0,25 niedrig	
	• 0,2 sehr niedrig	
Luxwert für TeachIn	200-1000	Abgleichwert für externes
	[450]	Einlesen
TeachIn Wert beim Laden der	 TeachIn Wert halten 	Festlegung ob der
Applikation	• Default Wert verwenden	Präsenzmelder nach dem
		Download die TeachIn Werte
		halten soll oder die
		Werkseinstellungen laden soll

Tabelle 20: Kalibrierung Helligkeitswert

Nachfolgend sind die einzelnen Parameter näher beschrieben:

• Korrektur Luxwert

Mit der Korrektur des Luxwertes wird der gemessene Luxwert um einen einstellbaren prozentualen Offset verschoben. So wird bei einem eingestellten Wert von -50% der gemessene Wert um 50% herabgesetzt. Damit würde der Präsenzmelder bei einem gemessenen Wert von 400 lux und einem Korrekturwert von -50% den Wert 200 ausgeben





Reflexionsfaktor

Der Reflexionsfaktor gibt an wie viel Prozent des ausgestrahlten Lichts von der Umgebung wieder zurückgeworfen wird. Der Wert 1 bedeutet dabei das 100% des ausgesandten Lichtes zurückgeworfen wird. Bei dunklen Böden passt meist ein Reflexionsfaktor von 0,25. Sie messen auf Arbeitsplatzhöhe z.B. 400 Lux und unter der Decke lediglich 100 Lux. Diese werden dann auf 400 Lux umgerechnet.

Wird kein TeachIn durchgeführt, kann die gemessene Helligkeit mit dem Reflexionsfaktor korrigiert werden. Wird ein Teachin durchgeführt, wird die Helligkeitsmessung automatisch korrigiert. Der Reflexionsfaktor soll nach einem TeachIn nicht verändert werden.

Die TeachIn Verfahren für den Präsenzmelder mit Konstantlichtregelung und ohne Konstantlichtregelung unterscheiden sich in der Art der Durchführung, sowie der Auswirkung des TeachIn Verfahrens.

Insbesondere bei der Konstant Licht Regelung sollte das TeachIn Verfahren zur Erhöhung der Genauigkeit der Regelung durchgeführt werden.

Das Vorgehen für das TeachIn mit Konstantlichtregelung (SCN-P360K3.02 und SCN-P360K4.02) ist im nachfolgenden Kapitel beschrieben, das TeachIn Verfahren für Präsenzmelder ohne

Konstantlichtregelung (SCN-P360D3.02 und SCN-P360D4.02) ist im übernächsten Kapitel beschrieben.





4.7.1 Vorgehensweise bei Teach-In mit Konstantlichtregelung

Um die ganzen Vorteile der intelligenten Konstant Licht Regelung nutzen zu können sollte der Präsenzmelder einmalig über das Teach-In Verfahren eingestellt werden. Dazu wird ein Luxmeter benötigt. Dabei sollte wie folgt vorgegangen werden:

- 1. Stellen Sie den Parameter "Luxwert für TeachIn" auf die gewünschte Beleuchtungsstärke ein. In der Regel 400-500 Lux.
- 2. Stellen Sie den Parameter "TeachIn Wert beim Laden der Applikation" von "Werkseinstellung laden" auf "TeachIn verwenden".
- 3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für Konstantlicht vor. (siehe Kapitel 4.5)
- 4. Verbinden Sie die Ausgangsobjekte für die verschiedenen Lichtbänder mit den Objekten des dazugehörigen Dimmaktors
- 5. Verbinden Sie das Objekt "69-Status absoluter Dimmwert" mit dem Statusobjekt des verwendeten Dimmaktors für die Mittelgruppe
- 6. Legen Sie das Objekt "68-Abgleich starten" auf eine freie Gruppenadresse, falls der Abgleich über die ETS(Gruppenmonitor) aktiviert werden soll oder verbinden Sie das Objekt mit einem Taster.
- 7. Übertragen Sie die Applikation.
- 8. Der Raum muss verdunkelt werden, oder die Messung muss bei Dämmerung durchgeführt werden. Die Konstantlichtregelung lernt mit dem TeachIn die Helligkeits- und Dimmwerte der Kunstlichtbeleuchtung ein. Wird das TeachIn bei Tages-/Sonnenlicht durchgeführt, ist die Messung gestört und speichert falsche Messwerte ab.
- Aktivieren Sie das TeachIn Verfahren durch senden eines "O-Befehls" auf das Objekt 68 "Abgleich starten (grüne LED im Melder blinkt im 1s Takt); ein nochmaliges Senden einer "O" führt wieder zum Abbruch des TeachIn Verfahrens
- 10. Verändern Sie die Beleuchtungsstärke solange durch senden von Dimmbefehlen (relativ oder absolut) bis das Luxmeter den eingestellten Wert (Luxwert für TeachIn) auf Arbeitsplatzhöhe (in der Regel 400-500 Lux) anzeigt.
- 11. Senden Sie nun einen 1-Befehl auf das Objekt 68 "Abgleich starten (rote und grüne Led blinken im Wechsel)
- 12. Der Präsenzmelder gleicht nun die Lichtmessung ab, lernt den zugehörigen Dimmwert ein und lernt die Helligkeitswerte bei verschiedenen Dimmwerten ein.
- 13. Nach erfolgreicher Beendigung des TeachIn Prozesses blinkt die grüne LED für 10sec schnell. Die Regelung wird nun automatisch wieder aktiviert und auf den Sollwert geregelt. Tritt ein Fehler auf wird der Vorgang abgebrochen und die rote LED blinkt schnell für 10s. Dies tritt auf, wenn zum Beispiel keine gültigen Dimmwert (Status) des Dimmers empfangen werden. Überprüfen Sie dann Punkt 5 oben und wiederholen Sie den Vorgang.
- 14. Steht der Parameter "Dimmer Einschaltwert über" auf "Einschaltwert berechnen" kann nun beim Einschalten automatisch der Einschaltwert für den Dimmer berechnet werden.





Die Laushtsadas für die LEDs kännen aus der felgenden Tahelle entnemmen worder	
	^
Die Leuchtcodes für die LEDS Konnen aus der folgenden fabene enthommen werder	1.

LED Verhalten	Zustand
grüne LED blinkt langsam	TeachIn ist aktiviert; Melder im TeachIn Modus
grüne und rote LED blinken	TeachIn Verfahren läuft
abwechseInd	
grüne LED blinkt schnell	TeachIn wurde erfolgreich beendet
für 10sec	
rote LED blinkt schnell für	TeachIn Verfahren ist fehlgeschlagen
10sec	

Tabelle 21: LED Verhalten Teach-In

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
18	Abgleich starten	1 Bit	Startet den Abgleich über TeachIn
19	Status absoluter Dimmwert	1 Byte	gemessener Helligkeitswert

Tabelle 22: Kommunikationsobjekte Teach-In

4.7.2 Vorgehensweise bei Teach-In ohne Konstantlichtregelung

Das TeachIn Verfahren beim Präsenzmelder ohne Konstantlichtregelung dient der Anpassung des gemessenen Helligkeitswertes.

Die Vorgehensweise ist wie folgt:

- Stellen Sie den Parameter "Luxwert für TeachIn" auf eine gut erreichbare Beleuchtungsstärke ein. Der Parameter bildet dabei den aktuellen Sollwert für die Beleuchtungsstärke im Raum. Am besten ist es den Raum zu verschatten und lediglich durch Kunstlicht zu beleuchten. Nun den aktuellen Helligkeitswert mittels Luxmeter messen und diesen als Parameter "Luxwert für TeachIn" eintragen.
- 2. Stellen Sie den Parameter TeachIn Wert beim Laden der Applikation auf den gewünschten Wert.
- 3. Legen Sie das Objekt "68-Abgleich starten" auf eine freie Gruppenadresse, falls der Abgleich über die ETS(Gruppenmonitor) aktiviert werden soll oder verbinden Sie das Objekt mit einem Taster.
- 4. Übertragen Sie die Applikation.
- 5. Senden Sie nun einen 1-Befehl auf das Objekt 68 "Abgleich starten
- 6. Der Präsenzmelder hat nun den eingetragenen Helligkeitswert als neuen Messwert übernommen und passt die gemessene Helligkeit von nun an gemäß des eingelesenen TeachIn Wertes an.





4.8 Konstantlicht

nur bei Präsenzmeldern mit Konstantlichtregelung: SCN-P360K3.02, SCN-P360K4.02, SCN-G360K3.02

Über die neue proportionale Master/Slave Konstantlichtregelung ist es möglich das Licht im Raum intelligent zu regeln, sodass äußere Einflüsse nahezu komplett ausgeregelt werden können. Über die Ansteuerung von bis zu 3 Lichtbändern, Wand, Mitte, Fenster, kann das Licht im Raum konstant gehalten werden trotz Einfluss von Sonnenlicht und anderen Lichtquellen. Durch die intelligente Regelung hilft die Konstant Licht Regelung dabei Energie zu sparen.

Hinweis: Die Auswahl Lichtgruppen sollte auf 1 Lichtgruppe oder 1 Lichtgruppe + HLK eingestellt sein. Die Konstantlichtregelung mit 2 Lichtgruppen (Zonen) ist nicht sinnvoll.



Das nachfolgende Bild verdeutlicht das Prinzip der Konstantlichtregelung:

Abbildung 23: Übersicht proportionale Zonenregelung

4.5.1 Allgemeine Einstellungen/Prinzip Regelung

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen für die allgemeinen Einstellungen der Konstantlichtregelung:

Konstantlichtregler	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv	
Sonnenlicht ausregeln	normal	•
Auswahl Lichtbänder	Lichtband Mitte + Wand + Fenster	•
Einfluss der proportionalen Zonenregelung - Wand	mittel (x 0,7)	•
Einfluss der proportionalen Zonenregelung - Fenster	mittel (x 1,6)	•

Abbildung 24: Allgemeine Einstellung Konstantlichtregelung





Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen um die Konstantlichtregelung zu parametrieren:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Konstantlichtregler	 ausgeschaltet 	Aktivierung/Deaktivierung der
	 eingeschaltet 	Konstant Licht Regelung
Sonnenlicht ausregeln	• normal	definiert den Einfluss der
	• wenig	Sonneneinstrahlung auf die
	 sehr wenig 	Konstantlichtregelung
Auswahl Lichtbänder	 1 Lichtband 	Auswahl der anzusteuernden
	 Lichtband Mitte + Wand 	Lichtbänder durch die
	 Lichtband Mitte + Fenster 	Konstant Licht Regelung
	 Lichtband Mitte + Wand + 	
	Fenster	
Einfluss der proportionalen	 kein Einfluss (x 1) 	definiert den Einfluss der
Zonenregelung – Wand	 sehr gering (x 1,2) 	Lichtgruppe Wand auf die
	 gering (x 1,4) 	Konstant Licht Regelung
	• mittel (x 1,6)	
	 stark (x 1,8) 	
	 sehr stark (x 2) 	
Einfluss der proportionalen	 kein Einfluss (x 1) 	definiert den Einfluss der
Zonenregelung – Fenster	 sehr gering (x 0,9) 	Lichtgruppe Wand auf die
	 gering (x 0,8) 	Konstant Licht Regelung
	• mittel (x 0,7)	
	 stark (x 0,6) 	
	 sehr stark (x 0,5) 	

 Tabelle 23: Allgemeine Einstellungen Konstant Licht Regelung

Der Parameter "Einfluss der proportionalen Zonenregelung" gibt an wie stark der Einfluss der Lichtgruppe auf die Regelung sein soll. Die Einstellung "kein Einfluss"(x 1) schaltet dabei die Proportionalität der Regelung aus und alle Lichtgruppen leuchten stets mit dem gleichen Wert. Die Einstellung "sehr stark" (0,5 bei Fenster und 2 bei Wand) bedeutet das der Unterschied zwischen den absoluten Dimmwerten an Wand und Fenster sehr groß ist.

Soll ein Raum mittels der Konstant Licht Regelung geregelt werden, so empfiehlt es sich das TeachIn Verfahren anzuwenden, da nur so gute Ergebnisse erzielt werden können.

Die Einflüsse der Lichtgruppen Wand und Fenster müssen an die spezifischen Bedingungen angepasst werden. Vereinfacht lässt sich sagen je größer der Raum ist, je stärker muss der Regelfaktor sein, d.h. je stärker muss der Einfluss von 1 abweichen. Allerdings sollten die Parameter immer vor Ort kontrolliert werden und ggf. korrigiert werden.

Über den Parameter "Sonneneinstrahlung ausregeln" ist eine Justierung der Regelung möglich. Regelt der Präsenzmelder das Licht im Raum bei Sonneneinstrahlung zu stark runter, so sollte der Wert für diesen Parameter auf wenig oder sehr wenig eingestellt werden. Alternativ kann auch der Präsenzmelder weiter in die Raummitte versetzt werden.





Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht das Dimmverhalten für die 3 Lichtgruppen bei unterschiedlich starker Sonneneinstrahlung. Der TeachIn Wert wurde in diesem Beispiel bei einem absoluten Dimmwert von 80% mit 450 Lux erreicht, die Einflüsse wurden beide auf mittel eingestellt.



Abbildung 25: Verhalten proportionale Zonenregelung

Ersichtlich wird das je nach Stärke der Sonneneinstrahlung die Fensterseite stärker runtergedimmt wird als mit Mitte und die Wandseite entsprechend langsamer. Geht die Sonneneinstrahlung wieder zurück, werden alle Lichtbänder wieder auf 80% geregelt.

Wird die Lichtstärke z.B. von 450 Lux auf 300 Lux eingestellt (rel. Dimmen, abs. Dimmen oder Szene) erfolgt der Einsatz der Regelfaktoren automatisch erst bei dem richtigen Dimmwert. In diesem Fall z.B. bei 50%. Ohne Sonneneinstrahlung regeln dann alle drei Lichtbänder auf 300 Lux mit 50% Dimmwert. Mit Sonneneinstrahlung verschieben sich die Dimmwerte unterhalb von 50% entsprechend.

Mit der neuen "proportionalen Master/Slave Konstantlichtregelung" sind alle Nachteile der marktüblichen "Offset Master/Slave Konstantlichtregelung" mit festen Offset behoben.





70 65 kein Einfluss (Wand und 60 Fenster x 1) 55 sehr gering (Wand x1,2; Fensterx 0,9) 50 gering (Wand x1,4; Fenster 45 x0,8) → mittel (Wand x1,6, Fenster 40 x0,7) 35 stark (Wand x1,8; Fenster x0,6) 30 -sehr stark (Wand x2; Fenster 25 x0,5) 20 Fenster Wand Mitte

Wie sich die verschiedenen Regelfaktoren auf die Regelung auswirken kann aus dem folgenden Diagramm entnommen werden:



Abbildung 26: Einfluss Regelfaktoren



4.5.2 Einstellmöglichkeiten

Dec	Dilal and an alter set &	-1: -l : f : l	The stall, is a set of the		بسمينا مسمينهما
Lias nachtolgende	KIIN ZEIGT NIE MO	giichen snezitischen	EINSTEILINGEN TUR	r die Konstantiici	ntregelling.
Dus nucinoigenue	Dila Zeige ale mo		LINGCHUNGCHTU		nu egenang.

Konstantlicht schalten mit	🔵 externem Objekt 🔘 Präsenz
Zeit nach Einschalten bis Beginn der Regelung	5 s 👻
Dimmer Einschaltwert über	Einschaltwert berechnen 👻
Helligkeitswert (Lux) beim Einschalten	 letzten Sollwert verwenden Parameter verwenden
Regler schaltet Licht aus	O nicht aktiv O aktiv
Tag/Nacht Umschaltung verwenden	nicht verwenden 🔻
Voreingestellter Sollwert	450 lx 👻
Dimmwert zyklisch senden	nicht verwenden 🔻
Dimmwert senden bei Änderung von	0,5% 💌
Verhalten der KLR beim relativen Dimmen	 neuen Dimmwert übernehmen Regelung abschalten
Zeit für relatives Dimmen	20 s 👻
Standby / Orientierungslicht	O nicht verwenden Verwenden
Sperrobjekt aktiv	🔘 Nein 🔵 Ja
Szenen	O nicht verwenden Verwenden

Abbildung 27: Einstellmöglichkeiten Konstantlicht





Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar		
	[Defaultwert]			
Einstellungen Schaltverhalten/Regelverhalten				
Konstantiicht schalten mit	• externem Objekt	Festiegung wie die		
	Prasenz	konstantiichtregelung		
Zeit week Finankelten hie	10 Frain			
Zeit nach Einschalten bis	15 - 5mm	restlegung der verzogerung		
Beginn der Regelung	[55]	Zwischen Aktivierung und		
Dimmor Einschaltwort übor	a Davamatar (singastalltar	Eastlagung mit walcham Wort		
	• Farameter (emgestemter	die Konstant Licht Regelung		
	• Teachin (eingelernter	eingeschaltet werden soll		
	• Teachin (eingeleintei	engeschattet werden son		
	 Finschaltwert berechnen 			
Verhalten beim Einschalten	Letzten Sollwert	Finstellung ob der letzte		
	verwenden	Sollwert vom relativen		
	Parameter verwenden	Dimmen oder den Szenen		
		verwendet werden soll oder		
		der Sollwert aus den		
		Parameter geladen werden		
		soll		
Regler schaltet Licht aus	• gesperrt	Festlegung ob Regler das Licht		
	 freigegeben 	bei starker		
		Sonneneinstrahlung komplett		
		ausschalten darf		
Tag/Nacht Umschaltung	 nicht verwenden 	Aktiviert die Verwendung der		
verwenden	 für nächsten 	Tag/Nacht Umschaltung.		
	Einschaltwert/Sollwert	Bei aktivierter Tag/Nacht		
	 f	Umschaltung werden 2		
	Einschaltwert/Sollwert	Sollwerte (für Tag und Nacht)		
		eingeblendet, ansonsten		
Vereingestellter	100 750 km	existiert nur ein Sollwert		
Sollwort boi Tag	100 - 750 Lux	Soliwert für Tagbetrieb		
Vereingestellter		Sollwort für Nachthatrich		
Sollwart bei Nacht	[100 Lux]			
Soliwert bei Nacht [100 LUX]				
Dimmwert zyklisch senden	nicht senden	legt das zyklische Senden des		
	• 12 s -10 min	Dimmwertes fest		
Senden Dimmwert bei	0-20%	Festlegung der minimalen		
Änderung von	[2%]	Änderung für das Senden des		
Č		Dimmwertes		
Verhalten der KLR beim	neuen Dimmwert	Einstellung ob Regelung beim		
relativen Dimmen	übernehmen	relativen Dimmen aktiv bleibt		
	 Regelung abschalten 			
Zeit für relatives Dimmen	5 — 60s	gibt die Zeit für das Dimmen		
	[20 s]	von 0 auf 100% an		

Tabelle 24: Einstellmöglichkeiten - Konstantlichtregelung-1



Technisches Handbuch Präsenzmelder SCN-P/G360XX.02



ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Einstellungen Standby/Orientie	erungslicht	- 1
Standby/Orientierungslicht	nicht verwendenverwenden	Einstellung, ob das Licht nach dem Abschalten noch nachlaufen soll
Standby Sollwert	100 – 750 Lux [100 Lux]	Wert für den Standby-Modus
Standby Zeit	 keine Verzögerung 1s – 60min [15s] 	Länge des Standby-Modus
Einstellungen Sperrobjekt		
Sperrobjekt aktiv	● Ja ● Nein	aktiviert ein Sperrobjekt für die Zwangsführung
Bei Sperrobjekt Wert = 1	 aus ein (100%) keine Änderung (Wert halten) Wert einstellbar 	Einstellungen was bei Aktivierung des Sperrobjektes geschehene soll
Wert setzen	0-100% [0%]	definiert Wert für eingeschaltetes Sperrobjekt. Nur sichtbar wenn Sperrobjekt "Wert einstellbar" aktiv ist.
Bei Sperrobjekt Wert = 0	 aus ein (100%) keine Änderung (Wert halten) vorherigen Zustand wiederherstellen 	Einstellungen was bei Deaktivierung des Sperrobjektes geschehene soll
Einstellungen Szenen		
Szenen	nicht verwendenverwenden	Einstellung ob Szenen für die Konstantlichtregelung verwendet werden sollen
Szene 1 - 8	100 – 750 Lux [500 Lux]	Einstellbare Werte für die verschiedenen Szenen

 Tabelle 25: Einstellmöglichkeiten - Konstantlichtregelung-2

Die einzelnen Parameter sind nachfolgend näher beschrieben:

• Einstellungen Schaltverhalten/Regelverhalten

Hier werden die allgemeinen Einstellungen für die Konstantlichtregelung vorgenommen. Über den Parameter "Konstant Licht schalten mit" kann eingestellt werden ob die Regelung über die detektierte Präsenz oder über ein externes Objekt, welches zum Beispiel mit einem Taster verbunden sein kann, geschaltet wird.

Durch den Parameter "Dimmer Einschaltwert über" kann dem Präsenzmelder vorgegeben werden mit welchem Wert die Regelung initialisiert werden soll. Es ist sowohl möglich einen festen Wert zu definieren, als auch den beim TeachIn Verfahren abgeglichenen Wert zu nehmen oder aber den Einschaltwert direkt intern berechnen zu lassen. Auch die Zeit bis die Regelung nach dem Einschalten beginnt kann festgelegt werden.



Der Parameter "Verhalten beim Einschalten" definiert ob die Regelung immer mit dem parametrisierten Wert arbeiten soll oder aber den letzten Sollwert, welcher z.B. über das absolute/relative Dimmen oder die Szenenfunktion eingelesen wurde, laden soll. Die Regelung kann hier außerdem auf verschiedene Werte für Tag und Nacht konfiguriert werden, was durch den Parameter "Tag/Nacht Umschaltung verwenden" festgelegt wird.

Der Parameter "Regler schaltet Licht aus" definiert ob das der Regler das Licht bei starker Sonneneinstrahlung zu 0% geregelt werden darf und somit abgeschaltet wird. Ist der Parameter auf gesperrt eingestellt, so werden die Ausgänge nicht zu 0% gesetzt, sondern halten einen Mindestwert der ein Abschalten der Lampen verhindert. Diese Einstellung ist in Büros/Arbeitsräumen sinnvoll, da ein Abschalten der Beleuchtung meist als störend empfunden wird. Trotzdem werden bei einem Herabdimmen auf z.B. 20% immer noch 80% der Energie gespart.

• Einstellungen für Dimmverhalten

Der Dimmwert kann sowohl zyklisch als auch bei einer bestimmten prozentualen Änderung weitergegeben werden.

Der Parameter "Verhalten beim relativen Dimmen" definiert außerdem ob die Regelung beim manuellen relativen Dimmen abgeschaltet werden soll oder aber mit dem neuen Wert weiter arbeiten soll.

• Einstellungen Standby/Orientierungslicht

Das Standby/Orientierungslicht definiert ein Abdunkeln nach dem Abschalten der Konstant Licht Regelung. Das heißt wenn dieser Parameter aktiviert wurde schaltet der Melder das Licht nicht sofort aus, sondern auf den eingestellten Wert für die angegebene Dauer.

• Einstellungen Sperrobjekt

Damit wird ein Sperrobjekt eingeblendet, welches bei Aktivierung die Konstantlichtregelung sperrt und eine bestimmet Zwangsstellung hervorruft. Folgende Einstellungen sind verfügbar:

- igende Einstenungen sind verlugbar.
- Aus: Der Ausgang wird ausgeschaltet(0%).
- An: Der Ausgang wir eingeschaltet (100%):
- keine Änderung: Der aktuelle absolute Wert wird gehalten.
- Wert einstellbar(nur bei Sperren): Der eingestellte absolute Wert wird aufgerufen.
- vorherigen Zustand wiederherstellen(nur bei Entsperren): Der absolute Wert den die Konstantlichtregelung vor dem Sperren hatte wird wieder aufgerufen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für die Konstant Licht Regelung relevanten Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
100	Schalten Ein/Aus	1 Bit	externes Objekt um Regelung zu aktivieren
101	Dimmen relativ einstellen	4 Bit	manuelles verstellen der aktuellen Helligkeit
102	Dimmen absolut einstellen	1 Byte	Verstellen der aktuellen Helligkeit auf neuen absolut Wert
104	Sperrobjekt	1 Bit	Sperren der Regelung
105	Szenen	1 Bit	Aufruf von Szenen
106	Dimmen absolut Ausgang	1 Byte	Ausgang für mittlere Gruppe
107	Dimmen absolut Wandseite	1 Byte	Ausgang für Wandgruppe
108	Dimmen absolut Fensterseite	1 Byte	Ausgang für Fenstergruppe

 Tabelle 26: Kommunikationsobjekte Konstantlichtregelung





4.9 Logik

4.9.1 Aktivierung der Logikfunktion

Das nachfolgende Bild zeigt die Aktivierung der Logikfunktionen 1-4:

Logikfunktion 1	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Logikfunktion 2	nicht aktiv aktiv
Logikfunktion 3	🔘 nicht aktiv 🔵 aktiv
Logikfunktion 4	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Nach Busspannungswiederkehr Eingänge abfragen	🔘 nicht aktiv 🔵 aktiv

Abbildung 28: Aktivierung Logikfunktion

Nach der Aktivierung der Logikfunktion wird ein Untermenü für die entsprechende Logikfunktion eingeblendet in welchem die Logik entsprechend weiter parametriert werden kann. Der Parameter "Nach Busspannungswiederkehr Eingänge abfragen" definiert ob die externen Eingänge der Logiken nach einem Restart abgefragt werden sollen.



48



4.9.2 Logik 1-4

Kurzbeschreibung der Funktion	Logik 1
Funktion	UND -
Ausgangsobjekt	Schalten 👻
Sendebedingung	bei Änderung Ausgang 🔹
Ausgang	o normal invertiert
Interner Eingang A	normal 🔹
Objektnummer	0 *
Interner Eingang B	nicht aktiv 🔹
Externer Eingang C	normal 👻
Logikeingang nach Reset vorbelegen mit	Wert 0
Externer Eingang D	nicht aktiv 👻
Externer Eingang E	nicht aktiv 👻
Externer Eingang F	nicht aktiv 🔹

Das nachfolgende Bild zeigt das Untermenü für eine Logik:

Abbildung 29: Untermenü Logik

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Parametereinstellungen für die Alarmdetektion:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Funktion	• UND	Einstellung der Logikfunktion
	• ODER	
	• XOR	
Ausgangsobjekt	Schalten	Einstellung des Ausgangsobjektes für
	• Wert	die Logik
	• Szene	
	Zwangsführung	





Sendebedingung	 bei Eingangstelegramm bei Änderung Ausgang nur 0 senden bei Änderung Ausgang nur 1 senden bei Änderung Ausgang nur 0 senden bei Eingangstelegramm nur 1 senden bei Eingangstelegramm 	Einstellung der Sendebedingung: bei Eingangstelegramm: Der Ausgangswert wird bei jedem Eingangstelegramm gesendet, egal ob sich der Ausgangswert geändert hat oder nicht bei Änderung Ausgang: Der Ausgangswert wird nur gesendet wenn sich der Ausgang geändert hat. nur 0/1 senden bei Änderung Ausgang: Der Ausgangswert wird nur gesendet wenn sich der Ausgang ändert und die Logik den entsprechenden Wert (0/1) hat. nur 0/1 senden bei Eingangstelegramm: Ausgangswert wird bei jedem Eingangstelegramm gesendet wenn die Logik den entsprechenden Wert (0/1) hat.
Ausgang	• normal	Legt fest wie das Ausgangsobjekt
	 invertiert 	gesendet wird
Interner Eingang A/B	 nicht aktiv 	Aktivierung eines internen Objektes als
	 normal 	Logikeingang
	 invertiert 	
Objektnummer	0-99	Auswahl des internen Objektes –
	[0]	Achtung: Nur Bit Werte werden richtig
		ausgewertet!
Externer Eingang C-F	nicht aktiv	Aktivierung eines externen Objektes als
	• normal	Logikeingang
	 invertiert 	
Logikeingang	• Wert 0	Einstellung einer Vorbelegung der
nach Reset	• Wert 1	Logik nach bei einer
vorbelegen mit		Busspannungswiederkehr

Tabelle 27: Untermenü Logik

Mit der Logikfunktion können verschiedene Objekte logisch verknüpft werden. Jede Logikfunktion kann bis zu 2 interne Objekte und bis zu 4 externe Objekte miteinander verknüpfen und auswerten. Über die Sendebedingung kann das Sendeverhalten des Ausgangs angepasst werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
80	Logik 1 – Eingang C	1 Bit	Externer Eingang für die Logikfunktion
81	Logik 1 – Eingang D	1 Bit	Externer Eingang für die Logikfunktion
82	Logik 1 – Eingang E	1 Bit	Externer Eingang für die Logikfunktion
83	Logik 1 – Eingang F	1 Bit	Externer Eingang für die Logikfunktion
84	Logik 1 – Ausgang 1	1 Bit/	Ausgang der Logikfunktion; Größe und DPT
		2 Bit/	abhängig vom Parameter Ausgangsobjekt
		1 Byte	

Tabelle 28: Kommunikationsobjekte Logik





4.10 Temperatur

nur bei Glas-Präsenzmeldern: SCN-G360D3.02, SCN-G360K3.02

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Temperaturmessung	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv	
Messwert senden bei Änderung von	0,2 K	•
Messwert zyklisch senden	nicht senden	•
Korrekturwert für Sensor	0	-

Abbildung 30: Temperaturmessung

Mit der Temperaturmessung kann die Temperatur im Raum gemessen werden und auf den Bus gesendet werden. Die Temperatur kann sowohl bei einer einstellbaren Änderung als auch zyklisch (in festen Zeitabständen) auf den Bus gesendet werden.

Über den Parameter "Korrekturwert für Sensor" kann die gemessene Temperatur nach oben oder unten verschoben werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das verfügbare Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung		
110	Temperatur – Messwert	2 Byte	Senden des aktuellen Temperaturwertes		
Tabelle 29: Temperaturmessung					

peraturmessung





4.11 Sonstiges/Anwendungsbeispiele

In diesem Kapitel werden einige Vorschläge/Anwendungsmöglichkeiten des Präsenzmelders vorgestellt. Die jeweiligen Beispiele sind jedoch reine Vorschläge und müssen ggf. noch auf die vorliegende Ist-Situation angepasst werden.

4.11.1 Tafellicht über 2. Schaltgruppe

sonstige Parameter:

Um in einem Schulraum das Licht bedarfsgerecht zu schalten, wird ein Präsenzmelder für das Klassenlicht eingesetzt. Da jedoch in Schul- und Tagungsräumen oft ein weiteres Tafellicht erforderlich ist, wird hier eine 2. Lichtgruppe eingesetzt. Dieses Tafellicht muss jedoch nur auf Anforderung einschalten und automatisch wieder abschalten, wenn der Lehrer/Vortragende den Tafelbereich wieder verlässt. Für diese Realisierung ist bei kleineren Räumen nur ein Melder erforderlich. Bei größeren Räumen kann der Einsatz eines zweiten Melders als Slave nützlich sein.

Dazu muss der 1. Präsenzmelder für das Klassenlicht wie folgt parametriert werden: Auswahl der Lichtgruppen: 2 Lichtgruppen

1. <u>Lichtgruppe:</u>		
Betriebsart des Melders:	Vollautomat	
Aktive Sensoren:	1234	
sonstige Parameter:	je nach Verwendung	
2. Lichtgruppe:		
Betriebsart des Melders:	Halbautomat	
Aktive Sensoren:	1234	

Die Ausgangsobjekte der jeweiligen Schaltgruppen müssen mit den Schaltobjekten der jeweiligen Lichtgruppe verbunden werden.

je nach Verwendung

Das Objekt "externer Eingang" der 2. Lichtgruppe muss nun noch mit dem Taster für die Anforderung für das Tafellicht verbunden werden. Der Taster muss dabei nur ein Ein-Signal auf das Objekt senden.





5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anschluss-Schema	5
Abbildung 2: Anordnung der Sensoren und Leuchtdioden SCN-P360X4.02	5
Abbildung 3: Anordnung der Sensoren und Leuchtdioden SCN-P/G360X3.02	6
Abbildung 4: Erfassungsbereich SCN-P360x4.02	6
Abbildung 5: Erfassungsbereich SCN-P360x3.02	7
Abbildung 6: Allgemeine Einstellungen	. 12
Abbildung 7: Grundeinstellungen Lichtkanal/HLK	. 15
Abbildung 8: Nachlaufzeit	. 17
Abbildung 9: Zwangsführung/Sperrobjekt	. 18
Abbildung 10: Ausgangsobjekt	. 19
Abbildung 11: Ausgangsobjekt Dimmen	. 20
Abbildung 12: Externer Taster Eingang	. 22
Abbildung 13: Vollautomat ohne Orientierungslicht	. 23
Abbildung 14: Vollautomat mit Orientierungslicht	. 25
Abbildung 15: Halbautomat ohne Orientierungslicht	. 26
Abbildung 16: Halbautomat mit Orientierungslicht	. 27
Abbildung 17: Alarmfunktion	. 29
Abbildung 18: Untermenü LED	. 32
Abbildung 19: Untermenü Szene	. 33
Abbildung 20: Einstellungen Helligkeit	. 34
Abbildung 21: Hysterese Schwellwertschalter	. 35
Abbildung 22: Kalibrierung Helligkeitswert	. 36
Abbildung 23: Übersicht proportionale Zonenregelung	. 40
Abbildung 24: Allgemeine Einstellung Konstantlichtregelung	. 40
Abbildung 25: Verhalten proportionale Zonenregelung	. 42
Abbildung 26: Einfluss Regelfaktoren	. 43
Abbildung 27: Einstellmöglichkeiten Konstantlicht	. 44
Abbildung 28: Aktivierung Logikfunktion	. 48
Abbildung 29: Untermenü Logik	. 49
Abbildung 30: Temperaturmessung	. 51





5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte1	1
Tabelle 2: Einstellmöglichkeiten allgemeine Einstellungen1	3
Tabelle 3: Allgemeine Kommunikationsobjekte14	4
Tabelle 4: Grundeinstellungen Lichtkanal/HLK1	6
Tabelle 5: Zwangsführung/Sperrobjekt1	8
Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Zwangsführung/Sperrobjekt	9
Tabelle 7: Ausgangsobjekt1	9
Tabelle 8: Kommunikationsobjekte Ausgangsobjekt Schalten	0
Tabelle 9: Kommunikationsobjekte Ausgangsobjekt Dimmen absolut	0
Tabelle 10: Kommunikationsobjekte Ausgangsobjekt Szene 2	1
Tabelle 11: Einstellungen – Externer Taster Eingang 21	2
Tabelle 12: Kommunikationsobjekte - externer Taster Eingang	2
Tabelle 13: Alarmfunktion	0
Tabelle 14: Kommunikationsobjekte Alarmfunktion 3	1
Tabelle 15: Untermenü LED	2
Tabelle 16: Untermenü Szene	3
Tabelle 17: Kommunikationsobjekte Szenenfunktion 3	3
Tabelle 18: Einstellungen Helligkeit	5
Tabelle 19: Kommunikationsobjekte Helligkeit	5
Tabelle 20: Kalibrierung Helligkeitswert	6
Tabelle 21: LED Verhalten Teach-In	9
Tabelle 22: Kommunikationsobjekte Teach-In	9
Tabelle 23: Allgemeine Einstellungen Konstant Licht Regelung	1
Tabelle 24: Einstellmöglichkeiten - Konstantlichtregelung-14	5
Tabelle 25: Einstellmöglichkeiten - Konstantlichtregelung-24	6
Tabelle 26: Kommunikationsobjekte Konstantlichtregelung 4	7
Tabelle 27: Untermenü Logik	0
Tabelle 28: Kommunikationsobjekte Logik	0
Tabelle 29: Temperaturmessung	1



54



6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.

6.4 History

55

