Stand 9/2013



Technisches Handbuch

MDT Funk Linienkoppler KNX RF+



RF-LK001.01





1 Inhalt

1 Inhalt	2
2 Überblick	
2.1 Verwendung	
2.2 Anschlussbeispiel	
2.3 Funktionen	
2.4 Aufbau & Bedienung	
2.5 Topologie & Einsatzgebiet	5
3 ETS-Parameter	6
3.1 Hauptlinie	6
3.2 Unterlinie	9
4 Einstellungen in der ETS	11
4.1 Aufbau des Projekts	11
4.2 Telegrammweiterleitung	13
4.3 Erzeugung der Filtertabelle	13
4.4 Vorschau Filtertabelle	
4.5 Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme	15
5 Index	
5.1 Abbildungsverzeichnis	
5.2 Tabellenverzeichnis	16
6 Anhang	17
6.1 Gesetzliche Bestimmungen	17
6.2 Entsorgungsroutine	17
6.3 Montage	
6.4 Datenblatt	





2 Überblick

2.1 Verwendung

Der RF-LK dient der Herstellung der Verbindung von KNX Twisted Pair Linien zu KNX RF+ Linien. Er fungiert somit als Bindeglied zwischen beiden Übertragungsmedien.

Bei der Übertragung zwischen den beiden Medien kann der Linienkoppler parametrierte

Filtereigenschaften auswerten. Diese können wahlweise bestimmte Adressierungsarten blocken oder mit automatisch oder manuell erzeugten Filtertabellen arbeiten.

Der RF-LK001.01 unterstützt dabei das neue KNX RF+ Protokoll im System Mode und ist in der ETS3/4 Ausgabe oder aber in der ETS5 Ausgabe erhältlich.

Details zur Inbetriebnahme und Betrieb von Funklinien mit dem KNX RF+ Protokoll entnehmen Sie bitte den allgemeinen Informationen zur Funkübertragung, welches unter

http://www.mdt.de/Downloads Produkthandbuecher.html heruntergeladen werden kann.

2.2 Anschlussbeispiel









2.3 Funktionen

Wenn der Koppler Telegramme empfängt (zum Beispiel während der Inbetriebnahme) welche eine Default Adresse als physikalische Adresse nutzen, wird die physikalische Adresse des Empfängers mit der eigenen verglichen und der Router entscheidet dann ob das Telegramm weitergeleitet werden muss oder nicht.

Der Koppler reagiert auf Telegramme mit Gruppenadressen mit den getroffenen Parametereinstellungen. Während des Normalbetriebs (Standardeinstellungen) werden Telegramme durchgelassen welche sich in der Filtertabelle befinden.

Wenn der Koppler keine Bestätigung für ein weitergeleitetes Telegramm empfängt oder wenn ein Bus Gerät einen Übertragungsfehler feststellt, wiederholt der Koppler das Telegramm, je nach Einstellung, bis zu dreimal. Mit den Parametern "Wiederholung bei Fehlern…" kann das Verhalten auf beiden Linien eingestellt werden. Diese Parameter sollten in den Standardeinstellungen bleiben.



2.4 Aufbau & Bedienung



Abbildung 2: Aufbau Hardwaremodul



2.5 Topologie & Einsatzgebiet

Der MDT Funk Linienkoppler findet überall dort seine Anwendungsmöglichkeiten wo KNX Twisted Pair Linien mit KNX RF+ Linien verbunden werden sollen. Dabei setzt der MDT Funk Linienkoppler lediglich die Telegramme von Twisted Pair zu KNX RF+ und umgekehrt um, welche gemäß Einstellungen von dem einem Medium auf das andere übertragen werden sollen. Mit dem neuen KNX RF+ Standard sind somit Gateways, welche früher für die Kommunikation auf Funkseite benötigt wurden, nicht mehr nötig. Die Kommunikation auf der Funklinie erfolgt genauso autark wie auf der Twisted Pair Linie.

Das nachfolgende Bild zeigt eine Beispieltopologie mit Twisted Pair Linie und Funklinie:



Abbildung 3: Topologie

Die Topologie bei der Installation mit KNX RF+ Geräten entspricht prinzipiell der mit normalen TP (Twisted Pair) Geräten. Zur Kopplung der TP Linie und der RF+ Linie ist ein KNX RF+ Funk Linienkoppler erforderlich. Jede TP Linie muss mit einer separaten Busspannungsversorgung ausgestattet werden. Bei einer KNX RF+ Linie gibt es keine Begrenzung auf 64 Geräten pro Linie. Hier stellt lediglich die Buslast auf dem Funkkanal die limitierende Größe dar. Die MDT KNX RF+ Geräte arbeiten ohne Batterie und werden direkt an 230V angeschlossen.





3 ETS-Parameter

3.1 Hauptlinie

Einstellung	Gruppen und phys. Adr. filtern 👻
Gruppentelegramme	filtern
Hauptlinien 14 / 15 Gruppentelegramme	Alles weiterleiten
Physikalische Adressen	filtern
Physikalische Adressen: Wiederholung bei Fehlern auf Hauptlinie	normal
Gruppenadressen: Wiederholung bei Fehlern auf Hauptlinie	normal
Telegramm Bestätigung auf Hauptlinie	wenn weitergeleitet
Sendebestätigung bei eigenen Telegrammen	nein

Abbildung 4: Einstellungen Hauptlinie





Die folgende Tabelle z	eigt die verfü	igbaren Einstellung	gen für das Unterm	ienü "Hauptlinie":
------------------------	----------------	---------------------	--------------------	--------------------

ETS-text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Einstellung	 Gruppen: filtern, phys.Adr.: blockieren Gruppen und phys. Adr. filtern Gruppen Adr weiterleiten, phys. Adr. filtern Individuell einstellen 	 <u>Blockieren</u>: kein Telegramm wird weitergeleitet <u>Filtern</u>: Nur Telegramme aus der Filtertabelle werden weitergeleitet. <u>Weiterleiten</u>: Telegramme werden weitergeleitet Einstellen: Die folgenden Parameter können individuell eingestellt werden. Diese Parameter müssen auf die geplante Anwendung angepasst werden
Gruppentelegramme	1. blocken 2. filtern	 Kein Gruppentelegramm wird weitergeleitet. Nur Gruppentelegrammewerden weitergeleitet die sich in der Filtertabelle befinden. ETS 3/4 erzeugt die Filtertabelle automatsch.
Hauptlinien 14/15 Gruppentelegramme	 blocken alles weiterleiten 	 Gruppentelegramme mit der Hauptlinie 14 oder 15 (z.B. 14/1) werden nicht weitergeleitet. Gruppentelegramme mit der Hauptlinie 14 oder 15 werden weitergeleitet.
Physikalische Adressen	1. blocken 2. filtern	 Keine physikalischen Adressen werden weitergeleitet. Nur bestimmte physikalische Adressen werden weitergeleitet.
Physikalische Adressen: Wiederholung bei Fehlern auf der Linie	 nein normal eingeschränkt 	 Wenn ein Verbindungsfehler (z.B. durch das Fehlen des Empfängers) bei Senden einer physikalischen Adresse auf der Hauptlinie auftritt: 1. Die physikalische Adresse wird nicht wiederholt. 2. Die physikalische Adresse wird einmal wiederholt. 3. Die physikalische Adresse wird bis zu dreimal wiederholt.





Gruppenadressen:	1. nein	Wenn ein Verbindungsfehler (z.B.
Wiederholung bei Fehlern	2. normal	durch das Fehlen des Empfängers) bei
auf der Linie	3. eingeschränkt	Senden einer Gruppenadresse auf der
		Hauptlinie auftritt:
		1. Die Gruppenadresse wird nicht
		wiederholt.
		2. Die Gruppenadresse wird einmal
		wiederholt.
		3. Die Gruppenadresse wird bis zu
		dreimal wiederholt.
Telegramm Bestätigung auf	1. immer	1. Jedes Telegramm von der
Linie	2. wenn weitergeleitet	Hauptlinie wird bestätigt(ACK).
		2. Nur Telegramme welche
		weitergeleitet werden, werden auf der
		Hauptlinie bestätigt (ACK).
Sendebestätigung bei	1. ja	1. Jedes Telegramm auf der Hauptlinie
eigenen Telegrammen	2. nein	wird mit seinem eigenen ACK bestätigt
		(vom Linienkoppler).
		2. Keine Bestätigung mit eigener ACK.

Tabelle 1: Einstellungen Hauptlinie





3.2 Unterlinie

Einstellung	Individuell Einstellen	•
Gruppentelegramme	filtern	•
Linien 14 / 15 Gruppentelegramme	Alles weiterleiten	•
Physikalische Adressen	filtern	•
Physikalische Adressen: Wiederholung bei Fehlern auf Linie	normal	•
Gruppenadressen: Wiederholung bei Fehlern auf Linie	normal	•
Telegramm Bestätigung auf Linie	wenn weitergeleitet	•
Sendebestätigung bei eigenen Telegrammen	nein	•

Abbildung 5: Einstellungen Unterlinie

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen für das Untermenü "Linie":

ETS-text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Einstellung	 Gruppen: filtern, phys.Adr.: 	- <u>Blockieren</u> : kein Telegramm wird
	blockieren	weitergeleitet
	 Gruppen und phys. Adr. 	- Filtern: Nur Telegramme aus der
	filtern	Filtertabelle werden weitergeleitet.
	 Gruppen Adr. weiterleiten, 	- Weiterleiten: Telegramme werden
	phys. Adr. filtern	weitergeleitet
	 Individuell einstellen 	- Einstellen: Die folgenden Parameter
		können individuell eingestellt werden.
		Diese Parameter müssen auf die
		geplante Anwendung angepasst
		werden
Gruppentelegramme	1. blocken	1. Kein Gruppentelegramm wird
	2. filtern	weitergeleitet.
		2. Nur Gruppentelegrammewerden
		weitergeleitet die sich in der
		Filtertabelle befinden. ETS 3/4 erzeugt
		die Filtertabelle automatsch.
Linie 14/15	1. blocken	1. Gruppentelegramme mit der
Gruppentelegramme	2. alles weiterleiten	Hauptlinie 14 oder 15 (z.B. 14/1)
		werden nicht weitergeleitet.
		2. Gruppentelegramme mit der
		Hauptlinie 14 oder 15 werden
		weitergeleitet.



Technisches Handbuch Funk Linienkoppler RF-LK001.01



Physikalische Adressen	1. blocken	1. Keine physikalischen Adressen
	2. filtern	werden weitergeleitet.
		2. Nur bestimmte physikalische
		Adressen werden weitergeleitet.
Physikalische Adressen:	1. nein	Wenn ein Verbindungsfehler (z.B.
Wiederholung bei Fehlern	2. normal	durch das Fehlen des Empfängers) bei
auf der Linie	3. eingeschränkt	Senden einer physikalischen Adresse
	_	auf der Unterlinie auftritt:
		1. Die physikalische Adresse wird nicht
		wiederholt.
		2. Die physikalische Adresse wird
		einmal wiederholt.
		3. Die physikalische Adresse wird bis
		zu dreimal wiederholt.
Gruppenadressen:	1. nein	Wenn ein Verbindungsfehler (z.B.
Wiederholung bei Fehlern	2. normal	durch das Fehlen des Empfängers) bei
auf der Linie	3. eingeschränkt	Senden einer Gruppenadresse auf der
		Unterlinie auftritt:
		1. Die Gruppenadresse wird nicht
		wiederholt.
		2. Die Gruppenadresse wird einmal
		wiederholt.
		3. Die Gruppenadresse wird bis zu
		dreimal wiederholt.
Telegramm Bestätigung auf	1. immer	1. Jedes Telegramm von der
Linie	2. wenn weitergeleitet	Unterlinie wird bestätigt(ACK).
		2. Nur Telegramme welche
		weitergeleitet werden, werden auf der
		Unterlinie bestätigt (ACK).
Sendebestätigung bei	1. ja	1. Jedes Telegramm auf der Unterlinie
eigenen Telegrammen	2. nein	wird mit seinem eigenen ACK bestätigt
		(vom Linienkoppler).
		2. Keine Bestätigung mit eigener ACK.

Tabelle 2: Einstellungen Unterlinie





4 Einstellungen in der ETS

4.1 Aufbau des Projekts

Das Projekt wird identisch zu Projekten mit Twisted Pair Linienkoppler aufgebaut, nur das jede Verbindung von Funk zu Twisted Pair über den Linienkoppler RF-LK001.01 umgesetzt werden muss. Ein Beispielprojekt könnte folgende Topologie haben:



Abbildung 6: Topologie Beispielprojekt

In der ETS sieht die Topologie dann wie folgt aus:







Erweitert man die Darstellung für eine Funklinie nun einmal exemplarisch, so sieht das wie folgt aus:

▲ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
▲ 📙 1.1 Funk Linie 2
1.1.0 KNX RF+ Funk Linienkoppler
I.1.1 KNX RF+ Funk Glastaster 8-fach Plus, Temperatur
I.1.2 KNX RF+ Funk Glastaster 4-fach Plus, Temperatur
I.1.3 KNX RF+ Funk Glastaster 4-fach Plus
I.1.4 KNX RF+ Funk Glastaster 8-fach Plus
I.1.5 KNX RF+ Funk Schaltaktor 2-fach, UP
I.1.6 KNX RF+ Funk Schaltaktor 1-fach, UP
I.1.7 KNX RF+ Funk Jalousieaktor 1-fach, UP
Abbildung 8: Funklinie ETS

Wie im obigen Bild zu sehen, ist eine Funklinie in der ETS relativ einfach aufgebaut. Der Linienkoppler, welcher zwingend der Teilnehmer 0 der Linie sein muss, dient als "Verbinder" zwischen Twisted-Pair und KNX RF+. Alle KNX RF+ Geräte werden wie normale TP-Geräte eingebunden und programmiert. Extra Spannungsversorgungen werden für RF+ Funklinien natürlich nicht benötigt, da jedes Gerät über einen 230V Anschluss verfügt.

Die Hauptlinie ist wie eine normale Twisted Pair Linie aufgebaut:

▲ E 0.0 Hauptlinie
0.0.1 AKU-1616.01 Universalaktor 16-fach,16A, 230VAC
0.0.2 AKH-0800.01 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC
0.0.3 JAL-0810D.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 24VDC, 8A
0.0.100 STV-0640.01 KNX Spannungsversorgung 640mA
0.0.5 Binäreingang 16-fach, 8TE, Eingänge potentialfrei
0.0.6 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A
0.0.7 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A
0.0.8 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W
0.0.9 AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W
0.0.10 JAL-0810D.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 24VDC, 8A
• 0.0.50 KNX USB Interface

Abbildung 9: Hauptlinie ETS

Wichtig: Die Programmier-Schnittstelle darf von seiner physikalischen Adresse nicht in der KNX RF+ Linie liegen!





4.2 Telegrammweiterleitung

Bei den Telegrammen muss zwischen zwei Arten von Telegrammen unterschieden werden:

- 1. Telegramme mit physikalischer Adresse
- 2. Telegramme mit Gruppenadressen

Die Adressierung mit physikalischen Adressen wird zum Beispiel bei der Programmierung gebraucht, die Adressierung mit Gruppenadresse dagegen für die "normale" Buskommunikation.

Das Verhalten des Linienkopplers bei physikalischen Adressen ist relativ einfach. Befindet sich die Zieladresse in der Linie des Linienkopplers, so wird das Telegramm weitergeleitet andernfalls nicht. Das Verhalten bei Telegrammen mit Gruppenadressen ist durch den Einsatz von Filtertabellen definiert. Dabei geben die Filtertabellen an welche Gruppenadressen vom Linienkoppler von Twisted Pair auf Funk und umgekehrt übertragen werden.

Dazu hört der Linienkoppler sowohl auf Twisted Pair als auch auf Funk Seite alle Gruppentelegramme mit und vergleicht dabei die Zieladresse des Telegramms mit den Gruppenadressen in der Filtertabelle. Befindet sich die Zieladresse in der Filtertabelle, so wird das Telegramm auf das jeweils andere Medium umgesetzt. Befindet sich die Zieladresse nicht in der Filtertabelle, so leitet der Linienkoppler das Telegramm nicht weiter.

4.3 Erzeugung der Filtertabelle

Die Filtertabelle wird automatisch von der ETS erstellt. Dennoch gibt es Ausnahmen in denen es sinnvoll sein kann Gruppenadressen manuell zur Filtertabelle hinzuzufügen.

Jede Gruppenadresse, welche Kommunikationsobjekte von Twisted Pair Geräten und Geräten, die zur Funklinie des Linienkoppler gehören, enthalten, werden von der ETS automatisch in die Filtertabelle aufgenommen. Somit sind bereits alle Gruppenadressen in der Filtertabelle vorhanden, welche für eine reibungslose Kommunikation erforderlich sind. Wie aber bereits Eingangs dieses Kapitels erwähnt, kann es manchmal sinnvoll sein, Gruppenadressen manuell zur Filtertabelle hinzuzufügen, z.B. wenn eine Visualisierung das Verhalten gewisser Gruppenadressen anzeigen soll oder wenn Gruppenadressen für die Diagnose im Gruppen-/Bus-Monitor sichtbar gemacht werden sollen.

Um die Gruppenadresse manuell hinzuzufügen, wird die Gruppenadresse in der ETS ausgewählt und der Punkt "Durch Linienkoppler lassen" von Nein auf Ja gestellt:

	Untergruppe	Name	Beschreibung	Zentral	Durch Linienkoppler lassen	Letzter Wert
器	0	Taste 1- Schalten		Nein	Nein	
88	1	Taste 2 - Jalousie		Nein	Nein	
器	2	Taste 2 - Lamellen		Nein	Nein	
88	3	Taste 3/4 - Schalten Ein/Aus		Nein	Nein	
器	4	Tag/Nacht		Nein	Nein	
88	5	Temperatur		Nein	Ja	
					Ja	
					Nein	1

Abbildung 10: Filtertabelle manuell setzen

Beim manuellen Hinzufügen von Gruppenadressen zur Filtertabelle ist jedoch zu beachten, dass die Gruppenadressen nun alle Linienkoppler passieren können und dies die Bus Last auf allen Linien erhöht. Daher sollten nur Gruppenadressen, welche wirklich benötigt werden, zur Filtertabelle hinzugefügt werden.





4.4 Vorschau Filtertabelle

0.1.0 KNX RE+ 5	ale Cataaleanalaa	
	Parameter bearbeiten	
	Programmieren	+
0.1.3 KNX RF+	Entladen	+
0.1.4 KNX RF+	Info	+
0.1.5 KNX RF+	Gerät zurücksetzen	
0.1.6 KNX RE+	Vorschau Filtertabelle	

Eine Vorschau der Filtertabelle kann man wie folgt erzeugen:

Abbildung 11: Vorschau Filtertabelle

Dazu klickt man mit der rechten Maustaste auf den jeweiligen Linienkoppler. In dem sich öffnenden Kontextmenü kann nun der Eintrag "Vorschau Filtertabelle" ausgewählt werden. Die Filtertabelle zeigt alle Gruppenadressen an, welche von der Funkseite auf die Twisted-Pair Seite und umgekehrt übertragen werden:

Vorschau F	ltertabelle '0.1.0 KNX RF+ Funk Linienkoppler' - Beispie 💻	
🚽 Speichern	🔖 In Zwischenablage kopieren 🚔 Drucken 👗 Schließen	
	Vorschau Filtertabelle	
0	.1.0 KNX RF+ Funk Linienkoppler	
0 Ja	lousie	
	0 Erdgeschoss	
	0/0/1 - 0/0/3	

Abbildung 12: Vorschau Filtertabelle 2





4.5 Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme

Nachdem in das Projekt alle Geräte gemäß der richtigen Topologie, wie sie unter 4.1 Aufbau des Projekts beschrieben ist, eingefügt wurden, können die Geräte gemäß den eigenen Wünschen parametriert werden. Es empfiehlt sich hierbei den Linienkoppler RF-LK001.01 mit den Standard-Einstellungen zu betreiben.

Bei der Inbetriebnahme ist das richtige Vorgehen besonders wichtig, da nur so der Datenaustausch zwischen kabelgebundener Übertragung und Funkübertragung gewährleistet ist.

1. Programmierung des Linienkopplers

Durch die Programmierung des Linienkopplers werden die aktuellen Einstellungen in den Linienkoppler geladen. Des Weiteren wird die aktuelle Filtertabelle in den Linienkoppler geladen.

2. Programmierung der MDT RF+ Geräte

Durch die Programmierung der KNX RF+ Geräte werden zum einen die Parametereinstellungen in das Gerät geladen. Dieser Vorgang ist analog zu allen Twisted-Pair Geräten. Des Weiteren wird durch den Programmiervorgang der KNX RF+ Geräte die Domain-Adresse in das Gerät geschrieben. Diese Domain-Adresse ist für jede RF+ Linie einmalig und stellt sicher, dass alle RF+ Geräte einer Linie miteinander kommunizieren können, aber die Linie durch kein Gerät außerhalb der Linie beeinflusst werden kann.

Wichtig: Bei jeder Änderung des Projektes muss zuerst der Linienkoppler neu programmiert werden (Applikationsprogramm). Anschließend müssen alle Geräte, welche von der Änderung betroffen sind neu programmiert werden.

Wenn sich Änderungen an der Topologie des Projektes ergeben, so muss wieder zuerst der Linienkoppler und anschließend alle Geräte, welche von der Topologie Änderung betroffen sind, neu programmiert werden.





5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

3
4
5
6
9
. 11
. 11
. 12
. 12
. 13
. 14
. 14
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einstellungen Hauptlinie	. 8
Tabelle 2: Einstellungen Unterlinie	10





6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen , gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräten nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthalt elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom: Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.





MDT KNX RF+ Linienkoppler



MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler, Unterputzgerät

Ausführungen		
RF-LK001.02	KNX RF+ Funk Linienkoppler	Unterputzgerät, Inbetriebnahme ETS5

MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler verbindet die MDT KNX RF+ Geräte mit dem KNX Bus. Der Linienkoppler verfügt über umfangreiche Filterfunktionen zur Minimierung der Buslast auf der Funkstrecke.

Der Linienkoppler ermöglicht folgenden Geräten die bidirektionale KNX RF+ Kommunikation im neuen Systemmode:

- KNX RF+ Funk Glastaster Plus mit Aktor 4/8-fach
- KNX RF+ Funk Taster Plus 2/4/6/8-fach
- KNX RF+ Funk Taster Plus mit Aktor 2/4/6/8-fach
- KNX RF+ Funk Schaltaktor 1/2-fach
- KNX RF+ Funk Jalousieaktor 1-fach
- weitere Geräte in Planung

Durch die Anbindung über den MDT KNX RF+ Funk Linienkopplers können die verbundenen KNX RF+ Geräte direkt mit der ETS parametriert werden. Es werden keine zusätzlichen Tools oder Plugins benötigt. Eine spezielle Parametrierung des Linienkopplers ist nicht notwendig.

Der MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler ist zur Installation in Schalterdosen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT KNX RF+ Funk Linienkopplers benötigen Sie die ETS5. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html

RF-LK001.02



- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- KNX RF+ Funk Linienkoppler zu Anbindung von MDT KNX RF+ Geräten, z.B. MDT Taster RF+ oder MDT Glastaster RF+
- Neues KNX RF+ Protokoll im Systemmode
- Inbetriebnahme mit ETS5
- Kompatibel zur neuen KNX RF+ Funk Spezifikation
- Filterfunktionen zur Verringerung der Buslast
- Montage in Schalterdose
- Abmessungen (B x H x T): 41mm x 41mm x 22mm
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie





MDT KNX RF+ Linienkoppler



Technische Daten	RF-LK001.02	
Sendefrequenz	868,3MHz (Für den Betrieb innerhalb der EU)	
Reichweite Freifeld	150m	
Ausgangspegel	10dBm	
Empfindlichkeit	>-105dBm	
Kompatibilität	KNX RF S-Mode (mit ETS5 Support)	
Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256	
Verfügbare KNX Datenbanken	ETS 5	
Max. Kabelquerschnitt		
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter	
Versorgungsspannung	KNX Bus	
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.	< 0,3W	
Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C	
Schutzart	IP 20	
Abmessungen (B x H x T)	41mm x 41mm x 24mm	

Anschlussbeispiel RF-LK001.02



EU Konformitätserklärung Funk Linienkoppler RF+



Hiermit erklärt MDT technologies GmbH, dass der Funkanlagentyp RF-LK001.02 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.mdt.de/download/MDT_CE_RFLK.pdf

MDT technologies GmbH • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1 Tel.: +49-2263-880 • Fax: +49-2263-4588 • knx@mdt.de • www.mdt.de Stand: 0716

