

Stand 06/2016

Technisches Handbuch MDT Schaltaktoren



Serie AKK:

AKK-0810A.01 AKK-01UP.01 AKK-02UP.01 AKK-0216.01 (bis Q2 - 2014) AKK-0406.01 (bis Q2 - 2014) AKK-0816.01 (bis Q2 - 2014) AKK-0810.01 (bis Q2 - 2014) AKK-1616.01 (bis Q2 - 2014) AKK-0216.02 (ab Q2 - 2014) AKK-0816.02 (ab Q2 - 2014) AKK-0816.02 (ab Q2 - 2014)





1 Inhalt

1 Inhalt	2
2 Überblick	
2.1 Übersicht Geräte	
2.1.1 Industrieausführung AKI	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.1.2 kompakte bistabile Ausführung AKS	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.1.3 kompakte monostabile Ausführung AKK	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.2 Anschluss-Schema	5
2.2.1 AKI	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.2.2 AKS	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.2.3 АКК	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.3 Aufbau & Bedienung	6
2.4 Funktion	7
2.4.1 Übersicht Funktionen	7
2.5. Einstellung in der ETS-Software	
2.6. Inbetriebnahme	
3 Kommunikationsobjekte	9
3.1 Übersicht und Verwendung	9
3.2 Standard Einstellungen der Kommunikationsobjekte	
4 Referenz ETS-Parameter	
4.1 Allgemein	
4.2 Kanalauswahl	
4.3 identische Parameter	
4.3.1 Relaisbetriebsart	
4.3.2 zentrale Schaltfunktion	
4.3.3 Verhalten bei Sperren/Entsperren	
4.3.4 Verhalten bei Busspannungsausfall/ -wiederkehr	
4.4 Schaltausgang A[P]	
4.4.1 Ein-/Ausschaltverzögerung	
4.4.2 Logikfunktionen	
4.4.3 Szenenfunktion	
4.5 Treppenlicht A[P]	
4.5.1 Treppenlichtfunktion/ Treppenlichtzeit	
4.5.2 Vorwarnung und Warnung	
4.5.3 Manuelles Ausschalten	
4.5.4 Verlängern bei Treppenlicht	





Technisches Handbuch Schaltaktoren AKI/AKS/AKK

5 Index	
5.1 Abbildungsverzeichnis	
5.2 Tabellenverzeichnis	35
6 Anhang	
6.1 Gesetzliche Bestimmungen	
6.2 Entsorgungsroutine	
6.3 Montage	
6.4 Datenblätter	
6.5 Menüstruktur	
6.6 Beispiele zur Programmierung	39
6.6.1 Logikprogrammierung	39
6.6.2 Treppenlichtfunktion mit "Dauer-EIN" oder "Dauer-AUS" Funktion	41
6.6.3 Szenenprogrammierung	43
6.7 Datenblätter	





2 Überblick

2.1 Übersicht Geräte

Die Beschreibung gilt für die nachfolgend aufgeführten Schaltaktoren (Bestellnummer jeweils fett gedruckt). Für die Schaltaktoren mit integrierter Strommessung existiert ein eigenes Handbuch:

Alte Serie (bis Q4 - 2014): monostabile Relais

- AKK-0810A.01 Schaltaktor 8-fach, Aufputzmontage, 230V AC, 10 A, kompakte Ausführung
- AKK-01UP.01 Schaltaktor 1-fach, Unterputzmontage, 230V AC, 16 A, kompakte Ausführung
- **AKK-02UP.01** Schaltaktor 2-fach, Unterputzmontage, 230V AC, 6 A, kompakte Ausführung
- AKK-0216.01 Schaltaktor 2-fach, 2TE, 230V AC, 16 A, kompakte Ausführung
- AKK-0406.01 Schaltaktor 4-fach, 4TE, 230V AC, 6 A, kompakte Ausführung
- AKK-0816.01 Schaltaktor 8-fach, 4TE, 230V AC, 16 A, kompakte Ausführung
- **AKK-0810.01** Schaltaktor 8-fach, 4TE, 230V AC, 10 A, kompakte Ausführung
- AKK-1616.01 Schaltaktor 16-fach, 8TE, 230V AC, 16 A, kompakte Ausführung

• **AKK-1610.01** Schaltaktor 16-fach, 8TE, 230V AC, 10 A, kompakte Ausführung Neue Serie (ab Q4 - 2014): bistabile Relais

- AKK-0216.02 Schaltaktor 2-fach, 2TE, 230V AC, 16 A, kompakte Ausführung
- **AKK-0416.02** Schaltaktor 4-fach, 4TE, 230V AC, 16 A, kompakte Ausführung
- **AKK-0816.02** Schaltaktor 8-fach, 4TE, 230V AC, 16 A, kompakte Ausführung
- AKK-1616.02 Schaltaktor 16-fach, 8TE, 230V AC, 16 A, kompakte Ausführung





2.2 Anschluss-Schema



alte Serie .01 (Versorgung über Netzspannung):

Abbildung 1: Anschlussbeispiel AKK-1610.01

neue Serie .02 (Versorgung über Busspannung):



Abbildung 2: Anschlussbeispiel AKK-0816.02





2.3 Aufbau & Bedienung

Die Schaltaktoren(hier der AKI1216.01) verfügen jeweils über eine Status-LED pro Ausgang, an welcher der Schaltzustand des Ausgangs abgelesen werden kann. Die Programmierfunktion wird über die Programmiertaste aktiviert. Die Programmier-LED gibt den Status an, ob die Programmierfunktion ein- oder ausgeschaltet ist.



Abbildung 3: Übersicht Hardwaremodul Schaltaktor (Bsp.: Schaltaktor AKI 1216.01)

Bei den Serien AKS und AKI werden bistabile Relais verbaut. Die Serie AKK verfügt über monostabile Relais.

Bei den bistabilen Relais bleibt der aktuelle Schaltzustand auch im Falle eines Ausfalls der 230V Hilfsspannung, sowie bei einem Update der Parameter erhalten.





2.4 Funktion

Alle Kanäle haben die identischen Funktionen(s. Funktionsübersicht). Die Anzahl der Kanäle ist von der Hardware- Ausführung, 2, 4, 8, 12, 16 oder 20 Kanäle, abhängig. Die Kennzeichnung der Kanäle ist standardmäßig in alphabetisch fortlaufender Reihenfolge ausgeführt. Für jeden Kanal können 3 verschiedene Zustände ausgewählt werden:

• Nicht aktiv

Dem Kanal wird keine Funktion zugewiesen, damit wird er nicht als Kommunikationsobjekt aufgeführt.

Schaltausgang

Wir der Kanal als Schaltausgang gewählt so kann man dem Kanal verschiedene Schaltaktionen zuweisen

• Treppenlicht

Nun kann dem Ausgang eine Treppenlichtfunktion zugewiesen werden. Diese bewirkt ein automatisches Abschalten nach einer eingestellten Zeit.

2.4.1 Übersicht Funktionen

Funktionsgruppe	Funktion				
Gruppenadressen	Anzahl Objekte/Verbindungen=				
	Dynamisch(vom Benutzer frei zuordbar)				
Resetverhalten	Verhalten bei Busspannungsausfall				
	Verhalten bei Busspannungswiederkehr				
	Geräteanlaufzeit				
Relaisbetriebsart	Öffner/Schließer				
Schaltfunktion	Schalten				
	Zentralschaltfunktion				
Zeitfunktion	Einschaltverzögerung				
	Ausschaltverzögerung				
Treppenlichtfunktion	Treppenlichtzeit				
	Vorwarnung (mit einstellbare Vorwarnzeit				
	und Warndauer)				
	manuelles Ausschalten				
	nachtriggerbar ein/aus				
Übergeordnete Funktionen	Sperrfunktionen				
	Logikfunktionen (und/ oder)				
Szenen	Szenenfunktion, jedem Kanal können bis zu 8				
	Szenen zugeordnet werden				
Statusinformationen	Rückmeldefunktion				

Tabelle 1: Übersicht Funktionsmöglichkeiten Schaltaktor





2.5. Einstellung in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

<u>Hersteller:</u> MDT technologies <u>Produktfamilie:</u> Schaltaktor <u>Produkttyp</u>: Schalten, Treppenlicht <u>Medientyp:</u> Twisted Pair (TP) <u>Produktname:</u> vom verwendeten Typ abhängig, z.B.:AKI-1216.01 Schaltaktor 12- fach,12TE, 16A, C-Last Bestellnummer: vom verwendeten Typ abhängig, z.B.:AKI-1216.01

2.6. Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Netzspannung zuschalten
- (3) Busspannung zuschalten
- (4) Programmiertaste am Gerät drücken(rote Programmier LED leuchtet)
- (5) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle(rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (6) Laden der Applikation mit gewünschter Parametrierung
- (7) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünscht Funktion geprüft werden(ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)





3 Kommunikationsobjekte

3.1 Übersicht und Verwendung

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info	Verwendung	Hinweis		
globale Objekte:									
je nach Anzahl der Kanäle	Zentralfunktion	Schalten	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und ermöglicht die Ansteuerung der Grundfunktionen Schalten Ein/Aus für alle Kanäle mit aktivierter Zentralfunktion, welche in der Regel mit allen erwünschten Bedientasten verknüpft werden.		
Objekte	pro Kanal:						•		
0	Kanal A	Schalten Ein/Aus	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Grundfunktion der Kanalfunktion Schalten. Kommunikationsobjekt ermöglicht das Schalten des Kanalausgangs.		





Technisches Handbuch Schaltaktoren AKI/AKK/AKS

1	Kanal A	Treppenlicht	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Grundfunktion der Kanalfunktion Treppenlicht. Kommunikationsobjekt ermöglicht das Schalten des Kanalausgangs wobei sich dieser nach Ablauf der Treppenlichtzeit automatisch abschaltet.
2	Kanal A	Sperren	DPT 1.003	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt ist für aktiviertes Kanäle dauerhaft eingeblendet und ermöglicht das Sperren des jeweiligen Kanals mit gleichzeitigem Aufruf parametrierter Zustände.
4	Kanal A	Szene	DPT 18.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zum Szenenaufruf	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der Szenenfunktion und dient dem Aufruf von 8 parametrierten Szenen. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
5	Kanal A	Status	DPT 1.001	senden	Aktor sendet aktuellen Schaltzustand	Visu, Verbindung zu "Wert für Umschaltung" von Tastern	Dieses Kommunikationsobjekt ist für aktivierte Kanäle dauerhaft eingeblendet und dient der Rückmeldung über aktuellen Schaltzustand des Kanals.





Technisches Handbuch Schaltaktoren AKI/AKK/AKS

Logikfu	Logikfunktionen pro Kanal:							
6	Kanal A	Logik 1	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedientasten,	Dieses Kommunikationsobjekt	
					Eingangs-	Visu	erscheint nur nach Aktivierung	
					telegramm	zur manuellen	der Logikfunktion und dient	
						Bedienung	dem Schalten des Ausgangs in	
							Abhängigkeit der eingestellten	
							Logikfunktion.	
							(= Zusatzfunktion, falls	
							erwünscht)	
7	Kanal A	Logik 2	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedientasten,	Dieses Kommunikationsobjekt	
					Eingangs-	Visu	erscheint nur nach Aktivierung	
					telegramm	zur manuellen	der Logikfunktion und dient	
						Bedienung	dem Schalten des Ausgangs in	
							Abhängigkeit der eingestellten	
							Logikfunktion.	
							(= Zusatzfunktion, falls	
							erwünscht)	

Tabelle 2: Kommunikationsobjekte





3.2 Standard Einstellungen der Kommunikationsobjekte

	Standardeinstellungen								
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α
0	Kanal A	Schalten Ein/Aus	1 Bit	Niedrig	х		х		
1	Kanal A	Treppenlicht	1 Bit	Niedrig	х		х		
2	Kanal A	Sperren	1 Bit	Niedrig	х		х		
4	Kanal A	Szene	1 Byte	Niedrig	х		х		
5	Kanal A	Status	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
6	Kanal A	Logik 1	1 Bit	Niedrig	х		х		
7	Kanal A	Logik 2	1 Bit	Niedrig	х		х		
96	Zentralfunktion		1 Bit	Niedrig	х		х		
128									

Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen für die Kommunikationsobjekte:

Tabelle 3: Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Überschreiben und A für Aktualisieren.





4 Referenz ETS-Parameter

4.1 Allgemein

Der folgende Parameter ist einmalig vorhanden und wirkt sich auf alle vorhandenen Kanäle aus:

Geräteanlaufzeit	1 s 🔹
	13

Abbildung 4: Allgemeiner Parameter

Durch den Parameter Geräteanlaufzeit kann die Anlaufzeit des programmierten Gerätes nach einem ETS-Download eingestellt werden. Die verwendete Hardware reagiert somit erst nach Ablauf der voreingestellten Zeit auf einen Eingabebefehl. Aus der nachfolgenden Tabelle kann der Wertebereich und der standardmäßig eingestellte Wert entnommen werden:

ETS-Text Wertebereich		Kommentar
	[Defaultwert]	
Geräteanlaufzeit	160 sek [1]	Zeit die vom Neustart des Gerätes bis zum funktionellen Anlauf vergeht

Tabelle 4: Parameter - Allgemein





4.2 Kanalauswahl

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellung der Funktionalität für den jeweiligen Kanal:

Kanal A	Schaltausgang	•
Kanal B	nicht aktiv	•
Kanal C	nicht aktiv	•
Kanal D	nicht aktiv	•
Kanal E	nicht aktiv	•
Kanal F	nicht aktiv	•
Kanal G	nicht aktiv	•
Kanal H	nicht aktiv	•
Kanal I	nicht aktiv	•
Kanal J	nicht aktiv	•
Kanal K	nicht aktiv	•
Kanal L	nicht aktiv	•

Abbildung 5: Kanalzuweisung

Für jeden Kanal können unter dem Unterpunkt Kanalauswahl bei der Parametrierung 3 Zustände ausgewählt werden. Die weiteren Parametrierungsmöglichkeiten hängen vom jeweils ausgewählten Zustand ab. Wird der Kanal jedoch deaktiviert, also als "nicht aktiv" ausgewählt, so kann der Kanal nicht weiter parametriert werden.

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
	 nicht aktiv 	Betriebsart
Kanal A-[T]	 Schalter 	des jeweiligen Ausgangs
	 Treppenlicht 	

Tabelle 5: Parameter Kanal





4.3 identische Parameter

Die nachfolgenden Parameter, mit der Überschrift 4.3.x, sind sowohl bei der Funktion "Treppenlicht", als auch bei der Funktion "Schaltausgang" verfügbar.

4.3.1 Relaisbetriebsart

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Betrieb als	Schließer	•
	Schließer	
	Öffner	

Abbildung 6: Relaisbetriebsart

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auswahlmöglichkeiten für die Relaisbetriebsart:

8 8	8	
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Betrieb als	 Schließer 	Relaisbetriebsart
	 Öffner 	des jeweiligen Kanals

Tabelle 6: Auswahlmöglichkeiten Relaisbetriebsart

Das nachfolgende Diagramm zeigt das Verhalten einer Relaisbetriebsart als Schließer und einer Relaisbetriebsart als Öffner auf ein KNX-Telegramm, welches beispielsweise von einem Binäreingang gesendet wurde:







4.3.2 zentrale Schaltfunktion

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Zentrale Schaltfunktion	nicht aktiv	•
	nicht aktiv	
	aktiv	

Abbildung 7: Zentralfunktion

Die zentrale Schaltfunktion kann für jeden einzelnen Kanal ausgewählt werden, dazu muss in dem Parameter zentrale Schaltfunktion "aktiv" ausgewählt werden. Diese Funktion ermöglicht eine einfachere Programmierung von zentralen Schaltfunktionen. Wird nun das Kommunikationsobjekt der Zentralfunktion angesprochen, so werden alle Kanäle mit aktivierter Zentralfunktion eingeschaltet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
64/96/128	Zentralfunktion	1 Bit	zentrales Schalten der Kanäle
			Nummer von der Anzahl der Kanäle abhängig

Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Zentralfunktion

4.3.3 Verhalten bei Sperren/Entsperren

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Verhalten bei Sperren	AUS	•
Verhalten bei Entsperren	EIN	•
	AUS	
	EIN	
	keine Änderung	

Abbildung 8: Sperrfunktionen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auswahlmöglichkeiten für die Sperrfunktionen:

8 8	8 1	
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Verhalten bei Sperren	EIN	Verhalten auf einen
	AUS	Sperrvorgang
	 keine Änderung 	
Verhalten bei Entsperren	EIN	Verhalten auf einen
	 AUS 	Enstperrvorgang
	 keine Änderung 	

Tabelle 8: Auswahlmöglichkeiten Sperren/Entsperren





Der Sperrvorgang wir aktiv, sobald dem zugehörigen Kommunikationsobjekt eine logische "1" zugewiesen wird. Wird dem Sperrobjekt anschließend eine logische "0" zugewiesen, so wird der Kanal wieder entsperrt.

Durch den Parameter "Verhalten bei Sperren" wird dem Ausgang eine Funktion bei aktiver Sperrfunktion zugewiesen. Dies kann sein, dass sich der Ausgang bei aktiver Sperrfunktion aus-bzw. einschaltet oder mit keiner Änderung auf den Sperrvorgang reagiert. Gleiche Einstellungen lassen sich auch für das Entsperren parametrieren. Das Verhalten bei Entsperren beschreibt die Reaktion auf die Aufhebung der Sperrfunktion.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
2	Sperren	1 Bit	Objekt für den Sperrvorgang
Taballa O. Kana	www.ileation.cold.club.Co.comfunctation		

Tabelle 9: Kommunikationsobjekt Sperrfunktion

Das nachfolgende Diagramm beschreibt den Sperrvorgang, wenn für das "Verhalten bei Sperren" EIN parametriert wurde und für das "Verhalten bei Entsperren" AUS parametriert wurde:



Das KNX-Telegramm zeigt, welche Wert dem Sperrobjekt gesendet wurden. Auf die Aktivierung (=Sendung einer logischen "1") reagiert der dazugehörige Kanal mit dem Einschalten dieses Kanals. Wird der Sperrvorgang deaktiviert (=Sendung einer logischen "0") so wird der dazugehörige Kanal wieder ausgeschaltet.





4.3.4 Verhalten bei Busspannungsausfall/ -wiederkehr

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Verhalten bei Busspannungswiederkehr	keine Änderung	▼]
Verhalten bei Busspannungsausfall	keine Änderung	-
	AUS EIN	
	keine Änderung	

Abbildung 9: Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auswahlmöglichkeiten für das Verhalten bei Busspannungsausfall, sowie Busspannungswiederkehr:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Verhalten bei	EIN	Verhalten auf einen
Busspannungsausfall /	 AUS 	Busspannungsausfall
Verhalten bei	keine Änderung	
Busspannungswiederkehr		
Verhalten bei	EIN	Verhalten auf die Wiederkehr
Busspannungsausfall /	 AUS 	der Busspannung
Verhalten bei	keine Änderung	
Busspannungswiederkehr		

Tabelle 10: Auswahlmöglichkeiten Sperren/Entsperren

Der Ausgang kann im Falle eines Busspannungsausfalls einen bestimmten Zustand(Ein/Aus) annehmen oder den aktuellen Zustand(keine Änderung) beibehalten. Gleiches gilt auch für den Fall der Busspannungswiederkehr.

Hier ist eine gewissenhafte Parametrierung besonders wichtig, da ansonsten im Fehlerfall unvorhergesehene Aktionen erfolgen können.





4.4 Schaltausgang A...[P]

Wird ein Kanal als Schaltausgang ausgewählt, so erscheint dieser z.B. als Kanal A Schalten. Bei Aufruf dieses Kanals sind folgende Parametrierungsmöglichkeiten, welche für alle Kanäle identisch sind, vorhanden:

Betrieb als	Schließer 🔹
Einschaltverzögerung [s]	0
Ausschaltverzögerung [s]	0
Zentrale Schaltfunktion	aktiv
Verhalten bei Sperren	EIN
Verhalten bei Entsperren	AUS
Verhalten bei Busspannungswiederkehr	keine Änderung 🔹
Verhalten bei Busspannungsausfall	keine Änderung 🔹
Logikfunktionen	mit zwei Objekten 🔻
Logische Operation	ODER •
Szene	aktiv

Abbildung 10: Parameter Schaltausgang





Die Tabelle zeigt für den Zustand Schaltausgang alle möglichen Parametereinstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Betriebsart als	 Schließer 	Betriebsart des jeweiligen Ausgangs
	 Öffner 	
Einschaltverzögerung	030000 sek	Einschaltverzögerung in Sekunden
	[0=keine Verzögerung]	
Ausschaltverzögerung	030000 sek	Ausschaltverzögerung in Sekunden
	[0=keine Verzögerung]	
Zentrales Schalten	nicht aktiv	Zentralfunktion
	 aktiv 	
Verhalten bei Sperren	AUS	Verhalten auf Sperrvorgang
	EIN	
	keine Änderung	
Verhalten bei Entsperren	AUS	Verhalten auf Entsperrvorgang
	EIN	
	keine Änderung	
Verhalten bei Busausfall	AUS	Verhalten im Falle eines
	EIN	Busspannungsausfalls
	keine Änderung	
Verhalten bei Busrückkehr	AUS	Verhalten im Falle einer
	EIN	Busspannungswiederkehr
	keine Änderung	
Logikfunktion	nicht aktiv	Verknüpfung mit Logikfunktion
	 mit einem Objekt 	
	 mit zwei Objekten 	
Logikoperation	 Oder 	Auswahl der gewünschten
	Und	Logikfunktion
		kann nur bei aktivierter Logik
		ausgewählt werden
Szene	nicht aktiv	Ansteuerung von Szenen
	 aktiv 	Wird dieser Wert auf aktiv gesetzt, so
		wird eine zusätzliche Seite
		eingeblendet.
		(siehe 2.6.4)

Tabelle 11: Parameter Schalten





Die nachfolgenden Parameter, mit der Überschrift 4.4.x, sind nur für die Funktion "Schaltausgang" verfügbar.

4.4.1 Ein-/Ausschaltverzögerung

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Einschaltverzögerung [s]	0	
Ausschaltverzögerung [s]	0	([030000]

Abbildung 11: Ein-/Ausschaltverzögerung

Durch die Einschaltverzögerung wird ein verzögertes Einschalten des Schaltausgang bewirkt. Damit schaltet der Ausgang erst zu einem bestimmten Zeitpunkt, nachdem der Einschalt-Befehl erfolgt ist. Die Ausschaltverzögerung arbeitet nach dem gleichen Prinzip, wie die Einschaltverzögerung. Sie bewirkt ein zeitverzögertes Ausschalten.

Ein- und Ausschaltverzögerung können kombiniert werden.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Kombination einer Ein- und Ausschaltverzögerung:







4.4.2 Logikfunktionen

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Logikfunktionen	mit zwei Objekten	•
Logische Operation	ODER	•
	ODER	
	UND	

Abbildung 12: Logikfunktionen

Bei der Logikfunktion kann ausgewählt werden zwischen einer Logikfunktion mit einem Objekt und einer Logikfunktion mit zwei Objekten. Des Weiteren kann die Logikfunktion als UND- oder als ODER-Funktion parametriert werden. Das nachfolgende Bild zeigt eine Übersicht über den prinzipiellen Logikaufbau mit 2 Objekten:

Kommunikationsobjekt Logik 2	·>	&	
Kommunikationsobjekt Logik 2	2		 Relaisausgang
Kommunikationsobjekt Schalten Ein/Au	s	>=1	

Abbildung 13: Übersicht Logikfunktion

Die Logikfunktion besteht somit aus den aktivierten Eingangsobjekten und dem Schaltobjekt für den jeweiligen Kanal. Der Ausgang der Logik ist der jeweilige Schalt-/Relaisausgang, also das physikalische Schalten des Kanals.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
6	Logik 1	1 Bit	Logikobjekt 1, dient zur Einbindung einer
			Logikfunktion
7	Logik 2	1 Bit	Logikobjekt 2, dient zur Einbindung einer
			Logikfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Tabelle 12: Kommunikationsobjekte Logik





UND-Verk	nüpfung		ODER-Verknüpfung					
Schalten	Logik 1	Logik 2	Kanal		Schalten	Logik 1	Logik 2	Kanal
Ein/Aus			geschaltet?		Ein/Aus			geschaltet?
0	0	0	Nein		0	0	0	Nein
0	0	1	Nein		0	0	1	Ja
0	1	0	Nein		0	1	0	Ja
0	1	1	Nein		0	1	1	Ja
1	0	0	Nein		1	0	0	Ja
1	0	1	Nein		1	0	1	Ja
1	1	0	Nein		1	1	0	Ja
1	1	1	Ja		1	1	1	Ja

Die nachfolgende Tabelle soll die beiden Logikfunktionen verdeutlichen:

Tabelle 13:Logikfunktionen

siehe auch:

 \rightarrow Anhang \rightarrow Beispiele \rightarrow 6.6.1 Logikprogrammierung





4.4.3 Szenenfunktion

Wenn Raumfunktionen unterschiedlicher Gewerke (z.B. Licht, Heizung, Rollladen) mit einem Tastendruck oder einem Bedienbefehl gleichzeitig verändert werden sollen, dann bietet sich dazu die Szenenfunktion an. Mit dem Aufruf einer Szene können Sie z. B. die Raumbeleuchtung auf einen gewünschten Wert schalten oder dimmen, die Jalousien in eine gewünschte Position fahren und die Lamellen drehen, die Heizungsregelung auf Tagesbetrieb einstellen und die Stromversorgung für die Steckdosen eines Raumes zuschalten. Die Telegramme dieser Funktionen können nicht nur unterschiedliche Formate, sondern auch Werte mit unterschiedlicher Bedeutung haben (z. B. "O" bei Beleuchtung AUS und bei Jalousie ÖFFNEN). Ohne die Szenenfunktionen müssten Sie jedem Aktor ein getrenntes Telegramm senden, um die gleiche Einstellung zu erhalten.

Mit Hilfe der Szenenfunktion des Schaltaktors können Sie die Kanäle in eine Szenensteuerung einbinden. Dazu muss dem entsprechenden Speicherplatz (Szene A..H) der Wert zugeordnet werden. Pro Schaltausgang ist die Programmierung von bis zu 8 Szenen möglich. Wird in dem Schaltausgang die Szenenfunktion aktiviert, so erscheint für diesen Schaltausgang die dazugehörige Szenenkarte. Hier können die einzelnen Szenen aktiviert werden und Werte, Szenennummern und die Speicherfunktion EIN/AUS gesetzt werden.

Szenen werden durch den Empfang ihrer Szenennummer auf dem Szenenobjekt aktiviert. Ist in der Szene die Speicherfunktion aktiviert, so erfolgt die Abspeicherung der aktuellen Kanalwerte mit dem Objektwert der Szene. Die Kommunikationsobjekte von Szenen besitzen grundsätzlich die Größe 1 Byte.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software, zur Aktivierung der Szenenfunktion:

Szene	aktiv	
	nicht aktiv aktiv	

Abbildung 14: Szenenfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
4	Szene	1 Byte	Aufruf der jeweiligen Szene

Tabelle 14: Kommunikationsobjekt Szene

Um eine bestimmte Szene aufzurufen, muss an das Kommunikationsobjekt für die Szenenfunktion der Wert der jeweiligen Szene gesendet werden. Der Wert zum Szenenaufruf ist dabei jedoch immer um eine Zahl geringer als die eingestellte Szenennummer. Soll z.B. die Szene 1 aufgerufen werden, so muss eine 0 gesendet werden. Die Szenennummern können also die Werte von 1-64 haben, die Werte zum Aufruf der Szene jedoch nur von 0-63.

Wird in einem Binäreingang der Szenenaufruf aktiviert so muss im Binäreingang die gleiche Szenennummer wie im Schaltaktor eingestellt werden. Der Binäreingang sendet dann automatisch den richtigen Wert für den Szenenaufruf.





Für jeden Kanal sind 8 Speichermöglichkeiten für Szenen vorhanden. Diese 8 Speichersätze können den 64 möglichen Szenennummern frei zugeordnet werden.

Szene speichern	gesperrt 🔹
Szene A	AUS
Szene Nummer A	1
Szene B	AUS
Szene Nummer B	2
Szene C	AUS
Szene Nummer C	3
Szene D	AUS
Szene Nummer D	4
Szene E	AUS
Szene Nummer E	5
Szene F	AUS
Szene Nummer F	6
Szene G	AUS
Szene Nummer G	7
Szene H	AUS
Szene Nummer H	8

Abbildung 15: Unterfunktion Szene





Die Tabelle zeigt die möglichen Szeneneinstellungen, welche für alle Kanäle identisch sind und bei aktivierter Szene im Schaltausgang möglich sind:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Szene speichern	 gesperrt 	Lernen von Szenarios; Speicherfunktion
	 freigegeben 	freigeben, sperren
Szene A	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer A	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[1]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene B	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer B	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[2]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene C	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer C	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[3]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene D	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer D	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[4]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene E	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer E	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[5]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene F	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer F	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[6]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene G	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer G	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[7]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene H	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	■ EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer H	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[8]	Szenennummer um 1 herabgesetzt

Tabelle 15: Parameter Szene





Wird ein Kanal als Szene ausgewählt, so erscheint ein Unterpunkt Szene für diesen Kanal. In diesem Unterpunkt kann dem Kanal dann für den Aufruf der jeweiligen Szene (A-H) eine Reaktion, EIN oder AUS, zugewiesen werden (siehe Bild 14, Tabelle 17). Jeder Kanal kann auf 8 verschiedene Szenen reagieren. Durch Senden des Ansprechwertes, für die jeweilige Szene, wird die Szene aufgerufen und der Kanal nimmt seinen parametrierten Zustand an. Dabei wird auch die individuelle Parametrierung des jeweiligen Kanals berücksichtigt. Soll der Kanal zum Beispiel beim Aufruf der Szene A eingeschaltet werden und ist gleichzeitig bei diesem Kanal eine Einschaltverzögerung von 5s parametriert, so wird der Kanal 5s nach Aufruf der Szene A eingeschaltet.

Bei der Programmierung ist zu beachten, dass wenn 2 oder mehr Kanäle auf die gleiche Szenennummer reagieren sollen, die Kommunikationsobjekte für die Szenen in den gleichen Gruppenadressen untergebracht wurden. Durch Senden des Ansprechwertes für die Szene, werden dann alle Kanäle angesprochen. Bei der Programmierung der Szenenfunktion macht eine Aufteilung nach den Szenen Sinn, um die Programmierung übersichtlich zu gestalten. Falls ein Kanal nun auf 8 Szenen reagieren soll, so wird das zugehörige Kommunikationsobjekt auch in 8 Gruppenadressen eingebunden.

Hauptgruppen	Objekt	Gerät	Senden	K	L	S	Ü	Α
🖃 🔛 1 Gebäude	글之4: Kanal A - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	к	-	S	-	-
⊡		1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	Κ	-	S	-	
Bell 2 Same B	글볶 36: Kanal E - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	к	-	S	-	-
E Z Szene B	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	K	-	S	-	-
	77 S. LANDER BROKEN 25, 143 15							
Hauptgruppen	Objekt	Gerät	Senden	K	L	S	Ü	Α
Hauptgruppen ⊡-₩ 1 Gebäude	Objekt 과건28: Kanal D - Scene	Gerät 1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	Senden	K K	L -	S S	Ü	A -
Hauptgruppen 	Objekt 一 成之28: Kanal D - Scene 家之20: Kanal C - Scene	Gerät 1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach 1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	Senden S	K K K	L -	S S S	Ü	A - -

Die folgenden Bilder sollen diese Aufteilung verdeutlichen:

Abbildung 16: Szenenprogrammierung

Da die Kanäle A und D auf den Aufruf der Szene A und der Szene B reagieren sollen, wurden diese in beide Gruppenadressen eingebunden.

Des Weiteren kann für jeden Kanal unter dem Menüpunkt "Szene speichern" ausgewählt werden, ob die Speicherfunktion freigegeben wird oder gesperrt wird. Durch die Speicherfunktion ist es über einen Binäreingang nicht nur möglich die Szene aufzurufen, sondern auch über einen langen Tastendruck, die aktuellen Werte des Schaltaktors (EIN oder AUS) für diese Szene abzuspeichern. Alte Werte der Szene werden durch diese Funktion überschrieben.

Ein ausführliches Beispiel zur Szenenprogrammierung finden Sie im Anhang: → Anhang → 6.5. Beispiele → 6.5.3 Szenenprogrammierung





Um eine Szene aufzurufen oder einen neuen Wert für die Szene zu speichern wird der entsprechende Code an das zugehörige Kommunikationsobjekt für die Szene gesendet:

Szene	Abru	ufen	Speid	chern
	Hex.	Dez.	Hex.	Dez.
1	0x00	0	0x80	128
2	0x01	1	0x81	129
3	0x02	2	0x82	130
4	0x03	3	0x83	131
5	0x04	4	0x84	132
6	0x05	5	0x85	133
7	0x06	6	0x86	134
8	0x07	7	0x87	135
9	0x08	8	0x88	136
10	0x09	9	0x89	137
11	0x0A	10	0x8A	138
12	0x0B	11	0x8B	139
13	0x0C	12	0x8C	140
14	0x0D	13	0x8D	141
15	0x0E	14	0x8E	142
16	0x0F	15	0x8F	143
17	0x10	16	0x90	144
18	0x11	17	0x91	145
19	0x12	18	0x92	146
20	0x13	19	0x93	147
21	0x14	20	0x94	148
22	0x15	21	0x95	149
23	0x16	22	0x96	150
24	0x17	23	0x97	151
25	0x18	24	0x98	152
26	0x19	25	0x99	153
27	0x1A	26	0x9A	154
28	0x1B	27	0x9B	155
29	0x1C	28	0x9C	156
30	0x1D	29	0x9D	157
31	0x1E	30	0x9E	158
32	0x1F	31	0x9F	159

Tabelle 16: Szenenaufruf und Speichern





4.5 Treppenlicht A...[P]

Wird ein Kanal als Treppenlicht ausgewählt, so erscheint dieser z.B. als Kanal B Treppenlicht. Bei Aufruf dieses Kanals sind folgende Parametrierungsmöglichkeiten, welche für alle Kanäle identisch sind, vorhanden:

Betrieb als	Schließer 🔹
Treppenlichtzeit in [s]	120
Vorwarnung	nicht aktiv 🗸
Manuelles Ausschalten	nicht aktiv
Verlängern bei Treppenlicht	nicht aktiv 🔹
Zantrala Cohaltfunktion	
Verbelter hei Germen	nicht aktiv
	keine Anderung 🔹
Verhalten bei Entsperren	keine Anderung 🔹
Verhalten bei Busspannungswiederkehr	keine Anderung 🔻
Verhalten bei Busspannungsausfall	keine Änderung 🔹

Abbildung 17: Parameter Treppenlicht





Die Tabelle zeigt, für den Zustand Treppenlicht, alle möglichen Parametereinstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Betriebsart als	 Schließer 	Betriebsart des jeweiligen Ausgangs
	 Öffner 	
Treppenlichtzeit in [s]	065535 sek	Dauer des Einschaltvorgangs
	[120 sek]	
Vorwarnung	nicht aktiv	aktiviert die Vorwarnfunktion
	 aktiv 	
Warndauer in [s]	065535 sek	Dauer der Warnung
	[120 sek]	
Vorwarnzeit in [s]	065535 sek	Einstellung wie lange das Licht nach der
	[120 sek]	Warnung noch eingeschaltet bleiben
		soll
		Gesamtdauer des Schaltvorgangs ist die
		Summe aus Treppenlicht, Warndauer
		und Vorwarnzeit.
manuelles Ausschalten	nicht aktiv	Aktivierung des manuellen Ausschaltens
	 aktiv 	der Treppenlichtfunktion
Verlängern bei Treppenlicht	nicht aktiv	Aktivierung einer möglichen
	 aktiv 	Verlängerung des Treppenlichts
Zentrales Schalten	nicht aktiv	Aktivierung der Zentralfunktion
	 aktiv 	
Verhalten bei Sperren	AUS	Verhalten auf Sperrvorgang
	EIN	
	keine Änderung	
Verhalten bei Entsperren	AUS	Verhalten auf Entsperrvorgang
	EIN	
	keine Änderung	
Verhalten bei Busausfall	AUS	Verhalten auf einen
	EIN	Busspannungsausfall
	keine Änderung	
Verhalten bei	AUS	Verhalten auf eine
Busspannungswiederkehr	EIN	Busspannungswiederkehr
	keine Änderung	

Tabelle 17: Parameter Treppenlicht





Die nachfolgenden Parameter, mit der Überschrift 4.5.x, sind nur für die Funktion "Treppenlicht" verfügbar.

4.5.1 Treppenlichtfunktion/ Treppenlichtzeit

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Kanal A Treppenlicht				
Betrieb als	Schließer	•		
Treppenlichtzeit in [s]	120			
Vorwarnung	nicht aktiv	•		

Abbildung 18: Treppenlichtzeit

Die Treppenlichtfunktion wird aktiviert, sobald einem Kanal der Zustand Treppenlicht, in der Kanalauswahl, zugewiesen wird. Die Treppenlichtfunktion ermöglicht ein automatisches Ausschalten des Schaltausgangs nach einer voreingestellten Zeit. Die Treppenlichtzeit ist frei parametrierbar. An die Treppenlichtfunktion schließen sich weitere Funktionsmöglichkeiten an, welche im folgenden beschrieben werden und einzeln aktiviert, bzw. deaktiviert werden können.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

1 Treppenlicht 1 Bit Aufruf der Treppenlichtfunktion	Nummer	Name	Größe	Verwendung
	1	Treppenlicht	1 Bit	Aufruf der Treppenlichtfunktion

Tabelle 18: Kommunikationsobjekt Treppenlicht





4.5.2 Vorwarnung und Warnung

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Vorwarnung	aktiv	•
Warndauer in [s]	1	[030000]
Vorwarnzeit in [s]	10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Abbildung 19: Warndauer & Vorwarnzeit

Die Warnfunktion wird aktiviert, sobald in dem als Treppenlicht ausgewählten Kanal der Parameter Vorwarnung auf aktiv gesetzt wird. Anschließend können die Warndauer und die Vorwarnzeit parametriert werden. Die Warnfunktion dient der Warnung, dass die Treppenlichtzeit fast abgelaufen ist und der Ausgang gleich abgeschaltet wird. Dies geschieht durch ein Abschalten des Ausgangs für den Zeitraum der parametrierten Warndauer. Hier empfiehlt sich ein relativ kleiner Wert von 1-3s. Nachdem diese Warnung abgeklungen ist, wird das Licht wieder für die eingestellte Vorwarnzeit eingeschaltet. Durch diese Vorwarnzeit bleibt so die Möglichkeit die Treppenlichtzeit zu verlängern, falls diese Funktion aktiviert wurde, oder das Treppenhaus zu verlassen. Hier empfiehlt sich eine dynamische Programmierung nach den vorliegenden Gegebenheiten (nächster Lichtaschalter, Länge des Treppenhauses, etc.). Die Gesamtschaltzeit des Schaltvorgangs ergibt sich somit aus der Addition der drei Zeiten, was die nachfolgende Grafik verdeutlichen soll:







4.5.3 Manuelles Ausschalten

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Abbildung 20: manuelles Ausschalten

Ist diese Funktion aktiviert, so kann der Kanal auch vor Ablauf der eingestellten Treppenlichtzeit abgeschaltet werden. Dazu muss dem Kanal eine logische 0 gesendet werden. Ist diese Funktion nicht aktiviert, so schaltet der Kanal immer erst nach Ablauf der Treppenlichtzeit ab.

4.5.4 Verlängern bei Treppenlicht

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Verlängern bei Treppenlicht	nicht aktiv
	nicht aktiv
	aktiv

Abbildung 21: Verlängern bei Treppenlicht

Durch Aktivieren dieser Funktion ist die Treppenlichtzeit nachtriggerbar. Das heißt sobald der Kanal aktiviert ist und die Treppenlichtzeit, bereits z.B. zu 2/3 abgelaufen ist, wird die Treppenlichtzeit bei erneutem Ansprechen des Kanals erneut von vorne gestartet.







5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anschlussbeispiel AKI-1216.01 (R2.x)	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 2: Anschlussbeispiel AKI-0816.01 (ab R3.0)	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 3: Anschlussbeispiel AKS-1216.01	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 4: Anschlussbeispiel AKS-0816.02	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 5: Anschlussbeispiel AKK-1610.01	5
Abbildung 6: Anschlussbeispiel AKK-0816.02	5
Abbildung 7: Übersicht Hardwaremodul Schaltaktor (Bsp.: Schaltal	(tor AKI 1216.01)6
Abbildung 8: Allgemeiner Parameter	
Abbildung 9: Kanalzuweisung	
Abbildung 10: Relaisbetriebsart	
Abbildung 11: Zentralfunktion	
Abbildung 12: Sperrfunktionen	
Abbildung 13: Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr	
Abbildung 14: Parameter Schaltausgang	
Abbildung 15: Ein-/Ausschaltverzögerung	
Abbildung 16: Logikfunktionen	
Abbildung 17: Übersicht Logikfunktion	
Abbildung 18: Szenenfunktion	
Abbildung 19: Unterfunktion Szene	
Abbildung 20: Szenenprogrammierung	
Abbildung 21: Parameter Treppenlicht	
Abbildung 22: Treppenlichtzeit	
Abbildung 23: Warndauer & Vorwarnzeit	
Abbildung 24: manuelles Ausschalten	
Abbildung 25: Verlängern bei Treppenlicht	





5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Funktionsmöglichkeiten Schaltaktor	7
Tabelle 2: Kommunikationsobjekte	
Tabelle 3: Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen	
Tabelle 4: Parameter - Allgemein	
Tabelle 5: Parameter Kanal	
Tabelle 6: Auswahlmöglichkeiten Relaisbetriebsart	15
Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Zentralfunktion	
Tabelle 8: Auswahlmöglichkeiten Sperren/Entsperren	
Tabelle 9: Kommunikationsobjekt Sperrfunktion	
Tabelle 10: Auswahlmöglichkeiten Sperren/Entsperren	
Tabelle 11: Parameter Schalten	20
Tabelle 12: Kommunikationsobjekte Logik	
Tabelle 13:Logikfunktionen	
Tabelle 14: Kommunikationsobjekt Szene	
Tabelle 15: Parameter Szene	
Tabelle 16: Szenenaufruf und Speichern	
Tabelle 17: Parameter Treppenlicht	
Tabelle 18: Kommunikationsobjekt Treppenlicht	





6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen , gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräten nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthalt elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.





6.4 Datenblätter





6.5 Menüstruktur







6.6 Beispiele zur Programmierung

6.6.1 Logikprogrammierung

Im folgenden ist eine Logikprogrammierung dargestellt, wie Sie in der Anwendersoftware ETS 3 umgesetzt werden könnte. In diesem Beispiel soll der Schaltausgang A erst dann geschaltet werden können, wenn Kanal B UND Kanal C aktiv sind.

Im folgenden sind die Verknüpfungen der Kommunikationsobjekte zu sehen:

Erst wenn die Gruppenadresse 0/0/1 (Logik1 \rightarrow Kanal B muss aktiv sein) und die Adresse 0/0/2(Logik2 \rightarrow Kanal C muss aktiv sein) eine logische 1 ausgeben kann die Adresse 0/0/3 aktiv werden. Somit kann auch der Kanal A erst dann geschaltet werden.

Datei Bearbeiten Ansicht Inbet	riebnahme Djagnose Extr													
ິ ດຂ ະໝະ X ລະ		as <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe												
	2 + 7 🗈 👒 🖬 🖬	🛛 🗖 🖨 🦌	ia 16 1		道 道	道 [- *	11 🖾 🗖					
👿 Topologie in Test														- • ×
Test	Nu	Name	Funktion					Beschreibung (Gruppenadres	sen L	änge l	(LS	Ü A Datentyp	Priorität
Beispeil	二式0	Kanal A	Schalten EIN/A	US					0/0/3	1	bit I	(- S		Niedrig
	ngang 8-fach 4TE 2	Kanal A	Sperren							1	bit I	(- S		Niedrig
1.1.1 AKI-1216.01 S	haltaktor 12-fach, 12	Kanal A	Status							1	bit I	(L -	0 -	Niedrig
	46) 100	Kanal A	Logik 1					()/0/1	1	bit i	(- S		Niedrig
	Ets.	Kanal B	Schalten FIN/A	IS					1/0/2	1	bit I			Niedrig
		Kanal B	Sperren							1	bit I	(- s	121 121	Niedrig
		Kanal B	Status					()/0/1	1	bit I	(L -	Ü-	Niedrig
	□【1	Kanal C	Treppenlicht					(0/0/4	1	bit I	(- S		Niedrig
	二二二 1	Kanal C	Sperren							1	bit I	(- S		Niedrig
	LIZ 2	Kanal C	Status					(0/0/2	1	bit I	(L -	U -	Niedrig
		Zentralfunktion	Schalten							1	Dit I	(-)		Niedrig
	•										_			
Gruppenadressen in Test		C		A. 614 (511			0 -						<u> </u>	
- 🕅 0 Beispiel	Objekt	Gerät	Senden	ACK (PL)	KL	S	U A	Produkt	Ap	plikation	Länge	Priori	Gruppenadress	
🗄 🔠 0 Logikprogrammierur	High 6: Kanal A - Logik 1	1.1.1 AKI-1216.01 Sch	alt S		K -	S	· ·	AKI-1216.01 Scha	iltakto Sch	halten, Treppenlicht 12f	1 bit	Nied	0/0/1	
	BHTD: Kanai D - Status	1.1.1 ANI-1210.01 SCF	dil 3		K L	-	0 -	ANI-1210.01 Scha	illakto Scr	naiten, Treppeniicht 121	TDIL	Nied	0/0/1	
2 Logik 2														
3 Schältfunktion														
< <u> </u>														
🖾 Gruppenadressen in Test														
🔠 Hauptgruppen	Objekt	Gerät	Senden	ACK (PL)) K L	S	Ū A	Produkt	Ар	plikation	Länge	Priori	. Gruppenadress	
Hauptgruppen	Objekt 咸기: Kanal A - Logik 2	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch	Senden alt S	ACK (PL)) K L K -	S	Ū A	Produkt AKI-1216.01 Schi	Ap	plikation halten, Treppenlicht 12f	Länge 1 bit	Priori	. Gruppenadress 0/0/2	
Hauptgruppen 	Objekt 교리 7: Kanal A - Logik 2 교리 21: Kanal C - Status	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch	Senden alt S alt S	ACK (PL)) K L K - K L	S S	Ū A Ū -	Produkt AKI-1216.01 Scha AKI-1216.01 Scha	Ap altakto Sci altakto Sci	plikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f	Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Nied	. Gruppenadress 0/0/2 0/0/2	
Hauptgruppen Beispiel Buggikprogrammierun 1 Logik 1 Logik	Objekt 과격 7: Kanal A - Logik 2 과격 21: Kanal C - Status	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch	Senden alt S alt S	ACK (PL)) K L K - K L	S S -	Ū A Ū -	Produkt AKI-1216.01 Scha AKI-1216.01 Scha	Ap altakto Sci altakto Sci	plikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f	Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Nied	. Gruppenadress 0/0/2 0/0/2	
☑ Hauptgruppen ☑ 0 Beispiel ☑ 0 Logikprogrammierun ☑ 1 Logik ☑ 2 Logik 2 ☑ 3 Schaltfunktion	Objekt 교리가: Kanal A - Logik 2 물리21: Kanal C - Status	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch	Senden alt S alt S	ACK (PL)) K L K - K L	S S -	Ū A Ū -	Produkt AKI-1216.01 Schr AKI-1216.01 Schr	Ap altakto Sci altakto Sci	plikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f	Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Nied	. Gruppenadress 0/0/2 0/0/2	
Image: Hauptgruppen Image: Designed Image: Des	Objekt J랬7: Kanal A - Logik 2 J댉주21: Kanal C - Status	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch	Senden alt S alt S	ACK (PL)) K L K - K L	S S -	Ū A Ū -	Produkt AKI-1216.01 Schr AKI-1216.01 Schr	Ap altakto Sci altakto Sci	vplikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f	Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Nied	. Gruppenadress 0/0/2 0/0/2	
Hauptgruppen □ Ø Beispiel □ □ □ □ Opikprogrammierun □ □ □ 1 Logik □ □ □ 1 Logik □ □ □ 3 Schalfunktion □ 0 4 Treppenicht	Objekt Jট대구: Kanal A - Logik 2 Jট대구1: Kanal C - Status	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch	Senden alt S alt S	ACK (PL)) K L K - K L	S S -	Ū A Ū -	Produkt AKI-1216.01 Schi AKI-1216.01 Schi	Ap altakto Sci altakto Sci	splikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f	Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Nied	. Gruppenadress 0/0/2 0/0/2	
₩ Hauptgruppen ₩ Ø Deispiel	Objekt g#17: Kanal A - Logik 2 g#121: Kanal C - Status	Gerät 11.1 AKI-1216.01 ScH 1.1.1 AKI-1216.01 ScH	Senden alt S alt S	ACK (PL)) K L K - K L	S S -	Ū A Ū -	Produkt AKI-1216.01 Schr AKI-1216.01 Schr	Ap altakto Sci altakto Sci	splikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f	Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2	
Image: Second Secon	Objekt 글#7: Kanal A - Logik 2 글#21: Kanal C - Status Objekt	Gerat 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch	Senden alt S alt S	ACK (PL)) K L K - K L	S 	Ū A Ū - Ū -	Produkt AKI-1216.01 Schi AKI-1216.01 Schi Produkt	Ap altakto Sci altakto Sci	splikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f ilikation	Länge 1 bit 1 bit	Priori	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 0/0/2	
Image: Second Secon	Objekt 일Å 7: Kanal A - Logik 2 말Å 22: Kanal C - Status Objekt gÅ(0: Kanal A - Schalten El	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch Gerät 11 1.1 AKI-1216.01 Scha	Senden alt S alt S Senden It S	ACK (PL)) K L K - K L K -	s s - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Ū A Ū - Ū -	Produkt AKI-1216.01 Schu AKI-1216.01 Schu Produkt AKI-1216.01 Schu	Ap altakto Sci altakto Sci App takto Schi	plikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f likation alten, Treppenlicht 12f	Länge 1 bit 1 bit Länge 1 bit	Priori Nied Priori	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 0/0/2	
Hauptgruppen O Beispiel O Beispiel Ologikprogrammierun Ologik 2 Logik Ologik 2 Ologik Schalffunktion W 4 Treppenlicht Gruppenadressen in Test Hauptgruppen O Beispiel W 0 Logikprogrammierun W 1 Logik	Objekt g#17: Kanal A - Logik 2 g#121: Kanal C - Status Objekt g#10: Kanal A - Schalten El g#15: Eingang B - Schalten	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch Gerät N 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.2 BE-08024.01 Eing	Senden alt S alt S S Menden It S a S	ACK (PL)) K L K - K L K L K L	S S - S S -	Ū A Ū - - Ū -	Produkt AKI-1216.01 Schr AKI-1216.01 Schr Produkt AKI-1216.01 Schr BE-08024.01 Einga	App altakto Sci altakto Sci altakto Sch app takto Sch Binä	vplikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f likation alten, Treppenlicht 12f reingang 8f	Länge 1 bit 1 bit Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Nied Priori Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 Gruppenadress 0/0/3 0/0/3	
Hauptgruppen → Ø O Beispiel → Ø D Logikrogrammierun → Ø I Logik → Ø I Logik → Ø I Logik → Ø O Beispiel → Ø O Logikrogrammierun → Ø O Logikrogrammierun → Ø 1 Logik Ø 1 Logik	Objekt g#17: Kanal A - Logik 2 g#121: Kanal C - Status Objekt g#10: Kanal A - Schalten El g#15: Eingang B - Schalter	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch Gerät N 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.2 BE-08024.01 Eing	Senden alt S alt S Senden It S a S	ACK (PL)) K L K - K L K - K L	S S - S S -	Ū A Ū - - Ū Ū -	Produkt AKI-1216.01 Schr AKI-1216.01 Schr Produkt AKI-1216.01 Schal BE-08024.01 Einga	Ap altakto Sci altakto Sci takto Sch takto Sch ng 8 Bina	iplikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f likation alten, Treppenlicht 12f ireingang 8f	Länge 1 bit 1 bit Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Priori Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 Gruppenadress 0/0/3 0/0/3	
Image: Second Secon	Objekt g#17: Kanal A - Logik 2 g#12: Kanal C - Status Objekt g#15: Kanal A - Schalter El g#15: Eingang B - Schalter	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch Gerät N 1.1.1 AKI-1216.01 Schr 1.1.2 BE-08024.01 Eing	Senden alt S alt S Senden It S a S	ACK (PL)) K L K - K L K L K L	S S - S -	Ŭ A Ū - - Ū Ū	Produkt AKI-1216.01 Schr AKI-1216.01 Schr Produkt AKI-1216.01 Schal BE-08024.01 Einga	Ap altakto Sci altakto Sci takto Sch takto Sch ng 8 Bina	splikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f likation alten, Treppenlicht 12f ireingang 8f	Länge 1 bit 1 bit Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Priori Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 Gruppenadress 0/0/3 0/0/3	
Image: Second Secon	Objekt 일치가: Kanal A - Logik 2 말치구21: Kanal C - Status 이bjekt 말치슈: Kanal A - Schalten El 말치슈: Eingang B - Schalter	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch Gerät N 1.1.1 AKI-1216.01 Scha 1.1.2 BE-08024.01 Eing	Senden alt S alt S lt S a S	ACK (PL)) K L K - K L K L	S S - S -	0 A 0 - 0 - 0 - 0 -	Produkt AKI-1216.01 Schu AKI-1216.01 Schu Produkt AKI-1216.01 Schu BE-08024.01 Einga	App altakto Sci altakto Sci altakto Sch takto Schu ng 8 Binä	splikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f likation alten, Treppenlicht 12f ireingang 8f	Länge 1 bit 1 bit Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Priori Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 0/0/2 Gruppenadress 0/0/3 0/0/3	
Image: Second Secon	Objekt 일치가: Kanal A - Logik 2 말치고: Kanal C - Status Objekt 말치다: Eingang B - Schalter	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch Gerät N 1.1.1 AKI-1216.01 Scha 1.1.2 BE-08024.01 Eing	Senden alt S alt S senden It S a S	ACK (PL)) K L K - K L K L	S S - S -	Ū A Ū - Ū - Ū -	Produkt AKI-1216.01 Schu AKI-1216.01 Schu Produkt AKI-1216.01 Schu BE-08024.01 Einga	App altakto Sci altakto Sci altakto Sch takto Schn ng 8 Binð	uplikation halten, Treppenlicht 12f likation likation alten, Treppenlicht 12f ireingang 8f	Länge 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit	Priori Nied Priori Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 Gruppenadress 0/0/3 0/0/3	
Image: Second Secon	Objekt GMT 7: Kanal A - Logik 2 GMT 22: Kanal C - Status Objekt GMT 5: Eingang B - Schalter El	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch Gerät N 1.1.1 AKI-1216.01 Scha 1.1.2 BE-08024.01 Eing	Senden alt S alt S alt S Senden It S a S	ACK (PL)) K L K - K L K L	S - - - -	0 A 0 0 - 0 - 0 -	Produkt AKI-1216.01 Schu AKI-1216.01 Schu Produkt AKI-1216.01 Schu BE-08024.01 Einga	Applatakto Sci altakto Sci altakto Sch takto Sch ng 8 Bina	uplikation halten, Treppenlicht 12f likation alten, Treppenlicht 12f ireingang 8f	Länge 1 bit 1 bit Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Priori Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 0/0/2 Gruppenadress 0/0/3 0/0/3	
Image: Second Secon	Objekt g#17: Kanal A - Logik 2 g#121: Kanal C - Status Objekt g#15: Eingang B - Schalten El g#15: Eingang B - Schalter	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch Gerät V 1.1.1 AKI-1216.01 Scha 1.1.2 BE-08024.01 Eing Gerät	Senden alt S alt S Senden It S a S Senden	ACK (PL)) K L K - K L K L	S S S S S S S	0 A 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	Produkt AKI-1216.01 Schr AKI-1216.01 Schr Produkt AKI-1216.01 Schal BE-08024.01 Einga Produkt	App altakto Sci altakto Sci takto Sch takto Sch ang 8 Bina	vplikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f likation alten, Treppenlicht 12f reingang 8f	Länge 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit Länge	Priori Nied Priori Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 Gruppenadress 0/0/3 0/0/3 Gruppenadress Gruppenadress	
W Hauptgruppen ● Ø Beispiel ● Ø Boispiel ● Ø I Logik ■ Ø Logik ■ Ø Logik ■ Ø Logik ■ Ø Beispiel ● Ø Beispiel ● Ø O Beispiel ● Ø O Logikprogrammierun ● Ø O Logikprogrammierun ● Ø O Logikprogrammierun ● Ø O Logikprogrammierun ● Ø Logik ● Ø Logik ● Ø Logik ● Ø O Logikprogrammierun ● Ø O Beispiel ● Ø O Beispiel	Objekt JAT : Kanal A - Logik 2 JAT : Kanal C - Status Objekt JAT : Eingang B - Schalten El JAT : Eingang B - Schalter	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.2 BE-08024.01 Eing Gerät W 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.2 ISB-08024.01 Sch	Senden alt S alt S Senden It S a S Senden It S	ACK (PL)) K L K - K L K L K L K - K L	S S S S S S S S	A Ü - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	Produkt AKI-1216.01 Scha AKI-1216.01 Scha Produkt AKI-1216.01 Schal BE-08024.01 Einga Produkt AKI-1216.01 Schal	App altakto Sci altakto Sci altakto Sch takto Sch Bina App takto Sch	plikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f likation alten, Treppenlicht 12f treingang 8f likation alten, Treppenlicht 12f	Länge 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit	Priori Nied Nied Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 Gruppenadress 0/0/3 Gruppenadress 0/0/3 Gruppenadress 0/0/3	
Image: Second Secon	Objekt g#17: Kanal A - Logik 2 g#121: Kanal C - Status Objekt g#10: Kanal A - Schalter El g#15: Eingang B - Schalter Disjekt g#10: Kanal A - Schalter El g#15: Eingang B - Schalter	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch Gerät 1.1.2 BE-08024.01 Eing Gerät 1.1.2 BE-08024.01 Eing 1.1.2 AKI-1216.01 Schc 1.1.2 BE-08024.01 Eing	Senden alt S alt S alt S S alt S alt S alt S alt S	ACK (PL)) K L K - K L K - K L K - K L	S S S S S S S S S S S S S S	Ŭ A Ū - Ū - Ū - Ū - Ū - Ū -	Produkt AKI-1216.01 Schu AKI-1216.01 Schu Produkt AKI-1216.01 Schul BE-08024.01 Einga Produkt AKI-1216.01 Schul BE-08024.01 Einga	App altakto Sci altakto Sci altakto Sch takto Sch ng 8 Bina kakto Sch ng 8 Bina	iplikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f likation alten, Treppenlicht 12f ireingang 8f likation alaten, Treppenlicht 12f reingang 8f	Länge 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit	Priori Nied Priori Nied Nied Nied Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 Gruppenadress 0/0/3 Gruppenadress 0/0/3 Gruppenadress 0/0/3 0/0/3	
Image: Second Secon	Objekt 월객 7: Kanal A - Logik 2 월객 22: Kanal C - Status Objekt 월객 5: Eingang B - Schalter El 월객 5: Eingang B - Schalter El 월객 5: Eingang B - Schalter El	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.2 BE-08024.01 Eing Gerät 1.1.2 BE-08024.01 Eing 1.1.2 AKI-1216.01 Scha 1.1.2 BE-08024.01 Eing	Senden alt S alt S alt S alt S alt S alt S S Senden It S alt S	ACK (PL)) K L K - K L K - K L K - K L	S S - - - - - - - - - - - - - - - - -	0 A 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	Produkt AKI-1216.01 Schu AKI-1216.01 Schu Produkt AKI-1216.01 Schul BE-08024.01 Einga Produkt AKI-1216.01 Schul BE-08024.01 Einga	App altakto Sci altakto Sci takto Sch ng 8 Bina App takto Sch ng 8 Bina	pplikation halten, Treppenlicht 12f likation alten, Treppenlicht 12f ireingang 8f likation alten, Treppenlicht 12f ireingang 8f	Länge 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit	Priori Nied Priori Nied Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 0/0/2 Gruppenadress 0/0/3 Gruppenadress 0/0/3 0/0/3 0/0/3	
Image: Second Secon	Objekt JAT : Kanal A - Logik 2 JAT : Kanal A - Logik 2 JAT : Kanal A - Status Objekt Objekt Digiekt JAT : Eingang B - Schalten El JAT : Eingang B - Schalten El	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.2 BE-08024.01 Eing Gerät 1.1.2 BE-08024.01 Eing 1.1.2 BE-08024.01 Eing	Senden alt S alt S	ACK (PL)) K L K - K L K - K L K - K L	S S S S S S S S S S S S S S	□ 0 □ -	Produkt AKI-1216.01 Schr AKI-1216.01 Schr Produkt AKI-1216.01 Schaf BE-08024.01 Einga Produkt AKI-1216.01 Schaf BE-08024.01 Einga	App altakto Sci altakto Sci altakto Sch ng 8 Bina App takto Schun ng 8 Bina	plikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f likation alten, Treppenlicht 12f reingang 8f likation alten, Treppenlicht 12f reingang 8f	Länge 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Priori Nied Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 Gruppenadress 0/0/3 Gruppenadress 0/0/3	
Hauptgruppen	Objekt JAT: Kanal A - Logik 2 JAT: Kanal C - Status Objekt JAT: Eingang B - Schalten El JAT: Eingang B - Schalter Dipekt	Gerät 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.1 AKI-1216.01 Sch 1.1.2 BE-08024.01 Eing Gerät V 1.1.1 AKI-1216.01 Scha 1.1.2 BE-08024.01 Eing	Senden alt S alt S Senden It S a S Senden It S a S	ACK (PL)) K L K - K L K L K L K L	S S - - - - - - - - - -	Δ Ū - Ū - Ū - Ο - Ο - Ο - Ο - Ο - Ο - Ο - Ο - Ο - Ο	Produkt AKI-1216.01 Scha AKI-1216.01 Scha Produkt AKI-1216.01 Schał BE-08024.01 Einga Produkt AKI-1216.01 Schał BE-08024.01 Einga	App altakto Sci altakto Sci altakto Schi ng 8 Bina takto Schi ng 8 Bina	plikation halten, Treppenlicht 12f halten, Treppenlicht 12f likation alten, Treppenlicht 12f reingang 8f likation alten, Treppenlicht 12f ireingang 8f	Länge 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit Länge 1 bit 1 bit	Priori Nied Priori Nied Nied Nied	Gruppenadress 0/0/2 0/0/2 Gruppenadress 0/0/3	





Im folgenden Bild ist die Parametrierung des Schaltausgangs A dargestellt: Hier sieht man die Einstellungen, welche zur Aktivierung der Logikfunktion getroffen werden müssen.

💷 1.1.1 AKI-1216	.01 Schaltaktor 12-fach, 127	FE, 16A, C-Last			
Allgemein			Kanal /	A Schalten	
Kanal Auswahl Kanal A Schalte Kanal B Schalte Kanal C Trepper	n nicht	Einschaltverzögerung [s] Ausschaltverzögerung [s]	0	A V V	•
		Zentrale Schaltfunktion Verhalten bei Sperren Verhalten bei Entsperren Verhalten bei Busspannungswiederkehr Verhalten bei Busspannungsausfall	nicht aktiv keine Änderung keine Änderung keine Änderung keine Änderung	• • • •	E
		Logikfunktionen Logische Operation	mit zwei Objekten UND	OK Abbrechen Standard	Info Hilfe

Für den Funktionsablauf ergibt sich folgendes:



Der Schaltausgang A bleibt nur solange aktiv, wie die Logikfunktion auch erfüllt ist. Sobald nicht mehr alle 3 Elemente eine logische 1 ausgeben, wie hier bei Ablauf der Treppenlichtzeit, wird der Kanal A abgeschaltet.





6.6.2 Treppenlichtfunktion mit "Dauer-EIN" oder "Dauer-AUS" Funktion

Im folgenden ist die Programmierung einer Treppenlichtfunktion dargestellt, welche z.B. über einen Taster oder Binäreingang dauernd EIN oder dauernd AUS geschaltet werden kann. Die Ansteuerung der Treppenlichtfunktion, sowie der Dauer EIN oder Dauer AUS Funktion wird im folgenden über einen Binäreingang dargestellt. Die Ansteuerung der Treppenlichtfunktion könnte jedoch auch ebenso gut über einen Bewegungsmelder bzw. Präsenzmelder erfolgen.

Für die Funktion "Dauer EIN" müssen im Schaltaktor folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Allgemein	Ka	nal A Treppenlicht	
Kanal Auswahl			
Kanal A. Treppenlicht			
	Manuelles Ausschalten	nicht aktiv	•
	Verlängern bei Treppenlicht	aktiv	•
		L	
	Zantrala Sabaltfunktion	- skiin	
	Zentrale schaltunktion	aktiv	•
	Verhalten bei Sperren	EIN	•
	Verhalten bei Entsperren	AUS	•
	Verhalten bei Busspannungswiederkehr	keine Änderung	•
		Kone Andereng	

Für die Funktion "Dauer AUS" müssen im Schaltaktor folgende Einstellungen vorgenommen werden:

llgemein	Ka	nal A Treppenlicht	
anal Auswahl anal A Treppenlicht		[
	Manuelles Ausschalten	nicht aktiv	•
	Verlängern bei Treppenlicht	aktiv	•
	Verhalten bei Sperren	AUS	•
	Verhalten bei Sperren	AUS	•
	Verhalten bei Entsperren	keine Änderung	•
	Verhalten bei Busspannungswiederkehr	keine Änderung	•

Die Ansteuerung der Dauerfunktion erfolgt, wie in den Einstellungen erkenntlich über die Sperrobjekte. Wird dem Sperrobjekt ein AN-Telegramm gesendet, so schaltet dieses, je nach Parametrierung, die Dauer EIN oder die Dauer AUS Funktion ein und die Treppenlichtfunktion damit außer Betrieb.





Im Binäreingang wird der Kanal A als Ein Schalter bei der steigenden Flanke benutzt und der Kanal B als Umschalter benutzt.

Commence designs in Tast100			-									
Gruppenadressen in Test100												
Hauptgruppen	Objekt	Gerät	Senden	KL	S	U	A	Produkt	Applikation	Länge	Priori	Gruppen
E-B 1 Licht	灵리: Kanal A - Treppenlicht	1.1.2 AKI-1216.01 Schalt	S	κ -	S	-	12	AKI-1216.01 Schaltakto	Schalten, Treppenlicht 12f	1 bit	Nied	1/0/1
Creptenlicht Coverfunktion Status Grupoenadressen in Test100	J] G Eingang A - Schalter	1.1.3 BE-16000.01 Einga	S	ΚL		Ü		BE-16000.01 Eingang 1	Binäreingang 16f	1 bit	Nied	1/0/1
Hauptgruppen	Objekt	Gerät	Senden	ΚL	S	Ü	A	Produkt	Applikation	Länge	Priori	Gruppen
i Licht		1.1.2 AKI-1216.01 Schalt	S	К -	S	-	-	AKI-1216.01 Schaltakto	Schalten, Treppenlicht 12f	1 bit	Nied	1/0/2
⊟-⊠ 0 lest	류리5: Eingang B - Schalter	1.1.3 BE-16000.01 Einga	S	ΚL	82	Ü	-	BE-16000.01 Eingang 1	Binäreingang 16f	1 bit	Nied	1/0/2
2 Dauerfunktion	灵려6: Eingang B - Wert für Umschaltung	1.1.3 BE-16000.01 Einga	S	К -	S	Ü	A	BE-16000.01 Eingang 1	Binäreingang 16f	1 bit	Nied	1/0/2

Für die Zuordnung der Gruppenadresse ergibt sich dann folgendes:

Über den Kanal A wird somit ganz normal die Treppenlichtfunktion eingeschaltet. Diese schaltet sich dann nach Ablauf der voreingestellten Zeit automatisch ab. Eine Ansteuerung der

Treppenlichtfunktion über einen Bewegungs- oder Präsenzmelder wäre ebenso denkbar.

Über den Kanal B wird die jeweilige Dauerfunktion aktiviert. So ließe sich zum einen bei der "Dauer-EIN" Funktion das Licht dauerhaft einschalten ohne das eine Treppenlichtzeit abläuft. Zum anderen kann die Treppenlichtfunktion über die "Dauer-AUS" Funktion außer Betrieb gesetzt werden. Die Verwendung dieser Funktion würde dann Sinn machen, wenn die Treppenlichtfunktion über einen Bewegungsmelder angesteuert wird.





6.6.3 Szenenprogrammierung

Im nachfolgenden Beispiel soll eine Szenenprogrammierung einmal exemplarisch dargestellt werden, wie sie in der Praxis Anwendung finden könnte.

Szenario:

In einem Büro/Präsentationsraum sollen 3 mögliche Szenen/Zustände über einzelne Tastendrücke abgerufen werden können.

• Szene A: Vortrag mit Beamer

Das Licht in den vorderen 2 Dritteln des Raums, Lichtgruppe zwei und drei, soll ausgeschaltet werden. Die Leinwand soll heruntergefahren werden und die Jalousie herabfahren. Zusätzlich wird der Beamer eingeschaltet. Ein Spot ist nicht geschaltet.

• Szene B: Vortrag ohne Beamer/Ansprache

Das Licht im 1. Drittel, Lichtgruppe 3, des Raums soll ausgeschaltet werden. Zusätzlich wird ein Spot, welcher auf den Redner gerichtet ist, angeschaltet. Die Jalousie sind oben und der Beamer ist ausgeschaltet. Auch die Leinwand ist hochgefahren.

• Szene C: Diskussionsrunde/ normale Arbeitssituation

Der Beamer ist ausgeschaltet, die Jalousie, sowie die Leinwand sind hochgefahren und der Spot ist abgeschaltet. Das Licht des Raums ist komplett eingeschaltet.

Verwendete Geräte:

- Schaltaktor AKI-1216.01
- Binäreingang BE-16000.01
- Jalousieaktoren JAL-0810.01

Folgende Verteilung wurde im Schaltaktor getroffen

- Kanal A \rightarrow Lichtgruppe 1
- Kanal B \rightarrow Lichtgruppe 2
- Kanal C \rightarrow Lichtgruppe 3
- Kanal D \rightarrow Spot
- Kanal E \rightarrow Beamer

Folgende Verteilung wurde im Jalousieaktor getroffen:

- Kanal A \rightarrow Jalousie
- Kanal B \rightarrow Leinwand

Der Binäreingang ruft mit Eingang A die Szene A auf, mit Eingang B die Szene B und mit Eingang C die Szene C.

Wichtig bei der Szenenprogrammierung ist, dass in den einzelnen Kanäle für die gleichen Szenen auch die gleichen Szenennnummer verwendet wurden. Auch im Binäreingang muss die gleiche Szenennummer parametriert wurden sein. Bei ungleicher Szenennummer, werden nicht alle Kanäle aufgerufen.





Die beiden Kanäle des Jalousieaktors wurden entsprechend der verwendeten Jalousie/Leinwand parametriert. Für das Verfahren der Leinwand wurde die Rollladen Funktion verwendet. Im Jalousieaktor wurden in der Szenenkarte für den Kanal A folgende Einstellungen getroffen:

	Kanal A: Szenen	
Szenen Speichern	nicht aktiv	•
Szene A - Position	100%	•
Szene A - Lammellenposition	100%	•
Wert Szene A	1	•
Szene B - Position	0%	•
Szene B - Lammellenposition	0%	
Wert Szene B	2	•
Szene C - Position	0%	•
Szene C - Lammellenposition	0%	•
Wert Szene C	3	•

Für den Kanal B (Fahrfunktion der Leinwand) wurden in der Szenenkarte folgende Einstellungen getroffen:

	Kanal B: Szenen	
Szenen Speichern	nicht aktiv	-
Szene A - Position	100%	•
Wert Szene A	[1	•
Szene B - Position	0%	•
Wert Szene B	2	•
Szene C - Position	0%	•
Wert Szene C	3	•





Im Schaltaktor müssen alle Kanäle, welche für die Umsetzung des Szenarios erforderlich sind, als Schaltausgang parametriert werden. Zusätzlich muss die Szenenfunktion aktiviert werden. Die Szenenkarten wurden dann wie folgt parametriert:

Szene	Lichtgruppe 1	Lichtgruppe 2	Lichtgruppe 3	Spot	Beamer
	Kanal A	Kanal B	Kanal C	Kanal D	Kanal E
Szene A	EIN	AUS	AUS	AUS	EIN
Vortrag/Beamer					
Szene B	EIN	EIN	AUS	EIN	AUS
Rede					
Szene C	EIN	EIN	EIN	AUS	AUS
Diskussion					

Das nachfolgende Bild zeigt die Parametrierung der Szenenkarte einmal exemplarisch für den Kanal D, den Spot:

	Kanal D, Szene	
Szene speichern	gesperrt	•
Szene A	AUS	•
Szene Nummer A	[1	•
Szene B	EIN	•
Szene Nummer B	2	•
Szene C	AUS	•

Im Binäreingang wurden die Eingänge 1-3 als Szenenfunktion parametriert. Die Parametrierung wird im nachfolgenden Bild exemplarisch am Eingang A dargestellt:

	Eingang A	
Funktion	Szene	•
Unterfunktion	Kein Speichern	•
Szene Nummer	1	





	•							
Image: Second state of the second	Objekt	Gerät	Senden	K	L	S	Ü	Α
	교로 2: Eingang A - Szene	1.1.3 BE-16000.01 Eingang 16-fach, 8	S	К	L	-	Ü	
	교 16: Kanal A - Szene	1.1.1 JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fac	S	Κ	1	S	-	12
	글라 36: Kanal B - Szene	1.1.1 JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fac	S	к		S	-	7
2 Szene B - Vortrag/Rede	글라4: Kanal A - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	К	-	S	-	-
	🖃 12: Kanal B - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	Κ	-	S		
	교리 20: Kanal C - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	к	-	S	-	-
	률다 28: Kanal D - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	Κ	-	S	-	-
	灵리36: Kanal E - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	К		S		8
📓 Hauptgruppen	Objekt	Gerät	Senden	К	L	s	Ü	Α
 ☐ EB äudetrakt ☐ B üro 1 ☐ I Szene A - Vortrag mit Beamer ☐ Z Szene B - Vortrag/Rede ☐ 3 Szene C - Diskussion/normaler Arbeits 	교라16: Kanal A - Szene	1.1.1 JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fac		к	-	S	-	-
	글로 36: Kanal B - Szene	1.1.1 JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fac		К	-	S	12	12
	교로 4: Kanal A - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach		к	-	S	-	-
		1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach		K	-	S	-	-
	글라 20: Kanal C - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach		к	-	S	-	
	글루 28: Kanal D - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach		к	-	S	-	-
	글라 36: Kanal E - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach		К	1	S	-	
	灵科 7: Eingang B - Szene	1.1.3 BE-16000.01 Eingang 16-fach, 8	S	К	L	-	Ü	17
Hauptgruppen □	Objekt	Gerät	Senden	К	L	S	Ü	Α
	교리6: Kanal A - Szene	1.1.1 JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fac		к	-	S		-
	글로 36: Kanal B - Szene	1.1.1 JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fac		Κ	-	S	-	-
	글라4: Kanal A - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach		к	-	S	1	-
	글라12: Kanal B - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach		К	-	S	-	-
	글라20: Kanal C - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach		K	-	S	-	
	교수28: Kanal D - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach		к	-	S	-	-
	글라36: Kanal E - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach		К	-	S	-	-
		1.1.3 BE-16000.01 Eingang 16-fach, 8	S	К	L	-	Ü	17

Für die Gruppenadressen ergeben sich dann folgende Verteilungen:

Über die Eingänge des Binäreingangs werden die jeweiligen Szenen aufgerufen. Die Eingänge des Binäreingangs können über Taster oder ein Display angesteuert werden. Mit der Anwahl des jeweiligen Eingangs sendet der Binäreingang die jeweilige Szenennummer an die Gruppenadresse und alle Kommunikationsobjekte, welche auf diese Szenennummer reagieren werden angesprochen und rufen somit die in dem Kanal parametrierte Funktion auf.

Es wäre auch möglich die 3 Szenen nur über eine einzige Gruppenadresse anzusteuern, da in jede Gruppenadresse die gleichen Kommunikationsobjekte eingebunden sind. Durch senden unterschiedlicher Werte würde nur die jeweilige Szene aufgerufen. Es empfiehlt sich jedoch beim Anlegen der Gruppenadressen eine Unterteilung nach den jeweiligen Szenen vorzunehmen. Dadurch wird die Aufteilung klarer und übersichtlicher. Somit wird die Programmierung und eine eventuelle Fehlersuche oder ein Umprogrammieren leichter und unkomplizierter.

In diesem Beispiel wurde die Speicherfunktion überall deaktiviert, sodass ein Umprogrammieren der Szenen nur über die ETS-Software möglich ist. Wird die Speicherfunktion in dem Binäreingang, sowie in einzelnen Kanälen aktiviert, so könnte über einen langen Tastendruck neue Werte für die Szenen abgespeichert werden.

6.7 Datenblätter







MDT Schaltaktor kompakt 2/4/8/16-fach, Reiheneinbaugerät

Ausführungen		
AKK-0216.02	Schaltaktor 2-fach	2TE REG, 230VAC, 16A
AKK-0416.02	Schaltaktor 4-fach	2TE REG, 230VAC, 16A
AKK-0816.02	Schaltaktor 8-fach	4TE REG, 230VAC, 16A
AKK-1616.02	Schaltaktor 16-fach	8TE REG, 230VAC, 16A

Der MDT Schaltaktor AKK empfängt KNX/EIB- Telegramme und schaltet bis zu 16 Verbraucher unabhängig voneinander. Jeder Ausgang wird über ein bistabiles Relais geschaltet und kann zusätzlich über die Taster am Aktor manuell betätigt werden. Jeder Ausgang ist durch die ETS individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen logische Verknüpfungen, Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfassende Zeitfunktionen wie z.B. Ein-/ Ausschaltverzögerungen und Treppenlichtzeitfunktionen. Zusätzlich stehen Szenenfunktionen zu Verfügung.

Bei Netzspannungsausfall werden alle Ausgänge ausgeschaltet, bei Netzspannungswiederkehr wird der alte Zustand wiederhergestellt. Für den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr können die Schaltstellungen der Relais individuell für jeden Kanal programmiert werden. Bei dem MDT Schaltaktor AKK sind je vier L-Anschlüsse intern gebrückt. Dies minimiert den Verkabelungsaufwand und erhöht die Übersichtlichkeit der Verkabelung.

Der Schaltaktor ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschine in Starkstromverteilungen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Schaltaktors AKK benötigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html



- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal
- Schließer- und Öffnerbetrieb
- Statusmeldung nach manueller Betätigung
- Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung)
- Treppenlichtfunktion mit einstellbarer Vorwarnzeit
- Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle
- Logische Verknüpfungen
- 8 Szenen pro Kanal
- Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung
- Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
- Je vier L-Anschlüsse intern gebrückt
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie





MDT Schaltaktor AKK



Technische Daten	AKK-0216.02	AKK-0416.02	AKK-0816.02	AKK-1616.02	
Anzahl Ausgänge	2	4	8	16	
Maximale Schaltleistung*					
Ohmsche Last	16A	16A	16A	16A	
Kapazitive Last	21uF bei 10A	21uF bei 10A	21uF bei 10A	21uF bei 10A	
Spannung	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	
Maximaler Einschaltstrom	80A/150µs 40A/600µs	80A/150µs 40A/600µs	80A/150µs 40A/600µs	80A/150µs 40A/600µs	
Maximale Last					
Glühlampen	2300W	2300W	2300W	2300W	
HV- Halogenlampen	2000W	2000W	2000W	2000W	
NV- Halogenlampen	800W	800W	800W	800W	
Leuchtstofflampen unkompensiert	800W	800W	800W	800W	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	180W	180W	180W	180W	
Max. Anzahl EVG	3	3	3	3	
Mech. Schalthäufigkeit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256	TP-256	TP-256	TP-256	
Verfügbare KNX Datenbanken	ETS 3/4/5	ETS 3/4/5	ETS 3/4/5	ETS 3/4/5	
Max. Kabelquerschnitt					
Schraubklemme	0,5 - 4,0mm ² eindrähtig 0,5 - 2,5mm ² feindrähtig	0,5 - 4,0mm ² eindrähtig 0,5 - 2,5mm ² feindrähtig	0,5 - 4,0mm ² eindrähtig 0,5 - 2,5mm ² feindrähtig	0,5 - 4,0mm ² eindrähtig 0,5 - 2,5mm ² feindrähtig	
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter	
Versorgungsspannung	KNX Bus	KNX Bus	KNX Bus	KNX Bus	
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.	<0,3W	<0,3W	<0,3W	<0,3W	
Umgebungstemperatur	0 bis +45°C	0 bis +45°C	0 bis +45°C	0 bis +45°C	
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20	
Abmessungen REG (Teilungseinheiten)	2TE	2TE	4TE	8TE	

* Der maximale Gesamtstrom jedes L- Anschlusses darf die maximale Schaltleistung von 16A nicht überschreiten.

Anschlussbeispiel AKK-0816.02











MDT Schaltaktor 1/2-fach, Unterputzgerät

Ausführungen		
AKK-01UP.01	Schaltaktor 1-fach	Unterputzgerät, 230VAC, 16A
AKK-02UP.01	Schaltaktor 2-fach	Unterputzgerät, 230VAC, 10A

Der MDT Schaltaktor AKK empfängt KNX/EIB- Telegramme und schaltet bis zu 2 Verbraucher unabhängig voneinander. Jeder Ausgang wird über ein monostabiles Relais geschaltet. Jeder Ausgang ist durch die ETS individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen logische Verknüpfungen, Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfassende Zeitfunktionen wie z.B. Ein-/ Ausschaltverzögerungen und Treppenlichtzeitfunktionen. Zusätzlich stehen Szenenfunktionen zu Verfügung.

Bei Netzspannungsausfall werden alle Ausgänge ausgeschaltet, bei Netzspannungswiederkehr wird der alte Zustand wiederhergestellt. Für den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr können die Schaltstellungen der Relais individuell für jeden Kanal programmiert werden.

Der MDT Schaltaktor AKK ist zur Installation in Schalterdosen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Schaltaktors AKK benötigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html



- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- Schließer- und Öffnerbetrieb
- Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung)
- Treppenlichtfunktion mit einstellbarer Vorwarnzeit
- Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle
- Logische Verknüpfungen
- 8 Szenen pro Kanal
- Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung
- Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
- Einbau in die Schalterdose
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie





MDT Schaltaktor AKK



Technische Daten	AKK-01UP.01	AKK-02UP.01	
Anzahl Ausgänge	1	2	
Maximale Schaltleistung			
Ohmsche Last	16A	10A**	
Kapazitive Last	21uF bei 10A	14uF bei 10A	
Spannung	230VAC	230VAC	
Maximaler Einschaltstrom	80A/150μs 40A/600μs	30A/150μs 15/600μs	
Maximale Last			
Glühlampen	2300W	1500W	
HV- Halogenlampen	2000W	1200W	
NV- Halogenlampen	800W	500W	
Leuchtstofflampen unkompensiert	800W	500W	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	180W	120W	
Max. Anzahl EVG	3	2	
Mech. Schalthäufigkeit	1.000.000	1.000.000	
Absicherung	16A	10A	
Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256	TP-256	
Verfügbare KNX Datenbanken	ETS 3/4/5	ETS 3/4/5	
Max. Kabelquerschnitt			
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter	
Versorgungsspannung	KNX Bus	KNX Bus	
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.*	<0,3W	<0,3W	
Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C	0 bis + 45°C	
Schutzart	IP 20	IP 20	
Abmessungen (B x H x T)	41mm x 41mm x 24mm	41mm x 41mm x 24mm	

* Abhängig von der Schaltstellung der Ausgangsrelais.
 ** Bis Hardware 3.2 Schaltleistung 6A, ab Hardware 3.3 Schaltleistung 10A, max. Summenstrom beider Kanäle 16A

Anschlussbeispiel AKK-01UP.01







