

Stand 06/2014

Technisches Handbuch



MDT Schaltaktor/FanCoil AKK-03UP.01





1 Inhalt

1	Inhalt	. 2
2	Überblick	. 4
	2.1 Übersicht Geräte	. 4
	2.2 Anschluss-Schema	. 4
	2.3 Verwendung & Einsatzgebiete	. 5
	2.4 Aufbau & Bedienung	. 6
	2.5 Einstellung in der ETS-Software	. 7
	2.6 Inbetriebnahme	. 7
3	Kommunikationsobjekte	. 8
	3.1 Betrieb als Schaltakor	. 8
	3.1.1 Übersicht und Verwendung	. 8
	3.1.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte	11
	3.2 Betrieb als FanCoil	12
	3.2.1 Übersicht und Verwendung	12
	3.2.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte	18
4	Konfiguration der Betriebsart	20
	4.1 Allgemeine Einstellungen	20
5	Parameter - Schaltaktor	21
	5.1 Kanalauswahl	21
	5.2 identische Parameter	21
	5.2.1 Relaisbetriebsart	21
	5.2.2 zentrale Schaltfunktion	23
	5.2.3 Verhalten bei Sperren/Entsperren	23
	5.3 Schaltausgang	25
	5.3.1 Ein-/Ausschaltverzögerung	27
	5.3.2 Logikfunktionen	28
	5.3.3 Szenenfunktion	30
	5.4 Treppenlicht	35
	5.4.1 Treppenlichtfunktion/ Treppenlichtzeit	37
	5.4.2 Vorwarnung und Warnung	38
	5.5.3 Manuelles Ausschalten	39
	5.5.4 Verlängern bei Treppenlicht	39





Technisches Handbuch Schaltaktor 3-fach, FanCoil

6 Parameter - FanCoil
6.1 Allgemeine Einstellungen
6.1.1 FanCoil-System
6.1.2 allgemeine FanCoil-Einstellungen 42
6.1.3 Sperrfunktionen
6.1.4 Aktivierung der weiteren Untermenüs 46
6.2 Zusatzlüften
6.2.1 automatisches Zusatzlüften 47
6.2.2 Manuelles Zusatzlüften
6.3 Automatikbetrieb
6.3.1 Automatikmodus – Stellwert
6.3.2 Automatikmodus – Delta T
6.4 Direktbetrieb
6.4.1 binärkodiert
6.4.2 Stufenschalter
6.4.3 - 1 Bit Auf/Ab
6.5 Status
6.5.1 Status Lüfter im Heiz-/Kühlmodus aktiv60
6.5.2 Status maximaler Stellwert
6.5.3 Status maximale Lüfterstufe60
7 Index
7.1 Abbildungsverzeichnis
7.2 Tabellenverzeichnis
8 Anhang
8.1 Gesetzliche Bestimmungen
8.2 Entsorgungsroutine
8.3 Montage
8.4 Datenblatt





2 Überblick

2.1 Übersicht Geräte

Die Beschreibung gilt für folgende Taster (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- AKK-03UP.01 Schaltaktor 3-fach UP, FanCoil
 - Unterputzgerät, Nennspannung: 230VAC, maximale Belastung: 10A
 Bei Betrieb als Schaltaktor: Schalt- und Treppenlichtfunktion, Logikfunktionen,
 Sperrfunktion, zentrale Funktionen, Szenenfunktion
 Bei Betrieb als FanCoil Aktor: Ansteuerung 3-stufiger Lüfter, 2 Sperrobjekte,
 Zusatzlüften, Automatikbetrieb über Stellwert oder Delta T möglich, Umschaltzeiten
 individuell anpassbar

2.2 Anschluss-Schema

Anschluss als Schaltaktor:



Abbildung 1: Anschlussbeispiel Aktor





Anschluss als FanCoil:



2.3 Verwendung & Einsatzgebiete

Der AKK-03UP.01 kann sowohl als Schaltaktor als auch als FanCoil Aktor eingesetzt werden. Bei Betrieb als Schaltaktor kann der AKK-03UP.01 zum Schalten verschiedener Lasten eingesetzt werden. Über umfangreiche Einstellmöglichkeiten können Treppenlichtfunktionen, Zeitfunktionen, Szenenfunktionen und Sperrfunktionen realisiert werden. Logikfunktionen runden das Spektrum des Schaltaktor ab.

Bei Betrieb als FanCoil Aktor kann der AKK-03UP.01 dreistufige Lüfter ansteuern. Dabei können sowohl Heiz- als auch Kühlsysteme realisiert werden. Auch kombinierte Systeme können als 2-Rohr oder als 4-Rohr Systeme integriert werden. Durch umfangreiche Einstellmöglichkeiten kann der AKK-03UP.01 auf das Schaltverhalten von nahezu allen Lüfter Motoren angepasst werden. Die Ansteuerung des FanCoil Aktors kann sowohl manuell über separate Kommunikationsobjekte als auch automatisch über Stellwerte (0-100%) oder über die Temperatur erfolgen. Im Automatikbetrieb schaltet der FanCoil-Aktor gemäß den eingestellten Werten für Stellwerte und Temperaturdifferenzen zwischen empfangener Temperatur und eingestelltem Sollwert, die eingestellte Stufe ein. Durch umfangreiche Statusfunktionen, welche alle kaskadierbar sind, kann der Status des FanCoil visualisiert werden oder in Abhängigkeit des Status über alle verwendeten Aktoren eine Heiz-/Kühlanforderung ausgegeben werden.





2.4 Aufbau & Bedienung

Der AKK-03UP.01 ist für die Unterputz-Montage in Einbaudosen konzipiert. Die Kontaktierung der Verbraucher kann über die herausgeführten Anschlussleitungen erfolgen. Des Weiteren verfügt der Aktor über die Standard-Elemente Programmierknopf und Programmier-LED.



Abbildung 2: Übersicht Hardwaremodul AKK-03UP.01





2.5 Einstellung in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

<u>Hersteller:</u> MDT technologies <u>Produktfamilie:</u> Schaltaktor <u>Produkttyp</u>: Schalten, Treppenlicht <u>Medientyp:</u> Twisted Pair (TP) <u>Produktname:</u> AKK-03UP.01 <u>Bestellnummer:</u> AKK-03UP.01

2.6 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Busspannung zuschalten
- (3) Programmiertaste am Gerät drücken(rote Programmier-LED leuchtet)
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle(rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (5) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung
- (6) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünschte Funktion geprüft werden(ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)





3 Kommunikationsobjekte

3.1 Betrieb als Schaltakor

3.1.1 Übersicht und Verwendung

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info	Verwendung	Hinweis
allgem	eine Funktionen:					•	
45	Zentralfunktion	Schalten Ein/Aus	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs-telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und ermöglicht die Ansteuerung aller Kanäle Ein/Aus bei welchen die Zentralfunktion aktiviert wurde.
46	In-Betrieb	Status senden	DPT 1.011	senden	Aktor sendet zyklisches In-Betrieb Telegramm	Diagnose	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald das "zyklische In-Betrieb Telegramm" aktiviert wurde.
0	Kanal A	Schalten	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs-telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint in der Betriebsart "Schalten" und ermöglicht die Ansteuerung des Kanals Ein/Aus welche in der Regel mit allen erwünschten Bedientasten verknüpft werden. (= Grundfunktion bei Schalten)





Technisches Handbuch Schaltaktor 3-fach, FanCoil

1	Kanal A	Treppenlicht	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs-telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint in der Betriebsart " Treppenlicht " und ermöglicht die Ansteuerung des Kanals Ein/Aus welche in der Regel mit allen erwünschten Bedientasten verknüpft werden. Der Kanal
							schaltet nach Ablauf der Treppenlichtzeit automatisch aus. (= Grundfunktion bei Treppenlicht)
2	Kanal A	Sperren	DPT 1.003	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs-telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der Sperrfunktion und dient als Sperrobjekt für den Kanal. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
3	Kanal A	Szene	DPT 18.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs-telegramm	Bedientasten, Visu zum Szenenaufruf	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung und ermöglicht den Abruf von im Aktor abgelegten Szenen. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
4	Kanal A	Status	DPT 1.001	senden	Aktor sendet aktuellen Status	Zur Anzeige an Visu, Tableau, Display und Verbindung zu Tasterobjekt "Wert für Umschaltung"	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung und entsprechender Auswahloption und dient als Zustandsanzeige und gibt seinen aktuellen Status an die schaltenden Taster, damit diese in jedem Fall umschalten können.





Technisches Handbuch Schaltaktor 3-fach, FanCoil

5	Kanal A	Logik 1	DPT 1.002	empfangen	Aktor reagiert auf	externe	Kanal schaltet nur Ein, wenn
					Eingangs-telegramm	Schaltstelle,	Logikfunktion aus aktivierten
						Statusobjekte	Objekten und Schaltobjekt (Nr.85)
						anderer Geräte	erfüllt ist
							nur für Schaltausgang verfügbar
6	Kanal A	Logik 2	DPT 1.002	empfangen	Aktor reagiert auf	externe	Kanal schaltet nur Ein, wenn
					Eingangs-telegramm	Schaltstelle,	Logikfunktion aus aktivierten
						Statusobjekte	Objekten und Schaltobjekt (Nr.85)
						anderer Geräte	erfüllt ist
							nur für Schaltausgang verfügbar
+9 näc	hster Kanal						

Tabelle 1: Übersicht Kommunikationsobjekte - Schaltaktor



3.1.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Standardeinstellungen												
Nr.	Kanal/Eingang	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α			
45	Zentralfunktion	Schalten	1 Bit	Niedrig	х		х					
0	Kanal A	Schalten Ein/Aus	1 Bit	Niedrig	х		х					
1	Kanal A	Treppenlicht	1 Bit	Niedrig	Х		х					
2	Kanal A	Sperren	1 Bit	Niedrig	х		х					
3	Kanal A	Szene	1 Byte	Niedrig	х		х					
4	Kanal A	Status	1 Bit	Niedrig	Х	х		х				
5	Kanal A	Logik 1	1 Bit	Niedrig	Х		х					
6 Kanal A		Logik 2	1 Bit	Niedrig	Х		х					
+ 9 näch	ster Kanal											

Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen für die Kommunikationsobjekte:

Tabelle 2: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen - Schaltaktor

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Übertragen und A für Aktualisieren.





3.2 Betrieb als FanCoil

3.2.1 Übersicht und Verwendung

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info	Verwendung	Hinweis
allgem	eine Funktionen:						
46	In-Betrieb	Status senden	DPT 1.011	senden	Aktor sendet zyklisches In-Betrieb Telegramm	Diagnose	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald das "zyklische In-Betrieb Telegramm" aktiviert wurde.
47	Tag/Nacht	Umschalten	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs-telegramm	Zeitschaltuhr, Bedientaste, Visu	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Tag/Nacht Objekt aktiviert wird und ermöglicht die Begrenzung der maximalen Lüfter Stufe im Nachtbetrieb.
allgem	eine FanCoil-Objekt	e:					
1	Umschaltung Auto/Manuell	1 = Automatik / 0 = Manuell	DPT 1.001	empfangen/ senden	Aktor reagiert auf Eingangstelegramm und sendet Status bei automatischer Umschaltung	Bedienzentrale, Visu, Bedientaste	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und dient der Umschaltung sowie der Rückmeldung über eine Umschaltung.
25	Sperrobjekt 1	Sperren	DPT 1.003	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangstelegramm	Bedienzentrale, Visu, Bedientaste	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald dieses in den Parametern aktiviert wird und dient zum Sperren des Aktors.
26	Sperrobjekt 2	Sperren	DPT 1.003	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangstelegramm	Bedienzentrale, Visu, Bedientaste	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald dieses in den Parametern aktiviert wird und dient zum Sperren des Aktors.





Objekt	Objekte für das Zusatzlüften:										
0	Zusatzlüften	Zusatzlüftung	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedienzentrale,	Kommunikationsobjekte wird				
		einschalten			Eingangstelegramm	Visu,	eingeblendet sobald das manuelle				
						Bedientaste,	Zusatzlüften aktiviert wurde und				
						Zeitschaltuhr	aktiviert das zusätzliche Lüften für				
							die eingestellte Dauer.				
Objekte für Automatikbetrieb:											
2	Automatikbetrieb	Stellwert Heizen	DPT 5.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Regelung	Kommunikationsobjekt wird bei der				
					Eingangsteiegramm		und reinen Heizerstemen sowie				
							dom Automatikmodus				
							Stellwort" singeblandet: Empfang				
							"Stellwert eingebiendet, Emplang				
2	Automatikhatriah	Stallwart Haizan (Kühlan		omofongon	Aktor reagient ouf	Dogolung	Kommunikationschiekt wird hei der				
2	Automatikbetheb	Stellwert Heizen/Kunlen	DP1 5.001	emplangen	Fingenastelegromm	Regelung	Kommunikationsobjekt wird bei der				
					Eingangsteiegramm		verwendung von 2-Ronr Systemen				
							Sowie dem Automatikmodus				
							"Stellwert" eingebiendet; Empfang				
-							des aktuellen Stellwertes.				
3	Automatikbetrieb	Stellwert Kühlen	DPT 5.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Regelung	Kommunikationsobjekt wird bei der				
					Eingangstelegramm		Verwendung von 4-Rohr Systemen				
							sowie dem Automatikmodus				
							"Stellwert" und reinen				
							Kühlsystemen eingeblendet;				
							Empfang des aktuellen Stellwertes.				
4	Automatikbetrieb	Stellwertausfall	DPT 1.001	senden	Aktor sendet Status	Visualisierung,	Kommunikationsobjekte ist bei				
						Anzeigeelement	Automatikmodus				
							"Stellwert" dauerhaft eingeblendet				
							und sendet eine Stellwertausfall,				
							wenn die Stellwertüberwachung				
							aktiviert wurde.				





5	Automatikbetrieb	Umschalten Heizen/Kühlen	DPT 1.100	senden/ empfangen	Aktor reagiert auf Eingangstelegramm und sendet Status	Taster, Regelung, Visualisierung	Kommunikationsobjekt wird bei der Verwendung von kombinierten Heiz-/Kühlsystemen eingeblendet und dient, je nach Parametrierung, der Umschaltung bzw. der Visualisierung des aktuellen Status.
6	Automatikbetrieb	Heizventil schalten	DPT 1.001	senden	Aktor sendet Schaltbefehl	separater Schaltkanal zum Schalten des Heizventils des FanCoil-Systems	Kommunikationsobjekt ist bei aktivem Heizbetrieb dauerhaft eingeblendet.
7	Automatikbetrieb	Kühlventil schalten	DPT 1.001	senden	Aktor sendet Schaltbefehl	separater Schaltkanal zum Schalten des Heizventils des FanCoil-Systems	Kommunikationsobjekt ist bei aktivem Kühlbetrieb dauerhaft eingeblendet.
8	Automatikbetrieb	manuelle Sollwertverschiebung	DPT 1.007	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangstelegramm	Bedienzentrale, Visu, Bedientaste	Kommunikationsobjekt kann bei "Automatikmodus Delta T" in den Parametern aktiviert werden.
27	Automatikbetrieb	Temperaturwert	DPT 9.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangstelegramm	Temperatur- sensor	Kommunikationsobjekt ist bei "Automatikmodus Delta T" dauerhaft eingeblendet und dient dem Empfang der aktuellen Temperatur.
28	Automatikbetrieb	Sollwerttemperatur	DPT 9.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangstelegramm	Bedienzentrale, Visu, Bedientaste	Kommunikationsobjekt ist bei "Automatikmodus Delta T" dauerhaft eingeblendet und dient dem Empfang eines neuen Sollwertes.





29	Automatikbetrieb	Sollwertverschiebung	DPT 9.002	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedienzentrale,	Kommunikationsobjekt kann bei
					Eingangstelegramm	Visu, Bedientaste	"Automatikmodus Delta T" in den
							Parametern aktiviert werden.
30	Automatikbetrieb	Aktuelle	DPT 9.001	senden	Aktor sendet Status	Visualisierung	Kommunikationsobjekt ist bei
		Sollwerttemperatur					"Automatikmodus Delta
							T" dauerhaft eingeblendet und
							dient der Anzeige des aktuellen
							Sollwertes.
Objekt	e für Direktbetrieb:		·		·		
9	Direktbetrieb	Stufe 0	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedienzentrale,	Kommunikationsobjekt wird
					Eingangstelegramm	Visu,	eingeblendet wenn Direktbetrieb
						Bedientaste	über Stufenschalter aktiviert wurde;
							Objekt schaltet FanCoil bei Empfang
							einer "1" aus.
9	Direktbetrieb	Bit 0	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedienzentrale,	Kommunikationsobjekt wird
					Eingangstelegramm	Visu,	eingeblendet wenn Direktbetrieb
						Bedientaste	über binärkodierte Eingabe aktiviert
							wurde; Objekt schaltet Bit 0.
9	Direktbetrieb	Auf/Ab	DPT 1.007	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedienzentrale,	Kommunikationsobjekt wird
					Eingangstelegramm	Visu,	eingeblendet wenn Direktbetrieb
						Bedientaste	über "1 Bit Auf/Ab" aktiviert wurde;
							Objekt schaltet Bit 0.
10	Direktbetrieb	Stufe 1	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedienzentrale,	Kommunikationsobjekt wird
					Eingangstelegramm	Visu,	eingeblendet wenn Direktbetrieb
						Bedientaste	über Stufenschalter aktiviert wurde;
							Objekt schaltet FanCoil bei Empfang
							einer "1" in Stufe 1.
10	Direktbetrieb	Bit 1	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedienzentrale,	Kommunikationsobjekt wird
					Eingangstelegramm	Visu,	eingeblendet wenn Direktbetrieb
						Bedientaste	über binärkodierte Eingabe aktiviert
							wurde; Objekt schaltet Bit 1.





11 12	Direktbetrieb Direktbetrieb	Stufe 2 Stufe 3	DPT 1.001 DPT 1.001	empfangen empfangen	Aktor reagiert auf Eingangstelegramm Aktor reagiert auf Eingangstelegramm	Bedienzentrale, Visu, Bedientaste Bedienzentrale,	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn Direktbetrieb über Stufenschalter aktiviert wurde; Objekt schaltet FanCoil bei Empfang einer "1" in Stufe 2. Kommunikationsobjekt wird
					Eingangstelegramm	Bedientaste	über Stufenschalter aktiviert wurde; Objekt schaltet FanCoil bei Empfang einer "1" in Stufe 3.
Objekt	e für Status:						
13	Status Eingang (Kaskadierung)	Externe Heizanforderung	DPT 1.001	empfangen	Aktor empfängt Status	Status FanCoil Aktor	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn Kaskadierung für diesen Status aktiviert wird.
14	Status Ausgang	Externe Heizanforderung	DPT 1.001	senden	Aktor sendet Status	Visu, Aktorik, Regelung	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn dieser Status aktiviert wird.
15	Status Eingang (Kaskadierung)	Externe Kühlanforderung	DPT 1.001	empfangen	Aktor empfängt Status	Status FanCoil Aktor	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn Kaskadierung für diesen Status aktiviert wird.
16	Status Ausgang	Externe Kühlanforderung	DPT 1.001	senden	Aktor sendet Status	Visu, Aktorik, Regelung	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn dieser Status aktiviert wird.
17	Status Eingang (Kaskadierung)	Maximaler Stellwert Heizen	DPT 5.001	empfangen	Aktor empfängt Status	Status FanCoil Aktor	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn Kaskadierung für diesen Status aktiviert wird.
18	Status Ausgang	Maximaler Stellwert Heizen	DPT 5.001	senden	Aktor sendet Status	Visu, Aktorik, Regelung	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn dieser Status aktiviert wird.





19	Status Eingang (Kaskadierung)	Maximaler Stellwert Kühlen	DPT 5.001	empfangen	Aktor empfängt Status	Status FanCoil Aktor	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn Kaskadierung für diesen Status aktiviert wird
20	Status Ausgang	Maximaler Stellwert Kühlen	DPT 5.001	senden	Aktor sendet Status	Visu, Aktorik, Regelung	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn dieser Status aktiviert wird.
21	Status Eingang (Kaskadierung)	Maximale Lüfter Stufe Heizen	DPT 5.005	empfangen	Aktor empfängt Status	Status FanCoil Aktor	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn Kaskadierung für diesen Status aktiviert wird.
22	Status Ausgang	Maximale Lüfter Stufe Heizen	DPT 5.005	senden	Aktor sendet Status	Visu, Aktorik, Regelung	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn dieser Status aktiviert wird.
23	Status Eingang (Kaskadierung)	Maximale Lüfter Stufe Kühlen	DPT 5.005	empfangen	Aktor empfängt Status	Status FanCoil Aktor	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn Kaskadierung für diesen Status aktiviert wird.
24	Status Ausgang	Maximale Lüfter Stufe Kühlen	DPT 5.005	senden	Aktor sendet Status	Visu, Aktorik, Regelung	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet wenn dieser Status aktiviert wird.

Tabelle 3: Übersicht Kommunikationsobjekte - FanCoil





3.2.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Standardeinstellungen									
Nr.	Kanal/Eingang	Funktion	Größe	Priorität	к	L	s	Ü	Α
0	Zusatzlüften	Zusatzlüftung	1 Bit	Niedrig	X	_	X	-	
		einschalten		0					
1	Umschaltung	1 = Automatik / 0 =	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	Х	Х
	Auto/Manuell	Manuell		_					
2	Automatikbetrieb	Stellwert Heizen	1 Byte	Niedrig	Х		Х		
2	Automatikbetrieb	Stellwert Heizen/Kühlen	1 Byte	Niedrig	Х		Х		
3	Automatikbetrieb	Stellwert Kühlen	1 Byte	Niedrig	Х		Х		
4	Automatikbetrieb	Stellwertausfall	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х	
5	Automatikbetrieb	Umschalten	1 Bit	Niedrig	Х	Х	Х	Х	Х
		Heizen/Kühlen							
6	Automatikbetrieb	Heizventil schalten	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х	
7	Automatikbetrieb	Kühlventil schalten	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х	
8	Automatikbetrieb	manuelle	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
		Sollwertverschiebung							
9	Direktbetrieb	Stufe 0	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
9	Direktbetrieb	Bit O	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
9	Direktbetrieb	Auf/Ab	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
10	Direktbetrieb	Stufe 1	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
10	Direktbetrieb	Bit 1	Bit 1 1 Bit Nie		Х		Х		
11	Direktbetrieb	Stufe 2	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
12	Direktbetrieb	Stufe 3	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
13	Status Eingang	Externe	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
	(Kaskadierung)	Heizanforderung							
14	Status Ausgang	Externe	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х	
		Heizanforderung							
15	Status Eingang	Externe	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
	(Kaskadierung)	Kühlanforderung							
16	Status Ausgang	Externe	1 Bit	Niedrig	Х	Х		х	
		Kühlanforderung							
17	Status Eingang	Maximaler Stellwert	1 Byte	Niedrig	Х		Х		
	(Kaskadierung)	Heizen							
18	Status Ausgang	Maximaler Stellwert	1 Byte	Niedrig	Х	Х		Х	
		Heizen							
19	Status Eingang	Maximaler Stellwert	1 Byte	Niedrig	Х		Х		
	(Kaskadierung)	Kühlen	-						
20	Status Ausgang	Maximaler Stellwert	1 Byte	Niedrig	X	Х		Х	
		Kühlen							
21	Status Eingang	Maximale Lüfter Stufe	1 Byte	Niedrig	X		Х		
	(Kaskadierung)	Heizen							ļ
22	Status Ausgang	Maximale Lüfter Stufe	1 Byte	Niedrig	X	Х		Х	
		Heizen							
23	Status Eingang	Maximale Lüfter Stufe	1 Byte	Niedrig	Х		Х		
	(Kaskadierung)	Kuhlen				1			

Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen für die Kommunikationsobjekte:







24	Status Ausgang	Maximale Lüfter Stufe Kühlen	1 Byte	Niedrig	Х	Х		Х	
25	Sperrobjekt 1	Sperren	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
26	Sperrobjekt 2	Sperren	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
27	Automatikbetrieb	Temperaturwert	2 Byte	Niedrig	Х		Х		
28	Automatikbetrieb	Sollwerttemperatur	2 Byte	Niedrig	Х		Х		
29	Automatikbetrieb	Sollwertverschiebung	2 Byte	Niedrig	Х		Х		
30	Automatikbetrieb	Aktuelle	2 Byte	Niedrig	Х	Х		Х	
		Sollwerttemperatur							
46	In-Betrieb	Status senden	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
47	Tag/Nacht	Umschalten	1 Bit	Niedrig	Х		Х		

Tabelle 4: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen - FanCoil

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Übertragen und A für Aktualisieren.





4 Konfiguration der Betriebsart

In den allgemeinen Einstellungen des AKK-03UP.01 kann die Betriebsart des Gerätes gewählt werden:

Allgemeine Einstellungen	Carëtapolovfanët	-	-
Aktor	Gerateaniauizeit	5	• •
Kanalauswahl	Zyklisches "In-Betrieh" Telegramm	5 min	
Kanal A Schalten		5 1111	
Kanal A Szenen	Tag/Nacht Objekt	verwenden, nicht abfragen	
Kanal B Schalten		-	
Kanal B Szenen	Polarität für Tag/Nacht Objekt	Tag = 1 / Nacht = 0	
Kanal C Schalten			_
Kanal C Szenen	Betriebsart	Aktor	
		Aktor	

Abbildung 3: Auswahl der Betriebsart

In Abhängigkeit der gewählten Betriebsart werden die dazugehörigen Parameter und Kommunikationsobjekte geladen.

Wird die Betriebsart "Aktor" gewählt so sind pro Kanal die Einstellungen und Objekte vorhanden wie sie unter 5 Parameter - Schaltaktor beschrieben sind.

Wird die Betriebsart "FanCoil" gewählt so sind einmalig die Einstellungen und Objekte verfügbar wie sie unter 6 Parameter - FanCoil beschrieben sind.

4.1 Allgemeine Einstellungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die allgemeinen Einstellungen für den AKK-03UP.01:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Geräteanlaufzeit	0-120s	Zeit zwischen einem Reset und
	[5s]	dem funktionalen Anlauf des
		Gerätes
Zyklisches "In-	 nicht verwenden 	Einstellung ob ein zyklisches
Betrieb" Telegramm	2 min – 24h	"In-Betrieb" Telegramm
		gesendet werden soll, wenn
		das Gerät am Bus aktiv ist.
Tag/Nacht Objekt	 nicht verwenden 	Einstellung ob ein Tag/Nacht
	 verwenden, nicht 	Objekt verwendet werden soll
	abfragen	und ob dieses nach einem
	 verwenden, bei Reset 	Reset aktiv am Bus anfragen
	abfragen	soll.
		Wird nur im FanCoil-Modus
		verwendet.
Polarität für Tag/Nacht Objekt	Tag = 1 / Nacht = 0	Festlegung der Polarität des
	Tag = 0 / Nacht = 1	Tag/Nacht-Objektes.

Abbildung 4: Allgemeine Einstellungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
46	In-Betrieb	1 Bit	Senden eines zyklischen In-Betrieb Telegramms
47	Tag/Nacht	1 Bit	Umschaltung zwischen Tag/Nacht Betrieb

Tabelle 5: Kommunikationsobjekte - Allgemein





5 Parameter - Schaltaktor

5.1 Kanalauswahl

Im Untermenü Ausgänge jeder Kanal entweder als Schalten oder als Treppenlicht ausgewählt werden. In Abhängigkeit dieser Einstellung wird die weitere Parametrierung eingeblendet:

Schaltausgang	•
Treppenlicht	•
	Schaltausgang Treppenlicht

Abbildung 5: Auswahl Ausgänge

5.2 identische Parameter

Die nachfolgenden Parameter, mit der Überschrift 4.2.x, sind sowohl bei der Funktion "Treppenlicht", als auch bei der Funktion "Schaltausgang" verfügbar.

5.2.1 Relaisbetriebsart

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Betrieb als	Schließer	-
	Schließer	
	Öffner	

Abbildung 6: Relaisbetriebsart





Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auswahlmöglichkeiten für die Relaisbetriebsart:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Betrieb als	 Schließer 	Relaisbetriebsart
	 Öffner 	des jeweiligen Kanals

Tabelle 6: Auswahlmöglichkeiten Relaisbetriebsart

Das nachfolgende Diagramm zeigt das Verhalten einer Relaisbetriebsart als Schließer und einer Relaisbetriebsart als Öffner auf ein KNX-Telegramm, welches beispielsweise von einem Binäreingang gesendet wurde:







5.2.2 zentrale Schaltfunktion

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Zentrale Schaltfunktion	nicht aktiv 🔹
	nicht aktiv aktiv

Abbildung 7: Zentralfunktion

Die zentrale Schaltfunktion kann für jeden einzelnen Kanal ausgewählt werden, dazu muss in dem Parameter zentrale Schaltfunktion "aktiv" ausgewählt werden. Diese Funktion ermöglicht eine einfachere Programmierung von zentralen Schaltfunktionen. Wird nun das Kommunikationsobjekt der Zentralfunktion angesprochen, so werden alle Kanäle mit aktivierter Zentralfunktion eingeschaltet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung		
45	Zentralfunktion	1 Bit	zentrales Schalten der Kanäle		
Taballa 7. Kanananikatianaahialda Zantualfunktian					

Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Zentralfunktion

5.2.3 Verhalten bei Sperren/Entsperren

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Verhalten bei Sperren	AUS	•
Verhalten bei Entsperren	EIN	•
	AUS	
	EIN	
	keine Änderung	

Abbildung 8: Sperrfunktionen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auswahlmöglichkeiten für die Sperrfunktionen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Verhalten bei Sperren	EIN	Verhalten auf einen
	AUS	Sperrvorgang
	 keine Änderung 	
Verhalten bei Entsperren	EIN	Verhalten auf einen
	 AUS 	Enstperrvorgang
	 keine Änderung 	

Tabelle 8: Auswahlmöglichkeiten Sperren/Entsperren





Der Sperrvorgang wir aktiv, sobald dem zugehörigen Kommunikationsobjekt eine logische "1" zugewiesen wird. Wird dem Sperrobjekt anschließend eine logische "0" zugewiesen, so wird der Kanal wieder entsperrt.

Durch den Parameter "Verhalten bei Sperren" wird dem Ausgang eine Funktion bei aktiver Sperrfunktion zugewiesen. Dies kann sein, dass sich der Ausgang bei aktiver Sperrfunktion aus-bzw. einschaltet oder mit keiner Änderung auf den Sperrvorgang reagiert. Gleiche Einstellungen lassen sich auch für das Entsperren parametrieren. Das Verhalten bei Entsperren beschreibt die Reaktion auf die Aufhebung der Sperrfunktion.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
2	Sperren	1 Bit	Objekt für den Sperrvorgang	

Tabelle 9: Kommunikationsobjekt Sperrfunktion

Das nachfolgende Diagramm beschreibt den Sperrvorgang, wenn für das "Verhalten bei Sperren" EIN parametriert wurde und für das "Verhalten bei Entsperren" AUS parametriert wurde:



Das KNX-Telegramm zeigt, welche Wert dem Sperrobjekt gesendet wurden. Auf die Aktivierung (=Sendung einer logischen "1") reagiert der dazugehörige Kanal mit dem Einschalten dieses Kanals. Wird der Sperrvorgang deaktiviert (=Sendung einer logischen "0") so wird der dazugehörige Kanal wieder ausgeschaltet.





5.3 Schaltausgang

Wird ein Kanal als Schaltausgang ausgewählt, so erscheint dieser z.B. als Kanal A Schalten. Bei Aufruf dieses Kanals sind folgende Parametrierungsmöglichkeiten, welche für alle Kanäle identisch sind, vorhanden:

Betrieb als	Schließer 🔹
Einschaltverzögerung [s]	0
Ausschaltverzögerung [s]	0
Zyklisches Senden des aktuellen Istwertes [s]	0
Verhalten bei Sperren	EIN
Verhalten bei Entsperren	keine Änderung 🔹
Zentralfunktion	aktiv
Logikfunktionen	mit zwei Objekten 🔹
Logische Operation	ODER •
Szene	aktiv

Abbildung 9: Parameter Schaltausgang





Die Tabelle zeigt für den Zustand Schaltausgang alle möglichen Parametereinstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Betriebsart als	 Schließer 	Betriebsart des jeweiligen Ausgangs
	 Öffner 	
Einschaltverzögerung	030000 sek	Einschaltverzögerung in Sekunden
	[0=keine Verzögerung]	
Ausschaltverzögerung	030000 sek	Ausschaltverzögerung in Sekunden
	[0=keine Verzögerung]	
Zentrales Schalten	nicht aktiv	Zentralfunktion
	 aktiv 	
Verhalten bei Sperren	AUS	Verhalten auf Sperrvorgang
	EIN	
	keine Änderung	
Verhalten bei Entsperren	AUS	Verhalten auf Entsperrvorgang
	EIN	
	keine Änderung	
Logikfunktion	nicht aktiv	Verknüpfung mit Logikfunktion
	mit einem Objekt	
	 mit zwei Objekten 	
Logikoperation	 Oder 	Auswahl der gewünschten
	Und	Logikfunktion
		kann nur bei aktivierter Logik
		ausgewählt werden
Szene	nicht aktiv	Ansteuerung von Szenen
	 aktiv 	Wird dieser Wert auf aktiv gesetzt, so
		wird eine zusätzliche Seite
		eingeblendet.
		(siehe 2.6.4)

Tabelle 10: Parameter Schalten





Die nachfolgenden Parameter, mit der Überschrift 4.3.x, sind nur für die Funktion "Schaltausgang" verfügbar.

5.3.1 Ein-/Ausschaltverzögerung

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Einschaltverzögerung [s]	0	
Ausschaltverzögerung [s]	0	[[030000]]

Abbildung 10: Ein-/Ausschaltverzögerung

Durch die Einschaltverzögerung wird ein verzögertes Einschalten des Schaltausgang bewirkt. Damit schaltet der Ausgang erst zu einem bestimmten Zeitpunkt, nachdem der Einschalt-Befehl erfolgt ist. Die Ausschaltverzögerung arbeitet nach dem gleichen Prinzip, wie die Einschaltverzögerung. Sie bewirkt ein zeitverzögertes Ausschalten.

Ein- und Ausschaltverzögerung können kombiniert werden.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Kombination einer Ein- und Ausschaltverzögerung:







5.3.2 Logikfunktionen

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Logikfunktionen	mit zwei Objekten	•
Logische Operation	ODER	•
	ODER	
	UND	

Abbildung 11: Logikfunktionen

Bei der Logikfunktion kann ausgewählt werden zwischen einer Logikfunktion mit einem Objekt und einer Logikfunktion mit zwei Objekten. Des Weiteren kann die Logikfunktion als UND- oder als ODER-Funktion parametriert werden. Das nachfolgende Bild zeigt eine Übersicht über den prinzipiellen Logikaufbau mit 2 Objekten:

Kommunikationsobjekt Logik 1	&	
Kommunikationsobjekt Logik 2		 Relaisausgang
Kommunikationsobjekt Schalten Ein/Aus	>=1	

Abbildung 12: Übersicht Logikfunktion

Die Logikfunktion besteht somit aus den aktivierten Eingangsobjekten und dem Schaltobjekt für den jeweiligen Kanal. Der Ausgang der Logik ist der jeweilige Schalt-/Relaisausgang, also das physikalische Schalten des Kanals.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
5	Logik 1	1 Bit	Logikobjekt 1, dient zur Einbindung einer
			Logikfunktion
6	Logik 2	1 Bit	Logikobjekt 2, dient zur Einbindung einer
			Logikfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Tabelle 11: Kommunikationsobjekte Logik





UND-Verknüpfung				ODER-Verknüpfung				
Schalten	Logik 1	Logik 2	Kanal		Schalten	Logik 1	Logik 2	Kanal
Ein/Aus			geschaltet?		Ein/Aus			geschaltet?
0	0	0	Nein		0	0	0	Nein
0	0	1	Nein		0	0	1	Ja
0	1	0	Nein		0	1	0	Ja
0	1	1	Nein		0	1	1	Ja
1	0	0	Nein		1	0	0	Ja
1	0	1	Nein		1	0	1	Ja
1	1	0	Nein		1	1	0	Ja
1	1	1	Ja		1	1	1	Ja

Die nachfolgende Tabelle soll die beiden Logikfunktionen verdeutlichen:

Tabelle 12:Logikfunktionen





5.3.3 Szenenfunktion

Wenn Raumfunktionen unterschiedlicher Gewerke (z.B. Licht, Heizung, Rollladen) mit einem Tastendruck oder einem Bedienbefehl gleichzeitig verändert werden sollen, dann bietet sich dazu die Szenenfunktion an. Mit dem Aufruf einer Szene können Sie z. B. die Raumbeleuchtung auf einen gewünschten Wert schalten oder dimmen, die Jalousien in eine gewünschte Position fahren und die Lamellen drehen, die Heizungsregelung auf Tagesbetrieb einstellen und die Stromversorgung für die Steckdosen eines Raumes zuschalten. Die Telegramme dieser Funktionen können nicht nur unterschiedliche Formate, sondern auch Werte mit unterschiedlicher Bedeutung haben (z. B. "O" bei Beleuchtung AUS und bei Jalousie ÖFFNEN). Ohne die Szenenfunktionen müssten Sie jedem Aktor ein getrenntes Telegramm senden, um die gleiche Einstellung zu erhalten.

Mit Hilfe der Szenenfunktion des Schaltaktors können Sie die Kanäle in eine Szenensteuerung einbinden. Dazu muss dem entsprechenden Speicherplatz (Szene A..H) der Wert zugeordnet werden. Pro Schaltausgang ist die Programmierung von bis zu 8 Szenen möglich. Wird in dem Schaltausgang die Szenenfunktion aktiviert, so erscheint für diesen Schaltausgang die dazugehörige Szenenkarte. Hier können die einzelnen Szenen aktiviert werden und Werte, Szenennummern und die Speicherfunktion EIN/AUS gesetzt werden.

Szenen werden durch den Empfang ihrer Szenennummer auf dem Szenenobjekt aktiviert. Ist in der Szene die Speicherfunktion aktiviert, so erfolgt die Abspeicherung der aktuellen Kanalwerte mit dem Objektwert der Szene. Die Kommunikationsobjekte von Szenen besitzen grundsätzlich die Größe 1 Byte.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software, zur Aktivierung der Szenenfunktion:

Szene	aktiv	-
	nicht aktiv aktiv	

Abbildung 13: Szenenfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung		
3	Szene	1 Byte	Aufruf der jeweiligen Szene		

Tabelle 13: Kommunikationsobjekt Szene

Um eine bestimmte Szene aufzurufen, muss an das Kommunikationsobjekt für die Szenenfunktion der Wert der jeweiligen Szene gesendet werden. Der Wert zum Szenenaufruf ist dabei jedoch immer um eine Zahl geringer als die eingestellte Szenennummer. Soll z.B. die Szene 1 aufgerufen werden, so muss eine 0 gesendet werden. Die Szenennummern können also die Werte von 1-64 haben, die Werte zum Aufruf der Szene jedoch nur von 0-63.

Wird in einem Binäreingang der Szenenaufruf aktiviert so muss im Binäreingang die gleiche Szenennummer wie im Schaltaktor eingestellt werden. Der Binäreingang sendet dann automatisch den richtigen Wert für den Szenenaufruf.





Für jeden Kanal sind 8 Speichermöglichkeiten für Szenen vorhanden. Diese 8 Speichersätze können den 64 möglichen Szenennummern frei zugeordnet werden.

Szene speichern	gesperrt 🗸
Szene Nummer A	nicht verwenden 🔻
Szene A	EIN
Szene Nummer B	nicht verwenden 🔹
Szene B	AUS
Szene Nummer C	nicht verwenden 🔹
Szene C	AUS
Szene Nummer D	nicht verwenden 🔹
Szene D	AUS
Szene Nummer E	nicht verwenden 🔹
Szene E	AUS
Szene Nummer F	nicht verwenden 🔹
Szene F	AUS
Szene Nummer G	nicht verwenden 🔹
Szene G	AUS
Szene Nummer H	nicht verwenden 🔹
Szene H	AUS

Abbildung 14: Unterfunktion Szene



Die Tabelle zeigt die möglichen Szeneneinstellungen, welche für alle Kanäle identisch sind und bei aktivierter Szene im Schaltausgang möglich sind:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Szene speichern	 gesperrt 	Lernen von Szenarios; Speicherfunktion
	 freigegeben 	freigeben, sperren
Szene A	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer A	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[1]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene B	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer B	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[2]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene C	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer C	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[3]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene D	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer D	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[4]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene E	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer E	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[5]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene F	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer F	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[6]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene G	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer G	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[7]	Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene H	AUS	Reaktion des angewählten Kanals auf
	EIN	den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer H	1-64	Szenennummer; Ansprechwert =
	[8]	Szenennummer um 1 herabgesetzt

Tabelle 14: Parameter Szene





Wird ein Kanal als Szene ausgewählt, so erscheint ein Unterpunkt Szene für diesen Kanal. In diesem Unterpunkt kann dem Kanal dann für den Aufruf der jeweiligen Szene (A-H) eine Reaktion, EIN oder AUS, zugewiesen werden (siehe Bild 14, Tabelle 17). Jeder Kanal kann auf 8 verschiedene Szenen reagieren. Durch Senden des Ansprechwertes, für die jeweilige Szene, wird die Szene aufgerufen und der Kanal nimmt seinen parametrierten Zustand an. Dabei wird auch die individuelle Parametrierung des jeweiligen Kanals berücksichtigt. Soll der Kanal zum Beispiel beim Aufruf der Szene A eingeschaltet werden und ist gleichzeitig bei diesem Kanal eine Einschaltverzögerung von 5s parametriert, so wird der Kanal 5s nach Aufruf der Szene A eingeschaltet.

Bei der Programmierung ist zu beachten, dass wenn 2 oder mehr Kanäle auf die gleiche Szenennummer reagieren sollen, die Kommunikationsobjekte für die Szenen in den gleichen Gruppenadressen untergebracht wurden. Durch Senden des Ansprechwertes für die Szene, werden dann alle Kanäle angesprochen. Bei der Programmierung der Szenenfunktion macht eine Aufteilung nach den Szenen Sinn, um die Programmierung übersichtlich zu gestalten. Falls ein Kanal nun auf 8 Szenen reagieren soll, so wird das zugehörige Kommunikationsobjekt auch in 8 Gruppenadressen eingebunden.

🔀 Hauptgruppen	Objekt	Gerät	Senden	K	L	S	Ü	Α
🚊 🔀 1 Gebäude	클컱4: Kanal A - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	К	-	S	-	-
⊡	클릭12: Kanal B - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	Κ	-	S		
I Szene A	클릭36: Kanal E - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	К	-	S	-	-
	률ᡭ╡28: Kanal D - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	К	-	S	-	-
🔀 Hauptgruppen	Objekt	Gerät	Senden	К	L.	s	Ü	Α
🗄 🚟 1 Gebäude	교본 28: Kanal D - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach		К	-	S	-	-
i ⊡ 🔠 0 Test	교 20: Kanal C - Scene	1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach	S	К	-	S	-	828
I Szene A		1.1.2.4/7.1210.01.01.01.01.01.01.01.01.01		10		•		

Die folgenden Bilder sollen diese Aufteilung verdeutlichen:

Abbildung 15: Szenenprogrammierung

Da die Kanäle A und D auf den Aufruf der Szene A und der Szene B reagieren sollen, wurden diese in beide Gruppenadressen eingebunden.

Des Weiteren kann für jeden Kanal unter dem Menüpunkt "Szene speichern" ausgewählt werden, ob die Speicherfunktion freigegeben wird oder gesperrt wird. Durch die Speicherfunktion ist es über einen Binäreingang nicht nur möglich die Szene aufzurufen, sondern auch über einen langen Tastendruck, die aktuellen Werte des Schaltaktors (EIN oder AUS) für diese Szene abzuspeichern. Alte Werte der Szene werden durch diese Funktion überschrieben.



Szene	Abrufen		Speichern		
	Hex.	Dez.	Hex.	Dez.	
1	0x00	0	0x80	128	
2	0x01	1	0x81	129	
3	0x02	2	0x82	130	
4	0x03	3	0x83	131	
5	0x04	4	0x84	132	
6	0x05	5	0x85	133	
7	0x06	6	0x86	134	
8	0x07	7	0x87	135	
9	0x08	8	0x88	136	
10	0x09	9	0x89	137	
11	0x0A	10	0x8A	138	
12	0x0B	11	0x8B	139	
13	0x0C	12	0x8C	140	
14	0x0D	13	0x8D	141	
15	0x0E	14	0x8E	142	
16	0x0F	15	0x8F	143	
17	0x10	16	0x90	144	
18	0x11	17	0x91	145	
19	0x12	18	0x92	146	
20	0x13	19	0x93	147	
21	0x14	20	0x94	148	
22	0x15	21	0x95	149	
23	0x16	22	0x96	150	
24	0x17	23	0x97	151	
25	0x18	24	0x98	152	
26	0x19	25	0x99	153	
27	0x1A	26	0x9A	154	
28	0x1B	27	0x9B	155	
29	0x1C	28	0x9C	156	
30	0x1D	29	0x9D	157	
31	0x1E	30	0x9E	158	

31

0x9F

Um eine Szene aufzurufen oder einen neuen Wert für die Szene zu speichern wird der entsprechende Code an das zugehörige Kommunikationsobjekt für die Szene gesendet:

Tabelle 15: Szenenaufruf und Speichern

32

0x1F



159



5.4 Treppenlicht

Wird ein Kanal als Treppenlicht ausgewählt, so erscheint dieser z.B. als Kanal B Treppenlicht. Bei Aufruf dieses Kanals sind folgende Parametrierungsmöglichkeiten, welche für alle Kanäle identisch sind, vorhanden:

Betrieb als	Schließer 🔹
Treppenlichtzeit in [s]	120
Vorwarnung	aktiv 🔹
Warndauer in [s]	1
Vorwarnzeit in [s]	10
Zyklisches Senden des aktuellen Istwertes [s]	0
Verhalten bei Sperren	keine Änderung 🔹
Verhalten bei Entsperren	keine Änderung 🔹
Zentralfunktion	nicht aktiv 🔹
Zentralfunktion	nicht aktiv

Abbildung 16: Parameter Treppenlicht





ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Betriebsart als	SchließerÖffner	Betriebsart des jeweiligen Ausgangs
Treppenlichtzeit in [s]	065535 sek [120 sek]	Dauer des Einschaltvorgangs
Vorwarnung	 nicht aktiv aktiv 	aktiviert die Vorwarnfunktion
Warndauer in [s]	065535 sek [120 sek]	Dauer der Warnung
Vorwarnzeit in [s]	065535 sek [120 sek]	Einstellung wie lange das Licht nach der Warnung noch eingeschaltet bleiben soll Gesamtdauer des Schaltvorgangs ist die Summe aus Treppenlicht, Warndauer und Vorwarnzeit.
Verlängern bei Treppenlicht	 nicht aktiv aktiv 	Aktivierung einer möglichen Verlängerung des Treppenlichts
Zentrales Schalten	 nicht aktiv aktiv 	Aktivierung der Zentralfunktion
Verhalten bei Sperren	 AUS EIN keine Änderung 	Verhalten auf Sperrvorgang
Verhalten bei Entsperren	 AUS EIN keine Änderung 	Verhalten auf Entsperrvorgang

Die Tabelle zeigt, für den Zustand Treppenlicht, alle möglichen Parametereinstellungen:

Tabelle 16: Parameter Treppenlicht





Die nachfolgenden Parameter, mit der Überschrift 4.4.x, sind nur für die Funktion "Treppenlicht" verfügbar.

5.4.1 Treppenlichtfunktion/ Treppenlichtzeit

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Kanal A Treppenlicht		
Betrieb als	Schließer	•
Treppenlichtzeit in [s]	120	
Vorwarpung	nicht aktiv	•

Abbildung 17: Treppenlichtzeit

Die Treppenlichtfunktion wird aktiviert, sobald einem Kanal der Zustand Treppenlicht, in der Kanalauswahl, zugewiesen wird. Die Treppenlichtfunktion ermöglicht ein automatisches Ausschalten des Schaltausgangs nach einer voreingestellten Zeit. Die Treppenlichtzeit ist frei parametrierbar. An die Treppenlichtfunktion schließen sich weitere Funktionsmöglichkeiten an, welche im folgenden beschrieben werden und einzeln aktiviert, bzw. deaktiviert werden können.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
1	Treppenlicht	1 Bit	Aufruf der Treppenlichtfunktion

Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Treppenlicht





5.4.2 Vorwarnung und Warnung

Vorwarnung aktiv Warndauer in [s] 1 Vorwarnzeit in [s] 10

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Abbildung 18: Warndauer & Vorwarnzeit

Die Warnfunktion wird aktiviert, sobald in dem als Treppenlicht ausgewählten Kanal der Parameter Vorwarnung auf aktiv gesetzt wird. Anschließend können die Warndauer und die Vorwarnzeit parametriert werden. Die Warnfunktion dient der Warnung, dass die Treppenlichtzeit fast abgelaufen ist und der Ausgang gleich abgeschaltet wird. Dies geschieht durch ein Abschalten des Ausgangs für den Zeitraum der parametrierten Warndauer. Hier empfiehlt sich ein relativ kleiner Wert von 1-3s. Nachdem diese Warnung abgeklungen ist, wird das Licht wieder für die eingestellte Vorwarnzeit eingeschaltet. Durch diese Vorwarnzeit bleibt so die Möglichkeit die Treppenlichtzeit zu verlängern, falls diese Funktion aktiviert wurde, oder das Treppenhaus zu verlassen. Hier empfiehlt sich eine dynamische Programmierung nach den vorliegenden Gegebenheiten (nächster Lichtaschalter, Länge des Treppenhauses, etc.). Die Gesamtschaltzeit des Schaltvorgangs ergibt sich somit aus der Addition der drei Zeiten, was die nachfolgende Grafik verdeutlichen soll:







5.5.3 Manuelles Ausschalten

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

nicht aktiv	•
nicht aktiv	
aktiv	
L	
	nicht aktiv nicht aktiv aktiv

Abbildung 19: manuelles Ausschalten

Ist diese Funktion aktiviert, so kann der Kanal auch vor Ablauf der eingestellten Treppenlichtzeit abgeschaltet werden. Dazu muss dem Kanal eine logische 0 gesendet werden. Ist diese Funktion nicht aktiviert, so schaltet der Kanal immer erst nach Ablauf der Treppenlichtzeit ab.

5.5.4 Verlängern bei Treppenlicht

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software:

Verlängern bei Treppenlicht	nicht aktiv
	nicht aktiv
	aktiv

Abbildung 20: Verlängern bei Treppenlicht

Durch Aktivieren dieser Funktion ist die Treppenlichtzeit nachtriggerbar. Das heißt sobald der Kanal aktiviert ist und die Treppenlichtzeit, bereits z.B. zu 2/3 abgelaufen ist, wird die Treppenlichtzeit bei erneutem Ansprechen des Kanals erneut von vorne gestartet.







6 Parameter - FanCoil

6.1 Allgemeine Einstellungen

6.1.1 FanCoil-System

Über den nachfolgenden Parameter kann der Aktor an das vorliegende FanCoil-System angepasst werden:

Art des FanCoil-Systems	2-Rohr, Heizen und Kühlen 🔹

Abbildung 21: Auswahl des FanCoil-Systems

2-Rohr, nur Heizen:

Das nachfolgende Bild zeigt ein 2-Rohr System für den Heizbetrieb. Der FanCoil wird unmittelbar vom FanCoil Aktor, AKK-3UP-01, angesteuert. Das Heizventil wird über einen separaten Aktor geschaltet, welcher über das Objekt 6 angesteuert wird.



Abbildung 22: 2-Rohr System - Heizen

2-Rohr, nur Kühlen:

Das nachfolgende Bild zeigt ein 2-Rohr System für den Kühlbetrieb. Der FanCoil wird unmittelbar vom FanCoil Aktor, AKK-3UP-01, angesteuert. Das Heizventil wird über einen separaten Aktor geschaltet, welcher über das Objekt 7 angesteuert wird.



Abbildung 23: 2-Rohr System - Kühlen





2-Rohr, Heizen und Kühlen:

Das nachfolgende Bild zeigt ein 2-Rohr System mit kombiniertem Heiz-/Kühlbetrieb. Der FanCoil wird unmittelbar vom FanCoil Aktor, AKK-3UP-01, angesteuert. Das Ventil, welches sowohl als Heiz- als auch als Kühlventil dient, wird über einen separaten Aktor geschaltet, welcher über das Objekt 6 angesteuert wird. Je nachdem ob Heizen oder Kühlen aktiv ist, wird der Kühl- oder Heizzulauf geschaltet.





4-Rohr, Heizen und Kühlen:

Das nachfolgende Bild zeigt ein 4-Rohr System mit separatem Heiz- und Kühlkreislauf. Der FanCoil wird unmittelbar vom FanCoil Aktor, AKK-3UP-01, angesteuert. Die Ventile werden über separate Schaltausgänge von Aktoren geschaltet, welche über die Objekte 6 und 7 angesteuert wird. Je nachdem ob Heizen oder Kühlen aktiv ist, wird das Heiz- oder das Kühlventil angesteuert.







6.1.2 allgemeine FanCoil-Einstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die allgemeinen Einstellungen:

Schalten Heiz-/Kühlventil zyklisch senden	0 s (0=nicht aktiv)
Verzögerung zwischen Stufenumschaltung	200 👘 ms
Art der Stufenumschaltung	nacheinander schalten 🔹
Mindestverweilzeit pro Stufe	5 💌 s
Maximale Stufe bei Nacht	Stufe 3
Einschaltverhalten	Direktanlauf 🔹
Mindestverweilzeit in Einschaltstufe	0 💿 s
Nachlaufzeit des Lüfters	0 💌 s
Verhalten nach Busspannungswiederkehr	Automatik aktiv

Abbildung 26: Allgemeine Einstellungen – FanCoil

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Schalten Heiz-Kühlventil	0-3600s	Einstellung ob der Schaltzustand des
zyklisch senden	[0s]	Heiz-/Kühlventils zyklisch gesendet werden soll.
Verzögerung zwischen	50-5000ms	Einstellung der Verzögerung zwischen
Stufenumschaltung	[200ms]	der Stufenumschaltung um eine
		gleichzeitige Ansteuerung von 2 Stufen
		auszuschließen.
		Bitte Daten des FanCoil-Herstellers
		beachten!
Art der Stufenumschaltung	nacheinander schalten	Einstellung wie die Stufen angesteuert
	sprunghaft schalten	werden sollen:
		nacheinander: FanCoil ist momentan in
		Stufe 0 und wird auf Stufe 3 geschaltet:
		Nun wird zur Stufe 3 in den folgenden
		Schritten unter Einhaltung der Zeiten
		geschaltet: Stufe 1 -> Stufe 2 -> Stufe 3
		sprunghaft: FanCoil ist momentan in
		Stufe 0 und wird auf Stufe 3 geschaltet:
		Nun wird direkt von Stufe 0 zu Stufe 3
		geschaltet.
Mindestverweilzeit pro Stufe	0-1000s	Definiert wie lange mindestens in einer
	[5s]	Stufe verweilt wird bis in die nächste
		geschaltet wird.





Maximale Stufe bei Nacht	Stufe 1	Definiert die maximale Stufe bei
	 Stufe 2 	Nachtbetrieb.
	 Stufe 3 	
Einschaltverhalten	 Direktanlauf 	Definiert ob der FanCoil Aktor nach dem
	Anlauf mit Stufe 1	Aus-Zustand über eine bestimmte
	Anlauf mit Stufe 2	Anlauf-Stufe zur Ziel-Stufe laufen soll
	Anlauf mit Stufe 3	oder diese direkt ansteuern soll.
Mindestverweilzeit in	0-1000s	Definiert die Mindestverweilzeit in
Einschaltstufe	[0s]	obiger Anlauf-Stufe.
Nachlaufzeit des Lüfters	0-1000s	Definiert die Nachlaufzeit des Lüfters
	[0s]	nachdem dieser ausgeschaltet wurde.
		Zur Ausnutzung der Restenergie aus
		dem Heiz-/Kühlkreislauf.
Verhalten nach	 Automatik aktiv 	Einstellung, ob sich der FanCoil Aktor
Busspannungswiederkehr	 Direktbetrieb aktiv 	mit dem Automatik- oder Direktmodus
		initialisieren soll.

Tabelle 18: Allgemeine Einstellungen – FanCoil

Verzögerung zwischen Stufenumschaltung:

Die Verzögerung zwischen der Stufenumschaltung ist eine lüfterspezifische Größe und sollte stets mit den Daten des verwendeten Lüfters abgeglichen werden. Sie dient dem Schutz des Lüftermotors. Das nachfolgende Bild zeigt die Funktion der Verzögerung:



Abbildung 27: Umschaltpause





Mindestverweilzeit pro Stufe:

Die Mindestverweilzeit pro Stufe dient dazu zu häufiges Umschalten des Lüfters zu unterbinden. Der FanCoil-Aktor schaltet immer erst nach Ablauf der eingestellten Zeit in die nächste Stufe. In diesem Beispiel wird aus der Stufe 0 die Stufe 3 angesteuert; die Stufen werden nacheinander angesteuert:



Abbildung 28: Mindestverweilzeit pro Stufe

Einschaltverhalten:

Soll der Lüfter aus dem Aus-Zustand immer über eine bestimmte Stufe eingeschaltet werden, so kann dies durch den Parameter "Einschaltverhalten" und die "Mindestverweilzeit in

Einschaltstufe" definiert werden. Nachfolgend wird der Lüfter über Stufe 3 eingeschaltet; die Stufen werden nacheinander angesteuert:



Abbildung 29: Einschaltverhalten

Würde im obigen Beispiel der "Direktanlauf" ausgewählt, so würde sich der Lüfter direkt mit Stufe 1 einschalten.





Nachlaufzeit des Lüfters:

Um die Restenergie aus dem Heiz-/Kühlkreislauf beim Abschalten des Lüfters auszunutzen, kann der Lüfter nach dem Ausschaltzeitpunkt noch für eine gewisse Zeit nachlaufen. Das Ventil wird dabei unmittelbar zum Zeitpunkt des Ausschaltens geschlossen, der Lüfter wird aber erst nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit abgeschaltet:



Abbildung 30: Nachlaufzeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu diesen Parametern dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
6	Heizventil schalten	1 Bit	Schalten des Heizventils
6	Heiz-/Kühlventil schalten	1 Bit	Schalten des Heiz-/Kühlventils; bei 2-Rohr Heiz- /Kühlbetrieb
7	Kühlventil schalten	1 Bit	Schalten des Kühlventils

Tabelle 19: Kommunikationsobjekte - FanCoil allgemein

6.1.3 Sperrfunktionen

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Sperrfunktionen:

Sperrobjekt 1	aktiv	•
Aktion bei Aktivierung von Sperren 1	auf Stufe 2 schalten	•
Aktion bei Deaktivierung von Sperren 1	vorige Stufe wiederherstellen (Memory Funktion)	•
Sperrobjekt 2	aktiv	•
Aktion bei Aktivierung von Sperren 2	auf Stufe 2 schalten	•
Aktion bei Deaktivierung von Sperren 2	vorige Stufe wiederherstellen (Memory Funktion)	•

Abbildung 31: Sperrfunktionen





Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

	<u> </u>	
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Sperrobjekt 1/2	nicht aktiv	Aktiviert/Deaktiviert das jeweilige
	 aktiv 	Sperrobjekt
Aktion bei Aktivierung von	keine Reaktion	keine Reaktion: Der FanCoil wird
Sperren 1/2	 Ventile und Lüftung 	lediglich gegen weitere Bedienung
	abschalten	gesperrt und verharrt im aktuellen
	auf Stufe 1 schalten	Zustand.
	auf Stufe 2 schalten	Ventile und Lüftung abschalten: Der
	auf Stufe 3 schalten	FanCoil wird abgeschaltet und das
		Ventil wird abgeschaltet.
		auf Stufe 1-3 schalten: Der FanCoil wird
		auf die eingestellte Stufe geschaltet.
Aktion bei Deaktivierung von	keine Reaktion	keine Reaktion: Der FanCoil wird
Sperren 1/2	auf Stufe 1 schalten	lediglich gegen weitere Bedienung
	auf Stufe 2 schalten	gesperrt und verharrt im aktuellen
	auf Stufe 3 schalten	Zustand.
	 vorige Stufe 	auf Stufe 1-3 schalten: Der FanCoil wird
	wiederherstellen	auf die eingestellte Stufe geschaltet.
	(Memory Funktion)	Memory Funktion: Der FanCoil wird auf
		die Stufe geschaltet welche er vor dem
		Sperren inne hatte.

Tabelle 20: Sperrfunktionen – FanCoil

Sperrobjekt 1 und Sperrobjekt 2 funktionieren unabhängig voneinander. Dabei hat das Sperrobjekt 1 jedoch eine höhere Priorität als Sperrobjekt 2.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
25	Sperrobjekt 1	1 Bit	Sperren des FanCoil
26	Sperrobjekt 2	1 Bit	Sperren des FanCoil

Tabelle 21: Kommunikationsobjekte - Sperrfunktion

6.1.4 Aktivierung der weiteren Untermenüs

Um die weiteren Menüs für das Zusatzlüften, den Automatikbetrieb, den Direktbetrieb und die Statusfunktionen freizugeben, müssen diese bei den folgenden Parametern auf aktiv gesetzt werden:

Zusätzliches Lüften	aktiv	•
Automatikbetrieb	aktiv	•
Direktbetrieb	aktiv	•
Einstellung des Eingabemodus für Direktbetrieb	1Bit Auf/Ab	•
Statusobjekte	aktiv	•

Abbildung 32: Aktivierung der weiteren Untermenüs





6.2 Zusatzlüften

6.2.1 automatisches Zusatzlüften

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für das automatische Zusatzlüften:

Automatisches Zusatzlüften		
Zykluszeit Zusatzlüften	60	min (0=nicht aktiv)
Dauer Zusatzlüften	60	s s
Stufe Zusatzlüften	Stufe 2	•

Abbildung 33: automatisches Zusatzlüften

Das automatische Zusatzlüften schaltet den FanCoil für die eingestellte Dauer des Zusatzlüftens auf die eingestellte Stufe insofern der Lüfter für die eingestellte Zykluszeit **ausgeschaltet** war. Somit bleibt der FanCoil durch Verwendung dieser Funktion maximal für die eingestellte Zykluszeit inaktiv.

6.2.2 Manuelles Zusatzlüften

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für das manuelle Zusatzlüften:

Manuelles Zusatzlüften	aktiv	•
Dauer für manuelles Zusatzlüften	20	s
Stufe für manuelles Zusatzlüften	Stufe 3	•

Abbildung 34: manuelles Zusatzlüften

Das manuelle Zusatzlüften wird über das dazugehörige Kommunikationsobjekt gestartet und dient dazu den Lüfter für die eingestellte Dauer auf die eingestellte Stufe zu zwingen. Nach Ablauf der eingestellten Dauer für das Zusatzlüften, wechselt der FanCoil Aktor wieder in den normalen Betrieb und arbeitet normal weiter. Die Funktion kann zum Beispiel dazu verwendet werden Räume nach gewissen Ereignissen stärker zu Belüften, z.B. das Bad nach dem Duschen oder die Küche nach dem Kochen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Kommunikationsobjekt zum Aktivieren des manuellen Zusatzlüftens:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Zusatzlüftung einschalten	1 Bit	Einschalten des manuellen Zusatzlüftens

Tabelle 22: Kommunikationsobjekt Zusatzlüften



6.3 Automatikbetrieb

Der Automatikmodus kann über einen Stellwert oder über eine Delta T Regelung realisiert werden. Das folgende Kommunikationsobjekt schaltet zwischen Automatikmodus und Direktbetrieb um:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
1	Umschaltung	1 Bit	Umschalten zwischen Automatik – und
	Auto/Manuell		Direktbetrieb

Tabelle 23: Kommunikationsobjekt – Umschaltung Auto/Manuell

Der FanCoil Aktor reagiert nur im Automatikbetrieb auf die Vorgabe neuer Stellwerte/Temperaturwerte. Die Anwahl der einzelnen Stufen über den Direktbetrieb ist jedoch immer möglich. Dabei wird der FanCoil Aktor in den manuellen Betrieb umgeschaltet und sendet dies als Status auf das Objekt 1.

6.3.1 Automatikmodus - Stellwert

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für den Automatikmodus über Stellwerte:

Automatikmodus	Stellwert	•
Rückfallzeit in Automatikmodus	0	min (0=nicht aktiv)
Überwachungszeit des Stellwertes	0	min (0=nicht aktiv)
Ventilatorstufe bei Stellwertausfall	Stufe 1	•
Einschaltschwelle für Lüfterstufe 1	5%	•
Einschaltschwelle für Lüfterstufe 2	50%	•
Einschaltschwelle für Lüfterstufe 3	80%	•
Hysterese	2%	•
Totzeit bei der Heiz-/Kühlumschaltung	60	s s

Abbildung 35: Automatikmodus - Stellwert





Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Rückfallzeit in Automatikmodus	0-1440	Definiert die Zeit nach der der FanCoil
	[0]	Aktor nach Umschaltung in den
		Direktbetrieb wieder in den
		Automatikmodus zurückschaltet.
Überwachungszeit des	0-360min	Definiert die Zeit in der der FanCoil
Stellwertes	[0 min]	Aktor einen gültigen Stellwert
		empfangen muss. Bleibt innerhalb der
		eingestellten Zeit ein Stellwert aus, so
		schaltet der FanCoil Aktor in die
		eingestellte Stufe bei Stellwertausfall.
Ventilatorstufe bei	Aus	Stufe für den Stellwertausfall
Stellwertausfall	Stufe 1	
	Stufe 2	
	 Stufe 3 	
Einschaltschwelle für	0-100%	Definiert ab wann der FanCoil Aktor in
Lüfterstufe 1	[5%]	Stufe 1 schalten soll
Einschaltschwelle für	0-100%	Definiert ab wann der FanCoil Aktor in
Lüfterstufe 2	[50%]	Stufe 2 schalten soll
Einschaltschwelle für	0-100%	Definiert ab wann der FanCoil Aktor in
Lüfterstufe 3	[80%]	Stufe 3 schalten soll
Hysterese	0-10%	Definiert die Hysterese zum Abschalten
	[2%]	der aktuellen Lüfterstufe.
		Ausschaltpunkt =
		Einschaltschwelle – Hysterese
Totzeit bei der Heiz-	0 – 1000s	Definiert die Pause zwischen der
/Kühlumschaltung	[60s]	Umschaltung zwischen Heiz- und
		Kühlmodus. Innerhalb dieser Totzeit ist
		der FanCoil abgeschaltet und beide
		Ventile geschlossen.
Umschalten zwischen Heizen	 manuell über Objekt 	Einstellung ist nur bei 4-Rohr Systemen
und Kühlen	automatisch über	verfügbar!
	Stellwerte	Bei der automatischen Umschaltung ist
		der Heizmodus aktiv, sobald der
		Stellwert für Heizen einen Wert >0%
		empfängt. Hat der Stellwert für Heizen
		den Wert 0% und der Stellwert für
		Kühlen den Wert 0%, so wird in den
		Kühlmodus geschaltet. Bei der
		automatischen Umschaltung dient das
		Objekt 5 – Umschalten Heizen/Kühlen
		als Statusobjekt.

Tabelle 24: Automatikmodus – Stellwert





Rückfallzeit in Automatikmodus:

Mit der Rückfallzeit in den Automatikmodus wird erreicht, dass der FanCoil Aktor nach einem manuellen Schaltereignis wieder automatisch in den Automatikmodus zurückfällt. Bewirkt die Ansteuerung durch den Stellwert zum Beispiel das Schalten auf Stufe 1, der FanCoil soll jedoch kurzfristig auf Stufe 3 laufen um den Raum stärker zu belüften, so kann der FanCoil durch den Direktbetrieb (siehe auch 6.4 Direktbetrieb) übersteuert werden. Der FanCoil Aktor schaltet durch den Empfang des Schaltbefehls für den Direktbetrieb in den manuellen Modus. Durch die Rückfallzeit wird nun erreicht, dass der FanCoil nach einer bestimmten Zeit wieder in den Automatikmodus wechselt. Dies verdeutlicht folgende Grafik:



Abbildung 36: Rückfallzeit in Automatikmodus

Schaltschwellen:



Abbildung 37: Schaltschwellen - Stellwert zeigt die Schaltschwellen für den Stellwert. Die Schaltpunkte zum Schalten in die nächst höhere Stufe werden in der ETS direkt über die Parameter Einschaltschwelle für Lüfter Stufe 1-3 angegeben. In Abbildung 37: Schaltschwellen - Stellwert sind diese zu 15%, 50% und 80% gewählt. Der Schaltpunkt zum Schalten in die nächst kleinere Stufe berechnet sich aus Einschaltpunkt – Hysterese. Die Hysterese ist hier zu 5% gewählt.





Abbildung 37: Schaltschwellen - Stellwert





Totzeit bei der Heiz-/Kühlumschaltung:

Die Totzeit zwischen Heiz- Kühlumschaltung bewirkt eine Pause nach dem Umschalten zwischen Heizen und Kühlen. Dies dient dazu, dass nach einer Umschaltung z.B. von Heizen zu Kühlen keine warme Luft mehr in den Raum gelangt. Das folgende Bild zeigt die Totzeit bei der Heiz-/Kühlumschaltung:



Abbildung 38: Totzeit bei der Heiz-/Kühlumschaltung

D'a waalafalaawala '	▼∼∣∘∼∣∣∘ ∼∘'⊶∗ ⊿!∘ ≀	/	alter film alter	A	Challerante
i ile nachtoigende	I ADELLE 7ELOT DIE 1	Communikationson	iekte tiir den	Alitomatiknetrien –	· Stellwert
Die naemoigenae	Tubene zeigt uie i	Communication 500	chic fui uch		Julia

Nummer	Name	Größe	Verwendung
2	Stellwert Heizen	1 Byte	Empfangen des Stellwertes für den Heizbetrieb
2	Stellwert Heizen/Kühlen	1 Byte	Empfangen des Stellwertes für den Heiz-
			/Kühlbetrieb; bei 2- Rohr Systemen
3	Stellwert Kühlen	1 Byte	Empfang des Stellwertes für den Kühlbetrieb
4	Stellwertausfall	1 Bit	Anzeigen eines Stellwertausfall
5	Umschalten	1 Bit	Umschalten zwischen Heizen/Kühlen; Anzeigen
	Heizen/Kühlen		des aktuellen Status

Tabelle 25: Kommunikationsobjekt – Automatikbetrieb Stellwert





6.3.2 Automatikmodus – Delta T

	<u> </u>	
Automatikmodus	Delta T 🔹	
Rückfallzeit in Automatikmodus	0 min (0=nicht aktiv	
Überwachungszeit des Stellwertes	0 min (0=nicht aktiv	
Ventilatorstufe bei Stellwertausfall	Stufe 1	
Einschaltschweile für Luftersture 1	0,5 K	
Einschaltschwelle für Lüfterstufe 2	1,5 К 🔹	
Einschaltschwelle für Lüfterstufe 3	3,0 К 🔹	
Hysterese	0,5 К	
Sollwerttemperatur	21 °C	
Sollwertverschiebung über 2Byte	nicht aktiv 🗸	
Sollwertverschiebung über 1Bit	nicht aktiv 💌	
Umschalten zwischen Heizen und Kühlen	über Temperatur und über Objekt 🔹	
Totzeit bei der Heiz-/Kühlumschaltung	60 🖉 s	
Totzone zwischen Heizen und Kühlen	2,0 K 🔹	

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für den Automatikmodus über Delta T:

Abbildung 39: Automatikmodus – Delta T

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Rückfallzeit in Automatikmodus	0-1440	Definiert die Zeit nach der der FanCoil
	[0]	Aktor nach Umschaltung in den
		Direktbetrieb wieder in den
		Automatikmodus zurückschaltet.
Überwachungszeit des	0-360min	Definiert die Zeit in der der FanCoil
Stellwertes	[0 min]	Aktor einen gültigen Stellwert
		empfangen muss. Bleibt innerhalb der
		eingestellten Zeit ein Stellwert aus, so
		schaltet der FanCoil Aktor in die
		eingestellte Stufe bei Stellwertausfall.



Technisches Handbuch Schaltaktor 3-fach, FanCoil



Ventilatorstufe bei Stellwertausfall Einschaltschwelle für Lüfterstufe 1	 Aus Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 0,0k-10,0K [0,5K] 	Stufe für den Stellwertausfall Definiert ab wann der FanCoil Aktor in Stufe 1 schalten soll
Einschaltschwelle für Lüfterstufe 2	0,0k-10,0K [1,5K]	Definiert ab wann der FanCoil Aktor in Stufe 2 schalten soll
Einschaltschwelle für Lüfterstufe 3	0,0k-10,0К [3,0K]	Definiert ab wann der FanCoil Aktor in Stufe 3 schalten soll
Hysterese Sollwerttemperatur	0,0k-2,0K [0,5K] 10°C – 30°C	Definiert die Hysterese zum Abschalten der aktuellen Lüfterstufe. Einstellung der Sollwerttemperatur
Sollwertverschiebung über 2	[21°C] • nicht aktiv • aktiv	Aktivierung der Sollwertverschiebung
Maximale Sollwertverschiebung	1,0k – 10,0K [1,0K]	Einstellung der maximalen Sollwertverschiebung über 2 Byte Wert
Sollwertverschiebung über 1 Bit	 nicht aktiv aktiv 	Sollwertverschiebung über 1 Bit erhöht den Sollwert bei Empfang einer "1" um die Schrittweite und erniedrigt diesen bei Empfang einer "0" um die Schrittweite
Schrittweite	0,0K – 1,0K [0,5K]	Definiert die Schrittweite für die Sollwertverschiebung über 1 Bit
Totzeit bei der Heiz- /Kühlumschaltung	0 – 1000s [60s]	Definiert die Pause zwischen der Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlmodus. Innerhalb dieser Totzeit ist der FanCoil abgeschaltet und beide Ventile geschlossen.
Umschalten zwischen Heizen und Kühlen	 manuell über Objekt automatisch über Stellwerte 	Einstellung ist nur bei Heiz- und Kühlsystemen verfügbar! Die automatische Umschaltung schaltet abhängig von der empfangenen Temperatur und dem aktuellen Sollwert automatisch zwischen Heizen und Kühlen um. Bei der automatischen Umschaltung dient das Objekt 5 – Umschalten Heizen/Kühlen als Statusobjekt.
Totzone zwischen Heizen und Kühlen	0,0K – 10,0K [2,0K]	Die Totzone zwischen Heizen und Kühlen ist für die automatische Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen von Relevanz.

Tabelle 26: Automatikmodus – Delta T





Die Einstellungen Rückfallzeit in Automatikmodus und Totzeit bei der Heiz-/Kühlumschaltung sind im Kapitel 6.3.1 Automatikmodus – Stellwert näher erläutert. **Schaltschwellen:**



Temperatur und im Kühlmodus mit Temperaturwert – Sollwert.

Abbildung 40: Schaltschwellen - Delta T

Umschalten Heizen/Kühlen:

Bei der automatischen Umschaltung über die Temperatur kann eine Totzone zwischen Heizen und Kühlen eingestellt werden um zu häufiges Schalten zu vermeiden. Die Totzone wird symmetrisch auf





den Sollwert bezogen. Eine Totzone von 2K bei einem Sollwert von 21°C bewirkt also Schaltpunkte von 20°C und 22°C:



Abbildung 41: Totzone Heizen & Kühlen





Sollwertverschiebung:

Da bei der Delta T-Regelung immer am aktuellen Sollwert geregelt wird, kann der Sollwert verschoben werden oder neu gesetzt werden. Es existieren 3 Methoden den Sollwert zu verändern:

- Vorgabe eines neuen absoluten Sollwertes Durch Senden einer Temperatur auf das Objekt 28 kann eine komplett neue Sollwerttemperatur vorgegeben werden.
- Verschiebung des aktuellen Sollwertes um einen Temperaturwert Durch Senden einer Temperaturdifferenz auf das Objekt 29 wird der Sollwert in Relation zum aktuellen Sollwert verschoben.
- Schrittweise Verschiebung über 1 Bit-Befehle Durch Senden einer "1" wird der Sollwert um die eingestellte Schrittweite angehoben; durch Senden einer "0" wird der Sollwert um die eingestellte Schrittweite abgesenkt.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
4	Stellwertausfall	1 Bit	Anzeigen eines Stellwertausfall
5	Umschalten	1 Bit	Umschalten zwischen Heizen/Kühlen; Anzeigen
	Heizen/Kühlen		des aktuellen Status
8	Manuelle	1 Bit	Verschiebt den Sollwert um die eingestellte
	Sollwertverschiebung		Schrittweite
27	Temperaturwert	2 Byte	Empfang der aktuellen Raumtemperatur
28	Sollwerttemperatur	2 Byte	Vorgabe einer neuen absoluten
			Sollwerttemperatur
29	Sollwertverschiebung	2 Byte	Verschiebung des Sollwertes um einen
			Temperaturwert
30	Aktuelle	2 Byte	Ausgabe der aktuellen Sollwerttemperatur
	Sollwerttemperatur		

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte für den Automatikbetrieb – Delta T:

Tabelle 27: Kommunikationsobjekt – Automatikbetrieb Delta T





6.4 Direktbetrieb

Das folgende Bild zeigt die Aktivierung des Direktbetriebs:

Direktbetrieb	aktiv	•
Einstellung des Eingabemodus für Direktbetrieb	Stufenschalter	•

Abbildung 42: Direktbetrieb

Die Ansteuerung des Direktbetriebs wird direkt im Menü "Allgemeine Einstellungen" ausgewählt. Es sind 3 verschiedene Arten der Ansteuerung möglich.

6.4.1 binärkodiert

Bei der binärkodierten Ansteuerung werden die Bits zusammen ausgewertet:

Wert - Bit 1	Wert - Bit 0	Stufe
0	0	0
	1	1
1	0	2
1	1	3

Tabelle 28: Direktbetrieb - binärkodiert

Folgende Kommunikationsobjekte sind verfügbar:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
9	Bit 0	1 Bit	Aktivieren/Deaktivieren von Bit 0
10	Bit 1	1 Bit	Aktivieren/Deaktivieren von Bit 1

Tabelle 29: Kommunikationsobjekte - Direktbetrieb binärkodiert

6.4.2 Stufenschalter

Beim Stufenschalter wird jede Stufe über ein separates Kommunikationsobjekt angesteuert. Bei Empfang einer logischen 1 auf einem Kommunikationsobjekt wird diese Stufe aktiv und alle anderen auf inaktiv geschaltet. Eine logische 0 hat keinen Effekt.

Folgende Kommunikationsobjekte sind verfügbar:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
9	Stufe 0	1 Bit	Ausschalten des FanCoil
10	Stufe 1	1 Bit	Einschalten der ersten Stufe
11	Stufe 2	1 Bit	Einschalten der zweiten Stufe
12	Stufe 3	1 Bit	Einschalten der dritten Stufe

Tabelle 30: Kommunikationsobjekte - Direktbetrieb Stufenschalter

6.4.3 - 1 Bit Auf/Ab

Bei der Direktansteuerung über "1 Bit Auf/Ab" wird die aktuelle Stufe bei jedem Empfang einer logischen 0 oder 1 erniedrigt/erhöht. Eine logische 1 schaltet den FanCoil eine Stufe hoch, eine logische 0 schaltet den FanCoil eine Stufe runter.

Folgende Kommunikationsobjekte sind verfügbar:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
9	Auf/Ab	1 Bit	0 = eine Stufe runter
			1 = eine Stufe hoch

Tabelle 31: Kommunikationsobjekte – 1 Bit Auf/Ab





6.5 Status

Es sind 3 verschiedene Statusfunktionen verfügbar, welche parallel aktiviert werden können. Folgende Einstellungen sind für alle Statusfunktionen gültig/verfügbar:

Stufe für Status

Für die Status-Anzeige kann entweder die aktuelle Ist-Stufe oder die Ziel-Stufe verwendet werden. Wird die Ist-Stufe verwendet, so zeigen die Statusobjekte immer die aktuell aktive Stufe an. Aufgrund der Schaltzeiten für Umschaltverzögerung, Mindestverweilzeit, etc. kann es daher zu einer Verzögerung zwischen Schaltpunkt und Feedback durch den Status geben. Wird die Ziel-Stufe für den Status verwendet, so hat der Benutzer ein unmittelbares Feedback nach der Bedienung; es kann jedoch zu Diskrepanzen zwischen eingestellter Stufe und angezeigter Stufe kommen. Mit folgendem Parameter kann die verwendete Stufe für den Status eingestellt werden:

Stufe für Status	Ist-Stufe verwenden 🔹	

Abbildung 43: Stufe für Status

Kaskadierung

Jede Statusfunktion kann kaskadiert werden Wird die Kaskadierung für einen Status aktiviert, so wird ein zusätzliches Objekt für den Eingang eingeblendet. Dieses Objekt für den Eingang wird mit dem Ausgang des vorigen FanCoil-Aktors verbunden. Der FanCoil übernimmt dann für den Status immer den höchsten Wert. Hat zum Beispiel der Eingang einen Wert für den Stellwert von 50%, der FanCoil jedoch nur einen Wert von 10%, so werden auf dem Ausgang die 50% ausgegeben. Das nachfolgende Bild verdeutlicht diese Funktion am Beispiel für den maximalen Stellwert:



Abbildung 44: Kaskadierung

Sendebedingung

Für jede Statusfunktion kann die Sendebedingung einzeln eingestellt werden:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar			
	[Defaultwert]				
Sendebedingung	 bei Änderung 	Bei Änderung: Der Status wird nur bei			
	 bei Änderung und zyklisch 	einer Änderung des Objektwertes			
		gesendet.			
		Bei Änderung und zyklisch: Der Status			
		wird zusätzlich zur Änderung auch			
		zyklisch in den eingestellten Intervallen			
		ausgesendet.			
Zeit für zyklisches	0-3600s	Einstellung der Intervalle für das			
Senden	[300s]	zyklische Senden.			

Tabelle 32: Sendebedingung





6.5.1 Status Lüfter im Heiz-/Kühlmodus aktiv

Der Status Lüfter im Heiz-/Kühlmodus aktiv gibt eine "1" aus sobald der Lüfter eingeschaltet ist – also mindestens mit Stufe 1 läuft. Die Kaskadierung bewirkt, dass eine "1" am Eingang ausgegeben wird sobald der Eingang eine "1" hat oder der Lüfter eingeschaltet ist. Dieses Statusobjekt kann zum Beispiel zum Schalten einer Heizungspumpe genutzt werden.

Folgende Kommunikationsobjekte sind verfügbar:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
13	Externe Heizanforderung	1 Bit	Eingang für die Kaskadierung der
	(Eingang)		Heizanforderung
14	Externe Heizanforderung	1 Bit	Ausgang der Heizanforderung
	(Ausgang)		
15	Externe Kühlanforderung	1 Bit	Eingang für die Kaskadierung der
	(Eingang)		Kühlanforderung
16	Externe Kühlanforderung	1 Bit	Ausgang der Kühlanforderung
	(Ausgang)		

Tabelle 33: Kommunikationsobjekte – Status Lüfter aktiv

6.5.2 Status maximaler Stellwert

Der Status maximaler Stellwert gibt im Automatikmodus-Stellwert den aktuell empfangenen Stellwert aus. Bei einer Kaskadierung wertet der FanCoil Aktor das Eingangs-Objekt und den eigenen Stellwert aus und sendet den größeren der beiden auf sein Ausgangsobjekt (vgl.: Abbildung 44: Kaskadierung).

Folgende Kommunikationsobjekte sind verfügbar:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
17	Maximaler Stellwert	1 Byte	Eingang für die Kaskadierung der
	Heizen (Eingang)		Heizanforderung
18	Maximaler Stellwert	1 Byte	Ausgang der Heizanforderung
	Heizen (Ausgang)		
19	Maximaler Stellwert	1 Byte	Eingang für die Kaskadierung der
	Kühlen (Eingang)		Kühlanforderung
20	Maximaler Stellwert	1 Byte	Ausgang der Kühlanforderung
	Kühlen (Ausgang)		

Tabelle 34: Kommunikationsobjekte – Status Lüfter aktiv

6.5.3 Status maximale Lüfterstufe

Der Status maximale Lüfterstufe gibt die aktuelle Lüfterstufe aus. Bei einer Kaskadierung wertet der FanCoil Aktor das Eingangs-Objekt und die eigene Lüfterstufe aus und sendet den größeren der beiden Werte auf sein Ausgangsobjekt.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
21	Maximale Lüfterstufe	1 Bit	Eingang für die Kaskadierung der
	Heizen (Eingang)		Heizanforderung
22	Maximale Lüfterstufe	1 Bit	Ausgang der Heizanforderung
	Heizen (Ausgang)		
23	Maximale Lüfterstufe	1 Bit	Eingang für die Kaskadierung der
	Kühlen (Eingang)		Kühlanforderung
24	Maximale Lüfterstufe	1 Bit	Ausgang der Kühlanforderung
	Kühlen (Ausgang)		

Folgende Kommunikationsobjekte sind verfügbar:

Tabelle 35: Kommunikationsobjekte – Status Lüfter aktiv





7 Index

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anschlussbeispiel Aktor	4
Abbildung 2: Übersicht Hardwaremodul AKK-03UP.01	6
Abbildung 3: Auswahl der Betriebsart	. 20
Abbildung 4: Allgemeine Einstellungen	. 20
Abbildung 5: Auswahl Ausgänge	. 21
Abbildung 6: Relaisbetriebsart	. 21
Abbildung 7: Zentralfunktion	. 23
Abbildung 8: Sperrfunktionen	. 23
Abbildung 9: Parameter Schaltausgang	. 25
Abbildung 10: Ein-/Ausschaltverzögerung	. 27
Abbildung 11: Logikfunktionen	. 28
Abbildung 12: Übersicht Logikfunktion	. 28
Abbildung 13: Szenenfunktion	. 30
Abbildung 14: Unterfunktion Szene	. 31
Abbildung 15: Szenenprogrammierung	. 33
Abbildung 16: Parameter Treppenlicht	. 35
Abbildung 17: Treppenlichtzeit	. 37
Abbildung 18: Warndauer & Vorwarnzeit	. 38
Abbildung 19: manuelles Ausschalten	. 39
Abbildung 20: Verlängern bei Treppenlicht	. 39
Abbildung 21: Auswahl des FanCoil-Systems	. 40
Abbildung 22: 2-Rohr System - Heizen	. 40
Abbildung 23: 2-Rohr System - Kühlen	. 40
Abbildung 24: 2-Rohr System - Heizen & Kühlen	. 41
Abbildung 25: 4-Rohr System - Heizen & Kühlen	. 41
Abbildung 26: Allgemeine Einstellungen – FanCoil	. 42
Abbildung 27: Umschaltpause	. 43
Abbildung 28: Mindestverweilzeit pro Stufe	. 44
Abbildung 29: Einschaltverhalten	. 44
Abbildung 30: Nachlaufzeit	. 45
Abbildung 31: Sperrfunktionen	. 45
Abbildung 32: Aktivierung der weiteren Untermenüs	. 46
Abbildung 33: automatisches Zusatzlüften	. 47
Abbildung 34: manuelles Zusatzlüften	. 47
Abbildung 35: Automatikmodus - Stellwert	. 48
Abbildung 36: Rückfallzeit in Automatikmodus	. 50
Abbildung 37: Schaltschwellen - Stellwert	. 51
Abbildung 38: Totzeit bei der Heiz-/Kühlumschaltung	. 52
Abbildung 39: Automatikmodus – Delta T	. 53
Abbildung 40: Schaltschwellen - Delta T	. 55
Abbildung 41: Totzone Heizen & Kühlen	. 56
Abbildung 42: Direktbetrieb	. 58
Abbildung 43: Stufe für Status	. 59
Abbildung 44: Kaskadierung	. 59





7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Kommunikationsobjekte - Schaltaktor	. 10
Tabelle 2: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen - Schaltaktor	. 11
Tabelle 3: Übersicht Kommunikationsobjekte - FanCoil	. 17
Tabelle 4: Kommunikationsobjekte – Standardeinstellungen - FanCoil	. 19
Tabelle 5: Kommunikationsobjekte - Allgemein	. 20
Tabelle 6: Auswahlmöglichkeiten Relaisbetriebsart	. 22
Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Zentralfunktion	. 23
Tabelle 8: Auswahlmöglichkeiten Sperren/Entsperren	. 23
Tabelle 9: Kommunikationsobjekt Sperrfunktion	. 24
Tabelle 10: Parameter Schalten	. 26
Tabelle 11: Kommunikationsobjekte Logik	. 28
Tabelle 12:Logikfunktionen	. 29
Tabelle 13: Kommunikationsobjekt Szene	. 30
Tabelle 14: Parameter Szene	. 32
Tabelle 15: Szenenaufruf und Speichern	. 34
Tabelle 16: Parameter Treppenlicht	. 36
Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Treppenlicht	. 37
Tabelle 18: Allgemeine Einstellungen – FanCoil	. 43
Tabelle 19: Kommunikationsobjekte - FanCoil allgemein	. 45
Tabelle 20: Sperrfunktionen – FanCoil	. 46
Tabelle 21: Kommunikationsobjekte - Sperrfunktion	. 46
Tabelle 22: Kommunikationsobjekt Zusatzlüften	. 47
Tabelle 23: Kommunikationsobjekt – Umschaltung Auto/Manuell	. 48
Tabelle 24: Automatikmodus – Stellwert	. 49
Tabelle 25: Kommunikationsobjekt – Automatikbetrieb Stellwert	. 52
Tabelle 26: Automatikmodus – Delta T	. 54
Tabelle 27: Kommunikationsobjekt – Automatikbetrieb Delta T	. 57
Tabelle 28: Direktbetrieb - binärkodiert	. 58
Tabelle 29: Kommunikationsobjekte - Direktbetrieb binärkodiert	. 58
Tabelle 30: Kommunikationsobjekte - Direktbetrieb Stufenschalter	. 58
Tabelle 31: Kommunikationsobjekte – 1 Bit Auf/Ab	. 58
Tabelle 32: Sendebedingung	. 59
Tabelle 33: Kommunikationsobjekte – Status Lüfter aktiv	. 60
Tabelle 34: Kommunikationsobjekte – Status Lüfter aktiv	. 60
Tabelle 35: Kommunikationsobjekte – Status Lüfter aktiv	. 60





8 Anhang

8.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

8.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

8.3 Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.

8.4 Datenblatt







MDT Schaltaktor 3-fach, Unterputzgerät

Ausführungen		
AKK-03UP.01	Schaltaktor 3-fach / Fancoil	Unterputzgerät, 230VAC, 10A

Der MDT Schaltaktor AKK empfängt KNX/EIB- Telegramme und schaltet bis zu 3 Verbraucher unabhängig voneinander. Jeder Ausgang wird über ein monostabiles Relais geschaltet. Jeder Ausgang ist durch die ETS individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen logische Verknüpfungen, Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfassende Zeitfunktionen wie z.B. Ein-/ Ausschaltverzögerungen und Treppenlichtzeitfunktionen. Zusätzlich stehen Szenenfunktionen zu Verfügung.

Bei Netzspannungsausfall werden alle Ausgänge ausgeschaltet, bei Netzspannungswiederkehr wird der alte Zustand wiederhergestellt. Für den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr können die Schaltstellungen der Relais individuell für jeden Kanal programmiert werden.

Folgende Funktionen sind zusätzlich in der Betriebsart Fancoil verfügbar:

- Steuerung von 3-stufigen Ventilatoren/Gebläsekonvektoren
- Ausgänge gegeneinander verriegelt (Wechselschaltung)
- Direktbetrieb über drei 1Bit Objekte oder einzelnes 1Bit Objekt (+/-)
- Automatikbetrieb über 1Byte Stellwert (0-100%)
- Einsetzbar für 2-Rohr/4-Rohrsysteme
- Ausgangsobjekte zum Ansteuern von Heiz/Kühlventilen
- Tag/Nachtfunktion zum Begrenzen der Lüftungsstufe bei Nacht
- Notbetrieb bei Ausfall der Stellgröße

Der MDT Schaltaktor AKK Fancoil ist zur Installation in Schalterdosen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Schaltaktors AKK Fancoil benötigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html

AKK-03UP.01



- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001 **Betriebsart Fan coil:**
- Steuerung von 3-stufigen Ventilatoren/Gebläsekonvektoren
- Ausgänge gegeneinander verriegelt (Wechselschaltung)
- Direktbetrieb über drei 1Bit Objekte oder einzelnes 1Bit Objekt (+/-)
- Automatikbetrieb über 1Byte Stellwert (0-100%)
- Einsetzbar für 2-Rohr/4-Rohrsysteme
- Ausgangsobjekte zum Ansteuern von Heiz/Kühlventilen
- Tag/Nachtfunktion zum Begrenzen der Lüftungsstufe bei Nacht
- Notbetrieb bei Ausfall der Stellgröße

Betriebsart Schaltaktor:

- Schließer- und Öffnerbetrieb
- Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung)
- Treppenlichtfunktion mit einstellbarer Vorwarnzeit
- Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle
- Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal
- Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung
- Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
- Einbau im Gebläsekonvektor/Abzweigdose
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie







Technische Daten	AKK-03UP.01	
Anzahl Ausgänge	3	
Maximale Schaltleistung		
Ohmsche Last	10A**	
Kapazitive Last	14uF bei 10A	
Spannung	230VAC	
Maximaler Einschaltstrom	30A/150μs 15/600μs	
Maximale Last		
Glühlampen	1500W	
HV- Halogenlampen	1200W	
NV- Halogenlampen	500W	
Leuchtstofflampen unkompensiert	500W	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	120W	
Max. Anzahl EVG	2	
Mech. Schalthäufigkeit	1.000.000	
Absicherung	10A	
Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256	
Verfügbare KNX Datenbanken	ETS 3/4/5	
Max. Kabelquerschnitt		
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter	
Versorgungsspannung	KNX Bus	
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.*	<0,3W	
Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C	
Schutzart	IP 20	
Abmessungen (B x H x T)	41mm x 41mm x 24mm	

* Abhängig von der Schaltstellung der Ausgangsrelais.
 ** Maximaler Summenstrom aller Kanäle 16A

Anschlussbeispiel AKK-03UP.01



Anschlussbeispiel AKK-03UP.01 Fancoil

